

物料编码: 403010000274		物料名称: 安全声明保修条例/通用机型/75*110mm/80g书纸/单色印刷/折页/V1.0/有线无线合并			
结构部分	材 质: 80g书纸	单 位: mm	平面部分	印刷颜色: 	
	成型尺寸: 75*110mm	刀 线: ————		表面工艺: 单黑, 风琴折	
	公 差: ±2mm	压 线: - - - - -		日 期: 2024.12.19	
	备 注:			备 注:	

75.00 mm

450mm

English

EMEET Two(2)Years Limited Warranty

Limited Two(2)Years Warranty with EMEET proof of purchase. The warranty does not cover normal wear and tear or damage caused by accidents or misuse. To protect your rights, please keep the proof of purchase. For service, please contact us :

www.em eet.com

Safety Guide

Caution:

To avoid electrical shock, do not open the housing of this product. In addition, users do not need to use the product's internal parts. To repair the product, please contact qualified maintenance personnel or mail the product to our after-sales department.

- Please read this guide carefully.
- Please keep this guide.
- Please observe all warnings.
- Please follow all instructions.
- When cleaning this product, use a dry cloth only.
- Choking hazard - This product contains small parts. It is not suitable for children under the age of 3.
- Do not put this product near a heat source, such as a heating radiator, hot air regulator, stove, or loudspeakers (including amplifiers) that produce heat.
- Do not use this product if you must remain alert of your surroundings, for example, while driving a car or riding a bike.
- Do not submerge this product in water or expose it to a damp environment for a long period of time. Do not use this product when engaging in water sports, such as swimming or surfing.

Declaration of Conformity is available at

http://www.em eet.ai/Certificate.html

- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
- To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.
- If you use a third-party charger, the recommended output voltage/current of the adaptor is 5Vdc/1A, and the adapter shall be CE/UKCA approval type.
- It is recommended to charge the product in an environment with a temperature that ranges from 5°C-25°C.
- Caution risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.Dispose of used batteries according to the instructions.
- Frequency: 2.4GHz
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Maximum Power: <100mW
- Excessive pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Regulatory Compliance Information

EU/UKCA Compliance:
Hereby, SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Corporation declares that the equipment is in compliance with <Directive 2014/30/EU /EMCR 2016 (S.I. 2016/1091)>.

- The suitable temperature for the product and accessories is 0-40°C.
- Due to the used enclosure material, the product shall only be connected to a USB interface of version 2.0 or higher.

***Applicable to products with wireless function:**
Hereby, SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Corporation declares that the radio equipment is in compliance with <Directive 2014/53/EU / RER 2017 (S.I. 2017/1206)>. A copy of the EU/UK

KC Compliance:

*무선기능이 있는 제품에 적용 가능:
해당 무선설비의 전파손상 가능성이 없으므로 안전인증을 완료된 제품은 할 수 있습니다.

ISED Canada Compliance:

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

***Applicable to products with wireless function:**
1. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).



ISED Canada Compliance:

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

***Applicable to products with wireless function:**
1. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).



NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

***Applicable to products with wireless function:**
1. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement; The device can be used in portable exposure condition without restriction Federal Communication Commission

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

***Para produtos com função sem fio:**
ANATEL Official Letter nº 38/2004 warning, ANATEL SAR warning and 680 Warning. Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br" Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Deutsch

Bei Vorlage eines EMEET-Kaufbelegs wird eine Garantie von zwei(2) Jahren gewährt. Die Garantie deckt keine natürliche Abnutzung, die durch Unfälle oder eine fehlerhafte Nutzung hervorgerufen werden, ab. Um Ihre Rechte zu wahren, bewahren Sie den Kaufbeleg bitte auf. Für Service-Zwecke setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

www.em eet.com

Vorsicht:
Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht. Darüber hinaus müssen die Benutzer nicht die internen Teile des Produkts verwenden. Um das Produkt zu reparieren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Wartungspersonal oder sendens Sie das Produkt an unsere Kundendienstabteilung.

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Bitte beachten Sie die Warnungen.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen 5) Verwenden Sie beim Reinigen dieses Produkts nur ein trockenes Tuch.
- Verschluckungsgefahr - Dieses Produkt enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in die dieses Produkt nicht, wenn Sie Wassersportarten betreiben, wie z. B. Schwimmen oder Surfen.
- Bitte schützen Sie das Netzkabel und Audokabel. Treten Sie nicht darauf oder wenden Sie keinen Druck darauf aus. Ziehen Sie nicht am Stecker, an der Buchse oder am Kabelausgang des Geräts.
- Es wird empfohlen, dass Benutzer die Zubehöreile verwenden, die vom Verkäufer festgelegt werden.
- Setzen Sie die Batterie keinen Umgebungen mit übermäßiger Hitze aus, wie z. B. direktes Sonnenlicht oder Feuerquellen.
- Schließen Sie ein Netzteil innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs an.
- Wenn ein Netzkabel, dass an das Produkt angeschlossen ist, derzeit nicht benutzt wird, um das Produkt zu laden, trennen Sie bitte das Netzkabel vom Anschluss und schalten Sie die Stromversorgung ab.
- Um das Produkt zu reparieren, setzen Sie sich bitte mit unserem professionellen Wartungspersonal in Verbindung. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es repariert werden.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht in die dieses Produkt nicht, wenn Sie Wassersportarten betreiben, wie z. B. Schwimmen oder Surfen.
- Bitte schützen Sie das Netzkabel und Audokabel. Treten Sie nicht darauf oder wenden Sie keinen Druck darauf aus. Ziehen Sie nicht am Stecker, an der Buchse oder am Kabelausgang des Geräts.
- Es wird empfohlen, dass Benutzer die Zubehöreile verwenden, die vom Verkäufer festgelegt werden.
- Setzen Sie die Batterie keinen Umgebungen mit übermäßiger Hitze aus, wie z. B. direktes Sonnenlicht oder Feuerquellen.
- Schließen Sie ein Netzteil innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs an.
- Wenn ein Netzkabel, dass an das Produkt angeschlossen ist, derzeit nicht benutzt wird, um das Produkt zu laden, trennen Sie bitte das Netzkabel vom Anschluss und schalten Sie die Stromversorgung ab.
- Um das Produkt zu reparieren, setzen Sie sich bitte mit unserem professionellen Wartungspersonal in Verbindung. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es repariert werden.

werden. Wenn z. B. das Netzkabel oder die Buchse beschädigt ist, Flüssigkeit in das Produkt geflossen ist, ein Objekt in das Produkt gefallen ist, das Produkt mit Regen oder Feuchtigkeit in Kontakt tritt, das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Produkt heruntergefallen ist.

Italiano

Garanzia limitata di (2)anni con prova d'acquisto EMEET. La garanzia non copre la normale usura o i danni causati da incidenti o uso scorretto. Per proteggere i propri diritti invitiamo a conservare la prova d'acquisto. Per informazioni sull'assistenza vi invitiamo a contattarci.

www.em eet.com

Guida di sicurezza

Attenzione:
Per evitare scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento del prodotto. Inoltre, gli utenti non devono utilizzare le parti interne del prodotto. Per riparare il prodotto, si prega di contattare il personale di manutenzione qualificato o di spedire tramite posta il prodotto al nostro reparto post-vendita.

- Si prega di leggere questa guida con attenzione.
- Si prega di conservare questa guida.
- Si prega di osservare tutte le avvertenze.
- Si prega di attenersi a tutte le istruzioni.
- Durante la pulizia di questo prodotto, utilizzare solo un panno asciutto.
- Pericolo di soffocamento: questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni.
- Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Non mettere questo prodotto vicino a una fonte di calore, come ad esempio un termosifone, un regolatore di aria calda, una

stufa o altoparlanti (compresi gli amplificatori) che producono calore.

- Non utilizzare questo prodotto se si deve porre attenzione all'ambiente circostante, ad esempio durante la guida di auto o biciclette.
- Non immergere questo prodotto in acqua o esporlo a un ambiente umido per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare questo prodotto quando si praticano sport acquatici, quali ad esempio il nuoto o il surf.

10) Si prega di proteggere il cavo di alimentazione e il cavo audio. Non calpestare o applicare pressione sul cavo. Non tirare la spina, l'attacco o la presa del cavo del prodotto.

- Si consiglia di utilizzare gli accessori indicati dal fornitore.
- Non esporre la batteria ad ambienti con calore eccessivo, come ad esempio luce solare diretta o fonti di fuoco.

- Collegare un alimentatore entro l'intervallo di tensione indicato.
- Se un cavo di alimentazione collegato al prodotto non è attualmente in uso per cancellare il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla porta e spingere l'alimentatore.
- Per riparare il prodotto, si prega di contattare il nostro personale di manutenzione professionale. Qualora il prodotto sia danneggiato, sarà opportuno procedere alla sua riparazione. Ad esempio, se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se del liquido è entrato nel prodotto, se un oggetto è caduto sul prodotto, se il prodotto è entrato in contatto con pioggia o umidità o è caduto, non funzionerà correttamente.

Español

Garantía limitada de dos (2) años con la prueba de compra de EMEET. La garantía no cubre roturas o daños causados por accidentes o mal uso. Para

proteger sus derechos, conserve la prueba de compra.
Para recibir asistencia, póngase en contacto con nosotros.

www.em eet.com

Guía de seguridad

Precaución:

Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa de este producto. Además, los usuarios no deben utilizar las partes internas del producto. Para reparar el producto, póngase en contacto con el personal de mantenimiento cualificado o envíe el producto por correo a nuestro departamento de postventa.

- Lea esta guía detenidamente.
- Guarde esta guía.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siempre lea las instrucciones.
- Cuando limpie este producto, utilice solamente un paño seco.
- Peligro de asfixia - Este producto contiene piezas pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.
- No coloque este producto cerca de una fuente de calor, como un radiador, un regulador de aire caliente, una estufa o calentadores (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No utilice este producto si debe estar alerta con lo que pase en su entorno, por ejemplo, mientras conduce un automóvil o monta una bicicleta.
- No sumerja este producto en agua ni lo exponga a un ambiente húmedo durante un largo periodo de tiempo. No utilice este producto cuando realice deportes acuáticos como natación o surf.
- Proteja el cable de alimentación y el cable de audio. No los pise ni aplique presión sobre ellos. No tire de la clavija, enchufe o salida del cable del producto.
- Se recomienda que los usuarios utilicen los accesorios que ha especificado el vendedor.

12) No exponga la batería a entornos con calor excesivo, como la luz solar directa o una fuente de fuego.

- Conecte un suministro eléctrico dentro del rango de tensión especificado.
- Si un cable de alimentación que está conectado al producto no se está utilizando actualmente para cargar el producto, desconecte el cable de alimentación del puerto y desconecte el suministro eléctrico.
- Para reparar el producto, póngase en contacto con nuestro personal de mantenimiento profesional. Si el producto está dañado, se debe reparar el producto. Por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ha fluido líquido en el producto, un objeto ha caído en el producto, el producto ha entrado en contacto con la lluvia o la humedad, el producto no se puede operar adecuadamente o si el producto se ha caído.

Français

Garantie limitée de deux (2) ans avec une preuve d'achat EMEET. La garantie ne couvre pas l'usure normale ou tout dommage causé par des accidents ou une mauvaise utilisation. Veuillez conserver la preuve d'achat afin de protéger vos droits. Veuillez nous contacter pour l'entretien.

www.em eet.com

Consignes de sécurité

Attention:

Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier de ce produit. De plus, les utilisateurs n'ont pas à accéder aux composants internes du produit. Pour toute réparation du produit, veuillez contacter un membre qualifié du service

de maintenance ou le retourner à notre service après-vente.

- Veuillez lire attentivement ce guide.
- Veuillez conserver ce guide.
- Veuillez respecter toutes les mises en garde.
- Veuillez suivre toutes les instructions.
- Utiliser exclusivement un chiffon sec pour nettoyer le produit.
- Risque d'étouffement - Ce produit contient de petites pièces. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ne pas placer ce produit près d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un régulateur d'air chaud, une cuisinière ou des haut-parleurs (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas utiliser ce produit si vous devez rester attentif à votre environnement, par exemple lorsque vous conduisez une voiture ou faites du vélo.
- Ne pas plonger ce produit dans de l'eau ou l'exposer à un environnement humide pendant une longue période. Ne pas utiliser ce produit lorsque vous pratiquez des sports nautiques, tels que la natation ou le surf.
- Veuillez protéger les câbles d'alimentation et audio. Ne pas marcher sur les câbles ni exercer de pression sur eux. Ne pas tirer sur la fiche, la prise ou la sortie de câble du produit.
- Il est recommandé aux utilisateurs de n'utiliser que les accessoires spécifiés par le fournisseur.
- Ne pas immerger la batterie à des environnements soumis à une chaleur excessive, par exemple à la lumière directe du soleil ou à des sources potentielles de départ de feu.
- Une alimentation ne doit être raccordée que dans la plage de tension spécifiée.
- Si un câble d'alimentation connecté au produit n'est pas actuellement utilisé pour son chargement, veuillez le débrancher et couper l'alimentation.
- Pour toute réparation du produit, veuillez contacter notre personnel d'entretien.

EMEET产品三包凭证

商品信息	
产品名称	
产品型号	
序列号	
发票号	
购买日期	

消费者信息	
姓名	
电话	
地址	

经销商信息	
名称	
电话	
地址	

质保记录	

professional. Si le produit est endommagé, il doit être réparé. Par exemple, si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si du liquide s'est répandu dans le produit, ou qu'un objet y a été introduit, ou bien si le produit a été mis au contact de la pluie ou de humidité, qu'il ne peut pas fonctionner correctement ou qu'il est tombé.

日本語

EMEETの購入証明書には2年間の保証が付属しています。

通常の範囲内の損耗や、事故または誤用による損害は、この保証の対象ではありません。お客様の権利を守るため、購入証明書を保管してください。

www.em eet.com

安全上のご注意

製品の分解や改造などをしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。製品に不具合がありましたら、弊社のサポートセンターに連絡してください。12) 直射日光や火の近くなど高温な高温になる環境にバッテリーを置かないでください。

- 指定された電圧の電源を供給してください。
- 製品を充電していないときは、電源ケーブルを取り外して電源の供給を停止してください。
- 製品の修理については弊社の専門のメンテナンス担当者にご連絡ください。例えば、電源ケーブルやプラグが破損した場合、製品内部に液体が侵入した場合、製品が雨や湿気を受けた場合、製品が正常な動作しない場合、または製品が落下した場合など、製品が破損した場合には修理が必要です。

- お手入れは乾いたやわらかい布で拭いてください。シミや製品の印刷が消えるなどの原因となります。
- 3歳以下の子供の手が届かない場所に保管してください。製品に小さい部品もあるので、誤って飲み込むと窒息や障害などの原因となります。
- あらゆる熱源になる場所で使用、保管、放置しないでください。例えば、ラジエーターやヒートヒューズやストーブや熱源になる可能なスピーカー（または増幅器）などです。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。
- 製品が正常な動作しない場合、製品が正常な動作しない場合、製品が落下した場合など、製品が破損した場合には修理が必要です。

5) 水などの液体をかけないでください。長期間、湿気環境に放置しないでください。水泳やサーフボードなど水上運動のショー、使用しないでください。電子回路のショート、または腐食や故障の原因となります。

- USBケーブルを接続したりしないでください。プラグやコネクタとUSBケーブルの接続部を無理に曲げたり引っ張りしないでください。故障の原因となります。
- メーカー指定の付属品を使用してください。
- 必ず定格の入力電源電圧範囲内でご使用ください。
- 直射日光の当たる所や火気等の高温環境で、バッテリーの使用、保管、放置しないでください。
- 若产品不使用电源線進行充電時, 請將電源線從接口處拔出並關閉電源插頭。

10) 製品を電源ケーブルを使用し充電しない時は、USBケーブルを抜いて、パワーオフにしてください。

- 製品に不具合が発生しましたら、弊社のサポートセンターに連絡してください。
- 直射日光や火の近くなど高温な高温になる環境にバッテリーを置かないでください。
- 指定された電圧の電源を供給してください。

14) 製品を充電していないときは、電源ケーブルを取り外して電源の供給を停止してください。

- 製品の修理については弊社の専門のメンテナンス担当者にご連絡ください。例えば、電源ケーブルやプラグが破損した場合、製品内部に液体が侵入した場合、製品が雨や湿気を受けた場合、製品が正常な動作しない場合、または製品が落下した場合など、製品が破損した場合には修理が必要です。

conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O usuário não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

繁體中文

EMEET兩年有限保修
兩年有限保修適用於向EMEET授權經銷商購買的所有EMEET產品。正常磨損或正常老化以及因意外或不當使用造成的損壞不在EMEET的保修範圍之內。為了保障您的權益, 請您妥善保管購買凭證和開具的發票。獲取服務, 請聯繫EMEET。

www.em eet.com

安全使用指南

注意:

請勿打開本產品的外殼, 以免造成電击, 且使用者無需用到內部零件。維修事宜請洽合格的維修人員或者寄給本部售後進行處理。

- 請詳細閱讀本安全指南。
- 請保存本安全指南。
- 請注意所有警告。
- 請遵守所有指示。
- 請只使用布清潔本產品。
- 窒息危害: 該設備含有小部件, 不適合3歲以下兒童使用。

7) 請勿將該設備放置在任何熱源附近, 如: 攝氣片、熱風調節器、火灶或其他產生熱量的揚聲器(包括放大器)。

8) 當需要集中注意力在在周圍環境上時請勿使用該設備, 例如駕駛汽車、騎行時等。

9) 請勿將該設備浸入水中或長時間暴露於潮濕環境中, 進行水上運動時請勿使用設備, 例如游泳、冲浪等。

10) 請保护好電源線和音頻線, 避免被踩踏或擠壓, 也不可拉扯插頭、插座及產品的出線處。

11) 建議使用製造商所指定的配件和附件。

12) 請勿將電池暴露在過熱的環境下, 如陽光、火源等。

13) 請勿直接連接指定電壓範圍內的電源。

14) 若產品不使用電源線進行充電時, 請將電源線從接口處拔出並關閉電源插頭。

15) 所有維修事宜請聯繫我們的專業維修人員。產品若有任何損壞, 應予以維修。如電源線或插頭損壞、液體滲入或物體插入產品, 產品被雨淋或受潮, 不能正常工作, 或從高處摔落。

16) 僅適用於海拔2000米以下地區使用。

17) 僅適用於非熱帶氣候條件下使用。

18) 消費者若使用電源适配器充电, 则应该购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的产品适配器。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

說明: 其中標有“×”的所有部件均符合歐盟RoHS Recast法案2011/65/EU規定的限量要求。

該產品操作溫度: 0-40°C。

*無線設備的警告聲明:

取得無線設備之功能射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材應避免合法通信或工業、科學及醫療用電波頻率性電機設備之干擾。

13) 請勿將電池暴露在過熱的環境下, 如陽光、火源等。

14) 若產品不使用電源線進行充電時, 請將電源線從接口處拔出并关闭电源插头。

15) 所有维修事宜请联系我们的专业维修人员。产品若有任何损坏, 应予以维修。如电源线或插头损坏、液体渗入或物体插入产品, 产品被雨淋或受潮, 不能正常工作, 或从高处摔落。

16) 仅适用于海拔2000米以下地区使用。

17) 仅适用于非热带气候条件下使用。

18) 消费者若使用电源适配器充电, 则应该购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的产品适配器。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

說明: 其中標有“×”的所有部件均符合歐盟RoHS Recast法案2011/65/EU規定的限量要求。

該產品操作溫度: 0-40°C。

8) 當需要集中注意力在在周圍環境上時請勿使用該設備, 例如駕駛汽車、騎行時等。

9) 請勿將該設備浸入水中或長時間暴露于潮湿环境中, 进行水上运动时请勿使用设备, 例如游泳、冲浪等。

10) 請保护好電源線和音頻線, 避免被踩踏或擠壓, 也不可拉扯插頭、插座及產品的出線處。

11) 建議使用製造商所指定的配件和附件。

12) 請勿將電池暴露在過熱的環境下, 如陽光、火源等。

13) 請勿直接連接指定電壓範圍內的電源。

14) 若產品不使用電源線進行充電時, 請將電源線從接口處拔出并关闭电源插头。

15) 所有维修事宜请联系我们的专业维修人员。产品若有任何损坏, 应予以维修。如电源线或插头损坏、液体渗入或物体插入产品, 产品被雨淋或受潮, 不能正常工作, 或从高处摔落。

16) 仅适用于海拔2000米以下地区使用。

17) 仅适用于非热带气候条件下使用。

18) 消费者若使用电源适配器充电, 则应该购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的产品适配器。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。

本表依据SJ/T 11364-0的规定编制。