




- EN – Quick-Start Guide
- DE – Kurzanleitung
- FR – Guide de démarrage rapide
- ES – Guía de inicio rápido
- IT – Guida di avvio rapido
- PL – Skrócona instrukcja obsługi
- PT – Guia rápido
- NL – Beknopte handleiding
- RU – Краткое руководство пользователя
- SCN - 快速入門指南
- JP - クイックスタートガイド
- KR - 빠른 시작 가이드
- TCN - 快速入門指南

- EN – LH Mon Ami Vibrating Love Egg
- DE – LH Mon Ami Vibrierendes Liebesei
- FR – LH Mon Ami Œuf vibrant
- ES – LH Mon Ami Huevo del amor vibrador
- IT – LH Mon Ami Uovo dell’amore vibrante
- PL – LH Mon Ami Wibrujące jajeczko
- PT – LH Mon Ami Ovo do amor vibratório
- NL – LH Mon Ami Vibrerend liefdeseitje
- RU – LH Mon Ami Вибрирующее яйцо
- SCN - LH Mon Ami 振动情趣蛋
- JP - LH Mon Ami 振動ラブエッグ
- KR - LH Mon Ami 진동 러브 에그
- TCN - LH Mon Ami 振動跳蛋

- English (EN)
- Deutsch (DE)
- Français (FR)
- Espanol (ES)
- Italiano (IT)
- Polski (PL)
- Português (PT)
- Netherlands (NL)
- Русский (RU)
- 中文 (SCN)
- にほんご (JP)
- 한국어 (KR)
- 繁體中文 (TCN)



EN

Für andere Sprachen scanne den QR-Code

LH Mon Ami Vibrating love egg

Please read the safety instructions in the Safety Manual before first use.

Enjoy

- We recommend to apply water-based lubricant on the insertable part of the love egg.
- Insert the toy gently into your vagina. Do not use anally.
- Press and hold the power button to start the vibrations.
- Use the rechargeable remote control to cycle through the 3 speeds and 7 patterns without having to touch the product itself!
- Press and hold the power button to turn the toy off.

Play Ideas

Your Lovehoney toy can be used in lots of different ways. Try these top tips:

- Let your arousal build by stroking your toy up and down your thighs, and over your labia and clitoris.
- Use it outdoors with the remote control to control yourself discreetly, or have a partner control you!
- Use it on your nipples, paired with a little pleasure balm to enhance sensitivity.
- Use it with a partner to massage the nipples, labia, clitoris, scrotum, penis, perineum, etc.
- Your toy is waterproof, so take it into the bath or shower.

Clean

Your toy is totally waterproof and submersible. Clean it with warm water and a spritz or two of sex toy cleaner, then leave it to air dry until your next pleasure session.

Charge

Charge the toy by plugging the USB cable into a USB charging point, and the electrical connector into the toy. The toy will take approximately 180

DE

Für andere Sprachen scanne den QR-Code

LH Mon Ami Vibrierendes Liebesei

Bitte lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise im Handbuch.

Genießen

- Trage ein Gleitmittel auf Wasserbasis auf den einführbaren Teil des Liebeseis auf.
- Führe das Toy behutsam in die Vagina ein. Verwende das Toy nicht für anales Vergnügen!
- Halte die Power-Taste gedrückt, um die Vibrationen zu starten.
- Verwende die wiederaufladbare Fernbedienung, um die 3 Geschwindigkeiten und 7 Vibrationsmuster zu durchlaufen, ohne das Toy selbst zu berühren!
- Halte die Power-Taste gedrückt, um das Toy auszuschalten.

Spielideen

Mit Deinem Lovehoney Toy sind deiner Spielfreude keine Grenzen gesetzt. Probiere einmal Folgendes:

- Bring dich in Stimmung, indem Du mit Deinem Toy sanft über Deine Schenkel, Schamlippen und Klitoris streichst.
- Trage das Toy, wenn Du unterwegs bist. Mit der Fernbedienung kannst Du selbst oder Dein Partner bzw. Deine Partnerin ganz diskret Deine Lust anheizen!
- Verwöhne Deine Brustwarzen mit dem Toy, am besten zusammen mit ein wenig Pleasure Balm für ein noch intensiveres Gefühl.
- Verwende das Toy zusammen mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin für eine prickelnde Massage von Brustwarzen, Schamlippen und Klitoris, aber auch von Hoden, Penis und Perineum.
- Dein Toy ist wasserdicht für ein feucht-fröhliches Vergnügen in der Badewanne oder unter der Dusche.

Reinigen

Dein Toy ist rundum wasserdicht und tauchfähig. Reinige es mit warmen Wasser und einem oder zwei Spritzer Sex Toy Cleaner. Lasse

érogènes telles que les tétons, les lèvres, le clitoris, le scrotum, le pénis ou encore le périnée.

5. Votre sextoy est étanche, il peut donc vous suivre dans le bain ou sous la douche.

Nettoyage

Votre sextoy est étanche et peut s'utiliser sous l'eau. Nettoyez-le avec de l'eau chaude ou en appliquant une à deux pulvérisations de nettoyant pour sextoy, puis laissez-le sécher à l'air libre jusqu'à la prochaine utilisation.

Charge

Pour charger votre sextoy, reliez le câble USB à un point de charge USB, puis branchez le connecteur électrique dans le jouet. La charge complète dure environ 180 minutes et vous offre jusqu'à 50 minutes d'autonomie.

Léger clignotement lorsque le sextoy est branché : chargement

La LED est allumée : chargement terminé
La LED est éteinte : pas d'alimentation électrique

Mode de sécurité voyage

Votre sextoy dispose d'un mode de sécurité voyage pour vous permettre de le transporter en ayant l'esprit tranquille. Pour activer ce mode, faites un double appui sur le bouton marche/arrêt. La lumière se met alors à clignoter et le sextoy à vibrer, ce qui vous indique que le mode de sécurité est activé. Pour le désactiver, répétez l'opération. Lorsque vous mettez votre sextoy à charger, le mode de sécurité voyage est également désactivé.

Plus d'informations

Contenu de la boîte : LH Mon Ami Œuf vibrant
Télécommande Télécommande, Câble de recharge USB, Guide de démarrage rapide, Consignes sécurité
Étanche (IPX7) – Ne pas utiliser avec du lubrifiant à base de silicone.

Référence produit : LH-85910
Code-barres EAN : 5060926407050
Date de publication : 05/2023. Version 1.
Type de batterie : Batterie lithium-polymère rechargeable
Puissance de l'appareil:

Código de barras EAN: 5060926407050

Fecha de edición: 05/2023. Version 1.

Tipo de batería: polímero de litio recargable

Entrada de alimentación del dispositivo:

Huevo del amor vibrador:

Cuando funciona con batería: 3,7 V = 180mAh

Entrada de energía durante la carga: 5,0V = 0,13 A

Mando a distancia:

Cuando funciona con batería: 3,7 V = 6,0 mAh

Entrada de energía durante la carga: 5,0V = 0,04 A

Fabricado en China por Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.
WOW Tech Europe GmbH -Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Atención al cliente y devoluciones:
customercare@lovehoney.com
lovehoney.com/help/returns-policy/

IT

Scansiona il codice QR per altre lingue

LH Mon Ami Uovo dell’amore vibrante

Prima di iniziare a utilizzare il sex toy, leggi le istruzioni di sicurezza nelle Informazioni su conformità e sicurezza.

Goditelo

- Applica un lubrificante a base d'acqua sulla parte inseribile dell'uovo vibrante.
- Inserisci delicatamente il sex toy nella vagina. Non utilizzarlo nell'ano.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per avviare le vibrazioni.
- Usa il telecomando ricaricabile per scorrere fra le 3 velocità e i 7 ritmi di vibrazione, senza dover toccare direttamente il prodotto!
- Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il sex toy.

Idee per variare

minutes to fully charge and will give you up to 50 minutes of play.

Light blinking while plugged in: Charging

Light on: Fully charged

Light off: No power

Travel Lock

Your toy has a travel lock to give you peace of mind when you're on the move. To activate the travel lock, double-click the button to activate. The light will flash and the toy will buzz to show the travel lock is on. Repeat to deactivate. Charging your toy will also deactivate the travel lock.

More Information

Box contents: LH Mon Ami Vibrating love egg, Remote control, USB charging cable, quick-start guide, safety manual.

Waterproof (IPX7)

Do not use with silicone-based lubricant.

Model Number: LH-85910

EAN Barcode: 5060926407050

Date of Issue: 05/2023. Version 1.

Battery Type: Rechargeable lithium polymer


Device Power Input:

Love egg:
When operated by Battery: 3.7V = 180mAh
Power input when charging: 5.0V = 0.13 A

Remote control:
When operated by Battery: 3.7V = 6.0 mAh
Power input when charging: 5.0V = 0.04 A

Made in China for Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.
WOW Tech Europe GmbH
Hermann-Blankenstein-Str. 5 – 10249 Berlin, Germany

Customer Care and Returns:
customercare@lovehoney.com
lovehoney.com/help/returns-policy/



10249 Berlin, Germany

Kundendienst und Retouren:

customercare@lovehoney.com
lovehoney.com/help/returns-policy/

FR

Scannez le code QR pour les autres langues

LH Mon Ami Œuf vibrant

Avant la première utilisation, veuillez lire les consignes de sécurité dans la rubrique dédiée.

À vous de jouer

- Appliquez du lubrifiant à base d'eau sur la partie insérable de l'œuf vibrant.
- Insérez délicatement le sextoy dans votre vagin. Ne l'insérez pas dans votre anus.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt et gardez-le enfoncé pour initier les vibrations.
- Utilisez la télécommande rechargeable pour faire varier les 3 vitesses et 7 modes de vibration sans avoir à toucher le sextoy.
- Pour arrêter le sextoy, appuyez sur le bouton marche/arrêt et gardez-le enfoncé.

Suggestions

Votre sextoy Lovehoney peut s'utiliser de nombreuses façons. Voici quelques suggestions :

- Faites monter le plaisir en caressant vos cuisses, vos lèvres et votre clitoris à l'aide de votre sextoy.
- Utilisez-le lorsque vous êtes à l'extérieur à l'aide de la télécommande pour un contrôle tout en discrétion ou bien donnez carte blanche à votre partenaire !
- Appliquez un baume stimulant sur vos tétons, puis caressez-les avec votre sextoy pour intensifier vos sensations.
- Utilisez votre sextoy avec votre partenaire pour masser les zones

Œuf vibrant:

Lorsqu'il est alimenté par batterie : 3,7 V = 180mAh

Puissance absorbée lors de la charge : 5,0 V = 0,13 A

Télécommande:

Lorsqu'il est alimenté par batterie : 3,7 V = 6,0 mAh

Puissance absorbée lors de la charge : 5,0 V = 0,04 A

Fabriqué en Chine pour Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.
WOW Tech Europe GmbH -Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Service client et retours :
customercare@lovehoney.com
lovehoney.com/help/returns-policy/

ES

Escanee el Código QR para ver otros idiomas

LH Mon Ami Huevo del amor vibrador

Lee las instrucciones de seguridad de la Información sobre conformidad y seguridad antes de utilizarlo por primera vez.

Disfruta

- Aplica lubricante de base acuosa en la parte insertable del huevo del amor.
- Inserta el juguete suavemente en tu vagina. No la uses por vía anal.
- Mantén pulsado el botón de encendido/apagado para iniciar las vibraciones.
- Utiliza el mando a distancia recargable para recorrer las 3 velocidades y los 7 patrones sin tener que tocar el producto.
- Pulsa el botón de encendido/apagado para apagar el juguete.

Ideas para jugar

Tu juguete Lovehoney se puede utilizar de muchas maneras distintas. Prueba estas buenas ideas:

- Haz que aumente tu excitación acariciándote con el juguete arriba y

Puoi usare il tuo Lovehoney in molti modi diversi. Prova questi suggerimenti:

- Fai crescere l'eccitazione strofinando il sex toy su e giù sulle cosce e sopra le labbra e il clitoride.
- Usalo in esterni, con il telecomando, per un controllo discreto oppure fallo controllare da un'altra persona!
- Usalo sui capezzoli, combinato a un velo di balsamo stimolante per aumentare la sensibilità.
- Usalo con la tua dolce metà per massaggiare capezzoli, labbra, clitoride, scroto, pene, perineo, ecc.
- Il tuo sex toy è impermeabile – portalo con te nella vasca da bagno o sotto la doccia.

Pulizia

Il tuo sex toy è completamente impermeabile e può essere sommerso. Puliscilo con acqua calda e un po' di detergente per sex toy, quindi lascialo asciugare all'aria fino alla prossima sessione di piacere.

Ricarica

Per la ricarica, collega il cavo USB a un punto di ricarica USB e il connettore elettrico al sex toy. Una carica completa richiede circa 180 minuti e offre fino a 50 minuti di godimento.

Spia lampeggiante con il dispositivo collegato:

Ricarica
Spia accesa: carica completa
Spia spenta: Nessuna alimentazione

Chiusura di sicurezza

Il sex toy è dotato di chiusura di sicurezza, per la tua serenità quando sei in movimento. Per attivare la chiusura di sicurezza, fai doppio clic sul pulsante. La spia lampeggia e il sex toy vibra per segnalare che la chiusura di sicurezza è attiva. Ripeti l'operazione per disattivarla. Durante la ricarica la chiusura di sicurezza è disattivata.

Ulteriori informazioni

Contenuto della confezione: LH Mon Ami Uovo dell'amore vibrante, Telecomando,cavo di ricarica USB, guida di avvio rapido, manuale di sicurezza.

Impermeabile (IPX7)

Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

Numero di modello: LH-85910

Codice a barre EAN: 5060926407050

Data di rilascio: 05/2023. Version 1.

Tipo di batteria: Ricaricabile ai polimeri di litio

Potenza in ingresso del dispositivo:

Uovo dell'amore:
Se azionato a batteria: 3,7 V = 180mAh
Potenza assorbita durante la ricarica: 5,0 V = 0,13 A

Vibrante Telecomando:
Se azionato a batteria: 3,7 V = 6,0 mAh
Potenza assorbita durante la ricarica: 5,0 V = 0,04 A

Prodotto in Cina per Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, Regno Unito.
WOW Tech Europe GmbH -Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Servizio clienti e resi:
customercare@lovehoney.com
lovehoney.com/help/returns-policy/

PL

Instrukcje w innych językach są dostępne po zeskanowaniu kodu QR

LH Mon Ami Wibrujące jajeczko

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją bezpiecznego użytkowania zawartą w informacji o zgodności i bezpieczeństwie.

Baw się dobrze

- Nalóż lubrykant na bazie wody na część jajeczka, która ma zostać umieszczona wewnątrz.
- Delikatnie wprowadź zabawkę do pochwy. Nie stosować analnie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć wibracje.
- Przełączaj się między 3 prędkościami i 7 rodzajami wibracji za pomocą pilota bez konieczności dotykania produktu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć zabawkę.

Pomysły na zabawę

Możesz używać zabawki Lovehoney na wiele różnych sposobów. Najpopularniejsze sugestie:

- Buduj podniecenie, przesuwając zabawką po udach oraz nad wargami sromowymi i łechtawkę.
- Wypróbuj ją poza domem, dyskretnie sterując doznaniem za pomocą pilota, lub przekaż kontrolę drugiej osobie.
- Wypróbuj zabawkę na sulkach z odrobiną balsamu stymulującego, który zwiększy ich wrażliwość.
- Wypróbujcie ją we dwoje, masując nią sutki, wargi sromowe, łechtawkę, mosznę, penisa, krocze itd.
- Zabawka jest wodoodporna, więc nie bój się używać jej w wannie lub pod prysznicem.

Czyszczenie

Zabawka jest w pełni wodoodporna i można jej używać pod Zabawka jest w pełni wodoodporna i można jej używać pod wodą. Przemyj ją ciepłą wodą, spryskaj niewielką ilością środka do czyszczenia zabawek, po czym pozostaw do wyschnięcia aż do następnych igraszek.

Ładowanie

Zabawkę można ładować, podłączając kabel USB do gniazda USB, a złącze elektryczne do zabawki. Zabawka potrzebuje około 180 minut do pełnego naładowania i pozwala na zabawę aż do 50 minut.

Migocząca dioda po podłączeniu: Ładowanie

Dioda włączona: Pełne naładowanie
Dioda wyłączona: Brak zasilania

Blokada podróznia

Zabawka ma tryb blokady podróźnej, aby zapewnić Ci spokój ducha podczas podróży. Aby aktywować ten tryb, naciśnij przycisk dwukrotnie. Tryb blokady włączy się, gdy dioda zacznie migać, a zabawka zabrzeczy. W celu wyłączenia trybu blokady należy powtórzyć proces. Blokada wyłączy się również podczas ładowania zabawki.

Więcej informacji

Zawartość zestawu: LH Mon Ami wibrujące jajeczko, Pilot, kabel USB, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpiecznego użytkowania.

Wodoodporność (IPX7)

Nie stosować z lubrykantami na bazie silikonu.

Numer modelu: LH-85910

Kod EAN: 5060926407050

Data wydania:05/2023. Wersja 1.

Rodzaj akumulatora: Litowo-polimerowy

Pobór mocy:

Przy zasilaniu bateryjnym: 3,7 V = 180mAh

Pobór mocy podczas ładowania: 5,0 V = 0,13 A

Pilot:

Przy zasilaniu bateryjnym: 3,7 V = 6,0 mAh

Pobór mocy podczas ładowania: 5,0 V = 0,04 A

Wyprodukowano w Chinach dla Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.
WOW Tech Europe GmbH -Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Obsługa klienta i zwroty:

customercare@lovehoney.com

lovehoney.com/help/returns-policy/

PT	Para outras línguas digitaliza o código QR
----	--

LH Mon Ami Ovo do amor vibratório

Leia as instruções de segurança incluídas nas Informações de Conformidade e Segurança antes da primeira utilização.

Desfrute

- Aplique lubrificante à base de água na parte inserível do ovo do amor.
- Introduza cuidadosamente o brinquedo na sua vagina. Não utilize no ânus.
- Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar para iniciar as vibrações.
- Utilize o controlo remoto recarregável para alternar entre as 3 velocidades e os 7 padrões sem ter de tocar no produto!
- Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar para desligar o brinquedo.

Sugestões de utilização

O seu brinquedo Lovehoney pode ser utilizado de muitas maneiras diferentes. Experimente estas dicas irresistíveis:

- Aumente a sua excitação passando o brinquedo pelas suas coxas e sobre os seus lábios e clitorís.
- Utilize-o fora de casa com o controlo remoto para o controlar discretamente ou peça a um(a) parceiro(a) para o controlar!
- Utilize-o nos seus mamilos em conjunto com um pouco de bálsamo de prazer para aumentar a sensibilidade.
- Utilize-o com um(a) parceiro(a) para massajar os mamilos, lábios, clitorís, escroto, pénis, perineo, etc.
- O seu brinquedo é à prova de água, por isso, pode levá-lo para o banho ou duche.

Limpeza
O seu brinquedo é submersível e totalmente à prova de água. Limpe-o com água morna e uma ou duas pulverizações de produto de limpeza para brinquedos sexuais e deixe-o secar ao ar até à sua próxima sessão de prazer.

Carregamento
Para carregar o brinquedo, ligue o cabo USB a um ponto de carregamento USB e o conector elétrico ao brinquedo. O brinquedo demora cerca de 180 minutos a carregar totalmente e oferece até 50 minutos de tempo de utilização.

Luz intermitente enquanto o brinquedo está ligado à corrente:

carregamento em curso

Luz acesa: totalmente carregado

Luz desligada: sem energia

Bloqueio de viagem
O seu brinquedo possui bloqueio de viagem, o que lhe permite fazer deslocações com toda a tranquilidade. Para ativar o bloqueio de viagem, carregue duas vezes no botão de ativação. A luz irá piscar e o brinquedo irá vibrar para indicar que o bloqueio de viagem está ativado. Repita o procedimento para o desativar. Carregar o seu brinquedo irá igualmente desativar o bloqueio de viagem.

Mais informações

Conteúdos da caixa: LH Mon Ami ovo do amor vibratório, Controlo remoto, cabo de carregamento USB, guia rápido, manual de segurança.

--	--

- Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения вибрации.
- Используйте перезаряжаемый пульт дистанционного управления для переключения между 3 скоростями и 7 режимами, не касаясь самой игрушки.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения игрушки.

het reisslot ook gedeactiveerd.

Meer informatie

Doos bevat: LH Mon Ami Vibrerend liefdeseitje, Op afstand bedienbaar, USB-oplaadkabel, beknopte handleiding, veiligheidshandleiding.

Waterdicht (IPX7)

Niet gebruiken met glijmiddel op siliconenbasis.

Modelnummer: LH-85910

EAN-barcode: 5060926407050

Uitgiftedatum: 05/2023. Versie 1.

Batterijtype: Oplaadbare lithium-polymeer

Ingangsspanning apparaat:

Bij gebruik op batterij: 3,7 V = 180mAh

Opgenomen vermogen tijdens opladen: 5,0V = 0,13 A

Op afstand bedienbaar:

Bij gebruik op batterij: 3,7 V = 6,0 mAh

Opgenomen vermogen tijdens opladen: 5,0V = 0,04 A

Gemaakt in China voor Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, VK.
WOW Tech Europe GmbH -Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Klantenservice en retouren:

customercare@lovehoney.com

lovehoney.com/help/returns-policy/

RU	Для других языков отсканируйте QR-код
----	---------------------------------------

LH Mon Ami Вибрирующее яйцо

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкциями по безопасности в разделе «Соответствие требованиям и информация о безопасности».

Использование

- Нанесите смазку на водной основе на часть виброяйца, которая подлежит введению внутрь.
- Аккуратно введите игрушку во влагалище. Не вводите в анальное отверстие.

--	--

3. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения вибрации.

4. Используйте перезаряжаемый пульт дистанционного управления для переключения между 3 скоростями и 7 режимами, не касаясь самой игрушки.

5. Нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения игрушки.

Идеи для игр

Вашу игрушку Lovehoney можно использовать самыми разными способами. Попробуйте такие интересные идеи:

- Наразивайте возбуждение, проводя игрушкой по бедрам, половым губам и клитору.
- Используйте вне дома, незаметно управляя своим удовольствием с помощью пульта дистанционного управления, или позвольте партнеру контролировать игрушку!
- Водите игрушкой по соскам, нанеся немного возбуждающего бальзама для усиления чувствительности.
- Используйте вместе с партнером, массируя соски, половые губы, клитор, мошонку, penis, промежность и т. д.
- Игрушка водонепроницаемая, так что возьмите ее с собой в ванну или душ.

Чистка
Ваша игрушка полностью водонепроницаема и работает под водой. Вымойте ее теплой водой с парой капель средства для чистки игрушек, а затем дайте ей высохнуть до следующего использования.

Зарядка
ДДля зарядки вставьте USB-кабель в зарядный USB-порт, а электрический соединитель в игрушку. Для полной зарядки игрушки требуется около 180 минут, что обеспечивает работу до 50 минут.

Индикатор мигает при подключенном источнике энергии: идет процесс зарядки

Индикатор светится: полностью заряжен

Индикатор не горит: нет электроэнергии

Транспортная блокировка
«←» в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет, В вашей игрушке предусмотрена

--	--

5. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения вибрации.

4. Используйте перезаряжаемый пульт дистанционного управления для переключения между 3 скоростями и 7 режимами, не касаясь самой игрушки.

5. Нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения игрушки.

Идеи для игр

Вашу игрушку Lovehoney можно использовать самыми разными способами. Попробуйте такие интересные идеи:

- Наразивайте возбуждение, проводя игрушкой по бедрам, половым губам и клитору.
- Используйте вне дома, незаметно управляя своим удовольствием с помощью пульта дистанционного управления, или позвольте партнеру контролировать игрушку!
- Водите игрушкой по соскам, нанеся немного возбуждающего бальзама для усиления чувствительности.
- Используйте вместе с партнером, массируя соски, половые губы, клитор, мошонку, penis, промежность и т. д.
- Игрушка водонепроницаемая, так что возьмите ее с собой в ванну или душ.

Чистка
Ваша игрушка полностью водонепроницаема и работает под водой. Вымойте ее теплой водой с парой капель средства для чистки игрушек, а затем дайте ей высохнуть до следующего использования.

Зарядка
ДДля зарядки вставьте USB-кабель в зарядный USB-порт, а электрический соединитель в игрушку. Для полной зарядки игрушки требуется около 180 минут, что обеспечивает работу до 50 минут.

Индикатор мигает при подключенном источнике энергии: идет процесс зарядки

Индикатор светится: полностью заряжен

Индикатор не горит: нет электроэнергии

Транспортная блокировка
«←» в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет, В вашей игрушке предусмотрена

À prova de água (IPX7)

Não utilizar com lubrificante à base de silicone.

Número de modelo: LH-85910

Código de barras EAN: 5060926407050

Data de emissão: 05/2023. Version 1.

Tipo de bateria: lítio-polímero recarregável

Potência de entrada do dispositivo:

Ovo do amor vibratório:

Quando operado por bateria: 3,7V = 180mAh

Entrada de energia durante o carregamento: 5,0V = 0,13 A

Controlo remoto:

Quando operado por bateria: 3,7V = 6,0 mAh

Entrada de energia durante o carregamento: 5,0V = 0,04 A

Fabricado na China para o Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, Reino Unido.

WOW Tech Europe GmbH -Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Atendimento ao cliente e devoluções:

customercare@lovehoney.com

lovehoney.com/help/returns-policy/

NL	Scan de QR-code voor andere talen
----	-----------------------------------

LH Mon Ami Vibrerend liefdeseitje

Lees voor het eerste gebruik de veiligheidsinstructies in de nalevings- en veiligheidsinformatie.

Genieten

- Breng een glijmiddel op waterbasis aan op het inbrengbare deel van het liefdeseitje.
- Breng het speeltje voorzichtig in je vagina in. Niet voor anaal gebruik.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de vibraties te starten.
- Gebruik de oplaadbare afstandsbediening om de 3 vibratiesnheden en 7 patronen te doorlopen zonder het product aan te hoeven raken!

--	--

транспортная блокировка, чтобы вы могли быть спокойны во время поездки. Для включения транспортной блокировки дважды нажмите кнопку. Индикатор мигнет, а игрушка издает жужжащий звук, указывая, что транспортная блокировка включена. Для отключения повторите это действие. Во время зарядки игрушки транспортная блокировка также отключается.

Подрбнее

Комплектация: LH Mon Ami вибрирующее яйцо; Пульт дистанционного управления, зарядный USB-кабель; краткое руководство пользователя; инструкция по безопасности. Водонепроницаемый корпус (IPX7)

Не использовать со смазкой на силиконовой основе.

Номер модели: LH-85910

Штрихкод EAN: 5060926407050

Дата выпуска: 05/2023 г. Версия 1.

Тип аккумулятора: перезаряжаемый литий-полимерный

Входная мощность устройства:

Вибрирующее яйцо :

При работе от батареи: 3,7 V = 180mAh

Потребляемая мощность при зарядке: 5,0 V = 0,13 A

Пульт дистанционного управления:

При работе от батареи: 3,7 V = 6,0 mAh

Потребляемая мощность при зарядке: 5,0 V = 0,04 A

--	--

Сделано в Китае для Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, UK (Великобритания).

WOW Tech Europe GmbH -Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Поддержка клиентов и возврат:

customercare@lovehoney.com

lovehoney.com/help/returns-policy/

SCN	如需其他語言，請扫描二维码
-----	---------------

LH Mon Ami 振动情趣蛋

首次使用前，请仔细阅读“合规与安全信息”中的安全说明。

--	--

EANバーコード:5060926407050

発行日:05/2023.バージョン1

充電タイプ:充電式リチウムポリマー

장치 입력 전원:

진동 러브 에그 :

баттерйー駆動時:3.7V = 180mAh

充電時の電源入力:5.0V = 0.13 A

리모컨으로 제어:

баттерйー駆動時:3.7V = 6.0 mAh

充電時の電源入力:5.0V = 0.04 A

Made in China for Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, UK.
WOW Tech Europe GmbH
Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

Customer Care and Returns:

customercare@lovehoney.com

lovehoney.com/help/returns-policy/

KR	다른 언어로 이용하실면 QR 코드를 스캔하세요.
----	----------------------------

LH Mon Ami 진동 러브 에그

처음 사용하기 전에 규정 준수 및 안전 정보에 기재된 안전 주의 사항을 . 어보세요.

즐기기

- 러브 에그의 삽입 부분에 수성 윤활제를 바릅니다.
- 제품을 부드럽게 질 내로 삽입합니다. 항문에 사용하지 마세요.
- 전원 버튼을 길게 눌러 진동을 시작합니다.
- 충전식 리모컨을 사용하여 제품 본체를 만지지 않고도 3 가지 속도와 7 가지 패턴을 순환시킬 수 있습니다.
- 전원 버튼을 길게 누르면 제품이 꺼집니다..

--	--

電池類型:可充電式鋰聚合物

裝置功率輸入:

電池供電時:3.7V = 180mAh

充電時輸入功率:5.0V = 0.13 A

REMOTE:

電池供電時3.7V = 6.0 mAh

充電時輸入功率5.0V = 0.04 A

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Lovehoney Group Ltd, Bath, BA1 3EN, UK 出品，中國製造。

WOW Tech Europe GmbH
Hermann-Blankenstein-Str. 5
10249 Berlin, Germany

客戶服務與退貨:

customercare@lovehoney.com

lovehoney.com/help/returns-policy/

--	--

색다르게 즐기기

Lovehoney 제품은 다양한 방식으로 사용 가능합니다.

다음 팁을 따라해보세요.

- 제품으로 허벅지 위아래, 음순과 클리토리스 위를 자극하며 흥분도를 높입니다.
- 리모컨을 사용하여 야외에서 은밀하게 스스로 즐기거나 파트너가 대신 제어해주는 용도로 사용해도 좋습니다.
- 유두에 사용해도 좋으며, 플래저 받을 조금 바르면 느낌이 더 강렬합니다.
- 파트너와 함께 유두, 음순, 클리토리스, 음낭, 페니스, 사타구니 등에 사용합니다.
- 방수 제품이기 때문에 목욕이나 샤워 중 사용해도 좋습니다.

세척

완전 방수가 되므로 물에서도 사용할 수 있습니다. 미온수에 섹스 토이 클리너를 한두 번 뿌린 뒤 세척한 후 자연 건조하면 다음 사용까지 자연 건조시키세요.

충전

USB 케이블을 USB 충전기에 꽂고, 커넥터를 제품의 충전 포트에 꽂아 충전합니다. 약 180분이 지나면 제품이 완충되며 완충 시 최대 50분간 줄길 수 있습니다.

연결 시 표시등 깜빡임: 충전 중

표시등 꺼짐: 완충

표시등 꺼짐: 잔여 전력 없음

여행용 잠금장치

제품에 여행용 잠금 장치가 있어 이동 중에도 안심하고 사용할 수 있습니다. 여행용 잠금을 활성화하려면 버튼을 두 번 누릅니다. 표시등이 깜빡이고 제품의 부자가 울리면 여행용 잠금이 켜진 것입니다. 같은 식으로 반박하면 비활성화됩니다. 제품을 충전하면 여행용 잠금장치가 해제됩니다.

추가 정보

박스 내용물:

LH Mon Ami 진동 러브 에그, 리모컨으로 제어, USB 충전 케이블 빠른 시작 가이드,

TCN	如需其他語言版本，請掃描 QR 碼
-----	-------------------

LH Mon Ami 振動跳蛋

首次使用前請閱讀合規與安全資訊中之安全說明。

享受

- 在跳蛋的可插入部份塗抹水基潤滑劑。
- 將玩具輕輕插入陰道。請勿於後庭使用。
- 長按電源按鍵即可開始振動。

