























	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-1RB#99-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-1RB#99-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-1RB#99-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#49-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#49-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#49-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-50RB#0-100RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-50RB#0-100RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-50RB#0-100RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-75RB#0-50RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-75RB#0-50RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-75RB#0-50RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-75RB#0-50RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-75RB#0-50RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-75RB#0-50RB#0-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-1RB#49-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-1RB#49-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#0-1RB#49-18000~27000MHz-PASS





	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#74-0RB#0-1000~3000MHz-PASS

	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#74-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-1RB#74-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS

	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-75RB#0-50RB#0-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-75RB#0-50RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-41417-41537-75RB#0-50RB#0-18000~27000MHz-PASS

	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-0RB#0-1000~3000MHz-PASS

	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-0RB#0-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-0RB#0-18000~27000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS

	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-1RB#49-1000~3000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-1RB#49-3000~18000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-41417-41537-1RB#0-1RB#49-18000~27000MHz-PASS