





NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Outer_Full-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Outer_Full-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Outer_Full-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Outer_Full-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-64QAM-Outer_Full-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Left-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Left-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Left-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Left-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Left-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Left-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Right-0.009-0.15-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Right-0.15-30-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Right-3000-6000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Right-6000-26000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Inner_1RB_Right-26000-40000-PASS




NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-PASS



NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-0.15-30-PASS



NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS



NTNV-n77(3700-3980)-PC2-30-100-H-CP-256QAM-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS