Español

Antes de empezar

El presente documento contiene la información y describe las operaciones necesarias para la puesta en marcha de la unidad. Para saber más, puede leer la información relacionada con este producto en el sitio web.

<Europa>
http://www.pioneer-audiovisual.eu/
<EE. UU.>
www.PioneerElectronics.com/Home
<Canadá>
www.PioneerElectronics.ca/Home

1. Contenido del set

Antes de usar, compruebe la presencia de todas las partes y componentes.
1. Auriculares
2.Cable micro-USB
3: Copas S, M, L*
4: Tarjeta de garantía (Europa / EE. UU. y Canadá / Japón)
5. Guía de inicio rápido (este documento)
6. Guía de seguridad
*Preinstalado para el tamaño M

2. Nombres de los componentes(ver Fig.2)

1. Botón de función principal (reproducir, pausa, responder, colgar)
2. Botón de subir volumen
3. Botón de bajar volumen
4. Indicador LED
5. Puerto micro-USB
6. Micrófono
7. Pinza
8. Sujeta cables

3. Reemplazo de la copa del auricular(ver Fig.3)

(1) Instalación
- Presione la superficie de montaje firmemente sobre la boquilla. No presionar la copa completamente sobre la boquilla podría provocar que se saliese.

(2) Extracción
- Sujete el cuerpo del auricular firmemente y gire la copa del auricular hasta retirarla.

4. Usar la pinza como más le guste

La pinza está diseñada como una pinza de ropa. Esto le permite una variedad de modos sencillos y prácticos de usarla: Solo tiene que pinzarla en una camisa, chaqueta o cualquier otra prenda que esté utilizando. Simplemente pincela en el cuello de la prenda como se muestra en la figura 4), al borde del cuello o donde se adapte a sus necesidades.

5. Carga de la batería

La batería de la unidad deber recargarse antes de su uso.
Para recargar la batería de la unidad debe utilizarse el cable micro (micro-USB accesorio).

Conecte el conector adecuado del cable micro-USB accesorio al puerto micro-USB de los auriculares y después enchufe el USB del otro extremo al puerto USB de un ordenador (ver Fig.5).
- Cuando comience la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo.
- La carga completa requiere unas 2 horas. Cuando se haya completado la carga, el indicador LED se volverá azul.

Nota

- El tiempo de recarga de la batería y el tipo de uso de la misma pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y la frecuencia de uso.

Notas sobre la recarga de la batería

- El rendimiento de la batería se ve afectado por la temperatura ambiente. Recargue las baterías recargables suministradas en un rango de temperaturas de entre 10 y 35 grados Celsius.
- La batería se calienta ligeramente mientras se recarga. Esto no es un mal funcionamiento.
- Puede que la recarga no sea posible si el ordenador está en modo de ahorro de energía.
- La unidad no puede usarse durante la recarga.

6. Emparejamiento

Antes de que puedan usarse los auriculares para escuchar música o comunicarse utilizando un dispositivo Bluetooth, debe realizarse el emparejamiento.
Para más información sobre el procedimiento de emparejamiento, consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth.

(1) Mientras la unidad está apagada, mantenga pulsado el botón de función principal hasta que la unidad entre en el modo de emparejamiento.
- El modo de emparejamiento se confirma mediante el parpadeo alterno en azul y rojo del indicador LED.

Suelte el botón de función principal después de confirmar que el indicador LED se ilumine de manera alterna en azul y rojo.

(2) Encienda el dispositivo Bluetooth con el que se va a emparejar e inicie el emparejamiento; busque esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo Bluetooth emparejado.
- Coloque el dispositivo Bluetooth cerca (a una distancia inferior a un metro) de los auriculares inalámbricos.
- Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo Bluetooth como "Pioneer SE-CL6BT".

(3) Confirme que el emparejamiento se haya completado con éxito con el dispositivo Bluetooth.
- Mire la pantalla del dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Pioneer SE-CL6BT".
- Cuando el LED parpadee lentamente en azul aproximadamente una vez cada 3 segundos, el emparejamiento se habrá completado.
- El código pin de estos auriculares inalámbricos se ha establecido de fábrica en "0000". Introduzca este código si se lo requiere el dispositivo Bluetooth.

Conexión con el dispositivo Bluetooth

- Confirme que los auriculares inalámbricos están encendidos (ON) antes de conectarlos a un dispositivo Bluetooth.
- Dependiendo del dispositivo, la conexión entre los auriculares inalámbricos y el dispositivo Bluetooth se puede realizar automáticamente tras el emparejamiento.
- Cuando estén conectados, se oirá un aviso por voz diciendo "Connected".

Desconexión del dispositivo Bluetooth

- Mantenga pulsado el botón de función principal hasta que se oiga un aviso por voz diciendo "Power OFF" y el LED se apague, entonces el dispositivo se apagará.

Multipunto (Los auriculares permiten conectar 2 dispositivos Bluetooth a la vez)

- Conecte los auriculares al 1º dispositivo Bluetooth.
- Desconecte los auriculares del 1º dispositivo Bluetooth.
- Apague los auriculares.
- Pulse el botón de función principal durante 5 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento.
- Conecte los auriculares al 2º dispositivo Bluetooth.
- Ahora conecte el 1º dispositivo Bluetooth (usando la memoria de emparejamiento del 1º dispositivo Bluetooth).

7.Disfrutar de música

Para utilizar los auriculares inalámbricos para escuchar música desde un dispositivo Bluetooth, primero debe realizar el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth utilizando el perfil de audio A2DP.
Para más información sobre cómo realizar el emparejamiento, ver < 6.Emparejamiento >.

(1) Con los auriculares inalámbricos apagados, mantenga pulsado el botón de función principal durante unos tres segundos.
Los auriculares se encenderán, se escuchará el aviso por voz "Power ON" y el indicador LED parpadeará en azul.
(2) Encienda la función Bluetooth del dispositivo que desea conectar.
Cuando se haya completado el emparejamiento, los auriculares inalámbricos se conectarán automáticamente al dispositivo Bluetooth y se oirá el aviso por voz "Connected".
*Si no logra la conexión automática, o los auriculares se conectan automáticamente a un dispositivo Bluetooth diferente al que desea utilizar, siga las instrucciones del dispositivo Bluetooth deseado en lo que se refiere a conexión manual.

Controles cuando se escucha música

Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con AVRCP, podrán realizarse las siguientes operaciones.
- Botón (+)
  - ● Pulsar una vez: subir el volumen
  - ▬ Mantener pulsado: pasar a la siguiente canción o capítulo
- Botón (-)
  - ● Pulsar una vez: bajar el volumen
  - ▬ Mantener pulsado: pasar a la canción o capítulo anterior
- Botón de función principal
  - Pulsar una vez: Reproducción / Pausa

* Cuando el volumen del sonido se establezca en niveles máximos o mínimos, los auriculares emitirán un pitido.
* El volumen del sonido puede ajustarse en el dispositivo Bluetooth emparejado.
* Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que los controles indicados anteriormente y los controles del dispositivo Bluetooth no sean compatibles.
* Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que sea necesario configurar los ajustes de reproducción de música. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.
* Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que se abra automáticamente una aplicación de reproducción de música o que la música no se pueda pausar/reproducir. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.

8. Comunicación por voz

Para utilizar los auriculares inalámbricos para comunicación por voz, debe realizarse el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth deseado utilizando el "perfil de manos libres" (HFP) o el "perfil de auricular" (HSP).
Para más información sobre cómo realizar el emparejamiento, ver < 6.Emparejamiento >.
* Si el dispositivo Bluetooth es compatible tanto con perfiles HFP como HSP, utilice el perfil HFP.

(1) Con los auriculares inalámbricos apagados, mantenga pulsado el botón de función principal durante unos 3 segundos.
Los auriculares se encenderán, se escuchará el aviso por voz "Power ON" y el indicador LED parpadeará en azul.
(2) Encienda la función Bluetooth del dispositivo que desea conectar.
Cuando se haya completado el emparejamiento, los auriculares inalámbricos se conectarán automáticamente al dispositivo Bluetooth y se oirá el aviso por voz "Connected".
* Si no logra la conexión automática, o los auriculares se conectan automáticamente a un dispositivo Bluetooth diferente al que desea utilizar, siga las instrucciones del dispositivo Bluetooth deseado en lo que se refiere a conexión manual.

Controles de comunicación por voz

Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con AVRCP, podrán realizarse las siguientes operaciones.
- Botón (+)
  - ▬ Mantener pulsado: Subir el volumen
- Botón (-)
  - ▬ Mantener pulsado: Bajar el volumen
- Botón de función principal
  - ● Pulsar una vez cuando se recibe una llamada: Habilitar la conversación. Pulsar una vez de nuevo para finalizar la conversación.
  - ▬ Mantener pulsado cuando se recibe una llamada: Rechazar la comunicación.
  - ●● Pulsar dos veces: Abrir la aplicación de reconocimiento de voz como Siri o Google Now.

Los mismos controles son compatibles en caso de que se reciba una llamada mientras se escucha música.
* Cuando el volumen del sonido se establezca en niveles máximos o mínimos, los auriculares emitirán un pitido.
* El volumen del sonido puede ajustarse en el dispositivo Bluetooth emparejado.
* Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que los controles indicados anteriormente y los controles del dispositivo Bluetooth no sean compatibles.
* Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que sea necesario configurar los ajustes del teléfono. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.
* Si Siri o Google Now no están instalados, se abrirá la aplicación de reconocimiento de voz predeterminada. Consulte el manual de usuario de su teléfono para más información sobre el uso de la función de reconocimiento de voz.

Especificaciones

Básicas

Formato de transmisión	Versión de protocolo estándar Bluetooth 4.1
Distancia máxima de transmisión	Unos 10 m de línea visual *1
Frecuencia utilizada	2,4 GHz (2,400 GHz a 2,4835 GHz)*2
Perfiles Bluetooth soportados	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
CODEC compatible	SBC, AAC, Qualcomm® aptXTM audio
Duración de la batería en uso continuo	Máximo 10 horas de transmisión continua (incluido tiempo de reproducción de música)
Tiempo de recarga	Unas 2 horas
Entrada nominal	5V⎓120mA
Batería	Batería interna recargable de ión-litio DC3,7V
Nivel de IPX	IPX4
Peso	20g

Auriculares

Tipo	Auriculares dinámicos totalmente cerrados
Respuesta de frecuencia	20 Hz ~ 20 000 Hz
Unidad de controladores	φ9.2mm
Impedancia	16 ohm
Respuesta de frecuencia del controlador	8 Hz ~ 24 000 Hz
Sensibilidad	102 dB

MICRÓFONO

Tipo	Tipo condensador electreto
Direccionalidad	Micrófono omnidireccional
Respuesta de frecuencia	De 20 Hz a 16 000 Hz

Accesorios

Copas S, M, L	1ud
Cable micro-USB (50 cm)	1ud
Tarjeta de garantía (Europa / EE. UU. y Canadá / Japón)	1ud
Guía de inicio rápido (este documento)	1ud
Guía de seguridad	1ud

*1 La distancia de transmisión es aproximada. La distancia real de uso puede variar dependiendo de las condiciones del entorno.
*2 Este producto utiliza ondas de radio en el espectro de 2,4 GHz. Pueden experimentarse ciertas pérdidas momentáneas de señal debido a interferencias con radios, hornos microondas y otros dispositivos que usan el espectro de 2,4 GHz.

Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles cambios sin previo aviso debido a mejoras.

Acerca de la licencia y las marcas comerciales

- "Pioneer" es una marca comercial de Pioneer Corporation y se utiliza bajo licencia.
- La marca denominada Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas realizado por Pioneer & Onkyo Marketing Asia Limited se lleva a cabo bajo licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Android es una marca comercial de Google Inc.
- Qualcomm AptX es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos y otros países, se debe utilizar con permiso. aptX es una marca comercial de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en los Estados Unidos y otros países, se debe utilizar con permiso.
- IRONMAN® y el logotipo "M-DOT" son marcas comerciales registradas de World Triathlon Corporation.
  Producto oficial del IRONMAN® TRIATHLON. Utilizado aquí con permiso.
- La palabra Clipwear™ y el logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de Onkyo Corporation.

Svenska

Innan du börjar

I denna bruksanvisning finner du den information du behöver för att komma igång. Om du vill veta mer kan du läsa produktinformationen på vår webbsida.

<Europa>
http://www.pioneer-audiovisual.eu/
<USA.>
www.PioneerElectronics.com/Home
<Kanada>
www.PioneerElectronics.ca/Home

1. Innehåll

Kontrollera att inga delar saknas före användning.

1:Hörlurar
2:Mikro-usb-kabel
3:S, M, L öronskydd*
4:Garantisedel (Europa/USA och Kanada/Japan)
5:Snabbstartsguide (det här dokumentet)
6:Säkerhetsinstruktioner
*Förinstallerad för storlek M

2.Delarnas namn(se Fig. 2)

1:Huvudfunktionsknapp (spela upp, pausa, svara och avsluta)
2:Knapp för att höja volymen
3:Knapp för att sänka volymen
4:LED-indikator
5:Mikro-usb-port
6:Mikrofon
7:Klämma
8:Kabelhantering

3.Byta ut öronskydden(se Fig. 3)

(1) Installation
- Tryck monteringsytan stadigt mot munstycket. Otillräckligt med tryck kan göra att skyddet faller av.

(2) Borttagning
- Håll kvar öronsnäckan stadigt och vrid av skyddet.

4.Fastsättning av klämman

Klämman är avsedd att sättas fast på kläderna. Detta ger en mängd olika alternativ: Sätt fast klämman på skjortan, jackan eller något annat plagg som du har på dig. Sätt fast den på kragen eller tröjkanten (se Fig.4) eller någon annanstans.

5.Ladda batteriet

Enhetens batteri måste laddas före användning.
Använd bara den medföljande micro-usb-kabeln för att ladda batteriet.

Anslut den medföljande laddningskabelns micro-usb-kontakt till micro-usb-porten på hörlurarna och laddningskabelns usb-kontakt till din datorns usb-port (se Fig.5).
- När batteriet börjar laddas lyser LED-indikatorn på hörlurarna rött.
- Full laddning tar ca 2 timmar och när laddningen är klar blir LED-lampan blå.

Obs!

- Batteriets laddningstid och livstid kan variera beroende på den omgivande temperaturen och hur ofta hörlurarna används.

Om batteriladdning

- Batteriprestanda påverkas av den omgivande temperaturen. Ladda de medföljande laddningsbara batterierna i temperaturer mellan 10 och 35 grader Celsius.
- Batterierna värms upp under laddning. Detta är inte ett fel.
- Det kan hända att batterierna inte kan laddas om datorn är i viloläge.
- Hörlurarna kan inte användas när dom laddas.

6. Koppling

Hörlurarna måste först kopplas med en Bluetooth-enhet innan de kan användas för att lyssna på musik eller kommunikation.
Läs din Bluetooth-enhets bruksanvisning om du vill veta mer om kopplingsförfarandet.

(1) Med strömmen till enheten AV, tryck och håll kvar huvudfunktionsknappen tills enheten ingår i kopplingsläget.
- Kopplingsläget bekräftas genom att LED-lampan blinkar blått och rött.
  Släpp ut huvudfunktionsknappen när LED-knappen växlar mellan blått och rött ljus.

(2) Sätt på den Bluetooth-enhet som du vill koppla och starta ihopkopplingen; sök efter denna enhet (trådlösa hörlurar) från den kopplade Bluetooth-enheten.
- Placera Bluetooth-enheten nära (inom en meter) de trådlösa hörlurarna.
- De trådlösa hörlurarna kommer att visas på Bluetooth-enhetens display med namnet "Pioneer SE-CL6BT".

(3) Bekräfta att kopplingen med Bluetooth-enheten har lyckats.
- Leta upp "Pioneer SE-CL6BT" på displayen på din Bluetooth-aktiverade enhet.
- När LED-lampan blir blå och blinkar långsamt ca var tredje sekund är kopplingen klar.
- PIN-koden för dessa trådlösa hörlurar är fabriksinställd till "0000". Ange denna kod om Bluetooth-enheten begär den.

Ansluta till en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att strömmen till de trådlösa hörlurarna är PÅ innan du ansluter Bluetooth-enheten.
- För vissa enheter kan anslutningen mellan de trådlösa hörlurarna och Bluetooth-enheten påverkas automatiskt efter koppling.
- När den är ansluten kommer en röst att säga "Connected".

Koppla från Bluetooth-enheten

- Tryck och håll in huvudfunktionsknappen tills en röst säger "Power OFF" och lysdioden släcks, och sedan stängs strömmen till enheten av.

Multipoint (hörlurarna kan kopplas till två blåtandsenheter samtidigt)

- Anslut hörlurarna till den första Bluetooth-enheten.
- Koppla från hörlurarna från den första Bluetooth-enheten.
- Stäng av hörlurarna.
- Tryck in huvudfunktionsknappen i fem sekunder, hörlurarna kommer vara i kopplingsläget.
- Anslut hörlurarna till den andra Bluetooth-enheten.
- Anslut nu den första Bluetooth-enheten (via det första enhetens Bluetooth-minne).

7.Spela upp musik

För att lyssna på musik i de trådlösa hörlurarna från en Bluetooth-enhet måste du först koppla ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten via A2DP-audioprofilen.
För information om koppling, se < 6.Koppla >.

(1) Stäng av strömmen till de trådlösa hörlurarna och håll in huvudfunktionsknappen i ca tre sekunder.
Hörlurarna sätts på, sedan kommer en röst som säger "Power ON" och lysdiodindikatorn kommer att blinka blått.
(2) Aktivera Bluetooth-funktionen på den enhet du vill ansluta till.
När kopplingen är klar kommer de trådlösa hörlurarna automatiskt att ansluta till blåtandsenheten och det hörs en röst som säger "Connected".

* Om den automatiska anslutningen inte lyckas eller om hörlurarna ansluter automatiskt till en annan Bluetooth-enhet än den du vill använda ska du följa instruktionerna för manuell anslutning av den önskade Bluetooth-enheten.

Kontroller för musikuppspelning

Om den anslutna Bluetooth-enheten stöder AVRCP kan följande operationer användas.
- (+)-knapp
  - ● Ett tryck: höj volymen
  - ▬ Tryck och håll kvar: hoppa till nästa spår eller kapitel
- (-)-knapp
  - ● Ett tryck: sänk volymen
  - ▬ Tryck och håll kvar: hoppa till föregående spår eller kapitel
- Huvudfunktionsknapp
  - Ett tryck: Spela/Pausa

Samma kontroller gäller när samtal tas emot under uppspelning av musik.
* När volymen är på max- eller miniminivå hörs ett pip från hörlurarna.
* Volymen kan justeras på den kopplade Bluetooth-enheten.
* Beroende på den anslutna Bluetooth-enhetens specifikationer kan det hända att ovanstående kontroller och kontrollerna på Bluetooth-enheten inte fungerar.
* Beroende på den anslutna Bluetooth-enhetens specifikationer kan det hända att inställningarna för uppspelning av musik måste justeras. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.
* Beroende på den anslutna Bluetooth-enhetens specifikationer kan det hända att ett program för uppspelning av musik startar automatiskt eller att musiken inte kan pausas/spelas upp. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.

8. Röstkommunikation

För att använda trådlösa hörlurar för röstkommunikation måste kopplingen med önskad Bluetooth-enhet göras med hjälp av "handsfree-profilen" (HFP) eller "headsetprofilen" (HSP).
För information om koppling, se < 6.Koppla >.
* Om Bluetooth-enheten stöder båda profilerna HFP och HSP, använd HFP.

(1) Stäng av strömmen till de trådlösa hörlurarna och håll in huvudfunktionsknappen i ca tre sekunder.
Hörlurarna sätts på, sedan kommer en röst som säger "Power ON" och lysdiodindikatorn kommer att blinka blått.
(2) Aktivera Bluetooth-funktionen på den enhet du vill ansluta till.
När kopplingen är klar kommer de trådlösa hörlurarna automatiskt att ansluta till blåtandsenheten och det hörs en röst som säger "Connected".
* Om den automatiska anslutningen inte lyckas eller om hörlurarna ansluter automatiskt till en annan Bluetooth-enhet än den du vill använda ska du följa instruktionerna för manuell anslutning av den önskade Bluetooth-enheten.

Kontroller för röstkommunikation

Om den anslutna Bluetooth-enheten stöder AVRCP kan följande operationer användas.
- (+)-knapp
  - ▬ Tryck och håll kvar: Höj volymen
- (-)-knapp
  - ▬ Tryck och håll kvar: Sänk volymen
- Huvudfunktionsknapp
  - ● Tryck en gång för att ta emot samtal: Aktivera samtal: Tryck igen för att avsluta samtalet.
  - ▬ Tryck och håll kvar för att ta emot samtal: Avvisa kommunikation.
  - ●● Tryck två gånger: Starta röstigenkänningsappen, som Siri eller Google Now.

Samma kontroller gäller när samtal tas emot under uppspelning av musik.
* När volymen är på max- eller miniminivå hörs ett pip från hörlurarna.
* Volymen kan justeras på den kopplade Bluetooth-enheten.
* Beroende på den anslutna Bluetooth-enhetens specifikationer kan det hända att ovanstående kontroller och kontrollerna på Bluetooth-enheten inte fungerar.
* Beroende på den anslutna Bluetooth-enhetens specifikationer kan det hända att telefonens inställningar måste justeras. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.
* Om Siri eller Google Now inte är installerade, kommer standardröstigenkänningsappen inte att starta. Titta i telefonens bruksanvisning om du vill ha mer information om hur röstigenkänningsfunktionen fungerar.

Specifikationer

Grundläggande

Sändningsformat	Bluetooth Standard Protocol Ver. 4.1
Max sändningsavstånd	Ca 10 m siktlinje *1
Frekvens	2,4 GHz (2,400 GHz till 2,4835 GHz)*2
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Stödda CODEC	SBC, AAC, Qualcomm® aptXTM audio
Batteriliv vid kontinuerlig användning	Högst 10 timmar kontinuerlig sändning (Inklusive uppspelning av musik)
Laddningstid	Ca två timmar
Märkström	5V⎓120mA
Batteri	DC3,7V Internt laddningsbart Litium-jonbatteri
IPX-nivå	IPX4
Vikt	20g

Hörlur

Typ	Helt slutna dynamiska hörlurar
Frekvensåtergivning	20 Hz - 20 000 Hz
Drivenheter	φ9.2mm
Impedans	16 ohm
Drivenhetens frekvensåtergivning	8 Hz ~ 24 000 Hz
Känslighet	102 dB

MIKROFON

Typ	Elektret kondensatormikrofon
Riktningsverkan	Rundstrålande mikrofon
Frekvensåtergivning	20 Hz till 16 000 Hz

Tillbehör

S, M, L öronskydd	1pc
Mikro-usb-kabel (50 cm)	1pc
Garantisedel (Europa/USA och Kanada/Japan)	1pc
Snabbstartsguide (det här dokumentet)	1pc
Säkerhetsinstruktioner	1pc

*1 Sändningsavståndet är ungefärligt Det verkliga sändningsavståndet varierar beroende på omgivningen.
*2 Produkten använder radiovågor inom 2,4 GHz-spektrum Vissa signalbortfall kan inträffa pga störning från radioapparater, mikrovågsugnar och andra enheter inom samma spektrum (2,4 GHz).


Obs!

Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande på grund av förbättringar.


Licens och varumärken

- "Pioneer" är ett varumärke som tillhör Pioneer Corporation och används på licens.
- Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning som Pioneer & Onkyo Marketing Asia Limited gör av dessa märken sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.
- Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
- Qualcomm aptX är en av produkt från Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder, används med deras tillstånd. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra länder, används med deras tillstånd.
- IRONMAN® och "M-DOT"-logotypen är registrerade varumärken som tillhör World Triathlon Corporation.
  Officiell produkt för IRONMAN® TRIATHLON. Används här med tillstånd.
- Clipwear™-ordet och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Onkyo Corporation.

1. Contenido del set/Inhoud van de Set/Innehåll/同梱品



2. Nombres de los componentes/Namen van onderdelen/Delarnas namn/各部名称




3. Reemplazo de la copa del auricular/Het oortelefoondopje vervangen/Byta ut örskydden/イヤーピースを交換する



4. Uso de la pinza/De clip dragen/Använda klämman/クリップを留める



5. Carga de la batería/De batterij laden/Ladda batteriet/電池を充電する



Nederlands

Vóór het starten

Dit document beschrijft de informatie en de handelingen die nodig zijn voor het opstarten. Voor meer aanwijzingen kunt u de informatie over dit product op de volgende website lezen.

<Oortelefoon>
http://www.pioneer-audiovisual.eu/
<V.S.>
www.PioneerElectronics.com/Home
<Canada>
www.PioneerElectronics.ca/Home

1. Inhoud van de Set

Controleer vóór het gebruik de aanwezigheid van alle onderdelen en componenten.

1: Oortelefoon
2: Micro-USB-kabel
3: S, M, L oordopjes*
4: Garantiebewijs (Europa / V.S. en Canada / Japan)
6: Snelle Startgids (dit document)
7: Veiligheidsgids
*Reeds geïnstalleerd voor maat M

2. Namen van onderdelen(zie Afb.3)

1: Hoofdfunctieknop (afspelen, pauzeren, antwoorden, beëindigen)
2: Knop volume omhoog
3: Knop volume omlaag
4: LED-controlelampje
5: Micro-USB poort
6: Microfoon
7: Clip
8: Beheer van de snoeren

3. Het oortelefoondopje vervangen(zie Afb.3)

(1) Installatie
- Druk het montagevlak stevig op het mondstukje. Als het dopje niet stevig op het mondstukje gedrukt wordt, kan het dopje losIaten.

(2) Verwijderen
- Houd de body van de oortelefoon stevig vast en draai het oortelefoondopje los.

4. De clip dragen zoals u wilt

De clip is ontworpen als een kledingclip. Dit biedt u een verscheidenheid aan eenvoudige en praktische manieren om de clip te dragen: Klem hem vast op uw t-shirt, jas, of op ieder ander kledingstuk dat u draagt. Klem hem achter vast, bij uw nek, zoals afbeelding 4) toont, of op de rand van uw kraag, of op iedere andere plek die aan uw behoefte voldoet.

5. De batterij laden

De batterij van het toestel moet vóór het gebruik opgeladen worden.
De bijbehorende micro-USB-kabel moet gebruikt worden om de batterij van het toestel op te laden.

Verbind de connector van de bijbehorende micro-USB-kabel met de micro-USB-poort op de oortelefoon en verbind de USB-stekker van het andere uiteinde van de kabel met een USB-poort van een computer (zie Afb.5).
- Wanneer het opladen begint, zal het LED-controlelampje op de oortelefoon rood branden.
- Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur, als het opladen voltooid is, zal de LED-aanduiding blauw worden.

Opmerking

De oplaadtijd en de bruikbare tijd van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gebruiksfrequentie.

Opmerkingen over het laden van de batterij

- De prestaties van de batterij worden beïnvloed door de temperatuur van de omgeving. Laad de bijgeleverde oplaadbare batterijen op binnen een temperatuurbereik van 10 tot 35 graden Celsius.
- De batterij wordt tijdens het laden een beetje warm. Dit duidt niet op een defect.
- Opladen zou niet mogelijk kunnen zijn als de computer op de energiebesparingsmodus staat.
- Het toestel kan tijdens het laden niet gebruikt worden.

6. Pairen

Het pairen moet uitgevoerd worden voordat de oortelefoon gebruikt kan worden om naar muziek te luisteren of te communiceren met gebruik van een Bluetooth apparaat. Raadpleeg voor meer details over de pairing-procedure de gebruikershandleiding van uw Bluetooth apparaat.

(1) Druk, terwijl de stroom van het toestel uitgeschakeld is, op de Hoofdfunctieknop en blijf die ingedrukt houden tot het toestel de pairing-modus binnengaat.
- De pairing-modus wordt bevestigd door het afwisselend blauw en rood knipperen van het LED-controlelampje.

Laat de Hoofdfunctieknop los na gecontroleerd te hebben of het LED-controlelampje afwisselend blauw en rood knippert.

(2) Schakel de stroom van het Bluetooth apparaat in waarmee u gaat pairen en start het pairen; zoek naar dit toestel (draadloze oortelefoon) op het gepairde Bluetooth apparaat.
- Plaats het Bluetooth apparaat vlakbij (binnen één meter) de draadloze oortelefoon.
- Deze draadloze oortelefoon zal op het display van het Bluetooth apparaat verschijnen als "Pioneer SE-CL6BT".

(3) Controleer of het pairen met het Bluetooth apparaat met succes voltooid is.
- Kijk naar het display van het voor Bluetooth geactiveerde apparaat en selecteer "Pioneer SE-CL6BT".
- Als de LED één keer in de 3 seconden langzaam blauw knippert, is het pairen voltooid.
- De PIN-code voor deze draadloze oortelefoon is in de fabriek op "0000" ingesteld. Voer deze code in als het Bluetooth apparaat erom vraagt.

Verbinding maken met het Bluetooth apparaat

- Controleer of de stroom van de draadloze oortelefoon INGESCHAKELD is voordat verbinding met het Bluetooth apparaat gemaakt wordt.
- Afhankelijk van het apparaat kan de verbinding tussen de draadloze oortelefoon en het Bluetooth apparaat na het pairen automatisch plaatsvinden.
- Als de verbinding gemaakt is, zal er een stemmelding zijn die "Connected" zegt.

Verbinding met het Bluetooth apparaat ongedaan maken

- Druk op de Hoofdfunctieknop en houd die ingedrukt tot een stemmelding "Power OFF" zegt en de LED uitgaat en de stroom van het apparaat uitgeschakeld wordt.

Multipoint (de oortelefoon biedt de mogelijkheid om 2 Bluetooth apparaten tegelijkertijd te pairen)

- Verbind de oortelefoon met het 1e Bluetooth apparaat.
- Maak de verbinding tussen de oortelefoon en het 1e Bluetooth apparaat ongedaan.
- Schakel de oortelefoon uit.
- Druk 5 sec. op de Hoofdfunctieknop, de oortelefoon zal in de pairing-modus zijn.
- Verbind de oortelefoon met het 2e Bluetooth apparaat.
- Verbind nu het 1e Bluetooth apparaat (door gebruik te maken van het pairing-geheugen van het 1e Bluetooth apparaat).

7. Naar muziek luisteren

Om de draadloze oortelefoon te gebruiken om naar muziek te luisteren afkomstig van een Bluetooth apparaat, moet eerst het pairen met het Bluetooth apparaat uitgevoerd worden met gebruik van het A2DP audioprofiel.
Zie < 6.Pairen > voor details over hoe het pairen uitgevoerd moet worden.

(1) Houd de Hoofdfunctieknop ongeveer drie seconden ingedrukt terwijl de stroom van de draadloze oortelefoon uitgeschakeld is.
De stroom van de oortelefoon zal ingeschakeld worden en er zal een stemmelding "Power ON" zeggen en het LED-controlelampje zal blauw knipperen.
(2) Schakel de Bluetooth functie in op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
Als het pairen voltooid is, zal de draadloze oortelefoon automatisch verbinding maken met het Bluetooth apparaat en zal een stemmelding "Connected" zeggen.
* Als geen automatische verbinding verkregen wordt, of als de oortelefoon automatisch verbinding maakt met een ander Bluetooth apparaat dan het apparaat dat u wilt gebruiken, volg dan de instructies voor de handmatige verbinding met het gewenste Bluetooth apparaat.

Bediening tijdens het luisteren naar muziek

Als het verbonden Bluetooth apparaat AVRCP ondersteunt, kunnen de volgende bedieningsorganen gebruikt worden.
- (+)-knop
  - ● Eén keer drukken: volume neemt toe
  - ▬ Indrukken en ingedrukt houden: naar het volgende nummer of hoofdstuk
- (-)-knop
  - ● Eén keer drukken: volume neemt af
  - ▬ Indrukken en ingedrukt houden: naar het vorige nummer of hoofdstuk
- Hoofdfunctieknop
  - Eén keer indrukken: Afspelen / Pauzeren

* Als het volume van het geluid op het maximum of minimum niveau gezet wordt, zal een pieptoon uit de koptelefoon komen.
* Het volume van het geluid kan op het bijhorende Bluetooth apparaat geregeld worden.
* Afhankelijk van de specificaties van het verbonden Bluetooth apparaat, kunnen bovenstaande bedieningsorganen op het Bluetooth apparaat mogelijk niet ondersteund zijn.
* Afhankelijk van de specificaties van het verbonden Bluetooth apparaat, moeten de instellingen voor het afspelen van muziek mogelijk geconfigureerd worden.Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth apparaat.
* Afhankelijk van de specificaties van het verbonden Bluetooth apparaat, kan een applicatie voor het afspelen van muziek mogelijk automatisch van start gaan of kan de muziek niet gepauzeerd/afgespeeld worden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth apparaat.

8. Gesproken communicatie

Om de draadloze oortelefoon voor gesproken communicatie te gebruiken, moet het pairen uitgevoerd worden met het gewenste Bluetooth apparaat met gebruik van het "hands-free profiel" (HFP) of het "headset profiel" (HSP).
Zie < 6.Pairen > voor details over hoe het pairen uitgevoerd moet worden.
* Als het Bluetooth apparaat beide profielen HFP en HSP ondersteunt, gebruik dan het HFP-profiel.

(1) Houd de Hoofdfunctieknop ongeveer 3 seconden ingedrukt terwijl de stroom van de draadloze oortelefoon uitgeschakeld is.
De stroom van de oortelefoon zal ingeschakeld worden en er zal een stemmelding "Power ON" zeggen en het LED-controlelampje zal blauw knipperen.
(2) Schakel de Bluetooth functie in op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
Als het pairen voltooid is, zal de draadloze oortelefoon automatisch verbinding maken met het Bluetooth apparaat en zal een stemmelding "Connected" zeggen.
* Als geen automatische verbinding verkregen wordt, of als de oortelefoon automatisch verbinding maakt met een ander Bluetooth apparaat dan het apparaat dat u wilt gebruiken, volg dan de instructies voor de handmatige verbinding met het gewenste Bluetooth apparaat.

Bedieningsorganen gesproken communicatie

Als het verbonden Bluetooth apparaat AVRCP ondersteunt, kunnen de volgende bedieningsorganen gebruikt worden.
- (+)-knop
  - ▬ Indrukken en ingedrukt houden: Volume neemt toe
- (-)-knop
  - ▬ Indrukken en vasthouden: Volume verlagen
- Hoofdfunctieknop
  - ● Eén keer indrukken als een gesprek ontvangen wordt: Het gesprek wordt ingeschakeld. Nogmaals één keer indrukken om het gesprek te beëindigen.
  - ▬ Indrukken en ingedrukt houden als een gesprek ontvangen wordt: De communicatie wordt geweigerd.
  - ●● Druk twee keer op: Lanceer de stemherkenningsapplicatie zoals Siri of Google Now.

Dezelfde bedieningsorganen worden ondersteunt als een gesprek ontvangen wordt terwijl naar muziek geluisterd wordt.
* Als het volume van het geluid op het maximum of minimum niveau gezet wordt, zal een pieptoon uit de oortelefoon komen.
* Het volume van het geluid kan op het bijhorende Bluetooth apparaat geregeld worden.
* Afhankelijk van de specificaties van het verbonden Bluetooth apparaat, kunnen bovenstaande bedieningsorganen op het Bluetooth apparaat mogelijk niet ondersteund zijn.
* Afhankelijk van de specificaties van het verbonden Bluetooth apparaat, moeten de telefooninstellingen mogelijk geconfigureerd worden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth apparaat.
* Als Siri of Google Now niet geïnstalleerd zijn, zal de standaard stemherkenningsapplicatie gelanceerd worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of uw telefoon voor meer informatie over het gebruik van de stemherkenningsfunctie.

Specificaties

Basis

Transferformaat	Bluetooth Standard Protocol Ver. 4.1
Maximum transferafstand	Ongeveer 10 m gezichtlijn *1
Gebruikte frequentie	2,4GHz (2,400 GHz tot 2,4835 GHz)*2
Ondersteunde Bluetooth-profielen	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Ondersteunde CODEC	SBC, AAC, Qualcomm® aptXTM audio
Levensduur batterij bij continu gebruik	Maximum 10 uur continue transfer (afspeeltijd muziek inbegrepen)
Oplaadtijd	Ongeveer 2 uur
Nominaal ingangsvermogen	5V⎓120mA
Batterij	DC3,7V interne oplaadbare Lithium-ion batterij
IPX-niveau	IPX4
Gewicht	20g

Koptelefoon

Type	Volledig afgesloten dynamische oortelefoon
Frequentierespons driver	8 Hz ~ 24 000 Hz
Driver-units	φ9.2mm
Impedantie	16 ohm
Frequentierespons	20 Hz - 20 000 Hz
Gevoeligheid	102 dB

Microfoon

Type	Type electret condensor
Directionaliteit	Omni-directionele microfoon
Frequentierespons	20 Hz tot 16 000 Hz

Accessoires

S, M, L oordopjes	1 st.
Micro-USB-kabel (50 cm)	1 st.
Garantiebewijs (Europa / V.S. en Canada / Japan)	1 st.
Snelle Startgids (dit document)	1 st.
Veiligheidsgids	1 st.

*1 De transferafstand is een benadering De huidige bruikbare afstand kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
*2 Dit product maakt gebruik van radiogolven in het spectrum 2,4 GHz. Er kan mogelijk signaaluitval optreden wegens interferentie met radio's, magnetrons en andere apparaten die gebruik maken van het spectrum 2,4 GHz.

Opmerking

Specificaties en design zijn wegens verbeteringen zonder kennisgeving aan mogelijke wijzigingen onderhevig.

Licentie en handelsmerken

- "Pioneer" is een handelsmerk van Pioneer Corporation en wordt onder licentie gebruikt.
- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merken door Pioneer & Onkyo Marketing Asia Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.
- Android is een handelsmerk van Google Inc.
- Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, dat gedeponeerd is in de Verenigde Staten en andere landen, met toestemming gebruikt wordt. aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., dat gedeponeerd is in de Verenigde Staten en andere landen, met toestemming gebruikt wordt.
- IRONMAN® en het "M-DOT" logo zijn geregistreerde handelsmerken van World Triathlon Corporation.
  Officieel Product van IRONMAN® TRIATHLON. Hier met toestemming gebruikt.
- Het woord en het logo Clipwear™ zijn geregistreerde handelsmerken in die het eigendom zijn van Onkyo Corporation.

日本語

はじめに

本書は、使用開始に必要な情報や操作を記載しています。その他の本製品に関する情報は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。

<欧州>
http://www.pioneer-audiovisual.eu/
<アメリカ>
www.PioneerElectronics.com/Home
<カナダ>
www.PioneerElectronics.ca/Home

1. 同梱品

ご使用前に、部品が全て入っていることを確認してください。
1．ヘッドホン本体
2．マイクロUSBケーブル
3．イヤーピース（S、M、L）※
4．保証書（欧州/アメリカ・カナダ/日本）
5．クイックスタートガイド（本書）
6．セーフティガイド
※工場出荷時はMサイズが装着されています

2. 各部名称（図2）

1．メイン機能ボタン（再生、一時停止、通話、終話）
2．音量アップボタン
3．音量ダウンボタン
4．LEDランプ
5．マイクロUSB端子
6．マイク
7．クリップ
8．コードマネージャー

3. イヤーピースを交換する（図3）

(1) 取り付け
・取り付け部をノズルにしっかり押し込む。しっかり押し込まなかった場合、イヤーピースが外れることがあります。
(2) 取り外し
・ヘッドホン本体をしっかり押さえ、イヤーピースをねじって外す。

4. お好みの位置にクリップを留める

本製品のクリップは衣類専用としてデザインされています。そのためシンプルで使いやすく、様々な装着スタイルが可能です。シャツやジャケットといったどのような服でも、状況に応じてネックライン（図4）や襟先等どこでも、お好みの位置に留める事ができます。

5. 電池を充電する

ご使用になる前に、本機の電池を充電する必要があります。
本機の電池は、付属のマイクロUSBケーブルを使って充電する必要があります。

付属のマイクロUSBケーブルの端子を本機のマイクロUSB端子に接続し、反対側の端子をパソコンのUSB端子に接続する。（図5）
・充電が始まると、本機のLEDランプが赤色に点灯します。
・完全に充電するまで約2時間かかります。充電が完了すると、LEDランプが青色に点灯します。

ご注意

・電池の充電時間および使用可能時間は、周囲の気温や本機の使用回数によって変わります。

電池を充電する際のご注意

・電池の性能は周囲の温度に影響されます。付属の充電式電池は、10°～35℃の温度範囲で充電してください。
・充電中、電池が少し暖かくなりますが、故障ではありません。
・パソコンが省電力モードになっている場合、充電できないことがあります。
・充電中は本機を使用しないでください。

6. ペアリングする

Bluetooth機器を使い本機で音楽を聴いたり通話したりするには、先にペアリングしておく必要があります。
ペアリング手順についての詳細は、お使いのBluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

(1) 本機の電源が切れている状態でメイン機能ボタンを長押しし、本機をペアリングモードにする。
・ペアリングモードになると、LEDランプが青赤交互に点滅しますので、メイン機能ボタンから指を離してください。
(2) ペアリングするBluetooth機器の電源を入れ、ペアリングを開始し、Bluetooth機器側から本機（ワイヤレスイヤホン）を検索する。
・Bluetooth機器は、本機の近く（1 m以内）に置いてください。
・Bluetooth機器の画面に、「Pioneer SE-CL6BT」として本機が表示されます。
(3) Bluetooth機器とのペアリングに成功したことを確認する。
・Bluetooth対応機器の画面上で、「Pioneer SE-CL6BT」を選択します。
・本機のLEDランプが約3秒に1回ゆっくりと青色で点滅すると、ペアリング完了です。
・工場出荷時、本機のPINコードは「0000」に設定されています。Bluetooth機器がPINコードを求める場合は、この値を入力してください。

Bluetooth機器に接続する

・Bluetooth機器に接続する前に、本機の電源が入っていることを確認してください。
・Bluetooth機器によっては、ペアリング完了後に本機と自動的に接続される場合があります。
・接続すると、音声案内「Connected」が流れます。

Bluetooth機器との接続を解除する

・音声案内「Power OFF」が流れLEDが消灯するまでメイン機能ボタンを長押しし、本機の電源を切ります。

マルチポイント（本機はBluetooth機器2台を同時接続できます）

・本機を1台目のBluetooth機器に接続する。
・本機を1台目のBluetooth機器から接続解除する。
・本機の電源を切る。
・本機のメイン機能ボタンを5秒間長押しし、本機をペアリングモードにする。
・本機を2台目のBluetooth機器に接続する。
・1台目のBluetooth機器を接続する（1台目のBluetooth機器の記録を利用）。

7. 音楽を楽しむ

本機でBluetooth機器の音楽を聴くには、先にBluetooth機器とオーディオプロファイルA2DPでペアリングしておく必要があります。
ペアリング方法の詳細については、<6. ペアリングする>をご覧ください。

(1) 本機の電源が切れている状態で、メイン機能ボタンを約3秒間長押しする。本機の電源が入ると、音声案内「Power ON」が流れLEDランプが青色で点滅します。
(2) 接続したい機器のBluetooth機能をONにします。
ペアリングが完了すると、本機が自動的にBluetooth機器に接続し音声案内「Connected」が流れます。
※ 自動接続しない場合や他のBluetooth機器に自動接続する場合は、使用したいBluetooth機器の取扱説明書に従い、手動接続してください。

音楽再生時の操作

AVRCP対応のBluetooth機器に接続している場合、以下の操作が可能です。
・(+) ボタン
  ● 1回押し：音量を上げる
  ▬ 長押し：次の曲またはチャプターに進む
・(−) ボタン
  ● 1回押し：音量を下げる
  ▬ 長押し：前の曲またはチャプターに戻る
・メイン機能ボタン
  1回押し：再生/一時停止
＊ 音量を最大値または最小値にすると、本機から警告音が出ます。
＊ 接続したBluetooth機器での音量調整もできます。
＊ 接続したBluetooth機器の仕様によっては、上記の操作や機器での操作ができない場合があります。
＊ 接続したBluetooth機器の仕様によっては、音楽再生の設定を行う必要があります。お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。
＊ 接続したBluetooth機器の仕様によっては、音楽再生用アプリが自動的に起動する場合や、音楽を一時停止・再生できない場合があります。お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。

8. 通話する

本機で通話するには、使用するBluetooth機器とハンズフリープロファイル（HFP）またはヘッドセットプロファイル（HSP）でペアリングしておく必要があります。
ペアリング方法の詳細については、<6. ペアリングする>をご覧ください。
※ HDF、HSP両方のプロファイルに対応しているBluetooth機器の場合は、HFPプロファイルを使用してください。

(1) 本機の電源が切れている状態で、メイン機能ボタンを約3秒間長押しする。本機の電源が入ると、音声案内「Power ON」が流れLEDランプが青色で点滅します。
(2) 接続したい機器のBluetooth機能をONにする。
ペアリングが完了すると、本機が自動的にBluetooth機器に接続し音声案内「Connected」が流れます
※ 自動接続しない場合や他のBluetooth機器に自動接続する場合は、使用したいBluetooth機器の取扱説明書に従い、手動接続してください。

通話時の操作

接続したBluetooth機器がAVRCPに対応している場合、以下の操作が可能です。
・(+) ボタン
  ▬ 長押し：音量を上げる。
・(−) ボタン
  ▬ 長押し：音量を下げる。
・メイン機能ボタン
  ● 着信時1回押し：通話する。再度押すと通話終了。
  ▬ 着信時長押し：着信を拒否する。
  ●● 2回押し：SiriやGoogle Nowなどの音声認識アプリを起動する。
音楽を聴いているときに着信があった場合も、同じ操作に対応しています。
＊ 音量を最大値または最小値にすると、本機から警告音が出ます。
＊ 接続したBluetooth機器での音量調整もできます。
＊ 接続したBluetooth機器の仕様によっては、上記の操作や機器での操作ができない場合があります。
＊ 接続したBluetooth機器の仕様によっては、通話設定を行う必要があります。お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご確認ください。
* SiriやGoogle Nowがインストールされていない場合は、既定の音声認識アプリが起動します。音声認識機能の使用についての詳細は、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

仕様

基本情報

通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.4.1
最大通信距離	見通し距離約10 m※1
使用周波数帯域	2.4 GHz帯（2.4000 GHz~2.4835 GHz）※2
対応Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック	SBC、AAC、Qualcomm® aptXTM audio
連続電池使用時間	連続通信　最大10時間（音楽再生時間を含む）
充電時間	約2時間
定格入力	5V⎓120mA
電池	DC3.7 V　内蔵充電式リチウムイオン電池
IPX等級	IPX4
重量	20 g

ヘッドホン

型式	密閉式、ダイナミック型
ドライバー周波数特性	8 Hz~24 000 Hz
ドライバーユニット	φ9.2mm
インピーダンス	16 ohm
周波数特性	20 Hz ~ 20 000 Hz
感度	102 dB

マイク

型式	エレクトリックコンデンサー型
指向性	全指向性
周波数特性	20 Hz to 16 000 Hz

付属品

イヤーピース（S、M、L）	各1セット
マイクロUSBケーブル（50 cm）	1点
保証書（欧州/アメリカ・カナダ/日本）	1点
クイックスタートガイド	1点
セーフティガイド	1点

※1 通信距離は目安です。周囲の状況により、実際に利用できる距離が変わる場合があります。
※2 本製品は2.4 GHzの電波を使用します。2.4 GHz帯を使用する他の無線機器や電子レンジなどが干渉し、信号が途切れる場合があります。

ご注意

改善のため、仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

ライセンス・商標

・「Pioneer」はPioneer Corporationの商標であり、ライセンスのもとで使用されています。
・Bluetooth® マークは英語の原文に入っているため、Reference.pdfの日本語には入っていませんが、追加しました。ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Pioneer＆Onkyo Marketing Asia Limitedがそのライセンスを受けて使用しています。その他の商標および商号はそれぞれの所有者に属します。
・AndroidはGoogle Inc.の商標です。
・Qualcomm aptXはQualcomm Technologies International, Ltd.の製品です。Qualcommは米国およびその他の国で登録されたQualcomm Incorporatedの商標で、許可を得て使用しています。aptXは米国およびその他の国で登録されたQualcomm Technologies International, Ltd.の商標で、許可を得て使用しています。
・IRONMAN®および"M-DOT"のロゴはWorld Triathlon Corporationの登録商標です。
IRONMAN® TRIATHLON公式商品。本書では許可を得て登録商標を使用しています。
・Clipwear™の名称およびロゴはOnkyo Corporationの登録商標です。

ご購入／操作・取扱のお問い合わせや、故障か判断に迷われたときは修理（送付修理）のご依頼、お問い合わせは

【お客様相談窓口】
パイオニア聞こえサポート・DAP・ヘッドホンコールセンター
TEL: 050-3388-9425（有料）
FAX: 0858-28-6190（有料）
受付 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）
一部製品は、ご希望により送付修理も承ります。
保証期間内でも配送料金はお客様負担となります。

部品（付属品、取扱説明書など）のご購入については

【部品受注センター】
受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00
土曜 9:30～12:00、13:00～17:00
（日曜・祝日・弊社休業日は除く）
■TEL
【固定電話から】 0120-5-81095（無料）
【携帯電話・PHSから】 0570-057-140（ナビダイヤル・有料）
■FAX 0120-5-81096（無料）

平成29年10月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。