

Quick Start Guide





Meilleur avec **AneedA**

Meglio con **AneedA**

Mejor con **AneedA**

Besser mit **AneedA**

Bättre med **AneedA**

AneedAと一緒に使うと一層楽しめます

AneedA 使用效果更佳

AneedA와 함께 사용하면 더 좋습니다

FEATURES

Bluetooth® Earphones

Écouteurs Bluetooth® • Auricolari Bluetooth® • Auriculares Bluetooth® • Bluetooth® Kopfhörer • Bluetooth® イヤホン • Bluetooth® 耳机

Active battery life: 6 + Hours

Autonomie en utilisation active: plus de 6 heures • Durata batteria in fun- zionamento oltre 6 ore • Duración de la batería + 6 horas • Batterielaufzeit bei Betrieb: 6+ Stunden • 使用時のバッテリー時間: 6時間以上 • 电池电量可保证持续工作 6 个小时以上

Standby time: 120 Hours

En veille : 120 heures • Durata batteria in standby oltre 120 ore • Tiempo de standaby 120 horas • Standby-Laufzeit: 120 Stunden • スタンバイ時間: 120時間以上 • 待机时间长达 120 个小时以上

Controller for music playback and calls

Contrôleur pour écouter de la musique, et gérer les appels téléphoniques • Contrôller per la musica la riproduzione e chiamate • Controlador para reproducir música y hacer llamadas • Controller für Musik Wiedergabe und Anrufe • 音楽再生・通話機能 • 可控制音乐 播放和通话的遥控器

Custom interchangeable ear pads

Coussinets interchangeables pour s'ajuster aux oreilles • Cuscinetti intercambiabili personalizzato • Almohadillas intercambiables • Benutzerdefinierte austauschbare Ohr- polster • カスタム交換用イヤークッション • 客制化可更换式耳垫

A

CUSTOMIZE YOUR FIT


One Piece Earpads



B

CUSTOMIZE YOUR FIT

Two Piece Earpads



C

CUSTOMIZE YOUR FIT


Winged Two Piece Earpads



1




2



MANUFACTURED AND LICENSED UNDER FREEBIT PATENT NUMBERS EP2177045, US8630436, US8976995 AND OTHER CORRESPONDING INTERNATIONAL PATENTS AND RELATED PATENT FAMILIES



START IT UP



PRESS AND HOLD CENTER BUTTON

3 seconds



LED flashes white for on
You'll hear "power on".



LED flashes red for off.
You'll hear "power off".



PAIR IT UP

WHEN DEVICE IS OFF, PRESS AND HOLD CENTER BUTTON


4 seconds to pair and connect



LED flashes red and white.
You'll hear "ready for pairing".



CHARGING



Low Battery

LED blinks red.

Charging

LED is solid red.

Fully Charged


LED is solid white.

iOS Devices




Bluetooth battery life indicator when connected.


MUSIC CONTROLS



PHONE CONTROLS



VOICE COMMAND CONTROLS



Hold volume down for 3 seconds
to activate and listen for prompt.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Personnalisez votre ajustement

Les **BUTTONS** s'adapteront à la plupart des oreilles tels quels.
Personnalisez ton son et s'ajuste votre son et l'ajustement.

1. Mise en marche

Appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
(pendant 3 secondes)
La DEL clignote en blanc pour indiquer la mise en marche.
Vous entendrez « Power On » (En marche)
La DEL clignote en rouge pour indiquer l'arrêt.
Vous entendrez « Power Off » (Éteint)

2. Association

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
(pendant 4 secondes pour associer et connecter)
La DEL clignote en rouge et blanc. Vous entendrez « ready for pairing » (prêt pour l'association)

3. Commandes de la musique

Appuyez rapidement 2 fois

4. Commandes du téléphone

5. Commandes vocales

Maintenez le bouton de volume enfoncé pendant 3 secondes pour activer.

6. Charge

Doit être rechargé : la DEL reste allumée en blanc. En charge : la DEL reste allumée en rouge pendant la charge. *Les appareils iOS affichent un indicateur d'autonomie de la batterie
Complètement chargé : la DEL reste allumée en blanc.



GUIDA RAPIDA

Personalizza il tuo fit

Gli auricolari BUTTONS vanno bene per la maggior parte delle orecchie. Personalizza il suono e la misura.

1. Operazioni preliminari

Premere e mantenere premuto il pulsante centrale.
(per 3 secondi)

Il LED lampeggia di luce bianca quando gli auricolari sono accesi. Si sentono le parole "Power

On" Il LED lampeggia di luce rossa quando gli auricolari sono spenti. Si sentono le parole "Power Off"

2. Accoppiamento

Con gli auricolari spenti, premere e mantenere premuto il pulsante centrale.
(per 4 secondi per l'accoppiamento e la connessione)

Il LED lampeggia luce rossa e bianca. Si sentono le parole "ready for pairing."

3. Comandi musicali

Premere 2 volte rapidamente

4. Comandi telefono

5. Comandi vocali

Tenere premuto il volume per 3 secondi per attivare.

6. Carica

Quando le batterie vanno ricaricate il LED lampeggia di luce rossa.

Carica - durante la carica il LED è acceso in permanenza di luce rossa.

I dispositivi *iOS indicano la durata della batteria.

Carica completa - il LED è acceso in permanenza di luce bianca.

Almohadillas y adaptador

Los auriculares BUTTONS se adaptan fácilmente a la mayoría de las orejas. Personaliza el sonido y el ajuste.

1. Encender

Mantén pulsado el botón central.(durante 3 segundos)

La LED parpadea en blanco al encendido. Escucharás "Power on".

La LED parpadea rojo al apagado. Escucharás "Power off".

2. Conectar

Con el dispositivo apagado, mantén pulsado el botón central.

(durante 4 segundos para combinar y conectar)

El LED parpadea en rojo y blanco. Escucharás "Ready for pairing".

3. Controles de música

Pulsa 2X rápidamente.

4. Controles del teléfono**5. Controles del control de voz**

Mantén pulsado el volumen durante 3 segundos para activarlo.

6. Carga

Necesitan carga LED parpadea en rojo.

En carga - LED fijo en rojo durante la carga.

*Los dispositivos iOS muestran el indicador de la vida de la batería.

Carga completa - LED encendido fijo en blanco.

Passen Sie Ihre Passform an

BUTTONS passen bei den meisten Ohrformen.
Erstelle den perfekten Sound und Sitz für dich.

1. Einschalten

Den mittleren Knopf gedrückt halten.
(3 Sekunden)

Die weiße LED blinkt beim Einschalten. Es ertönt die Meldung „eingeschaltet“
Die rote LED blinkt beim Ausschalten. Es ertönt die Meldung „ausgeschaltet“.

2. Koppeln

Bei ausgeschaltetem Gerät den mittleren Knopf gedrückt halten.
(4 Sekunden zum Koppeln und Verbinden)
Die rote und weiße LED blinkt. Es ertönt die Meldung „Zur Kopplung bereit“

3. Musik-steuerung

2X kurz drücken.

4. Handy-steuerung**5. Sprachsteuerung**

Zum Aktivieren die Lautstärketaste 3 Sekunden drücken.

6. Aufladen

Batteriestand niedrig - LED blinkt rot.
Wird geladen - Beim Aufladen leuchtet die LED permanent rot.
*iOS-Geräte sind mit einer Batterieanzeige versehen.
Komplett aufgeladen - LED leuchtet permanent weiß.

SNEL AAN DE SLAG

Pas uw fit

De oortelefoon past zonder aanpassing op de meeste oren.

Zet uw geluid op maat en pas ze aan.

1. Opstarten

De middelste knop ingedrukt houden (gedurende 3 seconden). Led knippert wit voor aan. Je hoort: "Power On" (aan).

Led knippert rood voor uit. Je hoort: "Power Off" (uit).

2. Koppelen

Houd wanneer het apparaat uitgeschakeld is de middelste knop ingedrukt (gedurende 4 seconden om te koppelen en te verbinden). Led knippert rood en wit. Je hoort: "ready for pairing" (klaar voor koppeling).

3. Muziekbediening

2 keer snel drukken.

4. Telefoonbediening

5. Bediening voor spraaktechnologie

Volume omlaag ingedrukt houden gedurende 3 seconden om te activeren.

6. Opladen

Moet worden opgeladen - led knippert rood. Opladen - led blijft rood tijdens het opladen.

*iOS-apparaten hebben een indicator voor de levensduur van de batterij. Volledig opgeladen - led blijft wit.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Personalize seu ajuste

Capas e encaixe

Os BUTTONS fornecidos são compatíveis com a maioria dos tamanhos de orelhas.

1. Iniciar

Prima sem soltar o botão central

(durante 3 segundos)

O LED acende-se a branco para ligar. Irá ouvir "Power On" (Ligar)

O LED acende-se a vermelho para desligar. Irá ouvir "Power Off" (Desligar)

2. Emparelhar

Com o dispositivo desligado, prima sem soltar o botão central

(durante 4 segundos para emparelhar e ligar) O LED pisca a vermelho e branco. Irá ouvir a indicação "ready for pairing" (pronto para emparelhar).

3. Controlos da música

Prima rapidamente 2X

4. Controlos do telefone

5. Controlos do comando de voz

Mantenha premido o volume durante 3 segundos para ativar.

6. Carregamento

Necessário carregar - o LED pisca a vermelho.

A carregar - o LED fica vermelho fixo quando está a carregar.

*Os dispositivos iOS mostram o indicador da autonomia da bateria

Completamente carregado - o LED fica branco fixo.

Anpassa din passform

BUTTONS passar de flesta öronen så som de levereras.

Anpassa ljudet och passformen.

1. Starta

Tryck på och håll ner den mittersta knappen.

(i 3 sekunder)

LED-lampan blinkar vitt för på. Du hör ljudet för på.

LED-lampan blinkar rött för av. Du hör ljudet för av.

2. Parkoppla

Tryck och håll ner den mittersta knappen när enheten är avstängd.

(i 4 sekunder för parkoppling och anslutning)

LED-lampan blinkar rött och vitt. Du hör ljudet för klar för parkoppling.

3. Musikreglage

Tryck 2X snabbt.

4. Mobilreglage**5. Röstkommandoreglage**

Håll ner minska ljudvolym under 3 sekunder för att aktivera.

6. Laddning

Laddning krävs – LED-lampan blinkar rött.

Laddar – LED-lampan lyser med fast rött sken.

*iOS-enheter visar en laddningsindikator.

Fulladdad – LED-lampan lyser med fast vitt sken.

Uyumunuzu özelleştirin

BUTTONS passar de flesta öronen så som de levereras.

Anpassa ljudet och passformen.

1. Starta

Tryck på och håll ner den mittersta knappen.

(i 3 sekunder)

LED-lampan blinkar vitt för på. Du hör ljudet för på.

LED-lampan blinkar rött för av. Du hör ljudet för av.

2. Parkoppla

Tryck och håll ner den mittersta knappen när enheten är avstängd.

(i 4 sekunder för parkoppling och anslutning)

LED-lampan blinkar rött och vitt. Du hör ljudet för klar för parkoppling.

3. Musikreglage

Tryck 2X snabbt.

4. Telefon kontrolleri**5. Sesli kumanda kontrolleri**

Etkinleştirme için ses yüksekliği kısmına 3 saniye bastırın.

6. Şarj etme

Şarj Gerekiyor - LED, kırmızı yanıp söner.

Şarj oluyor - LED, şarj olurken devamlı kırmızıdır.

*iOS cihazları pil ömrü göstergesini gösterir

Tam Şarj Olmuş- LED, devamlı beyazdır.

퀵 시작 가이드

이어패드와 착용법

대부분의 사람들에게는 미디엄사이즈 패드가 적합. 개인에게 맞게 변경 가능.

1. 시작하기

가운데 버튼을 3초동안 누르세요.

전원이 켜짐과 동시에 “power on”이라는 소리가 나옵니다.
전원이 꺼짐과 동시에 “power off”이라는 소리가 나옵니다.

2. 연결하기

장치가 꺼져 있을 때, 가운데 버튼을 꺾 누르세요.

4초면 연결이 가능합니다.

빨강과 하얀 LED 라이트가 번갈아가며 반짝입니다.

연결 준비가 되면 “ready for paring”라는 소리가 나옵니다.

3. 음악 컨트롤

(2X를 빠르게 누르세요)

4. 전화 컨트롤

5. 음성 명령

활성화를 위해 불륨 내리는 버튼을 3초동안 누르면 음성이 나옵니다.

6. 충전

충전중일 때 빨간 LED 라이트가 들어옵니다. 충전 완료 때 하얀 LED 라이트가 들어옵니다.

iOS 디바이스

연결 시 장치 배터리 잔량이 표시됩니다.

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음



クイックスタートガイド

BUTTONS はどなたの耳にもフィットします。
カスタム交換用イヤークラッド

1. 使用を開始

中央ボタンを押し続けます
(3秒間)。

オンになるとLEDライトが白く光ります。「電源がオンになりました」という音声聞こえます。
オフになるとLEDライトが赤く光ります。「電源がオフになりました」という音声聞こえます。

2. ペアリング

デバイスの電源がオフの状態、中央ボタンを押し続けま

(ペアリングして接続するには、4秒間)。

赤と白のLEDライトが点滅します。「ペアリングの準備ができました」という音声聞こえます。

3. 音楽のコントロール

すばやく2Xを押します。

4. 電話のコントロール

5. 音声コマンドによるコントロール

音量を3秒間押し続けることによりアクティベートします。6. 充電

要充電 - 赤のLEDライトが点滅します。

充電中 - 充電中はLEDライトが赤になります。

*iOSデバイスは、バッテリーの残量インジケータを表示します。

充電完了 - LEDライトが白になります。



快速入门指南

耳垫和适用性

BUTTONS 适合大部分耳形，即拆即用。

定制个人化的音效与佩戴。

1. 启动

按住中央的按钮

(持续 3 秒钟)

LED 呈白色闪烁表示开机。您会听到“已开机” (Power On)

LED 呈红色闪烁表示关机。您会听到“已关机” (Power Off)

2. 配对

当设备关闭后，请按住中央的按钮

(持续 4 秒钟以便进行配对和连接)

LED 呈红色和白色交替闪烁。您会听到“已准备好配对” (ready for pairing)。

3. 音乐控制快速按 2X

4. 电话控制

5. 语音命令控制

按住音量降低键 3 秒钟可激活。

6. 充电

需要充电 - LED 呈红色闪烁。

正在充电 - 在充电期间，LED 呈红色长亮状态。

iOS 设备会显示电池电量指示器

完全充满 - LED 呈白色长亮状态。

※ 符合电子信息产品污染控制管理办法的有害物质或元素标识表

部件名称	目标部件	有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组合件	印刷电路板	○	○	○	○	○	○
塑胶件	喇叭前后壳, 硅胶耳套, 分线档, 音控壳及对应的表面喷涂部件等。	○	○	○	○	○	○
扬声器	全音喇叭	○	○	○	○	○	○
线材组件	线材及插针等	×	○	○	○	○	○
附件	彩盒套, 内盒, 吸塑, 卡通, 说明书, 耳机包等。	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品上将印有“环保使用期”(EPUP)符号。

圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

廠牌/Product Name :Buttons

產品型號/Model No. :IAMEP2001

RF 規格：藍牙 3.0

功能及使用方法：

額定電壓：3.7V

額定頻率：2402~2480 MHz

額定功率：4dBm（RF）；2mW（喇叭）

警示語：

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

USA&CANADA

WARNING LETTER:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SAFETY GUIDE

EN



WARNING: Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste. It must be collected and disposed of separately to protect the environment.

Your **BUTTONS** retailer will advise you of the correct method of disposal in your country.



WARNING: Prolonged listening at high volume levels can cause hearing damage.



WARNING: CHOKING HAZARD - small parts.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (c) The provisions of paragraphs (a) and (b) of this section do not apply to digital devices exempted from the technical standards under the provisions of §15.103.

(d) For systems incorporating several digital devices, the statement shown in paragraph (a) or (b) of this section needs to be contained only in the instruction manual for the main control unit. (e) In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.



Hereby, the manufacturer declares this device is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.iamplus.com/support

FR



Avvertimento: L'equipement électrique et électronique, les pièces et les piles marqués de ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec le reste des déchets domestiques courants. Ils doivent être réunis et éliminés de façon séparée pour protéger l'environnement.

Votre distributeur **BUTTONS** vous avisera de la méthode adéquate d'élimination dans votre pays.



Avvertimento: Une écoute prolongée à des niveaux sonores élevés peut endommager l'ouïe.



Avvertimento: RISQUE DE SUFFOCATION - petites pièces.



Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est en conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante www.iamplus.com/support

IT



Attenzione: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i componenti e le batterie che recano questo simbolo non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e smaltiti separatamente per tutelare l'ambiente.

I rivenditori BUTTONS possono consigliare sull'uso corretto della raccolta differenziata.



Attenzione: L'ascolto prolungato a volume elevato può provocare danni all'udito.



Attenzione: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - componenti di piccole dimensioni.



La casa produttrice dichiara che l'apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è reperibile sul sito: www.iamplus.com/support

ES



Advertencia: Los eléctricos y equipos electrónicos, piezas y baterías marcadas con este símbolo no deben desecharse con los demás residuos domésticos. Se deben recoger y eliminar por separado para proteger el medio ambiente.

Tu distribuidor de BUTTONS te informará del método de eliminación correcto en tu país.



Advertencia: El uso excesivo a altos niveles sonoros puede causar lesiones auditivas.



Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA - piezas pequeñas.



Por la presente, el fabricante declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet www.iamplus.com/support

DE



Warning: Elektrische und elektronische Geräte, Teile und mit diesem Symbol gekennzeichneten Batterien dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss separat gesammelt und entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Ihr BUTTONS Händler werden Sie über die richtige Entsorgung in Ihrem Land beraten.



Warning: Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.



Warning: WÜRGEND HAZAARD - Kleinteile.



Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät den geltenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.iamplus.com/support.

NL



Waarschuwing: Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen met dit symbool niet weggooien met gewoon huishoudelijk afval. Ze moeten afzonderlijk worden verzameld en weggegooid om het milieu te beschermen.

De verkoper van de oortelefoon zal advies geven over de juiste afvoermethoden in jouw land.



Waarschuwing: Langdurig luisteren op hoog volume kan het gehoor beschadigen.



Waarschuwing: VERSTIKKINGSGEVAAR - kleine onderdelen.



De fabrikant verklaart hierbij dat dit apparaat conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op het internet geplaatst op www.iampius.com/support

PT



Aviso: Os equipamentos elétricos e eletrônicos, peças e baterias marcados com este símbolo não devem ser eliminados com o lixo doméstico normal. Estes equipamentos devem ser recolhidos e eliminados de forma separada para proteger o ambiente.

O retalhista dos seus BUTTONS irá aconselhá-lo sobre o método correto de eliminação no seu país.



Aviso: A exposição prolongada a um volume elevado pode provocar lesões auditivas.



Aviso: PERIGO DE ASFIXIA - peças pequenas.



O fabricante declara, pelo presente, que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet www.iampius.com/support

SV



Varning: Elektrisk och elektronisk utrustning, delar och batterier som är märkta med denna symbol får ej kastas med vanligt hushållsavfall. De måste samlas upp och kasseras separat i syfte att skydda miljön.

Din BUTTONS-handlare kan ge dig råd om korrekt kassering smetad i det land där du är bosatt.



Varning: Alltför långt lyssnande med hög ljudvolym kan orsaka hörselskador.



Varning: KVÄVNINGSRISK – små delar.



Tillverkaren deklarerar härmed att denna enhet uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress www.iampius.com/support

TR



Uyarı: Bu sembolle işaretli elektrikli ve elektronik ekipman, parçalar ve piller normal ev atığıyla atılmamalıdır. Çevreyi korumak için toplanıp ayrı atılmaları gerekir.

BUTTONS satıcınız size ülkeniz için doğru atma yöntemi konusunda önerilerde bulunabilir.



Uyarı: Yüksek ses düzeylerinde uzun süreli dinleme işitme hasarına yol açabilir.



Uyarı: BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar.

Üretici burada bu cihazın Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur www.iampius.com/support

JP



警告: この記号が付いた電気および電子製品、部品および電池は、通常のご家庭廃棄物として廃棄することはできません。環境保護のため、別途収集・廃棄の必要があります。お住まいの国での正しい廃棄方法については、EPsの購入先が助言いたします。



警告: 高音量が長時間音声を聴くと、聴力障害の原因となる場合があります。



警告: 小さい部品が使用されているため、窒息の危険があります。

ご注意ください。

ZH



警告: 带有此符号的电气和电子设备、零件以及电池不得与普通生活垃圾一起处理。此类物品必须单独收集和处理, 以便保护环境。

您的 BUTTONS 零售商会告知在您所处国家/地区正确处置此类物品的方法。



警告: 长时间高音量状态下倾听可能导致听力受损。



警告: 窒息危险 - 含有小零件。

KO



경고: 이 표시가 있는 기계 부품, 배터리는 일반 쓰레기와 같이 버리면 안되며, 환경을 위해 따로 모아서 버려야 한다.

귀하 나라의 EP 판매자가 당신에게 맞는 처리 방법을 알려 줄 것이다.



경고: 오랫동안 높은 볼륨을 유지하며 듣는 것은 청각적인 문제를 가져올 수 있다.



경고: 작은 부품으로 인한 질식사 발생 할 수 있다.



Warning: This product includes magnets.

Avertissement: Aimants

Attenzione: Magneti

Advertencia: Imanes

Warnung: Magnete

Waarschuwing: Magneten

Uyarı: Manyetik

Aviso: Ímãs

Varning: Magnets

警告: 磁鉄

警告: マグネット

Envisioned and Designed in Los Angeles
Made in China
i.am.plus.llc

Model Number: IAMEP2001
FCC ID: 2AMHS-IAMEP2001
CMIIT ID: 2016DJ5553
IC: 20547-IAMEP2001

TRA
Authorization No. ER49773/16
Certificate No. DA53408/16

C E 0700



MSIP-CRM-PLX-IAMEP2001X2016



CCAM16LP1740T1



TA-2016/2785



R018-160191



www.iamplus.com/support/