


Vista Frontal



Reproduzir/Pausar
Emparelhamento Bluetooth

Volume Alto/
Próxima Música


Vista Superior



Ligar/Desligar
(Indicador de energia LED)
(Indicador de Baixa Potência LED)

Volume Baixo/
Música Anterior

Vista Traseira



Tecla de redefinir

Entrada aux

Carga de energia

Guia Rápido

1. ► Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione um pouco para reproduzir ou pausar a música;
2. ► Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione por mais tempo para entrar no modo de emparelhamento com Bluetooth;
3. + Tecla Volume Alto: Pressione um pouco para aumentar o volume, pressione longo para a próxima canção;
4. - Tecla de Volume Baixo: Pressione um pouco para diminuir volume, pressione longo para a música anterior;
5. Pressione + e - ao mesmo tempo: Eagles entram para um volume padrão 10;
6. ⏻ Tecla de Ligar/Desligar: Pressione Longo por 3 Segundos para ligar ou desligar;
7. CARGA: Utilize o adaptador de Micro USB 5V 1A para carregar;
8. ENTRADA DE AUDIO: Entrada Aux Jack cabo de áudio de entrada de 3,5 mm;
9. REDEFINIR: Tecla Redefinir.

Tecnologia VLB™

Link de volume a partir do Baixo, você pode ajustar facilmente seu efeito de som favorito

- Eagles Volume total de 1 a 16, padrão é o Volume 10;
- VLB Por tecnologia VLB, efeito de Baixo vai mudar nesse de acordo com o volume 10, volume 16. Volume 10, com efeito máximo de baixo;
- Eagles vão entrar no último volume de configuração quando ligar da próxima vez.

Ligar/Desligar

- Pressione a Tecla power Longo por 3 segundos, o LED pisca com som de abertura, a Águia é ligada;
- Durante quando estiver ligado, pressione a tecla power longo por 3 segundos, as Eagles irão desligar com o som.

MODO DE EMPARELHAMENTO

- A primeira vez que você ligar as Eagles, o LED vai piscar Verde e Vermelho, Eagles entram para um modo de emparelhamento;
- Ou em qualquer momento, Pressione longamente ►|| a tecla, o LED vai piscar Verde e Vermelho, as Eagles entram para um modo de emparelhamento;
- Se o emparelhamento ocorrer com êxito, as Eagles serão automaticamente a busca e link quando ligarem na próxima vez;
- Eagles pode armazenar até oito celulares como registro.

PESQUISA e LINK Eagles

- Certifique-se que Eagles entraram no modo de emparelhamento, LED está piscando verde e vermelho;
- Inicie a função de Bluetooth do telefone móvel e começar a pesquisar o dispositivo;
- Selecione "RockGo Eagles" para conectar, o LED vai ficar Verde com a conexão com êxito;
- Agora Eagles está pronto para tocar sua música favorita;
- Se pedir senha, digite 0000.

APRECIANDO A MÚSICA

- Certifique-se que Eagles esteja ligado e conectado;
- Pressione um pouco ►|| para reproduzir ou pausar a música;
- Pressione um pouco + para aumentar o volume, o volume máximo com LED piscando;
- Pressione um pouco - para diminuir o volume, volume mínimo com LED piscando;
- Pressione longo + para a próxima música, Pressione longo - a música anterior;
- Pressione longo + e - ao mesmo tempo, Eagles serão definidas ao volume padrão 10.

Entrada aux

- Ligue o Eagles, conecte o cabo de áudio e reproduza música do seu telefone celular;
- Quando o Eagles conecta com ambos Bluetooth e Entrada Aux, ele vai reproduzir a música do Bluetooth como primeira prioridade, Por favor, em primeiro lugar, pause a música do Bluetooth;
- Durante o modo Entrada Aux, pressione + e - para controlar o volume acima e para baixo;

CARREGANDO

- Quando o LED liga para VERMELHO, Eagles entra no status de carga da bateria, carregue por favor;
- Cerca de 3.5 Horas de carregamento, LED fica Verde, Eagles está total carregado;
- Use 5V/1A Micro USB adaptador como carregador.


MODO DE ESPERA E AUTO DESLIGAR

- O modo de emparelhamento mantém 3 minutos, se não emparelhados, Eagles entrará no modo de espera, o LED verde irá piscar, 2times cada 3 segundos, depois disso, 15 minutos irá se auto desligar;
- Desconexão 3 minutos entrará no modo de espera, depois disso, 15 minutos irá auto desligar;
- Status de energia baixa, Eagles podem desligar de repente durante a reprodução da música.

REDEFINIR

- Se o Eagles não podem ligar como de costume, tentar carregar 15 minutos e ligue novamente, se não funcionar, por favor, tente pressionar a tecla redefinir para redefinir Eagles;
- Depois redefinir e ainda não funcionar, entre em contato com o nosso serviço.

产品及配件



音箱 (Eagles)



AUX 音频线



Micro USB
充电电源线



使用说明书

产品规格

型号：Eagles

蓝牙版本：V4.0

频率响应：80HZ-20KHZ

蓝牙无线距离：15米

输出功率：5W+5W 立体声

输入接口：5V / 1A的微型USB和3.5MM AUX输入口；

蓝牙模式：A2DP，AVRCP

充电时间：约3.5小时

播放时间：8-10小时

待机时间：长达100多小时

电池规格：3000mAh的锂聚合物；


产品尺寸：185.25x62.35x65 (MM)

产品重量：约430克

正视图




顶视图



播放/暂停
蓝牙配对

增加音量/
下一首歌曲

后视图



复位键

充电接口

AUX输入

快速指南

1. ►|| 播放/暂停键：短按播放或暂停播放音乐;
2. ►|| 播放/暂停键：长按进入蓝牙配对模式;
3. + 提高音量键：短按可增大音量，长按下一首歌曲;
4. - 降低音量键：短按可降低音量，长按上一首歌曲;
5. + & -：同时按下 + 和 - 键可以让Eagles进入到默认的音量 10;
6. ⏻ 电源开/关按键：长按3秒可开启或关机;
7. 充电：使用5V 1A的Micro USB适配器充电;
8. 音频输入：使用3.5mm音频线输入的AUX音频输入插孔;
9. 复位键：恢复机器至出厂设置.

VLB™ 技术

与低音效果的音量连接，你可以轻松地调整你最喜欢的声音效果。

- Eagles的总音量从1到16，默认为音量10;
- 通过VLB技术低音效果将相应地从音量10变为音量16，音量10为最大低音效果;
- Eagles将在下一次开机时进入最后设置时的音量;

开机/关机

- 长按电源键3秒 Eagles开机，开机启动声音，LED闪烁;
- 在开机期间长按电源键3秒, Eagles将有声关机.

配对模式

- Eagles在第一次开机时, 绿色和红色LED会闪烁, 接着Eagles进入到配对模式;
- 或在任何时候长按 ▶|| 键, 绿色和红色指示灯会闪烁, Eagles进入到配对模式;
- 如果配对成功, 电源在下一次开机时, Eagles将自动搜索并连接;
- Eagles最多可存储8部手机连接记录。

搜索和连接Eagles

- 确保Eagles进入配对模式, LED绿色和红色的闪烁;
- 启动手机的蓝牙功能并开始搜索设备;
- 选择“RockGoEagles”连接, LED将转向绿色并且带有连接成功的声音;
- Eagles已经准备好, 可以开始播放你喜欢的音乐了;
- 如果被询问密码, 请输入0000。

欣赏音乐

- 确保Eagles开机并连接;
- 短按 ▶|| 播放或暂停音乐;
- 短按+键提高音量, LED最大音量时有闪烁;
- 短按-键降低音量, 最低音量时LED闪烁。

AUX 输入

- 将Eagles开机插上音频线播放手机音乐；
- 当Eagles与蓝牙和AUX 输入连接, 它会以播放蓝牙音乐作为首要任务请先暂停蓝牙连接；
- AUX输入期间, 按+和 - 控制音量大小;

充电

- 当LED变成红色Eagles进入低电池状态，请及时充电；
- 充电时间大概3.5小时, LED变成绿色，表示Eagles完全充满电；
- 使用5V / 1A的Micro USB接口的适配器充电。


待机和自动关机

- 配对模式保持3分钟，如果没有配对, Eagles将进入待机模式绿色LED会每3秒闪烁2次, 15分钟后无操作将自动关机；
- 断开连接3分钟将进入待机模式，15分钟后无操作将自动关机；
- 低电状态，Eagles可能会在播放音乐期间突然断电关机。

恢复出厂设置

- 如果Eagles不能正常开机, 尝试充电15分钟再次开机, 如果仍不能解决请尝试按下机器背面复位键重置Eagles；
- 如果重置后仍不能正常工作，请与售后服务联络。


產品及配件



音箱 (Eagles)



AUX 音頻線



Micro USB
充電電線



用戶手冊

產品規格

型號：Eagles

藍牙版本：V4.0

頻率響應：80HZ-20KHZ

藍牙無線距離：15米

輸出功率：5W+5W的立體聲

輸入接口：5V / 1A的微型USB和AUX輸入；

藍牙模式：A2DP, AVRCP

充電時間：約3.5小時

播放時間：8-10小時

待機時間：長達100多個小時

電池規格：3000mAh的鋰聚合物；


產品尺寸：185.25x62.35x65 (MM)

產品重量：約430克

正視圖




頂視圖



播放/暫停
藍牙配對

升高音量/
下一首歌曲

後視圖



重新設置鍵

AUX輸入

充電

快速指南

1. ►|| 播放/暫停鍵：短按播放或暫停音樂；
2. ►|| 播放/暫停鍵：長按進入藍牙配對模式；
3. + 提高音量鍵：短按可增大音量，長按下一首歌曲；
4. - 降低音量鍵：短按可降低音量，長按上一首歌曲；
5. + & -：同一時間按 + 和 - 鍵讓Eagles進入到一個默認的音量 10；
6. ⏻ 電源開/關按鍵：長按3秒可開啟或關閉；
7. 充電：使用5V 1A的Micro USB適配器充電；
8. 音頻輸入：為3.5mm音頻線輸入的AUX輸入插孔；
9. 重設：重新設置要鍵。

VLB™ 技術

音量鏈路與低音效果讓您可以輕鬆地調整自己喜歡的音效

- Eagles的總音量從1到16，默認為音量10；
- 通過VLB技術低音效果將相應地從音量10變為音量16，音量10為最大低音效果；
- Eagles將在下一次開機時進入最後設置時的音量；

開機/關機

- 長按電源鍵3秒 Eagles開機，啟動聲音，LED閃爍；
- 在開機期間長按電源鍵3秒, Eagles將有聲關機。

配對模式

- Eagles在第一次開機時, 綠色和紅色LED會閃爍, 接著Eagles進入到配對模式;
- 或在任何時候長按 ▶|| 鍵, 綠色和紅色指示燈會閃爍, Eagles進入到配對模式;
- 如果配對成功, 電源在下一次通電時, Eagles將自動搜索並連接;
- Eagles最多可存儲8部手機作為記錄。

搜索和鏈接Eagles

- 確保Eagles進入配對模式, LED綠色和紅色的閃爍;
- 啟動手機的藍牙功能並開始搜索設備;
- 選擇“RockGoEagles”鏈接, LED將轉向綠色並且帶有鏈接成功的聲音;
- Eagles已經準備好, 播放你喜歡的音樂了;
- 如果被問密碼, 輸入0000。

欣賞音樂

- 確保Eagles開機並連接;
- 短按 ▶|| 播放或暫停音樂;
- 短按+鍵提高音量, LED最大音量有閃爍;
- 短按 -鍵降低音量, 最低音量LED閃爍。

AUX輸入

- 將Eagles開機插上音頻線播放手機音樂；
- 當Eagles與藍牙和AUX輸入鏈接, 它會以播放藍牙音樂作為首要任務請先暫停藍牙音樂；
- AUX輸入期間, 按+和 - 來控制音量大小;

充電

- 當LED變成紅色Eagles進入低電池狀態，請及時充電；
- 大概3.5小時充電, LED變成綠色，這表示Eagles完全充滿電；
- 使用5V / 1A的Micro USB適配器的充電器。


待機和自動關機

- 配對模式保持3分鐘，如果沒有配對, Eagles將進入待機模式綠色LED會每3秒鐘顯示閃爍2次, 15分鐘後就會自動關機；
- 斷線3分鐘將進入待機模式，15分鐘之後就會自動關機；
- 低電狀態，Eagles可能會在播放音樂期間突然斷電。


重新設置

- 如果Eagles不能像普通情況一樣開機, 尝试充电15分钟再次開機, 如果不行，請嘗試按下重設鍵重置Eagles；
- 如果重置後仍不能正常工作，請與售後服務聯繫。

제품과 액세서리



스피커(Eagles)



AUX 케이블



마이크로 USB
충전 케이블



사용자 설명서

제품 사양

모델: Eagles

블루투스 버전: V4.0

주파수 응답: 80HZ- 20KHZ

블루투스 무선 거리: 최대 15 미터

출력 전압: 5W+5W 스테레오

입력 포트: 5V/1A 마이크로 USB 및 AUX In

블루투스 프로필: A2DP,AVRCP

충전 시간: 약 3.5시간

재생 시간: 8~10시간


대기 시간: 100시간 이상

배터리 사양: 3000mAh 리-폴리머


제품 크기: 185.25x62.35x65(MM)

제품 무게: 약 430g

정면 시점



평면 시점




재생/중지
블루투스 페어링

볼륨 올리기/
다음 노래

전원 켜기/끄기
(전원 표시등 LED)
(낮은 전압 표시등 LED)

볼륨 줄이기/
이전 노래

후면 시점



키 재설정
전원 충전

Aux In(엑스인)

빠른 가이드

1. ▶ 재생/중지 키: 음악을 재생 또는 중지하려면 짧게 눌러주세요;
2. ▶▶ 키 재생/중지: 블루투스 페어링 모드에 들어가려면 길게 눌러주세요;
3. + 볼륨 높이는 키: 볼륨을 올리기 위해 짧게 누르고, 다음 노래로 가려면 길게 누르세요;
4. - 볼륨 내리는 키: 볼륨을 낮추려면 짧게 누르고, 이전 곡으로 가려면 길게 누르세요;
5. + & - 를 동시에 누르세요: Eagles 는 기본 볼륨을 10 으로 입력합니다;
6. ⏻ 전원 켜기/끄기 키: 켜거나 끄려면 3 초 동안 길게 눌러주세요;
7. 충전: 충전을 위해 5V 1A 마이크로 USB 어댑터를 사용하세요;
8. 오디오 인(AUDIO IN): 3.5mm 오디오 케이블 입력을 위한 Aux In 잭;
9. 재설정: 키 재설정.

VLBTM 기술

베이스 효과와 볼륨 링크로, 여러분은 좋아하는 사운드 효과를 쉽게 튜닝할 수 있습니다

- Eagles 의 총 볼륨은 1부터 16까지입니다, 기본 볼륨은 10입니다;
- VLB 기술로, 베이스 효과가 볼륨 10부터 16까지 변경될 것입니다, 최대 베이스 효과는 볼륨 10입니다;
- Eagles 는 다음 번에 전원이 켜질 때, 마지막 볼륨 설정을 입력하게 됩니다.

전원 켜기/끄기

- 3초간 전원 키를 오래 누르시면, LED가 오프닝 사운드와 함께 반짝이게 되며, Eagles 전압이 켜지게 됩니다;
- 전원이 켜지는 동안, 3 초간 전원키를 오래 누르시면, Eagles는 소리와 함께 전원이 꺼집니다.

페어링 모드

- 처음 Eagles가 켜지면, 초록 및 빨강 LED가 깜빡이며, Eagles가 페어링 모드로 들어갑니다;
- 또는 언제든지, ► 키를 오랫동안 누르면, 초록 및 빨강 LED가 반짝이게 되고, Eagles가 페어링 모드로 들어갑니다;
- 페어링이 성공적이라면, Eagles는 다음 번에 전원이 켜질 때, 자동 검색 및 링크를 시작합니다;
- Eagles 는 최대 8 대까지 휴대 전화를 기록으로 저장합니다.

Eagles 검색 및 링크

- Eagles 가 페어링 모드에 들어간 걸 확인하세요, LED는 초록색 및 빨간색으로 깜빡입니다;
- 모바일 전화의 블루투스 기능을 시작하시고 기기 검색을 시작하세요;
- 링크를 걸기 위해 “RockGo Eagles”를 선택하시면, LED가 성공적인 링크 사운드와 함께 초록색으로 바뀌게 됩니다;
- 이제 Eagles 가 귀하가 좋아하는 음악을 켤 준비가 되었습니다.
- 암호 요청이 있다면, 0000 을 입력하세요

음악 즐기기

- Eagles 전원이 켜져 있고 링크가 연결되어 있는지 확인하세요;
- 음악을 재생 또는 중지하기 위해 ►를 짧게 눌러주세요;
- 볼륨을 올리기 위해 + 를 짧게 누르시면 LED 깜빡임과 함께 볼륨이 최대로 올라갑니다;
- 볼륨을 내리기 위해 - 를 짧게 누르면, LED 깜빡임과 함께 볼륨이 최소로 내려갑니다;
- 다음 노래로 이동하려면 + 를 오래 누르세요, 이전 노래로 가려면 -를 길게 누르세요;
- + 과 - 를 동시에 오랫동안 누르세요, Eagles 는 기본 볼륨 10으로 설정됩니다.

AUX IN (엑스인)

- Eagles 의 전압을 켜시고, 휴대 기기 음악을 켜기 위해 오디오 케이블을 연결하세요
- Eagles 가 블루투스 및 Aux In 둘다 연결할 때, 우선 순위로 블루투스 음악을 플레이할 것입니다, 우선 블루투스 음악을 중지해주세요;
- Aux In 모드 동안, 볼륨을 높이거나 줄이기 위해 + 또는 -를 눌러주세요.

충전

- LED 가 빨강으로 바뀔 때, Eagles 가 낮은 배터리 상태로 입력됩니다, 충전해주시기 바랍니다;
- 약 3.5시간 충전. LED가 초록색으로 바뀌면, Eagles 가 100% 충전되었음을 의미합니다;
- 충전기로 5V/1A 마이크로 USB 어댑터를 사용합니다.


대기 및 자동 전원 끄기

- 페어링 모드는 3분을 유지합니다, 페어링이 되지 않았다면, Eagles 는 대기 모드로 들어가게 됩니다, 초록 LED 가 매 3 초마다 2 번씩 깜박이며, 그 이후 15 분은 자동으로 전원을 끕니다;
- 3 분 연결 해제는 대기 모드에 들어가게 합니다, 그 이후로, 15 분은 자동으로 전원을 끄게 됩니다;
- 낮은 전원 상태, Eagles 는 음악이 재생되는 동안 갑자기 전원을 끕니다.

재설정

- Eagles 가 평소처럼 전원을 켤 수 없는 경우, 15 분 충전을 하시고 전원을 다시 켜세요. 제대로 작동하지 않는다면, Eagles 를 재설정하기 위해 재설정 키를 눌러주세요;
- 재설정 후에도 여전히 작동하지 않는다면, 애프터 서비스를 문의해주세요.

製品および付属品



スピーカー (Eagles)



AUX ケーブル



マイクロUSB充電ケーブル



ユーザーマニュアル

製品仕様

モデル: イーグルス

Bluetoothバージョン: V4.0

周波数レスポンス: 25Hz - 22kHz

Bluetoothワイヤレス距離: 15メートルまで

出力電力: 5W + 5Wステレオ

入力ポート: 5V / 1AマイクロUSBとAUX IN

Bluetoothのプロファイル: A2DP、AVRCP

充電時間: 約3.5時間

プレータイム: 8-10時間

スタンバイ時間: 100時間以上

バッテリー仕様: 3000mAhのリチウムポリマー;

商品サイズ: 185.25x62.35x65 (MM)


製品重量: 約 430グラム

正面図




再生/一時停止 Bluetoothのペアリング ボリュームアップ/次曲

上面図



電源オン/オフ (電源インジケータLED) (低充電インジケータLED) 音量ダウン/前の曲

背面図



キーリセット 充電 AUX IN

クイックガイド

1. ▶|| 再生/一時停止キー：音楽を再生したり、一時停止するには短押し；
2. ▶|| 再生/一時停止キー：Bluetoothのペアリングモードに入るには長押し；
3. + 音量アップキー：音量を大きくするには短押し、長押しで次の曲；
4. - 音量ダウンキー：音量を小さくするには短押し、長押しで前の曲；
5. + & - を同時に押す：イーグルスは、デフォルトのボリューム10に入ります；
6. ⏻ 電源オン/オフキー：3秒間長押しでオンまたはオフにします；
7. 充電：5V 1AマイクロUSBアダプタを使用して充電して下さい；
8. オーディオ入：3.5ミリメートルオーディオケーブル入力用のAUX IN端子；
9. リセット：キーをリセットします。

VLBTM 技術

低音効果を持つボリュームリンクは、お好みの効果音を簡単に調整することができます

- イーグルスの総ボリュームは1から16までで、デフォルトは10です；
- VLB技術により、低音の効果は、ボリューム10からボリューム16まで変化します。
- 最大の低音効果はボリューム10で発生します。
- イーグルスが次に電源をいれるときは、最後の設定されたボリュームを復元します。

電源オン/オフ

- 電源キーを3秒間長押し、LEDはオープニング音と共に点滅し、イーグルスは電源オンです；
- 電源オン時に、電源キーを3秒長押し、イーグルスは音と共に電源が切れます。

ペアリングモード

- イーグルスの電源が初めて付けられた時、LEDはイーグルスがペアリングモードに入ると共に緑と赤に点滅します；
- または任意の時に、キーを長押し▶II、緑と赤のLEDが点滅します、イーグルスは、ペアリングモードに入ります；
- 正常にペアリングした場合、イーグルスは次回電源オンした際に自動的に検索しリンクします；
- イーグルスは、8個までの携帯電話を記録しておけます。

イーグルスを検索しリンクする

- イーグルスがペアリングモードに入ったのを確認して下さい、LEDが緑と赤に点滅しているはずです；
- 携帯電話のBluetooth機能を起動し、デバイスの検索を開始します；
- リンクするには「RockGoイーグルス」を選択し、LEDが正常リンク音と共に緑に変わります；
- イーグルスでお気に入りの音楽を再生する準備ができました；
- パスワードを求められた場合は、0000を入力します。

音楽を楽しむ

- イーグルスの電源が付いていて、リンクされている事を確認してください；
- 音楽を再生または一時停止するには を短押し▶II；
- ボリュームアップには+を短押しLEDの点滅で最大のボリューム；
- ボリュームダウンには-を短押し、LEDが点滅すると最小のボリューム；
- +長押しで次の曲、-長押しで前の曲へ；
- +と-同時に長押しでイーグルスは、デフォルトのボリューム10に設定されます。

AUX IN

- イーグルスの電源をオンにし、携帯電話の音楽を再生するオーディオケーブルを差し込みます
- BluetoothとAUX INの両方とリンクされている場合、イーグルスは、Bluetooth音楽を優先順位で再生します
まず、Bluetoothの音楽を一時停止してください。
- Auxモードの間、+と-を押すことにより音量を制御します。

充電

- LEDが赤の場合、イーグルスは低バッテリー状態に入っています、充電してください。
- 3.5時間充電後、LEDはグリーンに変わり、イーグルスはフル充電されています。
- 充電器として使用し、5V / 1AマイクロUSBアダプタを使用して下さい。


スタンバイおよび自動パワーオフ

- ペ어링モードは3分間の維持され、ペアされない場合、イーグルスはスタンバイモードに入りLEDが緑に点滅します
2回毎3秒、その後15分後に自動パワーオフします。
- 切断された場合、3分間スタンバイモードに入り、その後15分後には自動パワーオフします。
- 低電力状態、イーグルスは音楽再生中に突然電源がオフになる事があります。

リセット

- イーグルスがいつものようにパワーオンできない場合は、15分間電力を充電してみてください。それでもダメな場合は、イーグルスをリセットするためのリセットキーを押してみてください。
- リセット後、まだ動作しない場合はアフターサービスに連絡してください。

Продукт и аксессуары



Динамик (Eagles)



Аудиокабель



Зарядный кабель
микро-USB



Руководство пользователя

Характеристики продукта

Модель: EaglesВерсия Bluetooth: 4.0

Частотная характеристика: 80 Гц – 20 кГц

Радиус действия беспроводной связи Bluetooth: до 15 м

Выходная мощность: 5Вт+5Вт стерео

Входной порт: 5В/1А микро-USB и аудиовход

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCPВремя зарядки: около 3.5 часов

Время воспроизведения: 8-10 часов


Режим ожидания: более 100 часов

Батарея: Литий-полимерная 3000 мАч

Габариты: 185.25х62.35х65(мм)


Вес: около 430 г

Вид спереди



Воспроизведение / Пауза
Сопряжение Bluetooth


Вид сверху



Питание Вкл./Выкл.
(Светодиодный индикатор питания)
(Светодиодный индикатор низкого уровня питания)

Громче /
Следующая песня

Вид сзади



Кнопка сброса
Зарядка

Тише /
Предыдущая песня

Краткое руководство

1. ►► Кнопка Воспроизведение /Пауза. Короткое нажатие - воспроизведение или остановка музыки;
2. ►► Кнопка Воспроизведение /Пауза. Длинное нажатие - вход в режим сопряжения Bluetooth;
3. + Кнопка Громче. Короткое нажатие - увеличение громкости. Длинное нажатие – следующая песня;
4. — Кнопка Тише. Короткое нажатие – понижение громкости. Длинное нажатие – предыдущая песня ;
5. + и — Нажмите одновременно. Будет установлен уровень громкости Eagles по умолчанию 10;
6. ⏻ Кнопка Вкл. /Выкл. Длинное нажатие на 3 сек – включение или выключение ;
7. Зарядка. Для зарядки используйте адаптер микро-USB 5В 1А;
8. Аудиовход. Вход для аудиокабеля с разъемом 3.5 мм;
9. Сброс. Кнопка сброса.

Технология VLB™

Громкостная связь с басовым эффектом. Вы можете легко настроить свой любимый звуковой эффект

- Общий диапазон громкости Eagles – от 1 до 16. По умолчанию – 10.
- Согласно технологии VLB, басовый эффект будет соответствующим образом изменяться от громкости 10 до громкости 16.
- Объем 10 с максимальным басовым эффектом.
- Eagles войдет в последнюю настройку громкости при очередном включении питания.

Вкл. /Выкл. Питания

- Длительно нажмите кнопку питания на 3 сек. Индикатор будет мигать с начальным звуковым сигналом, питание Eagles включено.
- При включенном питании длительно нажмите кнопку питания на 3 сек, питание Eagles выключится со звуковым сигналом.

Режим сопряжения

- При первом включении Eagles зеленый и красный индикаторы будут мигать, и Eagles войдет в режим сопряжения.
- Или в любое время, длительно нажмите кнопку ►|| зеленый и красный индикаторы будут мигать.
- Eagles войдет в режим сопряжения.
- Если сопряжение прошло успешно, то при следующем включении питания Eagles выполнит автоматический поиск и подключится.
- Eagles может сохранять до восьми мобильных телефонов.

Поиск и подключение Eagles

- Убедитесь, что Eagles вошел в режим сопряжения, индикатор мигает зеленым и красным цветом.
- Запустите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и начните поиск устройства.
- Выберите RockGo Eagles для подключения, индикатор переключится на зеленый при успешном подключении.
- Теперь Eagles готов воспроизводить вашу любимую музыку.
- При запросе пароля введите 0000.

Наслаждайтесь музыкой

- Убедитесь, что Eagles включен и подключен.
- Коротко нажмите ►|| для воспроизведения или остановки музыки.
- Коротко нажмите + для увеличения громкости, максимальная громкость при мигающем индикаторе.
- Коротко нажмите – для уменьшения громкости, минимальная громкость при мигающем индикаторе.
- Длинно нажмите + для перехода к следующей песне. Длинно нажмите – для перехода к предыдущей песне.
- Длинно нажмите + и – одновременно, Eagles перейдет на громкость по умолчанию 10.

Аудиовход

- Включите Eagles, подсоедините аудиокабель для воспроизведения музыки на мобильном телефоне.
- Когда Eagles подсоединен к Bluetooth и аудиовходу, то воспроизведение музыки Bluetooth имеет высший приоритет.
- Сначала поставьте музыку Bluetooth на паузу.
- В режиме аудиовхода нажимайте + и – для регулировки громкости.

Зарядка

- Когда индикатор переключается на красный цвет, Eagles входит в состояние низкого заряда батареи. Произведите зарядку.
- Около 3.5 часов зарядки, индикатор переключается на зеленый цвет, Eagles полностью заряжен.
- В качестве зарядного устройства используйте адаптер микро-USB 5В 1А.


Режим ожидания и выключение питания

- Режим сопряжения длится 3 минуты. Если сопряжения не произошло, Eagles переходит в режим ожидания, красный индикатор будет мигать 2 раза каждые 3 секунды. После этого, через 15 минут питание автоматически отключится.
- Разрыв соединения в течение 3 минут приведет к переходу в режим ожидания. После этого, через 15 минут питание автоматически отключится.
- Состояние низкого заряда батареи - Eagles может неожиданно отключиться во время воспроизведения музыки.

Сброс

- Если Eagles не может включиться, как обычно, попробуйте зарядить его в течение 15 минут, а затем включить снова. Если это не поможет, попробуйте нажать кнопку сброса для сброса Eagles.
- Если после сброса устройство по-прежнему не работает, свяжитесь со службой ремонта.

Ürün ve Aksesuarlar



Hoparlör (Eagles)



AUX Kablosu



Micro USB
Şarj Kablosu



Kullanım Kılavuzu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model: Eagles

Bluetooth Versiyon: V4.0

Frekans Cevabı: 80HZ- 20KHZ

Bluetooth Kablosuz Uzaklığı: 15 Metreye Kadar

Güç Çıkışı: 5W + 5W Stereo

Giriş Portu: 5V/1A Micro USB ve AUX Girişi

Bluetooth Profilleri: A2DP, AVRCP

Şarj Süresi: Yaklaşık 3.5 saat

Oynatma Süresi: 8-10 saat

Bekleme Süresi: 100 saatin üzerinde

Pil Özellikleri: 3000mAh Li-Polimer

Ürün Boyutu: 185.25x62.35x65 (MM)

Ürün Ağırlığı: yaklaşık 430g


Yandan Görünüm



Oynat/Beklet
Bluetooth Eşleştirme

Ses Arttır/
Sonraki Şarkı


Üstten Görünüm



Güç Açma/Kapama
(LED Güç Göstergesi)
(LED Düşük Güç Göstergesi)

Ses Azalt/
Önceki Şarkı

Arkadan Görünüm



Sıfırlama tuşu

Güç Şarj

Saux Girişi

Hızlı Kullanım Kılavuzu

1. ►|| Oynat/Beklet Tuşu: Müziği oynatmak veya bekletmek için kısa basın;
2. ►|| Oynat/Beklet Tuşu: Bluetooth eşleştirme modu için uzun basın;
3. + Ses Arttırma Tuşu: Sesi yükseltmek için kısa, bir sonraki şarkıya geçmek için uzun basın;
4. - Ses Azaltma Tuşu: Sesi kırmak için kısa, bir önceki şarkıya geçmek için uzun basın;
5. + & - Aynı anda bas: Eagles ön tanımlı ses seviyesi olan 10'a gelir;
6. ⏻ Güç Açma/Kapama Tuşu: Açmak veya kapatmak için 3s Boyunca Uzun Basın;
7. ŞARJ: Şarj etmek için 5V 1A Micro USB adaptor kullanın;
8. SES GİRİŞİ: 3.5mm ses kablosu girişi için Aux Giriş Jakı;
9. SIFIRLA: Sıfırlama tuşu.

VLB™ Teknolojisi

Bas efektiyle Ses Bağlantısı, favori ses efektinizi kolayca ayarlayabilirsiniz

- Eagles 1'den 16'ya kadar Ses seviyesine sahiptir, Varsayılan Ses Seviyesi 10;
- VLB teknolojisiyle, 10. Ses seviyesinden 16.ya kadar Bass efekti buna göre değişecek, 10.Ses seviyesi maksimum bass efektine sahip;
- Eagles bir sonraki açışınızda son ses ayarlarınızda başlayacaktır.

GÜÇ AÇMA/KAPAMA

- Güç tuşuna 3 saniye boyunca uzun basın, açılış sesiyle beraber LED yanıp sönecek, Eagles'ın gücü açık;
- Güç açıkken, güç tuşuna 3 saniye boyunca uzun basın, Eagles'ın gücüyle beraber sesi kapansın.

EŞLEŞTİRME MODU

- Eagles'ı ilk açtığınızda Yeşil ve Kırmızı LED yanıp sönecek, Eagles böylece eşleştirme moduna girer;
- Veya istediğiniz zaman ►|| tuşuna Uzun Basın, Yeşil ve Kırmızı LED yanıp sönecek, Eagles böylece eşleştirme moduna girer;
- Eğer eşleşme başarılı olursa, Eagles bir sonraki açılıшта otomatik olarak arayarak bağlanacak;
- Eagles hafızasında 8 cep telefonuna kadar cihaz tutabilir.

ARAMA VE BAĞLANTI Eagles

- Eagles'ın eşleştirme moduna girdiğinden emin olun, LED Yeşil ve Kırmızı yanıp sönecek;
- Cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu başlatın ve cihazı aramaya başlayın;
- Bağlantı için “RockGo Eagles”ı seçin, bağlantı başarıyla sağlandığında LED Yeşile dönecek;
- Arık Eagles favori müziğinizi çalmaya hazır;
- Eğer şifre sorulursa 0000 girin.

MÜZİĞİN TADINI ÇIKARIN

- Eagles'ın gücünün açık ve bağlı olduğundan emin olun;
- Müziği oynatmak veya bekletmek için ►|| tuşuna kısa basın;
- Ses arttırmak için + tuşuna kısa basın, maksimum ses seviyesiyle LED yanıp söner;
- Sesi azaltmak için - tuşuna kısa basın, minimum ses seviyesiyle LED yanıp söner;
- Bir sonraki şarkı için + tuşuna bir önceki şarkı için – tuşuna uzun basın;
- + ve – tuşlarına aynı anda uzun basarsanız Eagles varsayılan 10 ses seviyesine ayarlanacaktır.

AUX GİRİŞİ

- Eagles'ı açın, cep telefonunuzdan müzik çalmak için kabloyu takın;
- Eagles hem Bluetooth hem de Aux ile bağlandığında öncelik olarak Bluetooth müziğini çalacaktır, Lütfen ilk olarak Bluetooth müziğini durdurun;
- Aux bağlı modu sırasında sesi kontrol etmek için + ve – tuşlarına basın;

ŞARJ

- LED KIRMIZIya döndüğünde, Eagles düşük batarya durumuna girer, lütfen şarj edin;
- Yaklaşık 3.5 Saatlik Şarjın ardından LED Yeşile döner, Eagles tam şarjlıdır;
- Şarj aleti olarak 5V/1A Micro USB Adaptör kullanın.

BEKLEME VE OTOMATİK KAPATMA

- Eşleştirme modu 3 dakika açık kalır, eşleşme olmazsa Eagles bekleme moduna girecektir, her 3 saniyede 2 sefer Yeşil LED yanıp sönecek, 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır;
- 3 dakikalık bağlantı kopmasının ardından bekleme moduna girecek, ardından 15 dakika sonra kapanacaktır;
- Düşük güç durumunda Eagles müzik çalarken aniden kapanabilir.

SIFIRLAMA

- Eğer Eagles her zaman olduğu şekilde açılmazsa 15 dakika şarj ettikten sonra tekrar açmayı deneyin, eğer hala açılmıyorsa Eagles'ı sıfırlamak için lütfen sıfırlama tuşuna basın;
- Sıfırlamanın ardından hala çalışmıyorsa lütfen servis ile iletişime geçin.

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.