


Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung
Guía de inicio rápido
빠른 시작 가이드

Need help? Scan the QR code.
Besoin d'aide? Scannez le code QR.
Benötigen Sie Hilfe? Scannen Sie den QR-Code.
¿Necesita ayuda? Escanee el código QR.
Precisa de ajuda? Digitalize o código QR.
도움이 필요하세요? QR 코드를 스캔하세요.





Attach your Marker to the device before first-time use, and to charge.


Connectez votre Marker à l'appareil avant la première utilisation et pour le charger.

Befestigen Sie Ihren Marker vor der ersten Verwendung und zum Aufladen an das Gerät.

Conecte su Marker al dispositivo antes de utilizarlo por primera vez y para cargarlo.

Anexe o seu Marker ao dispositivo antes do primeiro uso e para carregar.

처음 사용하기 전에 장치에 Marker 를 연결하고 충전하세요.



Pull out your worn Marker tip and replace with a new one as needed.

Retirez votre Marker tip usé et remplacez-le par un nouveau si nécessaire.

Ziehen Sie Ihren abgenutzten Marker tip heraus und ersetzen Sie ihn bei Bedarf durch einen neuen.

Retire el Marker tip gastado y sustitúyalo por uno nuevo cuando sea necesario.

Retire o seu Marker tip usado e substitua por um novo, conforme necessário.

필요에 따라 사용된 Marker tip 를 빼내고 새로운 것으로 교체하세요.