



Cut
Fold

70mm

70mm

70mm

70mm

70mm

70mm

70mm

70mm

70mm

560mm

100mm

100mm

STATIK

Statik State Semi-Solid Power Bank

USER MANUAL

Product Features

LED Indicator Explanation

LED Light Status	Description
● ● ● ● ●	Blue LED: Wireless Charging Mode
○ ● ● ● ●	Green LED: Fast Charging Mode
● ● ● ● ●	White LED: 0 - 25% Battery
● ● ● ● ●	White LED: 26 - 50% Battery
● ● ● ● ●	White LED: 51 - 75% Battery
○ ○ ○ ○ ●	White LED: 76 - 100% Battery

Product Usage Instructions

- Charge your power bank:** Charge the power bank using a wall adapter and a USB-C cable (both not included). When charging begins, the LED indicators will illuminate.
- Wireless Charging:** Compatible with iPhone 12 or newer for magnetic wireless charging with automatic alignment.
- Wired Charging:** Supports wired charging for other small portable devices.
- Usage Notes:**
 - Double check the voltage of your electronic device before charging.
 - To avoid shortening its lifespan, please use and fully charge your power bank at least once every 3 months.
 - Do not attempt to charge your device simultaneously while charging the power bank, as this harms the battery.

Specifications

Capacity: 10000mAh (38.5Wh)

Battery Type: Semi-Solid State NCM battery

Material: PC + Aluminum alloy

USB-C Input: DC 5V+5A/9V+2A/12V+1.5A(PD 18W)

USB-C Output: DC 5V+1A / 9V+2.2A / 12V+1.67A (PD 20W)

Wireless Output: 5W / 7.5W / 10W / 15W

Net Weight: 190 g

Dimensions: 4.06 2.64 0.63 inches (103 67 16 mm)

DANISH: Produktfunktioner

LED-indikatorforklaring

LED-lysstatus	Beskrivelse
● ● ● ● ●	Blå LED: Draadloos opladningsmodus
○ ● ● ● ●	Grøn LED: Snælbiladningsmodus
● ● ● ● ●	Hvid LED: 0 - 25 % batteri
● ● ● ● ●	Hvid LED: 26 - 50 % batteri
● ● ● ● ●	Hvid LED: 51 - 75 % batteri
○ ○ ○ ○ ●	Hvid LED: 76 - 100 % batteri

Brugsanvisning

- Lad dit powerbank: Lade powerbanken med en vægadapter og et USB-C-kabel (begge ikke inkluderet). Når opladningen begynder, tændes LED-indikatorerne.
- Draadloos opladning: Kompatibel med iPhone 12 eller nyere til magnetisk trådløs opladning med automatisk justering.
- Kabel opladning: understøtter kabel opladning for andre små, bærbare enheder.
- Brugsbemærkninger:
 - Dobbeltsjek spændingen på din elektroniske enhed, før du oplader.
 - For at undgå forkorte levetiden skal du bruge og fuldt oplade din powerbank mindst én gang hver 3 måneder.
 - Prøber ikke at oplade din enhed samtidigt med at du oplader powerbanken, da dette skader batteriet.

Additional Instructions

For additional instructions, scan the QR code or visit statiko.com/statikstate-instructions

DUTCH: Productkenmerken

Uitleg van LED-indicator

LED-lichtstatus	Beschrijving
● ● ● ● ●	Blauwe LED: Draadloos opladmodus
○ ● ● ● ●	Groene LED: Snelladmodus
● ● ● ● ●	Witte LED: 0 - 25 % batterij
● ● ● ● ●	Witte LED: 26 - 50 % batterij
● ● ● ● ●	Witte LED: 51 - 75 % batterij
○ ○ ○ ○ ●	Witte LED: 76 - 100 % batterij

Gebruiksaanwijzing

- Laad je powerbank: Laad de powerbank op met een netadapter en een USB-C-kabel (beide niet inbegrepen). Wanneer het opladen begint, lichten de LED-indicatoren op.
- Draadloos opladen: Compatibel met iPhone 12 of nieuwer voor magnetisch draadloos opladen met automatische uitlijning.
- Kabel opladen: Ondersteunt draadloos opladen van andere kleine draagbare apparaten.
- Gebruiksaanwijzingen:
 - Controleer de spanning van je elektronische apparaat voordat je gaat opladen.
 - Om de levensduur te behouden, gebruik en laad je powerbank minstens eens per 3 maanden volledig op.
 - Probeer niet je apparaat en de powerbank tegelijk op te laden, dit kan de batterij beschadigen.

FINNISH: Tuotteen ominaisuudet

LED-merkkivalo selitys

LED-vaikon tila	Kuvaus
● ● ● ● ●	Sininen LED: Langaton lataustila
○ ● ● ● ●	Vihreä LED: Pikaalustustila
● ● ● ● ●	Valkoinen LED: 0 - 25 % akku
● ● ● ● ●	Valkoinen LED: 26 - 50 % akku
● ● ● ● ●	Valkoinen LED: 51 - 75 % akku
○ ○ ○ ○ ●	Valkoinen LED: 76 - 100 % akku

Käyttöohjeet

- Lataa virtapankki: Lataa virtapankki seinälaturilla ja USB-C-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Kun lataus alkaa, LED-merkkivalot syttyvät.
- Langaton lataus: Yhteensopiva iPhone 12:n tai uudemman kanssa magnetiseen langattomaan lataukseen automaattisella kohdistuksella.
- Lohdöllinen lataus: Tukee johdolla latausta muille pienille kannettaville laitteille.
- Käyttöohjeet:
 - Tarkista laiteen jännite ennen latausta.
 - Käytä ja lataa virtapankkia usein vähintään kerran 3 kuukaudessa akun käyttöiän säilyttämiseksi.
 - Älä yritä ladata laitetta ja virtapankkia samanaikaisesti, sillä se voi vahingoittaa akkua.

FRENCH: Caractéristiques du produit

Explication du voyant LED

Statut du voyant LED	Description
● ● ● ● ●	LED Bleu : Mode de charge sans fil
○ ● ● ● ●	LED verte : Mode de charge rapide
● ● ● ● ●	LED Manche : 0 - 25 % de batterie
● ● ● ● ●	LED Manche : 26 - 50 % de batterie
● ● ● ● ●	LED Manche : 51 - 75 % de batterie
○ ○ ○ ○ ●	LED Manche : 76 - 100 % de batterie

Instructions d'utilisation

- Chargez votre batterie externe : Chargez la batterie externe à l'aide d'un adaptateur mural et d'un câble USB-C (non inclus). Lorsque la charge commence, les voyants LED s'allument.
- Charge sans fil: Compatible avec l'iPhone 12 ou plus récent pour une charge sans fil magnétique avec alignement automatique.
- Charge filaire : Prend en charge la charge filaire pour d'autres petits appareils portables.
- Remarques d'utilisation :
 - Vérifiez la tension de votre appareil électronique avant de le charger.
 - Pour prolonger sa durée de vie, utilisez et rechargez complètement votre batterie externe au moins une fois tous les 3 mois.
 - N'essayez pas de charger votre appareil et la batterie externe en même temps, cela endommagerait la batterie.

GERMAN: Produkteigenschaften

Erklärung der LED-Anzeige

LED-Lichtstatus	Beschreibung
● ● ● ● ●	Blau LED: Drahtloser Lademodus
○ ● ● ● ●	Grün LED: Schnelllademodus
● ● ● ● ●	Weiß LED: 0 - 25 % Akku
● ● ● ● ●	Weiß LED: 26 - 50 % Akku
● ● ● ● ●	Weiß LED: 51 - 75 % Akku
○ ○ ○ ○ ●	Weiß LED: 76 - 100 % Akku

Gebrauchsanweisung

- Powerbank aufladen: Laden Sie die Powerbank mit einem Netzadapter und einem USB-C-Kabel auf (beide nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn das Laden beginnt, leuchten die LED-Anzeigen.
- Kabelloses Laden: Kompatibel mit iPhone 12 oder neuer für magnetisches, kabelloses Laden mit automatischer Ausrichtung.
- Kabelgebundenes Laden: Unterstützt kabelgebundenes Laden für andere kleine tragbare Geräte.
- Hinweise zur Verwendung:
 - Überprüfen Sie vor dem Laden die Spannung Ihres elektronischen Geräts.
 - Um die Lebensdauer zu verlängern, verwenden und laden Sie die Powerbank mindestens alle 3 Monate vollständig auf.
 - Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät gleichzeitig mit der Powerbank zu laden, da dies dem Akku schadet/batteriet.

GREEK: Χαρακτηριστικά προϊόντος

Επεξήγηση ενδείκτη LED

Κατάσταση φωτός LED	Περιγραφή
● ● ● ● ●	Μπλε LED: Χωρικοί φόρτιση λειτουργία
○ ● ● ● ●	Πράσινο LED: Χωρικοί φόρτιση λειτουργία
● ● ● ● ●	Λευκό LED: 0 - 25 % μπαταρία
● ● ● ● ●	Λευκό LED: 26 - 50 % μπαταρία
● ● ● ● ●	Λευκό LED: 51 - 75 % μπαταρία
○ ○ ○ ○ ●	Λευκό LED: 76 - 100 % μπαταρία

Οδηγίες χρήσης

Φορτίστε την power bank σας: Φορτίστε την power bank χρησιμοποιώντας έναν συντάκτη τρέφει και καλώδιο USB-C (όχι περιλαμβανομένη). Όταν ξεκινάει φόρτιση, οι ενδείξεις LED θα ανάψουν.

Ασύρματη φόρτιση: Υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση με iPhone 12 ή νεότερο (για μαγνητική συνάρτηση) με αυτόματη ευθυγράμμιση.

Ευνοημένη φόρτιση: Υποστηρίζει καλώδιο φόρτιση για άλλα μικρά φορητά συσκευές.

Σημαντικές πληροφορίες: Ελέγξτε την τάση της ηλεκτρονικής σας συσκευής πριν τη φόρτιση. Για να αποφευχθεί η βλάβη της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε και φορτίστε πλήρως την power bank τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Μην προσπαθείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας ταυτόχρονα με την power bank, καθώς αυτό βλάπτει την μπαταρία.

NORWEGIAN: Produktfunksjoner

Forklaring av LED-indikator

LED-lysstatus	Beskrivelse
● ● ● ● ●	Blå LED: Trådløs lademodus
○ ● ● ● ●	Grøn LED: Hurtlademodus
● ● ● ● ●	Hvit LED: 0 - 25 % batteri
● ● ● ● ●	Hvit LED: 26 - 50 % batteri
● ● ● ● ●	Hvit LED: 51 - 75 % batteri
○ ○ ○ ○ ●	Hvit LED: 76 - 100 % batteri

Brugsanvisning

- Lad powerbanken din: Lad powerbanken med en vægadapter og en USB-C-kabel (begge ikke inkluderet). Når ladingen begynder, vil LED-indikatoren lyse.
- Trådløs lading: Kompatibel med iPhone 12 eller nyere for magnetisk trådløs lading med automatisk justering.
- Kabel lading: Støtter kabel lading for andre små, bærbare enheter.
- Brugsanvisninger:
 - Dobbeltsjek spenningen på enheten din før lading.
 - For å bevare levetiden, bruk og fullad powerbanken minst én gang hver tredje måned.
 - Ikke prøv å lade enheten din samtidig som du lader powerbanken – dette skader batteriet.

POLISH: Cechy produktu

Wyjaśnienie wskaźnika LED

Status diody LED	Opis
● ● ● ● ●	Niebieska dioda LED: Tryb ładowania bezprzewodowego
○ ● ● ● ●	Zielona dioda LED: Tryb ładowania przyspieszonego
● ● ● ● ●	Biała dioda LED: 0 - 25 % baterii
● ● ● ● ●	Biała dioda LED: 26 - 50 % baterii
● ● ● ● ●	Biała dioda LED: 51 - 75 % baterii
○ ○ ○ ○ ●	Biała dioda LED: 76 - 100 % baterii

Instrukcja obsługi

- Naladuj powerbank: Naladuj powerbank za pomocą adaptera sieciowego i kabla USB-C (oba nie są dołączone). Po rozpoczęciu ładowania zapalą się wskaźniki LED.
- Ładowanie bezprzewodowe: Kompatybilny z iPhone 12 lub nowszym, umożliwia magnetyczne ładowanie bezprzewodowe z automatycznym dopasowaniem.
- Ładowanie przewodowe: Obsługuje ładowanie przewodowe innych małych urządzeń przenośnych.
- Notowania dotyczące użytkowania:
 - Sprawdź napięcie swojego urządzenia przed ładowaniem.
 - Para evitar encallar a vida útil, utilice e cargue completamente la batería externa al menos una vez cada 3 meses.
 - No intente cargar tu dispositivo mientras cargas la batería externa, ya que esto daña la batería.

PORTUGUESE: Características do produto

Explicação do indicador LED

Estado da luz LED	Descrição
● ● ● ● ●	LED azul: Modo de carregamento sem fio
○ ● ● ● ●	LED verde: Modo de carregamento rápido
● ● ● ● ●	LED branco: 0 - 25 % de bateria
● ● ● ● ●	LED branco: 26 - 50 % de bateria
● ● ● ● ●	LED branco: 51 - 75 % de bateria
○ ○ ○ ○ ●	LED branco: 76 - 100 % de bateria

Instruções de utilização

- Cargue o seu power bank: Carregue o power bank com um adaptador de parede e um cabo USB-C (os dois não incluídos). Quando o carregamento começar, os indicadores LED acesendem.
- Carregamento sem fio: Compatível com iPhone 12 ou posterior para carregamento sem fio magnético com alinhamento automático.
- Carregamento com cabo: Suporta carregamento com cabo para outros pequenos dispositivos portáteis.
- Notas de utilização:
 - Verifique a voltagem do seu dispositivo electrónico antes de carregar.
 - Para evitar encurtar a vida útil, utilize e carregue completamente a bateria externa ao menos uma vez a cada 3 meses.
 - No intente cargar tu dispositivo mientras cargas la batería externa, ya que esto daña la batería.

SPANISH: Características del producto

Explicación del indicador LED

Estado del indicador LED	Descripción
● ● ● ● ●	LED azul: Modo de carga inalámbrica
○ ● ● ● ●	LED verde: Modo de carga rápida
● ● ● ● ●	LED blanco: 0 - 25 % de batería
● ● ● ● ●	LED blanco: 26 - 50 % de batería
● ● ● ● ●	LED blanco: 51 - 75 % de batería
○ ○ ○ ○ ●	LED blanco: 76 - 100 % de batería

Instrucciones de uso

- Carga la batería externa: Carga la batería externa con un adaptador de pared y un cable USB-C (dado no incluido). Cuando comienza la carga, los indicadores LED se encienden.
- Carga inalámbrica: Compatible con iPhone 12 o posterior para carga inalámbrica magnética con alineamiento automático.
- Carga con cable: Admite carga con cable para otros pequeños dispositivos portátiles.
- Notas de uso:
 - Verifica el voltaje de tu dispositivo electrónico antes de cargarlo.
 - Para evitar acortar su vida útil, utilice y cargue completamente la batería externa al menos una vez cada 3 meses.
 - No intente cargar tu dispositivo mientras cargas la batería externa, ya que esto daña la batería.

SWEDISH: Produktfunktioner

Förklaring av LED-indikator

LED-lysstatus	Beskrivning
● ● ● ● ●	Blå LED: Trådlös laddningsläge
○ ● ● ● ●	Grön LED: Snabbtilladningsläge
● ● ● ● ●	Vit LED: 0 - 25 % batteri
● ● ● ● ●	Vit LED: 26 - 50 % batteri
● ● ● ● ●	Vit LED: 51 - 75 % batteri
○ ○ ○ ○ ●	Vit LED: 76 - 100 % batteri

Brugsanvisning

- Ladda din powerbank: Ladda powerbanken med en väggadapter och en USB-C-kabel (båda inte ingår). När laddningen startar tänds LED-indikatorerna.
- Trådlös laddning: Kompatibel med iPhone 12 eller senare för magnetisk trådlös laddning med automatisk justering.
- Kabelsluten laddning: Stöder kabelsluten laddning för andra små, bärbara enheter.
- Användningsanvisningar:
 - Kontrollera spänningen på din elektroniska enhet innan du laddar.
 - För att undvika ett förkortat livslängden, använd och ladda powerbanken helt minst en gång var tredje månad.
 - Försök inte ladda din enhet samtidigt som du laddar powerbanken, eftersom detta skadar batteriet.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- To Reduce the Risk of Injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Do not expose power bank to heat or fire. Do not store in direct sunlight or in a vehicle.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by power bank manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above +4°C may cause explosion. The temperature of +4°C can be replaced by the temperature of +49°F.
- Shall be replaced with the temperature specified by the manufacturer.
- Have servicing performed by a qualified service or repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Switch off the power bank when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

All Statik products come with a 2 year warranty. If your product breaks under normal wear and tear within 2 years of purchase, we will replace it for you. Learn more at statiko.com/warranty

Alla Statik-produkter levereras med 2 års garanti. Hvis ditt produkt går i stykker under normal slitage inden for 2 år efter købet, erstatter vi det for dig. Læs mere på statiko.com/warranty. [Alle Statik-produkter worden geleverd met 2 jaar garantie. Als je product binnen 2 jaar na aankoop kapot gaat door normaal gebruik, vervangen wij het voor je. Meer informatie op statiko.com/warranty.] Kaikki Statik-luottotila on 2 vuoden takuu. Jos tuottees rikkoutuu normaalisaa käyttöä kahden vuoden sisällä ostosta, vaihdamme sen uuteen. Jos haluat lisätietoja statiko.com/warranty. Tous les produits Statik sont garantis 2 ans. Si votre produit se casse en cas d'usage normale dans les 2 ans suivant l'achat, nous le remplaçons pour vous. En savoir plus sur statiko.com/warranty. [Alle Statik-Produkte haben eine 2-Jahres-Garantie. Wenn ihr Produkt innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf bei normalem Gebrauch kaputtgeht, ersetzen wir es für Sie. Erfahren Sie mehr unter statiko.com/warranty.] Oba sa replaciera Statik suodkoms emi roponet 2 roku. Dla na roponet was plikoz emi woznowyem zlozoz jako em 2 gazon emi na roponet. Na woznowyem zlozoz jako emi. Moflora moflora moflora emi statiko.com/warranty. [Alle Statik-produkter kommer med 2 års garanti. Hvis produktet drit går i stykker ved normal bruk innen 2 år etter kjøp, erstatter vi det for deg. Les mer på statiko.com/warranty.] Wszystkie produkty Statik objęte są 2-letnią gwarancją. Jeśli Twój produkt zepsuje się w wyniku normalnego użytkowania w ciągu 2 lat od zakupu, wymienimy go na nowy. Dowiedz się więcej na statiko.com/warranty. [Todos os produtos Statik têm 2 anos de garantia. Se o seu produto se quebra dentro do uso normal dentro de 2 anos após a compra, reimos substituí-lo por si. Saiba mais em statiko.com/warranty.] Todos los productos Statik tienen una garantía de 2 años. Si tu producto se rompe por uso normal dentro de los 2 años posteriores a la compra, lo reemplazaremos por ti. Más información en statiko.com/warranty. [Alle Statik-produkter levereras med 2 års garanti. Om din produkt går sönder vid normalt slitage inom 2 år efter köpet, ersätter vi den åt dig. Läs mer på statiko.com/warranty.

Get your feedback!

Scan the QR code and leave us your honest review.

statiko.com/pages/reviews

customersupport@statik.com

PROJECT: **STATIK STATE POWER BANK, PUP-0434-BLK**

PART: **Instruction Manual**

DATE: **2026-04-22**

SPEC: **1.1** Black and white printed paper card

REV **X1**

PAGE **1**

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.