封面

80 mm

100 mm

HAYLOU

HAYLOU IRON N1
Smart Watch

操作指南
User Manual
Bedienungsanleitung

Contents

中文 ..... 01 - 08
English ..... 09 - 16
Deutsch ..... 17 - 25

For more language versions: 中文, Deutsch, Italiano, 日本語, Português, Español, Русский

Please scan the QR code

中文

01 外观和包装清单



● 本表采用统计产电过程测试的键盘材质，但可以放心佩戴，因个体皮肤差异，如果佩戴时感到皮肤不适，请停止佩戴并咨询医生。

包装清单：手表主机 x 1，充电线 x 1，使用指南 x 1

01

02 充电

将手表背面充电触点对准，贴合充电头的表面触点，直到手表完美上显示充电电量指示。



注意事项：

1. 请使用包装内自带的充电线，充电前请擦干充电触点。
2. 请勿将充电线弯曲或缠绕充好电的手表以防损坏充电线，仅使用CCC认证并通过标准充电器对充电器进行充电。
3. 若手表长时间放置而无法操作，再次使用时需预充10分钟左右才会显示充电图示。

02

03 下载和配对

Haylou Fun App（以下简称App）是使用手表的必备应用，可以通过App管理手表，体验丰富精彩的资讯和功能。

1. 长按手表机背键开机。
2. 在您的手机应用商店搜索并安装上您的 Haylou Fun App。
3. 您也可以扫描下方二维码前往应用商店下载并安装App。苹果手机用户也可以在App Store上搜索下载安装App。
4. 打开App，点击右上角的“+”或“添加”按钮，选择您的手表型号，点击“连接”并按照App上的提示完成配对。
5. 配对成功后您可以开始使用手表了。

04 佩戴

1. 日常佩戴将手表佩戴到距离腕骨约一指距离，并调整表带的松紧至舒适位置。
2. 建议运动时将表带表盘侧，适应之后再适当调松。

注：表盘仅供参考，请以实际效果为准。

03

05 拆装表带

如需拆装表带，请参考图示。

注：表盘仅供参考，请以实际效果为准。

06 更多功能

请扫描二维码或在手机上打开Haylou Fun，在“我的-帮助”查看使用帮助内容。

使用帮助

04

07 基本参数

产品名称：智能手表
产品型号：H1006
主体尺寸：52.8*44.7*14.3mm
表带尺寸：22mm 标准
台阶等：4.70*22（Chain）

电池容量：350mAh
输入参数：5V ⎓ 500mA
工作温度：-20℃~45℃
蓝牙版本：Bluetooth 5.2 FUN
设备要求：Android 6.0 / iOS 11+

08 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
手表主体	X	O	O	O	O	O
电、连接线	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶及其他非金属部件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

CE：表示该产品符合欧盟指令的基本要求。

FC：表示该产品符合美国联邦通信委员会（FCC）的相关技术标准和规定。

05

09 安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险和法律后果。使用说明和操作环境注意事项：

1. 产品仅供室内使用，请勿在户外使用。
2. 产品不防水，请勿将产品浸入液体或暴露在潮湿环境中。
3. 产品将在产品显示界面设备调整时间点进，如调整、维修服务。
4. 部分人群易过敏体质，某些部分塑胶类，皮质类，材质类等材质会过敏，长期佩戴部位会有红肿，发炎等症状发生，任何人出现类似情况，请立即停止佩戴。
5. 手表在使用时请勿将手表戴在手腕上，以免手表被碰撞损坏。
6. 手表充电时，请勿在手表戴在手腕的情况下充电，以免发生烫伤。
7. 产品将在产品显示界面设备调整时间点进，如调整、维修服务。
8. 部分人群易过敏体质，某些部分塑胶类，皮质类，材质类等材质会过敏，长期佩戴部位会有红肿，发炎等症状发生，任何人出现类似情况，请立即停止佩戴。
9. 手表在使用时请勿将手表戴在手腕的情况下充电，以免发生烫伤。
10. 请勿将手表与金属物品一起放置，以免发生短路或损坏。
11. 请勿将手表与金属物品一起放置，以免发生短路或损坏。
12. 请勿将手表与金属物品一起放置，以免发生短路或损坏。
13. 请勿将手表与金属物品一起放置，以免发生短路或损坏。
14. 请勿将手表与金属物品一起放置，以免发生短路或损坏。
15. 请勿将手表与金属物品一起放置，以免发生短路或损坏。

电池安全

1. 请勿拆解、改装、刺穿或进行设备维修。
2. 请不要将电池或设备暴露在火焰、高温或者其他热环境。
3. 请勿将电池或设备暴露在火焰、高温或者其他热环境。
4. 请将设备和电池存放在阴凉、干燥的地方，以免对设备和电池造成损害。

06

10 服务政策

本产品售后服务严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国产品质量法》及行业公开服务，服务内容如下：在正在有效期内，您可以享有本规定享受退货、换货、维修的服务。

一、保修政策

1. 自您购买之日起7日内（有效手台自您购买之日起7天内），本产品出现【性能故障类】所列性能故障的情况，经由HAYLOU售后服务中心确定后，您可以选择免费退货。但免费办理退货，请勿擅自退回。
2. 自您购买之日起8-15天内（有效手台自您购买之日起8-15天），本产品出现【性能故障类】所列性能故障的情况，经由HAYLOU售后服务中心确定后，您可以选择免费换货。但免费办理换货，请勿擅自退回。
3. 自您购买之日起15个月内（有效手台自您购买之日起15个月），本产品出现故障【性能故障类】所列性能故障的情况，经由HAYLOU售后服务中心确定为产品质量问题，可免费办理维修服务。

二、性能故障表

名称	性能故障
手表主体	说明书列出的各项 屏幕不显示/触不到屏幕 无法开机 无法与指定设备同步 触摸屏失效
充电线	无法正常给手表充电

07

11 Appearance and package list



● You can wear it with no worry as the watch is made of healthy materials that have undergone strict allergy testing. Due to individual skin differences, if you feel any discomfort when wearing, please stop wearing and consult a doctor.

Package list: Watch x 1, Charging cable x 1, User manual x 1

09

12 Charging

Align and fit the charging contacts on back of the watch to the metal charging contacts on the charging head, wait for the watch screen to display charging power indicator.

Precautions:

1. Please use the charging cable in the package, and dry the charging contacts before charging.
2. Please connect the charger to a standard USB charger purchased through regular channels, and a power adapter that has obtained CCC certification and meets the standard requirements.
3. If the watch cannot power on after being left for a long time, when used again, it need to be pre-charged for about 1 minute to display charging icon.

10

13 Download and match

Haylou Fun App (hereinafter referred to as App) is a must-have app for using the watch. On the one hand, wait for the watch screen to display, manage your watch and experience more watch functions through the App.

1. Press and hold the power button of the watch to power on.
2. You can search for and install the watch screen with your mobile phone to download the App.
3. You can also scan the QR code below or download and install the App from the App Store. iPhone users can also search, download and install the App in the App Store.
4. Open the App, click "+" in the upper right corner, and select "Scan" to scan the QR code to pair. Or select "Add device" to search and pair in the device list according to the prompts on the App. Please make sure the watch names displayed on the phone and the watch are the same when pairing.
5. You can start using the watch after pairing successfully.

Haylou Fun

14 Wear

1. For daily wear, wear the watch about one finger distance from the wrist bone, and adjust the tightness of the strap to a comfortable position. After adapting, you can appropriately loosen it.
2. We recommend to tighten the watch strap during exercise and loosen it appropriately after exercise.

Note: Wearing too broadly may affect data collection by the heart rate sensor.

11

15 Step to start using

1. Do not take the device and its accessories as ordinary household waste, please follow local regulations or contact a qualified dealer for the disposal of this device and its accessories, and support recycling actions.
2. It is not allowed to change or increase transmission frequency (including the software), transmission power or add external antennas or external antenna or switch to other transmitting antennas without authorization.
3. The transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
4. The use of micro-power radio device must endure the interference of various legal communication services, interference of industrial, scientific and medical application equipment.
5. When using in special occasions, such as airplanes, airports, etc., please abide by relevant regulations.

Battery safety

1. Do not disassemble, modify, puncture or damage the device and batteries.
2. Please do not expose the battery or device to flame, high temperature or other dangers.
3. Please do not short-circuit the battery to avoid fire.
4. Please dispose of batteries in accordance with local regulations, and do not take batteries as household waste. If the batteries are not disposed of properly, it may cause the batteries to explode.

Remarks:

This manual is for reference only, the specific functions and product pictures may be slightly different from the actual product, please refer to the actual product.

15

16 Safety information

Before using and operating the device, please read and observe the following precautions to ensure the best performance of the device, and avoid dangerous or illegal situations. Precautions for usage scenarios and operating environment:

1. Strictly prohibit children or pets to swallow this product or its accessories to avoid choking.
2. Do not place this product in an area where the temperature is too high or too low, otherwise it may cause fire or explosion.
3. Please do not use this product near heat sources or exposed fire sources, such as ovens and electric heaters.
4. Some people have allergies. Their skin are allergic to plastics, corins, fiber and other materials. If you have any abnormal conditions such as redness and swelling after long-term contact, please stop using and consult a doctor when under situation occurs.
5. Please use the authorized or incompatible power adapters or data cables, otherwise it may damage the watch and accessories, causing fire, explosion or other hazards.
6. The radio waves generated by the device may affect the normal operation of nearby electronic devices, such as causing interference to pacemakers, hearing aids and hearing aids.If you use these devices, please consult their manufacturers about the restrictions on using the device.

- Received or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

17 Ausstattung und Lieferumfang

● Die Uhr besteht aus gesunden Materialien, die strengen Allergietests unterzogen wurden, sodass Sie sie sicher tragen können. Aufgrund individueller Hautunterschiede hören Sie bitte auf zu tragen und einen Arzt konsultieren, wenn Sie beim Tragen Hautbeschwerden verspüren.

Verpackungsliste: Uhr Host x 1, Ladekabel x 1, Bedienungsanleitung x 1

17

18 Aufladen

Kontaktpunkte der Aufladung auf der Rückseite der Uhr an den Ladekontaktpunkten auf dem Ladekopf ausrichten, bis die Ladeanzeigeanzeige auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte das mitgelieferte Ladekabel verwenden und Kontaktpunkte der Aufladung vor dem Laden trocknen.
2. Schließen Sie das Ladekabel an ein Standard-USB-Ladegerät an, das über reguläre Kanäle erworben wurde, und an ein Netzteil, das die CCC-Zertifizierung erhalten und den Standard-Strombedarf deckt.
3. Wenn die Uhr nach langer Zeit nicht eingeschaltet werden kann, muss sie etwa 1 Minute lang bei erneuter Verwendung vorgeladen werden, bevor das Ladesymbol angezeigt wird.

18

19 Herunterladen und Paarung

Die Haylou Fun App (im Folgenden als App bezeichnet) ist eine unverzichtbare App für die Verwendung der Uhr. Warten Sie einerseits, bis der Uhrenbildschirm und mehr Funktionen nutzen, die Ihnen die Uhr bietet.

1. Halten Sie die Einschalttaste der Uhr gedrückt, um sie einzuschalten.
2. Sie können auch die Uhrenbildschirm-QR-Code scannen oder die App im App Store herunterladen und installieren. Benutzer von Apple-Produkttellefonen können auch im App Store nach der App suchen und sie herunterladen.
3. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Scannen“, um den QR-Code zum Koppeln zu scannen. Oder wählen Sie „Gerät hinzufügen“, um das zu koppelnde Gerät in der Geräteliste gemäß den Anweisungen in der App zu suchen und zu verbinden. Achten Sie beim Koppeln darauf, dass die auf dem Telefon und der Uhr angezeigten Bluetooth-Namen identisch sein müssen.
4. Nach erfolgreicher Kopplung können Sie die Uhr verwenden.

Haylou Fun

20 Tragen

1. Um für den täglichen Gebrauch etwa einen Finger vom Handgelenkknochen entfernt tragen und Spannung des Uhrenarmbands auf eine bequeme Position einstellen.
2. Es wird empfohlen, das Uhrenarmband während des Trainings festzuziehen und Lockerung nach dem Training entsprechend einzustellen.

Beachten: Wenn der Uhr zu breiter getragen wird, kann dies Auswirkungen auf die vom Herzfrequenzsensor erfassten Daten haben.

19

21 Montage und Demontage des Uhrenarmbands

Wenn Sie das Uhrenarmband entfernen müssen, bitte die Abbildung lesen.

Beachten Uhrenarmband nach der Installation des Uhrenarmbands entsprechend ziehen, um sicherzustellen, dass die Installation entfgernich ist.

22 Weitere Funktionen

Bitte scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie Haylou Fun auf Ihrem Mobiltelefon und sehen Sie sich die Hilfeinhalte in „Meine Hilfe“ an.

Verwendung Hilfe

21

23 Grundparameter

Produktname: Smart Watch
Produktmodell: H1006
Abmessungen: 52.8*44.7*14.3mm
Uhrengewicht (einschließlich Uhrenarmband): 86.4g
Auflösung: 410 x 502
Batteriekapazität: 350mAh
Ladeeingangsleistung: 5V ⎓ 500mA
Drahtlose konnektivität: Bluetooth 5.2 BLE 4G 5dBm
Maximale Ausgangsleistung: 10dBm
Betriebstemperatur: -20℃-45℃
Arbeitsfrequenz: -20℃-60℃
Datenschutzinformationsplattform: HAYLOU FUN
Ausrüstungsanforderungen: Android 6.0 und höher, iOS 11 und höher

Remarks:

This manual is for reference only, the specific functions and product pictures may be slightly different from the actual product, please refer to the actual product.

21

24 Sicherheitsinformationen

Bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch und Betrieb des Geräts lesen, um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten und gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden. Vorsichtsmaßnahmen für Nutzungsszenarien und Betriebsumgebung:

1. Es ist strengstens verboten, Kindern oder Haustieren das Schlucken dieses Produkts oder seines Zubehörs zu erlauben, um Schäden zu vermeiden.
2. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt an einem Ort mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur auszusetzen, da es sonst zu Bränden oder Explosionen kommen kann.
3. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt in der Nähe von Wärmequellen oder freiliegenden Feuerquellen wie Öfen und elektrischen Heizungen zu verwenden.
4. Ein Teil der Bevölkerung ist allergisch. Ihre Haut ist allergisch gegen Kunststoffe, Kohle, Faserit und andere Materialien. Langzeitkontakt kann zu Rötungen, Schwellungen, Entzündungen und anderen Symptomen führen. Wenn Sie ähnliche Bedingungen haben, hören Sie bitte auf zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
5. Die nicht autorisierten oder inkompatiblen Netzteile oder Datenkabel nicht verwenden, da dies die Uhr und das Zubehör beschädigen, Brände, Explosionen oder andere Gefahren verursachen kann.
6. Die von den Geräten erzeugten Funkwellen können den normalen Betrieb implantierter medizinischer Geräte oder persönlicher elektronischer Geräte in der Nähe beeinflussen, z. B. Störungen bei beeinträchtigen. Wenn Sie diese Geräte verwenden, wenden Sie sich bitte an die Hersteller, um Bedingung der Einschränkungen bei der Verwendung des Geräts zu erfahren.
7. Bitte dieses Gerät und sein Zubehör nicht als normalen Hausmüll entsorgen. Die örtlichen Gesetze und Vorschriften für die Entsorgung dieses Produkts oder lassen Sie es von autorisierten und Recyclingmaßnahmen unterstützen.

23

8. Es ist nicht gestattet, die Sendefrequenz ohne Genehmigung zu ändern (einschließlich Software), Sendeleistung oder zusätzliche Antennen oder zu anderen Sendeantennen ohne Genehmigung zu wechseln.
9. Bei der Verwendung darf es keine schädlichen Störungen für rechtmäßige Kommunikationsdienste verursachen (einschließlich: Schutz vor Störung fortgeschritt wurde. Verwendung sofort beenden und Maßnahmen ergreifen, um die Störung zu beseitigen, bevor Sie fortfahren).
10. Die Verwendung von Mikropower-Funkgeräten muss die Störung verschiedener Funkdienste oder die Strahlungsstörung von industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Anwendungsgeräten aushalten.
11. Bitte befolgen Sie in speziellen Gelegenheiten wie Flugzeugen, Flughäfen usw., die einschlägigen Vorschriften beachten.

Batteriesicherheit

1. Bitte Gerät und Batterien nicht zerlegen, modifizieren, durchstechen oder beschädigen.
2. Bitte Batterie oder Gerät in Flammen, hohen Temperaturen oder anderen Gefahren nicht aussetzen.
3. Bitte Batterien kurzschließen, um Feuer zu vermeiden.
4. Bitte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen und keine Batterien als Hausmüll verwenden. Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterie kann die Batterie explodieren.

24

25 Garantiekarte

Garantiezeitraum

Sie können sich ab dem Kauf dieses Artikels, über Sie können Ihren lokalen Kaufer für weitere Informationen fragen.)

Kostenloser Dienst

Nehmen wir an, dass Mängel, die durch Qualitätsprobleme verursacht werden, innerhalb des Garantiezeitraums auftreten. Bitte diese Produkte und Zubehörteile zusammen mit dem Händler bringen, um einen kostenlosen Austauschdienst zu erhalten.

Modellnummer	
Kaufdatum	
Benutzername	
Telefon des Benutzers	
Benutzeradresse	
Name des Geschäfts	
Adresse des Geschäfts	
Bemerkungen	

Der kostenlose Austauschdienst wird unter folgenden Umständen nicht erbracht:

1. Schäden durch unbefugte Demontage.
2. Mängel oder physische Schäden, die durch Ausfallen oder Abfallenlassen verursacht wurden.
3. Verlust durch höhere Gewalt.

Nehmen Sie an, dass Ihr Artikel innerhalb von Schäden oder Mängeln außer den oben genannten Umständen liegt, bitte an uns oder Ihren Händler zur kostenlosen Reparatur zurückwenden.

25

Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gemäß der Richtlinie 2012/19/EU, die nicht mit dem unsortierten Hausmüll gegeben werden dürfen.

Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch Übergabe Ihrer Altgeräte an die dafür ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um Informationen über die Entsorgung und die Bedingungen für die Sammelstellen zu erhalten.

Hiermit erklärt Dongguan Leisheng Electronic Co., Ltd. dass die Funkanlage des Typs HAYLOU IRON N1 der Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://haylou.com/pages/help-center

Datenschutz

Wir wissen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Hersteller: Dongguan Leisheng Electronic Co., Ltd
Adresse: Room 13073, No.156, Hunan Avenue, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Web: www.haylou.com

Haylou Fun APP

FC ID: 2AHQA-H1006

Manufacturer: Dongguan Leisheng Electronic Co., Ltd.
Address: Room 13073, No.156, Humen Avenue, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Web: www.haylou.com

Haylou Fun APP

扫描二维码下载并安装APP
Scan the QR code to download and install the APP

Haylou Fun APP

FC ID: 2AHQA-H1006

Manufacturer: Dongguan Leisheng Electronic Co., Ltd.
Address: Room 13073, No.156, Humen Avenue, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Web: www.haylou.com

封底