


尺寸：480x144mm 成品尺寸：60x72mm



picun

ANC-01

/ 用户手册 /

深圳市品存数码科技有限公司

	
LED指示灯说明	
配对状态	蓝白灯交替闪
电源开启	白灯长亮，播放白灯熄灭
开机状态	蓝白灯交替闪
待机状态	白灯长亮
充电灯	充电灯常亮，充满灯熄灭
主动降噪模式	蓝灯常亮、绿灯亮、主降噪灯亮、辅灯灭
基本按键操作	
开机/关机	长按③3秒后，白灯长亮3秒后耳机开机。
关闭电源	
关机	长按③3秒后，熄灯长亮3秒后耳机关机。同时主动降噪功能会关闭。
蓝牙连接	
配对	长按③3秒后，耳机开始进入配对状态。用手机搜索蓝牙设备“ANC-C1”，点击设备名称即可。蓝牙配对后，耳机将自动以低功耗模式进入配对状态，可再次进行蓝牙连接。
音量调节	
短按②和④	== 可调节音量大小

按 **快进** 键，跳到下一曲播放
按 **快退** 键，跳到上一曲播放
播放/暂停/打接电话
音乐播放时短按 **播放/暂停** 键，音乐暂停
音乐暂停时短按 **播放/暂停** 键，音乐播放
有来电时短按 **播放/暂停** 键接听电话
在通话中短按 **播放/暂停** 键挂断当前通话
有来电时长按 **播放/暂停** 键拒接接听

主动降噪模式
在任意模式下长按 **降噪** 键，提示“ANC ON/降噪开”为开启降噪功能
再次长按 **降噪** 键，提示“ANC OFF/降噪关”为关闭降噪功能。
注：主动降噪功能可以独立开启/关闭。

耳机开机模式
长按  键3秒，耳机开机，橙白灯交替闪，耳机进入配对模式。


蓝牙配对
蓝牙耳机后，进入蓝牙配对模式，LED灯橙白交替闪。打开手机蓝牙功能，并搜索蓝牙设备名：ANC-01。点击设备进行连接，连接成功后自灯长亮，音乐播放时自灯微闪。

中文语音切换
在配对状态下，双击  键，会切换为中文语音提示。再次双击会

充电模式
当电池电量低时，请使用TYPE-C充电线充电2小时左右。在充电过程中耳机会自动关机。充电时橙色LED灯亮，充满时灯灭。

耳机和手机连接上之后在非通话状态，双击  键，可打开手机。

电池容量状态
当耳机连接iOS设备时，在屏幕右上角显示目前耳机电池状态



蓝牙

接受距离	8-10KM
喇叭阻抗	320 Ω ±15%
喇叭灵敏度	110 $\pm$ 3dB at 1K HZ
频率范围	20 HZ——20K HZ
充电电压	5V
充电电流	200MA
工作电压	3.7V
工作电流	3MA——10MA

包装配件

1. 蓝牙耳机	3. 充电器
2. 用户手册	4. 保修卡

1. 使用5V1A/5V2A充电器对耳机充电。使用电压过高的充电设备对耳机充电可能会损坏。
2. 当耳机超过3个月未使用时，需要给耳机充电后再使用。
3. 长期不使用时，建议每3个月为耳机充一次电。能更有效的保护电池的使用。

注意事项

- “请勿将耳机放置靠近火源或靠近过热的环境。”
- “请勿将耳机放置于潮湿或液体环境中，保持耳机干燥。”
- “除了提供电源的电源线以外，请勿使用其他的方法与耳机充电。”
- “请勿将耳机拆开，禁止企图修理、改造耳机的任何行为。”
- “请注意避免撞击、挤压、摔伤或其他影响耳机功能的行为。如果有何损坏，如划痕、裂纹、撕裂或变形或腐蚀等，请立即停止使用该设备，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系。”
- “如果耳机产生异常气味，高于正常温度，形成变形状或出现异常震动请立即停止使用耳机的使用，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系。”

- *设备不应遭受水或潮湿, 设备不应放置在诸如花瓶或者相似装液体的物体。
- *本产品不属于儿童玩具, 14岁以下儿童需家长陪伴使用。
- *长时间高音量使用耳机, 可能会对您听力造成损伤。

产 品 名 称	
产品名称	产品描述
执行标准	检测标准
检测项目	检测方法
客户名称	联系人姓名
客户地址	

保 证 说 明

请您仔细阅读本表及有附件中关于本产品的说明，并严格按照本表所附之说明，若您没有提供详细、准确的产品信息，则本产品的检测结果只对产品出厂日期负责。

保 修 说 明

1. 保修期：自产品出厂之日起计算。保修期为：月。
2. 保修范围：本产品在使用过程中，产品出现质量问题，经本公司技术人员鉴定属产品质量问题，本公司将负责维修或更换。
3. 下列情况不予保修：因使用不当、人为损坏、不可抗力、意外事故、自然灾害等造成之故障、损坏或质量问题。
4. 本产品的保修、安装、维修及保养等事宜，请详细阅读保修卡，并收入本表，以作保修之用。

A. 产品保修卡填写说明：请您详细填写以下信息以便我们为您提供服务：

1. 产品保修卡填写人姓名：_____，联系电话：，电子邮箱：。
2. 产品保修卡填写人地址：_____，邮编：。
3. 产品保修卡填写人职业：。
4. 产品保修卡填写人工作单位：。
5. 产品保修卡填写人职务：。
6. 产品保修卡填写人其他信息：。

本产品的保修卡填写人姓名：，联系电话：，电子邮箱：。

本产品的保修卡填写人地址：，邮编：。

本产品的保修卡填写人职业：。

本产品的保修卡填写人工作单位：。

本产品的保修卡填写人职务：。

本产品的保修卡填写人其他信息：。

产 品 合 格 证

经检验符合国家标准技术要求，准予出厂。

Q/08

PASS

picun

ANC-01

ユーザーマニュアル

深圳市品存数码科技有限公司

	
LEDランプの表示一覧	
ペーシング表示	故障発生に由来する
電圧ON	電圧が正常に検出される。異常に検出される時は、電圧が不足している
故障検出	故障発生に由来する
待機モード	正常に検出される
電圧OFF	電圧が正常に検出される。異常に検出される時は、電圧が不足している
ノイズキャンセルリング機能	ACC-ON: 検出が正常である ACC-DET: 検出が正常である
基本操作	
電源ON	電源スイッチが押された時に電源が点灯する。電源スイッチが押されたまま、電源が点灯しない時は、電源が正常に点灯しない
電源OFF	電源スイッチが押された時に電源が点灯する。電源スイッチが押されたまま、電源が点灯しない時は、電源が正常に点灯しない
Bluetooth®ペーシング	イヤホンと接続する。イヤホンにペーシングが適用される。イヤホンにペーシングが適用されない時は、イヤホンにペーシングが適用されない

再生し、**▶**ボタンを押します。
 送り戻し **◀**ボタンを押します。ります。
再生・一時停止/電話を切る・切る
 再生中に**▶**ボタンを短く押すと、一時停止します。
 一時停止中に**▶**ボタンを短く押すと、再生します。
 電話中に**▶**ボタンを短く押すと、電話を切ります。
 通話中に**▶**ボタンを短く押すと、電話を切ります。
 電話中に**▶**ボタンを押して、電話を切ります。
ノイズキャンセリングモード

● 自動に電源が切れるようにする/再接続する

● 接続した機器との通信が途絶えると、接続が解除されると、再接続状態に移行します。再接続状態のまま再接続されない場合、約5分後自動的に再接続がなくなります。

● 再接続状態のまま再接続されると、再接続状態に移行します。再接続状態のまま再接続されない場合、約5分後自動的に電源が切れます。

注：「**ノイズキャンセリング機能ON**」は、イヤホンはOFFでなければなりません。


● 中国語と英語の音声が切替

● ペアリング時イヤホンで音声を、マイクが接続されている1台のイヤホン、音のゲインを2段階増やします。中国語に切り替わります。英語/接続された2台のイヤホン、と見做して音のゲインを2段階増やします。

ペアリング情報をクリア
イヤホンとスマートフォンに接続されているイヤホンが再生されていない場合、**ボタン**と**ボタン**を2秒間長押しすると、ペアリング情報が削除されます。

Siri/音声アシスタントを起動
スクリーンで **ボタン** を2秒間長押しすると、Siri/音声アシスタントを起動できます。

バッテリー容量状態
イヤホンが充電中または充電完了したときに、LEDランプが青色で点灯します。完全電欠になると点滅します。



Blueberry
Blueberry

[illegible][illegible][illegible]

picun

ANC-01

BENUTZERSHANDBUCH

深圳市品存数码科技有限公司

	
LED-Anzeigeleuchte	
Kopplungsgruppe	starr und fest (LED nicht abwärts dimmbar)
Einschalten	erstes LED-Modul (z.B. durch Tastendruck) muss lang genug, wenn möglich abgedrückt sein
Status-LED-Anzeige	erstes und letztes LED-Modul abwärts dimmbar
Standby-Modus	LEDs-LED nicht leuchtet angeschlossen einigen Millisekunden nach LED-Modul
ANC Ein	ANC off green LED ein ANC off green LED geht out
ANC Ausdrücke (Geräuschreduzierung)	ANC off green LED ein ANC off green LED geht out
Tastenebene Anschlüsse	
beim 2 Sekunden gedrückt halten, und der Empfänger eingeschaltet, nachdem die LEDs LED 3 Sekunden lang leuchten	
Ausschalten	beim 2 Sekunden gedrückt halten, und der Empfänger ausgeschaltet, nachdem die LEDs LED 3 Sekunden lang leuchten
Bluetooth-Verbindung	der Empfänger verbindet sich mit dem Empfänger automatisch in den Bluetooth- Pairing-Modus. Sobald Sie das Bluetooth-Funktionssymbol ein und aus schalten, wird die Verbindung hergestellt. Wenn Sie die Verbindung wiederum eingeregelt werden, wird der Empfänger automatisch in den Pairing- Modus übergegangen.

[illegible]

Wird ein Blutkörperchen nicht eingeschoben, wird er fast automatisch wieder ausgesaugt. Das ist ein sehr wichtiger Mechanismus, um das Blut zu reinigen. Das ist ein sehr wichtiger Mechanismus, um das Blut zu reinigen.

Das Tintenpatron zeigt, dass die Verbindung getrennt wurde, wenn es sich um eine Leuchte handelt. Das ist ein sehr wichtiger Mechanismus, um das Blut zu reinigen. Das ist ein sehr wichtiger Mechanismus, um das Blut zu reinigen.

Wenn ein Blutkörperchen nicht eingeschoben wird, wird es fast automatisch wieder ausgesaugt. Das ist ein sehr wichtiger Mechanismus, um das Blut zu reinigen. Das ist ein sehr wichtiger Mechanismus, um das Blut zu reinigen.

Hinweise: Der Blutkörperchen-Filter wird nicht ausgeschaltet, wenn ANC eingeschaltet ist.

Sprachumstellung

Schalten Sie den Kopfhörer ein und stellen Sie die Lautstärke auf Verdenk. Drücken Sie dann die Taste, um die Sprache zwischen Chinesisch und Englisch zu wechseln.

Wenn der Akku schwach ist, sind die Schritte 2 bis 3 Stunden lang mit dem TTYC-Modus verbunden. Wenn der Akku schwach ist, sind die Schritte 2 bis 3 Stunden lang mit dem TTYC-Modus verbunden.

Lösen Sie die Bluetooth-Verbindungsprobleme


Wenn das Bluetooth-Verbindungsproblem und es sich nicht um ein Problem des Telefonmodells handelt, können Sie die Bluetooth-Verbindungsprobleme lösen. Wenn das Bluetooth-Verbindungsproblem und es sich nicht um ein Problem des Telefonmodells handelt, können Sie die Bluetooth-Verbindungsprobleme lösen.

Öffnen Sie die Bluetooth-Verbindungsprobleme

Wenn das Bluetooth-Verbindungsproblem und es sich nicht um ein Problem des Telefonmodells handelt, können Sie die Bluetooth-Verbindungsprobleme lösen. Wenn das Bluetooth-Verbindungsproblem und es sich nicht um ein Problem des Telefonmodells handelt, können Sie die Bluetooth-Verbindungsprobleme lösen.

Leistungsstatus

Wenn der Kopfhörer mit dem GSM-Netzwerk verbunden ist, wird die aktuelle Stromversorgung des Kopfhörers über das GSM-Netzwerk übertragen.



Unterstützte Profile	AC3+Dolby Digital
Akzeptanzbereich	8-10M
Widerstandsfähigkeit	200km/h
Empfindlichkeit	115mPa bei 1KHz
Frequenzbereich	20 Hz – 20K Hz
Ladepannung	3V
Ladezustand	LED-Anzeige
Betriebsspannung	3.7V
Betriebsstrom	300mA – 100mA

Packliste	
1. Bluetooth-Kopfhörer	3. Ladekabel
2. Benutzerhandbuch	4. Earstps

Freundliche Tipps

1. Wenn Sie das Bluetooth-Kopfhörer an Ihrem Smartphone (Android / iOS) verbinden, ist es notwendig, dass Sie das Bluetooth-Kopfhörer einschalten.
2. Wenn der Kopfhörer länger als 3 Minuten nicht benutzt wurde, muss er sich in den Ruhezustand versetzen.
3. Wenn der Kopfhörer länger als 24 Stunden nicht benutzt wurde, empfehlen wir Ihnen, den Kopfhörer zu laden.

[illegible][illegible]

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ -Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ -Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.