

The image shows the front cover of a user manual. The background is a solid dark grey. In the top left corner, there is a white logo consisting of a stylized 'E' and 'S' intertwined, followed by the text 'EasySMX' in a white sans-serif font. In the center, there is a large, detailed line drawing of a pair of over-ear wireless headphones. The headphones are shown from a three-quarter perspective, with the right earcup facing forward. The earcups have a circular design with a small logo in the center. The headband is visible at the top. At the bottom, the title 'WIRELESS HEADPHONES' is printed in a large, bold, white sans-serif font. Below this, the subtitle 'B-06 USER MANUAL' is printed in a smaller, white sans-serif font.

Spezifikationen Bluetooth-Version Bluetooth V5.0 Leistungspegel 10 mW (100 mV) Energieeffizienz 10mA/33V Impedanz Lastimpedanz 32Ω/15Ω Frequenzbereich 117,5 kHz 	6. Frequenzbereich: 212 Hz – 2028 kHz 7. Abstrahlungsfähigkeit: 100% 8. Ladestrom: 220mA 9. Betriebsstrom: 10mA 10. Betriebsstrom: etwa 5-10mA
Lieferumfang 1x EasySax Bluetooth-Kopfhörer 1x Ladecable 	1x Autoklebeband 17x After-Sales-Karte
Hinweise Bitte beachten Sie zum Aufladen des Bluetooth-Headsets: das Ladegerät muss mit 5V oder 5V 2A. Die Verwendung eines Ladegeräts mit einer zu hohen Spannung kann das Headset beschädigen und zu einer Überhitzung des Headsets führen. Bitte vermeiden Sie das Aufladen des Headsets mit unqualitativen, wenn Sie nicht weiter verwenden. Bitte vermeiden Sie das Laden des Headsets für einen längeren Zeitraum nicht verwendet, weil empfohlen, das Headset alle 3 Monate vollständig zu laden, um den Akku des Headsets wieder zu schätzen. Bitte vermeiden Sie das Laden des Headsets während, laden Sie es bitte vor der Verwendung vorbereitend auf. Achtung Bitte vermeiden Sie das Laden des Bluetooth-Headset nicht in eine heiße Umgebung, sondern in direktem Sonnenlicht steht. Sie das Headset nicht in der Nähe eines Feuers oder einer anderen überhitzten Umgebung auf. Bitte vermeiden Sie das Laden des Headsets in einem feuchten oder nassen Zustand. Wenn Sie das Headset in einem feuchten oder nassen Zustand laden, kann dies zu einer Beschädigung des Headsets führen. Bitte vermeiden Sie das Laden des Headsets in einem feuchten oder nassen Zustand. Bitte vermeiden Sie das Laden des Headsets nicht ausstehend, sondern Sie Reparaturarbeiten und verändern Sie das Headset. Bitte achten Sie auf übermäßige Stöße, Stöße, Kratzer oder andere Einwirkungen, die die Funktionsfähigkeit des Headsets beeinträchtigen. Bitte vermeiden Sie das Laden des Headsets in Verformungen oder Korrosion stellen Sie bitte die Verwendung des Headsets sofort ein und wenden Sich an den Hersteller. Bitte vermeiden Sie das Laden des Headsets in einem feuchten oder nassen Zustand auf der Garantiekarte. Wenn Sie das Headset einen abnormalen Geruch, eine hohe Temperatur, 30 Grad normal oder eine abnormale Farb- oder Formveränderung ausstrahlt, stellen Sie die Verwendung des Headsets bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem es gekauft wurde, oder kontaktieren Sie uns über die Kontaktinformationen auf der Garantiekarte.	



Bluetooth headset basic button operation

Power On

Press and hold the power button for 3 seconds, the headset will turn on after the blue light stays on for 2 seconds; it will automatically enter the pairing state after turning on, and the Bluetooth indicator light will flash red and blue alternately.



Power Off

Press and hold the power button for 3 seconds, the headset will be turned off, and the red light will be on for 2 seconds and then go out.



Volume Adjustment

Short press the plus button to increase the volume.
Short press the minus button to decrease the volume.




Song Selection

Long press the plus button to skip to the previous song.
Long press the minus key to skip to the next song.




Play/Pause/Answer calls

- Short press the power button when the music is playing, the music will pause.
- Short press the power button when the music is paused, the music will play.
- When there is an incoming call, short press the power button to answer the call.
- Short press the power button during a call to hang up the current call.
- When there is an incoming call, press and hold the power button to refuse to answer.
- Double-click the power button to call back the last call number.



Headset Parameters			
- Bluetooth version: Bluetooth V5.2 - Bluetooth power: 1020mW/50mA/5V - Receiving distance: 10 meters - Receiving frequency: 2.4GHz±15% - Sensitivity: 117.1dB at 1K Hz		7. Charging response range: 20H~24H 8. Charging voltage: DC5V 9. Charging current: 220mA 10. Working voltage: 3.7V 10. Working current: 40mA~50mA	
Product List			
Headset x1	Audio cable x1	Headset x1	After-sales card x1
Charging cable x1	User Manual x1		

Bedienung der Bluetooth-Headset	
	Einschalten Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Nachdrücken 2 Sekunden lang und schaltet sich dann ein. Nach dem Einschalten wird das Gerät automatisch gepaart, und die Bluetooth-Anzeigeleuchte blinkt abwechselnd rot und blau.
	Abschalten Halten Sie die Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset auszuschalten. Das rote Licht erlischt nach 2 Sekunden.
 	Volumen Drücken Sie die Taste "+"/erhöhen Sie die Lautstärke Drücken Sie die Taste "-": Verringern Sie die Lautstärke
 	Songauswahl Drücken Sie lange auf die Taste "+" Vorwärtiges Lied Drücken Sie lange auf die Taste "-" Nächster Lied
	Spielen/ Pause/ Telefon • Kurzes Drücken zum Anhalten/Abspielen der Musik • Kurzes Drücken zum Annehmen/Aufliegen des Telefons • Halten Sie die Taste gedrückt, um den Anruf abzubrechen • Doppeldrücken: Rückruf des letzten Anrufs • Kurzes Drücken zum Annehmen/Aufliegen der Musik • Kurzes Drücken zum Annehmen/Aufliegen des Telefons

Fonctionnement de base du bouton de l'oreillette Bluetooth

	Démarrage Appuyez et maintenez le bouton Marche pendant 3 secondes pour allumer l'oreillette après que la lumière bleue ait été allumée pendant 2 s. À moins l'unité Bluetooth qu'il charge alternativement en rouge et en bleu après la mise en marche de l'oreillette et entre automatiquement en état d'appareillage.
	Arrêt Appuyez sur le bouton d'arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, le voyant rouge s'est allumé pendant 2 secondes puis s'est éteint.
	Réglage du volume Une brève pression sur le bouton augmente du volume. Une brève pression sur le bouton baisse du volume.
	Sélection des chansons Appuyez et maintenez le bouton pour passer à la chanson précédente. Appuyez et maintenez le bouton pour passer à la chanson suivante.
	Lecture/pause/appel/réponse au téléphone • Lorsque brièvement sur le bouton pendant l'état de la musique pour la mettre en pause. • Lorsque brièvement sur le bouton lorsque la musique est en pause pour la faire reprendre. • Lorsque brièvement sur bouton en cas d'appel entrant pour répondre à l'appel. • Lorsque brièvement sur bouton pendant un appel pour raccrocher l'appel. • Appuyez sur le bouton et maintenez la enfoncée en cas d'appel entrant pour répondre l'appel. • Lorsque vous êtes en communication, double-cliquez sur le bouton pour raccrocher l'appel et le plus récent.

Paramètres du casque

- 1. Version Bluetooth: Bluetooth V5.0
- 2. Profondeur Bluetooth: A2DP/AVRCP/SPP/HFP
- 3. Distance de réception: 10m
- 4. Impédance du haut-parleur: 32Ω/15Ω
- 5. Puissance: 17,7mW

Liste de package

- 1x Casque
- 1x Câble audio
- 1x Manuel
- 1x Carte après-vente

- 6. Gamme de réception en fréquence: 2010 ~ 2120 MHz
- 7. Tension de charge DC5V
- 8. Courant de charge: 270mA
- 9. Tension de fonctionnement: 3.7V
- 10. Courant de fonctionnement: 85 ~ 95mA

Conseils chaleureux

- 1. Utilisez un cordon USB 3A/5V 2A pour charger le casque. L'utilisation d'un dissipateur de chaleur peut entraîner des dommages au casque et causer un incendie.
- 2. Lorsque le cordon n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, vous devez le charger avant de l'utiliser.
- 3. Lorsque vous utilisez le casque, assurez-vous que le cordon est correctement connecté au casque. Une fois tous les 3 mois, afin de protéger plus efficacement le bouton, le casque doit être chargé.
- 4. Assurez-vous que le casque, veuillez le charger complètement avant d'être utilisé.

Attention

- 1. Ne placez pas le casque dans un environnement chaud, notamment en plein soleil.
- 2. Ne laissez pas le casque à l'extérieur pendant un long ou court laps de temps de chaleur excessive.
- 3. Ne laissez pas le casque mouillé ou immergé dans l'eau, liquide, gaz ou fumer.
- 4. Ne tentez pas de charger le casque par un autre moyen que le câble de charge fourni.
- 5. Ne tentez pas de charger le casque et laissez tomber le casque.
- 6. Ne tentez pas de charger le casque et laissez tomber le casque.
- 7. Si vous constatez des dommages tels que des bosses, des perforations, des déchirures, des fissures ou d'autres dommages, ne tentez pas de charger le casque.
- 8. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter immédiatement le fournisseur et contactez le commerçant auprès duquel vous l'avez acheté ou les coordonnées figurant sur l'étiquette.

Si le casque apparaît avec une odeur inhabituelle, présentez une température supérieure à la normale, une décharge anormale ou un changement de forme, veuillez contacter immédiatement le fournisseur et contactez le commerçant auprès duquel vous l'avez acheté ou les coordonnées figurant sur l'étiquette de garantie.

16

Funzionamento dei Pulsanti di Base delle Cuffie Bluetooth

Accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo, quindi accendere le cuffie dopo che la luce blu rimane accesa per 1 secondo. Dopo l'accensione, entrerà in modalità di accensione a luce di stato e l'indicatore luminoso Bluetooth lampeggerà alternativamente rosso e blu.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di spegnimento per 3 secondi per spegnere l'auricolare e la luce rossa si accenderà per 2 secondi e poi si sposterà.

Regolazione del Volume

Premere brevemente il tasto più per aumentare il volume. Premere brevemente il tasto meno per diminuire il volume.

Selezione delle Canzoni

Premere il tasto più per passare alla canzone precedente. Premere il tasto meno per passare alla canzone successiva.

Riproduzione/Pausa/Ripresa

Quando la musica è in riproduzione, premere brevemente il più di accensione, la musica si interrompe.

Premere brevemente il pulsante di accensione quando la musica pausa, la musica verrà riprodotta.

Quando c'è una chiamata in arrivo, premere brevemente il più di accensione per rispondere alla chiamata.

Premere brevemente il pulsante di accensione durante una chiamata per terminare la chiamata in corso.

Quando c'è una chiamata in arrivo, tiene premuto il pulsante di accensione per rifiutare di rispondere.

Per fare doppio clic sul pulsante di accensione per richiamare l'ultimo numero chiamato.

The image shows the front cover of a user manual for EasySMX B-06 wireless headphones. The background is a solid dark grey. In the upper left corner, there is a white logo consisting of a stylized 'E' and 'S' intertwined, followed by the text 'EasySMX' in a sans-serif font. In the center, there is a large, white line-art illustration of the headphones, shown from a three-quarter perspective. The headphones have a large circular ear cup with the EasySMX logo on it, and a headband with a control panel featuring several buttons. At the bottom of the cover, the text 'WIRELESS HEADPHONES' is written in a large, bold, white sans-serif font. Below this, the text 'B-06 USER MANUAL' is written in a smaller, white sans-serif font.

Ricarica della Cuffie

Quando la batteria è scarica, utilizzare il cavo di ricarica USB per caricare per circa 3 ore. Durante il processo di ricarica, il cavo di ricarica automaticamente si collega alla spina. La spia rossa è sempre stata durante il processo di ricarica e la spia rossa è spenta quando è completamente carica.

Stato della Capacità della Batteria

Quando le cuffie sono connesse al dispositivo iOS, lo stato corrente della batteria della cuffia viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Modalità Line-In

Collegare il cavo audio e le cuffie e spegnere automaticamente.

Nota: quando si utilizza il cavo, il Bluetooth non può essere attivato normalmente e il cavo audio deve essere scelto prima di poter essere attivato automaticamente.

Connessione in Modalità Bluetooth

Quando il Bluetooth è attivato, il telefono emette una lampina lampeggiante alternativamente in rosso e blu, attira la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth, cercare il nome del dispositivo Bluetooth delle cuffie EasyS9006 e fare clic su EasyS9006 per connettersi.

Dopo che la connessione è andata a buon fine, la luce blu si sempre accende e la luce blu lampeggia lentamente quando la musica è in riproduzione.

Connessione Uno a Due

1. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi nella prima volta di accensione per connettersi alle cuffie di entrare nello stato di associazione, quindi connettersi al primo cellulare.

2. Disattiva la funzione Bluetooth del primo cellulare di connessione, lasciare che le cuffie entri nello stato di associazione, quindi collega il secondo cellulare.

3. Attivare il Bluetooth sul primo cellulare e accensione manualmente il cellulare per collegare le cuffie.

Chiare Informazioni di Assistenza

Nello stato di non chiamata, tenere premuti contemporaneamente i tasti più e meno per 3 secondi.

Spegnimento Automatico e Connessione a Distanza

Quando le cuffie sono fuori dal raggio di distanza effettiva, le cuffie sono disconnesse. Ricaricare le cuffie per 3 ore e la luce rossa si tornerà alla luce blu del Bluetooth entro 5 minuti. Se non si ritorna alla portata della connessione Bluetooth effettiva entro 5 minuti, le cuffie

Accessori per i Parametri delle Cuffie

1. Versione Bluetooth Bluetooth 5.0	6. Intervallo di Riposata in Frequenza 20 Hz ~ 20K Hz
2. Protocollo Bluetooth: A2DP/ABR/MSP/HFP	7. Tensione di Carica: DC5V
3. Distanza di Ricezione: 10~15m	8. Corrente di Carica: 220 mA
4. Impedenza di Cuffia: 32Ω ± 15%	9. Tensione di Lavoro: 3.7 V
5. Sensibilità: 117.3±3dB 1KHz	10. Corrente di Lavoro: circa 5-10 mA

Caratteristiche della Confezione

1'Cuffia	1' Cavo di Audio	1'Cavo di Ricarica 1x
1'Manuale per l'utente	1'Carta Di Post-vendita	

● Consigli Gentili

Quando si utilizzano le cuffie da S11 A07 S12 A 2 per cariche le cuffie, Calore le cuffie con un dispendio di ricarica con una tensione troppo alta potrebbe danneggiare;

Quando le cuffie non vanno bene utilizzare per più di 8 mesi, diversamente essere causate prima dell'uso, questo non viene riflettuto per un lungo periodo, il consiglio di caricare le cuffie una volta ogni 3 mesi, al fine di prolungare la batteria in modo più efficace;

Di dopo aver rinnovato le cuffie, si consiglia di caricare completamente prima di utilizzarlo;

● Precauzioni

Non posizionare le cuffie in un ambiente ad alta temperatura, indiana la loro salute diretta;

Non posizionare le cuffie vicino al fuoco o ad altro calore eccessivo;

Non posizionare le cuffie in luoghi bagnati o immerse in liquidi, potrebbe le cuffie accurti;

Non tentare di caricare le cuffie con cavi ricicciati dalla rete ad alta ricicrate in abitudine;

Non caricare le cuffie, è vietato collegare l'antenna di ricezione o i modified delle cuffie;

Si prega di prestare attenzione a cedere eccessivi urti, graffi o altri comportamenti che influiscono sul funzionamento delle cuffie. In caso di danni, come ammaccature, fessure, lacerazioni, deformazioni o corrosione, interrompere immediatamente l'utilizzo degli altoparlanti e contattare il negozio al cui sono stati acquistati i contatti tramite il numero di informazioni di contatto sulla scheda di garanzia;

Se le cuffie producono un odore anormale, una temperatura superiore al normale, un suono anormale o cambiamenti di suono, si consiglia di interrompere immediatamente l'uso del prodotto e avvertire;

Il commercio privato di quelle che è stato acquistato o contattati tramite le informazioni di contatto sulla scheda Q: Grazie

Descripción de la Luz Indicadora LED de los Auriculares Bluetooth

1. Estado de emparejamiento: las luces azul y roja parpadean alternativamente.
2. Encendido: ingresa al estado de emparejamiento después de que la luz azul esté encendida.
3. Modo de espera: la luz azul siempre está encendida.
4. Estado de bajo consumo: la luz roja parpadea 3 veces en 10 segundos.
5. Modo de carga: la luz roja está encendida cuando se está cargando y la luz roja está apagada cuando está completamente cargada.

Diagrama

1. Entrada de micrófono
2. Carga USB-C
3. Luz indicadora de Bluetooth
4. Entrada AUX
5. Bajar volumen/ Siguiendo canción
6. Subir volumen/ Canción anterior

Encendido/ Apagado/ Pausa

88

Funcionamiento Básico de los Botones de los Auriculares Bluetooth

Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y luego encendirá el auricular después de que la luz azul permanezca encendida durante 2 segundos. Después de encenderlo, ingresará automáticamente al estado de emparejamiento y la luz indicadora de Bluetooth parpadeará en rojo y azul alternadamente.

Apagado

Mantenga presionado el botón de apagado durante 3 segundos para apagar los auriculares, y la luz roja se encenderá durante 2 segundos luego se apagará.

Ajuste de Volumen

Presione brevemente la tecla "+" para aumentar el volumen; presione brevemente la tecla "-" para disminuir el volumen.

Selección de Canciones

Presione brevemente la tecla "+" para saltar a la canción anterior; Mantenga presionada la tecla "-" para pasar a la siguiente canción.

Reproducir/ Pausar/ Responder, Colgar Llamadas

- Cuando la música se está reproduciendo, presione brevemente el botón de encendido, la música se detiene.
- Presione brevemente el botón de encendido cuando la música está en pausa, la música se reproducirá.
- Cuando haya una llamada entrante, presione brevemente el botón de encendido para responder la llamada.
- Presione brevemente el botón de encendido durante una llamada para colgar la llamada actual.
- Cuando haya una llamada de encendido durante una llamada para responder la llamada para responder.

- **Carga de Auriculares**

Cuando la batería está baja, utilice el cable de carga USB para cargar durante aproximadamente 3 horas. Durante el proceso de carga, los auriculares se apagarán automáticamente. Los auriculares se cargarán cuando se conecten al cable de la luz indicadora rojo está apagada cuando está completamente cargada.
- **Estado de Capacidad de la Batería**

Los auriculares están conectados al dispositivo iOS, el estado actual de la batería de los auriculares se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla.
- **Modo de Line-in**

Enchufe el cable de audio y los auriculares se apagarán automáticamente. Cuando se enchufe el Bluetooth no se puede encender normalmente y el cable de audio debe desconectarse antes de que se pueda encender normalmente.
- **Conexión en Modo Bluetooth**

Después de encender los auriculares, la luz indicadora parpadeará en rojo y azul alternadamente, active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Baje el nivel del dispositivo Bluetooth de los auriculares: EasyMix 806 y haga clic en EasyMix 806 en el menú. Después de que la conexión sea exitosa, la luz azul siempre está encendida, la luz azul parpadeará lentamente cuando se reproduce música.
- **Modo de Conexión de Uno a Dos**
 1. Presione el botón de encendido durante 3 segundos en el estado de encendido para permitir que los auriculares ingresen al estado de emparejamiento y luego conectarse al primer teléfono móvil.
 2. Asegure la función Bluetooth del primer teléfono móvil conectado, deje que los auriculares entren al estado de emparejamiento y luego conecte el segundo teléfono móvil.
 3. Encienda el auricular en el primer teléfono móvil y opere manualmente el teléfono móvil para conectar los auriculares.
- **Borrar Información de Emparejamiento**

En el estado de no llamada, mantenga presionadas las teclas "+" y "-" durante 3 segundos al mismo tiempo.
- **Apagado Automático y Conexión a Distancia**

Cuando se conecte está fuera del rango de distancia efectivo, el auricular se desconectará automáticamente. Después de la desconexión, el auricular se apagará automáticamente. Vuelva a conectar automáticamente cuando regrese al rango de distancia efectivo. Después de la desconexión, el auricular se apagará automáticamente. Vuelva a conectar automáticamente cuando regrese al rango de distancia efectivo. Después de la desconexión, el auricular se apagará automáticamente. Vuelva a conectar automáticamente cuando regrese al rango de distancia efectivo.

[illegible]

BluetoothヘッドセットLED表示ライトの説明

1. 電源オン: 青のライトが点灯し、そしてペアリングモードに入ります。
2. ペアリングモード: 青と赤のライトが交互に点滅。
3. 点滅モード: 青のライトが点滅。
4. 充電がない: 赤のライトが3回点滅します。
5. 充電中: 赤のライトが点灯し、フル充電の割合は約1時間。

製品の寸法

1. マイク/ボタン入力端子
2. USB-C充電ポート
3. 表示ライト
4. 充電入力
5. 音量/次の曲
6. 音量/前の曲
7. 充電ステータス
8. 充電ステータス
9. 充電ステータス
10. 充電ステータス

[illegible]

ヘッドセット仕様		
1. Bluetoothバージョン: Bluetooth V5.0		
2. Bluetooth対応プロファイル: A2DP/AVRCP/MSP/HFP		
3. 接続距離: 10m		
4. インプット電源: 3.2V 150mA		
5. 電圧: 1171mAh at 34.74V		
6. 再生周波数範囲: 20 Hz~20K -20K Hz		
7. 充電電圧: 5.0V		
8. 充電電流: 2200mA		
9. 充電時間: 2.5時間		
10. 動作電圧: 6.50mA		
前面リスト		
ヘッドセットマイク	オーディオケーブル1x	
充電ケーブル1x	マニュアル1x	アフターサービスカード1x
付属品		
1. ヘッドセットの箱には、5V 1Aの充電器を付属していません。必ず付属の充電器を使用してください。		
2. ヘッドセットの充電器を必ず、付属の充電器で充電してください。		
3. 充電には使用しないかもしれない。使用時に充電してください。		
4. 充電器は充電しない場合、充電器の充電ポートとヘッドセットの充電ポートが一致しない場合に、ヘッドセットを充電できません。		
5. ヘッドセットを充電するときは必ず、充電器の充電ポートとヘッドセットの充電ポートが一致するようにしてください。		
注意事項		
1. 使用時に発生した騒音は、通常の騒音レベルを超過していません。		
2. 本ヘッドセットは、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
3. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
4. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
5. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
6. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
7. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
8. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
9. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		
10. 騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。騒音レベルが低い製品は、騒音レベルが低い製品です。		

耳机外线灯拆图

1. 麦克风输入线
2. U358-C充电
3. 蓝牙指示灯
4. AUX输入
5. 音量键下一档
6. 音量键上一档

7. 开机充电线(充电线/接耳机电话线/接电脑)

	开机 长按开机键3秒时耳机充电2.5后开机，开机后自动进入配对状态，蓝牙配对成功后进行蓝牙连接即可。
	关机 长按关机键3秒时耳机关机，红灯长亮2秒后熄灭。
	音量调节 短按左键可以增加音量，短按右键可以减少音量。
	歌曲选择 长按右键播放上一首播放 长按左键播放下一首播放
	播放/暂停/接听电话 - 单击接听时接听开关键， 音乐暂停 - 单击暂停时接听开关键， 音乐播放 - 有来电时单击接听开关键， 接听电话 - 在通话时单击接听开关键， 挂断电话由电话 - 每次来电时单击接听开关键， 接听电话 - 双击接听键， 回拨最后一次来电号码

● 充电方式
当电池电量低时，请使用充电器为电池充电约3小时左右，在充电过程中手机会自动关机，充满电后电池指示灯熄灭，充满电即可使用。

● 电量低报警提示
当手机电量低时，在屏幕左上角显示目前电池状态。

● Ultra-charge 超快充
插入充电器，手机会自动开机。
注：使用充电器时，蓝牙不能开启手机，需要解锁屏幕后才能正常使用。

● 蓝牙设备连接
手机开机后指示灯显示为红色，打开蓝牙设备的蓝牙功能。
按手机蓝牙设备名：Easy Smart B06，点击 Easy Smart B06 进行连接。
成功连接后指示灯变亮，即表示设备连接成功。

● 一键二手机方式
1. 将手机与另一部手机配对，让两部手机都处于配对状态，然后连接第一部手机。
2. 第一部手机与另一部手机配对成功后，让两部手机进入配对状态，然后将第二部手机与第一部手机配对。
3. 第一部手机打开蓝牙自动配对另一部手机。

● 蓝牙配对失败
在配对失败时，长时间按住加亮键3秒。

● 语音控制及语音唤醒
当手机处于有效唤醒范围时即可唤醒语音，在5秒钟内连续说两遍范围内的语音唤醒语，如在5秒钟内没有有效语音唤醒语则手机自动关机。

规格参数表

1. 蓝牙版本: Bluetooth V5.0
2. 蓝牙协议: A2DP/AVRCP/GATT/PPRP
3. 阻抗阻抗: 16Ω
4. 喇叭功率: 320±15%
5. 频率范围: 137-20K at 1K Hz
6. 额定电压: 220V-20K HZ
7. 充电电压: 0.5V
8. 充电功率: 200mW
9. 工作电压: 3.7V
10. 工作电流: 60-30mA

产品用途

耳机1x、 麦克风1x、 充电线1x、 说明书1x、 售后卡1x

温馨提示

1. 使用 16V 1A/2A 的充电器为耳机充电, 使用快充设备为耳机充电可能会对耳机造成不可逆的损坏, 请避免使用快充设备为耳机充电。
2. 长时间不用耳机, 建议每3个月充电一次, 以保持耳机良好的电芯使用。
3. 耳机充电时请勿充电线两端同时插入充电器。

注意事项

- 请勿将耳机存放在高温环境, 包括车内暴晒。
- 请勿将耳机存放在潮湿及腐蚀性环境条件下。
- 请勿将耳机存放于干燥及阳光直射的环境下, 包括空调风口。
- 请勿将耳机存放在密闭空间, 避免因潮湿导致的耳机无法开机。
- 请勿将耳机存放在潮湿、闷热及有腐蚀性气体的地方。
- 请勿将耳机存放在潮湿、闷热及有腐蚀性气体的地方, 如有闻到异味、耳道发痒、眼痒或皮肤刺痛等, 请立即停止使用耳机, 并联系耳机售后或商家退货退款。
- 如耳机发生严重故障, 请停止使用耳机, 避免造成人身伤害。
- 耳机系统为定制产品, 属于工业定制, 颜色或形状可能存在差异化, 请勿以此退换货。
- 耳机系统为定制产品, 属于工业定制, 颜色或形状可能存在差异化, 请勿以此退换货。

FCI Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged by to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the responsible authority.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Example use only shielded interface cables when connecting to computer peripheral devices.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



EasySMX Co., Limited
Email: easysmx@easysmx.com
Web: www.easysmx.com