OUKITEL V8

Oukitelwatch-vip@outlook.com

USER MANUAL
SMART WATCH

Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co.,Ltd 202, Building A2,Silicon Valley Power Intelligent Terminal Industrial Park, No. 20, Dafu Industrial Zone, Guanlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Schritte.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Bluetooth-Headset und stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon eingeschaltet und die Uhr eingeschaltet ist. 1.2. Bitte achten Sie bei der Suche nach Wireless darauf, dass die Uhr nicht an anderen Kanälen gebunden ist. 1.3 Bringen Sie bei der Suche nach Wireless bitte die Uhr und das Mobiltelefon so nah wie möglich heran. 1.4 Bevor Sie eine drahtlose Verbindung mit Skype, vielen Seite suche, dass Sie die Anruffunktion in der Bedienoberfläche der Uhr öffnen. anschließend können Sie die Uhr wie gewohnt drahtlos durchsuchen.

2. Wenn auf dem Telefon des Benutzers andere Software installiert ist, z. B. Mobile Butler, sicherlich Sie bitte den Nachrichten-Push ein und erlauben Sie Hintergrundverbindungen auf dem Telefon, um den normalen Betrieb der Hintergrund-APP sicherzustellen, andernfalls können Nachrichten nicht gepusht werden.

3. Lückenhafter/langsam Verwenden Sie ein Ladegerät mit einer SVC3.3-2A-Spezifikation. Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn unbedingt aus und laden Sie ihn einmal im Monat auf.

Laden Sie die APP herunter, um Gesteste hinzuzufügen

1. Drücken Sie lange auf die Seitentaste oben auf der Uhr, um das Gerät ein- und auszuschalten, und scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren, oder suchen Sie im AppleStore/Android-App-Markt nach „FitCloudPro“. (Kompatible Systeme: Android 4.4 und höher, Wireless 4.0 Mobiltelefone, Apple iOS 9.0 und höher)

2. Öffnen Sie die mobile Anwendung, suchen Sie das zu bindende Gerät und wählen Sie es in der Gerateliste der Anwendung aus.

Schritt 1: Scrollen Sie die #UI-Funktion Ihres Telefons ein.

Schritt 2: Drücken Sie die Anwendung „FitCloudPro“ auf Ihrem Telefon, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ — „Band auswählen“ — Schließen Sie „Bluetooth zulassen“. Stellen Sie sicher, dass Sie die auf der Uhr angezeigte drahtlose MAC-Adresse beim Koppeln korrekt bestätigt.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Federal Communications Commission Rules. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Drehen Sie den Antenne zwischen Gerät und Empfänger.
- Rücken Sie die Empfangsantenne neu aus oder verstärken Sie sie.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

WICHTIG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Genehmigung verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Störungen.

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

When using this device for the first time, for your convenience, please read the manual carefully and follow the steps in the manual.

Please note the following:

1. Connect to wireless. 1.1. Please make sure that the Bluetooth of the mobile phone is turned on and the watch is powered on. 1.2. When searching for wireless, please make sure that the watch is not bound to other accounts. 1.3 When searching for wireless, please keep the watch and the mobile phone as close as possible. 1.4 Before using wireless to make a call, please make sure that the call icon is turned on in the control panel interface of the watch, and then you can search the watch wirelessly normally.

2. If the user's phone has other software installed, such as Mobile Manager, in order to ensure the normal operation of the background APP, please turn on message push and allow background operation permissions on the phone, otherwise messages cannot be pushed.

3. Charging requirements: Use a charger with a specification of 5V0.5-2A. If not used for a long time, be sure to turn off the battery and charge it once a month.

Download the APP to add devices

1. Long press the side button on the top of the watch to turn it on and off, turn on the device and use your phone to scan the QR code to download and install the app or search for "FitCloudPro" in the AppleStore/Android app market to download and install. (Compatible systems: Android 4.4 and above, wireless 4.0 phones, Apple iOS 9.0 and above)

2. Open the mobile app, search and select the device you want to bind in the app Gerateliste der Anwendung.

Step 1: Turn on the wireless on your phone;

Step 2: Open the "FitCloudPro" app on your phone, click "Add Device" — "Select Device" "Device" — "Band auswählen" — "Bluetooth zulassen". Make sure that the MAC address displayed on the watch is consistent during pairing!

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenne.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Lorsque vous utilisez cet appareil pour la première fois, pour votre commodité, veuillez lire attentivement le manuel et suivre les étapes du manuel.

Veuillez noter les points suivants :

1. Connectez-vous au sans fil. 1.1 Veuillez vous assurer que le Bluetooth de votre téléphone est activé et que la montre est allumée. 1.2. Lors de la recherche sans fil, veuillez vous assurer que la montre n'est pas liée à d'autres comptes. 1.3 Lors de la recherche sans fil, veuillez rapprocher le plus possible la montre et le téléphone portable. 1.4 Avant de passer un appel sans fil, assurez-vous d'avoir l'icône d'appel dans l'interface du panneau de commande de la montre, puis vous pourrez rechercher la montre sans fil normalement.

2. Si d'autres logiciels sont installés sur le téléphone de l'utilisateur, tels que Mobile Butler, afin d'assurer le fonctionnement normal de l'application en arrière-plan, activez les autres autorisations de fonctionnement et autorisez les autorisations d'operation en arrière-plan sur le téléphone, sinon les messages ne peuvent pas être transmis.

3. Exigences de charge : utilisez un chargeur avec une spécification de 5V0.5-2A. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, assurez-vous d'éteindre la batterie et de la charger une fois par mois.

Téléchargez l'application pour ajouter des appareils

1. Appuyez longuement sur le bouton latéral situé sur le dessus de la montre pour allumer et éteindre l'appareil et utilisez votre téléphone pour scanner le code QR pour télécharger et installer l'application ; ou rechercher "FitCloudPro" sur le marché des applications Apple Store/ Android pour télécharger et installer. (Systèmes compatibles : Android 4.4 et supérieur, téléphones mobiles sans fil 4.0 , Apple iOS 9.0 et supérieur)

2. Ouvrez l'application mobile, recherchez et sélectionnez l'appareil à lier dans la liste des appareils de l'application.

Étape 1 : activez le sans fil sur votre téléphone ;

Étape 2 : ouvrez l'application « FitCloudPro » sur votre téléphone, faites clic sur "Ajouter un appareil" — « Sélectionner un appareil » — Interface « Appareil » (veuillez confirmer si l'adresse MAC sans fil affichée sur la montre lors du couplage est correcte)

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Quando si utilizza questo dispositivo per la prima volta, per comodità, leggere attentamente il manuale e seguire i passaggi nel manuale.

Si prega di notare i seguenti punti:

1. Connettersi alla rete wireless. 1.1. Assicurarsi che il Bluetooth del tuo telefono sia acceso e che l'orologio sia acceso. Durante la ricerca del wireless, assicurarsi che l'orologio non sia associato ad altri account. 1.3 Durante la ricerca del wireless, avvicina l'orologio al telefono cellulare. 1.4 Prima di effettuare una chiamata tramite wireless, assicurati di aprire l'icona di chiamata nell'interfaccia del pannello di controllo dell'orologio, quindi puoi cercare normalmente l'orologio wireless.

2. Se sul telefono dell'utente sono installati altri software, come Mobile Butler, per garantire il normale funzionamento dell'APP in background, attivare i push dei messaggi e consentire le autorizzazioni per le operazioni in background sul telefono, altrimenti i messaggi non potranno essere inviati.

3. Requisiti di ricarica: utilizzare un caricabatterie con specifica 5V0.5-2A. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di spegnere la batteria e caricarla una volta al mese.

Scarica l'APP per aggiungere dispositivi

1. Premi a lungo il pulsante laterale sulla parte superiore dell'orologio per accendere e spegnere, accendi il dispositivo e utilizza il telefono per scansionare il codice QR per scaricare e installare la applicazione o cerca "FitCloudPro" nel mercato delle applicazioni Apple/Android per scaricare e installare. (Sistema compatibile: Android 4.4 e successivi, telefoni cellulari wireless 4.0, Apple iOS 9.0 e versioni successive)

2. Apri l'applicazione mobile, cerca e seleziona il dispositivo da associare nell'elenco dei dispositivi dell'applicazione.

Passaggio 1: attiva la modalità wireless sul telefono;

Passaggio 2: apri l'applicazione "FitCloudPro" sul telefono, fai clic su "Aggiungi dispositivo" — "Seleziona dispositivo" — "Consenti Bluetooth". Assicurati che l'indirizzo MAC wireless visualizzato sull'orologio durante l'accoppiamento è corretto!

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme della Federal Communications Commission. Tali limiti sono stati definiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse interferire dannosamente alla ricezione radiotelevisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di eliminare le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di una circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

IMPORTANTE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non causerà interferenze dannose

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Cuando utilice este dispositivo por primera vez, para su comodidad, lea atentamente el manual y siga los pasos que contiene.

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Conectarse a la red inalámbrica. 1.1. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté encendido y el reloj esté encendido. 1.2. Cuando busque conexión inalámbrica, asegúrese de que el reloj no esté vinculado a otras cuentas. 1.3 Cuando busque conexión inalámbrica, acerque el reloj y el teléfono móvil lo más posible. 1.4 Antes de realizar una llamada mediante conexión inalámbrica, asegúrese de abrir el icono de llamada en la interfaz del panel de control del reloj y luego podrá buscar en el reloj de forma inalámbrica normalmente.

2. Si el teléfono del usuario tiene otro software instalado, como Mobile Butler, para garantizar el funcionamiento normal de la aplicación en segundo plano, active la inserción de mensajes y permita permisos de operación en segundo plano en el teléfono, de lo contrario, no se podrán enviar mensajes.

3. Requisitos de carga: utilice un cargador con una especificación de 5V0.5-2A. Si no se utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de apagar la batería y cargarla una vez al mes.

Descarga la APP para agregar dispositivos

1. Mantenga presionado el botón lateral en la parte superior del reloj para encender y apagar, encienda el dispositivo y utilice su teléfono para escanear el código QR para descargar e instalar la aplicación o busque "FitCloudPro" en el mercado de aplicaciones Apple Store / Android para descargar e instalar. (Sistemas compatibles: Android 4.4 y superior, teléfonos móviles inalámbricos 4.0, Apple iOS 9.0 o superior)

2. Abra la aplicación móvil, busque y seleccione el dispositivo que desea vincular en la lista de dispositivos de la aplicación.

Paso 1: active la conexión inalámbrica en su teléfono;

Paso 2: abra la aplicación "FitCloudPro" en su teléfono, haga clic en "Agregar dispositivo" — "Seleccionar dispositivo" — "Permitir Bluetooth". Asegúrese de que la dirección MAC inalámbrica que se muestra en el reloj cuando se empareja es consistente!

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con el artículo 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

IMPORTANTE: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no causará interferencias dañinas

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Ao utilizar este dispositivo pela primeira vez, para sua conveniência, leia o manual com atenção e siga os passos do manual.

Observe os seguintes pontos:

1. Ligue a rede sem fios. 1.1. Certifique-se de que o Bluetooth do seu telefone está ligado e o relógio está ligado. Ao pesquisar por wireless, certifique-se de que o relógio não está ligado a outras contas. 1.3 Ao pesquisar wireless, mantenha o relógio e o telefone o mais próximo possível. 1.4 Antes de utilizar wireless para fazer uma chamada, certifique-se de que o ícone de chamada está ativado na interface do painel de controlo do relógio e, em seguida, poderá pesquisar o relógio sem fios normalmente.

2.Se o telefone do utilizador tiver outro software instalado, como o Mobile Butler, para garantir o funcionamento normal da APP em segundo plano, ative o envio de mensagens e permita permissões de operação em segundo plano no telefone, caso contrário, as mensagens não poderão ser enviadas.

3.Requisitos de carregamento: Utilize um carregador com a especificação 5V0.5-2A.

Descarregue a APP para adicionar dispositivos

1. Prima longamente o botão lateral na parte superior do relógio para ligar e desligar, ligue o dispositivo e utilize o seu telefone para digitalizar o código QR para descarregar e instalar a aplicação ou pesquise "FitCloudPro" nas mercados de aplicações Apple/Android para descarregar e instalar. (Sistemas compatíveis: Android 4.4 e superior, telemóveis sem fios 4.0, Apple iOS 9.0 e superior)

2. Abra a aplicação móvel, pesquise e selecione o dispositivo a ligar na lista de dispositivos da aplicação.

Passo 1: Ligue o wireless no seu telefone;

Passo 2: Abra a aplicação"FitCloudPro"no seu telefone, clique em "Adicionar dispositivo" — "Selecionar dispositivo" — "Permitir Bluetooth". Certifique-se de que o endereço MAC sem fios apresentado no relógio quando o emparelhamento é consistente!

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da Comissão Federal de Comunicações. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

IMPORTANTE: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fornecedor responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não causará interferências prejudiciais

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για πρώτη φορά, για τη διευκόλυνσή σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τα βήματα στο εγχειρίδιο.

Σημειώστε τα ακόλουθα σημεία:

1. Συνδέστε σε ασύρματο. 1.1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο και το ρολόι είναι ενεργοποιημένο. 1.2. Κατά την αναζήτηση ασύρματων δικτύου, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι δεν είναι συνδεδεμένο με άλλους λογαριασμούς. 1.3 Για αναζήτηση ασύρματου, κρατήστε το ρολόι και το κινητό τηλέφωνο όσο το δυνατόν πιο κοντά. 1.4 Πριν χρησιμοποιήσετε ασύρματη κλήση, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο κλήσης είναι ενεργοποιημένο στη διεπαφή του πίνακα ελέγχου του ρολογιού και, στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε το ρολόι ασύρματα.

2. Εάν στο τηλέφωνο του χρήστη έχει εγκατασταθεί άλλο λογισμικό, όπως το Mobile Butler, για παράδειγμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία της εφαρμογής παρασκηνίου, ενεργοποιήστε την προώθηση μηνυμάτων και επιτρέψτε τη δυνατότητα λειτουργίας στο παρασκήνιο στο τηλέφωνο, διαφορετικά δεν μπορούν να προωθηθούν μηνύματα.

3. Απαιτήσεις φόρτισης: Χρησιμοποιήστε φορτιστή με προδιαγραφές 5V0.5-2A. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την μπαταρία και τη φορτίζετε μία φορά το μήνα.

Κατεβάστε την APP για να προσθέσετε συσκευές

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί στο επάνω μέρος του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να σαρώσετε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ή αναζητήστε το "FitCloudPro" στο AppleStore/Android για λήψη και εγκατάσταση. (Συμβατά συστήματα: Android 4.4 και νεότερη έκδοση, ασύρματο κινητό τηλέφωνο 4.0, Apple iOS 9.0 και νεότερη έκδοση)

2. Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητά, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή που θα δεσμευτεί στη λίστα συσκευών της εφαρμογής.

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση στο τηλέφωνό σας

Βήμα 2: Ανοίξτε το εφαρμογή "FitCloudPro" στο τηλέφωνό σας, κάντε κλικ στο "Προσθήκη συσκευής" — "Επιλογή συσκευής" — "Επιτρέπεται η πρόσβαση στο Bluetooth". Βεβαιωθείτε ότι η εμφανιζόμενη διεύθυνση MAC του ασύρματου στο ρολόι κατά τη σύζευξη είναι συνεπής!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια κατοικημένη εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με μία ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τοποθετήστε την κεραία λήψης.
- Επαυξήστε την απόσταση με την οποία βρίσκονται ο εξοπλισμός και ο δέκτης.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από την κατάλληλη προς είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Használja ezt a készüléket első alkalommal, kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót, és kövesse a kézikönyvben található lépéseket.

Kérjük, vegye figyelembe a következő pontokat:

1. Csatlakozás vezeték nélkül Hallgatók: 1.1. Győződjön meg arról, hogy telefonja Bluetooth-ja be van kapcsolva, és az óra be van kapcsolva. 1.2. Vezeték nélkül kereséskor győződjön meg arról, hogy az óra nincs más fiókokhoz kötve. 1.4 Mielőtt vezeték nélkül hívást kezdeményezne, nyissa meg a hívás ikont az óra vezérlőpultján, és utána a szokásos módon keresheti az óra vezeték nélkül.

2. Ha a felhasználó telefonjára más szoftver van telepítve, mint például a Mobile Butler, a háttérben futó APP normál működésének biztosítása érdekében, kérjük, hogy az üzenetküldést és engedélyezze a háttérben történő működést jogosultságok a telefonon, ellenkező esetben az üzenetek nem lehet továbbítani.

3. Töltési követelmények: Használjon 5V0.5-2A specifikációval rendelkező töltőt. Ha hosszú ideig nem használja, feltétlenül kapcsolja ki az akkumulátort és töltse fel havonta egyszer.

Eszközök hozzáadásához töltse le az APP-t

1. Nyomja meg hosszan az óra tetején lévő oldalsó gombot az eszköz be- és kikapcsolásához, és használja a telefonját a QR-kód beolvasásához az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez, vagy keresse meg a „FitCloudPro” kifejezést az AppleStore/Android Alkalmazáspiacon. (Kompatibilis rendszerek: Android 4.4 és újabb, Vezeték nélküli 4.0 mobiltelefonok, Apple iOS 9.0 és újabb)

2. Nyissa meg a mobilalkalmazást, keresse, és válassza ki a kötni kívánt eszközt az alkalmazás eszközlistájából.

1. lépés: Kapcsolja be telefonján a vezeték nélküli kapcsolatot;

2. lépés: Nyissa meg a "FitCloudPro"alkalmazást a telefonján, kattintson az "Eszköz hozzáadása" — "Készülék kiválasztása" "Társítás" hívásra Ügyelnünk kell arra, hogy az óra megjelenő vezeték nélküli MAC-címe következetes-e!

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést vizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra ajánljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Nevezje a távolságot a berendezés és a vevő között.

- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék eltérő áramkörén lévő aljzathoz.
- Kérjen segítségért a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

FONTOS: A megfelelőségért felelős gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételnek felel meg:

(1) Ez az eszköz nem okoz káros interferenciát

(2) Eznek az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Når du bruger denne enhed for første gang, skal du for nemheds skyld læse manualen omhyggeligt og følge trinene i manualen.

Bemærk venligst følgende punkter:

1. Opret forbindelse til trådløst. 1.1. Sørg for, at ofn telefonens Bluetooth er tændt, og at ofn er er tændt 1.2. Når du søger efter trådløst, skal du sørge for, at ofn ikke er bundet til andre konti. 1.4 Før du foretager et opkald ved hjælp af trådløst, skal du sørge for at ofnen opkaldsikonet i ofnts kontrolpanel, og derefter kan du søge på ofn trådløst normalt.

2. Hvis brugerens telefon har andren software installeret, sansen Mobile Butler, for at sikre normal drift af baggrunds-APP'en, skal du slå beskeds-push til og tillade baggrundsdrift på telefonen, ellers kan beskeder ikke blive pushet.

3. Opladningskrav: Brug en oplader med en specifikation på 5V0.5-2A Hvis den ikke har været brugt i lang tid, skal du sørge for at slukke for batteriet og oplade det en gang om måneden.

Download APP'en for at tilføje enheder

1. Tryk længe på sideknappen på toppen af uret for at tænde og slukke for enheden og brug din telefon til at scanne QR-koden for at downloade og installere appen, eller søg efter "FitCloudPro" i AppleStore/Android-appmarkedet for at downloade og installere. (Kompatible systemer: Android 4.4 og nyere, trådløse 4.0 mobiltelefoner, Apple iOS 9.0 og nyere)

2. Åbn mobilapplikationen, søg og vælg den enhed, der skal bindes, på listen over applikationsenheder

Trin 1: Tænd trådløst på din telefon;

Trin 2: Åbn "FitCloudPro"-applikationen på din telefon, klik på "Tilføj enhed" — "Vælg enhed" "Enhed" -grænsefladen Sørg for, at den trådløse MAC-adresse, der vises på uret ved parring, er konsistent!

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af Federal Communications Commission regler. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorienter modtagerantennen eller placer den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Tilkald assistance til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

VIGTIGT: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed vil ikke forårsage skadelig interference

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

본 기기를 처음 사용하는 경우, 편의를 위해 설명서를 자세히 읽고 설명서의 안내를 따르시기 바랍니다.

다음 사항을 유의하세요.

1. 무선 연결. 1.1. 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있고 시계가 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 무선 을 검색할 때는 시계가 다른 계정에 바인딩되지 않아 있는지 확인하세요. 1.3 무선을 검색할 때는 휴대폰과 시계가 가능한 한 가까이 있는지 확인하세요. 1.4 무선을 사용하여 전화를 걸기 전에 시계의 제어판 인터페이스에서 통화 아이콘을 엽니다 정상적으로 시계 무선을 검색할 수 있습니다.

2. 사용자의 휴대폰에 설치된 Mobile Butler와 같은 다른 소프트웨어가 있는지 확인하십시오. 백그라운드 APP의 정상 작동을 보장하려면 휴대폰에서 메시지 푸시 및 백그라운드 작업 권한을 켜십시오. 그렇지 않으면 메시지를 푸시할 수 없습니다.

3. 충전 요구 사항: 5V0.5-2A 사양의 충전기를 사용하십시오. 장기간 사용하지 않을 경우에는 반드시 배터리를 끄고 한 달에 한 번씩 충전하십시오.

장치를 추가하려면 앱을 다운로드하세요

1. 시계 상단에 있는 측면 버튼을 길게 눌러 장치를 켜고 끄고, 휴대폰을 사용하여 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치하거나 Apple