

掀蓋半入耳TWS藍牙耳機 型號:M2

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書

HALF IN-EAR TWS EARPHONES
ÉCOUTEURS TWS MI
INTRA-AURICULAIRE
SAEMATE TWS 內耳式藍牙耳機
AUDIFONOS MEDIO
INTRAURALES TWS
掀蓋半入耳TWS藍牙耳機

MODEL: M2

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE
PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

DEAR CUSTOMER

Thank you for choosing MINISO Wireless Earphones. Please read this manual carefully before use. Use it properly for best product performance. MINISO Wireless Earphones have stylish design, compact size, true-hifi sound and multiple functions. The whole series have the patent of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoors, during a trip or at work. It provides perfect experience when you play music on your laptops, digital music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!

CAUTIONS

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use under potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product by yourself.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its service life.

PARAMETERS

BT Version

5.3

Rated Voltage

5V DC

BT Name

MINISO-M2

Transmission Distance

10m

Charging

Type-C

Charging Case Battery Capacity

200mAh

Earphone Battery Capacity

30mAh

Charging Time

2h

Music Playback Time

3h

INSTRUCTIONS

FunctionInstructions of Charging Case

Turn onPress on the earphone for 2 seconds or take it out of charging case

Turn offPress on the earphone for 5 seconds or put it into charging case

Pairing ModeAutomatic pairing

Instructions of Earbuds

Play/PauseSingle press on left or right touch button

Next TrackDouble press on right touch button

Previous TrackDouble press on left touch button

End a CallSingle press on left or right touch button

Answer a CallSingle press on left or right touch button

Reject a CallLong press for 2 seconds on left or right touch button

Volume +Press on right touch button 3 times

Volume -Press on left touch button 3 times

Siri ActivationLong press for 2 seconds on left or right touch button

Turning On: White & red lights flash alternately. Turning Off: Red light flashes for 2 seconds. Pairing: White light goes on in breathing mode. Charging: Red light is on constantly. Charging Case During Charging: Charging case's white light flashes slowly. Charging Case is Fully Charged: White light is on constantly.

Indicator Light

ACCESSORIES

Device x 1 User Manual x 1 Type-C Charging Cable x 1

TROUBLESHOOTING

1. Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

IC WARNING

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device must not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device must not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

CHER CLIENT

Nous vous remercions d'utiliser les Écouteurs sans Fil MINISO. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Les Écouteurs sans Fil MINISO ont un aspect élégant, une taille compacte, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le brevet de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permet de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail. Il offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, vos lecteurs de musique numérique et autres lecteurs audiovisuels, vous menant à une vie meilleure avec de la belle musique !

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. Ne jetez pas de musique, n'appellez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenez hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.

PARAMÈTRES

Version BT	5.3	Tension Nominale	5V DC
Nom du BT	MINISO-M2	Distance de transmission	10m
Port de chargement	Type-C	Capacité de la batterie du boîtier de chargement	200mAh
Capacité de la batterie de l'écouteur	30mAh	Temps de chargement	2h
Durée de lecture de la musique	3h		

INSTRUCTIONS

FonctionInstructions Relatives au Boîtier de Chargement

AllumerAppuyez sur l'écouteur pendant 2 secondes ou sortez-le du boîtier de chargement

ÉteindreAppuyez sur l'écouteur pendant 5 secondes ou remettez-le dans le boîtier de chargement

Mode AppairageAppairage automatique

Instructions des Écouteurs

Lecture/PauseAppui simple sur la touche gauche ou droite

Piste SuivanteDouble pression sur la touche droite

Piste PrécédenteDouble appui sur la touche gauche

Terminer un AppelAppui simple sur le bouton gauche ou droit

Répondre à un AppelAppui simple sur le bouton gauche ou droit

Rejeter un AppelAppuyez longuement pendant 2 secondes sur la touche gauche ou droite

Volume +Appuyez 3 fois sur la touche droite

Volume -Appuyez 3 fois sur la touche gauche

Activation de SiriAppuyez longuement pendant 2 secondes sur la touche gauche ou droite

Mise en marche : Les lumières blanche et rouge clignotent alternativement. Arrêt : Les voyants rouges clignotent pendant 2 secondes.

Appairage : Le voyant blanc s'allume en mode respiration. Le voyant blanc du boîtier de chargement clignote longuement pendant 2 secondes. Le voyant blanc du boîtier de chargement est allumé en permanence.

Voyant Lumineux

ACCESSOIRES

Appareil x 1 Manuel d'Utilisation x 1 Câble de chargement Type-C x 1

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

الخصائص الفنية

1. يرجى اختيار السماعات اللاسلكية من ميسو. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. يرجى استخدام السماعات بشكل صحيح إلى السماعات بالتحقق بشكل أفضل. تتميز السماعات اللاسلكية بتصميم مظهر أنيق وحجم صغير ومحتوى عالي الجودة وصوت عالٍ وواضح. السلسلة بأكملها لديها براءة اختراع التصميم المظهر. جميع السلسلة تأتي مع سماعات التكنولوجيا الفردية في الصناعة السماعات بالميزات المميزة العمرية في أي وقت في المنزل أو في الهواء الطلق أو في العمل. إنها توفر تجربة صوت رائعة مع سماعات الميسو على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الموسيقى اللاسلكية وغيرها من السماعات المميزة والمريحة. مما يوزد إلى حياة أفضل عند الاستماع إلى الموسيقى الجميلة.

تحذير

1. يرجى التحكم بشكل مناسب في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بالسمع.
2. من أجل السلامة، لا تستخدم السماعات في المواقف التي يمكن أن تكون خطيرة.
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أواردة على المكالمات أثناء القيادة لتجنب النظر القابل عن سبب الهاتف.
4. تجنب بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
5. لا تذف المنتج لتجنب التلف الناتج عن السقوط.
6. عدم استخدام المنتج وتخزين المنتج في درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية. تجنب بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
7. لا تدمر المنتج أو تعيد أو إصلاح المنتج بنفسك.
8. بطارية غير قابلة للاستبدال. يجب التخلص منها وفقًا للقواعد المحلية أو اللوائح المحلية. لا يجب التخلص منها في النار. يجب التخلص منها في حاوية التخلص المناسبة.
9. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام.

الخواص الفنية

1. يرجى اختيار السماعات اللاسلكية من ميسو. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. يرجى استخدام السماعات بشكل صحيح إلى السماعات بالتحقق بشكل أفضل. تتميز السماعات اللاسلكية بتصميم مظهر أنيق وحجم صغير ومحتوى عالي الجودة وصوت عالٍ وواضح. السلسلة بأكملها لديها براءة اختراع التصميم المظهر. جميع السلسلة تأتي مع سماعات التكنولوجيا الفردية في الصناعة السماعات بالميزات المميزة العمرية في أي وقت في المنزل أو في الهواء الطلق أو في العمل. إنها توفر تجربة صوت رائعة مع سماعات الميسو على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الموسيقى اللاسلكية وغيرها من السماعات المميزة والمريحة. مما يوزد إلى حياة أفضل عند الاستماع إلى الموسيقى الجميلة.

إصدار البلوتوث

5.3

مدخل الجهد

5 فولت 500mA

اسم البلوتوث

MINISO-M2

مسافة الإرسال

10 متر

مدخل الشحن

Type-C

سعة بطارية

200 مللي أمبير ساعة

سعة بطارية السماعة

30 مللي أمبير ساعة

وقت التشغيل

3 ساعة

وقت الموسيقى

3 ساعة

نظرة عامة على المنتج

① سماعة
② صندوق الشحن
③ سماعة
④ غطاء
⑤ غطاء

① ② ③ ④ ⑤

الوظائف

الوظيفة

تشغيل / إيقاف تشغيل

اضغط منطقة التمس السماعة اليمنى أو اليسار

التمس التالى

اضغط منطقة التمس السماعة اليمنى 2 مرة

التمس السابق

اضغط منطقة التمس السماعة اليسار 2 مرة

رفض مكالمة

رد مكالمة

اضغط منطقة التمس السماعة اليمنى أو اليسار

رفض مكالمة

رفض مكالمة

اضغط منطقة التمس السماعة اليمنى أو اليسار

ختم الصوت

اضغط منطقة التمس السماعة اليسار 3 مرة

تشغيل Siri

اضغط منطقة التمس السماعة اليسار 3 مرة

تشغيل Siri

اضغط منطقة التمس السماعة اليسار أو اليسار

صوت المونستر

جالة التشغيل - صوتي المونستر باليمين واليسار المتاح
جالة الايقاف - صوتي المونستر باليمين واليسار المتاح
تحتاج الايقاف - صوتي المونستر باليمين واليسار المتاح
جالة الشحن - صوتي المونستر باليمين واليسار المتاح
جالة الشحن - صوتي المونستر باليمين واليسار المتاح
جالة الشحن - صوتي المونستر باليمين واليسار المتاح
جالة الشحن - صوتي المونستر باليمين واليسار المتاح

الملاحظات

النسخة 1 * دليل المستخدم 1 * كابل شحن Type-C 1 *
استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف.
الحل: تأكد من أن كابل الشحن السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث في الهاتف قيد التشغيل. تأكد من أن اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف في جديد.
2. لا يمكن تشغيل السماعة.
الحل: تأكد من أن بطارية السماعة (اليمين/اليسار) السماعة إذا لزم الأمر.
3. لا يمكن الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار.
الحل: تأكد من أن السماعة في وضع اتصال السماعة، لا يوجد حواجز أو أشياء أخرى قد تتداخل مع الاتصال. تأكد من أن السماعة في وضع اتصال السماعة، لا يوجد حواجز أو أشياء أخرى قد تتداخل مع الاتصال.
4. لا يمكن تشغيل السماعة.
الحل: تأكد من أن السماعة في وضع اتصال السماعة، لا يوجد حواجز أو أشياء أخرى قد تتداخل مع الاتصال.
5. لا يمكن سماع الصوت بعد توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الحل: تأكد من أن السماعة في وضع اتصال السماعة، لا يوجد حواجز أو أشياء أخرى قد تتداخل مع الاتصال.
6. لا يمكن تشغيل السماعة.
الحل: تأكد من أن السماعة في وضع اتصال السماعة، لا يوجد حواجز أو أشياء أخرى قد تتداخل مع الاتصال.

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por usar Audifonos Inalámbricos de MINISO. Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo. Utilizándolo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Audifonos Inalámbricos de MINISO tienen una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en la industria le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aire libre, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadores portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que lo lleva a una vida mejor con música hermosa.

PRECAUCIONES

1. Control razonable del volumen y tiempo de uso.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no lea ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20°C o por encima de 45°C para evitar acortar la vida útil de los audífonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería no reemplazable. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilice durante un período prolongado, cargue los audífonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.

PARÁMETROS

INSTRUCCIONES

FunciónInstrucciones del estuche de carga

EncenderPresione los audífonos durante 2 segundos o saque los del estuche de carga

ApagarPresione los audífonos durante 5 segundos o colóquelos en el estuche de carga

Modo de emparejamientoEmparejamiento automático

Reproducir/pausarPresione una vez el botón táctil izquierdo o derecho

Seguiente pistaPresione dos veces el botón táctil izquierdo

Finalizar una llamadaPresione una vez el botón táctil izquierdo o derecho

Responder una llamadaPresione dos veces el botón táctil izquierdo o derecho

Rechazar una llamadaMantenga presionado durante 2 segundos el botón táctil izquierdo o derecho

Volume +Presione el botón táctil derecho 3 veces

Volume -Presione el botón táctil izquierdo 3 veces

Activación de SiriMantenga presionado durante 2 segundos el botón táctil izquierdo o derecho

Luz indicadoraEncendido: Las luces blanca y roja parpadanean alternativamente. Apagado: La luz roja parpadea durante 2 segundos. Carga: La luz roja está encendida constantemente. Estuche de carga durante la carga: La luz blanca del estuche de carga parpadea lentamente. El estuche de carga está completamente cargado: La luz blanca se enciende constantemente.

ACCESSORIES

Dispositivo x 1 Manual de usuario x 1 Cable de carga Tipo-C x 1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que su teléfono estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden conectar los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.
6. Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

尊敬的客户

尊敬的客户，非常感谢您使用MINISO蓝牙耳机产品。使用前请仔细阅读本说明书，正确操作使用，更好发挥产品性能。MINISO蓝牙耳机外观设计时尚优雅，小巧便携，音质真实，多功能一体化设计，全系列拥有外观设计专利，系统上采用行业领先充电技术，使您在居家使用、户外旅行、商务工作中随时随地享受卓越效果。为您的记忆点充电，为您的商务播放等视频产品提供超值完美音质体验，带您畅享美妙生活，感受健康快乐生活！

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損壞聽力；
2. 請勿在危險地區使用耳機，以免發生意外；
3. 儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、接打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請勿將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5. 請勿丟棄，避免因誤丟造成產品損壞；
6. 避免將耳機存儲或用於溫度低於-20°C或高於45°C的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行拆開、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄。
9. 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。

產品參數

蓝牙耳机版本	5.3	额定电压	5V DC
蓝牙耳机型号	MINISO-M2	傳輸距離	10m
充電接口	TYPE-C	充電盒電池容量	200mAh

所有配件

產品x1 說明書x1 Type-C充電線x1

故障排除

1. 蓝牙耳机不能与手机配对
答：请检查蓝牙耳机是否处于配对或回连模式，以及检查手机蓝牙搜索功能是否已打开；并检查设备上的蓝牙耳机功能是否已删除/取消耳机，按说明书将耳机重新连接。
2. 蓝牙耳机充电不了
答：请检查耳机是否为原装耳机，因此对耳机与已连接设备的兼容性很敏感，请检查在连接范围范围内的蓝牙耳机是否有金属或其他影响连接物件。
3. 蓝牙耳机能否更换电池
答：不可以，本耳机的使用不可拆卸式聚合物锂电池。
4. 蓝牙耳机与手机在10米外无法连接
答：请检查蓝牙耳机是否处于配对模式，因此对耳机与已连接设备的兼容性很敏感，请检查在连接范围范围内的蓝牙耳机是否有金属或其他影响连接物件。
5. 耳机连接设备后耳机没有声音
答：请检查设备输出音量是否已设置为蓝牙耳机音频装置以及设备的蓝牙耳机是否支持A2DP协议，并检查设备/手机的音量。
6. 蓝牙耳机与手机无法连接，可以用耳机控制手机上的应用程序吗？
答：设备使用模式的软件功能或没有，但使用应用程序的功能不受耳机控制。

功能操作介绍

功能

充電盒操作

開機按耳機5秒或放入充電盒

關機按耳機5秒或放入充電盒

配对模式自動配对

播放/暫停按一下左側觸摸位置/右側觸摸位置

下一曲按一下左側觸摸位置

上一曲按一下左側觸摸位置

接聽電話按一下左側觸摸位置/右側觸摸位置

拒接電話長按左側觸摸位置/右側觸摸位置2S

音量加三擊右側觸摸位置

音量減三擊左側觸摸位置

啟用Siri長按左側觸摸位置/右側觸摸位置2S

耳機開機一紅一綠交替閃爍
耳機關機一紅一綠常亮後後後後
配对成功一紅一綠呼吸閃爍
耳機充電中一紅一綠長亮
充電盒充電一紅一綠長亮
充電盒充滿電一白燈長亮

電源指示燈

產品參數

蓝牙耳机版本

5.3

额定电压

5V DC

蓝牙耳机型号

MINISO-M2

傳輸距離

10m

充電接口

TYPE-C

充電盒電池容量

200mAh

RoHS

FC

MADE IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE
中国製造
www.miniso.com