

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:

<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



PAP 22
Raccolta Carta

Model: A1665
51005005513 V01

ANKER

Live Charged.

Anker Nano Power Bank
(5K, MagGo, Slim)

SAFETY SHEET



USER GUIDE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | BRUGERVEJLEDNING | BENUTZERHANDBUCH
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | GUÍA DEL USUARIO | KÄYTTÖOHJE | GUIDE DE L'UTILISATEUR
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ | GUIDA PER L'UTENTE | GEBRUIKERSGIDS | BRUKERHÅNDBOK
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA | GUIA DO UTILIZADOR | GUIA DO USUÁRIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | GHIDUL UTILIZATORULUI | POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA
NAVODILA ZA UPORABNIKA | ANVÄNDARHÄNDELNING | KULLANICI KILAVUZU
取扱説明書はこちら | 사용자 가이드 | 使用手冊 | دليل المستخدم | מדר'ך למשתמש

EN | English

- This product is not compatible with non-MagSafe phone cases, such as Otterbox Defender cases.
- Do not use an adapter with an output of 5V / 1A (5W) or less.

Important Safety Instructions

1. Please follow the manufacturer's instructions when using this product.
2. This product has been tested to operate safely in a laboratory environment with ambient temperatures of 32°F - 95°F / 0°C - 35°C. High temperatures will reduce charging speed and restrict power, and exposure to fire or temperatures above 100°C may cause explosions.
3. Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in fire, explosion or injury.
4. Do not disassemble this product. Refer all servicing to qualified service personnel. Incorrect reassembly may result in fire, explosion or injury.
5. Do not open, crush or incinerate this product. Do not replace the internal battery or cell by an incorrect type. These high-risk behaviors may result in fire, explosion or injury.
6. Do not use this product if it is damaged or modified. Damaged or modified products may cause fire, explosion or injury.
7. Do not expose this product to low pressure. A battery subjected to extremely low air pressure may lead to explosion or leakage of flammable liquid or gas.
8. Do not expose this product to rain, snow or other liquids.
9. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this product is used near children.
10. Switch off, deactivate or unplug this product when not in use.

CS | Čeština

- Tento produkt není kompatibilní s pouzdry na telefony bez MagSafe, jako jsou pouzdra Otterbox Defender.
- Nepoužívejte adaptér s výstupem 5V / 1A (5W) nebo méně.

Důležité Bezpečnostní Pokyny

1. Při používání tohoto produktu dodržujte prosím pokyny výrobce.
2. Tento produkt byl testován pro bezpečný provoz v laboratorním prostředí s okolní teplotou 0°C - 35°C. Vysoké teploty snižují rychlost nabíjení a omezí výkon a vystavení ohni nebo teplotám nad 100 °C může způsobit výbuch.
3. Použití zdroje napájení nebo nabíječky, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem produktu, mohou způsobit požár, výbuch nebo zranění.
4. Tento výrobek nerozebírejte. Veškeré opravy světe kvalifikovanému servisnímu personálu. Nesprávná zpětná montáž může způsobit požár, výbuch nebo zranění.
5. Tento výrobek neotevírejte, nedrťte ani nespálujte. Nevyměňujte vnitřní baterii nebo články za nesprávný typ. Toto vysoce rizikové chování může způsobit požár, výbuch nebo zranění.
6. Tento výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo upravený. Poškozené

nebo upravené produkty mohou způsobit požár, výbuch nebo zranění.

7. Nevystavujte tento výrobek nízkému tlaku. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
8. Nevystavujte tento výrobek dešti, sněhu nebo jiným kapalinám.
9. Aby se snížilo riziko poranění, je při používání tohoto výrobku v blízkosti dětí nutný přísný dohled.
10. Vypněte, deaktivujte nebo odpojte tento produkt, když jej nepoužíváte.

DA | Dansk

- Dette produkt er ikke kompatibelt med ikke-MagSafe telefoncovers, såsom Otterbox Defender covers.
- Brug ikke en adapter med en effekt på 5V / 1A (5W) eller mindre.

Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

1. Følg venligst producentens instruktioner, når du bruger dette produkt.
2. Dette produkt er blevet testet til at fungere sikkert i et laboratoriemiljø med omgivende temperaturer på 0°C - 35°C. Høje temperaturer vil reducere opladningshastigheden og begrænse strømmen, og udsættelse for ild eller temperaturer over 100°C kan forårsage eksplosion.
3. Brug af en strømforsyning eller oplader, der ikke er anbefalet eller solgt af produktproducenten, kan resultere i brand, eksplosion eller personskade.
4. Skil ikke dette produkt ad. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Forkert genmontering kan resultere i brand, eksplosion eller personskade.
5. Dette produkt må ikke åbnes, knuses eller forbrændes. Udskift ikke det interne batteri eller celle med en forkert type. Denne højrisikoadfærd kan resultere i brand, eksplosion eller personskade.
6. Brug ikke dette produkt, hvis det er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede produkter kan forårsage brand, eksplosion eller personskade.
7. Udsæt ikke dette produkt for lavt tryk. Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan føre til eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
8. Udsæt ikke dette produkt for regn, sne eller andre væsker.
9. For at reducere risikoen for skader er nøje overvågning nødvendig, når dette produkt bruges i nærheden af børn.
10. Sluk, deaktiver eller tag stikket ud af dette produkt, når det ikke er i brug.

DE | Deutsch

- Dieses Produkt ist nicht mit Nicht-MagSafe-Telefonhüllen, wie etwa Otterbox Defender-Hüllen, kompatibel.
- Verwenden Sie keinen Adapter mit einer Leistung von 5V / 1A (5W) oder weniger.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

1. Bitte befolgen Sie bei der Anwendung dieses Produkts genau die Anweisungen des Herstellers.
2. Dieses Produkt wurde auf sicheren Betrieb in einer Laborumgebung mit Umgebungstemperaturen von 0°C - 35°C getestet. Hohe Temperaturen verringern

die Ladegeschwindigkeit und schränken die Leistung ein, und die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 100 °C kann zu einer Explosion führen.

- Die Verwendung eines Netzteils oder Ladeegeräts, das nicht vom Produkthersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Falscher Zusammenbau kann zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen.
- Öffnen, zerdrücken oder verbrennen Sie dieses Produkt nicht. Ersetzen Sie die interne Batterie oder Zelle nicht durch einen falschen Typ. Diese risikoreichen Verhaltensweisen können zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Produkte können Feuer, Explosion oder Verletzungen verursachen.
- Setzen Sie dieses Produkt keinem niedrigen Druck aus. Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen, Schnee oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist bei Verwendung dieses Produkts in der Nähe von Kindern eine genaue Beaufsichtigung erforderlich.
- Schalten Sie dieses Produkt aus, deaktivieren Sie es oder ziehen Sie den Stecker, wenn es nicht verwendet wird.

EL | Ελληνικά

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με θήκες τηλεφώνων που δεν είναι MagSafe, όπως θήκες Otterbox Defender.
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με έξοδο 5V / 1A (5W) ή μικρότερη.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί για ασφαλή λειτουργία σε εργαστηριακό περιβάλλον με θερμοκρασίες περιβάλλοντος 0°C - 35°C. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα μειώσουν την ταχύτητα φόρτισης και θα περιορίσουν την ισχύ, ενώ η έκθεση στη φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 100°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Η χρήση τροφοδοτικού ή φορτιστή που δεν συνιστάται ή πωλείται από τον κατασκευαστή του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊόν. Αναφέρετε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Η ασφαλή επανασυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Μην ανοίγετε, συνθλίβετε ή αποσπρώχνετε αυτό το προϊόν. Μην αντικαθιστάτε την εσωτερική μπαταρία ή κυψέλη με λαμβασμένο τύπο. Αυτές οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν είναι καταρραγμένο ή τροποποιημένο. Τα κατεστραμμένα ή τροποποιημένα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε χαμηλή πίεση. Μια μπαταρία που υπόκειται

σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή, χιόνι ή άλλα υγρά.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Απενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

ES | Español

- Este producto no es compatible con fundas para teléfonos que no sean MagSafe, como las fundas Otterbox Defender.
- No utilice un adaptador con una salida de 5V / 1A (5W) o menos.

Instrucciones Importantes de Seguridad

- Siga las instrucciones del fabricante al utilizar este producto.
- Este producto ha sido probado para funcionar de manera segura en un entorno de laboratorio con temperaturas ambiente de 0°C - 35°C. Las altas temperaturas reducirán la velocidad de carga y restringirán la potencia, y la exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100 °C puede causar una explosión.
- El uso de una fuente de alimentación o un cargador no recomendado o vendido por el fabricante del producto puede provocar un incendio, una explosión o lesiones.
- No desarme este producto. Deje todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Un desmontaje o montaje incorrecto puede provocar un incendio, una explosión o lesiones.
- No abra, aplaste ni incinere este producto. No reemplace la batería interna o la celda por un tipo incorrecto. Estos comportamientos de alto riesgo pueden provocar un incendio, una explosión o lesiones.
- No utilice este producto si está dañado o modificado. Los productos dañados o modificados pueden provocar un incendio, una explosión o lesiones.
- No exponga este producto a baja presión. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- No exponga este producto a la lluvia, la nieve ni otros líquidos.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto se utilice cerca de niños.
- Apague, desactive o desenchufe este producto cuando no lo utilice.

FI | Suomi

- Tämä tuote ei ole yhteensopiva muiden kuin MagSafe-puhelinkoteloiden, kuten Otterbox Defender -koteloiden, kanssa.
- Älä käytä sovitinta, jonka lähtöjännite on 5V / 1A (5W) tai vähemmän.

Tärkeät Turvallisuushjeet

- Noudata valmistajan ohjeita käytäessäsi tätä tuotetta.

2. Tämä tuote on testattu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jonka ympäristön lämpötila on 0°C - 35°C. Korkeat lämpötilat vähentävät latausnopeutta ja rajoittavat tehoa, ja altistuminen tulelle tai yli 100 °C:n lämpötiloille voi aiheuttaa räjähdysten.
3. Sellaisen virtalähteen tai laturin käyttö, jota tuotteen valmistaja ei suosittele tai myy, voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysten tai loukkaantumisen.
4. Älä pura tätä tuotetta. Anna kaikki huoltotoimenpiteet pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Väärä kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysten tai loukkaantumisen.
5. Älä avaa, murskaa tai polta tätä tuotetta. Älä vaihda sisäistä paristoa tai kenna vääryntyyppiseen. Nämä riskialttiit käytökset voivat aiheuttaa tulipalon, räjähdysten tai loukkaantumisen.
6. Älä käytä tätä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai muokattu. Vaurioituneet tai muunnetut tuotteet voivat aiheuttaa tulipalon, räjähdysten tai vamman.
7. Älä altista tätä tuotetta alhaiselle paineelle. Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi aiheuttaa räjähdysten tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
8. Älä altista tätä tuotetta sateelle, lumelle tai muille nesteille.
9. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tarkka valvonta on välttämätöntä, kun tätä tuotetta käytetään lasten lähellä.
10. Sammuta, deaktivoi tai irrota tämä tuote, kun sitä ei käytetä.

FR | Français

- Ce produit n'est pas compatible avec les coques de téléphone non MagSafe, telles que les coques Otterbox Defender.
- N'utilisez pas d'adaptateur avec une sortie de 5V / 1A (5W) ou moins.

Consignes de sécurité Importantes

1. Veuillez suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de ce produit.
2. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C - 35°C. Les températures élevées réduisent la vitesse de charge et limitent la puissance, et l'exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C peut provoquer une explosion.
3. L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
4. Ne pas démonter ce produit. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Un démontage ou un remontage incorrect peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
5. N'ouvrez pas, n'écrasez pas et n'incinerez pas ce produit. Ne remplacez pas la batterie ou la cellule interne par un type incorrect. Ces comportements à haut risque peuvent entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
6. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé ou modifié. Les produits endommagés ou modifiés peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
7. N'exposez pas ce produit à une basse pression. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
8. N'exposez pas ce produit à la pluie, à la neige ou à d'autres liquides.

05

9. Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité d'enfants.
10. Éteignez, désactivez ou débranchez ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

HU | Magyar

- Ez a termék nem kompatibilis a nem MagSafe telefontokokkal, például az Otterbox Defender tokkal.
- Ne használjon 5V / 1A (5W) vagy kisebb kimeneti feszültségű adaptert.

Fontos Biztonsági Utasítások

1. Kérjük, kövesse a gyártó utasításait a termék használatakor.
2. Ezt a terméket úgy tesztelték, hogy biztonságosan működik laboratóriumi környezetben, 0°C - 35°C közötti környezeti hőmérséklet mellett. A magas hőmérséklet csökkenti a töltési sebességet és korlátozza a teljesítményt, és a tűznek való kitettség vagy a 100°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
3. A termék gyártója által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tápegység vagy töltő használata tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
4. Ne szerelje szét ezt a terméket. Minden szervizelést bizzon meg szakképzett szervizszemélyzetre. A helytelen szétszerelés vagy összeszerelés tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
5. Ne nyissa fel, törje össze vagy égesse el ezt a terméket. Ne cserélje ki a belső akkumulátort vagy cellát nem megfelelő típusúra. Ezek a magas kockázatú viselkedések tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
6. Ne használja ezt a terméket, ha sérült vagy módosított. A sérült vagy módosított termékek tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
7. Ne tegye ki ezt a terméket alacsony nyomásnak. A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgáshoz vezethet.
8. Ne tegye ki a terméket esőnek, hónak vagy más folyadéknak.
9. A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha ezt a terméket gyermekek közelében használják.
10. Kapcsolja ki, deaktiválja vagy húzza ki ezt a terméket, ha nem használja.

IT | Italiano

- Questo prodotto non è compatibile con custodie per telefono non MagSafe, come le custodie Otterbox Defender.
- Non utilizzare un adattatore con un'uscita di 5V / 1A (5W) o inferiore.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

1. Si prega di seguire le istruzioni del produttore quando si utilizza questo prodotto.
2. Questo prodotto è stato testato per funzionare in sicurezza in un ambiente di laboratorio con temperature ambiente di 0°C - 35°C. Le alte temperature riducono la velocità di carica e limitano la potenza, e l'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 100°C può causare esplosioni.
3. L'uso di un alimentatore o di un caricabatterie non consigliato o venduto dal

produttore del prodotto può causare incendi, esplosioni o lesioni.

- Non smontare questo prodotto. Affidare tutti gli interventi di assistenza a personale qualificato. Un riassetto non corretto può causare incendi, esplosioni o lesioni.
- Non aprire, schiacciare o incenerire questo prodotto. Non sostituire la batteria interna o la cella con un tipo non corretto. Questi comportamenti ad alto rischio possono causare incendi, esplosioni o lesioni.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o modificato. Prodotti danneggiati o modificati possono causare incendi, esplosioni o lesioni.
- Non esporre questo prodotto a bassa pressione. Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare esplosioni o perdite di liquido o gas infiammabile.
- Non esporre questo prodotto a pioggia, neve o altri liquidi.
- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando questo prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.
- Spegnere, disattivare o scollegare questo prodotto quando non è in uso.

NL | Nederlands

- Dit product is niet compatibel met niet-MagSafe-telefoonhoesjes, zoals Otterbox Defender-hoesjes.
- Gebruik geen adapter met een output van 5V / 1A (5W) of minder.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Volg de instructies van de fabrikant bij gebruik van dit product.
- Dit product is getest op veiligheid in een laboratoriumomgeving met omgevingstemperaturen van 0°C - 35°C. Hoge temperaturen verlagen de laadsnelheid en beperken het vermogen, en blootstelling aan vuur of temperaturen boven 100°C kan een explosie veroorzaken.
- Gebruik van een voeding of oplader die niet door de fabrikant van het product wordt aanbevolen of verkocht, kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- Haal dit product niet uit elkaar. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onjuiste hermontage kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- Open, plet of verbrand dit product niet. Vervang de interne batterij of cel niet door een onjuist type. Deze risicovolle gedragingen kunnen leiden tot brand, explosie of letsel.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste producten kunnen brand, explosie of letsel veroorzaken.
- Stel dit product niet bloot aan lage druk. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Stel dit product niet bloot aan regen, sneeuw of andere vloeistoffen.
- Om het risico op letsel te verminderen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer dit product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Schakel dit product uit, deactiveer het of haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

NO | Norsk

- Dette produktet er ikke kompatibel med ikke-MagSafe telefondeksler, for eksempel Otterbox Defender-deksler.
- Ikke bruk en adapter med en effekt på 5V / 1A (5W) eller mindre.

Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

- Vennligst følg produsentens instruksjoner når du bruker dette produktet.
- Dette produktet har blitt testet for å fungere trygt i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0°C - 35°C. Høye temperaturer vil redusere ladehastigheten og begrense strømmen, og eksponering for brann eller temperaturer over 100°C kan forårsake eksplosjon.
- Bruk av en strømforsyning eller lader som ikke er anbefalt eller solgt av produktprodusenten kan føre til brann, eksplosjon eller skade.
- Ikke demonter dette produktet. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Feil montering kan føre til brann, eksplosjon eller skade.
- Ikke åpne, knus eller brenn dette produktet. Ikke skift ut det interne batteriet eller cellen med en feil type. Denne høyrisikoatferden kan føre til brann, eksplosjon eller skade.
- Ikke bruk dette produktet hvis det er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte produkter kan forårsake brann, eksplosjon eller skade.
- Ikke utsett dette produktet for lavt trykk. Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Ikke utsett dette produktet for regn, snø eller andre væsker.
- For å redusere risikoen for skade, er nøye tilsyn nødvendig når dette produktet brukes i nærheten av barn.
- Slå av, deaktivér eller koble fra dette produktet når det ikke er i bruk.

PL | Język polski

- Ten produkt nie jest kompatybilny z etui na telefony bez MagSafe, takimi jak etui Otterbox Defender.
- Nie używaj adaptera o mocy wyjściowej 5V / 1A (5W) lub mniejszej.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

- Stosując ten produkt należy stosować się do instrukcji producenta.
- Ten produkt został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa pracy w warunkach laboratoryjnych w temperaturze otoczenia 0°C - 35°C. Wysokie temperatury spowalniają prędkość ładowania i ograniczają moc, a narażenie na ogień lub temperatury powyżej 100°C może spowodować wybuch.
- Użycie zasilacza lub ładowarki niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta produktu może spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.
- Nie rozmontowuj tego produktu. Wszelkie czynności serwisowe zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.
- Nie otwieraj, nie zginiat ani nie spalaj tego produktu. Nie wymieniaj wewnętrznej baterii ani ogniwa na niewłaściwy typ. Takie zachowania

wysokiego ryzyka mogą spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.

6. Nie używaj tego produktu, jeśli jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane produkty mogą spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.
7. Nie wystawiaj tego produktu na działanie niskiego ciśnienia. Bateria poddana działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza może doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.
8. Nie wystawiaj tego produktu na działanie deszczu, śniegu lub innych płynów.
9. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy ten produkt jest używany w pobliżu dzieci.
10. Wyłącz, dezaktywuj lub odłącz ten produkt, gdy nie jest używany.

PT | Português

- Este produto não é compatível com capas de telemóvel que não sejam MagSafe, como as capas Otterbox Defender.
- Não utilize um adaptador com uma saída de 5V / 1A (5W) ou menos.

Instruções Importantes de Segurança

1. Siga as instruções do fabricante ao utilizar este produto.
2. Este produto foi testado para operar em segurança num ambiente de laboratório com temperaturas ambiente de 0°C - 35°C. As altas temperaturas reduzirão a velocidade de carregamento e restringirão a energia, e a exposição ao fogo ou a temperaturas acima dos 100 °C pode causar explosão.
3. A utilização de uma fonte de alimentação ou de um carregador não recomendados ou vendidos pelo fabricante do produto pode resultar em incêndio, explosão ou ferimentos.
4. Não desmontar este produto. Encaminhe toda a assistência técnica para pessoal qualificado. Uma desmontagem ou montagem incorreta pode resultar em incêndio, explosão ou ferimentos.
5. Não abra, esmague ou incinere este produto. Não substitua a bateria interna ou a célula por um tipo incorreto. Estes comportamentos de alto risco podem resultar em incêndio, explosão ou ferimentos.
6. Não utilize este produto se estiver danificado ou modificado. Os produtos danificados ou modificados podem causar incêndio, explosão ou ferimentos.
7. Não exponha este produto a baixa pressão. Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode provocar a explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
8. Não exponha este produto à chuva, neve ou outros líquidos.
9. Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária uma supervisão rigorosa quando este produto é utilizado perto de crianças.
10. Desligue, desative ou desligue este produto quando não estiver a ser utilizado.

PT-BR | Português do Brasil

- Este produto não é compatível com capas de telefone não MagSafe, como as capas Otterbox Defender.
- Não use um adaptador com saída de 5V / 1A (5W) ou menos.

Instruções Importantes de Segurança

1. Siga as instruções do fabricante ao usar este produto.
2. Este produto foi testado para operar com segurança em um ambiente de laboratório com temperaturas ambientes de 0°C - 35°C. Altas temperaturas reduzirão a velocidade de carregamento e restringirão a energia, e a exposição ao fogo ou temperaturas acima de 100 °C pode causar explosão.
3. O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado ou vendido pelo fabricante pode resultar em incêndio, explosão ou ferimentos.
4. Não desmonte este produto. Entregue todos os serviços de manutenção a pessoal de serviço qualificado. A remontagem incorreta pode resultar em incêndio, explosão ou ferimentos.
5. Não abra, esmague ou incinere este produto. Não substitua a bateria interna ou célula por um tipo incorreto. Esses comportamentos de alto risco podem resultar em incêndio, explosão ou ferimentos.
6. Não use este produto se ele estiver danificado ou modificado. Produtos danificados ou modificados podem causar incêndio, explosão ou ferimentos.
7. Não exponha este produto a ambientes de baixa pressão. Uma bateria submetida a pressão de ar extremamente baixa pode levar à explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
8. Não exponha este produto à chuva, neve ou outros líquidos.
9. Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária supervisão rigorosa quando este produto for usado perto de crianças.
10. Desligue, desative ou desconecte este produto quando não estiver em uso.

RO | Română

- Acest produs nu este compatibil cu carcasele pentru telefoane non-MagSafe, cum ar fi husa Otterbox Defender.
- Nu utilizați un adaptor cu o ieșire de 5V / 1A (5W) sau mai puțin.

Instrucțiuni Importante de Siguranță

1. Urmați instrucțiunile producătorului atunci când utilizați acest produs.
2. Acest produs a fost testat pentru a funcționa în siguranță într-un mediu de laborator cu temperaturi ambientale de 0°C - 35°C. Temperaturile ridicate vor reduce viteza de încărcare și vor restricționa puterea, iar expunerea la foc sau temperaturi peste 100°C poate provoca explozie.
3. Utilizarea unei surse de alimentare sau a unui încălzător nerecomandat sau vândut de producător poate duce la incendii, explozii sau răni.
4. Nu dezamblați acest produs. Pentru toate lucrările de întreținere, adresați personalului de service calificat. Reasamblarea corectă poate duce la incendii, explozii sau vătămare.
5. Nu deschideți, zdrobiți sau incinerati acest produs. Nu înlocuiți bateria internă sau celula cu un tip incorect. Aceste comportamente cu risc ridicat pot duce la incendii, explozii sau vătămări.
6. Nu utilizați acest produs dacă este deteriorat sau modificat. Produsele deteriorate sau modificate pot provoca incendii, explozii sau vătămări.
7. Nu expuneți acest produs la presiune scăzută. O baterie supusă unei presiuni

- extrem de scăzute a aerului poate duce la explozie sau scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
8. Nu expuneți acest produs la ploaie, zăpadă sau alte lichide.
 9. Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară o supraveghere atentă atunci când acest produs este utilizat în apropierea copililor.
 10. Opriti, dezactivați sau deconectați acest produs atunci când nu este utilizat.

RU | Русский

- Этот продукт несовместим с чехлами для телефонов, не относящимися к MagSafe, например, с чехлами Otterbox Defender.
- Не используйте адаптер с выходом 5B / 1A (5B7) или меньше.

Важные Инструкции по Технике Безопасности

1. Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя при использовании этого продукта.
2. Этот продукт был протестирован на безопасность работы в лабораторных условиях при температуре окружающей среды от 0°C - 35°C. Высокие температуры снижают скорость зарядки и ограничивают мощность, а воздействие огня или температур выше 100 °C может привести к взрыву.
3. Использование блока питания или зарядного устройства, не рекомендованных или не проданных производителем продукта, может привести к пожару, взрыву или травме.
4. Не разбирайте этот продукт. По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Неправильная повторная сборка может привести к пожару, взрыву или травме.
5. Не открывайте, не раздавливайте и не сжигайте этот продукт. Не заменяйте внутреннюю батарею или элемент неправильным типом. Такое рискованное поведение может привести к пожару, взрыву или травме.
6. Не используйте этот продукт, если он поврежден или модифицирован. Поврежденные или модифицированные продукты могут стать причиной пожара, взрыва или травмы.
7. Не подвергайте этот продукт воздействию низкого давления. Аккумулятор, находящийся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легко воспламеняющейся жидкости или газа.
8. Не подвергайте это изделие воздействию дождя, снега или других жидкостей.
9. Чтобы снизить риск получения травм, необходимо обеспечить строгий надзор, когда это изделие используется рядом с детьми.
10. Выключайте, деактивируйте или отключайте это изделие от сети, когда оно не используется.

SK | Slovenský Jazyk

- Tento produkt nie je kompatibilný s obalmi na telefóny, ktoré nie sú MagSafe, ako sú obaly Otterbox Defender.
- Nepoužívajte adaptér s výstupom 5V / 1A (5W) alebo menej.

Dôležité Bezpečnostné Pokyny

1. Pri používaní tohto produktu sa riadte pokynmi výrobcu.
2. Tento produkt bol testovaný na bezpečnú prevádzku v laboratórnom prostredí s teplotou okolia 0°C - 35°C. Vysoké teploty znižujú rýchlosť nabíjania a obmedzujú výkon a vystavenie ohňu alebo teplotám nad 100 °C môže spôsobiť výbuch.
3. Použitie napájacieho zdroja alebo nabíjačky, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca produktu, môže spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
4. Tento výrobok nerozoberajte. Všetok servis prenehajte kvalifikovanému servisnému personálu. Nesprávna opätovná montáž môže spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
5. Tento výrobok neotvárajte, nedrťte ani nespálujte. Nevymieňajte internú batériu alebo článok za nesprávny typ. Toto vysoko rizikové správanie môže spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
6. Nepoužívajte tento výrobok, ak je poškodený alebo upravený. Poškodené alebo upravené produkty môžu spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
7. Nevystavujte tento výrobok nízkemu tlaku. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
8. Nevystavujte tento výrobok dažďu, snehu alebo iným tekutinám.
9. Ak sa tento výrobok používa v blízkosti detí, je potrebný prísny dohľad, aby sa znížilo riziko zranenia.
10. Keď tento produkt nepoužívate, vypnite ho, deaktivujte ho alebo ho odpojte.

SL | Slovenski Jezik

- Ta izdelek ni združljiv z ohišji za telefone, ki niso ohišja MagSafe, kot so ohišja Otterbox Defender.
- Ne uporabljajte adapterja z izhodno močjo 5V / 1A (5W) ali manj.

Pomembna Varnostna Navodila

1. Pri uporabi tega izdelka upoštevajte navodila proizvajalca.
2. Ta izdelek je bil preizkušen za varno delovanje v laboratorijskem okolju pri temperaturah okolja od 0°C - 35°C. Visoke temperature bodo zmanjšale hitrost polnjenja in omejile moč, izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 100 °C pa lahko povzroči eksplozijo.
3. Uporaba napajalnika ali polnilnika, ki ga proizvajalec izdelka ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, eksplozijo ali poškodbo.
4. Ne razstavljajte tega izdelka. Za vse servise se obrnite na usposobljeno servisno osebo. Nepravilno razstavljanje ali ponovno sestavljanje lahko povzroči požar, eksplozijo ali poškodbo.
5. Ne odpirajte, združite ali sežigajte tega izdelka. Ne zamenjajte notranje baterije ali celice z napačno vrsto. Ta tvegana vedenja lahko povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbo.
6. Ne uporabljajte tega izdelka, če je poškodovan ali spremenjen. Poškodovani ali spremenjeni izdelki lahko povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbo.
7. Izdelka ne izpostavljajte nizkemu tlaku. Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
8. Izdelka ne izpostavljajte dežju, snegu ali drugim tekočinam.

9. Za zmanjšanje tveganja poškodb je potreben natančen nadzor, ko ta izdelek uporabljate v bližini otrok.
10. Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, deaktivirajte ali odklopite.

SV | Svenska

- Denna produkt är inte kompatibel med icke-MagSafe telefonfodral, som Otterbox Defender-fodral.
- Använd inte en adapter med en uteffekt på 5V / 1A (5W) eller mindre.

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

1. Följ tillverkarens instruktioner när du använder denna produkt.
2. Denna produkt har testats för att fungera säkert i en laboratoriemiljö med omgivningstemperaturer på 0°C - 35°C. Höga temperaturer minskar laddningshastigheten och begränsar strömmen, och exponering för eld eller temperaturer över 100°C kan orsaka explosion.
3. Användning av en strömkälla eller laddare som inte rekommenderas eller säljs av produkttillverkaren kan leda till brand, explosion eller skada.
4. Ta inte isär denna produkt. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Felaktig montering kan leda till brand, explosion eller skada.
5. Öppna, krossa eller bränn inte denna produkt. Byt inte ut det interna batteriet eller cellen mot en felaktig typ. Dessa högriskbeteenden kan resultera i brand, explosion eller skada.
6. Använd inte denna produkt om den är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade produkter kan orsaka brand, explosion eller skada.
7. Utsätt inte denna produkt för lågt tryck. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
8. Utsätt inte denna produkt för regn, snö eller andra vätskor.
9. För att minska risken för skador är noggrann övervakning nödvändig när denna produkt används nära barn.
10. Stäng av, inaktivera eller koppla ur denna produkt när den inte används.

TR | Türkçe

- Bu ürün, Otterbox Defender kılıfın gibi MagSafe olmayan telefon kılıflarıyla uyumlu değildir.
- 5V / 1A (5W) veya daha düşük çıkışı bir adaptör kullanmayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Lütfen bu ürünü kullanırken üreticinin talimatlarını izleyin.
2. Bu ürün, 0°C - 35°C ortam sıcaklığında sahip bir laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde çalışacak şekilde test edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar şarj hızını düşürecek ve gücü kısıtlıyacaktır ve ateşe veya 100°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması patlamaya neden olabilir.
3. Ürün üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir güç kaynağı veya şarj cihazının kullanılması yangına, patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.
4. Bu ürünü sökmeyin. Tüm servis işlemlerini kalifiye servis personeline yaptırın.

Yanlış yeniden montaj yangına, patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.

5. Bu ürünü açmayın, ezmeyin veya yakmayın. Dahili pili veya hücreyi yanlış tipte bir pille değiştirmeyin. Bu yüksek riskli davranışlar yangına, patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.
6. Hasarlı veya değiştirilmişse bu ürünü kullanmayın. Hasarlı veya değiştirilmiş ürünler yangına, patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.
7. Bu ürünü düşük basınca maruz bırakmayın. Son derece düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
8. Bu ürünü yağmura, kara veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
9. Yaralanma riskini azaltmak için, bu ürün çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
10. Kullanılmadığında bu ürünü kapatın, devre dışı bırakın veya fişini çekin.

JP | 日本語

- 本製品は MagSafe 非対応のケースには対応していません。
- 出力が 5V / 1A (5W) 以下のアダプタには使用しないでください。
- 周囲の温度が高い場合、出力が低下し充電速度が落ちますが、これはすべてのワイヤレス充電器に共通する現象です。25°C 未満の環境でのご使用を推奨しています。
- 本製品を使用しない時は、電源を切るか、ケーブルを本製品から抜いてください。
- ワイヤレス充電は有線の充電よりも手軽にできますが、仕様上、充電速度は有線の充電よりも遅くなる場合がございます。

安全にご使用いただくために

- 本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意事項に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我等の重大な事故につながる恐れがあります。また、本書は大切に保管してください。
- モバイルバッテリーは消耗品です。長期間の使用は内蔵電池が劣化し、発火による火災等の思わぬ事故につながる可能性があります。使用頻度に関わらず、2年を目安に買い換えてください。

警告：誤った取扱いにより、使用者が死亡または重症を負う可能性がある場合に関する注意事項

1. 取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
2. お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもと使用すること。お子様や監督が必要な方の手の届かない安全な場所に保管すること。
3. 本製品の動作温度 (0°C ~ 35°C) を守って使用すること。
4. 感電のリスクがあるため、本製品を水濡れさせたり、濡れた手で取り扱わないこと。
5. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、落下に十分注意して使用すること。落下等により大きな衝撃を与えた場合、直ちに使用を中止すること。
6. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、本製品を絶対に分解、改造、修理しないこと。本製品の故障時は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

7. 火事や爆発、怪けにつながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
 - ・破損、水濡れ、製品入出力ポートへの異物混入
 - ・膨張、発煙、異臭、異常発熱、液漏れ、充放電異常（充電容量が極端に少ないなど）
8. 火事や爆発、怪けにつながる恐れがあるため、次のような環境で使用、保管しないこと。
 - ・直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所（製品動作温度を超える状況が該当）
 - ・湿気の多い場所、水気のある場所
 - ・気圧が極端に低い環境
9. 電熱ベスト・空調服の電源、ポケットに長時間入れて使用するなど、動作温度を超える状況が発生する可能性がある環境での使用をしないこと。また、直接肌や衣類に触れる状態で使用しないこと。
10. 火災・発熱の原因となるため、製品入出力ポートに水気やほこりなどの異物が付着している場合、取り除いて使用すること。
11. 本製品の上に MagSafe 非対応品を置かないこと。また、本製品と機器の間に異物（金属や磁気を帯びたもの）を挟んだ状態で使用しないこと。
※「MagSafe」はアップルインコーポレーテッドの登録商標です。MagSafe の詳細については同社のウェブサイトをご確認ください。
12. ショートの原因となるため、入出力ポートにピンなどの金属類を差し込まないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないこと。
13. 本製品の充電完了後は、充電機器を接続したまま長時間放置しないこと。
14. ケーブルは根元まで接続機器に差し込むこと。変形、損傷しているケーブルを接続しないこと。
15. 本製品および付属品の取扱時には、以下の点を守ること。
 - ・引っ張らない・物で挟まない・傷つけない・破損させない・物を載せない・端子を変形させない
16. 万が一、製品本体から電解液が漏れた場合、素手で触らないこと。電解液が皮膚に付着、もしくは目に入った場合、水道水などで十分に洗い流した後、直ちに医師の診察を受けること。
17. バッテリー性能の劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度を目安に充電を行うこと。
18. 本製品に以下の症状がある場合、直ちに使用を中止すること。
 - ・本体の充電時間が以前より長い
 - ・バッテリー残量の減りが以前より早い
 - ・機器への給電が遅い、または充電できないことがある
 - ・製品本体が以前よりも熱く感じる
 - ・本体が膨張しているまたは破損している

注意：誤った取扱いをした時に、使用者が損害を負うおそれがある場合に関する注意事項

1. 安全に充電するため、下記ケーブルを使用すること。
 - ・Ankerのケーブル
 - ・お使いの機器の純正ケーブル
 - ・MFiなどの認証を取得したケーブル
2. 本製品の上に可燃物、ものを乗せないこと。

3. 熱がこもりやすい環境（布団やバッグ内など）で使用しないこと。
4. 本製品の充電中は発熱を伴うため触らないこと。長時間肌や衣服に触れる状態、または近くに可燃物がある状態で本製品の充電を行わないこと。
5. 本製品をポケットに入れたまま座らないこと。
6. お手入れの前に、本製品を全ての接続機器から取り外すこと。
7. お手入れの際は、メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で優しく拭くこと。化学薬品や洗剤を使用しないこと。
8. バッテリーを長持ちさせるため、以下の事項を守ること。
 - ・本製品の充電残量が完全になくなる前に充電する
 - ・過放電を防ぐために、本製品を定期的に使用する
 - ・長時間使用しない場合、少なくとも3ヶ月に一度充電する

免責

1. 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切なデータは必ずバックアップを取ってください。
2. 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。



Li-ion 00

電池のリサイクルについて：

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池の取り外しはお客様で行わず、排出協力店へお持ちください。排出協力店の詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 <https://www.jbrc.com/>

カスタマーサポート

お問い合わせ

- ✉ Eメール: support@anker.com
- ☎ 電話: 03 4455 7823 (平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く)

詳しい情報については、<http://www.ankerjapan.com/> をご覧ください。

KO | 한국어

- 이 제품은 Otterbox Defender 케이스와 같은 MagSafe 가 아닌 휴대폰 케이스와 호환되지 않습니다.
- 출력이 5V / 1A (5W) 이하인 어댑터는 사용하지 마십시오.

중요 안전 지침

1. 이 제품을 사용할 때는 제조업체의 지침을 준수하십시오.
2. 이 제품은 주변 온도가 0° C - 35° C 인 실험실 환경에서 안전하게 작동하도록 테스트되었습니다. 높은 온도에서는 충전 속도가 느려지고 전력이 제한될 수 있으며, 100° C 이상의 온도나 화염에 노출되면 폭발할 위험이 있습니다.

تعليمات السلامة الهامة

3. 제품 제조업체에서 권장하거나 판매하지 않는 전원 공급 장치나 충전기를 사용하면 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
4. 이 제품을 분해하지 마십시오. 모든 서비스는 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 의뢰하십시오. 잘못된 재조립은 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
5. 이 제품을 개봉, 파손 또는 소각하지 마십시오. 내부 배터리를 셀을 잘못된 유형으로 교체하지 마십시오. 이러한 행동은 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
6. 손상되거나 개조된 경우 이 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 제품은 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
7. 이 제품을 극도로 낮은 기압 환경에 노출시키지 마십시오. 배터리가 저압 상태에 노출되면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
8. 이 제품을 비, 눈 또는 기타 액체에 노출시키지 마십시오.
9. 부상 위험을 줄이려면 어린이 주변에서 이 제품을 사용할 때 주의 깊게 감독하십시오.
10. 사용하지 않을 때는 제품의 전원을 끄거나 비활성화하고 플러그를 뽑으십시오.

TC | 繁體中文

- 使用不兼容 MagSafe 功能的手機殼 (如 Otterbox Defender 手機殼) 時, 本產品無法對您的設備進行無線充電。
- 請勿使用輸出功率為 5W / 1A (5W) 或以下的轉換插頭。

重要安全說明

1. 使用本產品時, 請遵循產品製造商的安全說明。
2. 經測試, 本產品可在環境溫度為 0°C - 35°C 的實驗室中安全運作。高溫會降低本產品充電速度並限制功率。將本產品置於火中或高於 100°C 的溫度下可能引起爆炸。
3. 請使用本產品製造商推薦或銷售的電源或充電器, 否則可能導致火災、爆炸或受傷。
4. 請勿自行拆卸本產品。如需維護或修理, 請將產品交予專業維修人員。若自行拆卸並錯誤組裝, 可能導致火災、爆炸或受傷。
5. 請勿將本產品攔開、碾壓或焚燒。請勿自行更換其他型號的內置電池或電芯。此類高危害行為可能導致火災、爆炸或受傷。
6. 若產品已被損壞或經過改裝, 請勿繼續使用。損壞或改裝過的產品可能導致火災、爆炸或受傷。
7. 請勿將本產品置於低壓環境中。電池在極低氣壓下可能導致爆炸或易燃液體 / 氣體洩漏。
8. 請勿將本產品置於雨、雪或其他液體中。
9. 在兒童附近使用本產品時, 需進行密切監督, 以防受傷。
10. 不使用本產品時, 請關機 / 息屏 / 拔下插頭。

AR | العربية

- هذا المنتج غير متوافق مع أغطية الهواتف غير MagSafe, مثل أغطية هاتف Otterbox Defender.
- لا تستخدم محوّل بقوة خرج 5 فولت / 1 أمبير (5 وات) أو أقل.

1. يرجى اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند استخدام هذا المنتج.
2. تم اختبار هذا المنتج للعمل بأمان في بيئة معملية بدرجات حرارة محيطية تتراوح بين 0 و 35 درجة مئوية. درجات الحرارة المرتفعة تقلل من سرعة الشحن وتقلل من الطاقة, كما أن التعرض للحريق أو درجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية قد يُسبب انفجارات.
3. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة أو شاحن غير موثوق به أو غير ملائم من قبل الشركة المصنعة للمنتج إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة.
4. لا تفكك هذا المنتج. أحل جميع أعمال الصيانة إلى موظفي خدمة موهلين. قد يؤدي إعادة التجميع غير الصحيح إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة.
5. لا تفتح أو تسحق أو تحرق هذا المنتج. لا تستبدل البطارية الداخلية أو الخليقة بنوع غير صحيح. قد تؤدي هذه السلوكيات عالية الخطورة إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة.
6. لا تستخدم هذا المنتج إذا كان تالفًا أو معطلًا. قد تتسبب المنتجات التالفة أو المعطلة في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة.
7. لا تعرض هذا المنتج لضغط منخفض. قد يؤدي تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
8. لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الثلج أو السوائل الأخرى.
9. لتقليل خطر الإصابة, يلزم الإشراف الدقيق عند استخدام هذا المنتج بالقرب من الأطفال.
10. قم بإيقاف تشغيل هذا المنتج أو تعطيله أو فصله عن التيار الكهربائي عند عدم استخدامه.

HE | עברית

- מוצר זה לא יכול לתפקד כרגיל אם אתה משתמש במארזי טלפון שאינם מבית MagSafe, כגון רתיקים של Otterbox Defender.
- אין להשתמש במתאם עם תפוקה של 5W / 1A (5W) או פחות.

הוראות בטיחות חשובות

1. אנו עקבו אחר הוראות היצרן בעת השימוש במוצר זה.
2. מוצר זה בדיק לפועל בצורה בטוחה בסביבת מעבדה עם טמפרטורות סביבה של -0°C - 35°C. טמפרטורות גבוהות יפחיתו את מהירות הטעינה ויגבילו את הספק, וחשיפה לאש או לטמפרטורות מעל 100 מעלות צלזיוס עלולות לגרום לפיצוץ.
3. שימוש בספק כוח או במטען שאינם מומלצים או מכירים על ידי יצרן המוצר עלול לגרום לשריפה, פיצוץ או פגיעה.
4. אין לפרק את המוצר הזה. הפנה כל טיפול לצוות שירות מוסמך. הרכבה מחדש לא נכונה עלולה לגרום לשריפה, פיצוץ או פגיעה.
5. אין לפתוח, לכתוש או לשרוף מוצר זה. אל תחליף את הסוללה הפנימית או התא בסוג שגוי. התנהגויות כאלו גובהו אלו עלולות לגרום לשריפה, פיצוץ או פגיעה.
6. אל תשתמש במוצר זה אם הוא פגום או שונה. מוצרים שניזוקו או שהשתנו עלולים לגרום לשריפה, פיצוץ או פגיעה.

7. אל תחשוף מוצר זה ללחץ נמוך. סוללה הנתונה ללחץ אוויר נמוך במיוחד עלולה להוביל לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליק.
8. אל תחשוף את המוצר הזה לגשם, שלג או נוזלים אחרים.
9. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, יש צורך בהשגחה צמודה כאשר משתמשים במוצר זה ליד ילדים.
10. כבה, השבת או נתק מוצר זה כאשר אינו בשימוש.



Australian and New Zealand customers, please visit
www.anker.com/au/support/warranty
 or scan the QR code for warranty information



support@anker.com
 support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)
 support.india@anker.com (For India Only)
 support.kr@anker.com (For Korea Only)



(US/CA) +1 (800) 988 7973
 (UK) +44 (0) 1604 936200
 (DE) +49 (0) 69 9579 7960
 (UAE) +971 8000320817
 (KSA) +966 8008500030
 (Kuwait) +965 22069086
 (Egypt) +20 8000000826
 (TR) +90 (850) 4601414
 (RU) +8 (800) 511-86-23
 (India) 000-8000-504-414
 (中国) +86 400 0550 036
 (日本) 03 4455 7823
 (한국) +82 1666-8470

Anker Innovations Limited
 Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Compliances



Caution hot surface

CS:	Pozor horký povrch	PT-BR:	Cuidado superfície quente
DA:	Forsigtig varm overflade	RO:	Atenție suprafață fierbinte
DE:	Vorsicht heiße Oberfläche	RU:	Осторожно горячая поверхность
EL:	Προσοχή καυτή επιφάνεια	SK:	Pozor horúci povrch
ES:	Precaución superficie caliente	SL:	Pozor vroča površina
FI:	Varoitus kuuma pinta	SV:	Varning het yta
FR:	Attention surface chaude	TR:	Dikkat sıcak yüzey
HU:	Vigyázat forró felület	JP:	高温注意
IT:	Attenzione superficie calda	KO:	주의 : 뜨거움 표면
NL:	Let op hete oppervlakte	TC:	小心表面發熱
NO:	Advarsel varm overflate	AR:	سطح ساخن، احذر
PL:	Uwaga gorąca powierzchnia	HE:	היזהר משטח חם
PT:	Cuidado superfície quente		



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

- CS:** Tento symbol znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován jako domovní odpad. Místo toho by měl být odevzdán na příslušný sběrný místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
- DA:** Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
- DE:** Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.
- EL:** Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στον κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- ES:** Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- FI:** Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen.
- FR:** Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
- HU:** Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására létrehozott gyűjtőpontok egyikebe kell leadni.
- IT:** Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL: Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

NO: Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til aktuell innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

PL: Ten symbol oznacza, że produkt tego nie należy traktować jako odpadów komunalnych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PT: Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

PT-BR: Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

RO: Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeură menajeră. În schimb, trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

RU: Этот символ означает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в специальный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

SK: Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

SL: Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstranjevati kot gospodinjne odpadke. Namesto tega ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

SV: Denna symbol indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska det lämnas till lämplig samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

TR: Bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.

KO: 이 기호는 이 제품을 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 됨을 나타냅니다. 대신 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 해당 수거 지점으로 넘겨야 합니다.

TC: 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。
يُنْبَرِ هَذَا الرَّمْزُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْمُنْتَجَ لَا يَنْبَغِي مُعَامَلَتُهُ كَمُتَبَقَاتٍ مُنْزِلِيَّةٍ. بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ، يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إِلَى نَقْطَةِ التَّجْمِيعِ الْمَخْصَصَةِ لِإِعَادَةِ تَوْدِيرِ الْمَعَادِنِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْإِلِكْتَرُونِيَّةِ.

HE: סמל זה מציין כי אין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית. במקום זאת, יש לסוּר אותו לנקודת הסאָפּוֹר המְתאיִמָּה למחזור ציד שמחל ואלקטרוני.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party for FCC matters only.

Company Name: Fantasia Trading LLC. Telephone: +1-800-988-7973

Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC RF Exposure Statement

This equipment complies with IC Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure condition.

IC RF Déclaration d'Exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables.

EU Declaration of Conformity

https://support.anker.com/s/article/RecommendOtherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directives (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the above internet address.

CS: EU prohlášení o shodě: Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnici (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

DA: EU-oversensstemmelseerklæring: Hermed erklærer Anker Innovations Limited, at dette produkt er i overensstemmelse med direktivene (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. Den fulde tekst af EU-oversensstemmelseerklæringen kan ses på ovenstående adresse.

DE: EU-Konformitätserklärung: Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Richtlinien (EU) 2023/1542, 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der oben genannten Internetadresse verfügbar.

EL: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ: Με την παρούσα, η Anker Innovations Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2023/1542, 2014/53/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παραπάνω διεύθυνση διαδικτύου.

ES: Declaración de conformidad UE: Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este producto cumple con las Directivas (UE) 2023/1542, 2014/53/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la dirección de internet anterior.

FI: EU-yhdenmukaisuusilmoitus: Anker Innovations Limited todistaa täällä, että tämä tuote on direktiivien (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen täysimittainen teksti on saatavilla yllä mainitusta verkkosivustosta.

FR: Déclaration UE de conformité: Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que ce produit est conforme aux directives (UE) 2023/1542, 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet ci-dessus.

HU: EU megfelelőségi nyilatkozat: Anker Innovations Limited ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a következő irányelveknek: (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a fenti internetes címen érhető el.

IT: Dichiarazione UE di conformità: Anker Innovations Limited dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive (UE) 2023/1542, 2014/53/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo internet sopra indicato.

NL: EU-conformiteitsverklaring: Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit product voldoet aan de richtlijnen (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het bovenstaande internetadres.

PL: Deklaracja zgodności UE: Niniejszym Anker Innovations Limited oświadczam, że produkt ten jest zgodny z dyrektywami (UE) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod powyższym adresem internetowym.

PT: Declaração UE de Conformidade: Através desta, Anker Innovations Limited declara que este produto está em conformidade com as diretivas (UE) 2023/1542, 2014/53/UE, 2011/65/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no endereço da Internet acima.

RO: Declarație UE de conformitate: Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest produs este conform cu directivele (UE) 2023/1542, 2014/53/UE, 2011/65/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa internet menționată mai sus.

SK: Vyhľadanie o zhode EÚ: Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s smernicami (EÚ) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na vyššie uvedenej internetovej adrese.

SL: Izjava EU o skladnosti: S tem Anker Innovations Limited izjavlja, da je ta izdelek skladen z direktivami (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na zgornjem spletnem naslovu.

SV: EU-försäkran om överensstämmelse: Härmed försäkrar Anker Innovations Limited att denna produkt överensstämmer med direktiven (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på ovanstående webbadress.

TR: AB Uygunluk Beyanı: Anker Innovations Limited, bu ürünün (AB) 2023/1542, 2014/53/AB, 2011/65/AB direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni yukarıda belirtilen internet adresinde mevcuttur.

The following importers are the responsible parties for EU and UK contracts:

Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
Anker Technology (UK) Ltd
GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

TX/RX (Transmitter/Receiver) Frequency Range CS: Frekvenční rozsah TX/RX (vysílač/přijímač) DA: TX/RX (sender/modtager) frekvensområde DE: TX/RX (Sender/Empfänger) Frequenzbereich EL: Εύρος συχνότητων TX/RX (πομπός/δέκτης) ES: Rango de frecuencia TX/RX (transmisor/receptor) FI: TX/RX (lähetin/vastaanotin) taajuusalue FR: Plage de fréquences TX/RX (émetteur/récepteur) HU: TX/RX (adó/vevő) frekvenciataromány IT: Intervallo di frequenza TX/RX (trasmettitore/ricevitore) NL: TX/RX (zender/ontvanger) frequentiebereik PL: Zakres częstotliwości TX/RX (nadajnik/odbiornik) PT: Faixa de frequência TX/RX (transmissor/receptor) RO: Gama de frecvențe TX/RX (transmițător/receptor) SK: Frekvenčný rozsah TX/RX (vysielač/prijímač) SL: Frekvenčno območje TX/RX (oddajnik/sprejemnik) SV: TX/RX (sändare/mottagare) frekvensområde TR: TX/RX (verici/alıcı) frekans aralığı	5W/7.5W: 111KHz~ 205KHz 15W: 360KHz
Max Radiated H-Field CS: Maximální vyzařované pole H DA: Maksimal udsendt H-felt DE: Maximales abgestrahtetes H-Feld EL: Μέγιστο εκπέμπόμενο πεδίο H ES: Campo H radiado máximo FI: Maksimisaateity H-kenttä FR: Champ H rayonné maximal HU: Maximális sugárzott H-mező IT: Campo H irradiato massimo NL: Maximale uitgestraalde H-veld PL: Maksymalne promieniowane pole H PT: Campo H irradiado máximo RO: Câmp H radiat maxim SK: Maximálne vyžarované H-pole SL: Največje sevalno H-polje SV: Maximal utstrålat H-fält TR: Maksimum Radyasyonlu H-Alanı	5W/7.5W: -26.55 dBuA/m @10m 15W: -19.98 dBuA/m @10m