

MINISO

Product Name: Harry Potter Book-Style TWS Wireless Earphones Model: HP02(Ravenclaw)
Specifications: Wireless pairing name: MINISO-HP02; Wireless version: 6.0; Battery type: Lithium-ion battery;
 Rated Input: 5V === 200mA; Charging port: USB-C; Charging case battery capacity: 200 mAh.
Material: ABS, electronic components, polyester
Usage: Please refer to the user manual.

Caution: 1. Please reasonably control the volume and time of using the product to avoid hearing damage. 2. Battery should not be stored discharged for more than 3 months to avoid damage. 3. Regularly clean the product and charging case contacts with a clean, dry cloth to prevent the product from failing to charge or turn on due to accumulated dirt. 4. This product contains a built-in, non-removable battery. Disassembly, modification, or self-replacement is strictly prohibited. Battery replacement must be carried out by a manufacturer-authorized service center. Using an unspecified battery model or attempting unauthorized disassembly may result in explosion or fire hazards. 5. This product contains a built-in lithium battery. Battery safety warning: Do not disassemble, strike, crush, or throw it into fire. Stop using immediately if the battery swells. Do not expose it to high temperatures or use it after immersion in water. 6. Do not pull the product forcefully to avoid damage. This product contains a pin and small parts. Do not swallow. Not suitable for children under 15 years old.

Storage: Keep in a cool and dry place.

Packing List: Device * 1, User manual * 1, Charging cable * 1, Lanyard * 1

Nom du produit: Harry Potter Écouteurs sans Fil TWS en Forme de Livre Modèle: HP02 (Serdaille)

Spécifications: Nom d'appairage sans fil: MINISO-HP02; version sans fil: 6.0; type de batterie: batterie lithium-ion;
 Entrée nominale: 5V === 200mA; port de chargement: USB-C; capacité de la batterie du boîtier de chargement: 200 mAh.

Matériel: ABS, composants électroniques, polyester

Mode d'emploi: Veuillez vous référer au manuel d'utilisation.

Attention: 1. Veuillez contrôler raisonnablement le volume et la durée d'utilisation du produit afin d'éviter tout dommage auditif.

2. La batterie ne doit pas être stockée déchargée pendant plus de trois mois afin d'éviter tout dommage. 3. Nettoyez régulièrement les contacts du produit et du boîtier de charge avec un chiffon propre et sec afin d'éviter que le produit ne puisse plus se charger ou s'allumer en raison de l'accumulation de saleté. 4. Ce produit contient une batterie intégrée non amovible. Il est strictement interdit de la démonter, de la modifier ou de la remplacer vous-même. Le remplacement de la batterie doit être effectué par un centre de service agréé par le fabricant. L'utilisation d'un modèle de batterie non spécifié ou toute tentative de démontage non autorisée peut entraîner un risque d'explosion ou d'incendie. 5. Ce produit contient une batterie lithium intégrée. Avertissement de sécurité concernant la batterie: ne la démontez pas, ne la frappez pas, ne l'écrasez pas et ne la jetez pas au feu. Cessez immédiatement de l'utiliser si la batterie gonfle. Ne l'exposez pas à des températures élevées et ne l'utilisez pas après immersion dans l'eau. 6. Ne tirez pas sur le produit avec force afin d'éviter tout dommage. Ce produit contient une épingle et de petites pièces. N'avez pas. Ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans.

Stockage: À conserver dans un endroit frais et sec.

Liste d'Emballage: Appareil * 1, Manuel d'utilisation * 1, Câble de charge * 1, Sangle * 1

اسم المنتج: سماعات لاسلكية TWS بتصميم كتاب - هاري بوتر - موديل HP02 رافنكلو

المادة: ABS، مكونات إلكترونية، بوليستر

الاستخدام: يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم

تحذير: 1. أوصى مستوى الصوت ومدة الاستخدام لتجنب ضرر السمع. 2. عدم ترك البطارية فارغة لأكثر من 3 أشهر. 3. امسح المنتج وموصلات الشحن بنقطة قماش نظيفة وجافة بانتظام. 4. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة. يُمنع تفكيك أو تعديل أو استبدال البطارية ذاتياً. يجب أن يتم استبدال البطارية فقط في مركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة. إن استخدام بطارية غير محددة الطراز أو محاولة التفكيك غير المصرح به قد يؤدي إلى خطر الانفجار أو الحريق. 5. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة. تحذير سلامة البطارية: لا تفكك أو تسحق أو تلقى البطارية في النار. توقف عن الاستخدام إذا حدث انتفاخ أو تسرب للبطارية. 6. لا تسحب المنتج بقوة لتجنب التلف. يحتوي على أجزاء صغيرة، لا يُمنع. غير مناسب لمن هم دون 15 سنة.

التخزين: يحفظ في مكان بارد وجاف

المحتويات: المنتج * 1، دليل المستخدم * 1، كابل شحن * 1، حبل معلق * 1

Nombre del Producto: Auriculares Inalámbricos TWS Estilo Libro, Harry Potter Modelo: HP02 (Ravenclaw)

Especificaciones: Nombre de emparejamiento inalámbrico: MINISO-HP02; Versión inalámbrica: 6.0; Tipo de batería: batería de iones de litio; Entrada nominal: 5V === 200mA; Puerto de carga: USB-C; Capacidad de la batería del estuche de carga: 200 mAh.

Materiales: ABS, componentes electrónicos, poliéster

Instrucción: Consulte el manual de usuario.


Advertencia: 1. Controle razonablemente el volumen y el tiempo de uso de los auriculares para evitar daños auditivos. 2. La batería no debe almacenarse descargada durante más de 3 meses para evitar daños. 3. Limpie regularmente los contactos de carga de los auriculares y del estuche con un paño limpio y seco para evitar que los auriculares no se carguen o enciendan debido a la acumulación de suciedad. 4. Este producto contiene una batería incorporada no desmontable. Se prohíbe estrictamente desmontarla, modificarla o cambiarla usted mismo. El cambio de la batería debe ser realizado por un centro de servicio autorizado por el fabricante. El uso de una batería de modelo no especificado o el desmontaje no autorizado pueden provocar explosiones o incendios. 5. Este producto contiene una batería de litio incorporada. Advertencia de seguridad de la batería: no la desmonte, golpee, aplaste ni arroje al fuego. Deje de usar inmediatamente si la batería se hincha. No exponga el producto a altas temperaturas ni lo utilice después de sumergirlo en agua. 6. No tire del producto con fuerza para evitar daños. Este producto contiene un pin y piezas pequeñas. No los ingiera. No apto para niños menores de 15 años.

Almacenamiento: Conservar en un lugar seco y fresco.

Contenido de la Caja: Dispositivo * 1, Manual de usuario * 1, Cable de carga * 1, Cordón * 1

警告/注意事項: 1. 請合理控制使用產品的音量和時間，以免損傷聽力。2. 如果長期不使用，請每三個月給產品充電一次，避免電池過放損壞。3. 請定期用乾淨的棉布對耳機、充電盒觸點進行清潔，以避免因長期不清潔導致耳機出現無法充電或開機的情況。4. 本產品內置不可拆卸電池，嚴禁拆解、改裝或自行更換，電池更換須由製造商授權服務中心操作。使用非指定型號電池或非專業拆卸，可能引發爆炸或起火危險。5. 本產品內置鋰電池，電池安全警告：禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。若出現鼓脹，切勿繼續使用。請勿置於高溫環境中，浸水後禁止使用。6. 切勿用力拉扯產品，以免產品損壞。本產品內含別針和小零件，請勿吞食。不適用於15歲以下兒童使用。

Manufactured for / Fabriqué pour / Fabricado para Miniso Development Hong Kong Limited, Flat/Rm 32, 11/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong Street, San Po Kong KL, Hong Kong SAR. Distributed by / Distribués par / Distribuido por Miniso Depot CA Inc., 1050 Lakes Drive #260, West Covina, CA 91790, USA. Miniso Trading Canada Inc., 5775 Yonge Street, Suite 520, Toronto, ON, M2M 4J1. Miniso SG Pte. Ltd., 11 Tai Seng Avenue #04-08 TXS Tower A Singapore 536464.



All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WB SHIELD: © & ™ WBEI Publishing Rights © JKR. (s26)

LICENSEE: MINISO

Batch No.: 3445ET11260401

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / صنع في الصين / HECHO EN CHINA



6 942633 850895



