
























English-GB/US Contento: 1 pc. Classic 300 SL Computermouse red 1 pc. Nano receiver No battery included Features: - Left and right mouse buttons - Scroll wheel - Press the scroll wheel in order to use the middle key function (activity depending on the application) - To adjust the optical sensitivity for 800dpi or 1600dpi, push both buttons on the left and right and hold down for three seconds - Nano receiver standing - Plug the Nano receiver into a USB port on the computer, keyboard or screen. Thanks to the wireless Nano receiver and the convenient PlugPlay function, the mouse is always ready to use without having to install any additional software 1x AA battery beneath the mouse into the battery compartment - Switch the Mercedes-Benz mouse on using the 3 position switch beneath the mouse - Position 1: switches the Mercedes-Benz mouse off - Position 2: switches the Mercedes-Benz mouse on without the headlights and near light (status battery) - Position 3: switches the Mercedes-Benz mouse on with the headlights and near light 	Deutsch-German-DE Inhalt: 1 Stück Classic 300 SL Computermouse rot 1 pc. Nano-Empfänger Keine Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: - Linke und rechte Maustaste - Scrollrad - Drücken Sie das Scrollrad, um die Funktion der mittleren Taste auszuwählen (abhängig von der Applikation) - Um die optische Auflösung von 800dpi auf 1600dpi zu ändern, drücken Sie beide Tasten links und rechts und halten Sie diese für drei Sekunden - Nano-Empfänger - Stecken Sie den Nano-Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers, der Tastatur oder des Monitors. Dank des drahtlosen Nano-Empfängers und der praktischen PlugPlay-Funktion ist die Maus immer einsatzbereit, ohne weitere Installation von Software 1x AA-Batterie auf der Unterseite der Maus in das Batteriefach - Mercedes-Benz-Maus mit dem 3-Stufen-Schalter auf der Unterseite des Mauselements - Position 1: Mercedes-Benz-Maus ist ausgeschaltet - Position 2: Mercedes-Benz-Maus ist eingeschaltet ohne Scheinwerfer und Nahlicht (Batteriestatus) - Position 3: Mercedes-Benz-Maus ist eingeschaltet mit Scheinwerfer und Nahlicht 	Italiano-IT Contenuto: 1 pc. Classic 300 SL Computermouse rosso 1 pc. Ricevitore Nano Nessuna batteria inclusa Caratteristiche: - Tasto destro e sinistro del mouse - Rotella del mouse - Premere il rotellino del mouse per attivare la funzione del tasto medio (solo divergere a seconda dell'applicazione) - Per cambiare la sensibilità dello scatto da 800dpi a 1600dpi, premere contemporaneamente il tasto destro e sinistro del mouse e tenere premuto per tre secondi - Allineamento del ricevitore - Collegare il ricevitore Nano a un collegamento USB del computer, della tastatura o dello schermo. Grazie al ricevitore Nano wireless e alla pratica funzione PlugPlay, il mouse è sempre pronto all'uso senza dover installare un software aggiuntivo 1 pila AA nella parte inferiore della mouse nel compartimento della pila - Accendere il Mercedes-Benz mouse con l'interruttore a 3 posizioni collocato sotto al mouse - Posizione 1: il Mercedes-Benz mouse è spento - Posizione 2: il Mercedes-Benz mouse è acceso ma i fan anteriori e posteriori sono spenti (funzione subattivo) - Posizione 3: il Mercedes-Benz mouse è acceso, come pure i fan anteriori e posteriori 	Español-ES Contenido: 1 pc. Classic 300 SL Computermouse rojo 1 pc. Nano receptor Sin batería incluida Funciones: - Botón izquierdo y derecho del ratón - Rueda del ratón - Pulsar en la rueda del ratón para activar la función de la tecla central (solo diverge a según la aplicación) - Para cambiar la resolución de escaneo de 800dpi a 1600dpi, mantener pulsadas las botones izquierdo y derecho durante tres segundos - Compartimento para el receptor nano - Conecte el receptor nano a un puerto USB del ordenador, el teclado o el monitor. Gracias al receptor nano inalámbrico y la cómoda función PlugPlay, el ratón está listo para su uso en todo momento sin necesidad de instalar ningún software 1 pila AA en la parte inferior del ratón, en el compartimento de la pila - Activar el ClassicMouse con el interruptor de tres posiciones que está en la parte inferior del ratón - Posición 1: Mercedes-Benz mouse desactivado - Posición 2: Mercedes-Benz mouse activado, pero sin LED delantero ni trasero (status de batería) - Posición 3: Mercedes-Benz mouse activado, con LED delantero y trasero 	Instruction Manual/Bedienungsanleitung Important: Please read this manual carefully before use and retain it for later use for your reference Wichtig: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum Späteren Nachschlagen auf Mercedes-Benz Daimler AG 70544 Stuttgart, Germany Phone +49(0)711/17-0 Web: 1234.5678 Classic 300 SL Computer Mouse Red Classic 300 SL Computermaus Rot B6 604 1625 
Français-FR/CA Contenue: 1 pc. Classicque 300 SL Computermouse rouge 1 pc. Nano récepteur Pas de batterie incluse Fonctions: - Bouton droit et gauche de la souris - Rouelette de défilement - Cliquez sur la roulette pour utiliser la fonction du bouton du milieu (selon l'usage varie selon l'application logicielle) - Pour passer de la résolution optique 800dpi à 1600dpi, appuyez sur les deux boutons droit et gauche pendant trois secondes - Compartiment de chargement du récepteur nano - Connectez le récepteur nano dans un port USB de l'ordinateur, du clavier ou de l'écran. Grâce au récepteur nano sans fil et à la fonction PlugPlay, la souris est utilisable immédiatement, sans logiciel à installer 1 batterie AA sur le fond de la souris dans le compartiment à piles - Précéder l'allumage de la souris à l'aide de l'interrupteur à 3 positions situé sous la souris - Position 1: Mercedes-Benz mouse éteint - Position 2: Mercedes-Benz mouse allumé sans éclairage (mode économie) - Position 3: Mercedes-Benz mouse allumé, phares allumés 	Български-BG Съдържание: 1 pc. Classic 300 SL Компютърна мишка червена 1 pc. Nano приемник Не е включена батерия Функции: - Лява и десна бутон на мишката - Скролващо колело - Намиране на колелото, за да прехвърите, за да използвате функцията на средния бутон (Това ще зависи в зависимост от програмите) - За да регулирате оптичното сканиране за 800dpi или 1600dpi, натиснете и двете бутон на колело и опрете и запазете за три секунди - Компютърна на микро приемник - Включете микро приемника в USB порт на компютъра, клавиатурата или екрана. Благодарение на безжичния Nano приемник и удобната функция Plug & Play, мишката е винаги готова за ползване без да е необходимо да се инсталират допълнителни софтуери 1x AA батерия под мишката и отделеното на батерия - Преди включване на Mercedes-Benz мишката в USB порт, включете Mercedes-Benz мишката в 3-позиционен изключвател под мишката - Позиция 1: Mercedes-Benz мишка е изключена - Позиция 2: включена мишката на Mercedes-Benz мишка без фарове и задни светлини (статус батерия) - Позиция 3: включена мишката на Mercedes-Benz с фарове и задни светлини 	Dansk-Danish-DK Indhold: 1 stk. Classic 300 SL Computermouse rød 1 stk. Nano-modtager Intet batteri inkluderet Funktioner: - Venstre og højre musknap - Rollerul - Tryk på rollerulset for at bruge den midterste navigation (kun ved visse anvendelser af applikationer) - Tryk på begge knapper for at justere den optiske scanning til 800 dpi eller 1600 dpi - Nano-modtager ligger - Slut Nano-modtageren i en USB-port på computeren, tastaturet eller skærmen. Takket være den trådløse Nano-modtager og det praktiske Plug & Play-funktionen, er musen altid klar til brug uden at skulle installere yderligere software 1x AA-batteri under musen i batteriudvalget - Slut Mercedes-Benz-musen på 3-positionen indtastet under musen - Position 1: Slukket Mercedes-Benz-mus - Position 2: Sluttet Mercedes-Benz-mus på uden forlygter og baglygter (spare batteri) - Position 3: Sluttet Mercedes-Benz-mus på med forlygter og baglygter 	Eesti keel-EE Sisu: 1 tk. Classic 300 SL Computermouse punane 1 tk. Nano vastuvõtja Aku pole kaasatud Omadused: - Vasak ja parem hiire nupp - Rolliratt - Keskmine klikirattafunktsioon kasutamiseks vajutage keskirattat (Tead, et sõltub rakendusest) - Keskmine klikirattafunktsioon kasutamiseks vajutage keskirattat (Tead, et sõltub rakendusest) - Optiline skannimise resolutsiooniks 800dpi või 1600dpi, vajutage mõlemat nuppu vajutades ja peatades ja hoidke nii kolm sekundit - Nano-vastuvõtja laadestamine - Ühendage Nano-vastuvõtja arvuti, klaviatuuri USB-porti või ekraani. Tänu trüdmaless Nano-vastuvõtjale ja mugavale Plug & Play funktsioonile on hiire alati kasutamiseks valmis ilma vajadusta installatsioonil lisavaid programme 1x AA aku hiire all peidetud oleks - Liiguta Mercedes-Benz Mouse sisse, kasutades 3-positsioonilist sätet all - Positsioon 1: Lihtsalt Mercedes-Benz Mouse sisse - Positsioon 2: Lihtsalt Mercedes-Benz Mouse ilma valgustega ja tagajalgidega (säästib akut) - Positsioon 3: Lihtsalt Mercedes-Benz Mouse sisse, kui valgust ja tagajalgide tule 	Soomeleen-SU Sisältö: 1 kpl. Classic 300 SL Computermouse punainen 1 kpl. Nano-vastaanotin Ei akua mukana Ominaisuuksia: - Vasen ja oikea hiiren painike - Vieritypyörä - Paina vieritypyörää keskimäärin näppäimen toiminnon käyttämiseksi (Tämä vaihtelee sovelluksen mukaan) - Voit säätää optista skannausno 800 dpi tai 1600 dpi painamalla molempia painikkeita samanaikaisesti ja odottaen ja pitämällä painikkeita kolme sekuntia - Nano-vastaanottimen lataaminen - Kytke Nano-vastaanotin tietokoneeseen USB-porttiin, näppäimistöön tai näyttöön. Langattoman Nano-vastaanottimen ja kabinin Plug & Play toiminnalla, hiire on aina käytettävissä ilman tarvittava asennusohjelmaa - Nähdä Mercedes-Benz-mouse kytkeytyneenä 3-asentoisella kytkimellä - Asento 1: kytkee Mercedes-Benz-mouse on päälle - Asento 2: kytkee Mercedes-Benz-mouse on päälle ilman valoja ja tagajalkia (säästää akua) - Asento 3: kytkee Mercedes-Benz-mouse on päälle valojen ja tagajalkien kanssa 
Ελληνικά-GR Περιεχόμενα: 1 pc. Classic 300 SL Computermouse κόκκινο 1 pc. Nano υποδοχέας Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία Λειτουργίες: - Αριστερό και δεξιό κουμπί του ποντικιού - Κόλλο κύματος - Πιέστε το κόλλο κύματος για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του μεσαίου κουμπιού (αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή) - Για να αλλάξετε την οπτική ανάλυση από 800dpi σε 1600dpi, πιέστε και τα δύο κουμιά του ποντικιού και κρατήστε τα για τρεις δευτερόλεπτα - Ανιχνεύστε τον υποδοχέα - Βάλτε τον υποδοχέα στο USB τερματικό του υπολογιστή, της клавиатуры ή της οθόνης. Χάρη στον ασύρματο Nano υποδοχέα και την εύκολη Plug & Play λειτουργία, η ποντίκι είναι πάντα έτοιμο για χρήση χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον λογισμικό 1x AA μπαταρία κάτω από το ποντίκι στο τμήμα της μπαταρίας - Αντί να ανοίξετε το Mercedes-Benz ποντίκι στο USB τερματικό, ενεργοποιήστε το Mercedes-Benz ποντίκι με τον 3-θέσιο διακόστη που βρίσκεται κάτω από το ποντίκι - Πозиция 1: κλειστό Mercedes-Benz ποντίκι - Πозиция 2: ανοιχτό Mercedes-Benz ποντίκι χωρίς φώτα μπροστά και πίσω (κατάσταση μπαταρίας) - Πозиция 3: ανοιχτό Mercedes-Benz ποντίκι με φώτα μπροστά και πίσω 	Hrvatski-HR Sadržaj: 1 kom. Classic 300 SL Computermouse crvena 1 kom. Nano prijemnik Nijedna baterija nije uključena Djelovanja: - Lijeva i desna tipka miša - Strožbeno kotač - Pritisnite kotač za upravljanje kao biste koristili funkciju srednjeg tipka (Ovo ovisi o namjeni softvera) - Za postavljanje optičke rezolucije na 800dpi ili 1600dpi, pritisnite obje tipke na ključu (držite pritisnute tri sekunde) - Pretraživanje Nano prijemnika - Uključite Nano prijemnik u USB priključak na računalo, tipkovnicu ili ekran. Zahvaljujući bežičnom Nano prijemniku i jednostavnoj funkciji Plug & Play, miška uvijek spremna za rad bez potrebe instaliranja dodatnog softvera 1x AA baterija pod miškom i odjeljak za bateriju - Prilikom Mercedes-Benz miške priključivanja u USB priključak, uključite Mercedes-Benz mišku koristeći 3 položaja ispod miša - Položaj 1: uključena Mercedes-Benz miška - Položaj 2: uključena Mercedes-Benz miška bez prednjih svjetala i stražnjih svjetala (status baterije) - Položaj 3: uključena Mercedes-Benz miška s prednjim svjetlima i stražnjim svjetlima 	Lietuvietis-LT Turinys: 1 vnt. Classic 300 SL Computermouse rauda 1 vnt. Nano priimtuvas Neįtraukiama baterija Funkcijos: - Dešinė ir kairioji pelės mygtukai - Slankiojimo ratukas - Spausdami slankiojimo ratuką, naudokite vidurinio mygtuko funkciją (Tai priklauso nuo programos) - Nordami nustatyti optinį skenavimą 800 dpi ar 1600 dpi, slankiojimo ratuką spauskite abiem rankomis (laikydami spausdami tris sekundes) - Naujo priimtuvo paieška - Įjunkite Nano priimtuvą į USB prievadį na kompiuterį, klaviatūrą arba ekraną. Dėl bevielės Nano priimtuvo ir patogu funkcijos „Plug & Play“, pelės mygtukas visada paruoštas naudoti be reikalo diegti kokių nors papildomų programų 1x AA baterija po pelės mygtuko ir atskiroje baterijų dėžutėje - Priėjus prie Mercedes-Benz pelės įjungimo 1. Pelės įjungimas 2. Pelės įjungimas be priekinių šviesų ir galinių šviesų (baterijos statusas) 3. Pelės įjungimas su priekinėmis šviesomis ir galinėmis šviesomis 	Nederlands-NL Inhoud: 1 stk. Classic 300 SL Computermouse rood 1 stuk Nano-ontvanger Geen batterij inbegrepen Karakteristiek: - Linker en rechter muisknop - Scrollwiel - Druk op het scrollwiel om de middelste toetsfunctie te gebruiken (Dit hangt af van de toepassing) - Druk op beide knoppen om de optische scan snelheid van 800 dpi tot 1600 dpi aan te passen en de knopen en vasthouden en houd deze drie seconden ingedrukt - Optisch scanresolutie reguleren - Sluit de nano-ontvanger aan op een USB-poort van de computer, toetsenbord of scherm. Dankzij de draadloze nano-ontvanger en de handige Plug & Play-functie, de mu is altijd klaar voor gebruik zonder dat u hoeft te doen installeren eventuele extra software 1x AA-batterij onder de mu in het batteri vak - Schakel de Mercedes-Benz mu in met behulp van de schakelaar met 3 standen onder de mu - Positie 1: de mu is ingeschakeld - Positie 2: schakel de Mercedes-Benz mu in zonder de led's aan te zetten - Positie 3: schakel de Mercedes-Benz mu in met de led's aan 	Latviskie-LV Saturis: 1 gab. Classic 300 SL Computermouse sarkana 1 gab. Nano uztvērētājs Nav iekļauta akumulatora Iezīes: - Kreisais un kreisais pelles pogi - Slēpniekrats - Ar slēpniekratu izpildot funkciju, nospiežot vidējās pogu (Tas atkarīgs no lietojamās programmas) - Ar abām rokām nospiežot abas pogus, lai mainītu optiskās skenēšanas ātrumu no 800 dpi uz 1600 dpi, nospiežot katru pogu un turējot tās nospiegtas trīs sekundes - Nano uztvērēja meklēšana - Pievienot nano uztvērēju uz datoru, tastatūru vai ekrānu. Pateicoties bežulnā Nano uztvērējam un ērtajai Plug & Play funkcijai, pelss vienmēr gatava lietošanai bez nepieciešamības instalēt papildu programmas 1x AA baterija pelss apakšā un atsevišķā bateriju nodalījumā - Priekšējā Mercedes-Benz pelss ieslēdz 3 pozīcijā zem pelss 1. pozīcija: Mercedes-Benz pelss ir ieslēgta 2. pozīcija: Mercedes-Benz pelss ieslēgta bez priekšējām un aizmugurējām gaismām (statusa baterija) 3. pozīcija: Mercedes-Benz pelss ieslēgta ar priekšējām un aizmugurējām gaismām 
Português-PT Conteúdo: 1 pc. Classic 300 SL Computermouse vermelho 1 pc. Nano receptor Nenhuma bateria incluída Características: - Botão esquerdo e direito do mouse - Rodilha do mouse - Pressione a rodilha do mouse para utilizar a função da tecla do meio (isto depende da aplicação) - Para ajustar a resolução óptica para 800dpi ou 1600dpi, pressione ambos os botões e segure-os por três segundos - Compartimento para o receptor nano - Conecte o receptor nano a uma porta USB do computador, teclado ou ecrã. Graças ao receptor nano sem fios e à conveniente função Plug & Play, o mouse está sempre pronto para usar sem ter que instalar qualquer software adicional 1 bateria AA entalhada no mouse no compartimento da bateria - Ativar o mouse do Mercedes-Benz usando o interruptor de 3 posições abaixo do rato - Posição 1: desliga o mouse Mercedes-Benz - Posição 2: liga o mouse Mercedes-Benz sem os faróis e luzes traseiras (status bateria) - Posição 3: liga o mouse Mercedes-Benz com os faróis e luzes traseiras 	Русский-RU Содержимое: 1 шт. Классический 300 SL Компьютерная мышь красная 1 шт. Nano-приемник Батарея не включена Функции: - Левая и правая кнопки мышки - Колесо прокрутки - Нажимая колесо прокрутки, чтобы использовать функцию среднего кнопки (Это зависит от программы) - Чтобы настроить оптическое сканирование на 800 точек на дюйм или 1600 точек на дюйм, нажмите обе кнопки колеса и удерживайте их на протяжении трех секунд - Компартмент для приемника nano - Подключите Nano-приемник к порту USB на компьютере, клавиатуре или экране. Благодаря беспроводному Nano-приемнику и удобной функции Plug & Play, мышь всегда готова для использования, не требуется устанавливать дополнительные программы 1 батарея AA вмонтирована в мышь в отделении для батареи - Перед включением мыши Mercedes-Benz в USB порт, включите Mercedes-Benz мышь с помощью 3-позиционного переключателя под мышью - Позиция 1: выключена мышь Mercedes-Benz - Позиция 2: включена мышь Mercedes-Benz без фар и задних фонарей (статус батареи) - Позиция 3: включена мышь Mercedes-Benz с фарами и задними фонарями 	Svenska-SE Innehåll: 1 stk. Classic 300 SL Computermouse röd 1 stk. Nano-mottagare Inget batteri ingår Funktioner: - Vänster och höger musknapp - Rollerul - Tryck på rollerulet för att använda mittrattsfunktionen (Detta varierar beroende på applikation) - Tryck på båda knapparna för att justera den optiska skanningen för 800 dpi eller 1600 dpi, tryck på båda knapparna under tre sekunder - Nano-mottagare ligger - Anslut Nano-mottagaren till en USB-port på datorn, tangentbordet eller skärmen. Takket vare den trådlösa nano-mottagaren och det praktiska Plug & Play-funktionen är musen alltid redo att användas utan att behöva installera ytterligare programvara 1x AA-batteri under musen i batteriutvalget - Slut på Mercedes-Benz-musen med 3-lägesutlösaren under musen - Position 1: Stängd av Mercedes-Benz-musen - Position 2: Värld Mercedes-Benz-musen på utan bländare och bakljus (spare batteri) - Position 3: Värld Mercedes-Benz-musen med bländare och bakljus 	Slovenščina-SL Obsah: 1 k. Classic 300 SL pešilavni miš rdeča Ne je vključena baterija Vlastnosti: - Leva in desna tipki miši - Posredni kotač - Stisnite posredni kotač, da uporabite funkcijo srednjega tipka (To se razlikuje glede na aplikacijo) - Za nastavljanje optičke skeniranja na 800 dpi ali 1600 dpi, pritisnite obje tipke na kolu in držite pritisniti tri sekunde - Pretraževanje Nano sprejemnika - Uključite Nano sprejemnik v vial USB priključek na računalnik, tipkovnico ali ekran. Zahvaljujući bežičnom Nano sprejemniku in priročno funkciji Plug & Play, miška je vialo pripravljena za uporabo brez potrebe namestiti dodatne programe 1x AA baterija pod miško in predel za baterije - Priključite miško Mercedes-Benz na 3-ozvojni preklopnik pod mišo 1. položaj: preklopi miško Mercedes-Benz 2. položaj: vključilo miško Mercedes-Benz brez svetlobnih svetilk in zadnjih svetilk (status baterije) 3. položaj: preklopi miško Mercedes-Benz s svetlobnimi svetilkami in zadnjimi svetilkami 	Slovenščina-SL Vsebina: 1 kom. Classic 300 SL Računalniška miška rdeča Ne vključena baterija Lastnosti: - Leva in desna gumba miške - Kolensko za pomikanje - Pritisnite kolensko za pomikanje, da uporabite funkcijo srednjega tipka (To se razlikuje glede na aplikacijo) - Za nastavljanje optičke skeniranja na 800 dpi ali 1600 dpi, pritisnite obje tipke na kolu in držite pritisniti tri sekunde - Pretraževanje Nano sprejemnika - Uključite Nano sprejemnik v vial USB priključek na računalnik, tipkovnico ali ekran. Zahvaljujući bežičnom Nano sprejemniku in priročno funkciji Plug & Play, miška je vialo pripravljena za uporabo brez potrebe namestiti dodatne programe 1x AA baterija pod miško in predel za baterije - Priključite miško Mercedes-Benz na 3-ozvojni preklopnik pod mišo 1. položaj: preklopi miško Mercedes-Benz 2. položaj: vključilo miško Mercedes-Benz brez svetlobnih svetilk in zadnjih svetilk (status baterije) 3. položaj: preklopi miško Mercedes-Benz s svetlobnimi svetilkami in zadnjimi svetilkami 
Farsi-FA Obsah: 1 k. Classic 300 SL Pešilavni miš rdeča 1 k. Nano prijemnik V bateriji nima žbana baterije Charakteristika: - Leva i desna tipka miša - Strožbeno kotač - Pritisnite kotač za upravljanje kao biste koristili funkciju srednjeg tipka (Ovo ovisi o namjeni softvera) - Za postavljanje optičke rezolucije na 800 dpi vagy 1600 dpi, pritisnite obje tipke na ključu (držite pritisnute tri sekunde) - Pretraživanje Nano prijemnika - Uključite Nano prijemnik u USB priključak na računalo, tipkovnicu ili ekran. Zahvaljujući bežičnom Nano prijemniku i jednostavnoj funkciji Plug & Play, miška uvijek spremna za rad bez potrebe instaliranja dodatnog softvera 1x AA baterija pod miškom i odjeljak za bateriju - Priključite miško Mercedes-Benz na 3-positionske ispod miša - Position 1: isključena miška Mercedes-Benz - Position 2: uključena miška Mercedes-Benz bez farova i zadnjih svjetala (status baterije) - Position 3: uključena miška Mercedes-Benz s farovima i zadnjim svjetlima 	Magyar-HU Tartalom: 1 db. Classic 300 SL Computermouse piros 1 db. Nano vevő Nincs benne akkumulátor Funkciók: - Bal és jobb egérgomb - Scrollgörgő - A klickelő gomb funkció használatához nyomja meg a görgőt (Ez az alkalmazástól függően változik) - Az optika felbontását 800 dpi vagy 1600 dpi beállítására nyomja meg mindkét gombot kézzel és tartsa lenyomva három másodpercig - Nano vevő keresése - Csatlakoztassa a nano vevőt a számítógép USB-portjához a billentyűzet vagy a monitorhoz. Köszönhetően a vezeték nélküli Nano vevőnek és a kényelmes Plug & Play funkciónak, a egér mindig készen áll a használatra, nem szükséges további szoftverek telepítése 1x AA elem az egér alján az elemtartóban - Kapcsolja be a Mercedes-Benz egert a 3 állású kapcsolóval az alján 1. pozíció: a Mercedes-Benz egér kikapcsolva 2. pozíció: a Mercedes-Benz egér a kikapcsolva állapotban van (akkumulátor állapota) 3. pozíció: kapcsolja be a Mercedes-Benz egert a fényekkel és hátsó világítással 	日本語-JP 内容: 1 個、クラシック300 SL コンピュータマウス赤 1 個、 Nano 受信機 バッテリーは付属していません。 特徴: - 左のボタンと右のボタン - スクロールホイール - スクロールホイールを押して、中央ボタンの機能を呼び出します (これはアプリケーションによって異なります) 800dpi から 1600dpi までの光学式スキャン速度を調整するために、両方のボタンを同時に押し続け、3 秒間押し続けます - Nano 受信機の検索 - コンピュータの USB ポートに Nano 受信機を接続し、キーボードまたはモニターに接続します。無線 Nano 受信機と Plug & Play 機能のおかげで、マウスはいつでも使用可能で、追加のソフトウェアをインストールする必要はありません 1x AA バッテリーはマウス本体の下部のバッテリーコンパートメントにあります - マウスを Mercedes-Benz マウスに接続するために、マウス下部の 3 位置スイッチを使用します - ポジション 1: Mercedes-Benz マウスがオフです - ポジション 2: Mercedes-Benz マウスがオンですが、LED はオフです (バッテリーのステータス) - ポジション 3: Mercedes-Benz マウスがオンで、LED は点灯しています 	한국어-KR 내용: 1 pc. Classic 300 SL Computermouse 빨간색 1 pc. Nano 수신기 배터리가 포함되어 있지 않습니다 특징: - 왼쪽 버튼과 오른쪽 버튼 - 스크롤 휠 - 스크롤 휠을 눌러 중앙 버튼의 기능을 사용합니다 (이것은 애플리케이션에 따라 다릅니다) 800dpi 또는 1600dpi의 광학 스캔 속도를 조정하려면 두 버튼을 모두 3초 동안 누릅니다 - Nano 수신기 찾기 - 컴퓨터의 USB 포트에 Nano 수신기를 연결하고 키보드 또는 모니터에 연결합니다 - Plug & Play 기능을 사용하면 마우스는 언제든지 사용할 준비가 되어 있습니다 1x AA 배터리가 마우스 하단 배터리 칸에 포함되어 있습니다 - Mercedes-Benz 마우스를 3-위치 스위치로 켜거나 끄거나 1. 위치: Mercedes-Benz 마우스가 꺼져 있습니다 2. 위치: Mercedes-Benz 마우스가 켜져 있지만 LED는 꺼져 있습니다 (배터리 상태) 3. 위치: Mercedes-Benz 마우스가 켜져 있으며 LED는 켜져 있습니다 	Türk-TR İçerik: 1 pc. Classic 300 SL Bilgisayar Faresi kırmızı 1 bilgisayar faresi Pil dahil değildir Özellikler: - Sol ve sağ fare tuşu - Kayar tekerlek - Orta tekerleği kullanarak ortadaki tuşun işlevini kullanabilirsiniz (Bu uygulamaya bağlı olarak değişir) 800dpi'den 1600dpi'ye optik tarama hızını ayarlamak için her iki tekerleği de üç saniye boyunca aynı anda basarak tutun - Nano alıcıyı bulma - Nano alıcıyı bilgisayara, klavyeye veya monitöre bir USB portuna takarak bağlayın. Kablosuz Nano alıcı ve Plug & Play işlevi sayesinde fare her zaman kullanıma hazır olacaktır ve ekstra yazılım gerektirmez 1x AA pil farenin alt kısmındaki pil bölmesinde yer almaktadır - Mercedes-Benz fareyi 3 konumda 3 konumda 3 konumda açın, kapatın veya 1. konum: Mercedes-Benz fareyi kapatın 2. konum: Mercedes-Benz fareyi açın ancak LED'leri kapatın (pil durumu) 3. konum: Mercedes-Benz fareyi açın ve LED'leri açın 
عربي-AE محتوى: 1 جهاز Classic 300 SL حاسوب الماوس أحمر 1 جهاز Nano مستقبل لا توجد بطارية مضمنة المميزات: - زر اليسار والزر اليمين - عجلة التمرير - اضغط على عجلة التمرير لاستخدام وظيفة الزر الأوسط (هذا يعتمد على التطبيق) - للتغيير من الدقة البصرية من 800 dpi إلى 1600 dpi، اضغط على الزرين معاً واحتفظ بهما لمدة ثلثي ثانية - مستقبل Nano - قم بتركيب مستقبل Nano في منفذ USB على الحاسوب، لوحة المفاتيح أو الشاشة. بفضل المستقبل Nano اللاسلكي ووظيفة Plug & Play، فأنت جاهز للاستخدام دون الحاجة إلى تثبيت أي برمجيات إضافية 1 بطارية AA تحت الماوس في حجرة البطارية - قم بتشغيل ماوس Mercedes-Benz باستخدام 3 الموضعيات الموجودة أسفل الماوس - الموضع 1: ماوس Mercedes-Benz مغشوق - الموضع 2: ماوس Mercedes-Benz مفتوح بدون أضواء أمامية وخلفية (حالة البطارية) - الموضع 3: ماوس Mercedes-Benz مفتوح مع أضواء أمامية وخلفية 	Norsk-NO			

