


98X 140mm

Raymate





M8 Pro



PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL

Button Configuration




How to Use



Wireless Connection

Raymate M8 Pro



Raymate

How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will off.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will flash white once 3s.
4. Search & click 'Raymate M8 Pro' to connect. The stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will stay white for 5s.
5. Press once on either speaker to exit stereo pairing mode.

English
Thank you for purchasing the Raymate M8 Pro Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please feel free contact us.

Package Contents
1 x Portable Outdoor Speaker
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Type-C Charging Cable
1 x User Manual

USB-A Power Bank Function
This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under power-on mode. The maximum charging time for other mobile device is 30 minutes after each boot.

Aux-in Mode
Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode
The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode
The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

Auto Power off
1. There is no operation after startup, and it will automatically shut down in 30 minutes.
2. When on low battery.
3. After charging the device for 30 minutes, the speaker will also automatically power off.

Wired Karaoke function
The speaker is plugged into a 6.35mm wired microphone and can be used directly with the Karaoke function when switched on and connected to wireless.

Model	M8 Pro
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	10m/40ft
Frequency Range	65Hz-20KHz
Raymate	LED Off: Up to 15 Hours/Varied by Volume Level & Audio Contents LED On: Up to 5 Hours/Varied by Volume Level & Audio Contents
Battery Capacity	7.4V/4000mAh
Input Power	5V/2A via Type-C Port
Output Power	60W
IP Rating	IPX6
Charging Time	4 Hours

Care & Maintenance
Do not use any form of detergent or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
Do not disassemble this product. It contains no user-serviceable parts.
Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unhygienic place.
Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates noise and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français
Merci d'avoir acheté le haut-parleur extérieur portable Raymate M8 Pro. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Contenu du Cols
1 x Haut-parleur extérieur portable Raymate M8 Pro
1 x Câble audio de 3,5 mm
1 x Câble de charge de type C
1 x Manuel d'utilisation

Fonction de Banque d'alimentation USB-A
Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension. Le temps de charge maximum pour les autres appareils mobiles est de 30 minutes après chaque démarrage.

Mode d'entrée Auxiliaire
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque: Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF
Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode CMC USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Arrêt automatique
1. Il n'y a aucune opération après le démarrage, et il s'éteint automatiquement après 30 minutes.
2. Lorsque la batterie est faible.
3. Après avoir chargé l'appareil pendant 30 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Fonction Karaoke Filaire
Le haut-parleur se branche sur un microphone filaire de 6,35 mm et peut être utilisé directement avec la fonction Karaoke lorsqu'il est allumé et connecté à un système sans fil.

Model	M8 Pro
Color	Le Noir
Version Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distance de transmission	15m/40ft
Plage de fréquences	65Hz-20KHz
Temps de jeu	LED Éteint: Jusqu'à 15 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio) LED Allumé: Jusqu'à 5 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)
Capacité de la batterie	7.4V/4000mAh
La puissance d'entrée	5V/2A via le Port de Type C
Puissance de sortie	60W
Classification IP	IPX6
Temps de charge	4 Heures

Entretien et Maintenance
- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre le produit inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Gardez le produit à l'abri de l'humidité. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent accumuler sur le corps du produit et en réduire les performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent accumuler sur le corps du produit et en réduire les performances.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Outdoor-Lautsprecher Raymate M8 Pro entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, bitte kontaktieren Sie uns.

Packungsinhalt
1 x M8 Pro Tragbarer Outdoor-Lautsprecher
1 x 3,5-mm-Audiokabel
1 x Typ-C-Ladekabel
1 x Benutzerhandbuch

USB-A-Powerbank-Funktion
Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Lade-funktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, Die maximale Ladezeit für andere mobile Geräte beträgt 30 Minuten nach jedem Start.

Aux-in-Modus
Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

Modo de Unidad Flash USB
El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Apagado Automático
1. No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
2. Cuando hay poca batería.
3. Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Función de karaoke con cable
El altavoz se conecta a un micrófono con cable de 6,35 mm y puede utilizarse directamente con la función de karaoke cuando se enciende y se conecta a la red inalámbrica.

Kabelgebundene Karaoke-Funktion
Der Lautsprecher wird an ein kabelgebundenes 6,35-mm-Mikrofon angeschlossen und kann direkt mit der Karaoke-Funktion verwendet werden, wenn er eingeschaltet und mit dem drahtlosen System verbunden ist.

Model	M8 Pro
Color	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Reichweite der Übertragung	15m/40ft
Frequenzbereich	65Hz-20KHz
Spieldauer	LED aus: Bis zu 15 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt) LED an: Bis zu 5 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Leistung der Batterie	7.4V/4000mAh
Die Leistung der Eingangs	5V/2A über Type-C-Anschluss
Abgabeleistung	60W
IP-Bewertung	IPX6
Ladezeit	4 Stunden

Pflege & Wartung
- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Bewahren Sie es nicht feucht oder feucht auf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unhygienischen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Español
Gracias por comprar el altavoz portátil para exteriores Raymate M8 Pro. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario.

Contenido del Paquete
1 x Altavoz Portátil para Exteriores Raymate M8 Pro
1 x Cable de Audio de 3,5 mm
1 x Cable de Carga Tipo C
1 x Manual del Usuario

Función de Banco de Energía USB-A
Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en modo de encendido. El tiempo máximo de carga para otros dispositivos móviles es de 30 minutos después de cada arranque.

Modo de Entrada Auxiliar
Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm. Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo de Unidad Flash USB
El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Apagado Automático
1. No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
2. Cuando hay poca batería.
3. Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Función de karaoke con cable
El altavoz se conecta a un micrófono con cable de 6,35 mm y puede utilizarse directamente con la función de karaoke cuando se enciende y se conecta a la red inalámbrica.

Model	M8 Pro
Color	Negro
Version Bluetooth	5.3
Codec de audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia de transmisión	15 m/40 pies
Plage de fréquences	65Hz-20KHz
Temps de jeu	LED éteint: jusqu'à 15 heures (selon le niveau de volume et le contenu de audio) LED allumé: jusqu'à 5 heures (selon le niveau de volume et le contenu de audio)
Capacité de la batterie	7.4V/4000mAh
Puissance de entrée	5 V/2 A à travers le port Type C
Puissance de sortie	60W
Classification de l'IP	IPX6
Temps de charge	4 heures

Cuidado y Mantenimiento
- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni sobre él o sobre él con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar húmedo.
- No deseches este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.
- No tire este producto en un fuego, ya que las baterías podrían explotar o tener fugas.

Italiano
Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per esterni Raymate M8 Pro. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, i più si sentono liberi di contattarci.

Contenuto della Confezione
1 x Altoparlante Portatile per Esterni Raymate M8 Pro
1 x Cable de Audio de 3,5 mm
1 x Cavo di Ricarica di Tipo C
1 x Manuale Utente

Funzione Power Bank USB-A
Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il suo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione. Il tempo massimo di ricarica per altri dispositivi mobili è di 30 minuti dopo ogni avvio.

Modalità Ingresso Auxiliario
Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Schede TF
L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot.

Modalità Chiavetta USB
L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando si collega allo slot.

Spegnimento Automatico
1. Dopo l'avvio non c'è alcuna operazione e il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
2. Quando la batteria è scarica.
3. Dopo aver caricato il dispositivo per 30 minuti, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Funzione Karaoke cablata
1. L'altoparlante è collegato a un microfono cablato da 6,35 mm e può essere utilizzato direttamente con la funzione Karaoke quando è acceso e collegato alla rete wireless.

Modello	M8 Pro
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia di Trasmissione	15 m/40 Piedi
Intervallo di Frequenze	65Hz-20KHz
Tempo di Gioco	LED Spento: Fino a 15 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio) LED Acceso: Fino a 5 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)
Capacità della Batteria	7.4V/4000mAh
Potenza di Ingresso	5 V/2 A Tramite Porta di Tipo C
Potenza di Uscita	60W
Classificazione IP	IPX6
Tempo di Carica	4 Ore

Cura e Manutenzione
- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo per l'utente.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciare cadere o trattare questo dispositivo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco o umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo umido.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.