

6B012A 说明书

材质: 100G双胶_4C正反印 风琴(7)折
尺寸: 125x215mm 物料编码: P1040126

<div><div>EN</div><div>User Manual</div><div><div><div><div></div><div>Bluetooth status</div></div><div><div></div><div>Charging status</div></div></div><div><div>Power On/Off</div><div>Long press  button for 2 seconds to turn keyboard on or off.</div><div><div>Pairing Mode</div><div>Long press  for 3 seconds to enter pairing mode. Bluetooth status will flash to indicate that pairing has entered pairing mode. If not connected after 2 minutes, pairing mode will turn off.</div></div><div><div>Auto Reconnect</div><div>When turned on, keyboard will automatically reconnect with last paired device within 3 seconds.</div></div><div><div>Power Light Overview</div><div>Charging:  Fully charged:  Low battery: </div></div><div><div>Standby Mode</div><div>Keyboard backlight will turn off automatically after 90 seconds of inactivity. After 10 minutes of inactivity, keyboard will enter standby mode. When in standby mode, press any key to wake keyboard.</div></div><div><div>Backlight</div><div>Press  +  to select backlight brightness level (high, medium, low, off).</div></div><div><div>Factory Reset</div><div>Long press  +  for 3 seconds until charging status and Bluetooth status lights flash 3 times, indicating successful factory reset.</div></div><div><div>Shortcut Keys</div><div><div></div>Escape</div><div><div></div>Brightness +</div><div><div></div>Brightness -</div><div><div></div>Onscreen keyboard</div><div><div></div>Dictation</div><div><div></div>Previous song</div><div><div></div>Play/pause</div><div><div></div>Next song</div><div><div></div>Volume down</div><div><div></div>Volume up</div></div><div><div>Troubleshooting Guide</div><div>1. If keyboard stops working, please check the following: 1. Keyboard is turned on, but not, long press on/off button for 2 seconds to turn keyboard on. 2. Keyboard has sufficient battery (at least 20%). If fully charge it using included USB-A to USB-C Cable. 3. Bluetooth connection to your iPad is stable. Turn keyboard off, wait 10 seconds, and then turn back on again. If problem persists, unpair keyboard by going to Settings > Bluetooth > Device List > "ESR Keyboard" and tap, then choose "Forget This Device". Follow Bluetooth pairing instructions to reconnect your keyboard. If keyboard remains unresponsive, repeat above steps. If you are still experiencing problems, contact our customer service team at.</div></div><div><div>Reminder</div><div>This Bluetooth keyboard has a rechargeable battery. When not using keyboard for an extended period of time, turn it off using the on/off button to prolong battery life.</div></div></div></div><div><div>FR</div><div>Utilisation de votre clavier</div><div><div><div><div></div><div>Bluetooth</div></div><div><div></div><div>Etat de charge</div></div></div><div><div>Bouton d'allumage</div><div>Appuyez longuement sur le bouton  pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le clavier.</div></div><div><div>Mode d'appariement</div><div>Appuyez longuement sur  pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appariement. Le voyant Bluetooth clignote pour indiquer que le clavier est entré en mode d'appariement. S'il n'est pas connecté après 2 minutes, le mode d'appariement s'arrête.</div></div><div><div>Reconnexion automatique</div><div>Lorsqu'il est allumé, le clavier se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté dans les 5 secondes.</div></div><div><div>Présentation de la lumière d'alimentation</div><div>Chargement:  Entièrement chargé:  Batterie faible: </div></div><div><div>Mode veille</div><div>Le rétroéclairage du clavier s'éteint automatiquement après 90 secondes d'inactivité. Après 10 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode veille. En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier.</div></div><div><div>Rétroéclairage</div><div>Appuyez sur  +  pour sélectionner le niveau de luminosité du rétroéclairage (élevé, moyen, faible, éteint).</div></div><div><div>Appuyez sur  +  pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'état de charge et les voyants d'état Bluetooth clignotent 3 fois, indiquant une réinitialisation de l'usine réussie.</div></div><div><div>Raccourcis claviers</div><div><div></div>Echapper</div><div><div></div>Luminosité
+</div><div><div></div>Luminosité -</div><div><div></div>Clavier à l'écran</div><div><div></div>Dictée</div><div><div></div>Chanson précédente</div><div><div></div>Pause/lancer</div><div><div></div>Chanson suivante</div><div><div></div>Baisser le volume</div><div><div></div>Monter le son</div></div><div><div>Guide de dépannage</div><div>Si le clavier ne fonctionne pas, veuillez vérifier :
1. Le clavier est allumé. Sinon, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer le clavier.
2. Le clavier a suffisamment de batterie (au moins 20%). Sinon, chargez le complètement à l'aide du câble USB-A vers USB-C inclus.
3. La connexion Bluetooth à votre iPad est stable. Éteignez le clavier, attendez 10 secondes, puis rallumez-le.
Si le problème persiste, déconnectez le clavier en accédant à Paramètres > Bluetooth > Liste des appareils > "ESR Keyboard" et appuyez sur, puis choisissez "Oublier cet appareil". Suivez les instructions de couplage Bluetooth pour reconnecter votre clavier.
Si le clavier ne répond toujours pas, répétez les étapes ci-dessus. Si le problème persiste, contactez notre service client.</div></div><div><div>Rappel</div><div>Ce clavier Bluetooth a une batterie rechargeable. Lorsque vous n'utilisez pas le clavier pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide du bouton marche/arrêt pour prolonger la durée de vie de la batterie.</div></div></div></div><div><div>IT</div><div>Manuale d'uso</div><div><div><div><div></div><div>Bluetooth-Status</div></div><div><div></div><div>Stato di carica</div></div></div><div><div>Pulsante di accensione</div><div>Premere il  per 2 secondi per accendere o spegnere la tastiera.</div></div><div><div>Modalità di accoppiamento</div><div>Premere  +  per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. Lo stato del Bluetooth lampeggia per indicare che la tastiera è entrata in modalità di accoppiamento. Se non è collegata dopo 2 minuti, la modalità di accoppiamento si disattiva.</div></div><div><div>Riconnessione automatica</div><div>Se attivata, la tastiera si riconnette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato entro 5 secondi.</div></div><div><div>Panoramica dello stato di alimentazione</div><div>In carica: 
Completamente carica: 
Batteria scarica: </div></div><div><div>Modalità standby</div><div>La retroilluminazione della tastiera si spegne automaticamente dopo 90 secondi di inattività. Dopo 10 minuti di inattività, la tastiera entra in modalità standby. Quando è in modalità standby, premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.</div></div><div><div>Retroilluminazione</div><div>Premere  +  per selezionare il livello di luminosità della retroilluminazione (alto, medio, basso, spento).</div></div><div><div>Premere  +  per 3 secondi fino a quando le spie dello stato di carica e dello stato Bluetooth lampeggiano 3 volte, indicando l'avvenuta reset di fabbrica.</div></div><div><div>Tasti di scelta rapida</div><div><div></div>Escape</div><div><div></div>Luminosità +</div><div><div></div>Luminosità -</div><div><div></div>Tastiera su schermo</div><div><div></div>Dittatura</div><div><div></div>Canzone precedente</div><div><div></div>Riproduzione brano</div><div><div></div>Volume basso</div><div><div></div>Volume su</div></div><div><div>Guida alla risoluzione dei problemi</div><div>Se la tastiera non funziona, controllate:
1. La tastiera non funziona. Verificare lo stato della tastiera. Se la tastiera è accesa. In caso contrario, premere il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi per accendere la tastiera.
2. La tastiera ha una batteria sufficiente (almeno il 20%). In caso contrario, caricarla completamente utilizzando il cavo da USB-A a USB-C in dotazione.
3. La connessione Bluetooth al iPad è stabile. Spegnere la tastiera, attendere 10 secondi e riconnetterla.
Se il problema persiste, scollegare la tastiera da Parametri > Bluetooth > Elenco dispositivi > "ESR Keyboard" e premere, quindi scegliere "Dimenticare questo dispositivo". Seguire le istruzioni di accoppiamento Bluetooth per riconnettere la tastiera.
Se la tastiera continua a non rispondere, ripetere i passaggi precedenti. Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo.</div></div><div><div>Promemoria</div><div>Questa Tastiera Bluetooth è dotata di una batteria ricaricabile. Quando non si utilizza la tastiera per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di premere il pulsante on/off per prolungare la durata della batteria.</div></div></div></div><div><div>DE</div><div>Bedienungsanleitung</div><div><div><div><div></div><div>Bluetooth-Status</div></div><div><div></div><div>Ladestatus</div></div></div><div><div>Ein-/Aus-Taste</div><div>Drücken Sie die

 2 Sekunden lang, um die Tastatur ein- oder auszuschalten.</div></div><div><div>Kopplungsmodus</div><div>Drücken Sie 3 Sekunden lang  +  um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Der Bluetooth-Status blinkt, um anzuzeigen, dass die Tastatur in den Kopplungsmodus gewechselt ist. Wenn nach 2 Minuten keine Verbindung besteht, wird der Kopplungsmodus deaktiviert.</div></div><div><div>Automatische Wiederverbindung</div><div>Beim Einschalten verbindet sich die Tastatur innerhalb von 5 Sekunden automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.</div></div><div><div>Übersicht über die Power-Leuchte</div><div>Laden: 
Vollständig aufgeladen: 
Niedrige Batteriestatus: </div></div><div><div>Standby-Modus</div><div>Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur schaltet sich nach 90 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt die Tastatur in den Standby-Modus. Drücken Sie 10 Minuten inaktivität, die Tastatur enters in modo de espera. Cuando está en modo de espera, presionar cualquier tecla para activar el teclado.</div></div><div><div>Hintergrundbeleuchtung</div><div>Drücken Sie  +  um die Helligkeitsstufe der Hintergrundbeleuchtung auszuwählen (hoch, mittel, niedrig, aus).</div></div><div><div>Drücken Sie  +  um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung auszuwählen (12 Farben).</div></div><div><div>Werkseinstellung zurücksetzen</div><div>Halten Sie  +  3 Sekunden lang gedrückt, bis die Ladestatus- und Bluetooth-Statusanzeigen dreimal blinken, was ein erfolgreiches Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen anzeigt.</div></div><div><div>Shortcut Keys</div><div><div></div>Flucht</div><div><div></div>Heiligkeit</div><div><div></div>Heiligkeit +</div><div><div></div>Displaytas</div><div><div></div>Diktat</div><div><div></div>Vorheriges Lied</div><div><div></div>Wiedergabe/Pause</div><div><div></div>Nichtes</div><div><div></div>Lautstärke verringern</div><div><div></div>Lautstärke erhöhen</div></div><div><div>Leitfaden zur Fehlerbehebung</div><div>Wenn die Tastatur nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte folgendes:
1. Die Tastatur ist eingeschaltet. Wenn nicht, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um die Tastatur einzuschalten.
2. Die Tastatur verfügt über ausreichend Akku (mindestens 20%). Wenn nicht, laden Sie sie mit dem mitgelieferten USB-A auf USB-C-Kabel vollständig auf.
3. Die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem iPad ist stabil. Schalten Sie die Tastatur aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie sie dann wieder ein.
Wenn das Problem weiterhin besteht, entkoppeln Sie die Tastatur, indem Sie zu Einstellungen > Bluetooth > Geräteliste > "ESR Keyboard" gehen, auf tippen und dann "Dieses Gerät vergessen" wählen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Bluetooth-Kopplung, um Ihre Tastatur erneut zu verbinden.
Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, wiederholen Sie die obigen Schritte. Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an unser Kundendienstteam unter.</div></div><div><div>Wichtiges</div><div>Diese Bluetooth-Tastatur verfügt über einen wiederaufladbaren Akku. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie sie mit der Ein-/Aus-Taste aus, um den Batterielebensdauer zu verlängern.</div></div></div></div><div><div>ES</div><div>Manual de instrucciones</div><div><div><div><div></div><div>Indicador de Bluetooth</div></div><div><div></div><div>Indicador de carga</div></div></div><div><div>Botón de encendido</div><div>Mantén presionado el botón de  durante 2 segundos para encender o apagar el teclado.</div></div><div><div>Modo de emparejamiento</div><div>Mantén presionado  +  durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El estado de Bluetooth parpadeará para indicar que el teclado ha entrado al modo de emparejamiento. Si no se conecta tras 2 minutos, el modo de emparejamiento se apagará.</div></div><div><div>Reconexión automática</div><div>Após o teclado for ligado novamente, ele ligar-se-á automaticamente ao dispositivo emparelhado em 5 segundos.</div></div><div><div>Descrição de la luz</div><div>Cargando: 
Totalmente cargado: 
Batería baja: </div></div><div><div>Modo de espera</div><div>La retroiluminación del teclado se apagará automáticamente tras 90 segundos de inactividad. Tras 10 minutos de inactividad, el teclado entrará en modo de espera. Cuando está en modo de espera, presionar cualquier tecla para activar el teclado.</div></div><div><div>Retroiluminación</div><div>Presionar  +  para seleccionar el nivel de brillo de la retroiluminación (alto, medio, bajo, apagado).</div></div><div><div>Presionar  +

 para seleccionar el color de la luz de fondo (12 colores).</div></div><div><div>Restablecimiento de fábrica</div><div>Mantén presionado  +  durante 3 segundos hasta que las luces de estado de carga y Bluetooth parpadéen 3 veces, lo que indica un restablecimiento de fábrica exitoso.</div></div><div><div>Teclas de atajo</div><div><div></div>Escape</div><div><div></div>Brillo</div><div><div></div>Brillo +</div><div><div></div>Teclado en pantalla</div><div><div></div>Dictado</div><div><div></div>Canción anterior</div><div><div></div>Reproducir/pausar</div><div><div></div>Siguiente canción</div><div><div></div>Bajar volumen</div><div><div></div>Subir volumen</div></div><div><div>Guía de resolución de problemas</div><div>Si el teclado no funciona, compruebe lo siguiente:
1. El teclado está encendido. De lo contrario, mantén presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el teclado.
2. El teclado tiene batería suficiente (al menos un 20%). De lo contrario, cargar por completo con el cable USB-A a USB-C incluido.
3. La conexión Bluetooth se establece. Apagar el teclado, esperar 10 segundos y volver a encenderlo.
Si el problema persiste, desvincular el teclado en Ajustes > Bluetooth > Lista de dispositivos > "ESR Keyboard" y presionar, luego elegir "Ocultar este dispositivo". Seguir las instrucciones de emparejamiento de Bluetooth para volver a conectar el teclado.
Si el teclado sigue sin responder, repetir los pasos anteriores. Si aún tienes problemas, contacta con nuestro equipo de atención al cliente en.</div></div><div><div>Recordatorio</div><div>Este teclado incorpora una batería recargable de polímero embebida, puede ser usada normalmente por varias semanas. (Puede recargar a batería conforme necesario, sin ser preocupar con el estado de memoria). Se planear no utilizar a batería por periodos largos, o recomendamos desplegar a clave de energía para evitar perder la energía e prolongar a vida de la batería.</div></div></div></div><div><div>PT</div><div>Manual do Utilizador</div><div><div><div><div></div><div>Indicador de Bluetooth</div></div><div><div></div><div>Indicador de carga</div></div></div><div><div>Botão de potência</div><div>Pressione e segure o botão  por 2 segundos para ligar/desligar.</div></div><div><div>Status do emparelhamento</div><div>pressione e segure  +  por 3 segundos, o indicador do Bluetooth pisca para ativar o modo de emparelhamento. Se o Bluetooth não estiver ligado dentro de 2 minutos, ele sairá do modo de emparelhamento.</div></div><div><div>Toma a ligar automaticamente</div><div>Após o teclado for ligado novamente, ele ligar-se-á automaticamente ao dispositivo emparelhado em 5 segundos.</div></div><div><div>Luz indicadora</div><div>Estiver a carregar: 
Estiver totalmente carregada: 
Bateria fraca: </div></div><div><div>Modo de suspensão</div><div>Sob o status do emparelhamento, suspensão sem executar a ação por 90 segundos, o modo de brilho do teclado será desligado automaticamente. Suspensão sem executar a ação por 10 minutos, o teclado fica adormecido. Pressione qualquer tecla para voltar a "acordar" após suspensão e torná-lo a ligar automaticamente.</div></div><div><div>Modo de brilho</div><div>Pressione  +  para alterar a luz de fundo diferentes (Níveis de brilho: Alto, Médio, Baixo e Desligado).</div></div><div><div>Pressione  +  para mudar a cor da luz de fundo diferente (12 cores).</div></div><div><div>Restante as configurações de fábrica</div><div>Pressione simultaneamente  +  por 3 segundos. Até que as 2 luzes indicadoras piscarem lentamente em 3 vezes ao mesmo tempo, o teclado restitua as configurações originais de fábrica.</div></div><div><div>Descrição dos atalhos de teclado</div><div><div></div>Tecla de função ESC</div><div><div></div>Brilho da luz</div><div><div></div>Brilho da luz +</div><div><div></div>Teclado virtual</div><div><div></div>Função ditado</div><div><div></div>Canção anterior</div><div><div></div>Jogar</div><div><div></div>Próxima música</div><div><div></div>Volume
-</div><div><div></div>Volume +</div></div><div><div>Solução de problemas</div><div>Se o teclado não puder ser usado, verifique:
1. Se o teclado estiver ligado, pressione o botão ligar/desligar por 2 segundos para ligá-lo.
2. Se a bateria do teclado estiver baixa (estiver em 20% ou menos), carregue-se em usar o cabo de energia incluído que vem com a porta.
3. Quando a ligação do teclado está ligada anormal, por favor ligue novamente. Vá Definições > Bluetooth > Lista de dispositivos no iPad, e toque o dispositivo de "ESR Keyboard" e toque de acordo com o método de ligação incluído.
Após seguir as soluções acima, o produto ainda não funcionar, poderá repetir a operação mencionada.
Se o problema persistir após a sua tentativa, entre em contacto com a equipa de atendimento ao cliente para obter assistência.</div></div><div><div>Observações</div><div>O teclado incorpora uma bateria recarregável de polímero embuída, pode ser usada normalmente por várias semanas. (Pode recarregar a bateria conforme necessário, sem se preocupar com o estado de memória). Se planear não utilizar a bateria por períodos longos, o recomendamos desligar a chave de energia para evitar perder a energia e prolongar a vida da bateria.</div></div></div></div><div><div>RU</div><div>Руководство пользователя</div><div><div><div><div></div><div>Индикатор Bluetooth</div></div><div><div></div><div>Индикатор зарядки</div></div></div><div><div>Кнопка питания</div><div>Удерживайте  в течение 2 секунд, чтобы включить и выключить.</div></div><div><div>Включить/выключить Bluetooth-соединение</div><div>Нажмите и удерживайте  +  в течение 3 секунд, индикатор Bluetooth начнет мигать и перейдет в режим сопряжения. Если Bluetooth не будет подключен в течение 2 минут, он выйдет из режима сопряжения.</div></div><div><div>Автоматическое подключение</div><div>После переподключения клавиатуры автоматически переподключится в течение 5 секунд.</div></div><div><div>Состояние зарядки</div><div>Заряжается: 
Зарячен: 
Мало батареи: </div></div><div><div>Автоматический спящий режим</div><div>В состоянии сопряжения Bluetooth, если клавиатура не используется в течение 90 секунд, подсветка клавиатуры автоматически выключится. Если клавиатура не используется в течение 10 минут, она автоматически перейдет в спящий режим. Нажмите любую клавишу, чтобы активировать клавиатуру.</div></div><div><div>Подсветка</div><div>Нажмите  +  , чтобы отрегулировать яркость подсветки (высокая, средняя, низкая, выключена).</div></div><div><div>Нажмите  +  , чтобы отрегулировать эффект подсветки (12 видов световых эффектов).</div></div><div><div>Сброс до заводских настроек</div><div>Нажмите одновременно  +  одновременно в течение 3 секунд, пока два индикатора не начнут мигать 3 раза одновременно, и клавиатура восстановит исходные заводские настройки.</div></div><div><div>Горячие клавиши</div><div><div></div>Клавиша ESC</div><div><div></div>Уменьшение яркости</div><div><div></div>Увеличение яркости</div><div><div></div>Виртуальная клавиатура</div><div><div></div>Голосовой диктант</div><div><div></div>Предыдущая песня</div><div><div></div>Игры/спорт</div><div><div></div>Следующая музыка</div><div><div></div>Уменьшение громкости</div><div><div></div>Увеличение громкости</div></div><div><div>Поиск неисправностей</div><div>Если клавиатура не работает, проверьте:
1. Если питание клавиатуры включено, нажмите и удерживайте переключатель в течение двух секунд, чтобы включить клавиатуру.
2. Если клавиатура не работает, нажмите и удерживайте переключатель в течение 2 минут, чтобы проверить, не включилась ли клавиатура.
3. Если клавиатура не подключается к устройству, попробуйте подключить ее к другому устройству.
После выполнения всех шагов, если клавиатура по-прежнему не работает, вы можете попробовать повторить вышеуказанные операции.
Если проблема не исчезает после попытки, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов.</div></div><div><div>Напоминание</div><div>Клавиатура Bluetooth имеет встроенный литий-полимерный аккумулятор, который работает на несколько недель. (Можно заряжать батарею, когда это необходимо, без опасений за состояние памяти). Если вы планируете не использовать в течение длительного времени, рекомендуется выключить питание, чтобы избежать потерь мощности и продлить срок службы батареи.</div></div><div><div>Информация</div><div>Клавиатура Bluetooth имеет встроенный литий-полимерный аккумулятор, который работает на несколько недель. (Можно заряжать батарею, когда это необходимо, без опасений за состояние памяти). Если вы планируете не использовать в течение длительного времени, рекомендуется выключить питание, чтобы избежать потерь мощности и продлить срок службы батареи.</div></div></div></div><div><div>PL</div><div>Instrukcja obsługi</div><div><div><div><div></div><div>Wskaznik Bluetooth</div></div><div><div></div><div>Wskaznik ładowania</div></div></div><div><div>Przycisk zasilania</div><div>Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.</div></div><div><div>Włączanie/wyłączanie Tryb parowania</div><div>Naciśnij i przytrzymaj przycisk

+  przez 3 sekundy, a wskaźnik Bluetooth zacznie migać i przejdzie do trybu parowania. Jeśli Bluetooth nie zostanie połączony w ciągu 2 minut, nie zostanie połączony.</div></div><div><div>Automatyczne ponowne połączenie</div><div>Klawiatura automatycznie połączy się z ostatnim w ciągu 5 sekund po ponownym uruchomieniu.</div></div><div><div>Wskaznik ładowania</div><div>Ładowanie:  Pełne naładowanie:  Niski poziom baterii: </div></div><div><div>Automatyczna hibernacja</div><div>Przy połączeniu Bluetooth podświetlenie klawiatury wyłącza się automatycznie, gdy klawiatura nie jest używana przez 90 sekund. Klawiatura automatycznie przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach nieużywania. Naciśnij dowolny klawisz, aby wybudzić klawiaturę, a automatycznie połączy się ona z ostatnim.</div></div><div><div>Funkcja podświetlenia</div><div>Naciśnij przycisk  +  aby dostosować jasność podświetlenia (wysoka, średnia, niska, wyłączone).</div></div><div><div>Naciśnij przycisk  +  aby dostosować efekt podświetlenia (12 efektów świetlnych).</div></div><div><div>Przywrócenie ustawień fabrycznych</div><div>Naciśnij jednocześnie przyciski  + (przytrzymaj je przez 3 sekundy, aż dwa wskaźniki zaimpulsują powoli) 3 razy w tym samym czasie, a klawiatura zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych.</div></div><div><div>Opis skrótów</div><div><div></div>Przycisk funkcyjny ESC</div><div><div></div>Jasność -</div><div><div></div>Jasność +</div><div><div></div>Klawiatura ekranowa</div><div><div></div>Dykowanie</div><div><div></div>Przyciski uwięz</div><div><div></div>Oczyszczanie / gra</div><div><div></div>Następni uwięz</div><div><div></div>Głośność -</div><div><div></div>Głośność +</div></div><div><div>Rozwiązywanie problemów</div><div>Jeśli klawiatura nie działa, przejdź najpierw sprawdzić: 1. Czy klawiatura jest włączona, jeśli nie, proszę włączyć klawiaturę poprzez naciśnięcie przełącznika przez dwie sekundy. 2. Czy klawiatura ma wystarczającą ilość energii, jeśli nie, proszę naładować klawiaturę (przy połączeniu 20% lub niższym), aby podłączyć się do portu w celu naładowania. 3. Awaria połączenia z klawiaturą. Zresetuj klawiaturę, przejdź do Ustawień iPada > Bluetooth > Lista urządzeń, usuń "ESR Keyboard" i podłącz ponownie zgodnie z powyższymi metodami łączenia. Jeśli po zastosowaniu powyższego rozwiązania produkt nadal nie odpowiada, należy spróbować ponownie rozwiązywać problemy.<</div></div></div></div></div>