


蓝牙 触控键盘保护套 一体转轴款 通用版说明书



1. 配对按钮
2. 蓝牙指示灯
3. 触控板
4. 触控板边缘
5. 触控板中心
6. 触控板底部

EN

Cap Lock Indicator

1. Caps Lock indicator
2. Connection status
3. Battery indicator
4. Charging status
5. Power button
6. USB-C port

FR

Verrouillage des majuscules

1. Verrouillage des majuscules
2. État de la connexion
3. Indicateur de batterie faible
4. État de charge
5. Bouton d'alimentation
6. Port USB-C

IT

Indicatore di maiuscola

1. Indicatore di maiuscola
2. Stato della connessione
3. Indicatore di batteria scarica
4. Stato di carica
5. Pulsante di accensione
6. Porta USB-C

DE

Feststellerschleife

1. Feststellerschleife
2. Verbindungsstatus
3. Anzeige für niedrigen Akkustand
4. Ladezustand
5. Power Taste
6. USB-C-Anschluss

ES

Indicador de mayúsculas

1. Indicador de mayúsculas
2. Estado de conexión
3. Indicador de batería baja
4. Estado de carga
5. Botón de encendido
6. Puerto USB-C

PT

Indicador de letras maiúsculas

1. Indicador de letras maiúsculas
2. Estado de conexão
3. Indicador de bateria baixa
4. Estado de carregamento
5. Botão de ligar/desligar
6. Porta USB-C

RU

Индикатор режима репитера

1. Индикатор режима репитера
2. Индикатор подключения
3. Индикатор низкого заряда
4. Индикатор зарядки
5. Кнопка включения и выключения
6. Интерфейс USB-C

AR

Cap Lock indicator

1. Cap Lock indicator
2. Connection status
3. Battery indicator
4. Charging status
5. Power button
6. USB-C port

EN

Power Light Overview

Charging: ● 5
Fully charged: ● 5
Battery status: ● 5

Cap Lock Lock

When Cap Lock is on, the blue indicator light will be on.

EN

User Manual

Standby Mode

Standby mode will turn off automatically after 1 minute of inactivity. After 10 minutes of inactivity, the keyboard will enter standby mode. Press any key to wake up the keyboard.

Pairing Mode

Press [Pairing] for 3 seconds to enter pairing mode. The connection indicator will flash. If not connected within 1 minute, the pairing mode will turn off.

Auto Reconnect

When turned on, for 5 seconds the keyboard will automatically attempt to reconnect with the last paired device.

Power Light Overview

Charging: ● 5
Fully charged: ● 5
Battery status: ● 5

Cap Lock Lock

When Cap Lock is on, the blue indicator light will be on.

FR

Manuel

Bouton d'alimentation

Appuyez sur [Power] pendant 3 secondes pour accéder au mode de veille. L'indicateur d'état de connexion clignote. Si la connexion n'est établie dans un délai d'une minute, le mode de veille est activé.

Mode de veille

Appuyez sur [Power] pendant 3 secondes pour sélectionner la luminosité du rétroéclairage (bas, moyen et intense). L'indicateur d'état de connexion clignote. Si la connexion n'est établie dans un délai d'une minute, le mode de veille est activé.

Reconnexion automatique

Lorsqu'il est allumé, le clavier tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté pendant 5 secondes.

Présentation de l'écran d'alimentation

Chargement: ● 5
Complètement chargé: ● 5
Batterie faible: ● 5

Cap Lock Lock

Indicateur de verrouillage des majuscules: Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, le voyant bleu s'allume.

IT

Manuale

Pulsante di accensione

Selezionare il modo di accensione della tastiera. Selezionare Off per spegnere.

Modalità di accoppiamento

Premere [Pairing] per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. L'indicatore di connessione lampeggia. Se la connessione non avviene entro 1 minuto, la modalità di accoppiamento si spegne.

Retroilluminazione

Selezionare la luminosità della retroilluminazione (bassa, media e intensa). L'indicatore di connessione lampeggia. Se la connessione non avviene entro 1 minuto, la modalità di accoppiamento si spegne.

Riconnessione automatica

Quando è attivata, per 5 secondi la tastiera tenta automaticamente di riconnettersi con l'ultimo dispositivo accoppiato.

Presentazione dello stato di alimentazione

Carica: ● 5
Completamente carica: ● 5
Batteria bassa: ● 5

Indicatore di maiuscola

Quando il Cap Lock è attivo, l'indicatore luminoso blu è acceso.

DE

Anleitung

Power Taste

Drücken Sie 3 Sekunden lang [Pairing], um die Tastatur einzuschalten. Wählen Sie „Aus“ um sie auszuschalten.

Kopplungsmodus

Drücken Sie 3 Sekunden lang [Pairing], um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Verbindungsangabe blinkt. Wenn innerhalb einer Minute keine Verbindung hergestellt wird, wird der Kopplungsmodus ausgeschaltet.

Automatische Wiederanbindung

Beim Einschalten versucht die Tastatur 5 Sekunden lang automatisch, die Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät wiederherzustellen.

Werkzeug

PL

Instrukcja obsługi

Włączenie/wyłączenie

Przełącz przycisk zasilania do pozycji ON, aby włączyć, lub do pozycji OFF, aby wyłączyć.

Stan parowania

Naciśnij [Pairing] przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania. Wskaznik połączenia będzie migał. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 1 minuty, urządzenie opuści tryb parowania.

Automatyczne ponowne połączenie

Po ponownym uruchomieniu klawiatury, automatycznie zostanie ona połączona z ostatnim urządzeniem, z którym była połączona przed wyłączeniem.

Wskaznik ładowania

Podczas ładowania:
● 5
● 5
● 5

Stan Caps Lock

Wskaznik Caps Lock świeci się na niebiesko.

NL

Gebruiksaanwijzing

In- en uitschakelen

Schakel de aan/uit-knop naar ON om in te schakelen, of naar OFF om uit te schakelen.

Paringsmodus

Druk op [Pairing] gedurende 3 seconden om de paringsmodus te activeren. De verbinding indicator zal knipperen. Als de verbinding niet is vastgesteld na 1 minuut, wordt de paringsmodus automatisch uitgeschakeld.

Automatisch opnieuw verbinden

Na het herstarten van het toetsenbord, wordt er binnen 5 seconden automatisch opnieuw verbinding gemaakt.

Oplaadindicator

Opladen:
● 5
● 5
● 5

Caps Lock-status

Caps Lock indicator blijft continu blauw.

KO

사용 방법

전원 켜기/끄기

전원 버튼을 ON으로 누르면 키보드에 전원이 켜집니다. 전원 버튼을 OFF로 누르면 키보드를 종료합니다.

제어 모드

[Pairing] 버튼을 3초 동안 눌러서 블루투스 연결 모드로 진입합니다. 연결 상태 표시등이 깜빡입니다. 1분 이내에 연결이 되지 않으면, 블루투스 연결 모드가 자동으로 종료됩니다.

자동 재연결

키보드를 다시 켜면, 마지막으로 연결된 기기(예: 스마트폰)와 자동으로 연결됩니다.

충전 지점

충전 중:
● 5
● 5
● 5

대체 키 상태

대체 키 표시등이 파란색으로 켜져 있습니다.

JP

マニュアル

電源ボタン

キーボードの電源をオンにするには、オンを選択します。オフにするには、オフを選択します。

ペアリングモード

[Pairing]ボタンを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が確立しない場合は、ペアリングモードが自動的に終了します。

自動再接続

キーボードを再起動すると、最後に接続されたデバイス(例: スマートフォン)と自動的に再接続されます。

充電ランプの表示

充電中:
● 5
● 5
● 5

Caps Lockインジケータ

Caps Lockのインジケータは、青色のLEDで常時点灯します。

SC

使用說明

開/关机

按下開/关机按钮，即可打开/关闭键盘。

配对模式

按下 [Pairing] 按钮 3 秒钟，即可进入配对模式。连接指示灯将闪烁。如果 1 分钟内未建立连接，配对模式将自动关闭。

背光功能

按下 [Backlight] 按钮，即可调节背光亮度 (低/中/高亮度)。

自动连接

键盘重启后，5 秒内自动连接。

充电显示

充电中:
● 5
● 5
● 5

大写字锁

大小写字锁指示灯亮起。

TC

使用說明

開/关机

按下開/关机按钮，即可打开/关闭键盘。

配对模式

按下 [Pairing] 按钮 3 秒钟，即可进入配对模式。连接指示灯将闪烁。如果 1 分钟内未建立连接，配对模式将自动关闭。

背光功能

按下 [Backlight] 按钮，即可调节背光亮度 (低/中/高亮度)。

自动连接

键盘重启后，5 秒内自动连接。

充电显示

充电中:
● 5
● 5
● 5

大写字锁

大小写字锁指示灯亮起。

AR

بات التشغيل

لبدء التشغيل، اضغط على زر التشغيل. لإيقاف التشغيل، اضغط على زر التشغيل.

وضع التزاوج

لبدء وضع التزاوج، اضغط على زر التزاوج لمدة 3 ثوانٍ. سيقوم مؤشر الاتصال بالوميض. إذا لم يتم إنشاء اتصال خلال 1 دقيقة، سيتم إيقاف وضع التزاوج تلقائيًا.

إضاءة الخلفية

لتنظيم سطوع إضاءة الخلفية، اضغط على زر الإضاءة الخلفية.

الاتصال التلقائي

بعد إعادة تشغيل لوحة المفاتيح، سيتم محاولة الاتصال تلقائيًا بالجهاز الذي تم الاتصال به آخر مرة.

مؤشر الشحن

أثناء الشحن:
● 5
● 5
● 5

مفتاح Caps Lock

مفتاح Caps Lock سيبقى دائمًا مضيئًا باللون الأزرق.

ES

Manual de instrucciones

Encendido/apagado

Presione el botón de encendido/apagado para encender/apagar el teclado.

Modo de emparejamiento

Presione [Pairing] durante 3 segundos para entrar al modo de emparejamiento. El indicador de conexión parpadeará. Si no se establece la conexión en 1 minuto, el modo de emparejamiento se desactivará.

Retroiluminación

Presione [Backlight] para ajustar el brillo de la retroiluminación (baja, media y brillante).

Reconexión automática

Al encender, el teclado intentará reconectarse automáticamente con el último dispositivo emparejado.

Descripción general del estado de la luz

Cargando:
● 5
Completamente cargado:
● 5
Batería baja:
● 5

Indicador de Bloq Mayús

Cuando Bloq Mayús está activado, la luz indicadora azul estará encendida.

PT

Manual de instruções

Ligação/Desligação

Pressione o botão de ligar/desligar para ligar/desligar o teclado.

Modo de emparelhamento

Pressione [Pairing] por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador de conexão piscará. Se a conexão não for estabelecida em 1 minuto, o modo de emparelhamento será desativado.

Retroiluminação

Pressione [Backlight] para ajustar o brilho da retroiluminação (baixa, média e brilhante).

Reconexão automática

Após o teclado ser ligado, ele tentará se reconectar automaticamente com o último dispositivo emparelhado em 5 segundos.

Descrição geral do status da luz

Carregando:
● 5
Completamente carregado:
● 5
Bateria baixa:
● 5

Indicador de Bloq Mayús

Cuando Bloq Mayús está activado, a luz indicadora azul estará encendida.

RU

Инструкция по применению

Включение/выключение

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить/выключить клавиатуру.

Режим сопряжения

Нажмите [Pairing] на 3 секунды, чтобы войти в режим сопряжения. Индикатор подключения будет мигать. Если подключение не будет установлено в течение 1 минуты, режим сопряжения будет автоматически отключен.

Ретроосвещение

Нажмите [Backlight] для регулировки яркости ретроосвещения (низкая, средняя и высокая).

Автоматическое подключение

После перезагрузки клавиатуры она попытается автоматически подключиться к последнему устройству, с которым была подключена.

Индикация заряда

На зарядке:
● 5
Полный заряд:
● 5
Низкий заряд:
● 5

Индикатор режима репитера

В случае когда клавиатура находится в режиме репитера, индикатор режима репитера будет светиться синим цветом.

EN

Manual de instruções

Ligação/Desligação

Pressione o botão de ligar/desligar para ligar/desligar o teclado.

Modo de emparelhamento

Pressione [Pairing] por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador de conexão piscará. Se a conexão não for estabelecida em 1 minuto, o modo de emparelhamento será desativado.

Retroiluminação

Pressione [Backlight] para ajustar o brilho da retroiluminação (baixa, média e brilhante).

Reconexão automática

Após o teclado ser ligado, ele tentará se reconectar automaticamente com o último dispositivo emparelhado em 5 segundos.

Descrição geral do status da luz

Carregando:
● 5
Completamente carregado:
● 5
Bateria baixa:
● 5

Indicador de Bloq Mayús

Cuando Bloq Mayús está activado, a luz indicadora azul estará encendida.

FR

Manuel d'instructions

Liaison/Déconnexion

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le clavier.

Mode de mise en réseau

Appuyez sur [Pairing] pendant 3 secondes pour entrer en mode de mise en réseau. L'indicateur de connexion clignote. Si la connexion n'est établie dans un délai d'une minute, le mode de mise en réseau est désactivé.

Rétroéclairage

Appuyez sur [Backlight] pour sélectionner la luminosité du rétroéclairage (faible, moyenne et intense).

Reconnexion automatique

Lorsqu'il est allumé, le clavier tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté pendant 5 secondes.

Présentation de l'écran d'alimentation

Chargement: ● 5
Complètement chargé: ● 5
Batterie faible: ● 5

Indicateur de verrouillage des majuscules

Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, le voyant bleu s'allume.

IT

Manuale d'istruzioni

Accensione/Spegnimento

Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere/spegnere la tastiera.

Modalità di accoppiamento

Premere [Pairing] per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. L'indicatore di connessione lampeggia. Se la connessione non avviene entro 1 minuto, la modalità di accoppiamento si spegne.

Retroilluminazione

Premere [Backlight] per selezionare la luminosità della retroilluminazione (bassa, media e intensa).

Riconnessione automatica

Quando è attivata, per 5 secondi la tastiera tenta automaticamente di riconnettersi con l'ultimo dispositivo accoppiato.

Presentazione dello stato di alimentazione

Carica: ● 5
Completamente carica: ● 5
Batteria bassa: ● 5

Indicatore di maiuscola

Quando il Cap Lock è attivo, l'indicatore luminoso blu è acceso.

DE

Anleitung

Power Taste

Drücken Sie 3 Sekunden lang [Pairing], um die Tastatur einzuschalten. Wählen Sie „Aus“ um sie auszuschalten.

Kopplungsmodus

Drücken Sie 3 Sekunden lang [Pairing], um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Verbindungsangabe blinkt. Wenn innerhalb einer Minute keine Verbindung hergestellt wird, wird der Kopplungsmodus ausgeschaltet.

Automatische Wiederanbindung

Beim Einschalten versucht die Tastatur 5 Sekunden lang automatisch, die Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät wiederherzustellen.

Werkzeug

68025A