6C006电容笔 说明书1

Scan to watch a quick setup video

Scannen Sie, um ein Video zur schnellen Einrichtung anzusehen

スキャンして簡単セットアップビデオを見る

esrgear.com/faq/6C006

P1040181 V1



EN Digital Pencil
FR Stylo Numérique
IT Pencil Digitale
DE Digital Pencil
ES Lápiz Digital
PT Caneta capacitiva

EN

Instructions

Power On/Off: Press and hold top button for 2 seconds.

Charging: Charge using USB-C port.

Indicator Light Guide

Working Status: Solid blue light.

Low Battery: When battery level drops below 10%, blue light flashes.

Charging Status: Flashing blue light when charging; blue light stays on for 30 seconds when fully charged then turns off.

Pairing Mode: Automatically enters pairing mode after startup. In iPad settings, go to Bluetooth and select **"ESR Geo Digital Pencil"** to connect.

Button Functions: After Bluetooth pairing, single-click to return to the home screen; double-click to open the multitasking view.

Safety Instructions:

1. Do not store the product below -10°C or above 35°C.
2. Avoid exposure to fire, water, or rain.
3. Inspect the product before use, and do not use it if there's damage.
4. Do not disassemble or modify the product. Avoid using sharp objects on the digital pencil.
5. Do not use it in high-temperature, humid, or corrosive environments to avoid a warranty void.

Find My Section

Preparation:

1. Enable **'Two-Factor Autentication'** for iPad with iOS 14.5 or later.
2. 1. Enable **'Find My'**: Go to **Settings** > **Your Name** > **Find My** > Turn on **'Find My [Device]'**.
3. Enable Bluetooth connection.
4. Wi-Fi or cellular data network connection must be strong.
5. Enable **'Location Services'**: Go to **Settings** > **Privacy & Security** > Turn on **'Location Services'**.

Pairing Instructions:

1. Ensure your device meets 'Preparation' requirements, then power on digital pencil.
2. On your iPad: Navigate to **'Find My'** > **Items** > **Add Item** > **Other Supported Item**.
3. When **'ESR Geo Digital Pencil'** is found, tap **'Connect'**.
4. Select **'Name Item'**, then enter a **'Custom Name'** to name your digital pencil and choose an **'Emoji'**. Tap **'Continue'**.
5. To link with your Apple ID, tap **'Agree'**.
6. Complete pairing by tapping **'Finish'**.

*Do not exit Find My app when pairing. Restart digital pencil if not connected within 3 minutes.

Locating the Capacitive Pen

Locating the capacitive pen on the map

1. Open **'Find My'** app.
2. Select **'Items'** tab.
3. Tap item to locate it on the map.
4. Tap **'Directions'** to view location of digital pencil on map.

Playing Sound

1. Open **'Find My'** app.
2. Select **'Items'** tab.
3. Tap item, then tap **'Play Sound'**.

*Sound will play once it reconnects or when within Bluetooth range (approximately 30 meters). In offline mode, sound cannot be played and connection to the network is required.

Marking the Digital Pencil as Lost or Enabling Lost Mode

1. Open the **'Find My'** app and select the **'Items'** tab.
2. Tap the lost item.
3. Scroll down to **'Mark as Lost'** or **'Lost Mode'**, then select **'Activate'** or **'Enable'**.
4. Follow the on-screen instructions to display contact information or to customize a message.

Removing the Digital Pencil:

1. Open the **"Find My"** app, then tap **"Items"** tab.
2. Select digital pencil.
3. Scroll down and tap **"Remove Item"**.

*Ensure the digital pencil is connected to remove it. If disconnected, manually clear the pairing data (press and hold the top of the digital pencil for 20 seconds until you hear a beep, then release it to clear the pairing data).

FAQ

Q : Unable to connect to Find My?

A : 1. Please ensure that all preparation steps are completed;
2. Restart the digital pencil if pairing fails.

Q : The digital pencil is on but is not functioning?

A : Remove the pairing information for any Apple Pencil if connected to an iPad.

FR

Instructions

Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Chargement : Chargez à l'aide du port USB-C.

Guide des voyants lumineux

État de fonctionnement : lumière bleue fixe.

Batterie faible : lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 10 %, la lumière bleue clignote.

État de charge : lumière bleue clignotante lors de la charge ; la lumière bleue reste allumée pendant 30 secondes lorsqu'elle est complètement chargée, puis s'éteint.

Mode de couplage : passe automatiquement en mode d'appairage après le démarrage. Dans les paramètres de l'iPad, accédez à Bluetooth et sélectionnez **« ESR Geo Digital Pencil»** pour vous connecter.

Fonctions des boutons : après l'appairage Bluetooth, cliquez une fois pour revenir à l'écran d'accueil ; double-cliquez pour ouvrir la vue multitâche.

Attention

1. Ne stockez pas le produit en dessous de -10°C ou au-dessus de 35°C.
2. Évitez l'exposition au feu, à l'eau ou à la pluie.
3. Inspectez le produit avant utilisation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
4. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit. Évitez d'utiliser des objets pointus sur le crayon numérique.
5. Ne l'utilisez pas dans des environnements à haute température, humides ou corrosifs pour éviter une annulation de la garantie.

Section Localiser

Préparation:

1. Activez « Identification à deux facteurs » pour iPad avec iOS 14.5 ou version ultérieure.
2. Activez « Localiser mon » : accédez à **Réglages** > **Votre nom** > **Localiser** > Activez **« Localiser [appareil] »**.
3. Activez la connexion Bluetooth.
4. La connexion au réseau Wi-Fi ou de données cellulaires doit être forte.
5. Activez les **« Services de localisation »** : accédez à **Réglages** > **Confidentialité et sécurité** > Activez les « Services de localisation ».

Instructions de couplage :

1. Assurez-vous que votre appareil répond aux exigences de « Préparation », puis allumez le crayon numérique.
2. Sur votre iPad : accédez à **« Localiser »** > **Objets** > **Ajouter un objet** > **Autres objets pris en charge**.
3. Lorsque **« ESR Geo Digital Pencil»** est trouvé, appuyez sur **« Connecter »**.
4. Sélectionnez **« Nommer l'objet »**, puis entrez un **« Nom personnalisé »** pour nommer votre crayon numérique et choisissez un **« Emoji »**. Appuyez sur **« Continuer »**.
5. Pour établir un lien avec votre identifiant Apple, appuyez sur **« Accepter »**.
6. Terminez l'appairage en appuyant sur **« Terminer »**.

*Ne quittez pas l'application Localiser lors du couplage. Redémarrez le crayon numérique s'il n'est pas connecté dans les 3 minutes.

Localisation du stylet capacitif

Localisation du stylet capacitif sur la carte

1. Ouvrez l'application **« Localiser »**.
2. Sélectionnez l'onglet **« Objets »**.
3. Appuyez sur l'élément pour le localiser sur la carte.
4. Appuyez sur **« Itinéraire »** pour afficher l'emplacement du crayon numérique sur la carte.

Emettre un son

1. Ouvrez l'application **« Localiser »**.
2. Sélectionnez l'onglet **« Objets »**.
3. Appuyez sur l'élément, puis appuyez sur **« Emettre un son »**.

*Le son sera joué une fois qu'il se reconnectera ou lorsqu'il sera à portée Bluetooth (environ 30 mètres). En mode hors ligne, le son ne peut pas être joué et une connexion au réseau est requise.

Marquage du crayon numérique comme perdu ou activation du mode perdu

1. Ouvrez l'application **« Localiser »** et sélectionnez l'onglet **« Objets »**.
2. Appuyez sur l'objet perdu.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à **« Marquer comme perdu »** ou « Mode perdu », puis sélectionnez **« Activer »** .
4. Suivez les instructions à l'écran pour afficher les informations de contact ou pour personnaliser un message.

Suppression du crayon numérique

1. Ouvrez l'application **« Localiser »**, puis appuyez sur l'onglet **« Objets »**.
2. Sélectionnez un crayon numérique.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **« Supprimer l'objets »**.

*Assurez-vous que le crayon numérique est connecté pour le retirer. S'il est déconnecté, effacez manuellement les données d'appairage (appuyez et maintenez le haut du crayon numérique pendant 20 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis relâchez-le pour effacer les données d'appairage).

FAQ

Q : Impossible de se connecter à Find My ?

R : 1. Veuillez vous assurer que toutes les étapes de préparation sont terminées ;
2. Redémarrez le crayon numérique si l'appairage échoue.

Q : Le crayon numérique est allumé mais ne fonctionne pas ?

R : Supprimez les informations de couplage de tout Apple Pencil s'il est connecté à un iPad.

IT

Istruzioni per l'uso

Accensione/spegnimento: tenere premuto il pulsante superiore per 2 secondi.

Ricarica: Caricare utilizzando la porta USB-C.

Guida alle luci di stato

Stato di utilizzo: Luce blu fissa.

Batteria scarica: Quando il livello della batteria scende sotto il 10%, la luce blu lampeggia.

Stato di carica: Luce blu lampeggiante durante la carica; la luce blu rimane accesa per 30 secondi quando è completamente carica, poi si spegne.

Modalità di abbinamento: Entra automaticamente in modalità di abbinamento dopo l'avvio. Nelle impostazioni dell'iPad, vai su Bluetooth e seleziona **"ESR Geo Digital Pencil"** per connettersi.

Funzioni dei pulsanti: Dopo l'abbinamento Bluetooth, cliccare una sola volta per tornare alla schermata iniziale; fare doppio clic per aprire la vista multitasking.

Istruzioni di sicurezza:

1. Non conservare il prodotto a temperature inferiori a -10°C o superiori a 35°C.
2. Evitare l'esposizione al fuoco, all'acqua o alla pioggia.
3. Controllare il prodotto prima dell'uso e non utilizzarlo in caso di danni.
4. Non smontare o modificare il prodotto. Evitare di utilizzare oggetti appuntiti sulla pencil digitale.
5. Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, umidi o corrosivi per non invalidare la garanzia.

Sezione Dov'è

Preparazione:

1. Attivare l'**Autenticazione a due fattori** per iPad con iOS 14.5 o successivo.
2. Attivare **"Dov'è"**: Andare su **Impostazioni** > **Nome utente** > **Dov'è** > Attivare **"Dov'è [dispositivo]"**.
3. Abilitare la connessione Bluetooth.
4. La connessione Wi-Fi o alla rete dati cellulare deve essere forte.
5. Attivare i **"Servizi di localizzazione"**: Andare su **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza** > Attivare i **"Servizi di localizzazione"**.

Istruzioni per l'abbinamento:

1. Assicurarsi che il dispositivo soddisfi i requisiti di "Preparazione", quindi accendere la Pencil digitale.
2. Sull'iPad: Accedere all'app **"Dov'è"** > **Oggetti** > **Aggiungi oggetto** > **Altri oggetti** supportati.
3. Quando viene trovata **"ESR Geo Digital Pencil"**, scegliere **"Connetti"**.
4. Selezionare **"Nome oggetto"**, inserire un **"Nome personalizzato"** per denominare la Pencil digitale e scegliere un **"Emoji"**. Selezionare **"Continua"**.
5. Per effettuare il collegamento con il proprio ID Apple, cliccare **"Accetta"**.
6. Completare l'associazione cliccando su **"Fatto"**.

*Non uscire dall'app Dov'è durante l'abbinamento. Riavviare la pencil digitale se non viene collegata entro 3 minuti.

Individuazione della pencil capacitiva

Individuazione della pencil capacitiva sulla mappa

1. Aprire l'applicazione **"Dov'è"**.
2. Selezionare la scheda **"Oggetti"**.
3. Cliccare sull'oggetto per localizzarlo sulla mappa.
4. Scegliere **"Indicazioni"** per visualizzare la posizione della pencil digitale sulla mappa.

Riproduzione di un suono

1. Aprire l'applicazione **"Dov'è"**.
2. Selezionare la scheda **"Oggetti"**.
3. Cliccare sull'elemento, e scegliere **"Riproduci suono"**.

*Il suono verrà riprodotto una volta ricollegato o quando si trova nel raggio d'azione del Bluetooth (circa 30 metri). In modalità offline, l'audio non può essere riprodotto ed è necessaria la connessione alla rete.

Contrassegnare la matita digitale come smarrita o attivare la modalità smarrita

1. Aprire l'app **"Dov'è"** e selezionare la scheda **"Oggetti"**.
2. Scegliere l'oggetto smarrito.
3. Scorrere fino a **"Segna come smarrito"** o **"Modalità smarrita"**, selezionare **"Attiva"** o **"Abilita"**.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per visualizzare le informazioni di contatto o per personalizzare un messaggio.

Rimozione della pencil digitale:

1. Aprire l'app **"Dov'è"**, cliccare sulla scheda **"Oggetti"**.
2. Selezionare la pencil digitale.
3. Scorrere verso il basso e scegliere **"Rimuovi oggetto"**.

*Assicurarsi che la pencil digitale sia collegata per rimuoverla. Se è scollegata, cancellare manualmente i dati di abbinamento (tenere premuta la parte superiore della pencil digitale per 20 secondi finché non si sente un segnale acustico, non premere più per cancellare i dati di abbinamento).

FAQ

D : Non riesco a connettermi all'app Dov'è?

R : 1. Assicurarsi che tutte le fasi di preparazione siano state completate;
2. Riavviare la pencil digitale se l'abbinamento non riesce.

D : La pencil digitale è accesa ma non funziona, come fare?

R : Rimuovere le informazioni di abbinamento per qualsiasi Apple Pencil se collegata a un iPad.

DE

Anweisungen

Ein- und Ausschalten: Halten Sie die obere Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Aufladen: Über den USB-C Anschluss aufladen.

Anleitung für die Leuchtanzeige

Arbeitsstatus: Blaues Dauerlicht.

Niedriger Batteriestand: Wenn der Batteriestand unter 10 % fällt, blinkt das blaue Licht.

Ladestatus: Blinkendes blaues Licht während des Ladevorgangs; das blaue Licht leuchtet 30 Sekunden lang, wenn es vollständig geladen ist, und schaltet sich dann aus.

Kopplungsmodus: Wechselt nach dem Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus. Gehen Sie in den iPad Einstellungen zu Bluetooth und wählen Sie **„ESR Geo Digital Pencil"**, um eine Verbindung herzustellen.

Tastenfunktionen: Nach der Bluetooth Kopplung kehren Sie mit einem Klick zum Startbildschirm zurück; mit einem Doppelklick öffnen Sie die Multitasking Ansicht.

Sicherheitshinweise:

1. Lagern Sie das Produkt nicht unter -10°C oder über 35°C.
2. Vermeiden Sie die Einwirkung von Feuer, Wasser oder Regen.
3. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch, und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
4. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Gegenständen auf dem Digital Pencil.
5. Verwenden Sie ihn nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Korrosion, um einen Garantieverlust zu vermeiden.

„Wo ist?" Abschnitt

Vorbereitung:

1. Aktivieren Sie die **„Zwei-Faktor-Autentifizierung"** für das iPad mit iOS 14.5 oder höher.
2. Aktivieren Sie **„Wo ist?"**: Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ihr Name** > **„Wo ist?"** > Aktivieren Sie **„Wo ist?" [Gerät]** .
3. Aktivieren Sie die Bluetooth Verbindung.
4. Die Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindung muss stark sein.
5. Aktivieren Sie **„Standortdienste": Gehen Sie zu Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit >** Aktivieren Sie **„Standortdienste".**

Anweisungen zur Kopplung:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät die „Vorbereitungs" Anforderungen erfüllt, und schalten Sie dann den Digital Pencil ein.
2. Auf Ihrem iPad: Navigieren Sie zu **„Wo ist?"** > **Objekte** > **Objekt hinzufügen** > **Andere unterstützte Objekte**.
3. Wenn **„ESR Geo Digital Pencil"** gefunden wird, tippen Sie auf **„Verbinden"**.
4. Wählen Sie **„Objekt benennen"**, geben Sie einen **„Benutzerdefinierten Namen"** ein, um Ihren digitalen Pencil zu benennen, und wählen Sie ein **„Emoji"**. Tippen Sie auf **„Weiter"**.
5. Um eine Verbindung mit Ihrer Apple ID herzustellen, tippen Sie auf **„Zustimmen"**.
6. Schließen Sie die Kopplung ab, indem Sie auf **„Fertig stellen"** tippen.

*Beende die Find My-App beim Koppeln nicht. Starte den Digital Pencil neu, wenn er nicht innerhalb von 3 Minuten angeschlossen ist.

Auffinden des kapazitiven Pencils

Auffinden des kapazitiven Pencils auf der Karte

1. Öffnen Sie die **„Wo ist?"**-App.
2. Wählen Sie die Registerkarte **„Objekte"**.
3. Tippen Sie auf das Objekt, um es auf der Karte zu suchen.
4. Tippen Sie auf **„Route"**, um die Position des Digital Pencils auf der Karte anzuzeigen.

Ton abspielen

1. Öffnen Sie die **„Wo ist?"**-App.
2. Wählen Sie die Registerkarte **„Objekte"**.
3. Tippen Sie auf das Objekt und dann auf **„Ton abspielen"**.

*Der Ton wird abgespielt, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist oder wenn Sie sich in Bluetooth Reichweite befinden (ca. 30 Meter). Im Offlinemodus kann der Ton nicht abgespielt werden und es ist eine Verbindung zum Netzwerk erforderlich.

Markieren des Digital Pencil als verloren oder Aktivieren des Modus „Verloren"

1. Öffnen Sie die App **„Wo ist?"** und wählen Sie die Registerkarte **„Objekte"**.
2. Tippen Sie auf das verlorene Objekte.
3. Scrollen Sie nach unten zu **„Als verloren markieren"** oder Modus **„Verloren"** und wählen Sie dann **„Aktivieren"**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kontaktinformationen anzuzeigen oder eine Nachricht zu verfassen.



Entfernen des Digital Pencil:

1. Öffnen Sie die **„Wo ist?"**-App und tippen Sie dann auf die Registerkarte **„Objekte"**.
2. Wählen Sie den Digital Pencil aus.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **„Objekt entfernen"**.

*Vergewissern Sie sich, dass der Digital Pencil verbunden ist, um ihn zu entfernen. Wenn er nicht verbunden ist, löschen Sie die Kopplungsdaten manuell (halten Sie die Oberseite des Digital Pencils 20 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, und lassen Sie ihn dann los, um die Kopplungsdaten zu löschen).

FAQ

F : Keine Verbindung zu „Wo ist?" möglich?

A : 1. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Vorbereitungsschritte abgeschlossen sind;
2. Starten Sie den Digital Pencil neu, wenn die Kopplung fehlschlägt.

F : Der Digital Pencil ist eingeschaltet, funktioniert aber nicht?

A : Entfernen Sie die Kopplungsinformationen für jeglichen Apple Pencil, wenn dieser mit einem iPad verbunden ist.

ES

Instrucciones

Encender/Apagar: Mantener presionado el botón superior durante 2 segundos.

Cargar: cargar mediante el puerto USB-C.

Guía de luces

En uso: luz azul fija.

Batería baja: luz azul intermitente si la batería baja del 10 %.

Estado de carga: luz azul intermitente durante la carga; la luz azul permanece encendida durante 30 s cuando está completamente cargada y luego se apaga.

Modo de emparejamiento: ingresa automáticamente al modo de emparejamiento al iniciar. En los ajustes del iPad, entra en Bluetooth y selecciona **"ESR Geo Digital Pencil"** para conectarte.

Funciones de los botones: tras el emparejamiento Bluetooth, haz un solo clic para regresar a la pantalla de inicio; haz doble clic para abrir la vista multitarea.

Instrucciones de seguridad:

1. No almacenar el producto por debajo de -10°C ni por encima de 35°C.
2. Evitar la exposición al fuego, al agua o a la lluvia.
3. Inspeccionar el producto antes de usarlo y no usar si hay daños.
4. No desmontar ni modificar el producto. Evitar utilizar objetos punzantes en el lápiz.
5. No utilizar en ambientes de alta temperatura, húmedos o corrosivos para evitar la anulación de la garantía.

SECCIÓN BUSCAR

Preparación:

1. iPad con iOS 14.5 o posterior y habilitar **"Autenticación de doble factor"**.
2. Habilita **"Buscar"**: **Ajustes** > **Tu nombre** > **Buscar** > Activar **"Buscar [dispositivo]"**.
3. Habilita la conexión Bluetooth.
4. La conexión de red Wi-Fi o de datos móviles debe ser fuerte.
5. Habilita **"Servicios de localización"**: **Ajustes** > **Privacidad** > Activar **"Servicios de localización"**.

Instrucciones de emparejamiento:

1. Asegúrate de que tu dispositivo cumpla con los requisitos de "Preparación" y luego enciende el lápiz digital.
2. En tu iPad: ir a **'Buscar'** > **Objetos** > **Agregar objeto** > **Otros objetos compatibles**.
3. Cuando encuentres **'ESR Geo Digital Pencil'**, toca **'Conectar'**.
4. Selecciona **'Nombre del objeto'**, luego ingresa un **'Nombre personalizado'** para nombrar tu lápiz digital y elige un **'Emoji'**. Toca **"Continuar"**.
5. Para vincular con tu ID de Apple, toca **"Aceptar"**.
6. Completa el emparejamiento tocando **"Listo"**.

*No salgas de la aplicación Buscar durante el emparejamiento. Reinicia el lápiz digital si no se conecta en 3 minutos.

Localización del lápiz digital

Localización del lápiz digital en el mapa

1. Abre la aplicación **'Buscar'**.
2. Selecciona la pestaña **'Objetos'**.
3. Toca el elemento para ubicarlo en el mapa.
4. Toca **'Direcciones'** para ver la ubicación del lápiz digital en el mapa.

Reproducir sonido

1. Abre la aplicación **'Buscar'**.
2. Selecciona la pestaña **'Objetos'**.
3. Toca el elemento y luego toca **'Reproducir sonido'**.

*El sonido se reproducirá una vez que se vuelva a conectar o cuando esté dentro del alcance de Bluetooth (aproximadamente 30 m). En el modo sin conexión, no se puede reproducir sonido y se requiere conexión a la red.

Marcar el lápiz digital como perdido o habilitar el modo perdido

1. Abre la aplicación **'Buscar'** y selecciona la pestaña **'Objetos'**.
2. Toca el objeto perdido.
3. Baja hasta **'Marcar como perdido'** o **'Modo perdido'**, luego selecciona **'Activar'**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para mostrar información de contacto o personalizar un mensaje.

Quitar el lápiz digital:

1. Abre la aplicación **"Buscar"**, luego toca la pestaña **"Objetos"**.
2. Selecciona lápiz digital.
3. Baja y toca **"Eliminar objeto"**.

*Asegúrate de que el lápiz digital esté conectado para retirarlo. Si está desconectado, borra manualmente los datos de emparejamiento (mantener presionada la parte superior del lápiz digital durante 20 segundos hasta que escuche un pitido, luego soltar para borrar los datos de emparejamiento).

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P : ¿Por qué no puedo conectarme a Buscar?

R : 1. Asegúrate de completar todos los pasos de preparación;
2. Reinicia el lápiz digital si falla el emparejamiento.

P : ¿El lápiz digital está encendido pero no funciona?

R : Elimina la información de emparejamiento de cualquier Apple Pencil si está conectado a un iPad.

PT

Manual de instruções:

Métodos de inicialização e desligamento: Pressione e segure o botão superior por 2 segundos.

Método de carregamento: Carregue na porta USB-C.

Instruções de luz indicadora

Status de formação : Fica azul

Status de bateria fraca: a percentagem da bateria estiver abaixo de 10%, luz azul piscando

Status de carregamento : Respirando luz azul, quando estará totalmente carregado, a luz azul desliga após 30 segundos.

Modo de emparelhamento: liga e ativa-se automaticamente. Vá a Definições - Bluetooth - Lista de dispositivos no iPad, selecione a opção **"ESR Geo Digital Pencil"** para ligar.

Funções do botão: Quando o Bluetooth está ligado, clique para retornar à página inicial; clique duas vezes para visualizar os apps usados recentemente.

Alertas de segurança

1. Não armazene o produto em temperatura ambiente de menos de -10°C ou superior a 35°C.
2. Não coloque este produto no fogo ou na água, não exponha este PRODUTO à chuva para evitar vazamento, curto-circuito ou causar danos ao produto.
3. Verifique os produtos, o cabo de dados e outros acessórios antes de usar, quando encontrar algum dano, pare de utilizar o produto imediatamente.
4. Não desmonte ou modifique este produto por qualquer motivo, Não use objetos pontiagudos na caneta stylus para evitar falhas secundárias e queimaduras, que não são cobertas pela garantia.
5. Não use num ambiente com alta temperatura, húmido ou corrosivo, caso contrário, causará sérios danos e o produto não será coberto pela garantia.

PARTE DA APP ENCONTRAR

Condição

1. O iPad está no iOS 14.5 ou posterior, a autenticação de dois fatores do ID Apple está ativa.
2. A app **"Encontrar"** está ativa: **Definições - Seu nome - Encontrar-** active **"Encontrar dispositivo".**
3. O estado do Bluetooth está ligado.
4. O sinal de conexão da WLAN ou rede móvel é forte.
5. **"Os serviços de localização"** estão ativados: aceda a **"Definições" - "Privacidade"** - ativa **"os serviços de localização"**.

Emparelhar os dispositivos

1. Certifique-se de que o seu dispositivo está pronto para "ser configurado", e a caneta stylus esteja ativada.
2. No iPad: acesse **"Encontrar" - Objetos - Adicionar objeto - Outro objeto suportado**.
3. Quando a caneta stylus **"ESR Geo Digital Pencil"** for encontrada, em seguida, toque em **"Ligar"**.
4. Selecione **"Nomear objeto"**, e digite **"Nome personalizado"** para atribuir um nome à caneta stylus e selecione um **"emoji"**. Em seguida, toque em **"Continuar"**.
5. Se ligar a caneta stylus ao seu ID Apple, toque novamente em **"Concordo"**.
6. Toque em **"OK"** e conclua o emparelhamento.

*Não saia do aplicativo de Encontrar durante a operação de emparelhamento. Reinicie a caneta stylus se não estiver ligado durante 3 minutos.

Localização da caneta stylus

Localizar num mapa

1. Abra a app **"Encontrar"**.
2. Clique no separador **"Objetos"**.
3. Selecione o objeto apropriado para o localizar no mapa.
4. Selecione **"Indicações"** para abrir a localização na app "Mapas".

Reproduzir um som

1. Abra a app **"Encontrar"**.
2. Selecione o separador **"Objetos"**.
3. Selecione o objeto apropriado e, em seguida, reproduzir um som.

*Se o seu dispositivo estiver offline, só irá reproduzir um som após ligar-se a uma rede. Se a caneta stylus estiver fora do alcance do Bluetooth, a caneta não irá reproduzir som até que esteja dentro do alcance (cerca de 30m).

Marcar a caneta stylus como perdido ou ativar o Modo perdido do objeto

1. Abra a app **"Encontrar"** e selecione o separador **"Objetos"**.
2. Selecione o objeto perdido.
3. Desloque-se para baixo até à funcionalidade **"Marcar como perdida"** ou **"Modo perdido"** e selecione **"Ativar"** ou **"Iniciar"**.
4. Siga os passos no ecrã se pretender apresentar as suas informações de contacto na caneta perdida, ou se pretender introduzir uma mensagem personalizada para pedir a quem encontre-a que entre em contacto consigo.

Apagar a caneta stylus

1. Abra a app **"Encontrar"** e selecione o separador **"Objetos"**.
2. Selecione a caneta stylus que pretende apagar remotamente.
3. Desloque-se para baixo e selecione **"Apagar este objeto"**.

*Verifique se a caneta stylus está conectada ao seu dispositivo quando apagar, se não ligada não poderá ser encontrada na próxima vez e os dados serão apagados manualmente. (Pressione a parte superior por 20 segundos até que reproduza um som "Di", solte para apagar dados com sucesso.)

FAQ

Q : Não é possível ligado à app Encontrar?

A : 1. Certifique-se de que as condições sejam preparadas;
2. Se o emparelhamento não for bem sucedido, reinicie a caneta stylus e tente ligar novamente.

Q : A caneta stylus está ativada mas não pode funcionar?

A : Se um Apple Pencil estiver ligado ao iPad, por favor, toque em Esquecer este dispositivo.

FCC ID：2APEW- 6C006

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC：24790- 6C006

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1)this device may not cause interference, and

(2)this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1)l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

EN Declaration of Conformity

This product is intended for use within Europe. Electronic Silk Road Corp. hereby declares that this product 6C006 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU,2014/35/EU,2014/30/EU. The Declaration of Conformity for the 6C006 is available from www.esrgear.com

FR Déclaration de Conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe. Electronic Silk Road Corp. déclare par la présente que ce produit 6C006 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE. La déclaration de conformité pour le 6C006 est disponible sur www.esrgear.com

IT Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è destinato all'uso in Europa. Electronic Silk Road Corp. dichiara che questo prodotto 6C006 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE. La dichiarazione di conformità per il 6C006 è disponibile su www.esrgear.com

DE Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist für die Verwendung in Europa vorgesehen. Electronic Silk Road Corp. erklärt hiermit, dass dieses Produkt 6C006 die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung für 6C006 ist unter www.esrgear.com erhältlich.

ES Declaración de conformidad

Este producto está diseñado para su uso dentro de Europa. Electronic Silk Road Corp. declara por la presente que este producto 6C006 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU. La Declaración de conformidad para el 6C006 está disponible en www.esrgear.com

PL Deklaracja zgodnosci

Ten produkt jest przeznaczony do uzytku w Europie.Firma Electronic Silk Road Corp. niniejszym oswiadcza,ze ten produkt 6C006 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE,2014/35/UE,2014/30/UE Deklaracja zgodnosci 6C006 jest dostepna na stronie www.esrgear.com

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.

Product name: ESR Geo Digital Pencil
Model: 6C006
Input: 5V⎓200mA
Brand: ESR

Works with Apple Find My