

SONOFF




1

Download the eWeLink App
 Download the eWeLink App from the App Store or Google Play
 Pobierz aplikację eWeLink z sklepu Google Play lub App Store
 Скачайте приложение eWeLink из Google Play или App Store
 Скачайте приложение eWeLink из Google Play или App Store

CAM Outdoor DUO

Quick Guide V1.0
 Instrukcja obsługi



Model CAM-444HE



Matter over WiFi Double Smart WiFi Switch
 Matter over WiFi Double Smart WiFi Switch
 Interrupter over Double intelligent Matter over WiFi
 Interrupter over Double intelligent Matter over WiFi
 Matter over WiFi Pushing intelligent remote control (Scene)
 Matter over WiFi Double smart toggle switch
 Interrupter over Double intelligent Matter over WiFi para pared
 Interrupter de pared inteligente double Matter over WiFi
 Interrupter paroi inteligentă dublă Matter over WiFi

2

Power on
 Einschalten
 Allumer
 Accendere
 Zaznázanie napávaní
 Включить
 Strömung ein
 Strömung on
 Interender
 Включить
 Brennwort

Reset Button
 Micro D Card Slot

User Manual



<https://help.sonnoff.co.uk/doc/cam-444he>

Scan the QR code or visit the website to learn about the detailed user manual and help.

Scannez den QR-Code oder besuchen Sie die Website, um die detaillierte Benutzeranleitung zu erhalten und Hilfe.

Scannez den QR-Code ou visitez le site web pour consulter la guide utilisateur détaillé et l'aide.

Scannez il codice QR o visitate il sito web per consultare la guida utente dettagliata e l'aiuto.

Zeskanuj QR kod lub odwiedź stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat szczegółowej instrukcji obsługi i pomocy.

Сканируйте QR-код или перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробной инструкцией по эксплуатации и получить помощь.

Scannez de display QR de vizualizați site-ul web pentru a consulta fișul de utilizare detaliat și ajutorul.

Scannez o display QR ou vizualiza o página website para consultar detalhadamente a guia de usuário e ajuda.

Scannez o display QR ou vizualiza o sitio web para consultar la guía de usuario detallada y la ayuda.

Scannez o display QR ou vizualiza o sitio web para consultar a guia de usuário detalhada e a ajuda.

Сканируйте QR-код или перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробной инструкцией по эксплуатации и получить помощь.

1. Connect an Ethernet cable to the device (optional).

2. Power on the device by using the supplied power adapter and wall plug to start up.

3. Once the device completes startup, it will enter the default pairing mode for the first use. The device LED indicator will show the flash in a blue color. When the indicator is on, it means the device is in pairing mode.

4. The device will not flash in pairing mode. If the indicator does not flash in pairing mode, please press and hold the reset button for 5 seconds to enable the device enter the pairing mode again.

5. Scannen Sie das Ethernet in der Ausstattung angeschlossen.

6. Zünden Sie die Ausstattung mit dem mitgelieferten Netzteil und Netzstecker.

7. Nach dem Start des Geräts wird das LED-Indikator für die erste Verwendung in der Standard-Modus blinken.

8. Sobald das Gerät in den Standard-Modus übergegangen ist, blinkt das LED-Indikator in einem blauen Licht.

9. Wenn das Gerät nicht in den Standard-Modus übergeht, drücken Sie die Taste des Zurück-Buttons für 5 Sekunden gedrückt, damit das Gerät wieder in den Standard-Modus übergeht.

10. Connettere il cavo Ethernet al pannello di gestione.

11. Alimentare l'apparecchio con l'adattatore secteur fornito e la spina a tre viti.

12. Una volta che l'apparecchio è stato avviato, il LED di indicazione lampeggerà in blu.

13. Una volta che l'apparecchio è entrato nel modo di abbinamento, il LED di indicazione lampeggerà in blu.

14. Una volta che l'apparecchio è entrato nel modo di abbinamento, il LED di indicazione lampeggerà in blu.

15. Una volta che l'apparecchio è entrato nel modo di abbinamento, il LED di indicazione lampeggerà in blu.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]