

ARCADE1UP PHOTO BOOTH

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GETTING STARTED

COMMENCER

EMPEZANDO

- Plug in the power supply on the back of Photo Booth.
- Branchez l'alimentation électrique à l'arrière de Photo Booth.
- Enchufe la fuente de alimentación en la parte posterior de Photo Booth.



POWERING ON YOUR PHOTO BOOTH

ALLUMER VOTRE PHOTOMATON

ENCENDIDO DE SU FOTOMATÓN

- 1 • Press the button on the top of your At-Home Instant Photo Booth to power it on.
• Appuyez sur le bouton situé en haut de votre At-Home Instant Photo Booth pour l'allumer.
• Presione el botón en la parte superior de su At-Home Instant Photo Booth para encenderlo.



- 2 • Press the shutter button to take a photo.
• Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.
• Presione el botón del obturador para tomar una foto.

