

User Manual

Wireless Charger

LACC174

Contents

Safety Instructions	3
Package Contents.....	4
Compatibility.....	4
Parts Overview.....	5
Using the Charging Station	6
Cleaning and Maintenance	8
Troubleshooting.....	9
Symbol Explanation	11
Specifications	12
FCC Compliance Statement.....	13
FCC Interference Statement.....	13
RF Exposure Compliance.....	15
ISED compliance statement.....	15
ISED Radiation Exposure statement	16
Feedback and Help.....	16

Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions

must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:



DANGER Risk of suffocation!

Keep packaging materials away from children and pets. These materials are a potential source of danger, such as suffocation.

- ▶ Keep your charging station away from liquids or moisture.
- ▶ Do not place in fire or other excessively hot environments.
- ▶ Avoid dropping your charging station.
- ▶ Do not disassemble.
- ▶ Do not place any credit cards on your charging station.
- ▶ Do not place metal objects between your device and your charging station.

- ▶ The maximum ambient temperature during use must not exceed 113°F (45°C).
- ▶ Stop use immediately if your charging station appears damaged.
- ▶ Use in dry, indoor areas only.



WARNING Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

- ▶ Save these instructions.


Package Contents

- ▶ Charging station
- ▶ USB-C charging cable
- ▶ USB-C power adapter
- ▶ *User Manual*

Compatibility

- ▶ Qi-enabled devices (phones up to 25W and Apple Watch/earbuds up to 5W each)
- ▶ Magnetic devices

Parts Overview



Understanding the Earbud Status LED

NOTICE: The earbud status LED only indicates earbud charging.

Earbud Status LED	Status
Off	Standby for charging
Solid white for three seconds	Connected to power
Solid white	Charging

Earbud Status LED	Status
Flashing white	Foreign object connected (remove before charging)


Using the Charging Station

1. Unfold your charging station.

NOTICE: Your charging station can charge a phone while it is folded.




2. Connect the USB-C charging cable from the charging station's USB-C port to the power adapter, then plug the power adapter into a power outlet. The earbud status LED lights white for three seconds to show it has power.



3. Remove any objects from your device that may interfere with charging, such as magnets, metallic decorations, credit cards, non-magnetic cases, or holders.
4. Place your device onto your charging station.

NOTICE: The earbud status LED glows white to indicate earbud charging.



NOTICE: The earbud status LED flashes white if your charging station detects a foreign object that prevents charging. Remove any such objects, then place your earbuds back on your charging station.

Cleaning and Maintenance

**WARNING**

Risk of electric shock! Unplug your charging station before cleaning.

- ▶ Wipe with a dry, lint-free cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal, or sharp utensils to clean your charging station.
- ▶ Store in a cool, dry area away from children and pets.

Troubleshooting

Problem

My device is not charging/the power indicator light does not turn on.

Solutions

- ▶ Make sure that your device is compatible with your charging station. See "Specifications" on page 12.
- ▶ Make sure that your charging station is plugged into a working outlet.
- ▶ Make sure that the USB-C charging cable is firmly inserted into the USB-C port and the power adapter.
- ▶ Make sure that your device is securely placed onto your charging station.
- ▶ If your device has a case, make sure that it is compatible with wireless charging.
- ▶ Make sure that there is no damage to the USB-C charging cable, power adapter, or your charging station.

Problem

My device is taking a long time to charge.

Solutions

- ▶ To get the fastest charge possible, charge only one device at a time.
- ▶ If your device has a case or decoration that is magnetic, metallic, or 0.1in (3mm) thick or more, it may not charge properly. It is recommended to remove such objects before placing your device on your charging station.
- ▶ Make sure that your charging station's output specifications meet your device's input requirements.

Problem

My charging station heats up while charging.

Solutions

- ▶ If you are charging multiple devices at once, your charging station may produce heat. This is normal. Reduce the number of devices if necessary.
- ▶ It is normal for your charging station to produce some heat when in use. If you believe your charging station is producing excessive heat, unplug it and take it to the nearest authorized service facility for inspection.

Symbol Explanation

	This product is for indoor use only.
	Direct current (DC).
	Alternating current (AC).

Specifications

Input	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 3A Max
Output	Phone: 25W max Apple Watch: 5W max TWS (Earbuds): 5W max
Noise	$\leq 20\text{dB}$
Protection	OVP, OCP, OTP, SCP
Efficiency	Phone: $\geq 80\%$ Earbuds: $\geq 66\%$
Operating Ambient Temperature	32°F to 86°F (0°C to 30°C)
Technical Standard	Qi 2.2
Maximum Case Thickness	0.1in (3mm)
Cable Length	5ft (1.5m)

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED compliance statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 10 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des matières

Consignes de sécurité	18
Contenu de l'emballage	19
Compatibilité.....	20
Aperçu des pièces	20
Utilisation de la station de recharge.....	21
Nettoyage et entretien.....	23
Dépannage.....	24
Explication des symboles	26
Spécifications	27
Déclaration de conformité de la FCC.....	28
Déclaration sur les interférences de la FCC	29
Conformité de l'exposition aux RF	30
Déclaration de conformité de l'ISDE.....	31
Déclaration de l'ISDE sur l'exposition aux rayonnements.....	31
Commentaires et aide.....	32

Consignes de sécurité



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers,

ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

DANGER Risque d'étouffement!

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ces matériaux sont une source potentielle de danger, notamment d'étouffement.

- Gardez votre station de recharge à l'écart des liquides ou de l'humidité.
- Évitez de la placer dans un feu ou dans un environnement excessivement chaud.
- Évitez de laisser tomber votre station de recharge.
- Ne la démontez pas.
- Ne placez aucune carte de crédit sur votre station de recharge.

- ▶ Ne placez pas d'objets métalliques entre votre appareil et votre station de recharge.
- ▶ La température ambiante maximale pendant l'utilisation ne doit pas dépasser 45°C (113°F).
- ▶ Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre station de recharge semble endommagée.
- ▶ Utilisez uniquement dans des endroits secs et à l'intérieur.



ATTENTION Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

- ▶ Conservez ces instructions.


Contenu de l'emballage

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ▶ Station de recharge | ▶ Adaptateur d'alimentation USB-C |
| ▶ Câble de recharge USB-C | ▶ <i>Manuel de l'utilisateur</i> |

Compatibilité

- ▶ Appareils compatibles Qi (téléphones jusqu'à 25W et Apple Watch/écouteurs jusqu'à 5W chacun)
- ▶ Dispositifs magnétiques

Aperçu des pièces



Comprendre le voyant d'état des écouteurs

AVIS : Le voyant d'état des écouteurs indique uniquement le chargement des écouteurs.

Voyant d'état des écouteurs	État
Arrêt	Veille pour le chargement
Blanc uni pendant trois secondes	Connecté à l'alimentation
Blanc uni	Recharge
Blanc clignotant	Objet étranger connecté (retirer avant la recharge)

Utilisation de la station de recharge

1. Dépliez votre station de recharge.

AVIS : Votre station de recharge peut charger un téléphone lorsqu'elle est pliée.




2. Connectez le câble de recharge USB-C du port USB-C de la station de recharge à l'adaptateur d'alimentation, puis

branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise de courant. Le voyant d'état des écouteurs s'allume en blanc pendant trois secondes pour indiquer qu'il est alimenté.



3. Retirez tout objet de votre appareil qui pourrait interférer avec la charge, comme les aimants, les décorations métalliques, les cartes de crédit, les étuis non magnétiques ou les supports.
4. Placez votre appareil sur votre station de recharge.

AVIS : Le voyant d'état de l'écouteur s'allume en blanc pour indiquer le chargement des écouteurs.



AVIS : Le voyant d'état de l'écouteur clignote en blanc si votre station de recharge détecte un corps étranger qui empêche la charge. Retirez ces objets, puis replacez vos écouteurs sur votre station de recharge.

Nettoyage et entretien



ATTENTION Risque de choc électrique. Débranchez votre station de recharge avant de la nettoyer.

- Essuyez-la avec un chiffon sec non pelucheux.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs ou d'outils métalliques ou tranchants pour nettoyer la station de recharge.
- Rangez-la dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Dépannage

Problème

Mon appareil ne se charge pas ou le voyant d'alimentation ne s'allume pas.

Solutions

- ▮ Assurez-vous que votre appareil est compatible avec votre station de recharge. Consultez « Spécifications » à la page 27.
- ▮ Assurez-vous que votre station de recharge est branchée sur une prise en état de marche.
- ▮ Assurez-vous que le câble de recharge USB-C est bien inséré dans le port USB-C et l'adaptateur d'alimentation.
- ▮ Assurez-vous que votre appareil est bien placé sur votre station de recharge.
- ▮ Si votre appareil est équipé d'un étui, assurez-vous que celui-ci est compatible avec la charge sans fil.
- ▮ Assurez-vous que le câble de charge USB-C, l'adaptateur d'alimentation ou votre station de recharge ne sont pas endommagés.

Problème

Mon appareil prend beaucoup de temps à charger.

Solutions

- Pour obtenir la charge la plus rapide possible, ne chargez qu'un seul appareil à la fois.
- Si votre appareil est doté d'un boîtier ou d'une décoration magnétique, métallique ou d'une épaisseur de 3mm (0,1in) ou plus, il se peut qu'il ne se charge pas correctement. Il est recommandé de retirer ces objets avant de placer votre appareil sur votre station de recharge.
- Assurez-vous que les spécifications de sortie de votre station de recharge répondent aux exigences d'entrée de votre appareil.

Problème

Ma station de recharge chauffe pendant la charge.

Solutions

- ▮ Si vous chargez plusieurs appareils à la fois, votre station de recharge peut produire de la chaleur. C'est normal. Réduisez le nombre d'appareils si nécessaire.
- ▮ Il est normal que votre station de recharge produise de la chaleur lorsqu'elle est utilisée. Si vous croyez que votre station de recharge produit une chaleur excessive, débranchez-la et apportez-la au centre de service agréé le plus proche pour inspection.

Explication des symboles



Ce produit doit être utilisé à l'intérieur uniquement.

	Courant continu (c.c.).
	Courant alternatif (c.a.).

Spécifications

Entrée	5V  3A, 9V  3A, 12V  3A, 15V  3A max.
Sortie	Téléphone : 25W max. Apple Watch : 5W max. TWS (écouteurs) : 5W max.
Bruit	≤ 20dB
Protection	OVP, COP, OP, SCP
Rendement	Téléphone : ≥ 80% Écouteurs : ≥ 66%
Température ambiante de fonctionnement	De 0°C à 30°C (de 32°F à 86°F)
Norme technique	Qi 2.2

Épaisseur maximale du boîtier	3mm (0,1in)
Longueur du câble	1,5m (5pi)

Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

2. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

Conformité de l'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 10 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé à côté d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, et ne doit pas fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de conformité de l'ISDE

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de l'ISDE sur l'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad	34
Contenido del paquete	35
Compatibilidad	35
Descripción general de las piezas	36
Uso de la estación de carga	37
Limpieza y mantenimiento	39
Solución de problemas	40
Explicación de los símbolos	42
Especificaciones	43
Comentarios y ayuda	44

Instrucciones de seguridad



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:



PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas. Estos materiales son un origen posible de peligro; por ejemplo, de asfixia.

- ▶ Mantén la estación de carga alejada de líquidos o humedad.
- ▶ No la coloques en el fuego ni en otros ambientes excesivamente calientes.
- ▶ Evita que la estación de carga se caiga.
- ▶ No la desmontes.
- ▶ No coloques tarjetas de crédito en la estación de carga.
- ▶ No coloques objetos metálicos entre el dispositivo y la estación de carga.

- ▶ La temperatura ambiente máxima durante el uso no debe superar los 45°C (113°F).
- ▶ Deja de usarla inmediatamente si la estación de carga parece estar dañada.
- ▶ Úsala solo en espacios interiores secos.



ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no sea aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

- ▶ Guarda estas instrucciones.


Contenido del paquete

- ▶ Estación de carga
- ▶ Cable de carga USB-C
- ▶ Adaptador de alimentación USB-C
- ▶ *Manual del usuario*

Compatibilidad

- ▶ Dispositivos compatibles con Qi (teléfonos de hasta 25W y Apple Watch/auriculares de hasta 5W cada uno)
- ▶ Dispositivos magnéticos

Descripción general de las piezas



Descripción del LED de estado de los auriculares

AVISO: El LED de estado de los auriculares solo indica que los auriculares se están cargando.

LED de estado de los auriculares	Estado
Apagado	En espera por carga
Blanco fijo durante tres segundos	Conectado a la alimentación

LED de estado de los auriculares	Estado
Blanco fijo	Cargando
Blanco parpadeante	Objeto extraño conectado (quítalo antes de cargarlo)


Uso de la estación de carga

1. Despliega tu estación de carga.

AVISO: La estación de carga puede cargar un teléfono mientras está plegado.




2. Conecta el cable de carga USB-C del puerto USB-C de la estación de carga al adaptador de corriente y, a continuación, conecta el adaptador de alimentación a una toma de corriente. El LED de estado de los auriculares se ilumina en blanco durante tres segundos para indicar que está encendido.



3. Retira del dispositivo cualquier objeto que pueda interferir con la carga, como imanes, decoraciones metálicas, tarjetas de crédito, fundas o soportes no magnéticos.
4. Coloca el dispositivo en la estación de carga.

AVISO: El LED de estado de los auriculares se ilumina en blanco para indicar que los auriculares se están cargando.



AVISO: El LED de estado de los auriculares parpadea en blanco si la estación de carga detecta un objeto extraño que impide la carga. Quita esos objetos y, a continuación, vuelve a colocar los auriculares en la estación de carga.

Limpieza y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecta la estación de carga antes de limpiarla.

- ▶ Límpiala con un paño seco que no suelte pelusa.
- ▶ No utilices nunca detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar la estación de carga.
- ▶ Guárdala en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y las mascotas.

Solución de problemas

Problema

Mi dispositivo no se está cargando o la luz indicadora de encendido no se enciende.

Soluciones

- ▶ Asegúrate de que el dispositivo sea compatible con la estación de carga. Consulta "Especificaciones" en la página 43.
- ▶ Asegúrate de que la estación de carga esté enchufada a una toma de corriente que funcione.
- ▶ Asegúrate de que el cable de carga USB-C esté firmemente insertado en el puerto USB-C y en el adaptador de corriente.
- ▶ Asegúrate de que el dispositivo esté colocado de forma segura en la estación de carga.
- ▶ Si el dispositivo tiene una funda, asegúrate de que sea compatible con la carga inalámbrica.
- ▶ Asegúrate de que no haya daños en el cable de carga USB-C, el adaptador de corriente o la estación de carga.

Problema

Mi dispositivo tarda mucho en cargarse.

Soluciones

- ▶ Para cargar lo más rápido posible, carga solo un dispositivo a la vez.
- ▶ Si el dispositivo tiene una funda o decoración magnética, metálica o de 3mm (0,1in) de grosor o más, es posible que no se cargue correctamente. Se recomienda retirar estos objetos antes de colocar el dispositivo en la estación de carga.
- ▶ Asegúrate de que las especificaciones de salida de la estación de carga cumplan con los requisitos de entrada del dispositivo.

Problema

Mi estación de carga se calienta mientras se carga.

Soluciones

- ▶ Si estás cargando varios dispositivos a la vez, la estación de carga puede producir calor. Es normal. Reduce la cantidad de dispositivos si es necesario.
- ▶ Es normal que la estación de carga produzca algo de calor cuando está en uso. Si crees que la estación de carga produce un calor excesivo, desconéctala y llévala al servicio de reparación autorizado más cercano para que la revisen.

Explicación de los símbolos



Este producto está destinado solo para uso en interiores.



Corriente continua (CC).



Corriente alterna (CA).

Especificaciones

Entrada	5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A máx.
Salida	Teléfono: 25W máx. Apple Watch: 5W máx. TWS (auriculares): 5W máx.
Ruido	≤20dB
Protección	OVP, COP, TOP, SCP
Eficiencia	Teléfono: ≥ 80% Auriculares: ≥ 66%
Temperatura ambiente de funcionamiento	de 0°C a 30°C (de 32°F a 86°F)
Norma técnica	Qi 2.2
Grosor máximo de la caja	3mm (0,1in)
Longitud del cable	1,5m (5pies)

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

TX/RX Frequency Range and Max Radiated H-Field (Only for EU and UK)

Phone: $0.11 \leq f < 0.1485\text{MHz}$: -3.74 (dBuA/m)@10m,
 $0.1485 \leq f \leq 0.205\text{MHz}$: -22.08 (dBuA/m)@10m
 360kHz: -5.95 (dBuA/m)@10m
 Earbuds:
 110-205kHz: -12.59(dBuA/m)@10m
 Watch: 326.5kHz: -17.49(dBuA/m)@10m & 1778MHz: -30.4 dBuA/m)@10m

Simplified EU Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, ASAP Technology(Jiangxi) Co.,Ltd. declares that the radio equipment type LCC174 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- ▶ The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance
- ▶ To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 20cm must be maintained between the user's body and the product.
- ▶ This device will be applied to all member states of European Union.

Simplified UK Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, ASAP Technology(Jiangxi) Co.,Ltd. declares that the radio equipment type LACC174 is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017.
- ▶ The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance
- ▶ To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 20cm must be maintained between the user's body and the product.
- ▶ This device will be applied to all Member States of UK.

Applicant :

ASAP Technology(Jiangxi) Co.,Ltd.

Ji'an Industrial Park, Ji'an, Jiangxi 343100 China

Manufacturer:

Amazon EU SARL, UK Branch

1 Principal Place, Worship ST, London EC2A 2FA,

United Kingdom

amazon.com/pbhelp

FCC ID: 2APXNLACC174

IC: 24654-LACC174



Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle,
WA 98109 USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street
West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada

• Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V.,
Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5
Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, C.P.11510 México RFC: ACA140623TXA
(☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26
Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon
Commercial Services (South Africa), Wembley
Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town,
Western Cape, 8001

V01-11/25