

amazon basics



User Manual

Wireless Charging Pad

Manuel de l'utilisateur

Tapis de charge sans fil

Bedienungsanleitung

Kabelloses Ladepad

Manuale per l'uso

Pad di Ricarica Wireless

Manual del usuario

Almohadilla de carga inalámbrica,

Gebruikershandleiding

Draadloze Oplaadpad,

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa podkładka ładująca

Bruksanvisning

Trådlös laddningsplatta

ユーザーマニュアル

ワイヤレス充電パッド

LACC175

EN	Page	3
FR	Page	19
DE	Seite	35
IT	Pagina	47
ES	Página	59
NL	Pagina	71
PL	Strona	83
SV	Sida	95
日本語	ページ	107

Contents

Safety Instructions	4
Package Contents	5
Compatibility	5
Parts Overview	6
Using the Charging Pad	6
Cleaning and Maintenance	7
Troubleshooting	8
Symbol Explanation	10
Specifications	11
Simplified EU Declaration of Conformity	12
Simplified UK Declaration of Conformity	13
FCC Compliance Statement	13
FCC Interference Statement	14
RF Exposure Compliance	15
ISED compliance statement	16
ISED Radiation Exposure statement	16
Disposal (for Europe only)	17
Feedback and Help	18

Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:



DANGER Risk of suffocation!

Keep packaging materials away from children and pets. These materials are a potential source of danger, such as suffocation.

- ▶ Keep your charging pad away from liquids or moisture.
- ▶ Do not place in fire or other excessively hot environments.
- ▶ Avoid dropping your charging pad.
- ▶ Do not disassemble.
- ▶ Do not place any credit cards on your charging pad.
- ▶ Do not place metal objects between your device and your charging pad.

- ▶ The maximum ambient temperature during use must not exceed 104°F (40°C).
- ▶ Stop use immediately if your charging pad appears damaged.
- ▶ Use in dry, indoor areas only.



WARNING Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

- ▶ Save these instructions.



The power delivered by the power adapter must be between 15W (minimum) and 30W (maximum) to achieve the maximum charging speed.

Package Contents

- ▶ Charging pad
- ▶ *User Manual*

Compatibility


- ▶ Qi-enabled devices (up to 25W)

Parts Overview



Using the Charging Pad

1. Insert the USB-C charging cable into a power adapter (not provided), then plug the power adapter into a wall outlet.
2. Remove any objects from your device that may interfere with charging, such as magnets, metallic decorations, credit cards, or holders.
3. Place your device on the center of your charging pad with the screen facing up. Check your device's battery indicator to confirm it is charging.



Cleaning and Maintenance

 **WARNING** Risk of electric shock! Unplug your charging pad before cleaning.

- ▶ Wipe with a dry, lint-free cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal, or sharp utensils to clean your charging pad.
- ▶ Store in a cool, dry area away from children and pets.

Troubleshooting

Problem

My device is not charging.

Solutions

- ▶ Make sure that your device is compatible with your charging pad. See "Specifications" on page 11.
- ▶ Make sure that your charging pad is plugged into a working outlet.
- ▶ Make sure that the USB-C charging cable is firmly inserted into a power adapter.
- ▶ Make sure that your device is securely placed onto your charging pad.
- ▶ If your device has a case, make sure that it is compatible with wireless charging.
- ▶ Make sure that there is no damage to the USB-C charging cable, power adapter, or your charging pad.

Problem

My device is taking a long time to charge.

Solutions

- ▶ If your device has a case or decoration that is magnetic, metallic, or 0.1in (3mm) thick or more, it may not charge properly. It is recommended to remove such objects before placing your device on your charging pad.
- ▶ Make sure that your charging pad's output specifications meet your device's input requirements.

Problem

My charging pad heats up while charging.

Solutions

- It is normal for your charging pad to produce some heat when in use. If you believe your charging pad is producing excessive heat, unplug it and take it to the nearest authorized service facility for inspection.

Symbol Explanation

	This product is for indoor use only.
	Direct current (DC).
	Alternating current (AC).

Specifications

Input	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A Max
Output	Max: 25W
Standby Mode Power Consumption	Max: 1W
Noise	$\leq 22\text{dB}$
Protection	OVP, OCP, OTP, SCP
Efficiency	$\geq 80\%$
Operating Ambient Temperature	0°C to 30°C (32°F to 86°F)
Technical Standard	Qi 2.2
Maximum Case Thickness	0.1in (3mm)
Cable Length	5ft (1.5m)

TX/RX Frequency
Range and Max
Radiated H-Field
(Only for EU and
UK)

110-205kHz:
-19.14 (dBuA/m)
@ 10m, 360kHz:
-14.8 (dBuA/m)
@ 10m

Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type LACC175 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance
- To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 20cm must be maintained between the user's body and the product.
- This device will be applied to all member states of European Union.

Simplified UK Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU SARL, UK Branch declares that the radio equipment type LACC17 5 is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017.
- ▶ The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance
- ▶ To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 20cm must be maintained between the user's body and the product.
- ▶ This device will be applied to all Member States of UK.

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED compliance statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 10 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des matières

Consignes de sécurité	20
Contenu de l'emballage	21
Compatibilité	22
Aperçu des pièces	22
Utilisation du tapis de recharge.....	22
Nettoyage et entretien	23
Dépannage.....	24
Explication des symboles	26
Spécifications	27
Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE.....	28
Déclaration de conformité de la FCC.....	29
Déclaration sur les interférences de la FCC	29
Conformité de l'exposition aux RF	31
Déclaration de conformité de l'ISDE.....	31
Déclaration de l'ISDE sur l'exposition aux rayonnements	32
Mise au rebut (pour l'Europe seulement)	32
Commentaires et aide.....	34

Consignes de sécurité



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :



DANGER Risque d'étouffement!


Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ces matériaux sont une source potentielle de danger, notamment d'étouffement.

- Gardez votre tapis de recharge à l'écart des liquides ou de l'humidité.
- Évitez de le placer dans un feu ou dans un environnement excessivement chaud.
- Évitez de laisser tomber votre tapis de recharge.
- Ne le démontez pas.
- Ne placez aucune carte de crédit sur votre tapis de recharge.

- ▶ Ne placez pas d'objets métalliques entre votre appareil et votre tapis de recharge.
- ▶ La température ambiante maximale pendant l'utilisation ne doit pas dépasser 40°C (104°F).
- ▶ Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre tapis de recharge semble endommagé.
- ▶ Utilisez uniquement dans des endroits secs et à l'intérieur.

⚠ ATTENTION Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

- ▶ Conservez ces instructions.



La puissance fournie par l'adaptateur secteur doit être comprise entre 15W (minimum) et 30W (maximum) pour atteindre la vitesse de charge maximale.

Contenu de l'emballage

- ▶ Tapis de recharge
- ▶ *Manuel de l'utilisateur*

Compatibilité


- Appareils compatibles Qi (jusqu'à 25W)

Aperçu des pièces



Utilisation du tapis de recharge

1. Insérez le câble de recharge USB-C dans un adaptateur secteur (non fourni), puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale.
2. Retirez tout objet de votre appareil qui pourrait interférer avec la charge, comme les aimants, les décorations métalliques, les cartes de crédit ou les supports.
3. Placez votre appareil au centre de votre tapis de recharge, l'écran tourné vers le haut. Vérifiez l'indicateur de batterie de votre appareil pour confirmer qu'il est en charge.



Nettoyage et entretien

! ATTENTION Risque de choc électrique. Débranchez votre tapis de recharge avant de le nettoyer.

- Essuyez-le avec un chiffon sec non pelucheux.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs ou d'outils métalliques ou tranchants pour nettoyer le tapis de recharge.
- Rangez-le dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Dépannage

Problème

Mon appareil ne se charge pas.

Solutions

- ▮ Assurez-vous que votre appareil est compatible avec votre tapis de recharge. Consultez « Spécifications » à la page 27.
- ▮ Assurez-vous que votre tapis de recharge est branché sur une prise en état de marche.
- ▮ Assurez-vous que le câble de recharge USB-C est bien inséré dans un adaptateur secteur.
- ▮ Assurez-vous que votre appareil est bien placé sur votre tapis de recharge.
- ▮ Si votre appareil est équipé d'un étui, assurez-vous qu'il est compatible avec la charge sans fil.
- ▮ Assurez-vous que le câble de charge USB-C, l'adaptateur secteur ou votre tapis de recharge ne sont pas endommagés.

Problème

Mon appareil prend beaucoup de temps à charger.

Solutions

- ▶ Si votre appareil est doté d'un boîtier ou d'une décoration magnétique, métallique ou d'une épaisseur de 3mm (0,1in) ou plus, il se peut qu'il ne se charge pas correctement. Il est recommandé de retirer ces objets avant de placer votre appareil sur votre tapis de recharge.
- ▶ Assurez-vous que les spécifications de sortie de votre tapis de recharge répondent aux exigences d'entrée de votre appareil.

Problème

Mon tapis de recharge chauffe pendant la charge.

Solutions

- Il est normal que votre tapis de recharge produise un peu de chaleur pendant son utilisation. Si vous croyez que votre tapis de recharge produit une chaleur excessive, débranchez-le et apportez-le au centre de service agréé le plus proche pour inspection.

Explication des symboles

	Ce produit doit être utilisé à l'intérieur uniquement.
	Courant continu (c.c.).
	Courant alternatif (c.a.).

Spécifications

Entrée	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2,5A, 15V $\equiv$ 2A max.
Sortie	Maximum : 25W
Consommation d'énergie en mode veille	Maximum : 1W
Bruit	$\leq 22\text{dB}$
Protection	OVP, COP, OP, SCP
Rendement	$\geq 80\%$
Température ambiante de fonctionnement	De 0°C à 30°C (de 32°F à 86°F)
Norme technique	Qi 2.2
Épaisseur maximale du boîtier	3mm (0,1in)
Longueur du câble	1,5m (5pi)

Gamme de fréquences TX/RX et champ H rayonnant maximal (seulement pour l'UE et le Royaume-Uni)

110 à 205kHz :
-19,14 (dBuA/m)
à 10m, 360kHz :
-14,8 (dBuA/m)
à 10m

Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

- ▶ Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type B0FPDYL4W8, B0FPDWY9QD est conforme à la Directive 2014/53/UE.
- ▶ Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance
- ▶ Pour se conformer aux exigences d'exposition aux RF, une distance minimale de séparation de 20cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le produit.

Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

2. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ▶ Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- ▶ Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- ▶ Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- ▶ Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

Conformité de l'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé à côté d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, et ne doit pas fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de conformité de ISED

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de ISED sur l'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations ISED CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Mise au rebut (pour l'Europe seulement)



Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine en augmentant la réutilisation et le recyclage

et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que le produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans un centre de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

amazon.com/pbhelp

FCC ID: 2APXNLACC175

IC: 24654-LACC175



FOR UK ONLY	UNIQUEMENT POUR LA FRANCE	SOLO PER ITALIA	SÓLO ESPAÑA
	 	 Verifica le disposizioni del tuo Comune	

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
• Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto,
ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de
C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco
I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México
RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon EU Sarl, UK Branch, 1 Principal Place, Worship ST, London
EC2A 2FA, United Kingdom (reg: BR017427) • Amazon EU S.à r.l., 38
Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (reg: 134248)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney
NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa),
Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western
Cape, 8001

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1
153-0064 日本

V01-11/25