




Bluetooth TV Transmitter Set

Kit émetteur Bluetooth pour TV

Kit de transmisor Bluetooth para TV

Bluetooth TVトランスミッターセット

B0GWC67VTK L6LBT001-CS-R

ENPage

2

FRPage

12

ESPágina

22

JPページ

30

Contents

Safety Instructions	3
Package Contents	3
Parts Overview	3
Charging the Bluetooth Transmitter/Receiver	4
Choosing the Correct Mode	4
Using Transmitter (TX) Mode	4
Using Receiver (RX) Mode	6
Adjusting the Volume	6
Understanding the LEDs	7
Cleaning and Maintenance	7
Troubleshooting	7
Specifications	8
Simplified EU Declaration of Conformity	8
Simplified UK Declaration of Conformity	9
FCC – Supplier’s Declaration of Conformity	9
RF Exposure Compliance	10
ISED Compliance Statement	10
ISED Radiation Exposure Statement	10
Canada IC Notice	10
Disposal (for Europe only)	11
Battery Disposal	11
Trademark	11
Feedback and Help	11

Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.


When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

- ▶ Precautions: Use with caution. This product must be handled by an adult.
- ▶ Do not expose to water or moisture.
- ▶ Avoid extreme temperatures. Extremely high temperature environments can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
- ▶ A battery subjected to extremely low air pressure may result in explosion or leakage.

Package Contents

- ▶ Bluetooth TV Transmitter Set
- ▶ 3ft (91cm) USB-C charging cable
- ▶ Airline headphone adapter
- ▶ Travel bag
- ▶ User Manual


Parts Overview



Charging the Bluetooth Transmitter/Receiver

The status LED flashes red when the battery is low. To recharge:

Connect the USB-C charging cable from your Bluetooth transmitter/receiver to a USB power source, such as a wall adapter (not included) or a powered USB port (like on a computer). The status LED is solid red while charging and turns off when fully charged.




Choosing the Correct Mode

- ▶ **Transmitter mode (TX):** Send audio from a wired headphone jack (such as an airplane TV or gym treadmill) to wireless headphones (such as AirPods). See "Using Transmitter (TX) Mode" on page 4.
- ▶ **Receiver mode (RX):** Receive Bluetooth audio from a device (such as a smartphone or tablet) and play it through a connected speaker via the AUX input (such as in a car or boat). See "Using Receiver (RX) Mode" on page 6.


Using Transmitter (TX) Mode

NOTICE After initial pairing, your Bluetooth transmitter/receiver automatically reconnects to your headphones each time it is turned on (as long as your headphones are nearby and Bluetooth is enabled).

1. Slide the mode switch to **TX** (transmitter) mode. See "Choosing the Correct Mode" on page 4.



- Press and hold the **ON/OFF** button to turn on your Bluetooth transmitter/receiver. The status LED blinks amber to show it is in pairing mode.




- Place your wireless headphones in pairing mode. When connected, your Bluetooth transmitter/receiver's status LED breathing amber.


NOTICE

Pairing steps vary by device. See your headphone's instructions for more information. To pair AirPods, place the AirPods inside their charging case and open the lid, then press and hold the button on the back of the case until the indicator flashes white.

- If needed, connect the airline headphone adapter to your Bluetooth transmitter/receiver.




- Plug your Bluetooth transmitter/receiver into the 3.5mm headphone jack of your entertainment system.
- To pair a second set of headphones, double press the **P/R** button, then place your headphones in pairing mode.




Using Receiver (RX) Mode

1. Slide the mode switch to **RX** (receiver) mode. See "Choosing the Correct Mode" on page 4.




2. Press and hold the **ON/OFF** button to turn on your Bluetooth transmitter/receiver. The status LED blinks blue to show it is in pairing mode.



3. On your smartphone, turn on Bluetooth, then tap **Amazon-6.0** from the pairing list. When connected your Bluetooth transmitter/receiver's status LED breathing blue.
4. Plug your Bluetooth transmitter/receiver into the 3.5mm AUX IN port your source device (such as a car).

Adjusting the Volume

Press the **+** or **-** button to raise or lower the connected device's volume.



Understanding the LEDs

Color	Status	Description
Amber	Flashing	Transmitter (TX) pairing
	Breathing	Transmitter (TX) mode connected
Blue	Flashing	Receiver (RX) pairing
	Breathing	Receiver (RX) mode connected
Red	Flashing	Low power
	Solid	Charging
	Off	Fully charged
None	Off	Power off

Cleaning and Maintenance

- ▶ Wipe clean with a soft, dry cloth. Do not use liquids or abrasive cleaners.
- ▶ When not in use, place the cover over the 3.5mm connector.
- ▶ Store your Bluetooth transmitter/receiver and accessories in the travel bag.

Troubleshooting

Problem	Solutions
Cannot pair with Bluetooth.	▶ Move your Bluetooth transmitter/receiver and Bluetooth device closer together. ▶ Make sure you have selected the correct mode (TX or RX), and your Bluetooth transmitter/receiver is in pairing mode (LED is flashing). See "Choosing the Correct Mode" on page 4. ▶ Make sure that your Bluetooth device has Bluetooth enabled and it is in pairing mode. See the instructions that came with your device for more information. ▶ Make sure that your Bluetooth transmitter/receiver is not already connected to a different device. ▶ Recharge the battery.

Cannot hear sound with my connected device.

- ▶ Make sure you have selected the correct mode (TX or RX).
- ▶ Make sure that your Bluetooth device is connected. The status LED should be solid amber (TX) or blue (RX).
- ▶ Recharge the battery.
- ▶ Turn up the volume on your connected device.

Specifications

Bluetooth Version	6.0	
Support Protocol	SBC	
Function	Transmit/Receive mode switching	
Dual Device Connection	Support two headphones	
Input	5V --- 1A	
Play Time	TX: around 20hrs RX: around 10hrs	
Battery Voltage/Capacity	3.7V, 260mAh	
Working/Wireless Range	33ft (10m)	
Audio Interface	3.5mm audio in one	
Power Consumption	Off Mode	36uA
	Standby Mode	22mA
Power Management	5 min.	

Simplified EU Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B0GWC67VTK is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- ▶ The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Simplified UK Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU SARL, UK Branch declares that the radio equipment type B0GWC67VTK is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017.
- The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Compliance

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Canada IC Notice

- ▶ This device contains licence-exempt transmitter(s), receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.
- ▶ This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES (B)/NMB (B) standard.

Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

Trademark



Bluetooth® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon.com Services LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des matières

Consignes de sécurité	13
Contenu de l'emballage	13
Aperçu des pièces	13
Recharge de l'émetteur-récepteur Bluetooth	14
Choisir le mode approprié	14
Utilisation du mode émetteur (TX)	14
Utilisation du mode récepteur (RX)	16
Réglage du volume	16
Comprendre les voyants DEL	17
Nettoyage et entretien	17
Dépannage	17
Spécifications	18
Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE	18
FCC – Déclaration de conformité du fournisseur	19
Conformité de l'exposition aux RF	20
Déclaration de conformité de l'ISDE	20
Déclaration de l'ISDE sur l'exposition aux rayonnements	20
Déclaration d'Industrie Canada	20
Mise au rebut (pour l'Europe seulement)	21
Mise au rebut des batteries	21
Marque de commerce	21
Commentaires et aide	21

Consignes de sécurité



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transféré à un tiers, ces consignes doivent être incluses.


Lorsque vous utilisez le produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

- ▮ Précautions : Utilisez ce produit avec prudence. Ce produit doit être manipulé par un adulte.
- ▮ Ne l'exposez pas à l'eau ou à l'humidité.
- ▮ Évitez les températures extrêmes. Les températures extrêmement élevées peuvent provoquer une explosion ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jeter une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la découper mécaniquement, peut entraîner une explosion.
- ▮ Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut exploser ou couler.

Contenu de l'emballage

- ▮ Ensemble d'émetteur Bluetooth pour téléviseur
- ▮ Câble de charge USB-C de 91cm (3pi)
- ▮ Adaptateur pour casque d'écoute d'avion
- ▮ Sac de voyage
- ▮ Manuel de l'utilisateur


Aperçu des pièces



Recharge de l'émetteur-récepteur Bluetooth

Le voyant DEL d'état clignote en rouge lorsque la batterie est faible. Pour recharger :

Branchez le câble de recharge USB-C de votre émetteur-récepteur Bluetooth à une source d'alimentation USB, comme un adaptateur mural (non inclus) ou un port USB alimenté (par exemple sur un ordinateur). Le voyant DEL d'état est rouge fixe pendant la recharge et s'éteint lorsque la charge est terminée.



Choisir le mode approprié


- **Mode émetteur (TX) :** Transmettez le son d'une prise pour casque d'écoute filaire (comme le téléviseur d'un avion ou un tapis roulant d'une salle de sport) vers un casque d'écoute sans fil (comme des AirPods). Consultez « Utilisation du mode émetteur (TX) » à la page 14.
- **Mode récepteur (RX) :** Recevez l'audio Bluetooth d'un appareil (comme un téléphone intelligent ou une tablette) et écoutez-le sur un haut-parleur connecté par l'entrée AUX (comme dans une voiture ou un bateau). Consultez « Utilisation du mode récepteur (RX) » à la page 16.

Utilisation du mode émetteur (TX)


AVIS

Après l'appairage initial, votre émetteur-récepteur Bluetooth se reconnecte automatiquement à votre casque d'écoute chaque fois qu'il est mis en marche (tant que votre casque d'écoute est à proximité et que le Bluetooth est activé).

1. Faites glisser le sélecteur de mode jusqu'au mode **TX** (émetteur). Consultez « Choisir le mode approprié » à la page 14.



- Maintenez le bouton **ON/OFF** enfoncé pour allumer votre émetteur-récepteur Bluetooth. Le voyant DEL d'état clignote en jaune pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.




- Mettez votre casque d'écoute sans fil en mode d'appairage. Lorsque votre émetteur-récepteur Bluetooth est connecté, le voyant DEL d'état clignote en jaune.


AVIS

Les étapes de l'appairage varient selon l'appareil. Consultez les instructions de votre casque d'écoute pour en savoir plus. Pour appairer les AirPods, placez-les dans leur étui de recharge et ouvrez le couvercle, puis maintenez le bouton à l'arrière de l'étui enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur clignote en blanc.

- Au besoin, connectez l'adaptateur pour casque d'écoute d'avion à votre émetteur-récepteur Bluetooth.




- Branchez votre émetteur-récepteur Bluetooth dans la prise pour casque d'écoute de 3,5mm de votre système de divertissement.
- Pour appairer un deuxième casque d'écoute, appuyez deux fois sur le bouton **P/R**, puis mettez votre casque d'écoute en mode d'appairage.




Utilisation du mode récepteur (RX)

1. Faites glisser le sélecteur de mode à la position **RX** (récepteur). Consultez « Choisir le mode approprié » à la page 14.




2. Maintenez le bouton **ON/OFF** enfoncé pour allumer votre émetteur-récepteur Bluetooth. Le voyant DEL d'état clignote en bleu pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.



3. Sur votre téléphone intelligent, activez Bluetooth, puis touchez **Amazon-6.0** dans la liste d'appairage. Lorsque votre émetteur-récepteur Bluetooth est connecté, le voyant DEL d'état clignote en bleu.
4. Branchez votre émetteur-récepteur Bluetooth dans le port AUX IN de 3,5mm de votre appareil source (comme une voiture).

Réglage du volume

Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer le volume de l'appareil connecté.



Comprendre les voyants DEL

Couleur	État	Description
Ambre	Clignotement	Appairage de l'émetteur (TX)
	Clignotement	Mode émetteur (TX) connecté
Bleu	Clignotement	Appairage du récepteur (RX)
	Clignotement	Mode récepteur (RX) connecté
Rouge	Clignotement	Batterie faible
	Fixe	Recharge
	Arrêt	Entièrement chargé
Aucun	Arrêt	Mise hors tension

Nettoyage et entretien

- Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de liquides ni de nettoyeurs abrasifs.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, placez le couvercle sur le connecteur de 3,5mm.
- Rangez votre émetteur-récepteur Bluetooth et vos accessoires dans le sac de voyage.

Dépannage

Problème	Solutions
Impossible d'appairer avec le Bluetooth.	➤ Rapprochez votre émetteur-récepteur Bluetooth et votre appareil Bluetooth. ➤ Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon mode (TX ou RX) et que votre émetteur-récepteur Bluetooth est en mode d'appairage (le voyant DEL clignote). Consultez « Choisir le mode approprié » à la page 14. ➤ Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth et que celui-ci est en mode d'appairage. Pour en savoir plus, consultez les instructions fournies avec votre appareil. ➤ Assurez-vous que votre émetteur-récepteur Bluetooth n'est pas déjà connecté à un autre appareil. ➤ Rechargez la batterie.

Je n'entends aucun son avec mon appareil connecté.

- ▶ Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon mode (TX ou RX).
- ▶ Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est connecté. Le voyant DEL d'état doit être ambre (TX) ou bleu (RX) fixe.
- ▶ Rechargez la batterie.
- ▶ Augmentez le volume de votre appareil connecté.

Spécifications

Version Bluetooth	6.0	
Protocoles pris en charge	SBC	
Fonction	Sélection de mode émission/réception	
Connexion à deux appareils	Deux casques d'écoute pris en charge	
Entrée	5V — 1A	
Durée de lecture	TX : environ 20h RX : environ 10h	
Tension/capacité de la batterie	3,7V, 260mAh	
Portée de fonctionnement sans fil	10m (33pi)	
Interface audio	Entrée audio 3,5mm	
Consommation d'énergie	Mode Arrêt	36uA
	Mode veille	22mA
Gestion de l'alimentation	5 min.	

Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

- ▶ Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type B0GWC67VTK est conforme à la Directive 2014/53/UE.
- ▶ Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

FCC – Déclaration de conformité du fournisseur

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

MISE EN GARDE

Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration sur les interférences FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

Conformité de l'exposition aux RF

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux fréquences radio. L'appareil peut être utilisé en situation de mobilité sans restriction.

Déclaration de conformité de l'ISDE

Cet appareil contient un ou des émetteurs et récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS applicables aux appareils exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter les interférences, notamment les interférences susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

Déclaration de l'ISDE sur l'exposition aux rayonnements

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux fréquences radio. L'appareil peut être utilisé en situation de mobilité sans restriction.

Déclaration d'Industrie Canada

- Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) cet appareil ne doit pas émettre d'interférences, et
 - (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
- Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES B/NMB (B) du Canada.

Mise au rebut (pour l'Europe seulement)



Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans un centre de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit avoir des centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Mise au rebut des batteries



Ne jetez pas les batteries usagées avec vos ordures ménagères. Apportez-les à un site de mise au rebut ou de collecte approprié.

Marque de commerce



Bluetooth® La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Amazon.com Services LLC est soumise à licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad	23
Contenido del paquete	23
Descripción de las piezas.....	23
Carga del transmisor y receptor Bluetooth.....	24
Selección del modo correcto.....	24
Uso del modo transmisor (TX)	24
Uso del modo receptor (RX)	26
Ajuste del volumen.....	26
Descripción de los LED	27
Limpieza y mantenimiento	27
Solución de problemas	27
Especificaciones.....	28
Declaración de conformidad simplificada de la UE	28
Eliminación (solo para Europa).....	29
Eliminación de baterías.....	29
Marca registrada	29
Comentarios y ayuda	29

Instrucciones de seguridad



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.


Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

- ▶ Usar con precaución. Este producto lo debe manipular un adulto.
- ▶ No lo expongas al agua ni a la humedad.
- ▶ Evita las temperaturas extremas. Los ambientes con temperaturas extremadamente altas pueden provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar que esta explote.
- ▶ Someter una batería a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga.

Contenido del paquete

- ▶ Kit de transmisor Bluetooth para TV
- ▶ Cable de carga USB-C de 91cm (3ft)
- ▶ Adaptador para auriculares para avión
- ▶ Bolsa de viaje
- ▶ Manual de usuario


Descripción de las piezas



Carga del transmisor y receptor Bluetooth

El LED de estado parpadea en rojo cuando la batería está baja. Para recargarla:

Conecta el cable de carga USB-C del transmisor/receptor Bluetooth a una fuente de alimentación USB, como un adaptador de pared (no incluido) o un puerto USB con alimentación (como el de un ordenador). El LED de estado permanece en rojo fijo mientras se carga y se apaga cuando está completamente cargada.



Selección del modo correcto


- **Modo transmisor (TX):** envía audio desde una toma de auriculares con cable (como la TV de un avión o una cinta de correr de gimnasio) a auriculares inalámbricos (como unos AirPods). Consulta "Uso del modo transmisor (TX)" en la página 24.
- **Modo receptor (RX):** recibe audio Bluetooth de un dispositivo (como un smartphone o una tablet) y lo reproduce a través de un altavoz conectado mediante la entrada AUX (como en un coche o una embarcación). Consulta "Uso del modo receptor (RX)" en la página 26.

Uso del modo transmisor (TX)


AVISO

Tras el emparejamiento inicial, el transmisor/receptor Bluetooth se vuelve a conectar automáticamente a tus auriculares cada vez que se enciende (siempre que tus auriculares estén cerca y Bluetooth esté activado).

1. Desliza el interruptor de modo a **TX** (transmisor). Consulta "Selección del modo correcto" en la página 24.



- Mantén pulsado el botón **ON/OFF** para encender el transmisor/receptor Bluetooth. El LED de estado parpadea en color ámbar para indicar que está en modo de emparejamiento.




- Pon los auriculares inalámbricos en modo de emparejamiento. Cuando está conectado, el LED de estado del transmisor/receptor Bluetooth parpadea en ámbar.


AVISO

Los pasos de emparejamiento varían según el dispositivo. Consulta las instrucciones de los auriculares para obtener más información. Para emparejar unos AirPods, colócalos dentro de su estuche de carga y abre la tapa; luego mantén pulsado el botón de la parte posterior del estuche hasta que el indicador parpadee en blanco.

- Si es necesario, conecta el adaptador de auriculares para avión a tu transmisor/receptor Bluetooth.




- Conecta el transmisor/receptor Bluetooth a la toma para auriculares de 3,5mm del sistema de entretenimiento.
- Para emparejar un segundo juego de auriculares, pulsa dos veces el botón **P/R** y pon los auriculares en modo de emparejamiento.




Uso del modo receptor (RX)

1. Desliza el interruptor de modo al modo **RX** (receptor). Consulta "Selección del modo correcto" en la página 24.




2. Mantén pulsado el botón **ON/OFF** para encender el transmisor/receptor Bluetooth. El LED de estado parpadea en azul para indicar que está en modo de emparejamiento.



3. Activa el Bluetooth en tu smartphone y pulsa **Amazon-6.0** en la lista de emparejamiento. Cuando está conectado, el LED de estado del transmisor/receptor Bluetooth parpadea en azul.
4. Conecta el transmisor/receptor Bluetooth al puerto AUX IN de 3,5mm del dispositivo fuente, como un coche.

Ajuste del volumen

Pulsa el botón **+** o **-** para subir o bajar el volumen del dispositivo conectado.



Descripción de los LED

Color	Estado	Descripción
Ámbar	Parpadeante	Emparejamiento del transmisor (TX)
	Parpadeo	Modo transmisor (TX) conectado
Azul	Parpadeante	Emparejamiento del receptor (RX)
	Parpadeo	Modo receptor (RX) conectado
Rojo	Parpadeante	Batería baja
	Fijo	Cargando
	Apagado	Totalmente cargada
Ninguno	Apagado	Apagado

Limpieza y mantenimiento

- ▶ Limpia el producto con un paño suave y seco. No uses líquidos ni productos de limpieza abrasivos.
- ▶ Cuando no se use, coloca la tapa sobre el conector de 3,5mm.
- ▶ Guarda el transmisor/receptor Bluetooth y los accesorios en la bolsa de viaje.

Solución de problemas

Problema	Soluciones
No se puede emparejar con Bluetooth.	▶ Acerca más el transmisor/receptor Bluetooth al dispositivo Bluetooth. ▶ Asegúrate de haber seleccionado el modo correcto (TX o RX) y de que el transmisor/receptor Bluetooth esté en modo de emparejamiento (el LED parpadea). Consulta "Selección del modo correcto" en la página 24. ▶ Asegúrate de que el dispositivo Bluetooth tenga el Bluetooth activado y esté en modo de emparejamiento. Consulta las instrucciones incluidas con el dispositivo para obtener más información. ▶ Asegúrate de que el transmisor/receptor Bluetooth no esté ya conectado a otro dispositivo. ▶ Recarga la batería.

No se oye nada con el dispositivo conectado.

- ▶ Asegúrate de haber seleccionado el modo correcto (TX o RX).
- ▶ Asegúrate de que el dispositivo Bluetooth esté conectado. El LED de estado debe ser de color ámbar fijo (TX) o azul (RX).
- ▶ Recarga la batería.
- ▶ Sube el volumen en el dispositivo conectado.

Especificaciones

Versión de Bluetooth	6.0	
Protocolo compatible	SBC	
Función	Cambio de modo transmisor y receptor	
Conexión de dos dispositivos	Admite dos auriculares	
Entrada	5V --- 1A	
Tiempo de reproducción	TX: 20 h aproximadamente RX: 10 h aproximadamente	
Tensión/capacidad de la batería	3,7V, 260mAh	
Rango de funcionamiento inalámbrico	10m (33ft)	
Interfaz de audio	Entrada de audio de 3,5mm	
Consumo de energía	Modo apagado	36uA
	Modo de espera	22mA
Administración de energía	5 min.	

Declaración de conformidad simplificada de la UE

- ▶ Por la presente, Amazon EU SARL declara que el equipo de radio de tipo B0GWC67VTK cumple con la Directiva 2014/53/UE.
- ▶ El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Eliminación (solo para Europa)



La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana gracias al aumento de la reutilización y el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que terminan en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recolección para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación de baterías



No deseches las baterías usadas en la basura doméstica. Llévalas a un lugar de eliminación o recolección adecuado.

Marca registrada



Bluetooth® La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Amazon.com Services LLC las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

目次

安全に関する注意事項.....	31
パッケージ内容	31
各部の名称	31
Bluetoothトランスミッター/レシーバーの充電.....	32
適切なモードの選択.....	32
トランスミッター (TX) モードの使用	32
レシーバー (RX) モードの使用	34
音量の調節	34
LEDについて	35
清掃とメンテナンス	35
よくある質問 (FQA)	35
仕様	36
電池の廃棄処分	36
商標	37
フィードバックとサポート.....	37

安全に関する注意事項



取扱説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。本製品を第三者に渡す場合は、この取扱説明書も併せて渡してください。


けがの危険を減らすため、本製品の使用時には次の基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

- ▶ 使用上の注意: 取扱いにご注意ください。本製品は必ず大人の方が取り扱ってください。
- ▶ 水や湿気にさらさないでください。
- ▶ 極端な温度を避けてください。極端な高温環境は、爆発や可燃性の液体またはガスの漏洩を引き起こす可能性があります。電池を火の中や高温のオープンに投入したり、機械的に押しつぶしたり切断したりすると、電池が爆発するおそれがあります。
- ▶ 極端に低い気圧にさらされた電池は、爆発または液漏れを引き起こすおそれがあります。

パッケージ内容


- ▶ Bluetooth TVトランスミッターセット
- ▶ 0.9m (3フィート) USB-C充電ケーブル
- ▶ 機内用ヘッドホンアダプター
- ▶ トラベルバッグ
- ▶ 取扱説明書

各部の名前



Bluetoothトランスミッター/レシーバーの充電

電池残量が少なくなると、ステータスLEDが赤色に点滅します。充電するには、Bluetoothトランスミッター/レシーバーのUSB-C充電ケーブルを、ACアダプター（別売）や電源供給可能なUSBポート（パソコンなど）などのUSB電源に接続します。充電中はステータスLEDが赤色に点灯し、完全に充電されると消灯します。




適切なモードの選択

- **トランスミッターモード (TX):** 有線のヘッドホンジャック（機内エンターテインメントやジムのランニングマシンなど）からワイヤレスヘッドホン（AirPodsなど）に音声を送信します。32ページの「トランスミッター (TX) モードの使用」を参照してください。
- **レシーバーモード (RX):** デバイス（スマートフォンやタブレットなど）からBluetooth音声を受信し、AUX入力を介して接続されたスピーカー（車やボートなど）で再生します。34ページの「レシーバー (RX) モードの使用」を参照してください。


トランスミッター (TX) モードの使用

注記 初回のペアリング後、Bluetoothトランスミッター/レシーバーの電源を入れるたびに、ヘッドホンに自動的に再接続されます（ヘッドホンが近くにあり、Bluetoothが有効になっている場合）。

1. モードスイッチを **TX** (トランスミッター) モードにスライドさせます。32ページの「適切なモードの選択」を参照してください。




2. **ON/OFF**ボタンを長押しして、Bluetoothトランスミッター/レシーバーの電源を入れます。ステータスLEDがオレンジ色に点滅し、ペアリングモードになります。




3. ワイヤレスヘッドホンペアリングモードにします。接続されると、Bluetoothトランスミッター/レシーバーのステータスLEDがオレンジ色にゆっくりと点滅します。

注記 ペアリングの手順はデバイスによって異なります。詳細については、ヘッドホンの取扱説明書をご覧ください。AirPodsをペアリングするには、AirPodsを充電ケースに入れて蓋を開け、ケース背面のボタンをインジケーターが白色に点滅するまで長押しします。

4. 必要に応じて、機内用ヘッドホンアダプターをBluetoothトランスミッター/レシーバーに接続します。




5. Bluetoothトランスミッター/レシーバーをエンターテインメントシステムの3.5mmヘッドホンジャックに差し込みます。
6. 2台目のヘッドホンペアリングするには、**P/R**ボタンを2回押してから、ヘッドホンペアリングモードにします。




レシーバー (RX) モードの使用

1. モードスイッチを**RX** (レシーバー) モードにスライドさせます。32ページの「適切なモードの選択」を参照してください。




2. **ON/OFF** ボタンを長押しして、Bluetoothトランスミッター/レシーバーの電源を入れます。ステータスLEDが青色に点滅し、ペアリングモードになります。



3. スマートフォンでBluetoothをオンにし、ペアリングリストから**Amazon-6.0**をタップします。接続されると、Bluetoothトランスミッター/レシーバーのステータスLEDが青色にゆっくりと点滅します。
4. Bluetoothトランスミッター/レシーバーをソースデバイス (車など) の3.5mm AUX INポートに差し込みます。

音量の調節

+または-ボタンを押して、接続されたデバイスの音量を上げたり下げたりします。



LEDについて

カラー	ステータス	説明
オレンジ	点滅	トランスミッター (TX) ペアリング
	ゆっくり点滅	トランスミッター (TX) モード接続済み
青	点滅	レシーバー (RX) ペアリング
	ゆっくり点滅	レシーバー (RX) モード接続済み
赤	点滅	電池残量低下
	点灯	充電中
	オフ	満充電
なし	オフ	電源オフ

清掃とメンテナンス

- 柔らかい乾いた布で拭いてください。液体や研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。
- 使用しないときは、3.5mmコネクタにカバーを被せてください。
- Bluetoothトランスミッター/レシーバーと付属品はトラベルバッグに保管してください。

よくある質問 (FQA)

問題	解決策
Bluetoothでペアリングできない。	● Bluetoothトランスミッター/レシーバーとBluetoothデバイスを近づけてください。 ● 正しいモード (TXまたはRX) が選択されていること、およびBluetoothトランスミッター/レシーバーがペアリングモードになっている (LEDが点滅している) ことを確認してください。32ページの「適切なモードの選択」を参照してください。 ● BluetoothデバイスのBluetoothが有効になっていて、ペアリングモードになっていることを確認してください。詳細については、デバイスに付属の取扱説明書をご覧ください。 ● Bluetoothトランスミッター/レシーバーが別のデバイスに既に接続されていないことを確認してください。 ● 電池を充電してください。

接続したデバイスから音が聞こえない。

- ▶ 正しいモード (TXまたはRX) が選択されていることを確認してください。
- ▶ Bluetoothデバイスが接続されていることを確認してください。ステータスLEDはオレンジ色 (TX) または青色 (RX) に点灯している必要があります。
- ▶ 電池を充電してください。
- ▶ 接続されたデバイスの音量を上げてください。

仕様

Bluetoothバージョン	6.0	
サポートプロトコル	SBC	
機能	トランスミッター/レシーバーモードの切り替え	
デュアルデバイス接続	2台のヘッドホンに対応	
入力	5V – 1A	
再生時間	TX: 約20時間 RX: 約10時間	
電池電圧/容量	3.7V、260mAh	
動作/ワイヤレス通信範囲	10m	
オーディオインターフェース	3.5mmオーディオ入力/出力	
電力消費	オフモード	36uA
	スタンバイモード	22mA
電源管理	5分	

電池の廃棄処分



使用済みの電池は、生活廃棄物とともに処分しないでください。適切な廃棄/収集場所に持ち込んでください。

商標

 **Bluetooth®** Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Amazon.com Services LLC によるこれらの商標の使用は、すべてライセンスに基づいて行われます。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものであります。


フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

amazon.com/pbhelp

FCC ID: 2APXNLBC001

IC: 24654-LBC001



Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon EU Sarl, UK Branch, 1 Principal Place, Worship ST, London EC2A 2FA, United Kingdom (reg: BR017427) • Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (reg: 134248)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1
153-0064 日本

V01-08/26