

A detailed diagram of a human ear, showing the external ear (pinna), ear canal, eardrum, ossicles (malleus, incus, stapes), cochlea, and vestibular system. Ten numbered labels (1-10) are connected by lines to specific anatomical features: 1 points to the pinna, 2 to the ear canal, 3 to the eardrum, 4 to the malleus, 5 to the incus, 6 to the stapes, 7 to the cochlea, 8 to the vestibule, 9 to the semicircular canals, and 10 to the auditory nerve.

为获得最佳的音频体验，请把左右耳机正确佩戴好。选择最合适自己耳朵的耳机。佩戴正确能听见更多美妙音效，传递和稳定，户外使用时，请将手机放在左右两侧。中号耳机会有更好的低音效果。



左 (L)



右 (R)

方法1: 把耳机从充电仓取出即可开机。开机提示音“power on”



方法2: 耳机在关闭状态下, 长按两耳机的触摸键约3-5秒,



方法1:耳机放回充电仓内充电。耳机会自动充电关机。

方法2:长按耳机的触摸键大约3-5秒,工作指示灯蓝灯闪烁,并伴有耳机提示音“power off”

注：开机后对耳不连接手机或者对耳主机与手机断开连接后，如无任何操作，约5分钟后将自动关机。

耳机从充电仓取出，左右耳机自动开机、自动配对。左右耳机TWS配对时，LED灯快闪。TWS连接成功后，左右耳机LED灯呼吸慢闪。

打开子机盖并拆下。注意：此时，子机位于机盖以后LED灯灭。



注：耳机与主设备配对后(手机、智能手表、笔记本电脑等)，蓝牙开启状态下，耳机开机后自动同连接最后连接的设备。

- ① 单击制表键，即可插入“窗体”
- ② 连续制表键+空格键（按一下，再按一下）
- ③ 单击制表键再按一次（或右箭头，或左箭头）

单击触摸键三次唤醒 Siri 语音指令。

耳机通话:

- 电话中，单击耳机触控键，将挂断电话，恢复之前状态。
- 电话过程中，通过手机调节通话音量。
- 接听电话时，按一下接听电话。

基本参数:

充电输出电压/容量: 3.7V/400mAh

耳机电池容量: 2*3.7V/30mAh

耳机充电时间：约1.5小时

播放歌曲时间：5-7小时*2次

频率: 2.40 GHz~2.48 GHz

接收灵敏度: -92dBm

工作温度: -10~50℃

距离: $\leq 15\text{M}$

耳机 92

取接线 *1
电插座 *1

耳帽 *4(大\小)

使用说明书 41

注意：

- 耳机5分钟内未与任何设备连接，会自动进入关机状态。
- 苹果手机实时显示电压较低的耳机的电池电量。
- 建议在耳机长时间不使用情况下，将其放置于干燥通风区域。

建议定期用棉签轻轻擦拭扬声器和喇叭。达到清洁的效果。切勿使用液体清洁耳机。



提示：蓝牙耳机不充电时，可以用棉签轻轻擦拭弹针和铜柱。

故障	原因分析	解决方法
不开机	耳机电量不足、无电	对耳机进行充电、更换数据线等
充电无提示	耳机未正确连接、 线材与耳机有接触	调整耳机正确连接、 重新插拔耳机
转动无响	耳机电量不足	对耳机进行充电
耳机有杂音	音量太大造成耳道不适	调低音量避免耳道不适
耳机有杂音	外界产生噪音或耳机线材过近	更换线材或更换耳机
耳机声音小	耳机音量不正确或音量太小	调高耳机的音量或音量大小
听不到声音	外界产生噪音或耳机电量	选择无干扰环境或耳机充电
只录耳机声音	耳机之间没安装好或松动	按紧耳机

保修期:
本产品保修期为:自购买日起12个月内

维修方式:
在产品保修期内,凡属产品本身质量问题引起的故障,通用客户凭此保修卡和有效购物凭证与销售服务人员联系,可享受免费服务。
以下情况恕不免费维修:

- 1. 自行拆卸造成损坏的
- 2. 因受外力外壳或其他部件有严重变形
- 3. 操作、存放不当而造成损坏
- 4. 因不可抗力造成故障或损坏
- 5. 其它与上述情况类似的情况

客户服务资料。

客户名称	
联系电话	
联系地址	
产品型号	
购买日期	
经销商	
维修日期	

