

HYPERGEAR

MAG GRIP \ WIRELESS FAST CHARGING MOUNT KIT WITH BUILT-IN RETRACTABLE USB-C CABLE


16462



User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

IMPORTANT

NOTE: This charger is designed for MagSafe and Qi-compatible devices. Charging results may vary depending on each device's specific wireless charging protocols.



Wireless
Charging

- ✗ NO Metal
- ✗ NO Magnet Plates
- ✗ NO Thick Case or cases with built-in grips, stands & wallets

Non-MagSafe phone cases that contain metal, magnets, or are thicker than 2.5mm will interfere with wireless charging.

For safety please keep all charging surfaces clear of foreign objects.

Don't place credit cards between your iPhone and the charger. This might damage magnetic strips or RFID chips.

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in hazards, injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Use a minimum 18W power source. Standard adapters may damage the charger or cause a fire hazard.
2. Do not place metal objects, magnets, magnetic stripe cards, and hard drive based devices near the wireless charger. It may cause data corruption.
3. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
4. Do not expose to water, moisture, or extreme temperatures (below 40°F or above 90°F).
5. Under any circumstances, if you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.


OVERVIEW

Package Contents

- Wireless Charger
- Vent Clip Base
- Telescopic Suction Base
- Magnetic Adapter Ring

This magnetic mount is ready to use with MagSafe-compatible iPhones, cases, and accessories.

For non-MagSafe cases, older iPhones, and Android phones, apply the included magnetic adapter ring to the center of your case or device.



Contact **info@myhypergear.com** to submit a warranty claim.
Proof of purchase is required.

SPECIFICATIONS


Wireless Charger

USB-C Input	5V/2A, 9V/2A
Wireless Output	15W / 10W / 7.5W / 5W

**For optimal fast charging, use a minimum 9V/2A,
18W power source.**

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com

OVERVIEW



- 1) Magnetic Charging Head
- 2) Locking Ring
- 3) Retractable USB-C Input Cable


Extends up to 2.3ft/0.7m

- 4) 360° Swivel Ball
- 5) Air Vent Clip Grip
- 6) Stability Hooks
- 7) Telescopic Arm
- 8) Telescopic Adjustment Knob
- 9) Angle Adjustment Knob
- 10) Locking Lever
- 11) Adhesive Suction Cup

GETTING STARTED

Assembly



1. Remove the locking ring from the magnetic head. Place the locking ring over the 360° ball.
2. Firmly press the mount head onto the ball. Pivot to your desired viewing angle then twist the ring until it's secured.



NOTE: Always loosen the locking ring first before adjusting your viewing angle.

Vent Installation

1. Squeeze the button on the base. Firmly slide the mount onto your air vent. Release the button once its secure
2. Loosen the 360° Swivel Ball's locking ring slightly. Pivot to your desired viewing angle. Then, re-tighten the ring.






GETTING STARTED

Dash/Windshield Installation

Ensure your desired location is clean and dry.

1. Remove the protective plastic liner from the adhesive suction cup. Position the mount base as desired, then push down on the locking lever to secure the base.
2. Loosen the 360° Swivel Ball's locking ring slightly. Pivot to your desired viewing angle. Then, re-tighten the ring.




NOTE: To restore stickiness to the suction cup, rinse the suction cup with water and let it fully air-dry.

Retractable USB-C Cable Operation


Short Pull & Release to Retract

Long Smooth Pull (> 2 in) to Extend




How to Charge

Use the built-in cable to connect the wireless charger to a power source. Place your phone onto the mount. Your phone will indicate when charging begins.



GETTING STARTED



LED Status



Standby



Charging



Foreign Object Detected

FOREIGN OBJECT DETECTION (FOD)

Built-in FOD will automatically shut-off power if it detects any foreign objects on or near the coils in the wireless charging surface that may affect charging, such as metal plates and other objects.

If the LED is flashing, remove any foreign objects that may affect charging (such as metal plates and other objects) from the charging area.


The unit will automatically reset.



It's normal for a wireless charger and your device to become warm while charging.

IMPORTANTE

NOTA: Este cargador está diseñado para dispositivos compatibles con MagSafe y Qi. Los resultados de la carga pueden variar según los protocolos de carga inalámbrica específicos de cada dispositivo.



Carga
Inalámbrica

- ✗ NO Metal
- ✗ NO Placas magnéticas
- ✗ NO Estuches con empuñaduras, soportes y carteras incorporados

Los estuches que no son MagSafe y que contienen metal, imanes o tienen un grosor superior a 2.5mm interferirán con la carga inalámbrica.

Por seguridad, mantenga todas las superficies de carga libres de objetos extraños.

No coloque tarjetas de crédito entre su iPhone y el cargador inalámbrico. Esto podría dañar las tiras magnéticas o los chips RFID.

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar peligros, lesiones, y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

1. Use una fuente de alimentación mínima de 18W. Los adaptadores estándar pueden dañar el cargador o causar un riesgo de incendio.
2. No coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes y tarjetas con banda magnética, entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico. Puede causar daños en los datos.
3. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
4. No exponga al agua, humedad, o temperaturas extremas (por debajo de 40°F o por encima de 90°F).
5. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.


DESCRIPCIÓN GENERAL

Contenidos del paquete

- Cargador inalámbrico
- Base con clip para ventilación
- Base de succión telescópica
- Anillo Adaptador Magnético

Este montaje magnético está listo para usar con iPhones, fundas y accesorios compatibles con MagSafe.

Para fundas que no sean MagSafe, iPhones antiguos y teléfonos Android, aplique el anillo adaptador magnético incluido en el centro de su funda o dispositivo.



Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía.

Se requiere una prueba de compra.

ESPECIFICACIONES


Cargador inalámbrico

Entrada USB-C	5V/2A, 9V/2A
Salida inalámbrica	15W / 10W / 7.5W / 5W

Para una carga rápida óptima, use una fuente de alimentación mínima de 9V/2A, 18W.

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

DESCRIPCIÓN GENERAL



- 1) Cabezal de carga magnético
- 2) Anillo de bloqueo
- 3) Cable de entrada USB-C retráctil


Extiende hasta 2.3 pies / 0.7 m

- 4) Bola giratoria de 360°
- 5) Clip de ventilación
- 6) Ganchos de estabilidad
- 7) Brazo telescópico
- 8) Perilla de ajuste telescópico
- 9) Perilla de ajuste de ángulo
- 10) Palanca de bloqueo
- 11) Ventosa adhesiva

EMPEZANDO

Assemblea



1. Retire el anillo de bloqueo del cabezal magnético. Coloque el anillo de bloqueo sobre la bola giratoria de 360°.
2. Presiona firmemente la cabeza de la montura sobre la bola. Gire el anillo de bloqueo hasta que quede asegurado.



NOTA: Siempre afloje el anillo de bloqueo primero antes de ajustar el ángulo de visión.

Instalación en rejilla de ventilación

1. Apriete el botón en la base. Deslice firmemente el soporte sobre la rejilla de ventilación. Suelta el botón una vez que esté seguro.
2. Afloje ligeramente el anillo de bloqueo de la bola giratoria de 360°. Gire a su ángulo de visión deseado. Luego, vuelva a apretar el anillo.




EMPEZANDO

Instalación en tablero / parabrisas

Asegúrese de que la ubicación deseada esté limpia y seca.

1. Retire el protector de la ventosa adhesiva. Coloque la base de montaje como desee, luego empuje hacia abajo la palanca de bloqueo para asegurar la base.
2. Afloje ligeramente el anillo de bloqueo de la bola giratoria de 360°. Gire a su ángulo de visión deseado. Luego, vuelva a apretar el anillo.




NOTA: Para restaurar la adherencia a la ventosa, enjuague la ventosa con agua y déjela secar completamente al aire.

Funcionamiento del cable USB-C retráctil


Tire y suelte suavemente para retraer

Tire lentamente más de 2" (5 cm) para extender




Cómo cargar

Use el cable incorporado para conectar el cargador inalámbrico a una fuente de alimentación. Coloque su teléfono sobre el soporte. Su teléfono indicará cuando comience la carga.



EMPEZANDO



Estado LED



Listo



Cargando



Objeto extraño detectado

DETECCIÓN DE OBJETOS EXTRANJEROS (DOE)

El DOE incorporado apagará automáticamente la energía si detecta cualquier objeto extraño en o cerca de las bobinas en la superficie de carga inalámbrica que pueda afectar la carga, como placas de metal y otros objetos.

Si el LED parpadea, retire cualquier objeto extraño que puedan afectar la carga (como placas de metal u otros objetos) del área de carga.


La unidad se reiniciará automáticamente.



Es normal que un cargador inalámbrico y su dispositivo se calienten durante la carga.

IMPORTANT

REMARQUE: Ce chargeur est conçu pour les appareils compatibles avec MagSafe et Qi. Les résultats de charge peuvent varier en fonction des protocoles de charge sans fil spécifiques de chaque appareil.



- X** NO Metal
- X** NO Plaques magnétiques
- X** NO Étuis avec poignées, supports et portefeuilles intégrés

Les étuis de téléphone non MagSafe qui contiennent du métal, des aimants ou qui sont plus épaisses que 2.5mm interféreront avec le chargement sans fil.

Pour des raisons de sécurité, veuillez garder toutes les surfaces de chargement exemptes de corps étrangers.

Ne placez pas de cartes de crédit entre votre iPhone et le chargeur sans fil. Cela pourrait endommager les bandes magnétiques ou les puces RFID.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner dangers, blessures et/ou dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de maintenir ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Utilisez une source d'alimentation d'au moins 18W. Les adaptateurs standard peuvent endommager le chargeur ou causer un risque d'incendie.
2. Ne placez jamais de corps étranger tels que des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique entre l'appareil mobile et la station de chargement sans fil. Cela peut endommager les données.
3. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
4. N'exposez pas à l'eau, à l'humidité ou aux températures extrêmes (inférieures à 40°F ou supérieures à 90°F).
5. Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abrasé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.


VUE D'ENSEMBLE

Contenu du colis

- Chargeur sans fil
- Base à clip pour grille d'aération
- Base à ventouse télescopique
- Anneau adaptateur magnétique

Ce montage magnétique est prêt à être utilisé avec les iPhones, étuis et accessoires compatibles MagSafe.

Pour les étuis non MagSafe, les anciens iPhones et les téléphones Android, appliquez l'anneau adaptateur magnétique inclus au centre de votre étui ou appareil



Communiquez avec **info@myhypergear.com** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie.

Une preuve d'achat est requise.

CARACTÉRISTIQUES


Chargeur sans fil

Entrée USB-C	5V/2A, 9V/2A
Sortie sans fil	15W / 10W / 7.5W / 5W

Pour une recharge rapide optimale, utilisez une source d'alimentation d'au moins 9V/2A, 18W.

Besoin d'aide? Visitez le www.myhypergear.com pour un l'information supplémentaire sur le produit ou communiquez avec info@myhypergear.com

VUE D'ENSEMBLE



- 1) Tête de charge magnétique
- 2) Anneau de verrouillage
- 3) Câble d'entrée USB-C rétractable


Étend jusqu'à 2,3 pi / 0,7 m

- 4) Boule pivotante à 360°
- 5) Clip d'aération
- 6) Crochets de stabilité
- 7) Bras télescopique
- 8) Molette de réglage télescopique
- 9) Molette de réglage d'angle
- 10) Levier de verrouillage
- 11) Ventouse adhésive

DIRECTIVES

Assemblage



1. Retirez l'anneau de verrouillage de la tête magnétique. Placez-le sur la rotule à 360°.
2. Appuyez fermement la tête de montage sur la rotule. Faites pivoter jusqu'à l'angle de vision souhaité, puis tournez l'anneau jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.



REMARQUE: Desserrez toujours la bague de verrouillage avant de régler l'angle de vue.

Instalación en rejilla de ventilación

1. Appuyez sur le bouton à la base. Faites glisser fermement le support sur la grille d'aération de votre véhicule. Relâchez le bouton une fois qu'il est bien fixé.
2. Desserrez légèrement l'anneau de verrouillage de la rotule à 360°. Orientez vers l'angle de vision souhaité, puis resserrez l'anneau.




DIRECTIVES

Installation sur le tableau de bord ou le pare-brise

Assurez-vous que l'emplacement choisi soit propre et sec.

1. Retirez la pellicule de protection de la ventouse adhésive. Positionnez la base de montage comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le levier de verrouillage pour fixer la base.
2. Desserrez légèrement l'anneau de verrouillage de la rotule à 360°. Orientez vers l'angle de vision souhaité, puis resserrez l'anneau.




REMARQUE: Pour rétablir l'adhérence de la ventouse, rincez-la à l'eau et laissez-la sécher complètement à l'air libre.

Fonctionnement du câble USB-C retractable


Tirez puis relâchez pour rétracter

Tirez lentement sur plus de 2 po (5 cm) pour étendre




Comment recharger

Utilisez le câble intégré pour connecter le chargeur sans fil à une source d'alimentation. Placez votre téléphone sur le support. Votre téléphone indiquera lorsque la recharge commence.



DIRECTIVES



État du voyant



Prêt



Chargé



Objet étranger détecté

DÉTECTION DES OBJETS ÉTRANGERS (DOE)

Le DOE intégré éteindra automatiquement l'alimentation s'il détecte des objets étrangers sur ou à proximité des bobines de la surface de chargement sans fil qui peuvent affecter la charge, tels que des plaques métalliques et d'autres objets.

Si la LED clignote, retirez tous les objets étrangers qui peuvent affecter la charge (tels que des plaques métalliques ou d'autres objets) de la zone de chargement.

L'appareil se réinitialisera automatiquement.



Il est normal qu'un chargeur sans fil et votre appareil chauffent pendant le chargement.



www.myhypergear.com