





充电
把本机配套的充电线（或其它相符的充电线）插入机器后部的USB插口⑬，使用5V，大于或等于500mAh的充电器充电。音箱⑫有红灯显示，指示灯熄灭时为电量充满。

先启动电源开关键⑩，OFF/NO即电源开/关。

拨动⑩开机后,长按①打开音箱蓝牙模式,用手机搜索“**OneDer V06**”并点击连接。连接成功后有语音提示,打开播放器便可播放音乐。

本机可通过标配的充电线带3.5mm插头的信号线链接外部信号源(手机、MP3、PC/PAD等)。使用时请将3.5mm插头端插入14, 另一端插入要进行播放的设备音频输出孔(耳机插孔), 即可自动播放)

U 盘播放 把U盘插入⑨，即插即播。

歌曲切换 短按④下一曲；短按②上一曲。

闹钟设置：在时钟模式下，短按闹钟标识会有闹钟1 闹钟2 选项。

“+/-”来选择闹钟小时数值——选择好后再长按闹钟标识——钟数字会闪烁——短按“+/-”来选择分钟数值——确认数值后按闹钟标识确认并返回主界面——短按闹钟标识3次切换到“ON/OFF面”——短按“+/-”调至为“ON”——按闹钟标识至闹钟开关界面即闹钟设置成功。闹钟1和闹钟2设置方法一样。

1. 型号: OneDer V06
2. 电池容量: 2400毫安
3. 功率: 5W×2
4. 输入电压: DC5V $\overline{=}$ 1.0A

V06充电一般2-4小时可以充满，充电中指示灯为红色，充电完成后指示灯会自动熄灭。本款没有配置充电适配器，您可以使用5V(1A-2A)的手机充电器或其它DC-5V的USB接口也可以为产品充电。

V06内置了2400mAH的锂电池，中等音量工作长达12小时。

本款音箱采用的蓝牙方案性能比较可靠且稳定，正常接收距离大于等于10米。有很多的朋友反映蓝牙链接不上，这往往是您的手机或者PAD里存在的蓝牙链接较多造成的，请清空原来的蓝牙链接设备，重启手机后一般都可以链接上V06。如果使用的早些年的笔记本或者设备，由于早期蓝牙协议的不完善，有可能链接不上本产品。

有用户反应使用QQ音乐、是米音乐、酷狗音乐或喜马拉雅等网络信号源与V06链接后播放声音小的问题。一般是这些播放器的音量没有打开或受控造成，此时只要开大播放器音量即可。如果音量还是没反应造成请清除现在蓝牙配对，重新配连接。

V06的设计不是防水设计，在使用、储存中请注意防水、防潮！

1. 为了您更方便使用本产品，使用前请先阅读说明。
2. 请遵照随附书使用本产品。
3. 请在常温环境中存放和使用本产品。
4. 请勿在靠近热源处使用本产品，如散热器或其它产生热量的物品。
5. 请勿丢掷，避免因跌落撞击造成本产品损坏。
6. 请使用通过 3C 认证的充电器（电压 5V，电流大于 500mA），由劣质充电器导致的后果本公司概不负责，使用完后关闭充电器。
7. 请勿在靠近水源的地方使用本品，也不要将音箱浸入任何液体中或液体滴落的地方使用本品。
8. 长时间处于高音量下可能会对造成听力损伤，应避免音量过高。
9. 请勿擅自拆卸本产品，否则保修将失效。
10. 本机在正常使用中请不要同时充电！充电建议在其不工作时进行。
11. 新产品初次使用时，建议先用轻音乐进行充电，延长音箱使用寿命。



如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型等效类型的电池来更换。

After pressing button ⑩, long press ⑪ then Speaker Power ON. And use mobile phone to search the bluetooth name "OneDer V06" and pair it

TF Card Mode Insert ⑪ with TF card then play the music



Volume Control

Switch song

Alarm/clock Settings

alarm 2. Select the alarm 1: long press , the hour number will flash, and short press "+/-" to select the right number. Then long press , the minute number will flash, short press "+/-" to select the right number, and short press to return. Then short press 3 times to the ON/OFF interface, and to short press "+/-" select turn ON the alarm. Finally, short press again to start it.

1. Model Number: **OneDer V06**
2. Battery: 2400mah
3. Speaker Power: 5w*2
4. Input power: DC 5V 1A



FEEDBACK ONLINE
WWW.ONEDER.HK/FEEDBACK

OR

SCAN THE QR CODE



our Life Your Music Your Way

ONE-YEAR WARRANTY