

H5055 五国语说明书

版本:4.0

折叠尺寸:70×105 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

料号:新建料号

页数:40P



User Manual

Model: H5055

HVIN: H5055A

Smart Meat Thermometer

English

01

Deutsch

07

Français

13

Español

19

Italiano

25

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- 1 Keep the product away from children.
- 2 Do not use the product inside a microwave.
- 3 Do not touch the probe or wire during or after use. Ensure that you wear heat-resistant gloves to avoid burns.
- 4 The needle probe and wire probe are not waterproof. Do not soak either in water or place them inside a dishwasher. To clean, rinse them gently with water, then wipe until completely dry.
- 5 Do not use corrosive chemicals when cleaning the product.

Packing List



Smart Meat Thermometer



Probe



Battery



Probe Organizer




User Manual




Service Card

At a Glance



Screen Display

- ❶ Bluetooth-connected
- ❷ Battery Level
- ❸ Current Probe Temperature
- ❹ Preset Temperature Alert




Side View

- ❶ Probe Port
- ❷ Backlight Switch
- ❸ Hanging Hook

Backlight

Press the orange button to turn on the backlight. The backlight will automatically dim after 10s.




Side View

❶ Magnet

❷ Stand

❸ Battery Compartment



Probe

❶ Probe Organizer

❷ Probe

❸ Handle


❹ Probe Tip

Specifications

Bluetooth-Enabled Range	70m/230ft (No obstructions)
Working Temperature	0°C - 300°C/32°F - 572°F
Accuracy	±1°C (0°C - 150°C/32°F - 302°F) ±2°C (150°C - 300°C/302°F - 572°F)
Probe Waterproof Rating	IPX7
Alarm Volume	80dB

Getting Start

Step 1: Install the battery, insert the probe into the base, and press and hold the button for 3s to turn it on.



Step 2: Download Govee Home App. Open the app and tap the "+" icon at the top right corner and select "H5610". Follow instructions in app to complete connecting. (Only 2.4GHz Wi-Fi is supported)



Govee Home App



Google Play is a trademark of Google LLC.

Step 3: Insert the probe completely into the meat. When start cooking, choose the type of meat and degree of doneness you want in Govee Home App. When the detected temperature reaches the target temperature you previously set, the meter will alarm and the app will push you an alert notification.

Step 4: After cooking, the probe can be cleaned with detergent.

Troubleshooting

- ❶ The screen will display HHH/LLL.
 - Probe temperature is too high/low.
 - The probe is damaged, please contact customer service or buy a new probe.
- ❷ The internal temperature doesn't match other thermometers.
 - While the meat is still cooking, there can be variations in temperature in different parts of the meat. This can happen because of differences in thickness, fat content or proximity to bones.
 - The temperature sensor is at the tip of the needle, please make sure the probe tip is inserted into the meat. The temperature may be inaccurate if inserted inside a cavity.
- ❸ Fail to setup the thermometer on the app.
 - Make sure bluetooth in your mobile phone is turned on.
 - Make sure that Android device users turn on location permissions and iOS users select "Setting-Govee Home -Location -Always" in the phone.
 - Keep the distance between the mobile phone and the thermometer is less than 30m/98.4ft.
 - Keep obstructions between the mobile phone and the thermometer as few as possible.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die gesamten Sicherheitshinweise:

- 1 Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 2 Verwenden Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle.
- 3 Berühren Sie die Sonde oder das Kabel während oder nach der Verwendung nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie hitzebeständige Handschuhe tragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 4 Die Nadelsonde und die Kabelsonde sind nicht wasserdicht. Weder in Wasser eintauchen noch in die Spülmaschine geben. Zur Reinigung spülen Sie sie vorsichtig mit Wasser ab und wischen Sie sie anschließend vollständig trocken.
- 5 Verwenden Sie beim Reinigen des Produkts keine ätzenden Chemikalien.

Packliste



Intelligentes
Fleisch-
Thermometer



Sonde



Batterie



Sonden-
Organizer




Benutzerhandbuch




Service-Karte

Auf einen Blick



Bildschirmanzeige

- ① Bluetooth-verbunden
- ② Batteriestand
- ③ Aktuelle Sondentemperatur
- ④ Temperaturalarm mit Voreinstellung




Seitenansicht

- ① Sondenanschluss
- ② Hintergrundbeleuchtungsschalter
- ③ Aufhängehaken


Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die orangefarbene Taste, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung wird nach 10 Sekunden automatisch gedimmt.



Seitenansicht

- ❶ Magnet ❷ Stand ❸ Batteriefach



Sonde


- ❶ Sonden-Organizer ❷ Sonde
 ❸ Griff ❹ Sondenspitze

Spezifikationen

Bluetooth-Reichweite	70 m / 230 ft (keine Hindernisse)
Betriebstemperatur	0°C - 300°C/32°F - 572°F
Genauigkeit	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0 °C - 150 °C / 32 °F - 302 °F) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (150 °C - 300 °C / 302 °F - 572 °F)
Wasserdichtigkeit-Klasse der Sonde	IPX7
Alarmlautstärke	80dB

Erste Schritte

Step1: Setzen Sie die Batterie ein, stecken Sie die Sonde in die Basis und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



Step2: Laden Sie die Govee Home-App herunter. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „H5610“ aus. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Verbindung abzuschließen. (Nur 2,4-GHz-WLAN wird unterstützt.)



Govee Home App



Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Schritt 3: Stecken Sie die Sonde vollständig in das Fleisch. Wählen Sie beim Start des Garvorgangs in der Govee Home App die Fleischsorte und den gewünschten Gargrad aus. Wenn die gemessene Temperatur die zuvor eingestellte Zieltemperatur erreicht, gibt das Messgerät einen Alarm aus, und die App sendet eine Benachrichtigung.

Step4: Nach dem Kochen kann die Sonde mit Reinigungsmittel gereinigt werden.

Problembehebung

- ❶ Auf dem Bildschirm wird HHH/LLL angezeigt.
 - Die Temperatur der Sonde ist zu hoch/niedrig.
 - Die Sonde ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder kaufen Sie eine neue Sonde.
- ❷ Die Innentemperatur stimmt nicht mit anderen Thermometern überein.
 - Während das Fleisch noch gart, kann die Temperatur in verschiedenen Bereichen des Fleisches unterschiedlich sein. Dies kann aufgrund von Unterschieden in der Dicke, im Fettgehalt oder in der Nähe zu Knochen auftreten.
 - Der Temperatursensor befindet sich an der Spitze der Nadel. Bitte stellen Sie sicher, dass die Sondenspitze in das Fleisch eingeführt ist. Die Temperatur kann ungenau sein, wenn die Sonde in einem Hohlraum eingeführt wird.
- ❸ Fehler beim Einrichten des Thermometers in der App.
 - Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Android-Benutzer die Standortberechtigungen aktivieren und iOS-Benutzer auf ihrem Telefon unter „Einstellungen – Govee Home – Standort – Immer“ auswählen
 - Halten Sie den Abstand zwischen dem Mobiltelefon und dem Thermometer unter 30 m / 98,4 ft.
 - Halten Sie Hindernisse zwischen dem Mobiltelefon und dem Thermometer so gering wie möglich.

Kundendienst

-  Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et respectez-les :

- 1 Tenez le produit hors de portée des enfants.
- 2 Ne pas utiliser le produit dans un micro-ondes.
- 3 Ne pas toucher la sonde ou le fil pendant ou après l'utilisation. Assurez-vous de porter des gants résistants à la chaleur pour éviter les brûlures.
- 4 La sonde à aiguille et la sonde à fil ne sont pas étanches. Ne pas les faire tremper dans l'eau ou les placer dans un lave-vaisselle. Pour les nettoyer, rincez-les délicatement à l'eau, puis essuyez-les jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
- 5 Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs lors du nettoyage du produit.

Liste d'emballage



Thermomètre
à viande
intelligent



Sonde



Batterie



Organisateur
de sondes




Manuel
d'utilisation




Carte de
service

Vue d'ensemble



Affichage à l'écran

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ① Bluetooth connecté | ② Niveau de batterie |
| ③ Température actuelle de la sonde | ④ Alerte de température pré-réglée |




Vue de côté

- | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| ① Port de sonde | ② Bouton de rétroéclairage | ③ Crochet |
|-----------------|----------------------------|-----------|


Rétroéclairage

Appuyez sur le bouton orange pour allumer le rétroéclairage. Le rétroéclairage s'atténue automatiquement après 10 secondes.



Vue de côté

- ❶ Aimant ❷ Support ❸ Compartiment à batterie



Sonde


- ❶ Organisateur de sondes ❷ Sonde
 ❸ Robinet ❹ Extrémité de sonde

Caractéristiques

Portée compatible Bluetooth	70 m/230 pi (Aucun obstacle)
Température de fonctionnement	0°C - 300°C/32°F - 572°F
Précision	±1°C (0°C - 150°C/32°F - 302°F) ±2°C (150°C - 300°C/302°F - 572°F)
Indice d'étanchéité de la sonde	IPX7
Volume de l'alarme	80dB

Guide de démarrage

Step1 : Installez la batterie, insérez la sonde dans la base et appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour l'allumer.



Step2 : Télécharger l'application Govee Home. Ouvrez l'application et tapotez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « H5610 ». Suivez les instructions de l'application pour accomplir la connexion. (Seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge)



Application
Govee Home



Google Play est une marque de Google LLC.

Étape 3 : Insérez la sonde complètement dans la viande. Lorsque vous commencez la cuisson, choisissez le type de viande et le degré de cuisson souhaité dans l'application Govee Home. Lorsque la température détectée atteint la température cible précédemment définie, le compteur déclenche une alarme et l'application vous envoie une notification d'alerte.

Step4 : Après la cuisson, la sonde peut être nettoyée avec du détergent.

Dépannage

- ❶ L'écran affichera HHH/LLL.
 - La température de la sonde est trop élevée/basse.
 - La sonde est endommagée, veuillez contacter le service client ou acheter une nouvelle sonde.
- ❷ La température interne ne correspond pas aux autres thermomètres.
 - Pendant la cuisson de la viande, il peut y avoir des variations de température dans différentes parties de la viande. Cela peut être dû aux différences d'épaisseur, de teneur en graisse ou de proximité des os.
 - Le capteur de température se trouve à la pointe de l'aiguille. Assurez-vous que la pointe de la sonde est insérée dans la viande. La température peut être inexacte si c'est inséré à l'intérieur d'une cavité.
- ❸ Impossible de configurer le thermomètre sur l'application.
 - Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone portable est activé.
 - Assurez-vous que les utilisateurs d'appareils Android activent les autorisations de localisation et que les utilisateurs iOS sélectionnent « Paramètres - Govee Home - Localisation - Toujours » sur le téléphone.
 - Maintenez la distance entre le téléphone portable et le thermomètre inférieure à 30 m/98,4 pieds.
 - Réduisez autant que possible les obstacles entre le téléphone portable et le thermomètre.

Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E-mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficiel  @GOVEE

Instrucciones de seguridad

Lee y sigue todas las instrucciones de seguridad:

- 1 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- 2 No utilice el producto dentro del microondas.
- 3 No toque la sonda ni el cable durante o después del uso. Asegúrese de usar guantes resistentes al calor para evitar quemaduras.
- 4 La sonda de aguja y la sonda de alambre no son impermeables. No los sumerja en agua ni los coloque dentro del lavavajillas. Para limpiarlos, enjuáguelos suavemente con agua y luego séquelos hasta que estén completamente secos.
- 5 No utilice productos químicos corrosivos al limpiar el producto.

Contenido del paquete



Termómetro
inteligente
para carne



Sonda



Pila



Organizador de
sonda




Manual del usuario




Tarjeta de
servicio

De un vistazo



Visualización en pantalla

- ❶ Bluetooth conectado
- ❷ Nivel de batería
- ❸ Temperatura actual de sonda
- ❹ Alerta de temperatura preestablecida




Vista lateral

- ❶ Puerto de sonda
- ❷ Interruptor de luz de fondo
- ❸ Gancho para colgar


Luz de fondo

Presione el botón naranja para encender la luz de fondo. La luz de fondo se atenuará automáticamente después de 10 segundos.



Vista lateral

- ❶ Imán ❷ Soporte ❸ Compartimento de batería



Sonda


- ❶ Organizador de sonda ❷ Sonda
 ❸ Asa ❹ Punta de la sonda

Especificaciones

Alcance habilitado para Bluetooth	70 m/230 ft (sin obstrucciones)
Temperatura de funcionamiento	0°C - 300°C/32°F - 572°F
Precisión	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0 °C - 150 °C/32 °F - 302 °F) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (150 °C - 300 °C/302 °F - 572 °F)
Nivel de resistencia al agua de sonda	IPX7
Volumen de alarma	80dB

Comenzar

Step1: Instale la batería, inserte la sonda en la base y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encenderla.



Step2: Descargar la aplicación Govee Home. Abra la aplicación y toque el ícono "+" en la esquina superior derecha y seleccione "H5610". Siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión. (Solo se admite Wi-Fi de 2,4 GHz)



Aplicación
Govee Home



Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Paso 3: Inserte la sonda completamente en la carne. Cuando comience a cocinar, elija el tipo de carne y el grado de cocción que desee en la aplicación Govee Home. Cuando la temperatura detectada alcance la temperatura objetivo que estableció previamente, el medidor hará una alarma y la aplicación le enviará una notificación de alerta.

Step4: Después de cocinar, la sonda se puede limpiar con detergente.

Solución de problemas

❶ La pantalla mostrará HHH/LLL.

- La temperatura de la sonda es demasiado alta/baja.
- La sonda está dañada, comuníquese con el servicio de atención al cliente o compre una sonda nueva.

❷ La temperatura interna no coincide con otros termómetros.

- Mientras la carne aún se está cocinando, puede haber variaciones de temperatura en diferentes partes de la carne. Esto puede suceder debido a diferencias en el grosor, el contenido de grasa o la proximidad a los huesos.
- El sensor de temperatura está en la punta de la aguja. Asegúrese de que la punta de la sonda esté insertada en la carne. La temperatura puede ser inexacta si se inserta dentro de una cavidad.

❸ Error al configurar el termómetro en la aplicación.

- Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil esté activado.
- Asegúrese de que los usuarios de dispositivos Android activen los permisos de ubicación y los usuarios de iOS seleccionen "Ajustes-Govee Home-Ubicación-Siempre" en el teléfono.
- Mantenga la distancia entre el teléfono móvil y el termómetro a menos de 30 m/98,4 pies.
- Mantenga la menor cantidad posible de obstrucciones entre el teléfono móvil y el termómetro.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Asistencia: Asistencia técnica de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Página web oficial: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- 1 Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- 2 Non utilizzare il prodotto nel microonde.
- 3 Non toccare la sonda o il filo durante o dopo l'uso. Assicurarsi di indossare guanti resistenti al calore per evitare ustioni.
- 4 La sonda ad ago e la sonda a filo non sono impermeabili. Non immergerle in acqua né metterle in lavastoviglie. Per pulirle, sciacquatele delicatamente con acqua, quindi asciugarle completamente.
- 5 Non utilizzare prodotti chimici corrosivi durante la pulizia del prodotto.

Lista imballaggio



Termometro
intelligente
per carne



Sonda



Batteria



Organizzatore
di sonde




Manuale utente




Scheda di
servizio

A prima vista



Display dello schermo

- ① Connesso tramite Bluetooth
- ② Livello della batteria
- ③ Temperatura attuale della sonda
- ④ Avviso di temperatura preimpostata




Vista laterale

- ① Porta della sonda
- ② Interruttore di retroilluminazione
- ③ Gancio per appendere


Retroilluminazione

Premere il pulsante arancione per accendere la retroilluminazione. La retroilluminazione si attenua automaticamente dopo 10 secondi.



Vista laterale

- ❶ Magnete ❷ In piedi ❸ Vano batteria



Sonda


- ❶ Organizzatore di sonde ❷ Sonda
 ❸ Maniglia ❹ Punta della sonda

Specifiche

Portata abilitata al Bluetooth	70 m/230 piedi (senza ostacoli)
Temperatura di lavoro	0°C - 300°C/32°F - 572°F
Precisione	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0 °C - 150 °C) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (150 °C - 300 °C)
Grado di impermeabilità della sonda	IPX7
Volume dell'allarme	80dB

Per iniziare

Step1: Installare la batteria, inserire la sonda nella base e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accenderla.



Step2: Scarica l'app Govee Home. Aprire l'app e toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare "H5610". Seguire le istruzioni nell'app per completare la connessione. (È supportato solo il Wi-Fi a 2,4 GHz)



App Govee Home



Google Play è un marchio registrato di Google LLC.

Fase 3: Inserire completamente la sonda nella carne. Quando si avvia la cottura, selezionare il tipo di carne e il grado di cottura desiderato nell'app Govee Home. Quando la temperatura rilevata raggiunge la temperatura target impostata in precedenza, il misuratore emette un allarme e l'app invia una notifica di avviso.

Step4: Dopo la cottura, la sonda può essere pulita con un detergente.

Risoluzione dei problemi

- ❶ Sullo schermo viene visualizzato HHH/LLL.
 - La temperatura della sonda è troppo alta/bassa.
 - La sonda è danneggiata, rivolgersi al servizio clienti o acquistare una nuova sonda.
- ❷ La temperatura interna non corrisponde ad altri termometri.
 - Mentre la carne è ancora in cottura, possono verificarsi variazioni di temperatura nelle diverse parti della carne. Ciò può accadere a causa di differenze di spessore, contenuto di grasso o vicinanza alle ossa.
 - Il sensore di temperatura si trova sulla punta dell'ago. Assicurarsi che la punta della sonda sia inserita nella carne. La temperatura potrebbe non essere precisa se inserita in una cavità.
- ❸ Impossibile configurare il termometro sull'app.
 - Assicurarsi che il Bluetooth del cellulare sia attivato.
 - Assicurarsi che gli utenti dei dispositivi Android attivino i permessi di localizzazione e che gli utenti iOS selezionino "Impostazioni-Govee Home-Posizione-Sempre" sul telefono.
 - Mantenere la distanza tra il telefono cellulare e il termometro inferiore a 30 m.
 - Ridurre al minimo gli ostacoli tra il telefono cellulare e il termometro.

Assistenza clienti

-  **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi
-  **Assistenza:** Assistenza tecnica a vita
-  **Email:** support@govee.com
-  **Sito Web ufficiale:** www.govee.com
-  **@GOVEE**  **@goveeofficial**  **@govee.official**
-  **@GoveeOfficial**  **@GOVEE**

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED
(E-mail: info@sunrisemoments.com) 1st Floor
Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8,
DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED
(E-mail: info@sunrisemoments.com) 1st Floor
Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8,
DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Authorised Representative:

GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED

(uk_rep@govee.com)

4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN

	Bluetooth®
Frequency	2.4GHz
Maximum Power	<10dBm

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately.

The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.

Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement FCC et ISED établies pour un environnement non contrôlé, cet équipement devrait être installé et exploité avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et Votre corps.

ISED STATEMENT

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist. Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

Responsible party :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 13013 WESTERN AVE STE 5 BLUE ISLAND IL
60406-2448

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Be aware discharged battery may cause fire or smoke, tape the terminals to insulate them.

ACHTUNG: Risiko einer Explosion, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

WARNUNG: Die Batterien (Batteriesätze oder installierte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden. Der extrem niedrige Luftdruck kann zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Hinweis: Entladene Batterien können Feuer oder Rauch verursachen. Kleben Sie die Klemmen ab, um sie zu isolieren.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. is under license.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd.

Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. All Rights Reserved.



FR

Cet appareil et
ses piles primaires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com