

H7002说明书
版本:1.1
折叠尺寸:105×145 (mm)
展开尺寸:210×145 (mm)
材质:80G书页纸
工艺:四色印刷
折叠方式:骑马订



User Manual



Model:H7002
LED Bulb String Light

English	01
Deutsch	08
Français	15
Español	22
Italiano	29
日本語	36

English

What You Get


LED Bulb String Light	1
Power Brick	1
RF Remote Control	1
User Manual	1
Service Card	1

Specifications

Length	15m/48ft
Bulb Quantity	15
Working Voltage	AC 100 - 240V
Power Output	12V 2A
Lighting Color	RGBW
Control Way	App Control via Bluetooth (30m/98.42ft) RF Remote Control (15m/49.2ft)
Waterproof Rating	IP65 (String Light) IP44 (Power Brick)
Working Temperature	4°F - 104°F / -20°C - 40°C

Installing Your String Light

- Hang bulbs with screw nails.



- Pass the steel cable through hanging holes and fix ends of the cable firmly.



Notice:

- a. The diameter of the steel cable and screw head should be less than 5mm;
- b. Make sure unsupported part is no more than 2 bulbs.

Downloading the Govee Home App

- Prepare a smart phone or tablet running iOS 9.3 (or above) or Android 4.3 (or above);
- Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).



Connecting the String Light to Govee Home

Notice:

Please make sure the string light is powered on and Bluetooth in your mobile phone is turned on.

- 1 Open the Govee Home, tap "+" icon in the top right corner and select "H7002";
- 2 Connect to "H7002_XXXX";
- 3 Name the string light;
- 4 Start to use the string light with Govee Home.

Connecting the String Light to Govee Home



Color Changing:
Change the light color.



Color Temperature Scale:
Adjust color temperature of white lighting.



Brightness Adjusting:
Dim/Brighten the string light.



Individual Bulb Control:
Change bulb's color and brightness individually.



DIY Scene Modes:
1.8 scene modes optional;
2.Select the color and speed for scene modes except for Illumination.



Music Mode:
The lighting flashes and changes colors according to the music beat.




Timer Setting:
1.Turn on/off at preset time automatically;
2.Wake up and Sleep functions.



Group Control:
Support individual bulb or group bulbs control.

Using the String Light with the Remote Control



On/Off:
Press to turn the string light on/off.

Off Delay:
Press it and the string light will be automatically turned off 2 or 4 hours later.
(Notice: It only delays for one time.)

Scene Mode:
Press MODE + or MODE - button to cycle through the lighting effect of Illumination, Gradient, Raindrop, Colorful, Marquee, Blinking, Snow Flake and Starry-sky.

Speed Adjusting:
Press SPEED + or SPEED - button to speed up or slow down the lighting effect among 5 levels.

Music Mode:
Press to switch the Music Mode between dynamic and soft.

Series Control:
Press to select control one string light or two series string lights.

Brightness Adjusting:
Press to adjust the light brightness among 5 levels.

Color Changing:
Press Color + or Color - button to change the color among 15 options. (Notice: 15 options include 13 vivid colors, cool white and warm white.)

RGBW Buttons:
R/G/B: Press to change color to red/green/blue.
W: Press to switch color between warm white and cool white.


Group Control

- ❶ Group Control with Govee Home
 - a. Connect all string lights you want to control to the Govee Home as indicated above;
 - b. Select "Scene" in "My Devices" page;
 - c. Tap "+" icon in the top right corner, select "Bluetooth class" and name the group;
 - d. Tap "+" icon under "Scene devices" and select string lights need to be controlled; (Notice: Up to 6 string lights are allowed to be selected.)
 - e. Start to control multiple string lights with the Govee Home app.
- ❷ Group Control with the RF Remote

Install all string lights within 15m/49.2ft of the RF remote, and you can control them with the RF remote in one go.

Control String Lights in Series

- ❶ Connect string lights as indicated in the picture;



- ❷ Control string lights in series:
 - a. App Control: Select "2 Strings (30 bulbs)" when connecting the string light to the app.
 - b. RF Remote Control: Press Series Control button to select control one string light or two series string lights. (Notice: It gets ready to control one string light when bulbs flash once and two series string lights when bulbs flash twice.)

Notice

1. Up to 2 string lights (30m) are allowed to be connected in series.
2. Make sure select "2 Strings (30 bulbs)" in the app or press Series Control button on the RF remote before using two series string lights, otherwise the string lights won't work normally.

Troubleshooting

- ❶ Failed to connect to the app or lost connection with the app.
 - a. Make sure the string light has been powered on.
 - b. Make sure the Bluetooth in your mobile phone is turned on.
 - c. Change a mobile phone and connect to the app in case Bluetooth on the previous phone works abnormally.
 - d. Keep your mobile phone as close to the string light as possible.
 - e. Delete the string light in the setting page and re-connect.
- ❷ The RF remote works abnormally.
 - a. Make sure the distance between the remote and the string light is less than 15m/49.2ft.
 - b. Keep obstructions (e.g. metal door) between the remote and the string light as few as possible.
 - c. Replace 2 new CR2025 batteries for the RF remote.
- ❸ About voice control.

It doesn't work with Amazon Alexa/Google Assistant due to Bluetooth connectivity.
- ❹ Some bulbs work abnormally.
 - a. Plug out the string light and re-plug it in to try again.
 - b. Please contact Govee support team if it still doesn't work.

Warning

- ❶ Do not immerse the string light in the water.
- ❷ It should work in an environment with a temperature ranging from -4°F to 104°F.
- ❸ This device should only be installed by adults. Children should not install this device.
- ❹ Do not disassemble it by your own.
- ❺ Do not install it near any heat or danger sources.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Deutsch

Was Sie bekommen


LED Lichterkette Glühbirnen	1
Netzteil	1
RF Fernbedienung	1
Benutzerhandbuch	1
Servicekarte	1

Spezifikationen

Länge	15m/48ft
Anzahl der Glühbirnen	15
Arbeitsspannung	AC 100 - 240V
Ausgangsleistung	12V 2A
Beleuchtungsfarbe	RGBW
Kontrollmethode	App-Steuerung über Bluetooth (30m/98.42ft) RF Fernbedienung (15m/49.2ft)
Wasserdichte Bewertung	IP65 (Lichterkette Glühbirnen) IP44 (Netzteil)
Arbeitstemperatur	4°F - 104°F / -20°C - 40°C

Installieren Sie Ihre Lichterkette

- Glühbirnen mit Schraubnägeln aufhängen.



- Führen Sie das Stahlkabel durch hängende Löcher und befestigen Sie die Enden des Kabels fest.



Hinweis:

- a. Der Durchmesser des Stahlkabels und des Schraubenkopfs sollte weniger als 5 mm betragen
- b. Stellen Sie sicher, dass das nicht unterstützte Teil nicht mehr als 2 Lampen enthält.

Herunterladen der Govee Home App

- Bereiten Sie ein Smartphone oder Tablet mit iOS 9.3 (oder höher) oder Android 4.3 (oder höher) vor.
- Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.



Verbindung mit Bluetooth

Hinweis:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lichterkette eingeschaltet und Bluetooth in Ihrem Handy eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie Govee Home, tippen Sie oben rechts auf das Symbol "+" und wählen Sie "H7002".
- 2 Verbinden Sie sich mit „H7002_XXXX“.
- 3 Nennen Sie das Lichterkettenlicht.
- 4 Verwenden Sie in Govee Home Lichterketten.

Verwenden der Lichterkette mit Govee Home



Farbwechsel:
Ändern Sie die helle Farbe.



Farbtemperaturskala:
Passen Sie die Farbtemperatur der weißen Beleuchtung an.



Helligkeitsanpassung:
Dimmen / Aufhellen des Lichterkettenlichts.



Helligkeitsanpassung:
Dimmen / Aufhellen des Lichterkettenlichts.



DIY-Szenenmodi:
1.8 Szenenmodi optional.
2. Wählen Sie die Farbe und Geschwindigkeit für die Szenenmodi mit Ausnahme der Beleuchtung.



Musikmodus:
Die Beleuchtung blinkt und ändert die Farben je nach Musikschlag.




Timer-Einstellung:
1. Ein- / Ausschalten zur voreingestellten Zeit automatisch.
Wach- und Schlaffunktionen



Gruppensteuerung
Bis zu 6 Lichterketten können gleichzeitig gesteuert werden.

Verwenden der Lichterkette mit der Fernbedienung



Ein/Aus:

Drücken Sie, um das Lichterketten ein- oder auszuschalten.

Abschaltverzögerung:

Drücken Sie darauf und die Lichterkette wird 2/4 Stunden später automatisch ausgeschaltet. (Hinweis: Es verzögert sich nur einmal.)

Szene-Modus:

Drücken Sie die Taste MODE + oder MODE -, um durch den Lichteffect von Beleuchtung, Farbverlauf, Regentropfen, Bunt, Festzelt, Blinken, Schneeflocke und Sternenhimmel zu blättern.

Geschwindigkeitsanpassung:

Drücken Sie die Taste SPEED + oder SPEED -, um den Lichteffect in 5 Stufen zu beschleunigen oder zu verlangsamen.

Musikmodus:

Drücken Sie diese Taste, um den Musikmodus zwischen dynamisch und leise umzuschalten.

Seriensteuerung:

Drücken Sie diese Taste, um eine Lichterkette oder zwei Serienlichterketten auszuwählen.

Helligkeitseinstellungen:

Drücken Sie, um die Lichthelligkeit zwischen 5 Stufen einzustellen.

Farbwechsel:

Drücken Sie die Taste Farbe + oder Farbe -, um die Farbe unter 15 Optionen zu ändern. (Hinweis: 15 Optionen umfassen 13 lebendige Farben, kaltes Weiß und warmes Weiß.)

RGBW-Tasten

R/G/B: Drücken Sie, um die Farbe in Rot / Grün / Blau zu ändern.

W: Drücken Sie, um die Farbe zwischen warmem Weiß und kaltem Weiß umzuschalten.

Gruppensteuerung

1 Gruppensteuerung mit Govee Home


- Schließen Sie alle Lichterketten, die Sie steuern möchten, wie oben angegeben an das Govee Home an.
- Wählen Sie auf der Seite "Meine Geräte" die Option "Szene".
- Tippen Sie oben rechts auf das Symbol „+“, wählen Sie „Bluetooth-Klasse“ und benennen Sie die Gruppe.
- Tippen Sie unter „Szenengeräte“ auf das Symbol „+“ und wählen Sie die Lichterketten aus, die gesteuert werden müssen.
(Hinweis: Es können bis zu 6 Lichterketten ausgewählt werden.)
- Starten Sie die Steuerung mehrerer Lichterketten mit der Govee Home-App.

2 Gruppensteuerung mit RF Fernbedienung

Installieren Sie alle Lichterketten innerhalb von 15 m Entfernung von der RF-Fernbedienung, und Sie können sie mit der RF-Fernbedienung auf einmal steuern.

Lichterketten in Reihe steuern

1 Schließen Sie die Lichterketten wie in der Abbildung gezeigt an.



2 Lichterketten in Reihe steuern

- App-Steuerung: Wählen Sie „2 Strings (30 Glühbirnen)“, wenn Sie das String-Licht an die App anschließen
- RF-Fernbedienung: Drücken Sie die Seriensteuerungstaste, um die Steuerung einer Lichterkette oder zweier Serienlichterketten auszuwählen. (Hinweis: Es wird bereit, eine Lichterkette zu steuern, wenn die Glühbirnen einmal blinken, und zwei Lichterketten der Serie, wenn die Glühbirnen zweimal blinken.)

Hinweis:

- Bis zu 2 Lichterketten (30 m) dürfen in Reihe geschaltet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in der App "2 Saiten (30 Glühbirnen)" auswählen, oder drücken Sie die Seriensteuerungstaste auf der RF-Fernbedienung, bevor Sie zwei Serien-Lichterketten verwenden. Andernfalls funktionieren die Lichterketten nicht normal.

Fehlerbehebung

- ❶ Die Verbindung zur App konnte nicht hergestellt werden oder die Verbindung zur App wurde unterbrochen.
 - a. Stellen Sie sicher, dass das Licht eingeschaltet ist
 - b. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Handy eingeschaltet ist.
 - c. Wechseln Sie ein Handy und stellen Sie eine Verbindung zur App her, falls Bluetooth auf dem vorherigen Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - d. Halten Sie Ihr Mobiltelefon so nah wie möglich an der Lichterkette.
 - e. Löschen Sie das Lichterkettenlicht auf der Einstellungsseite und stellen Sie die Verbindung wieder her.
- ❷ Die RF-Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 - a. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und der Lichterkette weniger als 15m/49.2ft beträgt.
 - b. Halten Sie Hindernisse (z. B. Metalltüren) zwischen der Fernbedienung und dem Lichterketten so gering wie möglich.
 - c. Ersetzen Sie 2 neue CR2025-Batterien für die RF-Fernbedienung.
- ❸ Über Sprachsteuerung

Aufgrund der Bluetooth-Verbindung funktioniert es nicht mit Amazon Alexa / Google Assistant.
- ❹ Einige Glühbirnen arbeiten abnormal.
 - a. Ziehen Sie die Lichterkette aus und schließen Sie sie wieder an, um sie erneut zu versuchen.
 - b. Bitte wenden Sie sich an das Govee-Supportteam, wenn dies immer noch nicht funktioniert.

Warnung

- ❶ Tauchen Sie das Licht nicht in das Wasser
- ❷ Es sollte in einer Umgebung mit einer Temperatur von -4°F bis 104°F funktionieren.
- ❸ Dieses Gerät sollte nur von Erwachsenen installiert werden. Kinder sollten dieses Gerät nicht installieren.
- ❹ Zerlegen Sie es nicht selbst.
- ❺ Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärme- oder Gefahrenquellen.

Die Kundenbetreuung

-  Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie
-  Support: Lifetime Technische Unterstützung
-  Email: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Français

Ce que Vous Obtenez


Guirlande Lumineuse d'Ampoules LED	1
Transformateur	1
Télécommande RF	1
Manuel d'Emploi	1
Carte de Service	1

Spécifications

Longueur	15m/48ft
Nombre d'Ampoules	15
Voltage de Régime	AC 100 - 240V
Puissance de Sortie	12V 2A
Couleur	RGBW
Mode de Contrôle	App-Steuerung über Bluetooth (30m/98.42ft) RF Fernbedienung (15m/49.2ft)
Étanche	IP65 (Guirlande lumineuse) IP44 (Transformateur)
Température de Fonctionnement	4°F - 104°F / -20°C - 40°C

Installez votre Guirlande Lumineuse

- Suspendez les ampoules avec des clous à vis.



- Faites passer le câble en acier dans les trous de suspension et fixez fermement les extrémités du câble.



Avis :

- a. Le diamètre du câble en acier et de la tête de vis doivent être inférieur à 5 mm ;
- b. Assurez-vous que le nombre d'ampoules non supportées est moins de 2.

Téléchargez l'App «Govee Home»

- Préparer un portable ou un tablette fonctionnant sous iOS 9.3 (ou supérieur) ou Android 4.3(ou supérieur).
- Téléchargez l'app «Govee Home» sur l'App Store (appareils iOS) ou sur Google Play (appareils Android).



Connectez la Guirlande Lumineuse à «Govee Home»

Avis :

Veuillez vous assurer que la guirlande lumineuse est allumée et que la fonction Bluetooth de votre portable est activée.

- 1 Ouvrez l'app «Govee Home» , tapez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "H7002" ;
- 2 Connectez-vous à "H7002_XXXX" ;
- 3 Nommez la guirlande lumineuse;
- 4 Commencez à utiliser votre guirlande lumineuse avec «Govee Home».

Utilisez Votre Guirlande Lumineuse avec «Govee Home»



Changement de couleur :
Changer la couleur de la lumière.



Rendu des couleur :
Régler la température de couleur de la lumière blanche.



Réglage de la luminosité :
Baisser / Eclaircir la lumière de la guirlande.



Contrôle individuel de l'ampoule :
Changer la couleur et la luminosité de l'ampoule individuellement.



Modes scène DIY :
1.8 modes de scène en option;
2.Sélectionnez la couleur et la vitesse pour les modes scène, sauf pour l'éclairage.



Mode musique :
L'éclairage clignote et change de couleur en fonction du rythme de la musique.




Minuterie :
1.Allumer / éteindre à l'heure pré réglée automatiquement ;
2.Fonctions de Réveil et de Sommeil.



Contrôle de groupe :
Il est possible de contrôler simultanément jusqu'à 6 guirlandes lumineuses.

Utilisez la Guirlande Lumineuse avec la Télécommande



On/Off :

Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre la guirlande lumineuse.

Temporisation :

Appuyez sur cette touche pour que la guirlande lumineuse s'éteigne automatiquement 2 ou 4 heures plus tard. (Remarque : ce délai n'est valable qu'une seule fois).

Mode Scène :

Appuyez sur le bouton MODE + ou MODE - pour faire défiler les effets d'éclairage suivants : Illumination, Dégradé, Goutte de pluie, Colorée, Marquise, Clignotante, Flocon de neige et Ciel étoilé.

Réglage de la vitesse :

Appuyez sur la touche SPEED + ou SPEED - pour accélérer ou ralentir l'effet de la lumière parmi 5 niveaux.

Music Mode :

Press to switch the Music Mode between dynamic and soft.

Contrôle des séries :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le contrôle d'une série de lumières ou de deux séries de lumières.

Réglage de la luminosité :

Appuyez sur ce bouton pour régler la luminosité de la lumière sur 5 niveaux.

Changement de Couleur :

Appuyez sur le bouton Couleur + ou Couleur - pour changer la couleur parmi 15 options, (Remarque : 15 options comprennent 13 couleurs vives, un blanc froid et un blanc chaud).

Bouton de RGBW:

R/G/B : Appuyez sur ce bouton pour changer la couleur en rouge / vert / bleu.

W : Appuyez sur cette touche pour passer du blanc chaud au blanc froid.

Contrôle de Groupe

1 Contrôle de groupe avec «Govee Home»


- Connectez toutes les guirlandes lumineuses que vous souhaitez contrôler à «Govee Home» comme indiqué ci-dessus;
- Sélectionnez "Scène" dans la page "Mes appareils";
- Appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit, sélectionnez "Classe Bluetooth" et nommez le groupe;
- Tapez l'icône "+" sous "Appareils de la scène" et sélectionnez les guirlandes lumineuses qui doivent être contrôlées;
(Remarque : il est possible de sélectionner jusqu'à 6 guirlandes).
- Commencez à contrôler plusieurs guirlandes lumineuses avec l'app «Govee Home».

2 Contrôle de groupe avec la télécommande

Installez toutes les guirlandes lumineuses à moins de 15m/49.2ft de la télécommande RF et vous pourrez les contrôler d'un seul coup avec la télécommande RF.

Contrôlez les Guirlandes Lumineuse en Série

1 Connectez les guirlandes lumineuse comme indiqué dans l'image ;



2 Contrôlez les guirlandes lumineuses en série

- App Control : Sélectionnez "2 Guirlandes (30 ampoules)" lorsque vous connectez la guirlande à l'app.
- Télécommande RF : Appuyez sur le bouton "Contrôle des Séries" pour sélectionner la commande d'une ou de deux guirlandes lumineuses en série.
(Remarque : Elle se prépare à contrôler une guirlande lumineuse lorsque les ampoules clignotent une fois et deux guirlandes lumineuses en série lorsque les ampoules clignotent deux fois).

Remarque :

- Jusqu'à 2 guirlandes lumineuses (30m) peuvent être connectées en série.
- Assurez-vous de sélectionner "2 guirlandes (30 ampoules)" dans l'app ou appuyez sur le bouton "Contrôle des Séries" de la télécommande RF avant d'utiliser deux guirlandes, sinon les guirlandes lumineuses ne fonctionneront pas normalement.

Dépannage

- ❶ Échec de la connexion à l'app ou perte de la connexion avec l'app.
 - a. Assurez-vous que la guirlande lumineuse a été allumée.
 - b. Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée.
 - c. Changez un téléphone portable et connectez-vous à l'app au cas où le Bluetooth du téléphone précédent fonctionnerait anormalement.
 - d. Gardez votre téléphone portable aussi près que possible de la guirlande d'ampoules.
 - e. Supprimez la guirlande lumineuse dans la page de configuration et reconnectez-vous.
- ❷ La télécommande RF fonctionne anormalement.
 - a. Assurez-vous que la distance entre la télécommande et la guirlande lumineuse est inférieure à 15m/49.2ft.
 - b. Maintenez les obstacles (par exemple, une porte métallique) entre la télécommande et la guirlande lumineuse aussi peu que possible.
 - c. Remplacez deux nouvelles piles CR2025 pour la télécommande RF.
- ❸ A propos du contrôle de la voix.

Il ne fonctionne pas avec Amazon Alexa / Google Assistant en raison de la connectivité Bluetooth.
- ❹ Certaines ampoules clignotent ou ne s'allument pas.
 - a. Débranchez la guirlande lumineuse et rebranchez-la pour essayer à nouveau.
 - b. Veuillez contacter l'équipe de soutien de Govee si cela ne fonctionne toujours pas.

Avertissement

- ❶ Ne pas immerger la guirlande lumineuse dans l'eau
- ❷ La guirlande lumineuse doit fonctionner dans un environnement dont la température est comprise entre -4°F et 104°F .
- ❸ Cet appareil ne doit être installé que par des adultes. Les enfants ne peuvent pas installer ce dispositif.
- ❹ Ne pas le démonter soi-même.
- ❺ Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur ou de danger

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Technique de support à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Español

Lo que obtienes


Cadena de Luces LED	1
Bloque de Alimentación	1
Control Remoto RF	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de Servicio	1

Especificaciones

Longitud	15m/48ft
Número de Bombillas	15
Voltaje de Trabajo	AC 100 - 240V
Salida de potencia	12V 2A
Color de Iluminación	RGBW
Manera de Control	Control de Aplicaciones a través de Bluetooth (30m/98.42ft) Control Remoto RF (15m/49.2ft)
Calificación Impermeable	IP65 (Cadena de Luz) IP44 (Bloque de Alimentación)
Temperatura de Trabajo	4°F - 104°F / -20°C - 40°C

Instalación de la luz de cadena

- Cuelgue las bombillas con clavos de tornillo.



- Pase el cable de acero a través de agujeros colgantes y fije los extremos del cable firmemente.



Nota:

- a. El diámetro del cable de acero y la cabeza del tornillo debe ser inferior a 5 mm;
- b. Asegúrese de que la parte sin apoyo no tenga más de 2 bombillas.

Descargar la aplicación de Govee Home

- Prepare un teléfono inteligente o tableta con iOS 9.3 (o superior) o Android 4.3 (o superior);
- Descargue la aplicación de Govee Home de la App Store (para dispositivos iOS) o Google Play (para dispositivos Android).



Conectar la luz de cadena a Govee Home

Nota:

Asegúrese de que la luz de cadena esté encendida y que el Bluetooth en su teléfono móvil esté encendido.

- 1 Abra Govee Home, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y seleccione "H7002".
- 2 Conecte a "H7002_XXXX";
- 3 Nombra la luz de la cadena;
- 4 Empieza a usar la luz de cadena con la aplicación de Govee Home.

Utilizar la luz de cadena con la aplicación de Govee Home



Cambio de Color:
Cambia el color de la luz.



Escala de la Temperatura de Color:
Ajuste la temperatura de color de la iluminación blanca.



Ajuste de Brillo:
Atenúa / aclara la luz de la cadena.



Control de la Bombilla Individual:
Cambie el color y el brillo de la bombilla individualmente.



Modos de Escena de Bricolaje:
1.8 modos de escena opcionales;
2. Seleccione el color y la velocidad para los modos de escena, excepto para la iluminación.



Modo de Música:
La iluminación parpadea y cambia de color según el ritmo de la música.




Ajuste del Temporizador:
1. Enciende/apague en el tiempo preestablecido de forma automática;
2. Funciones de despertador y reposo.



Control de Grupo:
Hasta 6 luces de cadena se pueden controlar simultáneamente.

Uso de la luz de cadena con el control remoto



Encender / Apagar:

Presione para encender / apagar la luz de la cuerda.

Retardo de Apagado:

Presiónelo y la luz de cadena se apagará automáticamente 2 o 4 horas más tarde. (Nota: solo se retrasa una vez).

Modo de Escena:

Presione el botón "MODE +" o "MODE -" para recorrer el efecto de Iluminación, Gradiente, Gota de lluvia, Colorido, Marquesina, Parpadeo, Copo de nieve y Cielo estrellado.

Ajuste de Velocidad:

Presione el botón "SPEED +" o "SPEED -" para acelerar o ralentizar el efecto de iluminación entre 5 niveles.

Modo de Música:

Presione para cambiar el modo de música entre dinámico y suave.

Control de serie:

Presione para seleccionar controlar una luz de cadena o dos luces de cadena de serie.

Ajuste de brillo:

Presione para ajustar el brillo de la luz entre 5 niveles.

Cambio de color:

presione el botón "Color +" o "Color -" para cambiar el color entre 15 opciones. (Nota: 15 opciones incluyen 13 colores vivos, blanco frío y blanco cálido).

RGBW Botones:

R / G / B: Presione para cambiar el color a rojo / verde / azul.

W: Presione para cambiar el color entre blanco cálido y blanco frío.

Control de grupo

1 Control de grupo con la aplicación Govee Home


- Conecte todas las luces de cadena que desea controlar a la aplicación Govee Home como se indicó anteriormente;
- Seleccione "Escena" en la página "Mis dispositivos";
- Toque el icono "+" en la esquina superior derecha, seleccione "Clase de Bluetooth" y asigne un nombre al grupo;
- Toque el icono "+" debajo de "Dispositivos de escena" y seleccione las luces de cadena que se deben controlar;
(Nota: se pueden seleccionar hasta 6 luces de cadena).
- Comience a controlar múltiples luces de cadena con la aplicación Govee Home.

2 Control de grupo con el control remoto

Instale todas las luces de cadena dentro de 15m/49.2 pies del control remoto de RF, y puede controlarlas con el control remoto de RF de una sola vez.

Control en serie de luces de cadena

1 Conecte luces de cadena como se indica en la imagen;



2 Control en serie de luces de cadena

- Control de la aplicación: Seleccione "2 cadenas (30 bombillas)" cuando conecte la luz de cadena a la aplicación.
- Control remoto RF: Presione el botón de control en serie para seleccionar controlar una luz de cadena o dos luces de cadena en serie. (Nota: se prepara para controlar una luz de cadena cuando las bombillas parpadean una vez y dos luces de cadena en serie cuando las bombillas parpadean dos veces).

Nota:

- Se pueden conectar hasta 2 luces de cadena (30 m) en serie.
- Asegúrese de seleccionar "2 cadenas (30 bombillas)" en la aplicación o presione el botón de control de serie en el control remoto RF antes de usar dos luces de cadena de serie, de lo contrario las luces de cadena no funcionarán normalmente.

Solución de problemas

- ❶ No se puede conectar a la aplicación o se perdió la conexión con la aplicación.
 - a. Asegúrese de que la luz de cadena se haya encendido.
 - b. Asegúrese de que el Bluetooth en su teléfono móvil esté encendido.
 - c. Cambie un teléfono móvil y conéctese a la aplicación en caso de que el Bluetooth en su teléfono móvil anterior funcione de manera anormal.
 - d. Mantenga su teléfono móvil lo más cerca posible de la luz de la cadena.
 - e. Elimine la luz de cadena en la página de configuración y vuelva a conectar.
- ❷ El control remoto RF funciona de manera anormal.
 - a. Asegúrese de que la distancia entre el control remoto y la luz de la cadena a menos de 15m/49.2ft.
 - b. Mantenga las obstrucciones (p.ej. puerta de metal) entre el control remoto y la luz de cadena lo menos posible.
 - c. Reemplace 2 baterías CR2025 nuevas para el control remoto RF.
- ❸ Sobre el control de voz.

No funciona con Amazon Alexa/Google Assistant debido a la conectividad del Bluetooth.
- ❹ Algunas bombillas funcionan de manera anormal.
 - a. Desconecte la luz de la cuerda y vuelva a enchufarla para volver a intentarlo.
 - b. Póngase en contacto con el equipo de soporte de Govee si aún no funciona.

Advertencia

- ❶ No sumerja la luz de la cadena en el agua.
- ❷ Debe funcionar en un ambiente con una temperatura que esté entre -4 °F a 104 °F.
- ❸ Este dispositivo solo debe ser instalado por adultos. No se puede instalarlo por niños.
- ❹ No lo desmonte por su cuenta.
- ❺ No lo instale cerca de fuentes de calor o peligro.

Servicio de Atención al Cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Soporte: Soporte Técnico de por Vida
-  Correo Electrónico: support@govee.com
-  Sitio Web Oficial: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Italiano

Cosa Ricevi


Striscia Luminosa LED	1
Alimentatore	1
Telecomando RF	1
Manuale Utente	1
Scheda di Servizio	1

Specifiche

Lunghezza	15m/48ft
Quantità Luci	15
Tensione Operativa	AC 100 - 240V
Potenza in Uscita	12V 2A
Colore Illuminazione	RGBW
Metodo di Controllo	Controllo con App via Bluetooth (30m/98.42ft) Telecomando RF (15m/49.2ft)
Impermeabilità	IP65 (Striscia Luminosa) IP44 (Tensione Operativa)
Temperatura Operativa	4°F - 104°F / -20°C - 40°C

Installare la Striscia Luminosa

- Appendere luci usando delle viti.



- Fare passare il cavo d'acciaio attraverso il foro di fissaggio e fissare saldamente i capi del cavo.



Avviso:

- a. Il diametro del cavo d'acciaio e la testa della vite devono essere inferiore a 5 mm;
- b. Make sure unsupported part is no more than 2 bulbs.

Scaricare la App Govee Home

- Preparare uno smartphone o tablet che monta iOS 9.3 (o superiore) o Android 4.3 (o superiore);
- Scaricare la app Govee Home da App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).



Connettere la Striscia Luminosa a Govee Home

Avviso:

Assicurarsi che la striscia luminosa sia accesa e il Bluetooth sul vostro cellulare attivato.

- 1 Aprire Govee Home, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare "H7002";
- 2 Connettere a "H7002_XXXX";
- 3 Assegnare un nome alla Striscia luminosa;
- 4 Iniziare a usare la striscia luminosa con Govee Home.

Usare la Striscia Luminosa con Govee Home



Cambia Colore:
Cambia il colore della luce.



Scala Temperatura Colore:
Regola la temperatura colore illuminazione bianca.



Regolazione Luminosità:
Aumenta/diminuisce la luminosità della striscia luminosa.



Controllo Lampadina Individuale:
Cambia individualmente il colore e la luminosità di una lampadina.



Modalità Scene Fai-da-te:
1.8 modalità di scene fra cui scegliere;
2. Seleziona il colore e la velocità delle modalità di scena ad eccezione dello
illuminazione.



Modalità Musica:
L'illuminazione lampeggia cambia colore seguendo la musica.




Impostazioni Timer:
1. Accende/spegne automaticamente a una predeterminata;
2. Funzione sveglia e sleep.



Controllo di Gruppo:
Possono essere controllati simultaneamente fino a 6 strisce luminose.

Usare la Striscia Luminosa con il Telecomando



On/Off:

Premere per accendere/spegnere la striscia luminosa.

Ritardo Speggimento:

Premere e la striscia luminosa si spegnerà automaticamente 2 o 4 ore più tardi. (Avviso: ritarda solo per una volta.)

Modalità Scena:

Premere il pulsante MODE + or MODE - Per ruotare a ciclo gli effetti luminosi dell'illuminazione, Gradiente, Pioggia, Colorato, Tendone, Battito, Fiocco di Neve e Cielo Stellato.

Regolazione Velocità:

Premere il pulsante SPEED + o SPEED - per aumentare o rallentare la velocità luminoso scegliendo fra 5 livelli.

Modalità Musica:

Premere per cambiare la Modalità Musica fra dinamico e morbido.

Controllo Serie:

Premere per il selezionare il controllo di una striscia luminosa o di due strisce luminose in serie.

Regolazione Luminosità:

Premere per regolare la luminosità della luce scegliendo fra 5 livelli.

Cambio Colore:

Premere il pulsante Color + o Color - per cambiare il colore scegliendo fra 15 opzioni. (Avviso: le 15 opzioni includono 13 colori accesi, bianco freddo e bianco caldo.)

Pulsanti RGBW:

R/G/B: Premere per cambiare il colore rosso/verde/blu.

W: Premere per cambiare colore fra bianco caldo e bianco freddo.

Controllo di Gruppo

1 Controllo di Gruppo con Govee Home


- Collegare tutte le strisce luminose che si vogliono controllare a Govee Home come indicato sopra;
- Selezionare "Scena" della pagina "I Miei Dispositivi";
- Toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra, selezionare "classe Bluetooth" e dare un nome al gruppo;
- Toccare l'icona "+" sotto "Dispositivi scena" e selezionare le strisce luminose che devono essere controllate;
(Avviso: si possono selezionare fino a 6 striscia luminosa.)
- Iniziare a controllare strisce luminose multiple con la app Govee Home.

2 Controllo di Gruppo con il Telecomando RF

Installare tutte le strisce luminose entro 15m/49.2ft di raggio dal telecomando RF, e si potranno controllare con il telecomando RF.

Controllare Strisce Luminose in Serie

1 Connettere le strisce luminose come indicato in figura;



2 Controllare strisce luminose in serie:

- Controllo da App: Selezionare "2 strisce (30 lampadine)" quando si collega la striscia luminosa alla app.
- Teelcomando RF: Premere il pulsante Controllo in Serie per effettuare il controllo di una striscia luminosa o due strisce luminose in serie. (Avviso: si preparava a controllare una striscia luminosa quando le lampadine lampeggiano una volta e due strisce insieme quando le lampadine lampeggiano due volte.)

Avviso:

- Si possono connettere in serie fino a 2 strisce luminose (30 m).
- Assicurarsi di selezionare "2 strisce (30 lampadine)" nella app e premere il pulsante Controllo in Serie sul telecomando RF prima di usare due strisce luminose in serie, altrimenti le strisce luminose non funzioneranno normalmente.

Risoluzione Problemi

- ❶ Impossibile connettere alla app o connessione persa con la app.
 - a. Assicurarsi che la striscia luminosa sia stata accesa
 - b. Assicurarsi che il Bluetooth sul cellulare sia attivo.
 - c. Cambiare cellulare e connettere la app nel caso il Bluetooth sul telefono precedente non funzionino normalmente.
 - d. Mantenere il cellulare il più vicino possibile alla Striscia luminosa.
 - e. Eliminare la striscia luminosa nella pagina impostazioni e connettere nuovamente. uel-va a conectar.
- ❷ Il telecomando RF non funziona normalmente.
 - a. Assicurarsi che la distanza fra telecomando e striscia luminosa sia inferiore a 15m/49.2ft.
 - b. Tenere gli ostacoli (es. porta di metallo) fra telecomando e striscia luminosa al minimo.
 - c. Sostituire con 2 o batterie CR2025 nuove per il telecomando RF.
- ❸ Informazioni sul controllo vocale.

Non funziona con Amazon Alexa/Google Assistant a causa della collettività Bluetooth.
- ❹ Alcune lampadine non funzionano normalmente.
 - a. Estrarre la spina della striscia luminosa e inserirla nuovamente per riprovare.
 - b. Contattare il team di supporto Govee se il prodotto continua a non funzionare.

Attenzione

- ❶ Non immergere la striscia luminosa in acqua.
- ❷ Il dispositivo deve operare in un ambiente con temperatura compresa fra -20 °C e +40 °C.
- ❸ Questo dispositivo deve essere installato solo da adulti. I bambini non devono installare questo dispositivo.
- ❹ Non smontare da soli.
- ❺ Non installare vicino a fonti di calore o pericoli.

Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

日本語

パッケージ内容


LEDストリングライト	1
コンバータ	1
RFリモートコントロール	1
日本語取扱説明書	1
サービスカード	1

仕様

長さ	15メートル
LED電球	15
電源	AC 100 - 240V
輸出	12V 2A
カラー	RGBW
コントロール	Bluetoothによってアプリコントロール (30メートル) RFリモートコントロール (15メートル)
防水レベル	IP65 (ストリングライト) IP44 (コンバータ)
作業温度	4°F - 104°F / -20°C - 40°C

インストール

- LED電球をネジで吊り下げます。



- スチールケーブルをLED電球吊り下げ穴に通し、スチールケーブルの両端をしっかりと固定します。



ご注意:

- a. スチールケーブルとネジ頭の直径は5mm以内でなければなりません。
- b. できるだけLED電球ごとに高いところに固定してください。

[Govee Home]アプリをダウンロード

- タブレットまたは携帯電話はiOS 9.3、Android 4.3 あるいはそれ以上のシステムが必要です。
- [Govee Home]アプリはApp Store (IOSデバイス) あるいはGoogle Play (Androidデバイス) からダウンロードしてください。



[Govee Home]アプリでに連続

ご注意:

LEDストリングライトに給電かどうか?Bluetoothをオンにするどうかことをご確認してください。

- ① [Govee Home]アプリで右上にあるボタンを選択し、“H7002”を選択してください。
- ② “H7002”という名前の設備と連続してください。
- ③ 名前を自由に付けてください。
- ④ [Govee Home]アプリでご使用ください。

[Govee Home]アプリでご使用に



カラー切り替え:
カラーを切り替えます。



色温度調整:
ホワイトの色温度を調整します。



明るさ調整:
ライトの明るさを調整します。



電球ごとにコントロール:
電球ごとにカラーや明るさをコントロールします。



シーンDIYモード:
1. 8種類のシーンモード
2. シーンモードでカラーと光りスピードを選択します。(照明用以外)



ミュージックモード:
音楽や他の音の変化に伴って、ライトの光りスピードとカラーは変更できます。




タイマー:
1. 定時にライトをオンオフにします。
2. ウェイクアップとスリープ機能。



一括管理:
最大六個ストリングライトは一括管理できます。

リモコンでコントロール



オン/オフボタン:
ストリングライトをオン/オフに切り替えます。

オフディレイ:
2時間後あるいは4時間後に閉じられます。(ご注意:一回だけディレイします。)

シーンモード:
"MODE + /MODE -"ボタンを押すと、イルミネーション、グラデーション、レインドロップ、カラフル、マーキー、点滅、スノーフレーク、星空などのシーンモードを切り替えます。

スピード調整:
"SPEED + / SPEED -"ボタンを押して、5段階の照明効果を加速あるいは減速します。

ミュージックモード:
押して、音楽モードをダイナミックとソフトの間で切り替えます。

一括管理:
一個あるいは二個ストリングライトは一括管理できます。

明るさ調整:
5段階の明るさを調整します。

カラー調整:
"Color + or Color -"ボタンを押して、15種類のカラーを自由に切り替えます。(ご注意:13種類の鮮やかなカラー、クールホワイト、ウォームホワイトがあります)。

RGBWボタン:
R/G/B: 押して、赤/緑/青のカラーを切り替えます。
W:押して、クールホワイト、ウォームホワイを切り替えます。

一括管理

① [Govee Home]アプリに一括管理


- 下記の通り、[Govee Home]アプリにストリングライトを一括管理にします。
- “My Devices”で“Scene”を選択します。
- [Govee Home]アプリ右上である“+” ボタンを選択し、“Bluetooth class”を選び、名前を付けてください。
- “Scene devices”で“+” ボタンを選択し、コントロールしたいストリングライトを選びます。
(ご注意:最大六個ストリングライトは一括管理できます。)
- [Govee Home]アプリで複数のストリングライトは一括管理できます。

② RFリモートコントロールで一括管理

すべてのストリングライトをRFリモートから15m以内に設置すれば、RFリモートでそれらを一度にコントロールできます。

複数のストリングライトは一括管理

① 複数のストリングライトは一括管理。



② 複数のストリングライトは一括管理

- アプリコントロール: アプリに接続したとき、“2 Strings (30 bulbs)”を選択してください。
- RFリモートコントロール: 一括管理ボタンを押して、ストリングライトをコントロールしてください。電球あるいはストリングライト (ご注意: 電球は一回に点滅して、一個のストリングライトをコントロールしてください。電球は二回に点滅して、二個のストリングライトをコントロールしてください。)

ご注意:

- 最大二個のストリングライト一緒に接続して利用できます。
- 二個のストリングライト一緒に接続して利用した時、アプリに“2 Strings (30 bulbs)”を選び、RFリモートコントロールで“Series Control” ボタンを選択してください。

よくあるご質問とおすすめ

- ❶ 「GoveeHome」アプリに対応できない?使用中アプリの接続が切れるか?
 - a. スtringライトは電源あるかどうかをご確認してください。
 - b. Bluetoothをオンにするかどうかをご確認してください。
 - c. Bluetooth機能は正常かどうかを確認するために、ほかの携帯電話でもう一度試してみてください。
 - d. 携帯電話はできるだけStringライトに近づいてください。
 - e. もしそれでもアプリに使用できなかったら、アプリで右上にある設置ボタンを選択し、設備を削除して、もう一度試してみてください。
- ❷ RFリモートコントロールは使用できない
 - a. リモコンとStringライト間の距離が15m 以内であることを確認してください。
 - b. リモコンとStringライト間にはできるだけ障害物 (例えば金属製のドアなど) をおかないでください。
- ❸ 音声コントロール
BluetoothStringライトですが、AmazonAlexaとGoogleHomeに対応できません。
- ❹ 個別の電球は異常に光る
 - a. 再びに給電します。
 - b. Goveeサポートにお問い合わせください。

ご注意

- ❶ 水に浸さないでください。
- ❷ -4°F-104°F以内にご使用してください
- ❸ 大人の助けなしで、子供は独自にStringライトを使用てはいけません。
- ❹ 自分で製品を分解しないでください。もし問題があれば、専門家にお問い合わせください。
- ❺ 高温な環境に爆発物の近くに放置しないでください。

保証とアフターサービス

-  保証: 12ヶ月の安心保証
-  アフターサービス: 技術サポート
-  イーメール: support@govee.com
-  ホームページ: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/
EU contact address:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/
Kontaktadresse innerhalb der EU:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/30/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/
Adresse de contact pour l'UE :

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/30/EU. Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/
Dirección de contacto de la UE:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/30/EU. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/
Indirizzo di contatto UE:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd.
Copyright ©2020 Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd. All Rights Reserved.



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com