裁切线 辅助线

压痕线 牙 刀

V 槽线 画 线

半穿刀

■外表面视图 □内表面视图

版本	变更描述	变更日期	平面
A01	初始发行	2023/10/26	陈雨霜

UGREEN

Bluetooth Adapter

Model: CM749 | P/N: 35059

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | 取扱説明書 | 用户手册
 คู่มือการใช้งาน | Kullanım Kılavuzu | Handleiding
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

Contents

EN Instructions | FR Contenu | ES Contenido | IT Indice | RU Содержание
JP 内容紹介 | DE 目录 | Ukrayna 内容 | NL Inhoud | SE Innehåll | PL Zawartość

EN Contents ——— 01

English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Русский | 日本語 ——— 02-11
中文 | ภาษาไทย | Nederlands | Svenska | Polski | Türkçe | Português ——— 12-21

Package Contents

DE Lieferumfang | FR Contenu de l'Emballage | ES Contenido del Paquete
IT Contenuto della confezione | RU В упаковке | JP パッケージ内容 | DE 包装清单
Ingår paket | NL Verpakkingsinhoud | SE Förpackningens innehåll | PL Zawartość Pakietu
TR Paket içeriği | UK Комплект постачання

Specifications

EN Specifications | FR Spécifications | ES Especificaciones | IT Specifiche
RU Технические характеристики | JP 製品仕様 | DE 产品参数 | Ukrayna 规格
Ingår Specifikationer | NL Specyfikacja | SE Specifikationer | PL Özellikler | TR Specifications

Model	CM749
Bluetooth Version	5.0
Frequency Band	2402MHz-2483.5MHz
Max. RF Output Power	20dBm (EIRP)
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HFP/HID/SPP/PAN/GATT/OPP
Transmission Distance	66m (217ft) (no blocking or 360°) 10m (33ft) (no blocking in single direction)
Compatible Systems	Windows 11 & 7/10/11

The data are measured by UGREEN lab but may vary based on specific circumstances.

I . Disable Built-in Bluetooth Before Plugging in Adapter

EN 在连接适配器前禁用内置蓝牙 | DE Deaktivieren Sie den integrierten Bluetooth-Empfänger, bevor Sie den Adapter anschließen | FR Désactivez le Bluetooth intégré avant de Brancher l'Adaptateur | ES Desactive el Bluetooth integrado Antes de Conectar el Adaptador | IT Disabilitare il Bluetooth Integrato Prima di Collegare l'Adattatore | RU Отключите встроенный Bluetooth перед использованием | JP Bluetoothアダプターを接続する前に内蔵Bluetoothを無効にする

EN 1. Check if there is built-in Bluetooth in your computer before plugging in the adapter:
① Option 1: Press the "⊞ Windows" + "X" to select "Device Manager".
② Option 2: Right-click on "⊞ Start" > "Device Manager" > "Bluetooth".
If there is a "Bluetooth" icon in the "Device Manager", please follow the steps below to disable it. If not, please skip this part.

2. Disable Built-in Bluetooth
Double-click the Bluetooth icon > right-click on "Intel(R) Wireless Bluetooth® " > select "Disable device" > Click on "Yes".
Default Bluetooth: Generic Bluetooth Radio, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

DE 1. Prüfen Sie vor dem Anschließen des Adapters, ob Ihr Computer über ein integriertes Bluetooth verfügt:
① Option 1: Drücken Sie „⊞ Windows" + „X", um „Gerätemanager" auszuwählen.
② Option 2: Rechtsklick auf „⊞ Dieser PC" > „Verwalten" > „Gerätemanager".
Wenn Sie ein „Bluetooth"-Symbol im „Gerätemanager" sehen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um es zu deaktivieren. Wenn nicht, überspringen Sie bitte diesen Teil.

2. Deaktivieren Sie das integrierte Bluetooth
Doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Intel(R) Wireless Bluetooth® " > wählen Sie „Gerät deaktivieren" > klicken Sie auf „Ja".
Standardbluetooth: Generisches Bluetooth-Radio, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

FR 1. Vérifiez si votre ordinateur dispose du Bluetooth intégré avant de brancher l'adaptateur :
① Option 1 : Appuyez sur ⊞Windows + « X » pour sélectionner « Gestionnaire de périphériques ».
② Option 2 : Faites un clic droit sur « ⊞ Démarrer » > « Gestionnaire de périphériques » > « Bluetooth ».
S'il y a une icône « Bluetooth » dans le « Gestionnaire de périphériques », veuillez suivre les étapes ci-dessous pour la désactiver. Sinon, veuillez ignorer cette partie.

2. Désactivez le Bluetooth intégré
Double-cliquez sur l'icône Bluetooth > faites un clic droit sur « Intel(R) Wireless Bluetooth ® » > sélectionnez « Désactiver le périphérique » > Cliquez sur « Oui ».
Bluetooth par Défaut : Generic Bluetooth Radio, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

ES 1. Comprueba si su ordenador dispone de Bluetooth integrado antes de conectar el adaptador:
① Opción 1: Pulse "⊞ Windows + X" para seleccionar "Administrador de dispositivos".
② Opción 2: Haga clic con el botón derecho del ratón en "Este PC 🖥" > "Administrar" > "Administrador de dispositivos".
Si hay un icono de "Bluetooth" en el "Administrador de dispositivos", por favor siga los siguientes pasos para desactivarlo. Si no, por favor omita esta parte.

2. Desactivar Bluetooth integrado
Haga doble clic en el icono Bluetooth > haga clic con el botón derecho en "Intel(R) Wireless Bluetooth® " > seleccione "Desactivar dispositivo" > Haga clic en "Sí".
Bluetooth predeterminado: Radio Bluetooth genérico, Intel(R) Bluetooth inalámbrico (R).

IT 1. Controllare se è presente il Bluetooth integrato nel proprio computer prima di collegare l'adattatore:
① Opzione 1: Premi "⊞ Windows" + "X" per selezionare "Gestione dispositivi".
② Opzione 2: Fai clic con il pulsante destro del mouse su "⊞ Start" > "Gestione Dispositivi".
Se è presente un'icona "Bluetooth" in "Gestione Dispositivi", seguire i passaggi seguenti per disabilitarla. In caso contrario, salta questa parte.

2. Disattivare il Bluetooth integrato
Fare doppio clic sull'icona Bluetooth > fare clic con il pulsante destro del mouse su "Intel(R) Wireless Bluetooth® " selezionare "Disabilita dispositivo" > Fare clic su "Sì".
Bluetooth predefinito: radio Bluetooth generica, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

RU 1. Перед подключением адаптера проверьте, есть ли в вашем компьютере встроенный Bluetooth:
① Вариант 1: Нажмите "⊞ Windows" + "X", чтобы выбрать "Диспетчер устройств".
② Вариант 2: Щелкните правой кнопкой мыши "Этот компьютер" > "Управление" > "Диспетчер устройств".
Если в "Диспетчере устройств" есть значок "Bluetooth", пожалуйста, выполните приведенные ниже действия, чтобы отключить его. Если нет, пожалуйста, пропустите эту часть.

2. Отключите встроенный Bluetooth
Дважды щелкните значок Bluetooth > щелкните правой кнопкой мыши на "Intel(R) Wireless Bluetooth® " > выберите "Отключить устройство" > Нажмите "Да".
Bluetooth по умолчанию: Generic Bluetooth Radio, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

JP 1.このBluetoothアダプターを接続する前に、コンピューター に Bluetooth が内蔵されているかどうかを確認してください。
① オプション 1：「⊞ Windows」+「X」を押して「デバイス マネージャー」を選択します。
② オプション 2：「⊞ スタート」を右クリックし「デバイス マネージャー」を選択します。
「デバイス マネージャー」に「Bluetooth」アイコンがある場合は、以下の手順で無効にしてください。ない場合は、この部分をスキップしてください。

2. 内蔵Bluetoothを無効にします。
Bluetooth アイコンをダブルクリック > 「Intel(R) Wireless Bluetooth」を右クリック > 「デバイスを無効にする」を選択 > 「はい」をクリックします。
デフォルトの Bluetooth: Generic Bluetooth Radio, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

II . Windows 7 (Driver is Required)

EN Windows 7 | 简体中文版 | 繁體中文版 | Ukrayna 7 | AR | NL Windows 7 (stuurprogramma vereist) | SE Windows 7 (förarvän krävs) | PL Windows 7 (wymagany sterownik) | TR Windows 7 (Sürücü Gerekli) | JP Windows 7 (ドライバーが必要です)

EN 1. Download the driver:
① Go to UGREEN official website (https://www.ugreen.com/pages/download) and search "CM749".
② Contact customer service.

2. Install the driver:
① Open the driver folder, then double-click "setup.exe" and follow up the wizard to complete the installation.
You can also refer to the "Installation Guide" in the package for more detailed information.
② After installation, wait for the computer to restart.

3. Pair Bluetooth devices
① Plug the adapter into a computer connected to the Internet.
Note: DO NOT plug the adapter into your computer before disabling the built-in Bluetooth.
② Right-click the 🖥 in the taskbar and choose "Add a Bluetooth Device" or select "Start" > "Settings" > "Devices". Please ensure that your device is turned on.
③ Select your Bluetooth device from the list and follow the wizard to complete pairing.

DE 1. Laden Sie den Treiber herunter:
① Gehen Sie zur offiziellen UGREENWebsite (https://www.ugreen.com/pages/download) und suchen Sie nach „CM749".
② Kontaktieren Sie den Kundendienst.

2. Install the driver:
① Öffnen Sie den Ordner, doppelklicken Sie dann auf „setup.exe" und befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten, um die Installation abzuschließen.
Sie können auch die Datei namens finden Sie auch im „Installationshandbuch" im Paket.
② Warten Sie nach der Installation, bis der Computer neu gestartet wird.

3. Bluetooth-Geräte koppeln
① Schließen Sie den Adapter an einen Computer an, der mit dem Internet verbunden ist.
Hinweis: Schließen Sie den Adapter NICHT an Ihren Computer an, bevor Sie das interne Bluetooth deaktiviert haben.
② Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 🖥 in der Taskleiste und wählen Sie "Bluetooth-Gerät hinzufügen" oder wählen Sie "Start" > "Einstellungen" > "Geräte". Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet.
③ Wählen Sie Ihr Bluetooth-Gerät aus der Liste und folgen Sie dem Assistenten, um die Kopplung abzuschließen.

FR 1. Téléchargez le pilote :
① Accédez au site officiel de l'UGREEN (https://www.ugreen.com/pages/download) et recherchez « CM749 ».
② Contactez le service client.

2. Installez le pilote :
Décompressez le package, puis double-cliquez sur « setup.exe » et suivez l'assistant pour terminer l'installation.
Vous pouvez également vous référer au « Guide d'installation » dans le package pour des informations plus détaillées.
Après l'installation, attendez que l'ordinateur redémarre.

3. Appairez des appareils Bluetooth
① Branchez l'adaptateur sur un ordinateur connecté à Internet.
Remarque : NE PAS brancher l'adaptateur sur votre ordinateur avant de désactiver le Bluetooth interne.
② Cliquez avec le bouton droit sur 🖥 dans la barre des tâches et choisissez « Ajouter un périphérique Bluetooth » ou sélectionnez « Démarrer » > « Paramètres » > « Périphériques ». Veuillez vous assurer d'activer le Bluetooth de votre appareil.
③ Sélectionnez votre appareil Bluetooth dans la liste et suivez l'assistant pour terminer l'appairage.

ES 1. Descargue el controlador:
① Vaya al sitio web oficial de UGREEN (https://www.ugreen.com/pages/download) y busque "CM749".
② Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

2. Instale el controlador:
① Descomprima el paquete, haga doble clic en "setup.exe" y siga el asistente para completar la instalación.
También puede consultar la "Guía de instalación" en el paquete para obtener información más detallada.
② Tras la instalación, espere a que se reinicie el ordenador.

3. Emparejar dispositivos Bluetooth
① Conecte el adaptador a un ordenador conectado a Internet.
Nota: NO conecte el adaptador al ordenador antes de desactivar el Bluetooth integrado.
② Haga clic con el botón derecho del ratón en 🖥 en la barra de tareas y seleccione "Agregar un dispositivo Bluetooth" o seleccione "Inicio" > "Configuración" > "Dispositivos". Asegúrese de activar el Bluetooth de su dispositivo.
③ Seleccione su dispositivo Bluetooth de la lista y siga las instrucciones del asistente para completar el emparejamiento.

IT 1. Scaricare il driver:
① Andare al sito web ufficiale di UGREEN (https://www.ugreen.com/pages/download) e cercare "CM749".
② Contattare il servizio clienti.

2. Installare il driver:
① Decomprimere il pacchetto, quindi fare doppio clic su "setup.exe" e seguire la procedura guidata per completare l'installazione.
È inoltre possibile fare riferimento alla "Guida di Installazione" nella confezione per informazioni più dettagliate.
② Dopo l'installazione, attendere il riavvio del computer.

3. Associare i Dispositivi Bluetooth
① Collegare l'adattatore a un computer connesso a Internet.
Nota: NON collegare l'adattatore al computer prima di aver disabilitato il Bluetooth interno.
② Fare clic con il tasto destro del mouse su 🖥 nella barra delle applicazioni e scegliere "Aggiungi un Dispositivo Bluetooth" oppure selezionare "Avvio"> "Impostazioni"> "Dispositivi". Assicurarsi di aver attivato il Bluetooth del proprio dispositivo.
③ Selezionare il proprio dispositivo Bluetooth dall'elenco e seguire la procedura guidata per completare l'associazione.

RU 2. Загрузите драйвер:
① Перейдите на официальный сайт UGREEN (https://www.ugreen.com/pages/download) и выполните поиск "CM749".
② Обратитесь в службу поддержки клиентов.

2. Установите драйвер:
① Распакуйте пакет, затем дважды щелкните "setup.exe" и следуйте инструкциям мастера, чтобы завершить установку.
Вы также можете обратиться к "Руководству по установке" в комплекте для получения более подробной информации.
② После установки дождитесь перезагрузки компьютера.

3. Сопряжение устройств Bluetooth
① Подключите адаптер к компьютеру, подключенному к Интернету.
Примечание: НЕ подключайте адаптер к компьютеру до отключения встроенного Bluetooth.
② Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач 🖥 и выберите "Добавить устройство Bluetooth" или выберите "Пуск" > "Настройки" > "Устройства". Убедитесь, что Bluetooth на вашем устройстве включен.
③ Выберите свое устройство Bluetooth из списка и следуйте инструкциям мастера для завершения сопряжения.

JP 1. ドライバーをダウンロードします。
① UGREENの公式サイト（https://www.ugreen.com/pages/download）にアクセスし、「CM749」を検索してください。
② カスタマーサービスにお問い合わせください。

2. ドライバーをインストールする
① ドライバーフォルダーを開き、「setup.exe」をダブルクリックし、ウィザードに従ってインストールを完了します。
パッケージに含まれるインストールガイドも参照できます。
② インストール後、コンピューターが再起動するまで待ちます。

3. Bluetoothデバイスをペアリングする
① このBluetoothアダプターをインターネットに接続されたコンピューターに接続します。
注意：内蔵Bluetoothを無効にするまで、このBluetoothアダプターをコンピューターに接続しないでください。
② タスクバーの🖥を右クリックし、「Bluetoothデバイスの追加」を選択するか、「スタート」>「設定」>「デバイス」を選択します。デバイスのBluetoothをオンにしてください。
③ リストからBluetoothデバイスを選択し、ウィザードに従ってペアリングを完了します。

III. Windows 8.1/10/11 (Plug and play)

EN Windows 8.1/10/11 (Plug & Play) | 简体中文版 | 繁體中文版 | Ukrayna 8 ve üzeri | AR NL Windows 8.1/10/11 (Plug-and-play) | SE Windows 8.1/10/11 (Plug-and-play) | PL Windows 8.1/10/11 (Plug and play) | TR Windows 8.1/10/11 (Tak ve çalış) | JP Windows 8.1/10/11 (Plug and play)

EN Plug the adapter into a computer connected to the Internet.
Note: DO NOT plug the adapter into your computer before disabling the built-in Bluetooth.
Right-click the 🖥 in the taskbar and choose "Add a Bluetooth Device" or select "Start" > "Settings" > "Devices". Please ensure to turn on your device's Bluetooth.
Select your Bluetooth device from the list and follow the wizard to complete pairing.

DE ① Schließen Sie den Adapter an einen Computer an, der mit dem Internet verbunden ist.
Hinweis: Schließen Sie den Adapter NICHT an Ihren Computer an, bevor Sie das integrierte Bluetooth deaktiviert haben.
② Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 🖥 in der Taskleiste und wählen Sie "Bluetooth-Gerät hinzufügen" oder wählen Sie "Start" > "Einstellungen" > "Geräte". Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
③ Wählen Sie Ihr Bluetooth-Gerät aus der Liste und folgen Sie dem Assistenten, um die Kopplung abzuschließen.

FR ① Branchez l'adaptateur sur un ordinateur connecté à Internet.
Remarque : NE PAS brancher l'adaptateur sur votre ordinateur avant de désactiver le Bluetooth intégré.
② Faites un clic droit sur 🖥 dans la barre des tâches et choisissez « Ajouter un périphérique Bluetooth » ou sélectionnez « Démarrer » > « Paramètres » > « Périphériques ». Veuillez vous assurer d'activer le Bluetooth de votre appareil.
③ Sélectionnez votre appareil Bluetooth dans la liste et suivez l'assistant pour terminer l'appairage.

ES ① Conecte el adaptador a un ordenador conectado a Internet.
Nota: NO conecte el adaptador al ordenador antes de desactivar el Bluetooth interno.
② Haga clic con el botón derecho del ratón en 🖥 en la barra de tareas y seleccione "Añadir un dispositivo Bluetooth" o seleccione "Inicio" > "Configuración" > "Dispositivos". Asegúrese de activar el Bluetooth de su dispositivo.
③ Seleccione su dispositivo Bluetooth en la lista y siga las instrucciones del asistente para completar el emparejamiento.

IT ① Collegare l'adattatore a un computer connesso a Internet.
Nota: NON collegare l'adattatore al computer prima di aver disabilitato il Bluetooth integrato.
② Fare clic con il tasto destro del mouse su 🖥 nella barra delle applicazioni e scegliere "Aggiungi un Dispositivo Bluetooth" oppure selezionare "Avvio"> "Impostazioni"> "Dispositivi". Assicurarsi di aver attivato il Bluetooth del proprio dispositivo.
③ Selezionare il proprio dispositivo Bluetooth dall'elenco e seguire la procedura guidata per completare l'associazione.

RU ① Подключите адаптер к компьютеру, подключенному к Интернету.
Примечание: НЕ подключайте адаптер к компьютеру до отключения встроенного Bluetooth.
② Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач 🖥 и выберите "Добавить устройство Bluetooth" или выберите "Пуск" > "Настройки" > "Устройства". Убедитесь, что Bluetooth на вашем устройстве включен.
③ Выберите свое устройство Bluetooth из списка и следуйте инструкциям мастера для завершения сопряжения.

JP ① このBluetoothアダプターをインターネットに接続されたコンピューターに接続します。
ご注意：内蔵 Bluetooth を無効にするまで、このアダプターをコンピューターに接続しないでください。
② タスクバーの 🖥 を右クリックし、「Bluetoothデバイスの追加」を選択するか、「スタート」>「設定」>「デバイス」を選択します。デバイスのBluetoothをオンにしてください。
③ リストからBluetoothデバイスを選択し、ウィザードに従ってペアリングを完了します。

NL ① Sluit de adapter aan op een computer die verbonden is met internet.
Opmerking: SLUIT de adapter NIET aan op uw computer voordat u de interne Bluetooth hebt uitgeschakeld.
② Klik met de rechtermuisknop op 🖥 in de taakbalk en kies "Bluetooth-apparaat toevoegen" of selecteer "Start" > "Instellingen" > "Apparaten". Zorg ervoor dat Bluetooth op uw apparaat is ingeschakeld.
③ Selecteer uw Bluetooth-apparaat in de lijst en volg de assistent om het koppelen te voltooien.

SE ① Anslut adaptern till en dator som är ansluten till Internet.
Obs: Koppla INTE in adaptern till din dator innan du inaktiverar den inbyggda Bluetooth.
② Högerklicka på 🖥 i aktivitetsfältet och välj "Lägg till en Bluetoothenhet" eller välj "Start" > "Inställningar" > "Enheter". Se till att slå på enhetens Bluetooth.
③ Välj din Bluetooth-enhet från listan och följ guiden för att slutföra ihopkopplingen.

PL ① Podłącz adapter do komputera podłączonego do Internetu.
Uwaga: NIE podłączaj adaptera do komputera przed wyłączeniem wbudowanego Bluetooth.
② Kliknij prawym przyciskiem myszy 🖥 na pasku zadań i wybierz "Dodaj urządzenie Bluetooth" lub wybierz "Start" > "Ustawienia" > "Urządzenia". Upewnij się, że Bluetooth urządzenia jest włączony.
③ Wybierz urządzenie Bluetooth z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zakończyć parowanie.

TR ① Adaptörü, internete bağlı bir bilgisayara takın.
Not: Adaptörü, dahili Bluetooth'u devre dışı bırakmadan bilgisayarınıza TAKMAYIN.
② Görev çubuğundaki 🖥 simgesine sağ tıklayın ve "Bir Bluetooth Cihazı Ekle"yi veya "Başlat" > "Ayarlar" > "Cihazlar"ı seçin. Lütfen cihazınızın Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun.
③ Listeden Bluetooth cihazınızı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamanıza için sihirbazı takip edin.

BP ① Conecte o adaptador a um computador conectado à Internet.
Nota: NÃO conecte o adaptador ao computador antes de desativar o Bluetooth integrado.
② Clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas e escolha "Adicionar um dispositivo Bluetooth " ou selecione "Iniciar" > "Configurações" > "Dispositivos". Certifique-se de ativar o Bluetooth de seu dispositivo.
③ Selecione seu dispositivo Bluetooth na lista e siga o assistente para concluir o emparelhamento.

Tips

CN 设置技巧 | Ukrayna 小贴士 | AR | NL Tips | SE Tips | PL Porady | TR İpuçları | JP Dicas

CN 当信号较弱时，可尝试调整天线角度以增强信号。

NL U kunt proberen de richting van de antenne aan te passen voor betere prestaties als het signaal niet stabiel genoeg is.

SE Du kan försöka justera antennens riktning för bättre prestanda när signalen inte är tillräckligt stabil.

TR Sinyal yeterince stabil olmadığında daha iyi performans için antenin yönünü ayarlayabilirsiniz.

BP Você pode tentar ajustar a direção da antena para obter um melhor desempenho quando o sinal não estiver suficientemente estável.

Troubleshooting

EN 1. Why is the Bluetooth function not working and computer shows "⚲" or "Error Code 31"?
① Ensure there is no other Bluetooth devices installed on the computer. If there is, please uninstall them from "Device Manager", then insert the adapter and try again.
② Sometime the Bluetooth icon may be hidden: select "Start" ⊞ > "Settings" > "Devices" > "Bluetooth & other devices" > "Options" > "Additional Bluetooth options" > Check "Show Bluetooth icon in the notification area".

2. Why can't I find my Bluetooth device?
① Please make sure that your device supports Bluetooth.
② Make sure your device is turned on and discoverable within 10m (33ft).
③ Keep your Bluetooth device around near the adapter at a range of 66m (197ft).
④ Please replug the adapter.

3. Can the adapter connect to multiple devices at a time?
The adapter can connect up to 5 Bluetooth devices, such as keyboard/mouse, speaker, headset, gamepad, and phones. However, it has Bluetooth audio output devices (like headphones/speakers) connect to the adapter, only one will work.

DE 1. Warum funktioniert die Bluetooth-Funktion nicht und der Computer zeigt „⚲" oder „Fehlercode 31" an?
① Stellen Sie sicher, dass keine anderen Bluetooth-Geräte auf dem Computer installiert sind. Wenn dies der Fall ist, deinstallieren Sie sie über den Geräte-Manager, setzen Sie dann den Adapter ein und versuchen Sie es erneut.
② Manchmal wird das Bluetooth-Symbol möglicherweise ausgeblendet: Wählen Sie „Start" ⊞ > „Einstellungen" > „Geräte" > „Bluetooth & andere Geräte" > „Optionen" > „Weitere Bluetooth-Optionen" > Aktivieren Sie „Bluetooth-Symbol im Benachrichtigungsbereich anzeigen ".

2. Warum kann ich mein Bluetooth-Gerät nicht finden?
① Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth unterstützt.
② Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und innerhalb von 10 m (33 Fuß) sichtbar ist.
③ Halten Sie Ihr Bluetooth-Gerät in einer Entfernung von 66 m (197 Fuß) in der Nähe des Adapters.
④ Bitte trennen Sie den Adapter wieder ein.

4. Kann der Adapter gleichzeitig mit mehreren Geräten verbunden werden?
Der Adapter kann bis zu 5 Bluetooth-Geräte verbinden, z. B. Tastatur/Maus, Lautsprecher, Headset, Gamepad und Telefone. Wenn jedoch zwei Bluetooth-Audioausgangsgeräte (z. B. Kopfhörer/Lautsprecher) an den Adapter angeschlossen werden, funktioniert nur eines.

FR 1. Pourquoi la fonction Bluetooth ne fonctionne-t-elle pas et l'ordinateur affiche ⚲ ou « Code d'Erreur 31 » ?
① Assurez-vous qu'aucun autre périphérique Bluetooth n'est installé sur l'ordinateur. Si c'est le cas, désinstallez-les via le Gestionnaire de périphériques, puis insérez l'adaptateur et réessayez.
② Parfois, l'icône Bluetooth peut être masquée : sélectionnez « Démarrer ⊞ » > « Paramètres » > « Périphériques » > « Bluetooth et autres périphériques » > « Options supplémentaires Bluetooth » > Cochez « Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification ».

ES 1. ¿Por qué no funciona la función Bluetooth y el ordenador muestra "⚲" o "Código de error 31"?
① Asegúrese de que no hay otros dispositivos Bluetooth instalados en el ordenador. Si los hay, desinstálelos todos los dispositivos Bluetooth existentes en "Administrador de dispositivos", luego inserte el adaptador y vuelva a intentarlo.
② Algunas veces el icono de Bluetooth puede estar oculto: seleccione "Inicio" ⊞ > "Configuración" > " Dispositivos "> " Haga clic en "Más opciones de Bluetooth" > Marque "Mostrar el icono de Bluetooth en el área de notificación".

2. ¿Por qué no puedo encontrar mi dispositivo Bluetooth?
① Asegúrese de que su dispositivo es compatible con Bluetooth.
② Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth está en modo de emparejamiento, a menos de 10 m (33 pies) del adaptador a una distancia de 66 m (197 pies).
③ Por favor, vuelva a conectar el adaptador.

4. ¿Puede el adaptador conectarse a varios dispositivos a la vez?
El adaptador puede conectar hasta 5 dispositivos Bluetooth, como teclado/ratón, altavoz, auriculares, mando de juego y teléfonos. Sin embargo, si dos dispositivos Bluetooth de salida de audio (como auriculares/altavoces) se conectan al adaptador, solo funcionará uno.

IT 1. Perché la funzione Bluetooth non funziona e il computer mostra "⚲" o "Codice Errore 31"?
① Assicurarsi che sul computer non ci siano dispositivi Bluetooth installati. In caso affermativo, disinstallarli tutti dal Gestione dispositivi, quindi inserire l'adattatore e riprovare.
② Talvolta l'icona Bluetooth potrebbe essere nascosta: vai su "Start ⊞" > "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Bluetooth e altri dispositivi" > "Altre opzioni Bluetooth" > Seleziona "Mostra l'icona Bluetooth nell'area di notifica".

2. Perché non riesco a trovare il mio dispositivo Bluetooth?
① Assicurarsi che il dispositivo supporti il Bluetooth.
② Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in modalità di associazione, a meno di 10 metri (33 piedi) dall'adattatore a una distanza di 66 m (197 piedi).
③ Ricollegare l'adattatore.

4. L'adattatore può connettersi a più dispositivi contemporaneamente?
L'adattatore può connettersi fino a 5 dispositivi Bluetooth, come tastiera/mouse, altoparlante, cuffie, controller di gioco e telefoni. Tuttavia, se due dispositivi di uscita audio Bluetooth (come cuffie/altoparlanti) si collegano all'adattatore, solo uno dei due funzionerà.

RU 1. Почему функция Bluetooth не работает и компьютер показывает "⚲" или "Код ошибки 31"?
① Убедитесь, что на компьютере не установлены, кроме него еще ни устройства Bluetooth. Если таковые имеются, отключите его в Диспетчере устройств, затем перейдите в "Диспетчер устройств" > дважды щелкните "Bluetooth" > выберите "Отключить устройство" > нажмите "Да".
② Иногда значок Bluetooth может быть скрыт: выберите "Пуск" ⊞ > "Настройки" > "Устройства" > "Bluetooth и другие устройства" > "Параметры Bluetooth" > "Дополнительные параметры Bluetooth" > Установите флажок "Показывать значок Bluetooth в области уведомлений".

2. Почему я не могу найти устройство Bluetooth?
① Убедитесь, что ваше устройство поддерживает Bluetooth.
② Убедитесь, что ваше устройство включено, что Bluetooth находится в режиме сопряжения.
③Держите устройство Bluetooth рядом с адаптером на расстоянии 66 м (217 футов).
④ Попробуйте снова подключить адаптер.

4. Может ли адаптер подключаться к нескольким устройствам одновременно?
Адаптер может одновременно подключаться к 5 устройствам Bluetooth, таким как мышь/клавиатура, динамик, гарнитура, геймпад и телефоны. Но если два устройства Bluetooth для вывода аудио (например, наушники/динамики) подключены к адаптеру, работать будет только один.

JP 1. Bluetooth 機能が動作せず、コンピューター に「⚲」または「エラーコード 31」が表示されるのはなぜですか？
① コンピューターに他の Bluetooth デバイスがインストールされていないことを確認してください。インストールされている場合は、デバイス マネージャーでそれらをアンインストールしてから、アダプターを挿入して再試行してください。
② Bluetooth アイコンが非表示になっている場合があります：「スタート ⊞」>「設定」>「デバイス」>「Bluetooth とその他のデバイス」>「Bluetooth の設定」>「通知領域に Bluetooth アイコンを表示する」にチェックを入れます。

3. Bluetooth デバイスが見つからないのはなぜですか？
① お使いの機器が Bluetooth に対応していることをご確認ください。
② デバイスの電源がオンになっており、ペアリング モードになっていることを確認してください。デバイスが 10 メートル (33 フィート) 以内にあることを確認してください。
③ デバイスをアダプターの近くに 66 メートル (217 フィート) 以内に置いてください。
④ アダプターを差し直してください。

4. このアダプターは同時に何台のデバイスに接続できますか？
このアダプターは、Bluetooth キーボード/マウス、スピーカー、ヘッドセット、ゲームコントローラー、携帯電話など、最大 5 台の Bluetooth デバイスに同時に接続できます。ただし、2 つの Bluetooth オーディオ出力デバイス（ヘッドフォン/スピーカーなど）に接続した場合、1 つだけが機能します。

Troubleshooting

Ukrayna 1. Чому функція Bluetooth не працює і комп'ютер відображає "⚲" або "Код помилки 31"? | AR | NL Problemen oplossen | SE Felsökning | PL Rozwiązywanie | TR Sorun Çözme | TR Resolução de problemas

SE 1. Varför fungerar inte Bluetooth-funktionen och datorn visar "⚲" eller "Felkod 31"?
① Se till att det inte finns några andra Bluetooth-enheter installerade på datorn. Om det finns, inaktivera alla befintliga Bluetooth-enheter i Enhetshanteraren, sätt sedan i adaptern och försök igen.
② Ibland kan Bluetooth-ikonen vara dold: välj "Start ⊞" > "Inställningar" > "Enheter" > "Bluetooth & andra enheter" > "Alternativ" > Markera "Visa Bluetooth-ikonen i meddelandefältet".

3. Varför kan jag inte hitta min Bluetooth-enhet?
① Se till att din enhet stöder Bluetooth.
② Se till att din Bluetooth-enhet är i ihopparningsläge.
③ Håll din Bluetooth-enhet runt/nära adaptern på ca 66 m (217 fot).
④ Sätt tillbaka adaptern.

4. Kan adaptern ansluta till flera enheter samtidigt?
Adaptern kan ansluta upp till 5 Bluetooth-enheter, såsom tkb/ucr/högtalare, tangentbord, möss, spelkontroller och telefoner. Men om två Bluetooth-ljudutgångsenheter (som hörlurar/högtalare) ansluter till adaptern, fungerar bara en.

PL 1. Dlaczego funkcja Bluetooth nie działa, a komputer wyświetla „⚲" lub "Kod błędu 31"?
① Upewnij się, że nie ma innych urządzeń Bluetooth podłączonych do komputera. Jeśli tak, odinstaluj je wszystkie w Menedżerze urządzeń, a następnie włóż adapter i spróbuj ponownie.
② Czasami ikona Bluetooth może być ukryta: wybierz "Start ⊞" > "Ustawienia" > "Urządzenia" > "Bluetooth i inne urządzenia" > "Opcje" > "Więcej opcji Bluetooth" > zaznacz "Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień".

TR 1. Neden Bluetooth fonksiyonu çalışmıyor ve bilgisayar "⚲" veya "Hata Kodu 31" i gösteriyor?
① Bilgisayarda başka Bluetooth devre dışı bırakmadığı için adaptörün bağlanmamasını öneririz. Varsa, hepsini Aygıt Yöneticisi'ne gidip Bluetooth simgesine çift tıklayarak kaldırın, sonra "Aygıt Yöneticisi"ne gidip Bluetooth simgesine sağ tıklayıp "Cihazı Devre Dışı Bırak" yapın. Tekrar deneyin.
② Adaptörü takın.
③ Adaptörü tekrar takın.

Yeniyalar Bluetooth. Jeneric Bluetooth Radyosu, Intel® Kablosuz Bluetooth®

2. Bluetooth simgesi görünmüyor ve yapılamıyor!
① Windows 7 için bilinen yukarıdaki adımlara göre sürücüyü kurun ve Bluetooth'u etkinleştirin.
② Bilgisayarda başka Bluetooth cihazının kurulu olmadığından emin olun. Eğer kurulmuş mevcut bütün Bluetooth cihazlarını 'Aygıt Yöneticisi'nden devre dışı bırakın, adaptörü takın ve tekrar deneyin. Hala olmuyorsa,
③ Bluetooth simgesi bazen gizli olabilir: "Başlat ⊞" > "Ayarlar