Wireless Vertical Mouse

Model: M571

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario | Manuale dell'Utente | Руководство пользователя
ユーザーマニュアル | 用户手册 | دليل المستخدم | Handleiding
Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu
Manual do Usuário | Panduan Pengunaan

Product Overview

DE: Produktübersicht | FR: Détail du Produit | ES: Detalles del Producto | IT: Panoramica del Prodotto | RU: Общая информация | JP: 製品紹介 | CN: 产品展示 | AR: نظرة عامة على المنتج
NL: Productoverzicht | SE: Product Översikt | PL: Przegląd Produktów | TR: Ürüne Genel Bakış | PT: Visão Geral do Produto | IND: Ringkasan Produk



EN

① Forward/Backward Button (Windows)
Switch Applications (macOS)
② Left Button
③ Right Button
④ Scroll Wheel
⑤ DPI Switch Button
⑥ Indicator (Low Battery/DPI Level)
⑦ Power On/System Switch
⑧ Optical Sensor
⑨ USB Receiver
⑩ Mouse Feet Film (Removable)

DE

① Vorwärts-/Rückwärtstaste (Windows)
Anwendungen wechseln (macOS)
② Linke Taste
③ Rechte Taste
④ Scrollrad
⑤ DPI-Schalter-Taste
⑥ Anzeige (schwache Batterie/DPI-Stufe)
⑦ Einschalt-/Systemschalter
⑧ Optischer Sensor
⑨ USB-Empfänger
⑩ Mausfußfolie (abnehmbar)

FR

① Bouton d'Avance/de Recul (Windows)
Commutation d'Application (macOS)
② Bouton Gauche
③ Bouton Droit
④ Molette de Défilement
⑤ Bouton de Commutation DPI
⑥ Indicateur (Batterie Faible/Niveau DPI)
⑦ Allumer/Commutateur de Système
⑧ Capteur Optique
⑨ Récepteur USB
⑩ Film du Pied de la Souris (Amovible)

ES

① Botón Avanzar/Retroceder (Windows)
Cambiar aplicaciones (macOS)
② Botón izquierdo
③ Botón derecho
④ Rueda de desplazamiento
⑤ Botón de cambio de DPI
⑥ Indicador (Batería baja/Nivel de DPI)
⑦ Interruptor de encendido/Sistema
⑧ Sensor óptico
⑨ Receptor USB
⑩ Película para pies de ratón (extraíble)

IT

① Pulsante Avanti/Indietro (Windows)
Cambio applicazione (macOS)
② Pulsante sinistro
③ Pulsante destro
④ Rotella di scorrimento
⑤ Pulsante di commutazione DPI
⑥ Spia (Batteria scarica/Livello DPI)
⑦ Accensione/Commutazione di sistema
⑧ Sensore ottico
⑨ Ricevitore USB
⑩ Pellicola per piedini del mouse (rimovibile)

RU

① "Вперед/Назад" Кнопка (Windows)
Переключение Приложений (macOS)
② Левая Кнопка
③ Правая Кнопка
④ Колесо Прокрутки
⑤ DPI Кнопка Переключения
⑥ Индикатор
(Низкий уровень Заряда Батареи/DPI)
⑦ Включение питания/
Система Переключатель
⑧ Оптический Датчик
⑨ USB-Приемник
⑩ Пленка для Ножек Мыши (Съемная)

JP

① 進む/戻るボタン (Windows)
アプリケーションの切り替え (macOS)
② 左クリック
③ 右クリック
④ スクロールホイール
⑤ DPIトグル
⑥ インジケーター (低バッテリー/DPIレベル)
⑦ 電源オン/システム スイッチ
⑧ 光学センサー
⑨ USB レシーバー
⑩ マウス フィート フィルム (取り外し可能)

CN

① 前进/后退 (Windows 系统)
切换应用 (macOS 系统)
② 左键
③ 右键
④ 滚轮
⑤ DPI 键
⑥ DPI/低电量指示灯
⑦ 开关/系统切换键
⑧ 光学传感器
⑨ 接收器
⑩ 脚垫膜 (需撕除)

AR

① زر التقديم/الرجوع للخلف (Windows)
تبديل التطبيقات (macOS)
② الزر الأيسر
③ الزر الأيمن
④ عجلة التمرير
⑤ زر تبديل DPI
⑥ المؤشر (بطارية منخفضة/مستوى DPI)
⑦ مفتاح التشغيل/النظام
⑧ مستشعر بصري
⑨ مستقبل USB
⑩ غلاف أقدام الماوس (قابل للإزالة)

NL

① Knop vooruit/achteruit (Windows)
Van applicatie wisselen (macOS)
② Linkerknop
③ Rechterknop
④ Scrollwieltje
⑤ DPI-schakelknop
⑥ Indicatielampje (Batterij bijna leeg/DPI-niveau)
⑦ Aan/uit-systeemschakelaar
⑧ Optische sensor
⑨ USB-ontvanger
⑩ Film aan onderkant van muis (verwijderbaar)

SE

① Framåt-/bakåtknapp (Windows)
Byt program (macOS)
② Vänster knapp
③ Höger knapp
④ Skrollhjul
⑤ DPI Switch-knapp
⑥ Indikator (lågt batteri/DPI-nivå)
⑦ Ström på/systembrytare
⑧ Optisk sensor
⑨ USB-mottagare
⑩ Film för musfötter (borttagbar)

PL

① Przycisk do przodu/do tyłu (Windows)
Przełączanie aplikacji (macOS
② Lewy przycisk
③ Prawy przycisk
④ Kółko przewijania
⑤ Przycisk przełącznika DPI
⑥ Wskaźnik (niskiego poziomu baterii/poziomu DPI)
⑦ Włącznik zasilania/przełącznik systemowy
⑧ Czujnik optyczny
⑨ Odbiornik USB
⑩ Folia przy stopce (zdejmowana)

TR

① İleri/Geri Düğmesi (Windows)
Switch Uygulaması (macOS)
② Sol düğme
③ Sağ düğme
④ Kaydırma tekerleği
⑤ DPI değiştirme düğmesi
⑥ Gösterge (Pil zayıf/DPI seviyesi)
⑦ Güç açık/Sistem anahtarı
⑧ Optik sensör
⑨ USB alıcısı
⑩ Fare ayağı koruyucusu (Çıkarılabilir)

PT

① Botão de avançar/retroceder (Windows)
Alternar entre aplicativos (macOS)
② Botão esquerdo
③ Botão direito
④ Roda de rolagem
⑤ Botão do interruptor de DPI
⑥ Indicador (Bateria fraca/Nível de DPI)
⑦ Ligar/Interruptor do sistema
⑧ Sensor ótico
⑨ Receptor USB
⑩ Película do pé do mouse (removível)

IND

① Tombol Maju/Mundur (Windows)
Ganti Aplikasi (macOS)
② Tombol Kiri
③ Tombol Kanan
④ Roda Gulir
⑤ Tombol Ganti DPI
⑥ Indikator (Baterai Lemah/Level DPI)
⑦ Daya ON/Ganti Sistem
⑧ Sensor Optik
⑨ Penerima USB
⑩ Lapisan Kaki Mouse (Bisa Dilepas)

Windows/macOS Switching

DE: Windows/macOS-Umschaltung | FR: Commutation Windows/macOS | ES: Cambio Entre Windows/macOS | IT: Windows/macOS Switching | RU: Переключение между Windows и macOS | JP: Windows/macOS の切り替え | CN: Windows/macOS 切换 | AR: تبديل Windows/macOS | NL: Schakelen tussen Windows/macOS | SE: Växling mellan Windows och MacOS | PL: Przełączanie Windows/macOS | TR: Switch uygulaması (Windows/macOS) | PT: Comutação Windows/macOS | IND : Ganti Windows/macOS



EN
- The operation of the mouse scroll wheel and the side buttons follows the system's logic.
- Adapts to Windows by default, and can be adapted to macOS by sliding the bottom switch.

DE
- Die Bedienung des Mausrads und der seitlichen Tasten folgt der Logik des Systems.
- Passt sich standardmäßig an Windows an und kann durch Verschieben des unteren Schalters an macOS angepasst werden.

FR
- Le fonctionnement de la molette de la souris et des boutons latéraux suit la logique du système.
- S'adapte à Windows par défaut et peut être adapté à macOS en faisant glisser le commutateur du bas.

ES
- El funcionamiento de la rueda del ratón y de los botones laterales sigue la lógica del sistema.
- Se adapta a Windows por defecto, pudiendo adaptarse a macOS deslizando el interruptor inferior.

IT
- Il funzionamento della rotellina di scorrimento del mouse e dei pulsanti laterali segue la logica del sistema.
- Si adatta a Windows per impostazione predefinita e può essere adattato a macOS facendo scorrere l'interruttore inferiore.

RU
- Управление колесом прокрутки мыши и боковыми кнопками осуществляется в соответствии с логикой системы.
- По умолчанию работает в Windows и может быть адаптировано к macOS, если сдвинуть нижний переключатель.

JP
- マウスのスクロールホイールとサイドボタンの操作はシステムのロジックに従います。
- デフォルトでは Windows に適応し、下部のスイッチをスライドすることで macOS に適応できます。

CN
- 鼠标滚轮、侧按键遵循系统操作逻辑。
- 默认适配 Windows，拨动底部开关可适配 macOS。

AR
- تتبع عملية تشغيل عجلة تمرير الماوس والأزرار الجانبية منطق النظام.
- تتكيف مع نظام التشغيل Windows افتراضيًا، ويمكن تكييفها مع نظام التشغيل macOS عن طريق تحريك المفتاح السفلي.

NL
- De bediening van het muisscrollwieltje en de zijknoppen volgt de logica van het systeem.
- Past zich standaard aan Windows aan en kan worden aangepast aan macOS door de onderste schakelaar te verschuiven.

SE
- Användningen av musens rullhjul och sidoknapparna följer systemets logik.
- Anpassar sig till Windows som standard och kan anpassas till macOS genom att skjuta den nedre reglaget.

PL
- Działanie rolki przewijania myszy i przycisków bocznych jest zgodne z logiką systemu.
- Domyślnie dostosowuje się ono do systemu Windows oraz można je zaadaptować do systemu macOS, przesuwając dolny przełącznik.

TR
- Fare kaydırma tekerleğinin ve yan düğmelerin çalışması sistemin mantığıyla uyumludur.
- Varsayılan olarak Windows'a uyarlanır ve alt anahtar kaydırılarak macOS'a uyarlanabilir.

PT
- A operação da roda de rolagem do mouse e dos botões laterais segue a lógica do sistema.
- Adapta-se ao Windows por padrão e pode ser adaptado ao macOS deslizando a chave inferior.

IND
- Pengoperasian roda gulir mouse dan tombol samping sesuai logika sistem.
- Disesuaikan dengan Windows secara default, dan bisa disesuaikan dengan macOS dengan cara menggeser tombol bawah.

2.4GHz Connection

DE: 2.4GHz Verbindung | FR: Connexion 2,4GHz | ES: Conexión de 2,4 GHz | IT: Connessione a 2.4GHz | RU: 2.4GHz Подключение | JP: 2.4GHz接続 | CN: 2.4GHz 连接 | AR: اتصال 2.4GHz | NL: 2.4GHz-verbinding | SE: 2.4 GHz anslutning | PL: Połączenie 2,4 GHz | TR: 2,4 GHz bağlantı | PT: Conexão de 2,4 GHz | IND: Koneksi 2,4 GHz



EN
Install the battery, then turn it on. Plug the receiver into your computer, then the mouse is ready for use.

DE
Legen Sie die Batterie ein, und schalten Sie die Maus ein. Schließen Sie den Empfänger an Ihren Computer an, dann ist die Maus einsatzbereit.

FR
Installez la batterie, puis allumez-la. Branchez le récepteur sur votre ordinateur, la souris est alors prête à l'emploi.

ES
Coloque la batería y enciéndalo. Conecte el receptor a la computadora y el mouse estará listo para usar.

IT
Installare la batteria, quindi accenderlo. Collegare il ricevitore al computer, quindi il mouse è pronto per l'uso.

RU
Установите аккумулятор, затем включите его. Подключите приемник к компьютеру, и мышь будет готова к использованию.

JP
電池を取り付けて電源を入れます。レシーバーをコンピューターに接続すると、マウスが使用できるようになります。

CN
安装电池并开机，然后将接收器插入电脑即可使用。

AR
قم بتثبيت البطارية، ثم قم بتشغيلها. قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالكمبيوتر، ثم يصبح الماوس جاهزًا للاستخدام.

NL
Plaats de batterij erin en zet hem aan. Sluit de ontvanger aan op uw computer en de muis is klaar voor gebruik.

SE
Installera batteriet och slå sedan på det. Anslut mottagaren till din dator, så är musen redo att användas.

PL
Zainstalować baterię, a następnie włączyć urządzenie. Podłączyć odbiornik do komputera, a mysz będzie gotowa do użycia.

TR
Pili takın, sonra da açın. Alıcıyı bilgisayarınıza taktıktan sonra fare kullanıma hazırdır.

PT
Instale a bateria e, em seguida, ligue-a. Conecte o receptor ao computador e o mouse estará pronto para uso.

IND
Pasang baterai, lalu nyalakan mouse. Pasang penerima ke komputer Anda, lalu mouse sudah siap untuk digunakan.

Unable to Use?

DE: Kann nicht verwendet werden? | FR: Impossible à Utiliser ? | ES: ¿No se puede utilizar? | IT: Non funziona? | RU: Недоступен? | JP: 使用できませんか? | CN: 无法使用? | AR: غير قادر على الاستخدام؟ | NL: Niet te gebruiken? | SE: Går inte att använda? | PL: Produkt nie działa? | TR: Kullanılamıyor mu? | PT: Não é possível usar? | IND: Tidak Bisa Digunakan?



EN	① Unplug the receiver	② Press and hold "Left Button+Scroll Wheel+Right Button"	Red indicator flashes	③ Replug the receiver
DE	① Trennen Sie den Empfänger vom Gerät	② Drücken und halten Sie „Linke Taste+Scrollrad+Rechte Taste“	Rote Anzeige blinkt	③ Stecken Sie den Empfänger wieder ein
FR	① Débranchez le récepteur	② Appuyez et maintenez « Bouton Gauche+Molette de Défilement+Bouton Droit »	L'indicateur rouge clignote	③ Rebranchez le récepteur
ES	①Desenchufe el receptor	② Mantenga presionado "Botón izquierdo + Rueda de desplazamiento + Botón derecho"	El indicador rojo parpadea	③ Vuelva a conectar el receptor
IT	①Scollegare il ricevitore	② Tenere premuto "Pulsante sinistro+Rotella di scorrimento+-Pulsante destro"	La spia rossa lampeggia	③ Ricollegare il ricevitore
RU	①Отключите приемник от сети	② Нажмите и удерживайте "Левая Кнопка + Колесо Прокрутки + Правая Кнопка"	Красный индикатор мигает	③ Подключите приемник на место
JP	①受信機を取り外します	②「左ボタン+スクロールホイール+右ボタン」を押し続けます	赤いインジケーターが点滅します	③ 受信機を再度差し込みます
CN	①取出接收器	② 长按左中右键	红灯闪烁	③ 重插接收器
AR	① افصل جهاز الاستقبال	② اضغط مع الاستمرار على "الزر الأيسر+عجلة التمرير+الزر الأيمن"	يومض المؤشر الأحمر	③ أعد توصيل جهاز الاستقبال
NL	①Ontkoppel de ontvanger	② Houd "Linkerknop+Scrollwieltje+Rechterknop" ingedrukt.	Het rode indicatielampje knippert	③ Sluit de ontvanger opnieuw aan
SE	①Koppla ur mottagaren	② Tryck och håll ner "vänster knapp+skrollhjul+höger knapp"	Röd indikator blinkar	③Sätt tillbaka mottagaren
PL	①Odłączyć odbiornik	② Nacisnąć i przytrzymać „Lewy przycisk+Kółko przewijania+Prawy przycisk”	Czerwony wskaźnik miga	③Ponownie podłączyć odbiornik
TR	①Alıcının fişini çekin	② “Sol Düğme+Kaydırma Tekerleği+Sağ Düğme”ye basın ve basılı tutun	Kırmızı gösterge yanıp sönüyor	③Alıcıyı yeniden takın
PT	①Desconecte o receptor da tomada	② Pressione e mantenha pressionado "Botão esquerdo + roda de rolagem + botão direito"	O indicador vermelho pisca	③Volte a conectar o receptor
IND	①Lepas penerima	② Tekan dan tahan "Tombol Kiri+Roda Gulir+Tombol Kanan"	Indikator merah berkedip	③Pasang penerima lagi

DPI Adjustment

DE: DPI-Einstellung | FR: Réglage du DPI | ES: Ajuste de DPI | IT: Regolazione DPI | RU: DPI Регулировка | JP: DPI調整
CN: DPI 灵敏度调节 | AR: تعديل DPI | NL: DPI-afstelling | SE: DPI-justering | PL: Regulacja DPI | TR: DPI Ayarı
PT: Ajuste do DPI | IND: Penyesuaian DPI



Flashes twice	1600 DPI
Flashes 3 times	2000 DPI
Flashes 4 times	4000 DPI
Flashes once:	1000 DPI

EN
The mouse sensitivity defaults to 1600 DPI. By pressing the DPI switch button, you can cycle through different sensitivity levels.

DE
Die Empfindlichkeit der Maus ist standardmäßig auf 1600 DPI eingestellt. Durch Drücken der DPI-Schalttaste können Sie zwischen den verschiedenen Empfindlichkeitsstufen wechseln.

FR
La sensibilité de la souris est réglée par défaut sur 1600 DPI. En appuyant sur le bouton de commutation DPI, vous pouvez passer d' un niveau de sensibilité à l'autre.

ES
La sensibilidad del mouse está predeterminada en 1600 DPI. Al presionar el botón del interruptor DPI, puede recorrer diferentes niveles de sensibilidad.

IT
La sensibilità del mouse è predefinita su 1600 DPI. Premendo il pulsante di commutazione DPI, è possibile scorrere per i diversi livelli di sensibilità.

RU
Чувствительность мыши по умолчанию составляет 1600 DPI. Нажимая кнопку переключения DPI, вы можете переключаться между различными уровнями чувствительности.

JP
工場出荷時のデフォルトは1600 DPIで、DPIスイッチを短押し、マウスの感度が「1000-1600-2000-4000」の順で切り替わります。

CN
鼠标 DPI 默认为 1600，短按 DPI 键可循环调整灵敏度。

AR
حساسية الماوس الافتراضية هي DPI 1600. بالضغط على زر تبديل DPI، يمكنك التبديل بين مستويات الحساسية المختلفة.

NL
De gevoeligheid van de muis is standaard ingesteld op 1600 DPI. Door op de DPI-schakelaar te drukken, kunt u verschillende gevoeligheidsniveaus doorlopen.

SE
Musens känslighet är som standard 1600 DPI. Genom att trycka på DPI-omkopplarknappen kan du växla mellan olika känslighetsnivåer.

PL
Domyślna czułość myszy to 1600 DPI. Naciskając przycisk przełącznika DPI, można przełączać się między różnymi poziomami czułości.

TR
Fare duyarlılığı varsayılan olarak 1600 DPI'dır. DPI değiştirme düğmesine basarak farklı hassasiyet seviyeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

PT
O padrão da sensibilidade do mouse é 1600 DPI. Ao pressionar o botão do interruptor de DPI, você pode percorrer diferentes níveis de sensibilidade.

IND
Sensitivitas mouse adalah 1600 DPI secara default. Dengan menekan tombol ganti DPI, Anda bisa mengganti level sensitivitas yang berbeda.

Low Battery

DE: Niedriger Batteriestand | FR: Batterie Faible
ES: Batería Baja | IT: Batteria Scarica
RU: Низкий Заряд Батареи | JP: バッテリー残量
CN: 低电量提示 | AR: بطارية منخفضة | NL: Batterij bijna leeg
SE: Lågt batteri | PL: Niski poziom baterii | TR: Pil Zayıf
PT: Bateria fraca | IND: Baterai Lemah

Low battery: Indicator keeps flashing for about 10s.



EN
Low battery: Indicator keeps flashing for about 10s.

DE
Niedriger Batteriestand: Die Anzeige blinkt etwa 10 Sekunden lang.

FR
Batterie faible: L'indicateur continue de clignoter pendant environ 10 secondes.

ES
Batería baja: el indicador sigue parpadeando durante unos 10 segundos.

IT
Batteria scarica: la spia continua a lampeggiare per circa 10 secondi.

RU
Низкий заряд батареи: Индикатор продолжает мигать около 10 секунд.

JP
バッテリー残量低下: インジケーターが約 10 秒間点滅し続けます。

CN
低电量：闪烁 (约持续 10 秒)

AR
بطارية منخفضة: يظل المؤشر يومض لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.

NL
Batterij bijna leeg: indicatielampje blijft ongeveer 10 sec. knipperen.

SE
Lågt batteri: Indikatorn fortsätter att blinka i cirka 10s.

PL
Niski poziom baterii: Wskaźnik miga przez około 10 sekund.

TR
Pil zayıf: Gösterge yaklaşık 10 saniye boyunca yanıp sönmeye devam eder.

PT
Bateria fraca: O indicador fica piscando por cerca de 10 seg.

IND
Baterai lemah: Indikator terus berkedip selama sekitar 10 detik.

⚠ WARNING

DE: WARNUNG | FR: AVERTISSEMENT | ES: ADVERTENCIA | IT: ATTENZIONE | RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | JP: 安全上のご注意 | CN: 安全警示 | AR: تحذير | NL: WAARSCHUWING | SE: VARNING | PL: OSTRZEŻENIE | TR: UYARI | PT: AVISO | KR: 경고

EN

1. The product needs to have AA batteries installed before use. When in use, do not disassemble, hit, crush, or throw it into the fire.
2. Discontinue use immediately if the battery is severely swollen.
3. Do not use it in a high-temperature environment.
4. Do not use the battery if it is immersed in water!
5. The battery is hazardous. Please keep this product out of the reach of children.
6. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. If you think battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
7. If the battery compartment is not securely closed, stop using the product, remove the battery and store both the product and battery out of reach of children.
8. Please store this product in a dry place, at room temperature.
9.Please do not shine the light directly into human eyes.
10. To save energy and protect the environment, please power off the product if not in use for prolonged periods.
11. Handle and store the USB receiver carefully to prevent ingestion or insertion into the body.
12. Do not charge the battery. If the battery is low, please replace it in time. Do not reverse the polarity when replacing the battery.
13. To prevent product damage from battery leakage and corrosion, please remove the battery if not in use for prolonged periods.
14. If battery leakage occurs, avoid contact with skin or eyes. In case of contact with skin or eyes, rinse with water and seek medical attention immediately.
15. Retain the original product literature for future reference.

DE

1. In das Produkt müssen vor dem Gebrauch AA-Batterien eingesetzt werden. Wenn es in Gebrauch ist, darf es nicht zerlegt, geschlagen, zerdrückt oder ins Feuer geworfen werden.
2. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Batterie stark angeschwollen ist.
3. Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
4. Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn sie in Wasser getaucht ist!
5. Die Batterie ist gefährlich. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Wenn die Batterie versehentlich verschluckt wurde oder in einen Körperteil gelangt ist, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Verschlucken kann innerhalb von nur 2 Stunden zum Tod oder zu schweren Verletzungen, wie z. B. inneren Verätzungen, führen.
7. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterie heraus und bewahren Sie sowohl das Produkt als auch die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Bitte lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.
9. Bitte leuchten Sie nicht direkt in die Augen.
10. Um Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen, schalten Sie das Produkt bitte aus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
11. Behandeln und lagern Sie den USB-Empfänger sorgfältig, um ein Verschlucken oder Einführen in den Körper zu vermeiden.
12. Laden Sie den Akku nicht auf. Wenn die Batterie schwach ist, tauschen Sie sie bitte rechtzeitig aus. Vertauschen Sie beim Auswechseln der Batterie nicht die Polarität.
13. Um Produktschäden durch auslaufende Batterien und Korrosion zu vermeiden, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
14. Falls die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen. Im Falle eines Kontakts mit Haut oder Augen, spülen Sie diese mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
15. Bewahren Sie die Original-Produktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.

FR

1. Le produit doit être équipé de piles AA avant l'utilisation. Lorsqu'il est utilisé, ne pas le démonter, le frapper, l'écraser ou le jeter au feu.
2. Arrêtez immédiatement l'utilisation si la batterie est considérablement enflée.
3. Ne pas exposer le produit à des températures excessives.
4. Ne pas utiliser la batterie lorsqu'elle est immergée!
5. La batterie est dangereuse. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.
6. Si la pile a été accidentellement avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps, veuillez consulter immédiatement un médecin. En cas d'ingestion, la mort ou des blessures graves, telles que des brûlures chimiques internes, peuvent survenir en l'espace de deux heures seulement.
7. Si le compartiment de la batterie n'est pas bien fermé, arrêtez d'utiliser le produit, retirez la batterie et rangez le produit et la batterie hors de portée des enfants.
8.Veuillez conserver ce produit dans un endroit sec, à température ambiante.
9.Veuillez ne pas diriger la lumière directement vers les yeux d'un être humain.
10. Pour économiser l'énergie et protéger l'environnement, veuillez éteindre le produit s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
11. Manipulez et rangez le récepteur USB avec précaution afin d'éviter toute ingestion ou insertion dans le corps.
12. Ne pas charger la batterie. Si la batterie est faible, veuillez la remplacer à temps. Ne pas inverser la polarité lors du remplacement de la batterie.
13. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie pour éviter les fuites, la corrosion et les dommages au produit.
14. En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin.
15. Conservez la documentation originale du produit pour toute référence ultérieure.

IT

1.Questo prodotto deve avere delle batterie AA installate prima dell'uso. Quando in uso, non smontare, colpire, schiacciare o gettare nel fuoco.
2. Interrompere immediatamente l'uso se la batteria è gravemente gonfia.
3. Non utilizzarla in un ambiente ad alta temperatura.
4. Non utilizzare la batteria se immersa in acqua.
5. La batteria è pericolosa. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
6. Se la batteria viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
7. Se il vano batteria non è chiuso saldamente, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
8. Questo prodotto contiene piccole parti, non utilizzarlo come giocattolo per bambini per evitare che venga ingerito.
9. Non puntare la luce direttamente agli occhi.
10. Per risparmiare energia e proteggere l'ambiente, spegnere il prodotto se non lo si utilizza per lungo tempo.
11. Maneggiare e conservare con cura il ricevitore USB per evitare ingestione o inserimento nel corpo.
12. Non caricare la batteria. Se la batteria è scarica, sostituirla in tempo. Non invertire la polarità quando si sostituisce la batteria.
13. Rimuovere la batteria se non viene utilizzata per periodi prolungati, per evitare danni al prodotto dovuti a perdite della batteria e corrosione,
14. Se si verificano perdite dalla batteria, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
15. Conservare la documentazione originale del prodotto per riferimenti futuri.

JP

1.この製品は AA 電池を使用していますが、充電式ではありませんので、分解したり、ぶつけたり、押しつぶしたり、火中に投入したりすることは禁止されています。
2. 電池がひどく膨張している場合は、直ちに使用を中止してください。
3. 高温環境で使用しないでください。
4. 電池を水に浸した場合は使用しないでください。
5. 電池は危険です。製品を子供の手の届かない場所に保管してください。
6. 電池を飲み込んだ場合、わずか2時間で重度の体内火傷を引き起こし、死に至る可能性があります。電池を飲み込んだり、体内に入れた可能性があると思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
7. バッテリーコンパートメントがしっかりと閉まっていない場合は、製品の使用を中止し、お子様の手の届かないところに保管してください。
8. この製品には小さな部品が含まれています。飲み込まないように、子供のおもちゃとして使用しないでください。
9. 検出器の光を直接人の目に照射しないでください。
10. エネルギーを節約し、環境を保護するために、長時間使用しない場合は製品の電源を切ってください。
11. USBアダプターは、飲み込んだり体内に挿入したりしないよう、慎重に取り扱い、保管してください。
12.バッテリーの充電は禁止されています。バッテリーの残量が少なくなったら早めに交換してください。バッテリーを交換する際は、正しい極性で取り付けてください。
13. 長期間使用しない場合は、電池の液漏れ、腐食、製品の損傷を避けるため、電池を取り外してください。
14. 電池の液が漏れた場合、皮膚や目に触れないようにします。皮膚や目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医療機関を受診してください。
15. 将来の参照用に元の製品資料を保管してください。

CN

1. 本产品使用 AA 电池，该电池不可充电，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
2. 若出现严重鼓胀，切勿继续使用。
3. 切勿置于高温环境中。
4. 电池浸水后禁止使用！
5. 电池存在危险性，请将本产品放置在儿童不能接触的地方。
6. 谨防误吞危险。若误吞电池，可能在 2 小时内对身体内部造成严重灼伤，甚至导致死亡。若您认为电池被误吞或被置入体内，请立即就医。
7. 若电池仓盖未完全闭合，请停止使用，取出电池，并将产品和电池放置在儿童不能接触的地方。
8. 请将本产品存放于常温且干燥的环境中。
9. 请勿将本产品的光束照射他人眼睛。
10. 为了节能和环保，如果产品长时间不使用，请关闭电源开关。
11. 请小心保管接收器，避免误食或将其插入体内。
12. 禁止对电池充电，如电量不足请更换电池。更换电池时，请按正确的极性安装。
13. 若长期不使用产品，请取出电池，以免电池漏液，腐蚀、损坏产品。
14. 若电池漏液，请勿使皮肤或眼睛接触到漏出的液体。若已接触到皮肤或眼睛上，使用大量清水冲洗后，请立即就医。
15. 请妥善保管产品说明书以备日后查阅。

AR

1. يجب تركيب بطاريات AA في المنتج قبل الاستخدام. عند الاستخدام، لا تقم بتفكيكه أو ضربه أو سحقه أو رميه في النار.
2. توقف عن الاستخدام فورًا إذا كانت البطارية منتفخة بشدة.
3. لا تستخدمه في بيئة ذات درجة حرارة عالية.
4. لا تستخدم البطارية إذا كانت مغمورة في الماء!
5. البطارية خطرة. يرجى إبعاد هذا المنتج عن متناول الأطفال.
6. إذا تم ابتلاع البطارية عن طريق الخطأ أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فيرجى طلب العناية الطبية على الفور. يمكن أن تحدث الوفاة أو الإصابات الخطيرة، مثل الحروق الكيميائية الداخلية، في غضون ساعتين فقط في حالة الابتلاع.
7. إذا لم يتم إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، فتوقف عن استخدام المنتج وأخرج البطارية وقم بتخزين المنتج والبطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.
8. يرجى تخزين هذا المنتج في مكان جاف، في درجة حرارة الغرفة.
9. يرجى عدم توجيه الضوء مباشرة إلى عيون الإنسان.
10. لتوفير الطاقة وحماية البيئة، يرجى إيقاف تشغيل المنتج إذا لم يكن قيد الاستخدام لفترات طويلة.
11. تعامل مع جهاز استقبال USB وقم بتخزينه بعناية لمنع الابتلاع أو إدخاله في الجسم.
12. لا تشحن البطارية. إذا كانت البطارية منخفضة، يرجى استبدالها في الوقت المناسب. لا تعكس القطبية عند استبدال البطارية.
13. لمنع تلف المنتج بسبب تسرب البطارية والتآكل، يرجى إزالة البطارية إذا لم تكن قيد الاستخدام لفترات طويلة.
14. إذا حدث تسرب للبطارية، تجنب ملامسة الجلد أو العينين. في حالة ملامسة الجلد أو العينين، اشطفهما بالماء واطلب العناية الطبية على الفور.
15. احتفظ بدليل المستخدم المنتج للرجوع إليها في المستقبل.

NL

1. Dit product dient AA-batterijen te bevatten voor gebruik. Haal het product niet uit elkaar, sla er niet op, plet het niet en gooi het niet in het vuur als het in gebruik is.
2. Stop onmiddellijk met het gebruik als de batterij ernstig is opgezwollen.
3. Gebruik het niet in een omgeving met hoge temperaturen.
4. Gebruik de batterij niet als deze in water is ondergedompeld.
5. De batterij is gevaarlijk. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
6. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken, met mogelijk de dood tot gevolg. Als u denkt dat de batterij is ingeslikt of in enig lichaamsdeel is terechtgekomen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
7. Als het batterijvakje niet goed gesloten is, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen.
8. Dit product bevat kleine onderdelen. Gebruik het niet als speelgoed voor kinderen om inslikken te voorkomen.
9. Laat het licht niet rechtstreeks in de ogen van mensen schijnen.
10. Om energie te besparen en het milieu te beschermen, schakel het product uit als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
11. Hanteer en bewaar de USB-ontvanger voorzichtig om inslikken of inbrengen in het lichaam te voorkomen.
12. Laad de batterij niet op. Als de batterij bijna leeg is, vervang deze dan op tijd. Keer de polariteit niet om bij het vervangen van de batterij.
13. Om productschade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen, dient u de batterij te verwijderen als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Als de batterij lekt, voorkom dan contact met de huid of ogen. In geval van contact met de huid of ogen, afspoelen met water en onmiddellijk medische hulp inroepen.
15. Bewaar de originele productliteratuur voor toekomstig gebruik.

SE

1. Den här produkten måste ha AA-batterier installerade innan den kan användas. När den används ska den inte demonteras, slås, krossas eller kastas i eld.
2. Sluta använda omedelbart om batteriet är kraftigt svullet.
3. Använd det inte i en miljö med hög temperatur.
4. Använd inte batteriet om det är nedsänkt i vatten.
5. Batteriet är farligt. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
6. Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till dödsfall. Om du tror att batteriet kan ha svalts eller placerats i någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
7. Om batterifacket inte är ordentligt stängt, sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
8. Denna produkt innehåller små delar, använd den inte som en leksak för barn för att förhindra att de sväljer.
9. Låt inte ljuset lysa direkt in i mänskliga ögon.
10. För att spara energi och skydda miljön, stäng av produkten om den inte ska användas under en längre tid.
11. Hantera och förvara USB-mottagaren försiktigt för att förhindra förtäring eller införande i kroppen.
12. Ladda inte batteriet. Om batterikapaciteten är låg, byt ut det i tid. Vänd inte om polariteten när du byter batteri.
13. För att förhindra produktskador på grund av batteriläckage och korrosion, ta bort batteriet om det inte används under en längre tid.
14. Om batteriläckage inträffar, undvik kontakt med hud eller ögon. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj med vatten och sök omedelbart läkare.
15. Spara den ursprungliga produktlitteraturen för framtida referens.

TR

1. Bu ürün kullanılmadan önce AA pillerle donatılmalıdır. Kullanım sırasında, ürünü sökmeyin, vurmayın, ezmeyin veya ateşe atmayın.
2. Pil ciddi şekilde şişmişse kullanmayı derhal bırakın.
3. Yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanmayın.
4. Pili, suya batmışsa kullanmayın.
5. Pil tehlikelidir. Lütfen ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6. Pil yutulduğu takdirde sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Pilin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım isteyin.
7. Pil bölmesi güvenli şekilde kapanmamışsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocukların erişiminden uzak tutun.
8. Bu cihaz küçük bölümler ve parçalar içerir. Lütfen yanlışlıkla yutma sonucu boğulma ihtimaline karşı, cihazı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
9. Lütfen ışığı doğrudan insan gözüne tutmayın.
10. Enerji tasarrufu ve çevrenin korunması açısından, uzun süre kullanılmadığında lütfen ürünü kapatın.
11. USB alıcısının yutulmasını veya vücuda girmesini önlemek için dikkatli bir şekilde tutun ve saklayın.
12. Pili şarj etmeyin. Pil zayıfsa lütfen zaman içinde değiştirin. Yeni pil takarken lütfen kutupları değiştirmeyin.
13. Uzun süre kullanılmadığında, ürünün hasar görmesine yol açabilecek korozyon ve sızıntıyı önlemek için lütfen pili çıkarın.
14. Pil akarsa deriyle veya gözlerle temas ettirmeyin. Temas olması durumunda suyla durulayın ve derhal tıbbi destek alın.
15. Gelecekte başvurmak üzere orijinal ürün dokümanlarını saklayın.

IND

1. Produk ini memerlukan pemasangan baterai AA agar bisa digunakan. Ketika menggunakan, jangan membongkar, memukul, menghancurkan, atau melemparnya ke dalam api.
2. Segera hentikan penggunaan jika baterai menggembung.
3. Jangan gunakan dalam lingkungan bersuhu tinggi.
4. Jangan gunakan baterai jika terendam dalam air.
5. Baterai berbahaya. Harap jauhkan produk ini dari jangkauan anak-anak.
6. Jika baterai tertelan, bisa mengakibatkan luka bakar internal yang parah hanya dalam 2 jam, dan bisa menyebabkan kematian. Jika menurut Anda, baterai mungkin tertelan atau berada di dalam bagian mana pun dari tubuh, segera upayakan pertolongan medis.
7. Jika kompartemen baterai tidak tertutup dengan aman, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari anak-anak.
8. Produk ini terdiri dari komponen kecil. Jangan gunakan sebagai mainan untuk anak-anak agar tidak mengakibatkan insiden tertelan.
9. Jangan menyorotkan sinar langsung ke mata manusia.
10. Untuk menghemat energi dan melindungi lingkungan, harap matikan daya produk jika tidak digunakan dalam waktu yang lama.
11. Tangani dan simpan penerima USB dengan hati-hati, jangan sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh.
12. Jangan mengisi ulang daya baterai. Jika baterai lemah, segera ganti baterai. Jangan memasang baterai pada kutub yang berlawanan ketika mengganti baterai.
13. Untuk menghindari kerusakan produk dari kebocoran baterai dan korosi, segera lepas baterai jika tidak digunakan dalam waktu yang lama.
14. Jika baterai bocor, hindari kontak dengan kulit atau mata. Jika terkena kulit atau mata, bilas dengan air dan segera upayakan pertolongan medis.
15. Simpan manual dan dokumen pendukung dari produk orisinal sebagai refernsi untuk masa yang akan datang.

Следующее содержание относится только к российскому региону:
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications | ES: Especificaciones
IT: Specifiche | RU: Технические характеристики | JP: 製品仕様
CN: 产品参数 | AR: المواصفات | NL: Specificatie | SE: Specifikation
PL: Specyfikacja | TR: Şartname | PT: Especificações | IND: Spesifikasi

Model	M571
Connectivity	2.4GHz
Frequency Band	2400MHz-2483.5MHz
Max. RF Output Power	0dBm (EIRP)
Transmission Distance	10m/33ft (no blocking)
DPI (Sensitivity)	1000/1600/2000/4000 DPI
Battery Type	Alkaline Battery
Battery Mode	1×AA
Rated Voltage	1.5V⎓
Compatible Systems	Windows 7/8.1/10/11
	macOS 10.5 or later
	Linux
	Chrome OS
	Android 5.0 or later

The data are measured by UGREEN lab but may vary based on specific circumstances.

Package Contents

DE: Liferumfang | FR: Contenu de l'Emballage
ES: Contenido del Paquete | IT: Contenuto della Confezione
RU: В упаковке | JP: パッケージ内容 | CN: 包装清单
AR: محتويات الحزمة | NL: Verpakkingsinhoud | SE: Paketets innehåll
PL: Zawartość opakowania | TR: Paket İçeriği
PT: Conteúdo do pacote | IND: Isi Kemasan



1×Wireless Vertical Mouse

1×User Manual

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta

UGREEN

User Instruction

P1

EN

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions：(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Manufacturer: Ugreen Group Limited
Manufacturer Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
Email: support@ugreen.com

US REP: America Ugreen Limited
Add: 108 West, 13Th Street, Wilmington, Delaware 19801, United States

CN

FCC 声明

本产品符合美国联邦通信委员会 (FCC) 规则第 15 部分的规定。操作时应确保：(1) 无有害干扰产生。(2) 能够抵御可能引发意外操作的任何干扰。
警告：未经合规责任方明确批准，擅自改装本产品将可能导致您失去操作本产品的权利。

FCC 辐射暴露声明
本产品符合美国联邦通信委员会 (FCC) 的非受控环境辐射暴露限制要求。请注意，不要将本产品与任何其他天线或发射器放在一起或联合使用。

注：根据 FCC 规则第 15 部分的规定，本产品已通过检测，符合 B 级数字设备的限制要求。这些限制要求旨在合理保护住宅环境免受有害干扰。因本产品涉及射频能量的生成、使用和辐射，若未按说明书正确安装和使用,可能会对无线电通信产生有害干扰。然而,对于特定安装环境,无法保证完全无干扰。若您发现本产品对无线电或电视接收造成干扰（通过关闭和打开产品即可测试），建议采取以下一种或多种措施解决：
—调整接收天线的方向或位置。
—加长本产品与接收器之间的距离。
—确保本产品与接收器的电源插座不在同一电路。
—咨询经销商或无线电 / 电视技术人员获取专业帮助。

经评估，本产品满足一般射频暴露要求，可在任何暴露条件下携带使用，不受任何限制。

制造商：Ugreen Group Limited
制造商地址：Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
电话：+86-755-28066530
电子邮箱：support@ugreen.com

美国代表处：America Ugreen Limited
地址：108 West, 13Th Street, Wilmington, Delaware 19801, United States

Warranty Information

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

EN

IC Statement

EN
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference;
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FR
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CN

IC 声明

本产品符合加拿大工业部免许可 RSS 标准。操作时应确保：
(1) 无有害干扰产生。
(2) 能够抵御可能引发意外操作的任何干扰。

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

EN

GB Declaration of Conformity

Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product type is in compliance with Directive UK Radio Equipment Regulations(SI 2017 No.1206)& The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No.3032). Learn more about the GB Declaration of Conformity is available at the following Internet address:https://www.ugreen.com/download/

Manufacturer: Ugreen Group Limited
Manufacturer Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
Email: support@ugreen.com

UK REP: Acumen International Business Consultancy Limited
UK Add: 94 Ock Street, Abingdon, OX14 5DH, UK
Tel: +44(0) 1235200526
Email: support@ugreen.com

CN

英国符合性声明

Ugreen Group Limited 特此声明，本产品型号符合《英国无线电设备条例》(SI 2017 第 1206 号）和 2012 年《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的条例》(SI 2012 第 3032 号）。了解英国符合性声明的详细信息，请访问以下网址：https://www.ugreen.com/download/

制造商：Ugreen Group Limited
制造商地址：Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
电话：+86-755-28066530
电子邮箱：support@ugreen.com

英国代表处：Acumen International Business Consultancy Limited
英国地址：94 Ock Street, Abingdon, OX14 5DH, UK
电话：+44(0) 1235200526
电子邮箱：support@ugreen.com

EN

WEEE

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.
For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.
For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

EU Declaration of Conformity
Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product model is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity from the following Internet address: https://www.ugreen.com/download/

Manufacturer: Ugreen Group Limited
Manufacturer Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
Email: support@ugreen.com

EU REP: Ugreen Group GmbH
EU Add: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany
Tel: +49(0)17660827663
Email: support@ugreen.com

DE

WEEE

Dieses Symbol auf dem/den Produkt(en) und/oder den Begleitdokumenten verweist auf die neue Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE), die besagt, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Aufbereitung, Wiederverwertung und Recycling bringen Sie dieses Produkt bitte zu gekennzeichneten Sammelstellen, wo es kostenlos entgegengenommen wird.
Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Kommunalbehörde nach der nächsten ausgewiesenen Sammelstelle.
Bei nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.
Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union
Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte (EEE) entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler oder Lieferanten.
Für die Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union
Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der korrekten Entsorgungsmethode.

EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Ugreen Group Limited, dass das Produktmodell mit der Richtlinie 2014/53/EU & 2011/65/EU übereinstimmt. Weitere Informationen zur EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: https://www.ugreen.com/download/

Hersteller: Ugreen Group Limited
Herstelleradresse: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
E-Mail: support@ugreen.com

EU REP: Ugreen Group GmbH
EU-Adresse: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany
Tel: +49(0)17660827663
E-Mail: support@ugreen.com

FR

DEEE

Ce symbole apposé sur le(s) produit(s) et/ou les documents d' accompagnement indique que, conformément à la nouvelle directive 2012/19/UE relative aux déchets d' équipements électriques et électroniques (DEEE), le(s) produit(s) ne doit (doivent) pas être mélangé avec les déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage adéquats, veuillez apporter ce(s) produit(s) aux points de collecte désignés où il(s) sera(ont) accepté(s) gratuitement.
L' élimination correcte de ce produit permettra d' économiser des ressources précieuses et d' éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l' environnement, qui pourrait résulter d' une manipulation inappropriée des déchets.
Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche.
Des sanctions pourraient être appliquées en cas d' élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.
Pour les utilisateurs professionnels de l' Union européenne
Si vous souhaitez vous débarrasser d' un équipement électrique et électronique (EEE), veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur pour plus d' informations.
Pour l' élimination dans les pays hors de l' Union européenne
Ce symbole n' est valable que dans l' Union européenne (UE). Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur et leur demander la méthode d' élimination appropriée.

Déclaration de conformité de l' UE
Par la présente, Ugreen Group Limited déclare que le modèle de produit est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Pour en savoir plus sur la déclaration de conformité de l' UE, consultez l' adresse Internet suivante : https://www.ugreen.com/download/

Fabricant : Ugreen Group Limited
Adresse du fabricant : Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tél : +86-755-28 06 65 30
E-mail : support@ugreen.com

Représentant en Europe : Ugreen Group GmbH
Adresse en Europe : Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Allemagne
Tél : +49 (0) 176 60 82 76 63
E-mail : support@ugreen.com

ES

RAEE

Este símbolo en los productos y/o documentos que lo acompañan indica que, en virtud de la nueva Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los productos no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde serán aceptados de forma gratuita.
Deshacerse de este producto correctamente ayudará a ahorrar valiosos recursos y evitará cualquier posible efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente que, de otro modo, podría derivarse de una manipulación inadecuada de los residuos.
Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.
Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos de acuerdo con su legislación nacional.
Para usuarios profesionales de la Unión Europea
Si desea desechar aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener más información.
Para desechar en países fuera de la Unión Europea
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor y pregunte por el método correcto de eliminación.

Declaración de conformidad de la UE
Por la presente, Ugreen Group Limited declara que el modelo de producto es conforme a la Directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE. Encontrará más información sobre la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección de Internet: https://www.ugreen.com/download/

Fabricante: Ugreen Group Limited
Fabricante adicional: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
Correo electrónico: support@ugreen.com

Representante en la UE: Ugreen Group GmbH
Contacto adicional en la UE: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Alemania
Tel: +49(0)17660827663
Correo electrónico: support@ugreen.com

IT

RAEE

Questo simbolo sui prodotti e/o sui documenti di accompagnamento indica che, ai sensi della nuova Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate non devono essere smaltite assieme ai rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di consegnare il prodotto presso i punti di raccolta designati, dove sarà ritirato gratuitamente.
Smaltire correttamente il prodotto aiuterà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino, contattare le autorità locali.
In caso di smaltimento non corretto di questi rifiuti, possono essere applicate sanzioni in conformità con la legislazione nazionale.
Per gli utenti professionali dell'Unione Europea
Se si desidera smaltire un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE), contattare il rivenditore o il fornitore per ottenere ulteriori informazioni.
Per lo smaltimento nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea (UE). Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere il metodo di smaltimento corretto.

Dichiarazione di Conformità UE
Con la presente, Ugreen Group Limited dichiara che il modello di prodotto è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione di conformità UE, accedere al seguente sito Internet: https://www.ugreen.com/download/

Produttore: Ugreen Group Limited
Indirizzo del produttore: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
E-mail: support@ugreen.com

RIF. UE: Ugreen Group GmbH
Indirizzo UE: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany
Tel: +49(0)17660827663
E-mail: support@ugreen.com

CN

WEEE

在产品和 / 或配套文件上标注此符号，表示根据最新指令 2012/19/EU 关于废弃电子电气设备（WEEE）的规定，已使用的电子电气设备（WEEE）不得与一般生活垃圾混合丢弃。请将本产品送至指定的收集点，这些收集点将免费提供接收服务，确保产品得到专业处理与回收。
正确处置本产品不仅有助于节约宝贵的资源，而且能防止对人类健康和环境造成任何潜在负面影响。否则，不当处理废弃物会产生此类负面影响。
请联系当地主管部门以了解离您最近的专门回收点具体信息。
根据您的国家法规，此类废弃物处置不当，可能会受到处罚。
欧盟专业用户须知
如果您想丢弃电子电气设备 (EEE)，请联系经销商或供应商了解更多信息。
欧盟以外国家的处置
此符号仅在欧盟有效。如果您想丢弃本产品，请联系当地主管部门或经销商了解正确的废弃方法。

欧盟符合性声明
Ugreen Group Limited 特此声明，本产品型号符合 2014/53/EU 指令和 2011/65/EU 指令。了解欧盟符合性声明的详细信息，请访问以下网址：https://www.ugreen.com/download/

制造商：Ugreen Group Limited
制造商地址：Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
电话：+86-755-28066530
电子邮箱：support@ugreen.com

欧盟代表处：Ugreen Group GmbH
欧盟地址：Mannheimer Str.13, 30880 Laatzen, Germany
电话：+49(0)17660827663
电子邮箱：support@ugreen.com

AR

WEEE

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج (المنتجات) و/أو المستندات المرفقة إلى أنه بموجب التوجيه الجديد 2012/19/EU بشأن نفايات المعدات الكهر بائية والإلكترونية (WEEE)، يجب ألا يكون منتج (منتجات) المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة (WEEE) ممزوجًا بالنفايات المنزلية العامة. من أجل المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير بشكل مناسب، يرُجى أخذ هذا المنتج (المنتجات) إلى نقاط التجميع المخصصة حيث سيتم قبوله مجانًا.
سيساعد التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح في توفير الموارد القيّمة ومنع حدوث أي آثار سلبية محتملة على صحة الإنسان والبيئة، والتي قد تنشأ بخلاف ذلك نتيجة للتعامل مع النفايات بشكل غير مناسب.
يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل حول أقرب نقطة تجميع مخصصة لديك.
يجوز فرض عقوبات على التخلص من هذه النفايات بشكل غير مناسب، وفقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها في بلدك.
بالنسبة للمستخدمين المحترفين في الاتحاد الأوروبي إذا كنت ترغب في التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية (EEE)، فيرُجى الاتصال بالموزع أو المورد لديك للحصول على مزيد من المعلومات.
للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية في دول خارج الاتحاد الأوروبي فهذا الرمز غير صالح إلا في الاتحاد الأوروبي (EU). إذا كنت ترغب في التخلص من هذا المنتج، فيرُجى الاتصال بالسلطات المحلية لديك و الموزع لديك والاستفسار عن الطريقة الصحيحة للتخلص منه.

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي
بموجب هذا الإعلان، تعلن شركة Ugreen Group Limited أن نموذج المنتج يتوافق مع التوجيه أن نموذج المنتج يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU & 2011/65/EU. تعرف على المزيد حول إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي من عنوان الإنترنت التالي: https://www.ugreen.com/download/

الشركة المصنعة: Ugreen Group Limited
عنوان الشركة المصنعة: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
الهاتف: +86-755-28066530
البريد الإلكتروني: support@ugreen.com

ممثل الاتحاد الأوروبي: Ugreen Group GmbH
عنوان الاتحاد الأوروبي: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany
الهاتف: +49(0)17660827663
البريد الإلكتروني: support@ugreen.com

NL

WEEE

Dit symbool op het product/de producten en/of bijbehorende documenten geeft aan dat, volgens de nieuwe Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet gemengd mag worden met algemeen huishoudelijk afval. Voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling moet u dit product naar aangewezen inzamelpunten brengen waar het gratis wordt geaccepteerd.
Als u dit product op de juiste manier verwijdert, redt u waardevolle grondstoffen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking.
Neem contact op met uw lokale autoriteit voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.
Er kunnen boetes gelden voor het onjuist verwijderen van dit afval, in overeenstemming met uw nationale wetgeving.
Voor professionele gebruikers in de Europese Unie
Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.
Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt verwijderen, neem dan contact op met de lokale autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

Verklaring van overeenstemming voor de EU
Hierbij verklaart Ugreen Group Limited dat het productmodel in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. Meer informatie over de verklaring van overeenstemming voor de EU kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.ugreen.com/download/

Fabrikant: Ugreen Group Limited
Adres fabrikant: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
E-mail: support@ugreen.com

Vertegenwoordiger EU: Ugreen Group GmbH
Adres EU: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany
Tel: +49(0)17660827663
E-mail: support@ugreen.com

SE

WEEE

Den här symbolen på produkten(erna) och/eller dokument som medföljer indikerar att produkter som använder elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte får kasseras med allmänt hushållsavfall enligt det nya direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). För korrekt bearbetning, upphämtning och återvinning ska du kassera produkten(erna) vid utsedda insamlingsställen där den ska tas emot helt kostnadsfritt.
Att kassera den här produkten på ett korrekt sätt hjälper till att spara på värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön då dess kan uppstå från olämplig avfallshantering.
Kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste indikerade insamlingsplats.
Påföljder kan tillämpas för felaktig kassering av det här avfallet i enlighet med nationell lagstiftning.
För professionella användare i Europeiska unionen
Kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information när du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning (EEE).
Vid kassering i länder utanför EU
Den här symbolen är endast giltig inom Europeiska unionen (EU). För att kassera den här produkten bör du kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare och fråga efter korrekt metod för avfallshantering.

EU-försäkran om överensstämmelse
Ugreen Group Limited deklarerar härmed att produktmodellen efterlever direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. Läs mer om EU-försäkran om överensstämmelse på följande webbplats: https://www.ugreen.com/download/

Tillverkare: Ugreen Group Limited
Tillverkarens adress: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Kina
Tel: +86-755-28066530
E-postadress: support@ugreen.com

EU-representant: Ugreen Group GmbH
EU-adress: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Tyskland
Tel: +49(0)17660827663
E-postadress: support@ugreen.com

PL

WEEE

Ten symbol na produktach i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zgodnie z nową dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) produkty takie nie powinny być mieszane z ogólnymi odpadami domowymi. W celu właściwego przetworzenia, odzysku i recyklingu należy przekazać je do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną one odebrane bezpłatnie.
Prawidłowa utylizacja tego typu produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom niewłaściwego postępowania z odpadami dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki odpadów, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą grozić kary, zgodnie z przepisami krajowymi.
W przypadku profesjonalnych użytkowników w Unii Europejskiej
W celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.
Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol jest ważny tylko na terenie Unii Europejskiej (UE). Należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej metody utylizacji tego produktu.

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Ugreen Group Limited oświadcza, że model produktu jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i 2011/65/UE. Więcej informacji na temat deklaracji zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem: https://www.ugreen.com/download/

Producent: Ugreen Group Limited
Adres producenta: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny
Tel: +86-755-28066530
Adres e-mail: support@ugreen.com

Przedstawiciel w UE: Ugreen Group GmbH
Adres w UE: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Niemcy
Tel: +49(0)17660827663
Adres e-mail: support@ugreen.com

TR

WEEE

Ürünler ve/veya beraberindeki belgelerin üzerinde yer alan bu sembol, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara (WEEE) ilişkin 2012/19/EU sayılı yeni Direktif uyarınca elektrikli ve elektronik ekipmanları (WEEE) kullanan ürünlerin genel evsel atıkla karıştırılmaması gerektiğini belirtir. Uygun şekilde işlenmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için bu ürünleri lütfen ücretsiz olarak kabul edilecekleri belirlenmiş toplama noktalarına götürün.
Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynaklardan tasarruf edilmesine ve atıkların uygun şekilde işlenmemesi sonucunda oluşabilecek insan sağlığı ve çevre üzerindeki her türlü potansiyel olumsuz etkinin önlenmesine yardımcı olur.
Size en yakın belirlenmiş toplama noktası hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki yerel yönetim makamları ile iletişime geçin.
Ulusal mevzuatınız uyarınca bu atığın hatalı şekilde bertaraf edildiği durumlarda cezalar uygulanabilir.
Avrupa Birliği'ndeki profesyonel kullanıcılar için
Elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) atmak istiyorsanız daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki satıcı veya tedarikçiyle iletişime geçin.
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bertaraf için
Bu sembol yalnızca Avrupa Birliği'nde (AB) geçerlidir. Bu ürünü atmak istiyorsanız doğru bertaraf yöntemini öğrenmek için lütfen bölgenizdeki yerel yönetim makamları veya satıcıyla irtibata geçin.

AB Uygunluk Beyanı
Ugreen Group Limited olarak bu ürün modelinin 2014/53/EU ve 2011/65/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan ederiz. Şu internet adresini ziyaret ederek AB Uygunluk Beyanı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.ugreen.com/download/

Üretici: Ugreen Group Limited
Üretici Adresi: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
E-posta: support@ugreen.com

AB TEMSİLCİSİ: Ugreen Group GmbH
AB Adresi: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany
Tel: +49(0)17660827663
E-posta: support@ugreen.com

PT

REEE

Este símbolo no(s) produto(s) e/ou nos documentos que o acompanham indica que, ao abrigo da nova Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), o(s) produto(s) utilizado(s) não deve(m) ser misturado(s) com os resíduos domésticos gerais. Para um tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este(s) produto(s) a pontos de recolha designados, onde será(ão) aceite(s) de forma gratuita.
A eliminação correta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e a evitar quaisquer potenciais efeitos negativos para a saúde humana e para o ambiente, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos.
Contacte as autoridades locais para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo.
Podem ser aplicadas sanções pela eliminação incorreta destes resíduos, de acordo com a legislação nacional.
Para utilizadores profissionais na União Europeia
Se pretender eliminar equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter mais informações.
Para eliminação em países fora da União Europeia
Este símbolo só é válido na União Europeia (UE). Se pretender eliminar este produto, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se sobre o método correto de eliminação.

Declaração de conformidade na UE
Pelo presente, o Ugreen Group Limited declara que o modelo do produto está em conformidade com as Diretivas 2014/53/UE e 2011/65/UE. Saiba mais sobre a Declaração de Conformidade da UE no seguinte endereço de Internet: https://www.ugreen.com/download/

Fabricante: Ugreen Group Limited
Morada do Fabricante: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel: +86-755-28066530
E-mail: support@ugreen.com

REP. UE: Ugreen Group GmbH
Morada na UE: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Alemanha
Tel: +49(0)17660827663
E-mail: support@ugreen.com

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta