

[illegible]

Bluetooth Connection				
DE: Bluetooth Verbindung FR: Connexion Bluetooth ES: Conexión Bluetooth IT: Bluetooth Connessione JP: Bluetooth 接続 AR: Bluetooth Verbindung SE: Bluetooth Anslutning PL: Połączenie Bluetooth TR: Bluetooth Bağlantısı				
	EN Step 1: Plug in a Bluetooth® of your device into a laptop/USB port (PC). FR Step 1: Insérer le Bluetooth® de votre appareil dans le port USB (ordinateur). ES Step 1: Conectar el Bluetooth® de su dispositivo en un puerto USB (ordenador). IT Step 1: Inserire il Bluetooth® del suo dispositivo in una porta USB (computer). JP Step 1: Bluetooth®の受信機をPCのUSBポートに接続してください。 AR Step 1: Bluetooth® جهازك في منفذ USB (كمبيوتر). SE Step 1: Anslut Bluetooth®-mottagaren till din dator via USB-porten. PL Step 1: Podłączyć Bluetooth® do komputera przez port USB. TR Step 1: Bluetooth® alıcınızı bilgisayarınıza USB portuna takarak bağlayın.	EN Step 2: Turn on the product and press the switch on the top of the product to turn it on. The LED light will turn on, indicating the mouse is working successfully. FR Step 2: Allumer le produit et appuyer sur le bouton sur le dessus du produit pour l'allumer. La lumière LED s'allumera, indiquant que le produit fonctionne correctement. ES Step 2: Encender el producto y pulsar el botón en la parte superior del producto para encenderlo. La luz LED se encenderá, indicando que el producto está funcionando correctamente. IT Step 2: Accendere il prodotto e premere il pulsante in alto sul prodotto per accenderlo. La luce LED si accenderà, indicando che il prodotto funziona correttamente. JP Step 2: 電源スイッチをONにし、製品の上部にあるスイッチを押して電源を入れます。LEDライトが点灯し、正常に動作していることを示します。 AR Step 2: الجهاز قيد التشغيل، اضغط على زر التشغيل الموجود في أعلى الجهاز. ستنير المصباح LED، مما يشير إلى أن الجهاز يعمل بنجاح. SE Step 2: Slå på produkten och tryck på brytaren på toppen av produkten för att slå på den. LED-ljuset tänds, vilket indikerar att enheten fungerar som förväntat. PL Step 2: Włącz urządzenie i nacisnąć przycisk włącznika na górze urządzenia. Dioda LED się zapali, co oznacza, że urządzenie działa poprawnie. TR Step 2: Ürünü açın ve cihazın üst kısmındaki düğmeye basarak cihazı açın. LED ışığı yanar, bu cihazın çalışmaya başladığını gösterir.	EN Step 3: The PC will detect the mouse and install the drivers automatically. The mouse will be ready for use. FR Step 3: L'ordinateur détectera la souris et installera les pilotes automatiquement. La souris sera prête à l'emploi. ES Step 3: El PC detectará el mouse e instalará los controladores automáticamente. El mouse estará listo para su uso. IT Step 3: Il PC rileverà il mouse e installerà i driver automaticamente. Il mouse sarà pronto all'uso. JP Step 3: PCがマウスを検出すると、ドライバを自動的にインストールします。マウスが正常に動作できるようになります。 AR Step 3: الكمبيوتر سيجد الفأرة ويثبت السائقين تلقائياً. ستكون الفأرة جاهزة للاستخدام. SE Step 3: Datorn kommer att upptäcka musen och installera drivrutinerna automatiskt. Musen kommer att vara redo för användning. PL Step 3: Komputer wykryje mysz i zainstaluje sterowniki automatycznie. Mysz będzie gotowa do użytku. TR Step 3: Bilgisayar fareyi algılayacak ve sürücüyü otomatik olarak yükleyecektir. Fare kullanıma hazır olacaktır.	EN Step 4: Plug the USB cable into the port on the mouse to charge the mouse when not in use. FR Step 4: Branchez le câble USB dans le port sur la souris pour charger la souris lorsqu'elle n'est pas utilisée. ES Step 4: Conectar el cable USB al puerto en el mouse para cargar el mouse cuando no se está utilizando. IT Step 4: Collegare il cavo USB alla porta sul mouse per ricaricare il mouse quando non è in uso. JP Step 4: 使用しないときは、USBケーブルをマウスのポートに接続して充電してください。 AR Step 4: عند عدم استخدام الفأرة، قم بتوصيل كابل USB إلى منفذ على الفأرة لشارجها. SE Step 4: När du inte använder musen, anslut USB-kabeln till porten på musen för att ladda den. PL Step 4: Kiedy nie używasz myszy, włącz kabel USB do gniazda na myszki, aby ją naładować. TR Step 4: Fareyi kullanmadığınız zamanlarda, USB kablolarını fareye takarak fareyi şarjlayabilirsiniz.
DE: Mouse wechseln FR: Changement de Mouse ES: Cambio de Mouse IT: Cambio Modulo JP: マウス交換 AR: Mouse تبديل SE: Musbyttning PL: Zmiana Myśli TR: Mouse Değiştirme				
EN 1. To turn on the product, plug the two PC-to-USB cables into the 2.4 GHz and Bluetooth modes, press the switch button on top to switch between the two PC-to-USB modes. FR 1. Pour allumer le produit, branchez les deux câbles PC-à-USB dans les modes 2,4 GHz et Bluetooth, appuyez sur le bouton de basculement en haut pour passer d'un mode à l'autre. ES 1. Para encender el producto, conecte los dos cables PC-a-USB en los modos 2,4 GHz y Bluetooth, presione el botón de conmutación en la parte superior para cambiar entre los dos modos. IT 1. Per accendere il prodotto, collegare i due cavi PC-a-USB nei modi 2,4 GHz e Bluetooth, premere il pulsante di commutazione in alto per passare da un modo all'altro. JP 1. 電源をオンにするには、2.4 GHzとBluetoothの2つのモードに2つのPC-to-USBケーブルを接続し、上部のスイッチボタンを押してモードを切り替えます。 AR 1. لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل كبلتي PC إلى USB في وضعي 2.4 GHz وBluetooth، اضغط على زر التبديل في الأعلى لتبديل الوضعين. SE 1. För att slå på produkten, anslut de två PC- till USB-kablarna i 2,4 GHz och Bluetooth-lägen, tryck på brytaren på toppen för att växla mellan de två lägena. PL 1. Aby włączyć produkt, włożyć dwa kable PC do USB w tryby 2,4 GHz i Bluetooth, nacisnąć przycisk przełącznika na górze, aby przełączyć się między trybami. TR 1. Cihazı açmak için, 2.4 GHz ve Bluetooth modlarına iki PC-USB kablolarını takın, üstteki geçiş düğmesine basarak modları değiştirin.	EN 2. To turn on the product, plug the two PC-to-USB cables into the 2.4 GHz and Bluetooth modes, press the switch button on top to switch between the two PC-to-USB modes. FR 2. Pour allumer le produit, branchez les deux câbles PC-à-USB dans les modes 2,4 GHz et Bluetooth, appuyez sur le bouton de basculement en haut pour passer d'un mode à l'autre. ES 2. Para encender el producto, conecte los dos cables PC-a-USB en los modos 2,4 GHz y Bluetooth, presione el botón de conmutación en la parte superior para cambiar entre los dos modos. IT 2. Per accendere il prodotto, collegare i due cavi PC-a-USB nei modi 2,4 GHz e Bluetooth, premere il pulsante di commutazione in alto per passare da un modo all'altro. JP 2. 電源をオンにするには、2.4 GHzとBluetoothの2つのモードに2つのPC-to-USBケーブルを接続し、上部のスイッチボタンを押してモードを切り替えます。 AR 2. لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل كبلتي PC إلى USB في وضعي 2.4 GHz وBluetooth، اضغط على زر التبديل في الأعلى لتبديل الوضعين. SE 2. För att slå på produkten, anslut de två PC- till USB-kablarna i 2,4 GHz och Bluetooth-lägen, tryck på brytaren på toppen för att växla mellan de två lägena. PL 2. Aby włączyć produkt, włożyć dwa kable PC do USB w tryby 2,4 GHz i Bluetooth, nacisnąć przycisk przełącznika na górze, aby przełączyć się między trybami. TR 2. Cihazı açmak için, 2.4 GHz ve Bluetooth modlarına iki PC-USB kablolarını takın, üstteki geçiş düğmesine basarak modları değiştirin.	EN 3. To turn on the product, plug the two PC-to-USB cables into the 2.4 GHz and Bluetooth modes, press the switch button on top to switch between the two PC-to-USB modes. FR 3. Pour allumer le produit, branchez les deux câbles PC-à-USB dans les modes 2,4 GHz et Bluetooth, appuyez sur le bouton de basculement en haut pour passer d'un mode à l'autre. ES 3. Para encender el producto, conecte los dos cables PC-a-USB en los modos 2,4 GHz y Bluetooth, presione el botón de conmutación en la parte superior para cambiar entre los dos modos. IT 3. Per accendere il prodotto, collegare i due cavi PC-a-USB nei modi 2,4 GHz e Bluetooth, premere il pulsante di commutazione in alto per passare da un modo all'altro. JP 3. 電源をオンにするには、2.4 GHzとBluetoothの2つのモードに2つのPC-to-USBケーブルを接続し、上部のスイッチボタンを押してモードを切り替えます。 AR 3. لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل كبلتي PC إلى USB في وضعي 2.4 GHz وBluetooth، اضغط على زر التبديل في الأعلى لتبديل الوضعين. SE 3. För att slå på produkten, anslut de två PC- till USB-kablarna i 2,4 GHz och Bluetooth-lägen, tryck på brytaren på toppen för att växla mellan de två lägena. PL 3. Aby włączyć produkt, włożyć dwa kable PC do USB w tryby 2,4 GHz i Bluetooth, nacisnąć przycisk przełącznika na górze, aby przełączyć się między trybami. TR 3. Cihazı açmak için, 2.4 GHz ve Bluetooth modlarına iki PC-USB kablolarını takın, üstteki geçiş düğmesine basarak modları değiştirin.	EN 4. To turn on the product, plug the two PC-to-USB cables into the 2.4 GHz and Bluetooth modes, press the switch button on top to switch between the two PC-to-USB modes. FR 4. Pour allumer le produit, branchez les deux câbles PC-à-USB dans les modes 2,4 GHz et Bluetooth, appuyez sur le bouton de basculement en haut pour passer d'un mode à l'autre. ES 4. Para encender el producto, conecte los dos cables PC-a-USB en los modos 2,4 GHz y Bluetooth, presione el botón de conmutación en la parte superior para cambiar entre los dos modos. IT 4. Per accendere il prodotto, collegare i due cavi PC-a-USB nei modi 2,4 GHz e Bluetooth, premere il pulsante di commutazione in alto per passare da un modo all'altro. JP 4. 電源をオンにするには、2.4 GHzとBluetoothの2つのモードに2つのPC-to-USBケーブルを接続し、上部のスイッチボタンを押してモードを切り替えます。 AR 4. لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل كبلتي PC إلى USB في وضعي 2.4 GHz وBluetooth، اضغط على زر التبديل في الأعلى لتبديل الوضعين. SE 4. För att slå på produkten, anslut de två PC- till USB-kablarna i 2,4 GHz och Bluetooth-lägen, tryck på brytaren på toppen för att växla mellan de två lä	

备注:

1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：2C+1专 pantone 3415C 
3. 展开尺寸：660x200mm
4. 成型尺寸：60x100
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 成型工艺：风琴折 (再对折)
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
8. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%。

SELECT				V						
Dim	TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL
0~6		0.05	0.05	0.10						0.20
6~30		0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20
30~120		0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25
120~300		0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30
300~450		0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50
450~600		0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80
DRAFT TOLERANCE				± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*

SCALE 1:1 **UGREEN 绿联** 深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称: MU001 90531 说明书

UNIT mm	产品名称	产品工程师	核准
	便携无线鼠标 (双模版)	陈靖雯	曾李同