













UGREEN Magnetic Wireless Power Bank (1000mAh) Model: P9561  User Manual Benutzerhandbuch Manual de Utilizare Manual de uso Manuale d'uso Руководство Пользователя ユーザーマニュアル 取扱説明書 Instalacja Dedykowana Instruções de Instalação	Cautions DE: Hinweise FR: Attention ES: Precauciones IT: Note RU: Вниманию JP: 注意 CN: 重要提示 AR: تنبيهات NL: Waarschuwingen SE: Försiktighetsåtgärder PL: Przestrożenie TR: Dikkat Edilmesi Gerekenler BP: Notas  EN: This product is compatible with official MagSafe cases from Apple or magnetic cases from UGREEN. Using other cases may affect magnetic charging. DE: Dieses Produkt ist mit offiziellen MagSafe-Hüllen von Apple oder Magnetgehüllen von UGREEN kompatibel. Die Verwendung anderer Hüllen kann das Aufladen, das nicht magnetisch geladene Ladegeräte, zu Verzögerungen führen. FR: Ce produit est compatible avec les coques MagSafe officielles d'Apple ou les coques magnétiques de UGREEN. L'utilisation des autres coques pourrait affecter la charge magnétique. ES: Este producto es compatible con fundas MagSafe oficiales de Apple o fundas magnéticas de UGREEN. El uso de otras fundas puede afectar a la carga magnética. IT: Questo prodotto è compatibile con case MagSafe ufficiali di Apple o case magnetiche di UGREEN. L'uso di altre custodie può influire sulla ricarica magnetica. RU: Этот продукт совместим с официальными чехлами MagSafe от Apple или магнитными чехлами от UGREEN. Использование других чехлов может повлиять на магнитную зарядку. JP: 注意: この製品は、Appleの公式MagSafeケースまたはUGREENの磁気ケースと互換性があります。他のケースを使用すると、磁気充電に影響を与える可能性があります。 CN: 本产品兼容苹果原装MagSafe手机壳和UGREEN磁吸手机壳。使用其他品牌手机壳可能会影响磁吸充电。 AR: هذا المنتج متوافق مع حوامل MagSafe رسمية من أبل أو حوامل مغناطيسية من UGREEN. استخدام أي حوامل أخرى قد يؤثر على الشحن المغناطيسي. SE: Detta produkt är kompatibel med officiella MagSafe-fall från Apple eller magnetiska fall från UGREEN. Användning av andra fall kan påverka den magnetiska laddningen. PL: Ten produkt jest kompatybilny z oficjalnymi etui MagSafe firmy Apple lub etui magnetycznymi firmy UGREEN. Korzystanie z innych etui może wpłynąć na ładowanie magnetyczne. TR: Bu ürün Apple'nin resmi MagSafe kılıfları veya UGREEN'in manyetik kılıflarıyla uyumludur. Diğer kılıfların kullanılması manyetik şarjı etkileyebilir. BP: Este produto é compatível com as capas MagSafe oficiais da Apple ou capas magnéticas da UGREEN. O uso de outros casos pode afetar o carregamento magnético. EN: Please fully charge the product before initial use. To fully charge the product at the fastest speed, it is recommended to use a PD fast charger. DE: Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. FR: Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation. ES: Cargue completamente el producto antes del uso inicial. IT: Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale. RU: Полностью зарядите устройство перед первым использованием. JP: 充電が完了するまで、製品を完全に充電してください。 CN: 首次使用前，请充分充电产品。 AR: استخدم هذا المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. SE: Ladda produkt helt före första användning. PL: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt. TR: Ürünü ilk kullanımdan önce ürünü tamamen şarj edin. BP: Por favor, carregue totalmente o produto antes do uso inicial. EN: For faster, charge totalmente o produto antes do uso inicial. Para faster, use a carregador rápido PD. DE: Für ein schnelleres Aufladen, laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. FR: Pour une charge plus rapide, chargez le produit avant la première utilisation. ES: Para cargar más rápido, cargue el producto antes de su primer uso. IT: Per una ricarica più rapida, carichi il prodotto prima dell'uso iniziale. RU: Для более быстрой зарядки полностью зарядите устройство перед первым использованием. JP: より速く充電するには、製品を完全に充電してから使用してください。 CN: 更快充电，请充分充电产品后再使用。 AR: أسرع شحن، استخدم هذا المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. SE: För snabbare, ladda produkt helt före första användning. PL: Aby szybciej naładować produkt, naładuj go przed pierwszym użyciem. TR: Daha hızlı şarj için, ürünü tamamen şarj ettikten sonra ilk kullanıma başlayın. BP: Para uma carga mais rápida, carregue o produto antes de usá-lo. EN: Please fully charge the product before initial use. To fully charge the product at the fastest speed, it is recommended to use a PD fast charger. DE: Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. FR: Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation. ES: Cargue completamente el producto antes del uso inicial. IT: Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale. RU: Полностью зарядите устройство перед первым использованием. JP: 充電が完了するまで、製品を完全に充電してください。 CN: 首次使用前，请充分充电产品。 AR: استخدم هذا المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. SE: Ladda produkt helt före första användning. PL: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt. TR: Ürünü ilk kullanımdan önce ürünü tamamen şarj edin. BP: Por favor, carregue totalmente o produto antes do uso inicial. EN: For faster, charge totalmente o produto antes do uso inicial. Para faster, use a carregador rápido PD. DE: Für ein schnelleres Aufladen, laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. FR: Pour une charge plus rapide, chargez le produit avant la première utilisation. ES: Para cargar más rápido, cargue el producto antes de su primer uso. IT: Per una ricarica più rapida, carichi il prodotto prima dell'uso iniziale. RU: Для более быстрой зарядки полностью зарядите устройство перед первым использованием. JP: より速く充電するには、製品を完全に充電してから使用してください。 CN: 更快充电，请充分充电产品后再使用。 AR: أسرع شحن، استخدم هذا المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. SE: För snabbare, ladda produkt helt före första användning. PL: Aby szybciej naładować produkt, naładuj go przed pierwszym użyciem. TR: Daha hızlı şarj için, ürünü tamamen şarj ettikten sonra ilk kullanıma başlayın. BP: Para uma carga mais rápida, carregue o produto antes de usá-lo.	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power". EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	First Use DE: Erste Benutzung FR: Pour la Première Utilisation ES: Primer Uso IT: Primo Utilizzo RU: Первое использование JP: 初回使用 CN: 首次使用 AR: الاستخدام الأول NL: Eerste gebruik SE: Första användning PL: Pierwsze użycie TR: İlk Kullanım BP: Primeiro uso EN: Please fully charge the product before initial use. To fully charge the product at the fastest speed, it is recommended to use a PD fast charger. DE: Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. FR: Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation. ES: Cargue completamente el producto antes del uso inicial. IT: Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale. RU: Полностью зарядите устройство перед первым использованием. JP: 充電が完了するまで、製品を完全に充電してください。 CN: 首次使用前，请充分充电产品。 AR: استخدم هذا المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. SE: Ladda produkt helt före första användning. PL: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt. TR: Ürünü ilk kullanımdan önce ürünü tamamen şarj edin. BP: Por favor, carregue totalmente o produto antes do uso inicial.	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per cavo. RU: Чтобы отключить функцию быстрой зарядки по кабелю, дважды нажмите на кнопку питания. JP: ケーブル充電をオフにするには、「電源ボタン」を2回連続して押してください。 CN: 如需关闭有线快充，单击“开关键”。 AR: لإيقاف شحن سريع بالكابل، اضغط على زر الطاقة مرتين. SE: För att sluta ladda snabbt via kabel, klicka två gånger på "Power-knappen". PL: Aby wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego, dwukrotnie kliknij przycisk zasilania. TR: Kablolu hızlı şarjı manuel olarak kapatmak için "Güc Düğmesi"ni iki kere tıklayın. BP: Para parar de carregar rápido por cabo, clique duas vezes no "Botão Power".
JP: ① 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ② 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ③ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ④ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑤ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑥ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑦ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑧ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑨ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑩ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑪ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑫ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑬ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑭ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑮ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑯ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑰ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑱ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑲ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ⑳ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉑ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉒ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉓ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉔ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉕ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉖ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉗ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉘ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉙ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉚ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉛ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉜ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉝ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉞ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㉟ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊱ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊲ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊳ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊴ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊵ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊶ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊷ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊸ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊹ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊺ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊻ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊼ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊽ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊾ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電 ㊿ 充電ケーブルを充電機をケーブルする iPhone に充電	EN: This product is compatible with official MagSafe cases from Apple or magnetic cases from UGREEN. Using other cases may affect magnetic charging. DE: Dieses Produkt ist mit offiziellen MagSafe-Hüllen von Apple oder Magnetgehüllen von UGREEN kompatibel. Die Verwendung anderer Hüllen kann das Aufladen, das nicht magnetisch geladene Ladegeräte, zu Verzögerungen führen. FR: Ce produit est compatible avec les coques MagSafe officielles d'Apple ou les coques magnétiques de UGREEN. L'utilisation des autres coques pourrait affecter la charge magnétique. ES: Este producto es compatible con fundas MagSafe oficiales de Apple o fundas magnéticas de UGREEN. El uso de otras fundas puede afectar a la carga magnética. IT: Questo prodotto è compatibile con case MagSafe ufficiali di Apple o case magnetiche di UGREEN. L'uso di altre custodie può influire sulla ricarica magnetica. RU: Этот продукт совместим с официальными чехлами MagSafe от Apple или магнитными чехлами от UGREEN. Использование других чехлов может повлиять на магнитную зарядку. JP: 注意: この製品は、Appleの公式MagSafeケースまたはUGREENの磁気ケースと互換性があります。他のケースを使用すると、磁気充電に影響を与える可能性があります。 CN: 本产品兼容苹果原装MagSafe手机壳和UGREEN磁吸手机壳。使用其他品牌手机壳可能会影响磁吸充电。 AR: هذا المنتج متوافق مع حوامل MagSafe رسمية من أبل أو حوامل مغناطيسية من UGREEN. استخدام أي حوامل أخرى قد يؤثر على الشحن المغناطيسي. SE: Detta produkt är kompatibel med officiella MagSafe-fall från Apple eller magnetiska fall från UGREEN. Användning av andra fall kan påverka den magnetiska laddningen. PL: Ten produkt jest kompatybilny z oficjalnymi etui MagSafe firmy Apple lub etui magnetycznymi firmy UGREEN. Korzystanie z innych etui może wpłynąć na ładowanie magnetyczne. TR: Bu ürün Apple'nin resmi MagSafe kılıfları veya UGREEN'in manyetik kılıflarıyla uyumludur. Diğer kılıfların kullanılması manyetik şarjı etkileyebilir. BP: Este produto é compatível com as capas MagSafe oficiais da Apple ou capas magnéticas da UGREEN. O uso de outros casos pode afetar o carregamento magnético. EN: Please fully charge the product before initial use. To fully charge the product at the fastest speed, it is recommended to use a PD fast charger. DE: Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. FR: Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation. ES: Cargue completamente el producto antes del uso inicial. IT: Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale. RU: Полностью зарядите устройство перед первым использованием. JP: 充電が完了するまで、製品を完全に充電してください。 CN: 首次使用前，请充分充电产品。 AR: استخدم هذا المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. SE: Ladda produkt helt före första användning. PL: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt. TR: Ürünü ilk kullanımdan önce ürünü tamamen şarj edin. BP: Por favor, carregue totalmente o produto antes do uso inicial.	Wireless Charging DE: Kabelgebundenes Laden FR: Charge Filaire ES: Carga por Cable IT: Ricarica Cablata RU: Присоединение кабеля JP: ケーブル充電 CN: 有线充电 AR: شحن بالكابل NL: Bedraad opladen SE: Laddning via kabel PL: Ładowanie przewodowe TR: Kablo ile Şarj BP: Carregamento com fio  EN: Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function. DE: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten. FR: Cliquez deux fois sur le "Bouton d'alimentation" pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire. ES: Si se desea cargar despacio de conexión, haga clic dos veces en el "Botón de encendido". IT: Fare doppio clic su "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida per										