

OWS Bluetooth Headphones

O1



User Manual

Please read the user manual thoroughly before use and keep it for future reference.

Operating instructions

1. Open the charging box and remove the headphones. The headphones will automatically turn on and start pairing.
2. Pairing: Open the Bluetooth settings of your phone or other Bluetooth enabled devices, search for Bluetooth devices, click on the name "MIRO O1" to connect.
3. Charging: The headphones are automatically turned off when placed in the charging box. Bluetooth is disconnected during charging.
4. Both left and right earphones can be connected to Bluetooth enabled devices separately.
5. If the headphones are not connected to the Bluetooth device for more than 3 minutes; they will shut down automatically.
6. The headphones are True Wireless Connection (OWS) stereo devices. The left and right channels are independent. Each earphone has complete Bluetooth function and can be used alone or in pairs.



Touch instructions

Power on: press and hold for 2 seconds.
Music mode: tap to Play/Pause.



Phone mode
Tap to answer/end a call.
Long press 1 second to reject a call.

Music mode
Double tap the left ear: volume down.
Double tap the right ear: volume up.



Phone mode
During a phone call, double tap the left ear: volume down.
Double tap the right ear: volume up.

Earphone wearing



Music mode
Triple tap the left ear: previous song.
Triple tap the right ear: next song.



Standby
Press 2 seconds to wake up the voice assistant.
Tap 5 consecutive times to clear pairing information.

Note

1. Do not expose this product to rainy or damp environments.
2. Do not throw it to avoid damaging the product by falling.
3. Do not disassemble, repair or modify this product on your own.
4. Do not use chemical solvents to wipe this product.
5. Do not dispose of it at will, or keep it in high temperatures (above 60°C/140°F) and fire to avoid hazards.
6. Stay away from Wi-Fi, routers, and other high-frequency radio devices, as this can affect the signal reception of the device and cause sound jamming and disconnection.
7. Please use this product in an effective range (≤10m), and there should be no physical obstruction (such as walls) between the Bluetooth device and the headphones.

Trouble shooting

1. When only a single headphone is connected or the Bluetooth name cannot be found, please delete "MIRO O1" from Bluetooth device list, turn off the Bluetooth of the phone, put both earphones back into the charging case, then turn off the Bluetooth of the phone again. Take out both earphones, wait until the blue LEDs of both earphones are flashing. Turn on Bluetooth of the phone. Pair the earphones again until both earphones are connected to the phone again.
2. If music is still playing in the background during a call, please enter the music player settings. Go to the settings menu, find the playback settings, and turn off the "Allow simultaneous playback with other applications" switch.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Manufacturer

Foxx Development Inc.

Brand

MIRO

Phone

(+1) 855-585-3699

Address

3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta, GA 30005

Auriculares Bluetooth OWS

01




Manual de usuario

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.

Instrucciones

1. Abra la caja de carga y retire los auriculares. Los auriculares se encenderán automáticamente y Empieza a emparejar.
2. Apareamiento: Abra la configuración de Bluetooth de su teléfono u otro Bluetooth habilitado dispositivos, búsqueda de Bluetooth Dispositivos haga clic en el nombre **"MIRO 01"** para conectarse.
3. Carga: Los auriculares se apagan automáticamente cuando se colocan en la caja de carga. Bluetooth está desconectado durante Carga.
4. Tanto los auriculares izquierdo como los derechos se pueden conectar a Bluetooth Habilitado dispositivos por separado.
5. Si los auriculares no están conectados al dispositivo Bluetooth para más que 3 minutos; ellos apagarán automáticamente.
6. Los auriculares son Conexión inalámbrica verdadera (OWS) Dispositivos estéreo. El Canal izquierdo y derecho son independientes. Cada auricular tiene función Bluetooth completa y se puede usar solo o en parejas.



Instrucciones táctiles

- | | | |
|---|--|---|
| Encendido: mantenga presionado durante 2 segundos.
Toque en el modo de música: Reproducir/Pausa. | Modo de música
Toca dos veces la oreja izquierda: baja el volumen.
Toca dos veces la oreja derecha: sube el volumen. | Modo de música
Toca tres veces la oreja izquierda: canción anterior.
Toca tres veces la oreja derecha: siguiente canción. |
|---|--|---|



- | | | |
|--|---|---|
| Modo teléfono
Toque para responder/finalizar una llamada.
Mantenga presionado 1 segundo para rechazar una llamada. | Modo teléfono
Durante una llamada telefónica, toca dos veces la oreja izquierda: baja el volumen.
Toca dos veces la oreja derecha: sube el volumen. | Espera
Presione 2 segundos para activar el asistente de voz.
Toque 5 veces consecutivas para borrar la información de emparejamiento. |
|--|---|---|

Uso de auricularesinstructions



Nota

1. No exponga este producto a ambientes lluviosos o húmedos.
2. No tirar eso para evitar dañar el producto al caerse.
3. No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta.
4. No utilice disolventes químicos para limpiar este producto.
5. No se deshaga de él a voluntad, o manténgalo a altas temperaturas (por encima de 60 °C/140°F) y el fuego para evitar Peligros.
6. Manténgase alejado de Wi-Fi, enrutadores y otros dispositivos de alta frecuencia radio dispositivos, ya que esto puede afectar la recepción de la señal del dispositivo y provocar atascos y desconexiones del sonido.
7. Por favor, utilice este producto de forma eficaz gama (≤10 m) y no debe haber ninguna obstrucción física (como paredes) entre el dispositivo Bluetooth y los auriculares.

Problemas

1. Cuando Solo hay un auricular conectado o el nombre de Bluetooth no puede ser encontrado, parrendamiento borrar "MIRO 01" en la lista de dispositivos Bluetooth, apague el Bluetooth del teléfono, vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y luego apague el Bluetooth del teléfono otra vez. Saque ambos auriculares, espere hasta que los LED azules de ambos Los auriculares son centelleante. Encienda el Bluetooth de la Teléfono. Vuelva a emparejar los auriculares hasta que ambos auriculares estén conectados al teléfono nuevamente.
2. Si la música LF sigue sonando de fondo durante una llamada, ingrese a la configuración del reproductor de música. Vaya al menú de configuración, busque la configuración de reproducción y desactive el interruptor "Permitir reproducción simultánea con otras aplicaciones".

Declaración de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Fabricante

Foxx Desarrollo Inc.

Marca

MIRO

Teléfono

(+1) 855-585-3699

Dirección

3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta, GA 30005