

LF X MINIONS RETRO SPEAKER MANUAL

지종 : 모조지 백색 100g

크기 : 접었을 때 - 90mm x 90mm / 펼쳤을 때 - 360mm x 90mm

인쇄 : 양면 인쇄 - 앞면 CMYK 4도 인쇄 / 뒷면 K100 1도 인쇄

SCALE 100%

제작 예시 (접히는 구조만 참고해주세요)



앞면



상품사양 · SPEC

크기 · Product Size 产品尺寸 · 產品尺寸	130 X 115 X 60 (mm)
입력 · Input · 輸入参数 · 輸入參數	DC 5V 2A
출력 · Output · 輸出功率 · 輸出功率	5W
배터리 용량 · Battery capacity 电池容量 · 電池容量	1000mAh
무게 · Weight 产品重量 · 產品重量	300g
오디오 입력 · Audio input 音频輸入 · 音频輸入	Wireless mode, AUX, TF-card

LFXMINIONS_BROWN&BOB_22 RETRO SPEAKER
8809886130212

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limit for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help


Change or modification not expressly approved by the party responsible for Compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



뒷면



상품기능 · FUNCTION INTRODUCTION

- ① 모드 선택 · Rotary mode selection knob selection · 旋轉模式選擇旋鈕選擇 · 旋轉模式選擇旋鈕選擇
TF카드 모드 · TF card Mode · TF卡內置音樂模式 · TF卡內置音樂模式
무선스피커 모드 · Wireless speaker mode · 無線模式 · 無線模式
(기기명 / Device Name / 設備名稱 · LINEFRIENDS)
AUX · Audio input mode · 音频輸入模式 · 音频輸入模式
- ② 바이닐 레코드 · Revolving vinyl record · 可转动黑胶唱片 · 可轉動黑膠唱片
- ③ 볼륨 조절 노브 · volume control knob · 音量调节旋钮 · 音量調節旋鈕
볼륨 조절 노브를 돌려 음량을 조절합니다 · Turn the volume control knob to adjust the volume · 旋轉音量控制旋鈕調節音量 · 旋轉音量控制旋鈕調節音量
한번 클릭하여 다음 음악을 재생합니다 · Click to switch to the next music · 单击切换到下一首音乐 · 单击切换到下一首音乐
더블 클릭하여 이전 음악을 재생합니다 · Double-click to switch to the previous music · 双击切换到上一首音乐 · 雙擊切换到上一首音樂
- ④ TF 카드 슬롯 · TF Card slot · TF-카드 · TF-卡槽
- ⑤ 충전포트 · Charging port · 充電口 · 充電口
- ⑥ 상태 표시등 · Status display light · 开机提示灯 · 開機提示燈
- ⑦ AUX 포트 · Audio input port · 音频輸入口 · 音频輸入口
- ⑧ 전원 스위치 · Power Switch · 电源开关 · 電源開關

주의사항 · SAFETY GUIDELINES

본 제품을 사용하기 전 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주시고 잘 보관해주세요 · Please read the instruction carefully before use and keep it for reference · 本產品在使用前請仔細看說明，並保存好以便之後參考 · 本產品在使用前請仔細看說明，並保存好以便之後參考

- ① 화재의 위험이 있는 곳에서 사용하지 마세요 · ② 날카로운 금속이나 물체를 제품 내부에 삽입하지 마세요 · ③ 본 제품은 자기 수리가 불가능합니다 · 고장 시 구매처로 반송하여 수리해주세요 · ④ 어댑터를 사용해 전력을 공급할 경우, 안전 인증을 받았으며 표준 요구 사항을 충족시키는 전원 어댑터를 사용하세요 · ⑤ 장시간 제품을 사용하지 않으면 방전될 수 있습니다 · ⑥ 스피커 충전 중에는 빨간색, 충전이 완료되면 파란색 표시등이 켜집니다 · ⑦ Stay away from heat and risk of fire · ⑧ Do not insert sharp objects and metal into the product to avoid short circuit · ⑨ This product cannot repair by itself, in case of breakdown, please return to the store for repair · ⑩ If consumers use power adapters for power supply, they should purchase a match power adapter that is certified and meets the standard requirements · ⑪ If the product is not used for a long time, it may be discharged · ⑫ When the speaker is charged, the indicator light is red and blue when full

- ① 遠離熱能 · 遠離明火 · 太陽曝曬 · ② 不要用尖銳物體和金屬插入產品內部 · 避免短路 · ③ 此產品不得自行修理 · 需專業人員或返廠維修 · ④ 消費者若使用電源適配器供電 · 則應購買配置使用獲得認證並滿足要求的電源適配器 · ⑤ 如果長時間不使用產品 · 滿載的電量可能會有些流失 · ⑥ 當音箱充電時候 · 指示燈亮紅燈 · 充滿時亮藍燈 · ⑦ 遠離熱能 · 遠離明火 · 太陽曝曬 · ② 不要用尖銳物體和金屬插入產品內部 · 避免短路 · ③ 此產品不得自行修理 · 需專業人員或返廠維修 · ④ 消費者若使用電源適配器供電 · 則應購買配置使用獲得認證並滿足要求的電源適配器 · ⑤ 如果長時間不使用產品 · 滿載的電量可能會有些流失 · ⑥ 當音箱充電時候 · 指示燈亮紅燈 · 充滿時亮藍燈

- ① 遠離熱能 · 遠離明火 · 太陽曝曬 · ② 不要用尖銳物體和金屬插入產品內部 · 避免短路 · ③ 此產品不得自行修理 · 需專業人員或返廠維修 · ④ 消費者若使用電源適配器供電 · 則應購買配置使用獲得認證並滿足要求的電源適配器 · ⑤ 如果長時間不使用產品 · 滿載的電量可能會有些流失 · ⑥ 當音箱充電時候 · 指示燈亮紅燈 · 充滿時亮藍燈

- ① 遠離熱能 · 遠離明火 · 太陽曝曬 · ② 不要用尖銳物體和金屬插入產品內部 · 避免短路 · ③ 此產品不得自行修理 · 需專業人員或返廠維修 · ④ 消費者若使用電源適配器供電 · 則應購買配置使用獲得認證並滿足要求的電源適配器 · ⑤ 如果長時間不使用產品 · 滿載的電量可能會有些流失 · ⑥ 當音箱充電時候 · 指示燈亮紅燈 · 充滿時亮藍燈

제품 보증서 · WARRANTY

1. 본 제품을 구입한 뒤, 보증서를 작성하고 보관해 주시기 바랍니다.

제품명 : 모델명 : 구입처 : 주 소 :	고객성명 : 전화번호 : 구매일자 :
----------------------------------	----------------------------

2. 무상 서비스 안내
구입일로부터 30일 이내 정상적으로 사용된 상태에서 이상이 발생한 경우, 구입일로부터 30일 이내인 상황에 한하여 상품 자체의 불량으로 판명된 제품은 새제품으로 교환하여 드립니다 · 단, 제품 보증서와 영수증을 지참한 경우에만 적용되며, 다음과 같은 경우에는 적용되지 않습니다 ·
· 고장 사용에 의한 외관의 손상 및 오염 · 제품을 일의로 분해, 개조하거나 다른 용도로 사용한 경우
· 천재지변 (지진, 화재, 홍수 등) 으로 인한 제품 고장 또는 손상 · 사용자의 부주의 또는 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장 또는 손상

3. 유상 서비스 안내
구입일로부터 1년 내에 사용자의 과실로 인한 고장 또는 손상으로 수리를 요할 경우, 서비스 요금 (교환비, 왕복 배송비) 을 받고 교환하여 드립니다 ·
· 제품과 포함된 구성품은 모두 배송에 주장을 경우에만 유상 서비스 진행이 가능합니다 · 사용하다가 생긴 외관의 손상이나 오염 등은 유상 서비스 비용이 들지 않습니다 · 재주 및 도서 산간 지역은 추가 배송비가 발생할 수 있습니다 · 제품 불량에 아닌 경우 왕복 배송비는 고객이 부담하셔야 합니다 ·

- 교환 및 환불 · 구매자 단순 반심은 상품 수령 후 7일 이내 가능하며, 포장을 훼손하지 않은 상태로 영수증을 지참하셔야 합니다 · 교환 환불이 불가능한 경우 · 고객님의 부주의로 상품이 훼손 및 상품 가치 등이 상실된 경우 · 제품 포장에 훼손되어 상품이 파손되었거나 불량일 경우 · 제품을 사용한 흔적이 있거나, 상품이 파손된 경우 · 제품이 포함된 부속품을 분실하거나, 파손된 경우

customer@linefriends.com 1544-5921
이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.