

英

[illegible]

Verpackungseinheit

- Funksteckverbinder = 1 Paar (Linie und Null)
- Leitungsleiter = 1
- USB Typ-C-Stecker
- Bohrer/Spannvorrichtung = 1

Auf einen Blick

Übersicht

Die Bauelemente

Leitungsleiter
Micro-USB

+23V+

Leitungsleiter-Steckverbinder

Leitungsleiter
USB Typ-C-Stecker

Die Anzeige der Leitungen

Die Taste der Leitungen

Tragetasche

Führen Sie die Ohrspeiche in Ihren Ohrkanal ein und stecken Sie sie, um sie komfortabel anzusetzen.

+23V+

Leitfaden zur Analyse des Ladebehaltens	
Batteriekapazität	Analysehinweise
90-95%	Die Anzeige des Ladebehaltens stimmt 10 Sekunden lang exakt.
100-90%	Die Anzeige des Ladebehaltens beginnt 10 Sekunden lang exakt.
85-60%	Die Anzeige des Ladebehaltens beginnt 10 Sekunden lang genau.

Systemzustand	Analysehinweise
Ladebehälter wird aufgeladen	Die Anzeige des Ladebehaltens beginnt exakt.
Ladebehälter ist voll aufgeladen	Die Ladebehälteranzeige beginnt genau.

+ 23 +

Verwenden Sie TTS

Aufgaben der Orthoflex

- 1) Stellen Sie dazu die Orthoflex einfach in den Liebetisch, während der Lievergang kurzlich die Anzeige des Liebetisches 10 Sekunden lang steige. Wenn sie vollständig aufsteige, so, dass die Anzeige des Liebetisches 10 Sekunden lang grün.
- 2) Schalten Sie den Deckel.

ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie den Deckel des Liebetisches nicht schließen, sind die Orthoflex nicht geschaltet, bis Sie den Deckel schließen, um einen uneingeschränkten Stromverbrauch zu vermeiden.
- Wenn die Liebetische über Orthoflexstation niedrig ist, hören Sie 20 Sekunden eine Sprachwarnung, bis die Orthoflex automatisch ausschalten.

Aufladen des Ladebehälters

1. Stecken Sie das **eine Ende** des USB-Kabels in den **USB-C-Anschluss** des Ladebehälters.
2. Stecken Sie das **andere Ende** an ein **USB-Ladegerät** oder an einen **Computer (PC / Macintosh)** an, der eingeschaltet ist.



WICHTIG:

- Das **außenliegende Aufladen** des Ladegeräts dauert ca. 2 Stunden. Ein **vollständig aufgeladener Ladebehälter** kann die **Ordnerrührtafel aufladen**.
- Die **Ordnerrühr- und die Ladebehälter** werden **gleichzeitig aufgeladen**.

+ 25 +

Zin- oder Ausschüttung
Einschleichen: Öffnen Sie den Deckel des Ladenelementes.
Ausschleichen: Schließen Sie die Öhrhörer wieder in den Ladenelement und schließen Sie den Deckel.
Kopfgelb- und Karnevalzeit

- 1) Schließen Sie den Deckel eines Bluetooth-Geräts ein.
- 2) Öffnen Sie den Deckel des Ladenelementes.
- 3) Halten Sie die Taste des Ladenelementes 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige weiß blinkt.
- 4) Wählen Sie „T15“ aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte, die mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden sollen.

• 20 •

- hinweisen:**
- Wenn die **TWS-Verbindung fehlerhaft**, liegt Sie beide **Ohrröhre** wieder in den **Laufschleifen** und drücken Sie zweimal hintereinander auf die Taste des **Laufschleifen** (die Anzeige blinkt abwechselnd weiß und orange). **Warten** Sie dann 7-10" aus der Last der geladenen **Laufschleifen** zurück auf **Laufschleifen**-Gang, die Sie koppeln möchten.
- **Stellen** Sie sicher, dass sich die **Ohrröhre** und der **Laufschleifen-Gang** innerhalb von 30 Sekunden in **Laufschleifen** befinden und sich keine Hindernisse dazwischen befinden.
- Wenn die **Kopplung fehlerhaft** liegt, liegt die **Ohrröhre** wieder in den **Laufschleifen**, **schalten** Sie den **Deckel** und **verriegeln** Sie ihn, dass es **ausgeschlossen** wird. **Koppeln** Sie dann die **Ohrröhre** erneut mit **Laufschleifen-Gang**.
- Wenn die **Ohrröhre** **eingeschaltet**, aber **keinen Laufschleifen-Gang** gekoppelt sind, werden sie nach 10 Minuten **automatisch** **ausgeschaltet**.

- Die Chondroblasten beim Erscheinen automatisch eine Verbindung zur jetzt gebildeten **Mitochondrien** her, diese schützen Sie das **Mitochondrien** Chondroblasten-Gewebe ein, bevor Sie die Chondroblasten einschließen.

Kopfhörerfunktionen	
Funktion	Anmerkungen
Wiedergabe/ Pause	Tippen Sie doppelt auf die linke Taste, um die Wiedergabe zu starten/ anzuhalten.
Nächster Titel	Tippen Sie auf die linke Taste, um das nächste Titel des rechten Ohrhörer und halten Sie die 2 Sekunden lang gedrückt.
Vorheriger Titel	Tippen Sie auf die linke Taste, um das vorherige Titel des rechten Ohrhörer und halten Sie die 2 Sekunden lang gedrückt.

Sprechschaltungen des Telefons aktivieren
Tippen Sie dreimal auf die berührbare Taste, um den Chat mit Ihrem Telefon zu aktivieren. Tippen Sie zum Vierten ein- oder dreimal auf die berührbare Taste. (Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Ihr Telefon über eine Sprachsteuerungsfunktion verfügt. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen Ihres Telefons.)

Warten – Abhören
Diese Öhrhörer haben eine Master-Ebene- und eine Funktion.

- Wenn die Öhrhörer mit einem drahtlosen Gerät verbunden wurden, haben Sie eine der beiden Öhrhörer heraus, die können Sie ein- und aus- und normal verwenden. Während des Zuhörens können Sie den anderen herausnehmen und sie werden automatisch gekoppelt, so dass Sie beide Öhrhörer verwenden können.
- Wenn beide Öhrhörer an Ihr Telefon angeschlossen sind, können Sie die Öhrhörer einzeln ein- und ausstecken, unabhängig davon, welcher Öhrhörer wieder in den Ladebehälter liegt.

- 20 -

Lösen Sie die Kopplungssteckdose der Ohrhörer

1) Stecken Sie dazu die Ohrhörer einfach in den Ladebehälter.

2) Halten Sie die Taste des Ladebehälters 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige farblich grün leuchtet.

Reinigen Sie die Ohrhörer und den Ladebehälter

Reinigen Sie die Ohrhörer und den Ladebehälter nur mit einem trockenen, weichen Wischtuch oder Ähnlichem.

• 31 •

FAQS

F1: Koppung schlägt fehl

- 1) Setzen Sie die Elektrode wieder in den Ladebehälter und verschieben Sie sie, sich am ausgefallenen End.
- 2) Öffnen Sie den Deckel des Ladebehälters und die Elektrode an automatisch eingeschoben.
- 3) Heben Sie die Taste des Ladebehälter 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Elektrode in den Koppungsbereich weicht.
- 4) Warten Sie „T1“ in Tabelle B zum Koppeln.

Wenn die Koppung immer noch fehlerhaft, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass sich die Elektrode und der Bluetooth-Modem innerhalb von 33 Fuß oder 10 Metern voneinander befinden und sich keine Hindernisse dazwischen befinden.

- Es sind keine Signalbildungen in der Nähe jenseitiger Frage (Die Verbindung ist ausschließlich Signalbildungen).
- Versuchen Sie, Ihr Glücksgefühl-Gedächtnis zu stärken.

F2: Ohrhörer sind mit Tabellen A verbunden, aber ich möchte Ohrhörer mit Tabellen B koppeln, wenn ich Ohrhörer nicht mit Tabellen A ansprechen kann.

A: 1) Stellen Sie dazu die Ohrhörer einfach in die Ladebehälter.

2) Halten Sie die Taste des Ladebehälters 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Ohrhörer in den Kopplungsmodus wechseln.

3) Warten Sie „T15“ in Tabellen B zum Kopplern.

F3: Ich habe die Ohrhörer zuvor mit meinen Telefon gekoppelt, konnte sie jedoch nicht erneut mit meinem Telefon koppeln.

A: Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein und wählen Sie das Telefon "DEINE GEARBOX" als Quelle. "H5" und koppelte Sie auf "G" - "Forget This Device", koppelte Sie dann die Ohrhörer erneut mit Ihrem Telefon.

F4: Die Verbindung ist instabil.

A: Vergewissern Sie sich, dass sich die Bluetooth-Zentrale 10 Meter entfernt und sich in der Reichweite der Ohrhörer und Ihrem Bluetooth-Gerät befindet.

F5: Der Störgeräusch schnell aus.

A: Die Wiedergabequalität der Ohrhörer wird durch Lautstärke und Authentifizierung. Die folgenden Bedingungen können einen schlechten Störgeräusch verursachen:

• 34 •

• Achten Sie beim Laden der Ohrhörer darauf, den **Deckel des Ladegeräts** zu schließen, um einen ungewünschten Stromdurchfluss zu vermeiden (wenn Sie den **Deckel des Ladegeräts nicht schließen**, wird die Ohrhörer nicht aufgeladen).

Wenn der **Ladebalken** nicht mehr mit Strom versorgt wird, schließen Sie die Ohrhörer wieder in den **Deckel** und schließen Sie den **Deckel**. Die Ohrhörer werden automatisch aufgeladen.

F4: Meine Ohrhörer funktionieren nicht.

1) Bitte überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht mit dem Strom versorgt wird. Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet, wenn der **Ladebalken leer** ist.

2) Bitte versuchen Sie, die Ohrhörer wieder in den **Ladebalken** zu stecken. Wenn Sie die Ohrhörer wieder für **etwas 10 Sekunden** und öffnen Sie den **Deckel**, um sie zu starten. Wenn Ihre Ohrhörer immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte.

• 25 •

Spezifikationen	
Modell	TV15
Medienformate	VS21
Bildbreite	320mm (einkl. Ohrhörer), 640mm (einkl. Lautsprecher)
Ladefähigkeit	Ungefährl. 1,5 Stunden (ZOFHörer, 2 Stunden (Lautsprecher))
Adapter	DC 5V1A
Maximaler Ladezeitpunkt	Ungefährl. 6 Stunden je Ladung (bis zu 30 Stunden mit dem Lautsprecher)
Umweltanpassung	Bis zu 15 Meter (35 Fuß)
Umwelttemperatur	-20°C bis 40°C

Sicherheit Und Garantie

- Die Verwendung von Kopfhörern beeinträchtigt die Fähigkeit, andere Geräusche zu hören. Wenn Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Ohrstöpsel verwenden, wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere elektronische Musikinstrumente benutzen, sollten Sie Ihre Ohren abdecken, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die für Kinder gefährlich sein können und von Kindern unzulässig aufbewahrt. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen, wenn dieses Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern. Sie enthalten Würgen, wenn sie verschluckt werden.

- **Verpackung** Sie mermals, das Produkt selbst zu tragen oder Gegenstände anderer Art in das Produkt zu stecken, da dies zu Kurzschlüssen führen kann, die einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen können.
- **Kabel** der Komponenten kann von Beizähnen beschädigt oder inoperiert werden. Nur autorisierte Händler oder Servicecenter dürfen das Produkt öffnen. Jede Öffnung des Gehäuses ohne genehmigten Grund werden werden münden, einschließlich normaler Abnutzung oder Sturz kann Schäden Sie zu bilden.
- **Setzen Sie Ihr Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit oder anderen "feuchten" Umgebungen aus, um es vor Schäden an Produkt und vor Verletzungen zu schützen.**
- **Hören Sie** Produkte, Kabel und Kabel von den Maschinen fern.

[illegible]

• Erfragen Sie das Produkt gemäß den richtigen Normen und Vorschriften.

Machen: Fahren Sie immer sicher, vermeiden Sie Ablenkungen und belästigen Sie die anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Verwendung der Kraftstoffe (Benzin, Benzin-Ethanol-Kraftstoffe, Motoröl, Wasseremulsion oder Fehlschmelze kann gefährlich sein, weil sie in offenen Ländern unzulässig, ebenso wie die Verwendung der Kupferblech und Lacken ohne Abstand der Luftschicht. Leuchtende Leuchten nicht zulässig ist.

• Überprüfen Sie Ihre richtigen Gestalten, Sie sind zunächst, wenn Sie Ihre Ohrschalldesign verwenden, wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Wenn Sie sich an einer Aktivität beteiligen, werden Sie durch das Entfernen der Ohrschalldesign Ohrschalldesign aus der Ohrschalldesign entfernt abgetrennt, abgetrennt zu werden, um Druck- oder Verletzungen zu vermeiden. Möglicherweise können die Symptome keine Folien oder lassen Sie keine Dokumente.

- Beim Verwenden und Auskleiden dieses Produkts sollten viele grundlegende Vorschauhinweise beachtet werden, einschließlich der folgenden:
 - Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
 - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine genaue Überwachung erforderlich, wie dem Ladekoffer in der Nähe von Kindern verwendet wird.
 - Setzen Sie kein Ladekoffer mit Wasser, Regen, Flüssigkeiten oder feuchten oder kalten Wasser in den Ladekoffer.
 - Laden Sie das nicht einfallen wird oder vom Hersteller als Defekt verkauft werden, kann dies zu Feuer oder Verletzungen führen.
 - Verwenden Sie keinen Ladekoffer, der außerhalb seines Leistungsbereichs liegt.
 - Verwenden Sie kein Ladekoffer, das übermäßig oder modifiziert, beschädigt oder modifiziert Batterien enthält, kann dies zu Feuer oder Verletzungen führen.
 - Ziehen Sie bei Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr sofort die Leine.

- ❖ Zerkleuen Sie den Ladaffox nicht, ein
starker Zusammenbau kann zu Feuer
oder Verletzungen führen.
- ❖ Öffnen oder zerlegen Sie das
Ladaffox nicht und betonen Sie nicht.
Feuer oder überhöhte Temperaturen können
eine Explosion verursachen.
- ❖ Reparaturen werden nur von qualifizierten
Servicepersonal unter Verwendung der
richtigen Ersatzteile ausgeführt.

Garantie

Wir befinden uns daran, das Produkt mit
Sicherheit und fortschrittlichen Technologien
herzustellen.

Wenn Sie das defekte Produkt erhalten
haben, wir haben Ihnen eine einjährige
produktgarantie für Sie. In unserem
Produkt, Bitte kontaktieren Sie uns. In die
Frage zu unseren Produkten haben. Wir
werden Ihnen die bessere Servicepolitik
für Sie anbieten.

+ 02 +

[illegible]

RF exposure statement:

The transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator and any part of your body.