






LA119
TYKHO 3

Design by Marc Berthier



ENGLISH

- (1) Tuning control
- (2) Power switch / light status indicator
- (3) Volume control
- (4) BT/FM switch
- (5) Micro USB port
- (6) Bluetooth® light indicator

Light Status Indicator

Operation mode	Bluetooth® light (6)
Power on and radio in playing state	Steady Blue light
Power on and Bluetooth® mode in playing state	Flashing Blue light (normal flashing)
Device is in pairing mode	Flashing Blue light (fast flashing)
Charging state	Red light (if charging complex, red light will go off)

CHARGING

Connect USB charging cable to a USB charging source, plug the micro USB into (5). The red indicator (2) will be on when charging.
Charging time is about 4 hours. When the battery is fully charged, the red indicator light will go off.

RADIO SEARCHING

1. Push the power switch to turn on the device.
2. Select FM by pushing the FM band button.
3. Turn the antenna clockwise or anti-clockwise until the desired radio is clearly received
4. Adjust the volume by pressing the Volume up (+) or down (-).

BLUETOOTH® PAIRING

1. Push the power switch to turn on the device.
2. Select Bluetooth® (3) by pushing the Bluetooth® button
3. To notify you the speaker is in pairing mode, it will emit a sound and the light indicator will begin flashing rapidly.
4. Go into the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on.
5. Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's LEXON TYKHO 3.
6. Once it appears, tap to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once a Bluetooth® speaker is successfully paired to your phone, it should automatically connect each time it's powered on.

How to pair with another phone

To pair your speaker with another phone, please disconnect or forget LEXON TYKHO 3 from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lithium battery voltage: 3.7 V
Charging voltage: 5V
Lithium battery capacity: 2000 mAh
Battery life: 20 hours
Charging time: 4 hours
FM Frequency: 88-108 Mhz
Bluetooth® BLE 5.0
Speaker Output: 3W x 1
Waterproof: IPX4
Material: Silicone / ABS
Input: Micro USB
Unit dimension: 140 x 45 x 140 mm

FRANÇAIS

- (1) Réglage de la station
- (2) Interrupteur d'alimentation / Voyant d'état lumineux
- (3) Commande du volume
- (4) Bouton de commutation BT / FM
- (5) Port micro USB
- (6) Indicateur lumineux Bluetooth®

Voyants d'état lumineux

Mode de démarrage	Voyants lumineux Bluetooth® (6)
Mise sous tension et radio en état de lecture	Lumière bleue fixe
Mise sous tension et mode Bluetooth® en cours de lecture	Lumière bleue clignotante (clignotant normal)
L'appareil est en mode de jumelage	Lumière bleue clignotante (clignotant rapide)
État de charge	Voyant rouge (si le chargement est compliqué, le voyant rouge s'éteint)

CHARGEMENT

Connectez le câble de chargement USB à une source de chargement USB, branchez le micro USB dans (5). L'indicateur rouge (2) sera allumé lors du chargement.
Le temps de charge est d'environ 4 heures. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

RECHERCHE DES STATIONS DE RADIO

1. Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil.
2. Sélectionnez FM en appuyant sur le bouton de bande FM.
3. Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire jusqu'à ce que la radio souhaitée soit clairement reçue.
4. Réglez le volume en appuyant sur Volume (+) ou bas (-).

JUMELAGE BLUETOOTH®

1. Appuyez sur le bouton principale pour allumer l'appareil.
2. Sélectionnez Bluetooth® (3) en appuyant sur le bouton Bluetooth®.
3. Pour vous informer que l'écouteur est en mode de jumelage, il émettra un son et le voyant lumineux commencera à clignoter rapidement.
4. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® soit actif.
5. Faites défiler jusqu'à Autres ou nouveaux appareils et recherchez le nom de votre nouvelle écouteur Bluetooth®.
6. Dès son apparition, appuyez dessus pour vous connecter. Votre écouteur émettra un son de confirmation dès qu'il sera jumelé.

Remarque: une fois que votre écouteur Bluetooth® est associé à votre téléphone, il se connectera automatiquement à chaque mise sous tension.

Comment jumeler avec un autre téléphone

Pour jumeler votre écouteur avec un autre téléphone, veuillez d'abord déconnecter ou oublier LEXON TYKHO 3 des paramètres Bluetooth® de votre smartphone. Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension de la batterie au lithium: 3,7 V
Tension de charge: 5V
Capacité de la batterie au lithium: 2000 mAh
Autonomie: 20 heures
Temps de charge: 4 heures
Fréquence FM: 88-108 Mhz
Bluetooth® BLE 5.0
Sortie haut-parleur: 3W x 1
Résistance à l'eau: IPX4
Matériau: Silicone / ABS
Port: micro USB
Dimensions: 140 x 45 x 140 mm

DEUTSCH

- (1) Einstellknopf
- (2) An-/Aus-Schalter / Status-Leuchtanzeige
- (3) Lautstärkeregler
- (4) BT/FM-Umschaltknopf
- (5) Micro-USB-Anschluss
- (6) Bluetooth®-Leuchtsymbol

Status-Leuchtsymbol

Betriebsmodus	Bluetooth®-Leuchte (6)
Eingeschaltet und Radio im Spielzustand	Blaues Dauerlicht
Eingeschaltet und Bluetooth-Modus im Spielzustand	Blaues Blinklicht (normales Blinken)
Gerät ist im Kopplungsmodus	Blaues Blinklicht (schnelles Blinken)
Ladezustand	Rotes Licht (wenn der Ladevorgang abgestrichen ist, geht das rote Licht aus)

LADEN

Schließen Sie das USB-Ladekabel an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den (5). Die rote Leuchtsymbol (2) le während des Ladens an.
Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht die rote Leuchtsymbol aus.

RADIOZEUCHERSUCHEN

1. Drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie FM, indem Sie den FM-Knopf drücken.
3. Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, bis der gewünschte Radiosender deutlich empfangen wird.
4. Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Laut- (+) oder Leiser-Taste (-) drücken.

BLUETOOTH®-KOPPLUNG

1. Drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie Bluetooth® (3), indem Sie den Bluetooth®-Knopf (3) drücken.
3. Um anzukündigen, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, wird ein Laut ertönen und die Leuchtsymbol weiß schnell zu blinken anfangen.
4. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Bluetooth®-Einstellungen auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
5. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON TYKHO 3.
6. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungstöne abgeben, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher einmal erfolgreich mit Ihrem Smartphone gekoppelt wurde, sollte er sich beim Einschalten jedes Mal automatisch verbinden.

Koppeln mit einem anderen Smartphone

Um den Lautsprecher mit einem anderen Smartphone zu koppeln, trennen Sie zunächst bitte die Verbindung zu LEXON TYKHO 3 in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones.
Dann führen Sie einen neuen Koppelvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Spannung der Lithiumbatterie: 3,7 V
Ladespannung: 5V
Kapazität der Lithiumbatterie: 2000 mAh
Autonomie: 20 Stunden
Ladezeit: 4 Stunden
FM-Frequenz: 88-108 Mhz
Bluetooth® BLE 5.0
Serieslautsprecher: 3W x 1
Wasserbeständigkeit: IPX4
Material: Silikon / ABS
Eingang: Micro-USB
Produktgröße: 140 x 45 x 140 mm

NEDERLANDS

- (1) Instelknop
- (2) Aan-/uitschakelaar / statusindicator
- (3) Volume-regler
- (4) BT/FM-omschakelaar
- (5) Micro-USB-poort
- (6) Bluetooth®-controlempij

Statusindicatorlampje

Bedrijfstand	Bluetooth®-lampje (6)
Ingeschakeld en radiofunctie actief	Comma blauw licht
Ingeschakeld en Bluetooth-Modus in functie	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento normale)
Koppelingfunctie van het apparaat is actief	Knippend blauw licht (noge knippenmaatheid)
Laden	Red lamp (als het laden voltooid is, doof het rode lampje)

LADEN

Sluit de USB-ladekabel aan op een USB laadbron: steek de micro-USB in (5). Het rode lampje (2) brandt tijdens het laden.
Laadtijd is ongeveer 4 uur. Wanneer de batterij volledig geladen is, dooft het rode controlempij.

RADIOZOEKERS ZOEKEN

1. Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer FM door op de FM-knop te drukken.
3. Draai de antenne rotsdien of linksom tot de gewenste zenderhelder wordt ontvangen.
4. Stel het volume in door op knoppen voor volume omhoog (+) of omlaag (-) te drukken.

BLUETOOTH®-KOPPELING

1. Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer Bluetooth® (3) nemendo il pulsante Bluetooth® (3) te drukken.
3. Via een geluidssignaal en het controlempij dat anal begint te knippen, geeft de luidspeaker aan dat de koppelingfunctie actief is.
4. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer of Bluetooth® ingeschakeld is.
5. Ga naar Nieuw apparaat koppelen en zoek uw nieuwe Bluetooth® luidspeaker LEXON TYKHO 3.
6. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspeaker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.

Let op: zodra een Bluetooth®-luidspeaker is gelate wijze gekoppeld is met uw telefoon, wordt hij na inschakeling automatisch elke keer verbonden.

Met een ander telefoon koppelen

Om uw luidspeaker met een andere telefoon te koppelen, koppel u eerst de LEXON TYKHO 3 los in de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone of in de app "Verbinden".
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

PRODUCTSPECIFICATES

Spanning lithiumbatterij: 3,7 V
Voltage de carica: 5 V
Capacità batteria al litio: 2000 mAh
Batterijgebruiksduur: 20 uur
Tijdsduur van de batterij: 20 uren
FM-Frequentie: 88-108 Mhz
Bluetooth® BLE 5.0
Uitgangsvermogen luidspeaker: 3 W x 1
Waterbestendig: IPX4
Materiaal: Silicium / ABS
Ingang: Micro-USB
Afmetingen apparaat: 140 x 45 x 140 mm

ITALIANO

- (1) Comando di sintonizzazione
- (2) Interruttore / indicatore luminoso
- (3) Controllo volume
- (4) Pulsante di commutazione BT/FM
- (5) Porta Micro USB
- (6) Indicatore luminoso Bluetooth®

Indicatore luminoso stato

Funzionamento	Luce Bluetooth® (6)
Dispositivo acceso e radio in funzione	Luce blu fissa
Dispositivo acceso e Bluetooth® in funzione	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento normale)
Dispositivo in modalità accoppiamento	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento veloce)
In carica	Luce rossa (se la ricarica è completa, la luce rossa si spegne)

RICARICA

Collegare il cavo USB a una fonte di ricarica, inserire la micro USB nel punto (5). La luce rossa (2) si accenderà durante la ricarica.
Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Quando la batteria è completamente carica, la luce rossa si spegne.

RICERCA RADIO

1. Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
2. Selezionare FM premendo il pulsante della banda FM.
3. Girare l'antenna in senso orario fino alla corretta ricezione del canale radio desiderato.
4. Regolare il volume premendo il pulsante (+) per alzare o (-) per abbassare.

ACCOPIAMENTO BLUETOOTH®

1. Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
2. Selezionare Bluetooth® (3) premendo il pulsante Bluetooth® (3).
3. Quando il dispositivo è in modalità accoppiamento, emette un suono e l'indicatore luminoso lampeggia velocemente.
4. Andare sulle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia acceso.
5. Cercare il dispositivo Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
6. Toccare sul nome dell'apparecchio per connetterlo. L'apparecchio emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta che l'apparecchio Bluetooth® è stato accoppiato al telefono, si connetterà automaticamente ogni volta che si accende il dispositivo.

Come accoppiare un altro telefono

Per accoppiare l'apparecchio a un altro telefono, disconnettere o eliminare LEXON TYKHO 3 dalle impostazioni Bluetooth® dello smartphone.
Procedere con l'accoppiamento a un altro smartphone.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Voltage de la batterie de lito: 3,7 V
Voltage de carga: 5V
Capacidad de la batería de lito: 2000 mAh
Durata batteria: 20 ore
Tempo di carica: 4 ore
FM-Frequenza: 88-108 Mhz
Bluetooth® BLE 5.0
Potenza altoparlante: 3 W x 1
Resistenza all'acqua: IPX4
Materiale: Silicio / ABS
Alimentazione: Micro USB
Dimensione unità: 140 x 45 x 140 mm

ESPAÑOL

- (1) Ajuste de sintonización
- (2) Botón de encendido / Indicador luminoso de estado
- (3) Ajuste de volumen
- (4) Botones de conmutación BT/FM
- (5) Puerto Micro USB
- (6) Indicador luminoso a través de Bluetooth®

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Luz de Bluetooth® (6)
Encendido con la radio en reproducción	Luz azul fija
Encendido con el Bluetooth® en funcionamiento	Luz azul intermitente (parpadeo normal)
Dispositivo en modo de emparejamiento	Luz azul intermitente (parpadeo rápido)
Estado de carga	Luz roja (cuando se haya completado la carga, la luz roja se apaga)

CARGA

Conecte el cable de carga USB a un dispositivo de carga, conecte el micro USB a (5). La luz roja (2) permanecerá encendida durante la carga.
El tiempo de carga es de aprox. 4 horas. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz roja se apagará.

BÚSQUEDA RADIOFÓNICA

1. Pulsar el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Seleccionar FM pulsando el botón FM.
3. Para evitar que el altavoz esté en modo emparejamiento, emitirá un sonido y el indicador luminoso comenzará a parpadear rápidamente.
4. Entrar en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegurarse de que su Bluetooth® está encendido.
5. Desplazarse a Otros o nuevos dispositivos y buscar el altavoz Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
6. Cuando aparezca en la pantalla, pulsar para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén emparejados.

Nota: Cuando el altavoz Bluetooth® esté correctamente emparejado con el dispositivo móvil, se conectará automáticamente con el altavoz cada vez que éste se enciende.

Como emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil

Para emparejar su altavoz con otro dispositivo, debe desconectar u olvidar a través del Bluetooth® de su dispositivo móvil el LEXON TYKHO 3.

Una vez terminado, empareje el altavoz con otro dispositivo siguiendo las instrucciones de emparejamiento.

Como emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil

Para emparejar su altavoz con otro dispositivo, debe desconectar u olvidar a través del Bluetooth® de su dispositivo móvil el LEXON TYKHO 3.

Una vez terminado, empareje el altavoz con otro dispositivo siguiendo las instrucciones de emparejamiento.

РУССКИЙ

- (1) Регулятор настройки
- (2) Кнопка включения / индикатор состояния
- (3) Регулятор уровня громкости
- (4) BT/FM-переключатель
- (5) Разъем Micro USB
- (6) Световой индикатор Bluetooth®

Световой индикатор состояния

Режим работы	Световой индикатор Bluetooth® (6)
Устройство включено, воспроизведение радио	Косвенно постоянное
Устройство включено, воспроизведение музыки через Bluetooth	Мигает синим
Устройство в режиме сопряжения	Мигает синим
Состояние зарядки	Синий-красный (индикатор-показатель по завершению зарядки)

ЗАРЯДКА

USB зарядный кабель в USB-зарядник в комплекте, подключить Micro USB к (5). При зарядке будет гореть красный индикатор (2).
Время зарядки составляет около 4 часов. Когда аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор погаснет.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ

1. Нажать кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Выбрать режим FM, нажав кнопку FM-диапазона.
3. Вращать антенну по часовой стрелке против часовой стрелки, пока не настроится на нужную частоту.
4. Регулировать громкость, нажимая Громкость вверх (+) или вниз (-).

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ

1. Нажать кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Выбрать режим Bluetooth® (3), нажав кнопку Bluetooth® (3).
3. Когда появится звуковой сигнал, и световой индикатор начнет быстро мигать, чтобы уведомить вас, что устройство находится в режиме сопряжения.
4. Зайти в настройки Bluetooth® своего смартфона и убедиться, что Bluetooth® включен.
5. Зайти в список Bluetooth® устройств и найти ваш Bluetooth®-колонку LEXON TYKHO 3.
6. Коснуться ее, чтобы подключиться, как только она появится в списке доступных устройств. Ваша колонка начнет звуковой сигнал, что только сопряжение будет завершено.

Примечание: После успешного подключения Bluetooth®-колонки к вашему смартфону она должна автоматически подключаться при каждом включении.

Как выполнить сопряжение с другим телефоном

Для сопряжения колонки с другим смартфоном, сначала отключите или «забудьте» устройство LEXON TYKHO 3 в настройках Bluetooth® вашего смартфона.
Затем выполните процедуру сопряжения с другим смартфоном.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Напряжение питания: 3,7 В
Литиевая батарея: 2000 мАч
Напряжение зарядки: 5 В
Емкость литиевого аккумулятора: 2000 мАч
Время работы от одного заряда: 20 часов
Время зарядки: 4 часа
Bluetooth® FM-частота: 88-108 МГц
Bluetooth® BLE 5.0
Выходная мощность: 3W x 1
Влагоустойчивость: IPX4
Материал: Silikon / ABS
Параметры: Micro USB
Размеры: 140 x 45 x 140 мм

日本語

- (1) チューニング調節
- (2) 電源スイッチ/ライトステータスインジケータ
- (3) 音量調節
- (4) BT/FMスイッチボタン
- (5) マイクロUSBポート
- (6) ブルートゥース®インジケータ

ライトステータスインジケータ

操作モード	Bluetooth® ライト (6)
電源/ラジオオン状態で	青いライトが点灯します
電源/Bluetooth®モードで	青いライトが点滅します (点滅正常)
ペアリングモードで	青いライトが点滅します (点滅高速)
充電状態	赤いライト (充電完了すると赤いライトが点滅します)

充電

USB充電ケーブルをUSB充電器に接続し、micro USBを(5)に差し込みます。充電中は赤いインジケータ(2)が点灯します。
充電時間はおよそ4時間です。バッテリーの充電が完了すると、赤いインジケータライトが消えます。

ラジオサーチ

1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
2. FM帯ボタンを押してFMを選択します。
3. 調整のラジオを、時計回りにまたは、反時計回りに回します。
4. 音量を大 (+) または小 (-) ボタンを押して調節します。

Bluetooth® ペ어링

1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
2. Bluetooth® (3) ボタンを押してBluetooth® (3) を選択します。
3. スピーカーがペアリングモードに、あと2秒を通知するため、青い、ライトインジケータが急速に点滅し始めます。
4. ご利用のスマートフォンのBluetooth®設定を開き、Bluetooth®がオンになっていることを確認してください。
5. 他のデバイスまたは新規デバイスをクリックし、ご利用の新しいBluetooth®スピーカーのLEXON TYKHO 3を選択します。
6. 表示されたら、タップして接続します。ご利用のスピーカーがペアリング完了の音鳴りを発します。

注意: Bluetooth®スピーカーが正常にペアリングされたら、電源をオンにするたびに自動的に接続されます。

他のスマートフォンとペアリングするには

スピーカーを他のスマートフォンとペアリングするには、まずLEXON TYKHO 3をご利用のスマートフォンのBluetooth®設定から接続を削除し、接続をリセットしてください。

その後、開始和其他手机の配对程序。

中文

- (1) 調節控制
- (2) 电源开关/状态指示灯
- (3) 音量调节
- (4) BT/FM开关按钮
- (5) 微型USB接口
- (6) Bluetooth®指示灯

指示灯提示

操作模式	蓝牙®指示灯 (6)
电源/收音机开启状态	常亮蓝色光
电源/蓝牙®模式开启状态	蓝色光闪烁 (正常闪烁)
设备处于配对模式	蓝色光快速闪烁 (快速闪烁)
充电状态	红色光 (充电完成后，红色光将熄灭)

如何充电

将USB充电线连接USB充电电源，并将Micro USB线插入(5)，充电时红色指示灯(2)将常亮。
充电时间是大約4小时，当充满电后，红灯将熄灭。

电台搜索

1. 按下电源开关，开启设备。
2. 按下调频按钮，选择FM。
3. 按顺时针或逆时针方向旋转天线，直到接收到所需的电台。
4. 按 (+) 或 (-) 调整音量。

Bluetooth® 配对

1. 按下电源开关，开启设备。
2. 按下Bluetooth® (3) 按钮，选择Bluetooth® (3)。
3. 当设备发出声音，并且指示灯开始快速闪烁时，设备进入配对模式。
4. 打开手机蓝牙设置，确保蓝牙已打开。
5. 在设备列表中，找到并点击 LEXON TYKHO 3。
6. 配对成功后，设备将发出配对成功的提示音。

注意: 当蓝牙®设备已经和手机成功配对，每次打开手机设备将会自动配对。

如何与其他手机配对

要将您的蓝牙®设备与其他手机配对，请先从手机的蓝牙®设置中忘记 LEXON TYKHO 3，然后，开始和其他手机配对程序。

产品参数

额定电压: 3.7V
额定功率: 5W
额定容量: 2000mAh
充电时间: 20小时
充电时间: 4小时
FM频率: 88-108 Mhz
Bluetooth® BLE 5.0
输出功率: 3W x 1
防水等级: IPX4
材料: 硅胶/ABS
接口: Micro USB
产品尺寸: 140 x 45 x 140 mm

한국어

- (1) 튜닝 조절
- (2) 전원 스위치 / 상태 표시등
- (3) 볼륨 조절
- (4) BT/FM 전환 버튼
- (5) 마이크로 USB 포트
- (6) Bluetooth® 표시등

표시등 상태

작업 모드	Bluetooth® 표시등 (6)
전원/라디오 작동 상태	일정한 푸른 빛
전원/Bluetooth® 모드 작동 상태	일정한 푸른 빛이 깜빡입니다 (정상 깜빡임)
장치 pairing 모드 상태	일정한 푸른 빛이 빠르게 깜빡입니다 (빠른 깜빡임)
충전 상태	빨간 빛 (충전 완료되면 빨간 빛이 꺼집니다)

충전

USB 충전 케이블을 USB 충전 소스에 연결하고 마이크로 USB를 (5)에 꽂으십시오. 충전 중 적색 표시등이 켜집니다.
(2) 적색 표시등이