


LEXON[®]




LA133
CONIC SPEAKER




User manual / Manuel d'utilisation





1x Conic speaker



USB-C cable



User guide



EN

PRODUCT OVERVIEW

1. Volume - / Previous track button

Short press to lower the volume

Long press to go back to the previous track

2. Play/Pause / On/Off / Unpair button

Short press to play/pause music

Long press to turn the device on/off

Double press to unpair

3. Volume + / Next track button

Short press to increase the volume

Long press to skip to the next track

4. Speaker

5. Bluetooth® and Charging LED indicator

Charging

In charge

Fully charged

Bluetooth®

Ready to pair

Connected

6. USB-C Charging Port

FR

VUE D'ENSEMBLE

1. Bouton Volume - / Piste précédente

Appuyez brièvement pour baisser le volume

Appuyez longuement pour revenir à la piste précédente

2. Bouton Lecture/Pause / Marche/Arrêt / Déconnecter

Appuyez brièvement pour mettre en pause ou reprendre la lecture

Appuyez longtemps pour allumer/éteindre l'appareil

Appuyez deux fois pour déconnecter l'appareil

3. Bouton Volume + / Piste suivante

Appuyez brièvement pour augmenter le volume

Appuyez longuement pour passer à la piste suivante

4. Enceinte

5. Indicateur LED Bluetooth® et de charge

Charge

En charge

Complètement chargée

Bluetooth®

Prêt à être appairée

Connectée

6. Port de charge USB-C

DE

PRODUKTÜBERSICHT

1. Taste für Lautstärke - / Vorheriger Titel

Kurzer Druck, um die Lautstärke zu verringern

Langer Druck, um zum vorherigen Titel zu wechseln

2. Taste für Wiedergabe/Pause / Ein/Aus / Entkoppeln

Kurzer Druck für Wiedergabe/Pause

Langer Druck für Ein/Aus

Zweimal drücken zum Entkoppeln

3. Taste für Lautstärke + / Nächster Titel

Kurzer Druck, um die Lautstärke zu erhöhen

Langer Druck, um zum nächsten Titel zu springen

4. Lautsprecher

5. Bluetooth®- und Lade-LED-Statusanzeige

Laden

Beim Laden

Vollständig geladen

Bluetooth®

Bereit zum Koppeln

Verbunden

6. USB-C-Ladeanschluss

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Botón para bajar volumen / Pista anterior

Pulse brevemente para bajar el volumen

Manténgalo presionado para retroceder a la pista anterior

2. Botón para reproducir/pausar, encender/apagar o desemparejar

Pulse brevemente para reproducir/pausar

Manténgalo presionado para encender/apagar el dispositivo

Pulse dos veces para desemparejar

3. Botón para subir volumen / Pista siguiente

Pulse brevemente para aumentar el volumen

Manténgalo presionado para avanzar a la siguiente pista

4. Altavoz

5. Indicador LED de Bluetooth® y carga

Carga

Cargando

Completamente cargada

Bluetooth®

Listo para emparejar

Conectada

6. Puerto de carga USB-C

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Pulsante Volume - / Brano precedente

Premi brevemente per abbassare il volume

Premi a lungo per tornare al brano precedente

2. Pulsante Riproduci/Pausa / Accensione/Spegnimento / Annulla accoppiamento

Premi brevemente per riprodurre/pausare

Premi a lungo per accendere/spegnere il dispositivo

Premi due volte per annullare l'accoppiamento

3. Pulsante Volume + / Brano successivo

Premi brevemente per aumentare il volume

Premi a lungo per passare al brano successivo

4. Altoparlante

5. Indicatore LED Bluetooth® e di ricarica

Ricarica

In carica

Completamente carica

Bluetooth®

Pronto per il pairing

Collegato

6. Porta di ricarica USB-C

PT

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Botão para baixar volume / Pista anterior

Toque brevemente para diminuir o volume

Toque e segure para voltar à pista anterior

2. Botão para reproduzir/pausar, ligar/desligar ou desemparelhar

Toque brevemente para reproduzir/pausar

Toque e segure para ligar/desligar o dispositivo

Toque duas vezes para desemparelhar

3. Botão para aumentar volume / Pista seguinte

Toque brevemente para aumentar o volume

Toque e segure para avançar para a próxima faixa

4. Alto-falante

5. Indicador LED de Bluetooth® e de carregamento

Carregamento

Carregando

Completamente carregada

Bluetooth®

Pronto para emparelhar

Ligado

6. Porta de carregamento USB-C

NL

PRODUCTOVERZICHT

1. Knop volume - / Vorig nummer

Kort indrukken om het volume te verlagen

Lang indrukken om naar het vorige nummer te gaan

2. Knop afspelen/pauze / Aan/Uit / Ontkoppelen

Kort indrukken om af te spelen/pauzere

Lang indrukken om het apparaat aan/uit te zetten

Twee keer indrukken om te ontkoppelen

3. Knop volume + / Volgend nummer

Kort indrukken om het volume te verhogen

Lang indrukken om naar het volgende nummer te gaan

4. Luidspreker

5. LED-indicator Bluetooth® en opladen

Opladen

Aan het opladen

Volledig opgeladen

Bluetooth®

Gereed voor koppelen

Verbonden

6. Laadpoort USB-C

PL

PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Przycisk głośność - / Poprzedni utwór

Krótkie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność

Długie naciśnięcie, aby wrócić do poprzedniego utworu

2. Przycisk odtwarzania/pauzy / Włącz/wyłącz / Anulowanie sparowania

Krótkie naciśnięcie, aby odtworzyć/pauzować

Długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć urządzenie

Dwukrotne naciśnięcie, aby anulować sparowanie

3. Przycisk głośność + / Następny utwór

Krótkie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność

Długie naciśnięcie, aby przejść do następnego utworu

4. Głośnik

5. Wskaźnik LED Bluetooth® i ładowania

Ładowanie

Ładowanie w toku

Ładowanie zakończone

Bluetooth®

Gotowy do sparowania

Połączono

6. Port ładowania USB-C

RUОБЗОР ПРОДУКТА

1. Кнопка громкости - / Предыдущий трек

- Кратковременное нажатие для уменьшения громкости

- длительное нажатие для перехода к предыдущему треку

2. Кнопка воспроизведения/паузы / Включить/выключить / Разорвать соединение

- Кратковременное нажатие для воспроизведения/паузы

- длительное нажатие для включения/выключения устройства

- дважды нажать для разрыва соединения

3. Кнопка громкости + / Следующий трек

- Кратковременное нажатие для увеличения громкости

- длительное нажатие для перехода к следующему треку

4. Динамик

5. Индикатор LED Bluetooth® и зарядки

Зарядка

● Зарядка идет

● Зарядка завершена

Bluetooth®

● Готово к сопряжению

● Соединено

6. Порт для зарядки USB-C

ZH产品概述

1. 音量 - / 上一个曲目按钮

- 按下音量减小按钮

- 长按返回上一曲

2. 播放/暂停 / 开/关 / 取消配对按钮

- 按下播放/暂停按钮

- 长按开启/关闭设备

- 双击取消配对

3. 音量 + / 下一个曲目按钮

- 按下音量增加按钮

- 长按跳到下一曲

4. 音箱

5. Bluetooth®和充电LED指示灯

充电

● 正在充电

● 充电完成

Bluetooth®

● 准备配对

● 已连接

6. USB-C充电端口

TW產品概述

1. 音量 - / 上一個曲目按鈕

- 按下音量減少

- 長按返回上一曲

2. 播放/暫停 / 開啟/關閉 / 取消配对按鈕

- 按下播放/暫停

- 長按開啟/關閉裝置

- 雙擊取消配对

3. 音量 + / 下一個曲目按鈕

- 按下音量增加

- 長按跳到下一曲

4. 音箱

5. Bluetooth®藍牙和充電LED指示燈

充電

● 正在充電

● 充電完成

Bluetooth®

● 準備配对

● 已連接

6. USB-C充電端口

JP製品概要

1. 音量 - / 前のトラックボタン

- 短押しで音量を下げ

- 長押しで前のトラックに戻ります

2. 再生/一時停止 / 電源オン/オフ / ペアリング解除ボタン

- 短押しで再生/一時停止

- 長押しで電源オン/オフ

- 二回押しでペアリング解除

3. 音量 + / 次のトラックボタン

- 短押しで音量を上げ

- 長押しで次のトラックに進みます

4. スピーカー

5. Bluetooth® 充電LEDインジケーター

充電

● 充電中

● 充電完了

Bluetooth®

● ペアリング準備完了

● 接続済み

6. USB-C充電ポート

KO제품 개요

1. 볼륨 - / 이전 트랙 버튼

- 볼륨을 낮추려면 짧게 누르고

- 이전 트랙으로 돌아가려면 길게 누르세요

2. 재생/일시 정지 / 전원 켜기/끄기 / 페어링 해제 버튼

- 짧게 눌러 재생/일시 정지

- 길게 눌러 전원을 켜거나 끄고

- 두 번 누르면 페어링을 해제합니다

3. 볼륨 + / 다음 트랙 버튼

- 짧게 눌러 볼륨을 높이고

- 길게 눌러 다음 트랙으로 이동합니다

4. 스피커

5. Bluetooth® 및 충전 LED 표시등

충전

● 충전 중

● 충전 완료

Bluetooth®

● 페어링 준비됨

● 연결됨

6. USB-C 충전 포트

THภาพรวมผลิตภัณฑ์

1. ปุ่มลดเสียง / ปุ่มเพลงก่อนหน้า

- กดเบา ๆ เพื่อลดเสียง

- กดค้างไว้เพื่อย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า

2. ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว / เปิด/ปิด / ยกเลิกการจับคู่

- กดเบา ๆ เพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว

- กดค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์

- กดสองครั้งเพื่อยกเลิกการจับคู่

3. ปุ่มเพิ่มเสียง / ปุ่มเพลงถัดไป

- กดเบา ๆ เพื่อเพิ่มเสียง

- กดค้างไว้เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป

4. ลำโพง

5. แสง LED Bluetooth® และการชาร์จ

การชาร์จ

● กำลังชาร์จ

● ชาร์จเต็มแล้ว

Bluetooth®

● พร้อมสำหรับการจับคู่

● เชื่อมต่อแล้ว

6. ออร์ตชาร์จ USB-C

HEסקירת המוצר

1. לחצן עצמת הקול / הרצועה הקדמית

- לחיצה קצרה להורדת עצמת הקול

- לחיצה ארוכה כדי לחזור לרצועה הקודמת

2. לחצן הפעור/השקעה/הפעול/כיבוי/בטל צימוד

- לחיצה קצרה כדי לנתן/להשקות מוזיקה

- לחיצה ארוכה כדי להפעיל/כיבוי את המכשיר

- לחץ פעמיים כדי לבטל את ההתאמה

3. כפתור עצמת הקול + / הרצועה הבאה

- לחיצה קצרה כדי להגביר את עצמת הקול

- לחיצה ארוכה כדי לדלג לרצועה הבאה

4. רמקול

5. מחוץ LED של Bluetooth® וטעינה

טעינה

● בטעינה

● בשימוש

Bluetooth®

● מצידוד מוכן

● מחוץ

6. כניסת טעינה. USB-C

ARنظرة عامة على المنتج

1. مستوى الصوت = / زر المسار السابق

- اضغط لفترة قصيرة لخفض مستوى الصوت

- اضغط لفترة طويلة للعودة إلى المسار السابق

2. زر تشغيل/إيقاف مؤقت/تشغيل/إيقاف/إلغاء الإقران

- اضغط لفترة قصيرة لتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا

- اضغط لفترة طويلة لتشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز

- اضغط مرتين لإلغاء الإقران

3. زر الصوت + / المسار التالي

- اضغط لفترة قصيرة لزيادة مستوى الصوت

- اضغط لفترة طويلة للانتقال إلى المسار التالي

4. المتحدث

5. Bluetooth® وموشر LED للشحن

الشحن

● المسؤول

● مشحونة بالكامل


Bluetooth®

● جاهز للاتقان


● متصل

6. منفذ شحن USB-C


1



2



3



EN — Connect via Bluetooth®

FR — Connectez-vous via Bluetooth®

DE — Über Bluetooth® verbinden

ES — Conéctese vía Bluetooth®

IT — Connettiti tramite Bluetooth®

PT — Conecte-se via Bluetooth®

NL — Verbinden via Bluetooth®

PL — Połącz przez Bluetooth®

RU — Подключитесь через Bluetooth®

ZH — 通过Bluetooth®连接

TW — 通過Bluetooth®連接




JP — Bluetooth®で接続

KO — Bluetooth®로 연결

TH — เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®

Bluetooth® התחבר באמצעות — HE

Bluetooth® اتصل عبر — AR



EN — Stereo Pairing

FR — Appairage Stéréo

DE — Stereo-Kopplung

ES — Emparejamiento estéreo

IT — Accoppiamento stereo

PT — Emparelhamento estéreo

NL — Stereo-koppeling

PL — Paring estéreo

RU — Стереo-сопряжeние

ZH — 立体声配对

TW — 立體聲配對


JP — ステレオペアリング

KO — 스테레오 페어링

TH — การจับคู่สเตอริโอ

חיבור סטריאו — HE

افتران سٹیریو — AR



EN — Charging

FR — Mise en charge

DE — Aufladen

ES — Carga

IT — Caricamento

PT — Carregamento

NL — Opladen

PL — Ładowanie

RU — Зарядка

ZH — 充电

TW — 充電

JP — 充電

KO — 충전

TH — การชาร์จ

טעינה — HE

الشحن — AR

SAFETY PRECAUTIONS		SAFETY PRECAUTIONS	
EN	- Do not use a power adapter with a higher voltage than specified (DC input: 5V). - Do not charge the device in direct sunlight. This product can operate and charge at temperatures between 32°F to 95°F (0°C and 35°C). - To prevent possible hearing damage, do not use this product at high volume for long periods of time. - Do not put your device in contact with water to avoid internal short-circuits, overheating, fire, deformation, or even battery explosion. - Do not attempt to maintain, repair, or disassemble the device by yourself.	RU	- Избегайте использования адаптера питания с напряжением выше указанного (вход DC: 5В). - Не заряжайте устройство под прямыми солнечными лучами. Этот продукт может работать и заряжаться при температурах от 0°C до 35°C. - Чтобы избежать повреждения слуха, не используйте это устройство на высокой громкости в течение длительного времени. - Никогда не ставьте ваше устройство в контакт с водой, чтобы избежать короткого замыкания, перегрева, возгорания, деформации или даже взрыва батареи. - Не пытайтесь обслуживать, ремонтировать или разбирать устройство самостоятельно.
FR	- Ne pas utiliser un adaptateur d'alimentation avec une tension supérieure à celle indiquée (entrée DC : 5V). - Ne pas charger l'appareil sous la lumière directe du soleil. Ce produit peut fonctionner et se charger à des températures comprises entre 0°C et 35°C. - Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, ne pas utiliser ce produit à volume élevé pendant de longues périodes. - Ne mettez pas votre appareil en contact avec l'eau pour éviter les courts-circuits internes, la surchauffe, l'incendie, la déformation ou même l'explosion de la batterie. - Ne tentez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.	ZH	- 避免使用输出电压高于指示的电源适配器（DC 输入：5V）。 - 请勿在阳光直射下充电。该产品可在 0°C 至 35°C 的温度范围内运行和充电。 - 为防止听力受损，避免长时间高音量使用本产品。 - 请勿将设备与水接触，以避免发生内部短路、过热、火灾、变形甚至电池爆炸。 - 请勿自行维修、拆卸或拆解设备。
DE	- Verwenden Sie keinen Netzadapter mit einer höheren Spannung als angegeben (DC-Eingang: 5V). - Laden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf. Dieses Produkt kann bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C betrieben und geladen werden. - Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, verwenden Sie dieses Produkt nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke. - Stellen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser, um einen Kurzschluss, Überhitzung, Brand, Verformung oder sogar eine Explosion des Akkus zu vermeiden. - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.	TW	- 避免使用輸出電壓高於指示的電源轉接器（DC 輸入：5V）。 - 請勿在陽光直射下充電。本產品可在 0°C 到 35°C 的溫度範圍內運作及充電。 - 為避免聽力受損，請避免長時間高音量使用本產品。 - 請勿將設備與水接觸，以防內部短路、過熱、火災、變形甚至電池爆炸。 - 請勿自行維修、拆解或拆卸設備。
ES	- Evite utilizar un adaptador de corriente con una salida de voltaje superior a la indicada (Entrada DC: 5V). - No cargue el dispositivo bajo la luz solar directa. Este producto opera y se carga en temperaturas de 0°C a 35°C. - Para evitar posibles daños auditivos, no use este producto a un volumen alto durante periodos prolongados. - No ponga su dispositivo en contacto con agua para evitar cortocircuitos internos, sobrecalentamiento, incendio, deformación o incluso explosión de la batería. - No intente reparar, desmontar o desarmar el dispositivo usted mismo.	JP	- 指定されたものよりも高い電圧出力のアダプターを使用しないでください（DC入力：5V）。 - 直射日光の下で充電しないでください。本製品は 0°C から 35°C の温度範囲で動作および充電が可能です。 - 聴力を保護するため、長時間の高音量での使用は避けてください。 - デバイスを水と接触させないでください。内部ショート、過熱、火災、変形、バッテリーの爆発を防ぐためです。 - デバイスの分解や修理はご自身で行わないでください。
IT	- Evitare di usare un adattatore di corrente con un'uscita di tensione superiore a quella indicata (Ingresso DC: 5V). - Non caricare alla luce diretta del sole. Questo prodotto può funzionare e caricarsi a temperature comprese tra 0°C a 35°C. - Per evitare potenziali danni all'udito, evitare di usare il prodotto a volumi elevati per lunghi periodi. - Non mettere il dispositivo in contatto con l'acqua per evitare cortocircuiti interni, surriscaldamento, incendi, deformazioni o addirittura esplosioni della batteria. - Non tentare di riparare, smontare o manuteneere il dispositivo autonomamente.	KO	- 지정된 것보다 높은 전압을 출력하는 어댑터 사용을 피하십시오 (DC 입력: 5V). - 직사광선에서 충전하지 마십시오. 이 제품은 0°C에서 35°C 사이의 온도에서 작동 및 충전할 수 있습니다. - 청력 손상을 방지하려면 장시간 고음량으로 제품을 사용하지 마십시오. - 장치를 물과 접촉시키지 마십시오. 내부 단락, 과열, 화재, 변형 또는 배터리 폭발을 방지하기 위해서입니다. - 기기를 직접 수리, 분해 또는 조립하지 마십시오.
PT	- Evite usar um adaptador de energia com uma voltagem de saída maior do que a indicada (Entrada DC: 5V). - Não carregue sob luz solar direta. Este produto pode operar e carregar em temperaturas entre 0°C e 35°C. - Para evitar possíveis danos auditivos, evite usar este produto em volumes altos por longos períodos. - Nunca ponha o dispositivo em contato com a água para evitar curto-circuito interno, superaquecimento, incêndio, deformação ou até explosão da bateria. - Não tente consertar, desmontar ou reparar o dispositivo sozinho.	TH	- หลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปลงไฟที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่าที่กำหนด (อินพุต DC: 5V) - ห้ามชาร์จในแสงแดดโดยตรง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานและชาร์จได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 35°C - เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการได้ยิน หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในระดับเสียงที่ตั้งเป็นเวลานาน - ห้ามนำอุปกรณ์สัมผัสน้ำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ความร้อนสูง ไฟไหม้ การบาดเจ็บ หรือแบตเตอรี่ระเบิด - ห้ามพยายามซ่อมแซม แก้ไข หรือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยตนเอง
NL	- Vermijd het gebruik van een stroomadapter met een hogere spanning dan aangegeven (DC Ingang: 5V). - Laad het apparaat niet op in direct zonlicht. Dit product kan werken en opladen bij temperaturen tussen 0°C en 35°C. - Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, gebruik dit product niet op hoog volume gedurende lange periodes. - Stel het apparaat niet in contact met water om kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming of zelfs ontploffing van de batterij te voorkomen. - Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, te repareren of te demonteren.	HE	- אין להשתמש במתאם מתח עם מתח גבוה מהמצוין (DC: 5V). - אין לטעון את המכשיר באור שמש ישיר. מוצר זה יכול לפעול ולהטעין בטמפרטורות שבין 32°F ל-95°F (0°C ל-35°C). - כדי למנוע נזקי שמיעה אפשריים, אין להשתמש במכשיר בר בוליום גבוה לתקופות ארוכות של זמן. - אל תנסה את המכשיר שלך במגע עם מים כדי למנוע קצרים פנימיים, התחממות יתר, שריפה, דפורמציה, או אפילו פיצוץ סוללה. - אל תנסה לתקן, לתקן או לפרק את המכשיר בעצמך.
PL	- Nie używaj adaptera z wyższym napięciem niż określone (wejście DC: 5V). - Nie ładuj urządzenia na bezpośrednim świetle słonecznym. Produkt może działać i ładować się w temperaturach od 0°C do 35°C. - Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie używaj tego produktu na wysokim poziomie głośności przez długi czas. - Nie kontaktuj urządzenia z wodą, aby uniknąć zwarcia wewnętrznego, przegrzania, pożaru, deformacji lub nawet eksplozji baterii. - Nie próbuj samodzielnie konserwować, naprawiać ani demontować urządzenia.	AR	- لا تستخدم محول طاقة بجهد أعلى من المحدد (مدخل التيار المباشر: 5 فولت). - لا تشحن الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة. يمكن لهذا المنتج أن يعمل وي شحن في درجات حرارة تتراوح بين 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية و35 درجة مئوية). - لتجنب حدوث ضرر محتمل في السمع، لا تستخدم هذا المنتج بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة وقت. - لا تضع جهازك في ملامسة للماء لتجنب حدوث ما كهرتاتي داخلي، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو نشوب حريق، نشوء، أو حتى انفجار البطارية. - لا تحاول صيانة الجهاز أو إصلاحه أو تفكيكه بنفسك.

PRODUCT SPECIFICATIONS		PRODUCT SPECIFICATIONS	
EN	Material: Aluminum / Fabric / ABS - Weight: 1.12 lbs - Dimensions: Ø5,31 x 6,26" - Speaker power: 2x 5W Bluetooth® version: 5.3 - Bluetooth® range: 10m - Frequency range: 2,402 - 2,480 GHz - Battery capacity: 2000 mAh - Battery voltage: 7.4V - Input voltage: 3.7V - Playtime: Up to 12h - Charging time: 5h - Charging system: USB Type-C - Operating temperature: 32°F and 95°F / 0°C - 35°C International warranty: 1 year	RU	Материал: Алюминий / Ткань / ABS - Вес: 508 г - Размеры: Ø13,5 x 15,9 см - Мощность динамиков: 2x 5W - Версия Bluetooth®: 5.3 - Дальность Bluetooth®: 10 м - Диапазон частот: 2,402 - 2,480 ГГц - Емкость аккумулятора: 2000 мАч - Напряжение аккумулятора: 7,4V - Напряжение входа: 3,7V - Время воспроизведения: До 12 часов - Время зарядки: 5 часов - Система зарядки: USB Type-C - Рабочая температура: 0°C - 35°C Международная гарантия: 1 год
FR	Matériaux : Aluminium / Tissu / ABS - Poids : 508 gr - Dimensions : Ø13,5 x 15,9 cm - Puissance des haut-parleurs : 2x 5W - Version Bluetooth® : 5.3 - Portée Bluetooth® : 10 m - Plage de fréquences : 2,402 - 2,480 GHz - Capacité de la batterie : 2000 mAh - Tension de la batterie : 7,4V - Tension d'entrée : 3,7V - Autonomie : Jusqu'à 12 heures - Temps de charge : 5 heures - Système de charge : USB Type-C Température de fonctionnement : 0°C - 35°C Garantie internationale : 1 an	ZH	材料 / 铝/织物/ABS - 重量 : 508 克 - 尺寸 : Ø13.5 x 15.9 cm - 音箱功率 : 2x 5W - 蓝牙版本 : 5.3 - 蓝牙范围 : 10 米 - 频率范围 : 2,402 - 2,480 GHz - 电池容量 : 2000 mAh - 电池电压 : 7.4V - 输入电压 : 3.7V - 播放时间 : 最长 12 小时 - 充电时间 : 5 小时 - 充电系统 : USB Type-C - 工作温度 : 0°C - 35°C 国际保修 : 1 年
DE	Material: Aluminium / Stoff / ABS - Gewicht: 508 g - Abmessungen: Ø13,5 x 15,9 cm - Lautsprecherleistung: 2x 5W - Bluetooth®-Version: 5.3 - Bluetooth®-Reichweite: 10 m - Frequenzbereich: 2,402 - 2,480 GHz - Batteriekapazität: 2000 mAh - Batteriespannung: 7,4V - Eingangsspannung: 3,7V - Wiedergabezeit: Bis zu 12 Stunden - Ladezeit: 5 Stunden - Ladesystem: USB Type-C - Betriebstemperatur: 0°C - 35°C Internationale Garantie: 1 Jahr	TW	材料 / 鋁/織物/ABS - 重量 : 508 克 - 尺寸 : Ø13.5 x 15.9 cm - 音箱功率 : 2x 5W - 藍牙版本 : 5.3 - 藍牙範圍 : 10 米 - 頻率範圍 : 2,402 - 2,480 GHz - 電池容量 : 2000 mAh - 電池電壓 : 7.4V - 輸入電壓 : 3.7V - 播放時間 : 最長 12 小時 - 充電時間 : 5 小時 - 充電系統 : USB Type-C - 工作溫度 : 0°C - 35°C 國際保固 : 1 年
ES	Material: Aluminio / Tela / ABS - Peso: 508 g - Dimensiones: Ø13,5 x 15,9 cm - Potencia del altavoz: 2x 5W - Versión Bluetooth®: 5.3 - Alcance Bluetooth®: 10 m - Rango de frecuencia: 2,402 - 2,480 GHz - Capacidad de la batería: 2000 mAh - Voltaje de la batería: 7,4V - Voltaje de entrada: 3,7V - Tiempo de reproducción: Hasta 12 h - Tiempo de carga: 5 horas - Sistema de carga: USB Type-C - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 35°C Garantía internacional: 1 año	JP	素材 : アルミニウム / ファブリック / ABS - 重量 : 508g - 寸法 : Ø13.5 x 15.9 cm - スピーカー出力 : 2x 5W - Bluetooth®バージョン : 5.3 - Bluetooth®範囲 : 10m - 周波数範囲 : 2,402 - 2,480 GHz - バッテリー容量 : 2000 mAh - バッテリー電圧 : 7.4V - 入力電圧 : 3.7V - 再生時間 : 最大12時間 - 充電時間 : 5時間 - 充電システム : USB Type-C - 動作温度 : 0°C - 35°C 国際保証 : 1年
IT	Materiale: Alluminio / Tessuto / ABS - Peso: 508 gr - Dimensioni: Ø13,5 x 15,9 cm - Potenza degli altoparlanti: 2x 5W - Versione Bluetooth®: 5.3 - Portata Bluetooth®: 10 m - Gamma di frequenza: 2,402 - 2,480 GHz - Capacità della batteria: 2000 mAh - Tensione della batteria: 7,4V - Tensione di ingresso: 3,7V - Tempo di riproduzione: Fino a 12 ore - Tempo di ricarica: 5 ore - Sistema di ricarica: USB Type-C Temperatura di funzionamento: 0°C - 35°C Garanzia internazionale: 1 anno	KO	재질: 알루미늄 / 직물 / ABS - 무게: 508 g - 크기: Ø13.5 x 15.9 cm - 스피커 출력: 2x 5W - Bluetooth® 버전: 5.3 - Bluetooth® 범위: 10m - 주파수 범위: 2,402 - 2,480 GHz - 배터리 용량: 2000 mAh - 배터리 전압: 7.4V - 입력 전압: 3.7V - 재생 시간: 최대 12시간 - 충전 시간: 5시간 - 충전 시스템: USB Type-C - 동작 온도: 0°C - 35°C 국제 보증: 1년
PT	Material: Aluminio / Tecido / ABS - Peso: 508 gr - Dimensões: Ø13,5 x 15,9 cm - Potência do alto-falante: 2x 5W - Versão Bluetooth®: 5.3 - Alcance Bluetooth®: 10 m - Faixa de Frequência: 2,402 - 2,480 GHz - Capacidade da bateria: 2000 mAh - Tensão da bateria: 7,4V - Tensão de entrada: 3,7V Tempo de reprodução: Até 12 horas - Tempo de carregamento: 5 horas - Sistema de carregamento: USB Tipo-C - Temperatura de operação: 0°C - 35°C Garantia internacional: 1 ano	TH	วัสดุ: อะลูมิเนียม / ผ้า / ABS - น้ำหนัก: 508 กรัม - ขนาด: Ø13.5 x 15.9 ซม. - กำลังลำโพง: 2x 5W - Bluetooth® รุ่น: 5.3 - ระยะ Bluetooth®: 10 เมตร - ช่วงความถี่: 2,402 - 2,480 GHz - ความจุแบตเตอรี่: 2000 mAh - แรงดันแบตเตอรี่: 7.4V - แรงดันเข้า: 3.7V - เวลาเล่น: สูงสุด 12 ชั่วโมง - เวลาชาร์จ: 5 ชั่วโมง - ระบบการชาร์จ: USB Type-C - อุณหภูมิการทำงาน: 0°C - 35°C การรับประกันระหว่างประเทศ: 1 ปี
NL	Materiaal: Aluminium / Stof / ABS - Gewicht: 508 g - Afmetingen: Ø13,5 x 15,9 cm - Speakervermogen: 2x 5W - Bluetooth®-versie: 5.3 - Bluetooth®-bereik: 10 m - Frequentiebereik: 2,402 - 2,480 GHz - Batterijcapaciteit: 2000 mAh - Batterijspanning: 7,4V - Ingangsspanning: 3,7V - Speeltijd: Tot 12 uur Opaadtdijd: 5 uur - Oplaadsysteem: USB Type-C - Bedrijfstemperatuur: 0°C - 35°C Internationale garantie: 1 jaar	HE	חומר: אלומיניום / בד / ABS - משקל: 1,12 פאונד - מידות: Ø5,31 x 6,26 אינץ' - הספק מקוץ: 2x 5W Bluetooth®-5.3 - תחום Bluetooth®: 10 טווח מ' - טווח תדרים: 2,402 - 2,480 GHz - קיבולת סוללה: 2000 mAh - מתח סוללה: 7,4V - מתח כניסה: 3,7V - זמן משחק: עד 12 שעות - זמן טעינה: 5 שעות - מערכת טעינה: USB Type-C - טמפרטורת הפעלה: 0°C - 35°C (0°C ו-35°C) אחריות בינלאומית: שנה
PL	Materiał: Aluminium / Tkanina / ABS - Waga: 508 g - Wymiary: Ø13,5 x 15,9 cm - Moc głośników: 2x 5W - Wersja Bluetooth: 5,3 - Zasięg Bluetooth: 10 m - Zakres częstotliwości: 2,402 - 2,480 GHz Pojemność baterii: 2000 mAh - Napięcie baterii: 7,4V - Napięcie wejściowe: 3,7V - Czas odzwarzania: Do 12 godzin - Czas ładowania: 5 godzin - System ładowania: USB Type-C - Temperatura robocza: 0°C - 35°C Międzynarodowa gwarancja: 1 rok	AR	المواد: الألومنيوم / القماش / ABS - الوزن: 1,12 رطل - الأبعاد: Ø5,31 × 6,26 بوصة - قوة ميكروفون: 2x 5W Bluetooth®-5.3 - نطاق Bluetooth®: 10 نطاق - نطاق التردد: 2,402 - 2,480 GHz - سعة البطارية: 2000 مللي أمبير - جهد البطارية: 7,4 فولت - جهد الإدخال: 3,7 فولت - وقت التشغيل: ما يصل إلى 12 ساعة - وقت الشحن: 5 ساعات - نظام الشحن: USB من النوع C - درجة حرارة التشغيل: 32 درجة فهرنهايت و 95 درجة فهرنهايت / 0 درجة مئوية - 35 درجة مئوية الضمان الدولي: سنة واحدة

EUROPEAN UNION / CE DIRECTIVE

LEXON hereby declares that the device follows the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU & 2014/30/EU. This device will be applied to all Member States of European Union.

The complete declaration of conformity is available at:

<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-conicspeaker.pdf>

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE & 2014/30/UE.

This device will be applied to all Member States of European Union.

La déclaration de conformité complète est disponible sur:

<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-conicspeaker.pdf>

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

UK CONFORMITY ASSESSMENT

The device follows the essential requirements and other relevant provisions of the UK Radio Equipment Regulations SI 2017:1206 (as amended).

This device will be applied to all Member States of UK.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.

The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Bluetooth:

-Transmitter power: -1.42dBm(for EU/UK only)

-Frequency Range: 2402-2480MHz

Declaration of Conformity:

Hereby, LEXON declares that the product LA133 follows the following Regulations: Radio Equipment Regulations 2017, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electrical Equipment 2012.

The Full test of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ukca-conicspeaker.pdf>

US FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CANADIAN COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference, and
- 2) This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
 - 1) This device may not cause interference, and
 - 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.





Design by Lidia Gómez