0 mm

40 mm

LEXON

LA134

TERRACE+

Design by Elium Studio

# ENGLISH

## PRODUCT OVERVIEW

1. Lampshade
2. Rotary knob for lamp functions
3. Rotary knob for Bluetooth® modes
4. Rotary knob for audio functions
5. Speaker
6. USB-A ports (charging output)
7. IN/OUT USB-C port (charging input & output)
8. LED indicator for battery status
9. LED indicator for charging status

## FIRST USE

We recommend you to fully charge Terrace+ before using it for the first time.

1. Plug the USB-C charging cord (not supplied) that provides sufficient power for the lamp's counterclockwise.
2. Plug the provided USB Type-C cable into the USB-C charging port of Terrace+.
3. Plug the other USB-C end into any DC 5V power supply charger.

A full charge cycle takes about 4 to 5 hours.

## LED-Information (9 Dots)

| Charging (9) | Steady red light |
|---|---|
| Fully charged (9) | OFF |

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Lamp features

- Press and hold the lamp knob to turn ON/OFF the lamp.
- Short press the lamp knob. Press the lamp knob 3 times to toggle between the different lighting modes:
  - ...All-color mode
  - ...Special lighting effects mode
  - ...Warm and cool light mode
- When in the selected mode, press the button once to toggle among colours or effects.
- Rotate the lamp knob clockwise to increase the brightness. Turn the lamp knob counterclockwise to decrease it.

### Audio features

### Bluetooth pairing

1. Press and hold the audio knob to turn ON/OFF the Bluetooth mode.
2. The LED indicator flashes blue when in pairing mode.
3. On your mobile device, enable Bluetooth search & select LEXON TERRACE+ from the list.
4. Start playing music!

### LED information (3)

| Ready to pair | Blinking blue |
|---|---|
| Connected | Solid blue |

### Volume adjustment

- Turn the lamp knob clockwise to increase the volume.
- Turn the lamp knob counterclockwise to decrease the volume.

### True Wireless Stereo (TWS technology)

Built-in TWS technology allows you to pair two Terrace+ together to enjoy stereo sound for an enhanced audio experience.

1. Turn on both Terrace+ by long-pressing the audio knob. Make sure none of them is connected to any other mobile device.
2. Double press the audio knob of one of the two Terrace+. It will automatically search for the second Terrace+ and pair with it. Their LED indicators will flash blue alternately.
3. Once paired successfully, both Terrace+ will start playing stereo sound.
4. Access the Bluetooth® settings of your mobile device and turn on the Bluetooth® mode.
5. Look for the LEXON TERRACE+ speaker in the Bluetooth® devices list.
6. Select the LEXON TERRACE+ speaker to pair and a confirmation sound when successful.

### Pairing another mobile device

1. Press the audio knob to unpair the Terrace+ speaker from any mobile device.
2. Restart pairing process with another mobile device.

### Power bank function

**Important note:** We strongly recommend connecting your Terrace+ to a power source when you are charging 1 or 2 devices to ensure a long music session when the power is switched ON.

1. Access the USB charging ports by gently hooking the lamp base and rotating the bottom of the lamp counterclockwise.
2. Use the 2 USB-A ports (charging output) and/or the USB-C port (charging output & input) to recharge your mobile devices. Multiple devices can be charged simultaneously.
3. Connect the provided USB-C charging cord (not supplied) that provides sufficient power for the number of mobile devices to charge and enjoy lighting & audio functions at the same time.

## LED information (8 & 9)

| Charging (9) | Steady red light |
|---|---|
| Fully charged (9) | OFF |
| Battery status (8) | LED 1: 25% battery level<br>LED 2: 50% battery level<br>LED 3: 75% battery level<br>LED 4: 100% battery level |

## SAFETY PRECAUTIONS

1. Use a power adapter (not supplied) that provides sufficient power for the number of devices you want to charge.
2. Keep the product away from heat sources like radiators, heaters and air ducts.
3. Protect the product from moisture.
4. Do not clean any cleaning products such as solvents, abrasives or corrosive liquids.
5. Do not attempt to repair the speaker yourself, seek for professional service.
6. Use only the provided cable in order during charging, as this could permanently damage the speaker or power source.

## Product Data

**Material:** Metal / ABS
**Dimensions:** Ø3.94 x 6.89" / Ø10 x 22.6 cm
**Weight:** 1.03 lbs / 470 g
**Bluetooth version:** 5.0
**Bluetooth range:** 33 ft / 10m
**Speaker power:** 2x 3W
**Frequency response:** 180Hz-20KHz
**Battery type:** Li-on 4000 mAh
**Battery voltage:** 3.7V
**Input:** 5V-2A min

**Max. lumen output:** 150 lm
**Light power:** 5W max.
**Color temperature:** 2700K
**Warm light:** 2700K
**Cold white:** 6500K
**Battery life*:** Up to 12h for light only / Up to 8h for audio only
**Power bank capacity:** 5V-2A
**Operating temperature:** 0°C - 35°C
**International warranty:** 1 year

* may vary based on product use, light intensity set, light color selected and volume level

# FRANÇAIS

## VUE D'ENSEMBLE

1. Abat-jour
2. Bouton rotatif pour les fonctions de la lampe
3. Bouton rotatif pour les modes Bluetooth®
4. Bouton rotatif pour les fonctions audio
5. Haut-parleur

## PREMIÈRE UTILISATION

Nous vous recommandons de charger complètement le Terrace+ avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Accédez au port de charge USB-C en tenant délicatement la base de la lampe puis en tournant le bas de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge USB-C de Terrace+.
3. Branchez l'autre extrémité USB-C sur n'importe quel adaptateur secteur délivrant au moins 5V.

La charge complète dure environ 4 à 5 heures.

## LED information (9)

| Charge en cours (9) | LED rouge fixe |
|---|---|
| Pleinement chargée (9) | LED éteinte |

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Fonction lampe

- Appuyez sur le bouton rotatif de la lampe et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre la lampe.
- Une fois la lampe allumée, appuyez 3 fois sur le bouton de la lampe pour basculer entre les différents modes d'éclairage :
  - ...Mode toutes couleurs
  - ...Mode effets lumineux spéciaux
  - ...Mode lumière chaude et froide
- En mode sélectionné, appuyez une fois sur le bouton pour passer d'une couleur à une autre ou d'un effet à un autre.
- Tournez le bouton de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité de la lampe. Tournez le bouton de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité.

### Fonction audio

### Bluetooth pairing

1. Maintenez le bouton audio et maintenez-le enfoncé pour activer/désactiver le mode Bluetooth.
2. Le voyant LED clignote en bleu en mode d'appairage.
3. Sur votre appareil mobile, activez la recherche Bluetooth et sélectionnez LEXON TERRACE+ dans la liste.
4. Lancez votre musique!

### Information voyant LED (3)

| Prêt à jumeler | LED bleue clignotante |
|---|---|
| Connectée | LED bleue fixe |

### Réglage du volume

- Tournez le bouton de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
- Tournez le bouton de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

### Stéréo sans fil (technologie TWS)

La technologie TWS intégrée vous permet de coupler deux Terrace+ pour profiter d'un son stéréo et d'une expérience audio améliorée.

1. Allumez les deux Terrace+ en appuyant longuement sur le bouton audio. Assurez-vous qu'aucun n'est connecté à un autre appareil mobile.
2. Appuyez deux fois sur le bouton audio d'un des deux Terrace+. Il recherchera automatiquement la deuxième Terrace+ et se connectera. Un son indiquera que la connexion est réussie.
3. Une fois couplés, les deux Terrace+ commencent à diffuser le son stéréo via Bluetooth®.
4. Rechercher l'option Bluetooth® sur votre appareil mobile et activer son fonctionnement.
5. Recherchez l'enceinte LEXON TERRACE+ dans la liste des appareils Bluetooth®.
6. Sélectionnez l'enceinte LEXON TERRACE+ pour le jumeler. L'enceinte émet un son de confirmation lorsqu'elle est associée à votre appareil mobile.

### Connexion avec un autre appareil mobile

1. Appuyez deux fois sur le bouton audio pour désactiver l'enceinte Terrace+ de tout appareil mobile.
2. Recommencez le processus d'appairage sur un autre appareil mobile.

### Fonction batterie externe

**Note importante :** Nous vous recommandons vivement de connecter votre Terrace+ à une source d'alimentation lorsque vous chargez 1 ou 2 appareils, que vous écoutez de la musique et/ou que la lampe est allumée.

1. Accédez au port de charge USB en tenant délicatement la base de la lampe et en tournant le bas de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Utilisez les 2 ports USB-A (sortie de charge) et/ou le port USB-C (sortie de charge et entrée) pour recharger vos appareils mobiles. Plusieurs appareils peuvent être chargés simultanément.
3. Branchez le câble de charge USB-C fourni (non inclus) qui fournit suffisamment de puissance pour le nombre d'appareils mobiles que vous souhaitez charger et profiter des fonctions d'éclairage et d'audio en simultané.

## Information voyant LED (8 & 9)

| Charge en cours | LED rouge fixe |
|---|---|
| Pleinement chargée | LED éteinte |
| Statut batterie externe | LED 1 : 25% de niveau de la batterie<br>LED 2 : 50% de niveau de la batterie<br>LED 3 : 75% de niveau de la batterie<br>LED 4 : 100% de niveau de la batterie |

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Utilisez un adaptateur d'alimentation (non fourni) qui fournit une puissance suffisante pour le nombre d'appareils que vous souhaitez charger.
2. Tenez le produit éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, les appareils de chauffage et les conduits d'air.
3. Protégez le produit de l'humidité.
4. N'utilisez pas de produits de nettoyage tels que des solvants, des abrasifs ou des liquides corrosifs.
5. N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Faites appel à un professionnel.
6. Utilisez uniquement le câble fourni pour la charge, car cela pourrait endommager de façon permanente la lampe ou la source d'alimentation.

## Spécifications du produit

**Matériaux :** Métal / ABS
**Dimensions :** Ø3,94 x 6,89" / Ø10 x 22,6 cm
**Poids :** 470 g
**Version Bluetooth :** 5.0
**Portée Bluetooth :** 10 m
**Enceinte : 2x 3W**
**Réponse en fréquence :** 180Hz-20KHz
**Type de batterie :** Li-on 4000 mAh
**Tension de la batterie :** 3.7V
**Entrée :** 5V-2A min

**Puissance lumineuse :** 150 lm
**Puissance lumineuse :** 5W max.
**Lumière chaude :** 2700K
**Blanc froid :** 6500K
**Autonomie de la batterie*:** Jusqu'à 12 heures pour la lumière uniquement / Jusqu'à 8 heures pour l'audio uniquement
**Température de fonctionnement :** 0°C - 35°C
**Garantie internationale :** 1 an

**Puissance d'alimentation :** 5V-2A
**Température de fonctionnement :** 0°C - 35°C

* varie en fonction de l'utilisation du produit, de l'intensité lumineuse réglée, de la couleur de la lumière sélectionnée et du niveau de volume.

# DEUTSCH

## PRODUKTÜBERSICHT

1. Lampenschirm
2. Drehknopf für Lampenfunktionen
3. Drehknopf für Bluetooth®-Modi
4. Drehknopf für Audiofunktionen
5. Lautsprecher

## ERSTMALIGE VERWENDUNG

Wir empfehlen Ihnen, die Terrace+ vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

1. Greifen Sie auf den USB-C-Ladeanschluss zu, indem Sie den Lampenfuß vorsichtig halten und den Lampenfuß gegen den Uhrzeigersinn (A) drehen, um an den USB-C-Ladeanschluss zu gelangen.
2. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ-C-Kabel von der USB-C-Ladebuchse der Terrace+ stecken.
3. Das andere USB-C-Ende in ein beliebiges 5V-Ladegerät stecken.

Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 4 bis 5 Stunden.

## LED-Informationen (9)

| Wird geladen (9) | Rotes Dauerlicht |
|---|---|
| Vollständig geladen (9) | AUS |

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Features der Lampe

- Halten Sie den Lampenknopf gedrückt um die Lampe EIN-/AUSZUSCHALTEN.
- Nach dem EINSCHALTEN Lampenknopf kurz drücken, um zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi zu wechseln:
  - ...Alle-Farben-Modus
  - ...Spezials Lichteffektemodus
  - ...Warm- und Kaltlichtmodus
- Im gewählten Modus einmal auf den Knopf drücken, um zwischen den Farben oder Effekten umzuschalten.
- Lampenknopf im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu erhöhen. Lampenknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verringern.

### Audio-Features

### Bluetooth-Kopplung

1. Audioknopf gedrückt halten, um den Bluetooth-Modus EIN-/AUSZUSCHALTEN.
2. Im Kopplungsmodus blinkt die LED-Anzeige blau.
3. Aktivieren Sie auf Ihrem mobilen Gerät die Bluetooth-Suche und wählen Sie LEXON TERRACE+ aus der Liste aus.
4. Musik abspielen!

### LED-Informationen (3)

| Zum Koppeln bereit | Blinkt blau |
|---|---|
| Verbunden | Dauerhaft blau |

### Lautstärkeregelung

- Drehen Sie den Lampenknopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Lampenknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.

### Echtes kabelloses Stereo (TWS-Technologie)

Mit der integrierten TWS-Technologie können Sie zwei Terrace+-Lautsprecher miteinander koppeln, um ein kabelloses Stereo-Audioerlebnis zu genießen.

1. Beide Terrace+-Lautsprecher durch langes Drücken des Audioknopfes einschalten. Stellen Sie sicher, dass keiner von ihnen mit einem anderen mobilen Gerät verbunden ist.
2. Den Audioknopf eines der beiden Terrace+-Lautsprecher doppelt drücken. Er sucht automatisch nach dem zweiten Terrace+-Lautsprecher und verbindet sich damit. Ihre LED-Anzeigen beginnen abwechselnd blau zu blinken.
3. Sobald Sie zu dem Bluetooth-Einstellungen Ihres mobilen Gerätes und schalten Sie den Bluetooth-Modus ein.
4. Suchen Sie in der Liste der Bluetooth®-Geräte nach dem LEXON TERRACE+ Lautsprecher.
5. Wählen Sie den LEXON TERRACE+ Lautsprecher zum Koppeln aus. Ein Bestätigungston ertönt, wenn er mit Ihrem mobilen Gerät gekoppelt ist.

### Kopplung eines anderen mobilen Gerätes

1. Audioknopf zweimal drücken, um den Terrace+-Lautsprecher von einem mobilen Gerät zu trennen.
2. Kopplungsvorgang mit einem anderen mobilen Gerät durchführen.

### Powerbank-Funktion

**Wichtiger Hinweis:** Wir empfehlen dringend, Ihr Terrace+-Gerät an eine Stromquelle anzuschließen, wenn Sie 1 oder 2 Geräte aufladen, damit Ihnen während der Musikwiedergabe nicht der Strom ausgeht.

1. Greifen Sie auf den USB-Ladeanschluss zu, indem Sie den Lampenfuß vorsichtig halten und den Lampenfuß gegen den Uhrzeigersinn (A) drehen, um an die USB-Ladeanschlüsse zu gelangen.
2. Verwenden Sie die 2 USB-A-Anschlüsse (Ladeausgang) und/oder den USB-C-Anschluss (Ladeausgang und -eingang), um Ihre mobilen Geräte aufzuladen. Es können mehrere Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.
3. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, das ausreichend Strom für das Aufladen der Mobilgeräte liefert, die Sie aufladen möchten und nutzen Sie gleichzeitig die Licht- und Audiofunktionen.

## LED-Informationen (8 und 9)

| Wird geladen (9) | Rotes Dauerlicht |
|---|---|
| Vollständig geladen (9) | AUS |
| Powerbank-Status (8) | LED 1: 25 % Akkustand<br>LED 2: 50 % Akkustand<br>LED 3: 75 % Akkustand<br>LED 4: 100 % Akkustand |

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), das ausreichend Strom für die Anzahl der Geräte liefert, die Sie aufladen möchten.
2. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern und Luftkanälen fernhalten.
3. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.
4. Nicht auf das Produkt einschlagen und keine schädlichen Gegenstände in den Lautsprecher oder in die Ladeanschlüsse stecken.
5. Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher selbst zu reparieren; wenden Sie sich an einen fachlichen Kundendienst.
6. Setzen Sie das Produkt während des Ladevorgangs keinem Wasser aus, da dies den Lautsprecher oder die Stromquelle dauerhaft beschädigen könnte.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Material:** Metall / ABS
**Größe:** Ø 3,94 x 6,89" / Ø10 x 22,6 cm
**Gewicht:** 1,03 lbs / 470 g
**Bluetooth-Version:** 5.0
**Bluetooth-Reichweite:** 33 ft / 10 m
**Lautsprecherleistung:** 2 x 3 W
**Frequenzbereich:** 180 Hz - 20 KHz
**Akkutyp:** Li-on 4000 mAh
**Batteriespannung:** 3,7 V
**Eingang:** 5 V / 2 A min

**Max. Lichtstrom:** 150 lm
**Lichtleistung:** 5 W max.
**Warmes Licht:** 2700 K
**Kaltweiß:** 6500 K
**Akkulaufzeit*:** Bis zu 12 Std. bei nur Licht / Bis zu 8 Std. bei nur Audio
**Akkukapazität:** 5V-2A
**Betriebstemperatur:** 0°C - 35 °C
**Internationale Garantie:** 1 Jahr

* kann variieren je nach Verwendung des Produkts, der eingestellten Lichtintensität, der gewählten Lichtfarbe und der Lautstärke variieren.

# 繁體中文

## 產品概覽

1. 燈罩
2. 燈具功能旋鈕
3. 藍牙®模式旋鈕
4. 音訊功能旋鈕
5. 揚聲器
6. USB-A 連接埠（充電輸出端口）
7. IN/OUT USB-C 連接埠（充電輸入&輸出端口）
8. LED 電量指示燈
9. LED 充電指示燈

## 首次使用

我們建議您在首次使用Terrace+之前將其完全充電。

1. 插入提供足夠電力的USB-C充電線（未隨附）。然後逆時針旋轉燈柱直至底部（A）。
2. 將隨附的USB Type-C線連接至Terrace+ USB-C充電端口。
3. 將USB-C的另一端插入任何直流5V電源充電器。

首次充滿電大約需要4至5小時。

## LED指示燈資訊（9）

| 充電中（9） | 紅色常亮燈 |
|---|---|
| 充滿電了（9） | 熄灯 |

## 操作指南

### 燈具功能

- 按住燈具旋鈕，以開啟/關閉燈。
- 短按燈具旋鈕。按下燈具旋鈕3次，即可在不同的照明模式之間切換：
  - ...全彩模式
  - ...特殊燈光效果模式
  - ...暖光/冷光模式
- 在選定模式下，按一次按鈕即可在顏色或效果之間切換。
- 順時針旋轉燈具旋鈕，增加亮度。逆時針旋轉燈具旋鈕，減低亮度。

### 音訊功能

### 藍牙配對

1. 按住音訊旋鈕，以開啟/關閉藍牙模式。
2. 配對模式時，藍牙燈會閃爍藍光。
3. 在您的手機上啟用藍牙搜索，並從清單中選擇LEXON TERRACE+。
4. 開始播放音樂！

### LED指示燈資訊（3）

| 準備好進行配對 | 閃爍藍色 |
|---|---|
| 已連接 | 常亮藍色 |

### 音量調整

- 順時針旋轉燈具旋鈕，增大音量。
- 逆時針旋轉燈具旋鈕，減小音量。

### 真無線立體聲（TWS技術）

內置TWS技術允許您將兩台Terrace+配對在一起，享受立體聲，獲得增強音頻體驗。

1. 長按音訊旋鈕，開啟兩台Terrace+。確保兩台設備均未連接到任何其他移動設備。
2. 雙擊其中一台Terrace+的音訊旋鈕。它將自動搜索第二台Terrace+並與其配對。它們的LED指示燈將交替閃爍藍光。
3. 配對成功後，兩台Terrace+將開始播放立體聲音效。
4. 訪問您移動設備的藍牙®設置，並開啟藍牙®模式。
5. 在藍牙®設備列表中查找LEXON TERRACE+揚聲器。
6. 選擇LEXON TERRACE+揚聲器進行配對，成功後將播放確認音效。

### 配對其他移動設備

1. 按下音訊旋鈕，即可將Terrace+揚聲器與任何移動設備解除配對。
2. 重新開始與另一台移動設備的配對過程。

### 移動電源功能

**重要提示：**我們強烈建議您在為1或2台設備充電時，將燈具的電源開關打開，並將Terrace+連接至電源，以確保長時間播放音樂。

1. 輕輕按住燈具底座，然後逆時針旋轉燈具底部，即可訪問USB充電端口。
2. 使用2個USB-A端口（充電輸出）和/或USB-C端口（充電輸出和輸入）為移動設備充電。可同時為多台設備充電。
3. 連接隨附的USB-C充電線（未隨附），確保為所有要充電的移動設備提供足夠電力，並同時享受燈光和音訊功能。

## LED指示燈資訊（8 & 9）

| 充電中（9） | 紅色常亮燈 |
|---|---|
| 充滿電了（9） | 熄灯 |
| 移動電源狀態（8） | LED燈1：25%電池電量水平<br>LED燈2：50%電池電量水平<br>LED燈3：75%電池電量水平<br>LED燈4：100%電池電量水平 |

## 安全注意事項

1. 使用供電適當的電源適配器（不提供），為您想要充電的設備供足夠的電壓。
2. 遠離熱源，如散熱器、加熱器和空調風口。
3. 防止產品受潮。
4. 請勿將任何清潔產品（如溶劑、研磨劑或腐蝕性液體）用於產品。
5. 切勿嘗試自行維修揚聲器，請尋求專業維修服務。
6. 充電時，請勿使用隨附以外的電線，因為這可能會永久損壞揚聲器或電源。

## 產品規格

**材質：**金屬/ ABS
**尺寸：**Ø3.94 x 6.89" / Ø10 x 22.6 cm
**重量：**1.03 lbs / 470 g
**藍牙版本：**5.0
**Bluetooth有效距離：**33英尺/10米
**揚聲器功率：**2x 3W
**頻率響應：**180Hz-20KHz
**電池類型：**4000 mAh 鋰電
**電池電壓：**3.7V
**輸入：**5V-2A min

**最大流明輸出：**150 lm
**光照功率：**5W（最大值）
**色溫：**
**暖光：**2700K
**冷白光：**6500K
**電池續航*：**僅照明時最多12小時 / 僅音訊時最多8小時
**充電寶容量：**5V-2A
**工作溫度：**0°C - 35°C
**國際保證：**1年

* 取決於產品使用、照度設置、所選燈光顏色和音量水平的實際不同

# 日本語

## 製品概要

1. シェード
2. ランプ（ライト）機能：
3. Bluetooth®（ブルートゥース）ステータス：
4. 音楽再生機能
5. スピーカー
6. USB-Aポート（充電出力）
7. イン/アウトUSB-Cポート（充電入力&出力）
8. LEDインジケーター（バッテリーステータス）
9. LEDインジケーター（充電ステータス）

## 初めてご使用になる前に

Terrace+を初めてご使用になる前に、充分に充電されることをお勧めします。

1. 付属のUSB-C充電ケーブル（別売）を使用して、充分な電力を供給するコンセントに差し込みます。
2. 付属のUSB Type-Cケーブルを、Terrace+のUSB-C充電ポートに差し込みます。
3. もう一方のUSB-Cケーブルを、DC 5V電源アダプターに差し込みます。

フル充電するまでに約4～5時間かかります。

## LED表示（9ドット）

| 充電中（9） | 赤色点灯 |
|---|---|
| 充電完了（9） | オフ |

## 操作説明

### ランプ機能

- 電源ボタンを長押しすると、ランプのON/OFFを切り替えます。
- ランプボタンを短押しすると、ランプボタンを3回押すと、照明モードを切り替えます：
  - ...フルカラーモード
  - ...ライティングエフェクトモード
  - ...暖色/寒色モード
- 選択したモードで、ボタンを1回押すと、色あるいはエフェクトが切り替わります。
- ランプボタンを時計回りに回すと、明るさが増します。ランプボタンを反時計回りに回すと、明るさが減ります。

### オーディオ機能

### Bluetooth®ペアリング

1. オーディオボタンを長押しすると、Bluetooth®モードがON/OFFに切り替わります。
2. ペアリングモードでは、LEDインジケーターが青色で点滅します。
3. モバイルデバイスでBluetooth®検索を有効にし、リストからLEXON TERRACE+を選択します。
4. 音楽再生を開始！

### LED表示（3）

| ペアリング可能 | 青色点滅 |
|---|---|
| 接続済 | 青色点灯 |

### 音量調整

- ランプノブを時計回りに回すと、音量が上がります。
- ランプノブを反時計回りに回すと、音量が下がります。

### True Wireless Stereo（TWS）テクノロジー

内蔵TWS技術により、2台のTerrace+をペアリングして、ステレオサウンドで高音質オーディオをお楽しみいただけます。

1. 2台のTerrace+の電源を入れます。オーディオボタンを長押しします。両方とも他のBluetooth®デバイスに接続されていないことを確認してください。
2. 2台のTerrace+のうち1台のオーディオボタンをダブルタップします。2台目のTerrace+を検索し、ペアリングします。LEDインジケーターが青色で交互に点滅します。
3. ペアリングが完了すると、2台のTerrace+でステレオサウンドの再生が開始されます。
4. モバイルデバイスのBluetooth®設定にアクセスし、Bluetooth®モードをオンにします。
5. Bluetooth®デバイスリストでLEXON TERRACE+スピーカーを探します。
6. LEXON TERRACE+スピーカーを選択してペアリングします。成功すると確認音が鳴ります。

### 別のデバイスと接続するためのペアリング

1. オーディオボタンを押すと、Terrace+スピーカーとモバイル機器とのペアリングが解除されます。
2. 別のモバイル機器とのペアリングプロセスを再開します。

### パワーバンク機能

**重要な注意事項：**1台または2台の機器を充電する際は、長時間音楽を楽しめるように、Terrace+を電源に接続することを強くお勧めします。

1. ランプベースを軽く引っ掛け、ランプ底部を反時計回りに回して、USBポートにアクセスします。
2. 2つのUSB-Aポート（充電出力）および/またはUSB-Cポート（充電出力&入力）を使用して、モバイル機器を充電します。複数の機器を同時に充電することができます。
3. 付属のUSB-C充電ケーブル（別売）を使用して、充分な電力を供給するコンセントに差し込みます。これにより、モバイル機器を充電しながら、ライティングとオーディオ機能をお楽しみいただけます。

## LED表示（8 & 9）

| 充電中（9） | 赤色点灯 |
|---|---|
| 充電完了（9） | オフ |
| バッテリーステータス（8） | LED 1：バッテリー残量25%<br>LED 2：バッテリー残量50%<br>LED 3：バッテリー残量75%<br>LED 4：バッテリー残量100% |

## 安全上の注意

1. 充電する機器の数に応じて、充分な電力を供給するACアダプター（別売）をご使用ください。
2. 直射日光、暖房器具、エアダクトなどの熱源には近づけないでください。
3. 湿気から保護してください。
4. 溶剤、研磨剤、腐食性液体などの洗浄剤は使用しないでください。
5. スピーカーを修理しようとしないでください。修理を行なう場合は専門の技術者にお任せください。
6. 充電中は、付属のケーブルのみを使用してください。他のケーブルを使用すると、スピーカーまたは電源が永久的に損傷する恐れがあります。

## 製品仕様

**素材：**金属/ ABS
**寸法：**Ø3.94 x 6.89" / Ø10 x 22.6 cm
**重量：**1.03 lbs / 470 g
**Bluetoothバージョン：**5.0
**Bluetooth通信距離：**33フィート/10メートル
**スピーカー電力：**2x 3W
**周波数応答：**180Hz-20KHz
**バッテリータイプ：**リチウムイオン4000 mAh
**バッテリー電圧：**3.7V
**入力：**5V-2A min

**最大光束出力：**150 lm
**光照出力：**5W（最大値）
**色温度：**
**暖光：**2700K
**クールホワイト：**6500K
**バッテリー寿命*：**最大12時間（ライトのみ）/ 最大8時間（オーディオのみ）
**パワーバンク容量：**5V-2A
**動作温度：**0°C - 35°C
**国際保証：**1年

* 製品の使用状況、設定された照明強度、選択されたライトカラー、音量レベルにより異なる場合があります

# 한국어

## 제품 개요

1. 램프 갓
2. 램프 기능을 위한 회전식 노브
3. Bluetooth 모드를 나타내는 LED 표시등
4. 오디오 기능을 위한 회전식 노브
5. 스피커

## 처음 사용 시

Terrace+를 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전할 것을 권장합니다.

1. 램프 베이스를 조심스럽게 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 램프 하단부에 있는 USB-C 충전 포트에 접근합니다.
2. 제공된 USB Type-C 케이블을 Terrace+의 USB-C 충전 포트에 연결합니다.
3. 반대쪽 USB-C 단자를 DC 5V 전원 공급 충전기에 연결합니다.

완충 시간은 약 4~5시간 정도 소요됩니다.

## LED 정보(9)

| 충전 중 (9) | 적색 표시등이 켜져 있음 |
|---|---|
| 충전 완료 (9) | 꺼짐 |

## 작동 설명

### 램프 기능

- 램프 노브를 길게 눌러 램프를 켜거나 끕니다.
- 램프 노브를 짧게 누릅니다. 램프 노브를 3번 누르면 다음 조명 모드 간 전환할 수 있습니다:
  - ...올 컬러 모드
  - ...특수 조명 효과 모드
  - ...따뜻한 조명/차가운 조명 모드
- 선택한 모드에서 버튼을 한 번 누르면 색상 또는 효과를 전환할 수 있습니다.
- 램프 노브를 시계 방향으로 돌리면 밝기가 증가합니다. 램프 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면 밝기가 감소합니다.

### 오디오 기능

### Bluetooth 페어링

1. 오디오 노브를 길게 눌러 Bluetooth 모드를 켜거나 끕니다.
2. 페어링 모드에서 LED 표시등이 청색으로 깜박입니다.
3. 모바일 기기에서 Bluetooth 검색을 활성화하고 목록에서 LEXON TERRACE+를 선택합니다.
4. 음악 재생을 시작합니다!

### LED 정보(3)

| 페어링 준비 | 청색 깜박임 |
|---|---|
| 연결됨 | 청색 점등 |

### 볼륨 조정

- 램프 노브를 시계 방향으로 돌리면 볼륨이 높아집니다.
- 램프 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면 볼륨이 낮아집니다.

### 트루 와이어리스 스테레오(TWS) 기술

내장된 TWS 기술을 사용하면 두 개의 Terrace+를 페어링하여 스테레오 사운드를 즐기면서 더욱 향상된 오디오 경험을 누릴 수 있습니다.

1. 두 개의 Terrace+ 모두 오디오 노브를 길게 눌러 켭니다. 두 개의 Terrace+ 모두 휴대폰에 연결되지 않은 상태인지 확인하세요.
2. 두 개의 Terrace+ 중 하나의 오디오 노브를 두 번 누릅니다. 다른 Terrace+를 자동으로 검색하여 페어링합니다. 두 개의 LED 표시등이 청색으로 교대로 깜박입니다.
3. 페어링이 성공하면 두 개의 Terrace+에서 스테레오 사운드 재생이 시작됩니다.
4. 모바일 기기의 Bluetooth® 설정에 액세스하여 Bluetooth® 모드를 켭니다.
5. Bluetooth® 기기 목록에서 LEXON TERRACE+ 스피커를 찾습니다.
6. 페어링할 LEXON TERRACE+ 스피커를 선택합니다. 성공하면 확인음이 재생됩니다.

### 다른 모바일 기기 페어링하기

1. 오디오 노브를 눌러 Terrace+ 스피커와 모바일 기기 사이의 페어링을 해제합니다.
2. 다른 모바일 기기로 페어링 프로세스를 다시 시작합니다.

### 보조 배터리 기능

**중요 안내 사항:** 1개 또는 2개의 장치를 충전하는 동안 음악을 오랫동안 재생하려면 Terrace+를 전원에 연결하는 것이 좋습니다.

1. 램프 베이스를 조심스럽게 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 램프 하단부에 있는 USB 충전 포트에 접근합니다.
2. 2개의 USB-A 포트(충전 출력) 및/또는 USB-C 포트(충전 출력 & 입력)를 사용하여 모바일 기기를 충전합니다. 여러 대의 기기를 동시에 충전할 수 있습니다.
3. 충전할 모바일 기기 수에 맞는 충분한 전력을 제공하는 별도 판매 USB-C 충전 케이블(미포함)을 연결하여 조명 및 오디오 기능을 동시에 즐기세요.

## LED 정보(8 & 9)

| 충전 중 (9) | 적색 표시등이 켜져 있음 |
|---|---|
| 충전 완료 (9) | 꺼짐 |
| 보조 배터리 상태 (8) | LED 1: 25% 배터리 전량<br>LED 2: 50% 배터리 전량<br>LED 3: 75% 배터리 전량<br>LED 4: 100% 배터리 전량 |

## 안전 주의 사항

1. 충전할 기기 수에 맞는 충분한 전력을 제공하는 별도 판매 전원 어댑터를 사용하세요.
2. 라디에이터, 히터, 에어 덕트 등 열원 근처에 제품을 두지 마세요.
3. 제품을 습기로부터 보호하세요.
4. 용제, 연마제, 부식성 액체 등 세척제를 제품에 사용하지 마세요.
5. 스피커를 직접 수리하려고 하지 마세요. 전문 서비스 센터에 문의하세요.
6. 충전 중에는 제공된 케이블만 사용하세요. 다른 케이블을 사용하면 스피커 또는 전원 공급 장치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

## 제품 정보

**재질:** 금속 / ABS
**치수:** Ø3.94 x 6.89" / Ø10 x 22.6 cm
**무게:** 1.03 lbs / 470 g
**Bluetooth 버전:** 5.0
**Bluetooth 범위:** 33 ft / 10 m
**스피커 출력:** 2x 3W
**주파수 응답:** 180Hz-20KHz
**배터리 종류:** 리튬 이온 4000 mAh
**배터리 전압:** 3.7V
**입력:** 5V-2A min

**최대 루멘 출력:** 150 lm
**조명 출력:** 최대 5W
**색온도:**
**따뜻한 조명:** 2700K
**차가운 조명:** 6500K
**배터리 수명*:** 조명만 사용 시 최대 12시간 / 오디오만 사용 시 최대 8시간
**보조 배터리 용량:** 5V-2A
**작동 온도:** 0°C - 35°C
**국제 보증:** 1년

* 제품 사용, 조명 강도 설정, 선택한 조명 색상 및 볼륨 레벨에 따라 달라질 수 있음

# العربية

## نظرة عامة على المنتج

1. غطاء المصباح
2. مقبض دوار لوظائف المصباح
3. مقبض دوار لأوضاع البلوتوث®
4. مقبض دوار لوظائف الصوت
5. مكبر الصوت
6. منافذ USB-A (للإخراج)
7. منفذ USB-C للإدخال والإخراج
8. مؤشر LED لحالة البطارية
9. مؤشر LED لحالة الشحن

## الاستخدام لأول مرة

نوصي بشحن Terrace+ بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.

1. قم بالوصول إلى منفذ شحن USB-C عن طريق الإمساك بقاعدة المصباح بلطف ثم تدوير الجزء السفلي من المصباح عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. قم بتوصيل كابل USB Type-C المرفق بمنفذ شحن USB-C الخاص بـ Terrace+.
3. قم بتوصيل الطرف الآخر من USB-C بشاحن طاقة مباشر بقوة 5V DC أو أي مصدر طاقة آخر.

تستغرق دورة الشحن الكاملة حوالي 4 إلى 5 ساعات.

## معلومات LED (9 نقاط)

| قيد الشحن (9) | ضوء أحمر ثابت |
|---|---|
| مشحون بالكامل (9) | إيقاف |

## تعليمات التشغيل

### ميزات المصباح

- اضغط مع الاستمرار على مقبض المصباح للتشغيل/الإيقاف.
- اضغط مقبض المصباح بشكل قصير. اضغط على مقبض المصباح 3 مرات للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة:
  - ...وضع جميع الألوان
  - ...وضع تأثيرات الإضاءة الخاصة
  - ...وضع الضوء الدافئ والبارد
- في الوضع المحدد، اضغط على الزر مرة واحدة للتبديل بين الألوان أو التأثيرات.
- قم بت