


Quick Start Guide

BALLOON DOG SPEAKER



JEFF KOONS
×
LEXON

WHAT'S IN THE BOX



- EN**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Certificate of authenticity
 3. USB-C charging Cable

- FR**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Certificat d'authenticité
 3. Câble de charge USB-C

- DE**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Echtheitszertifikat
 3. USB-C-Ladekabel

- ES**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Certificado de autenticidad
 3. Cable de carga USB-C

- IT**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Certificato di autenticità
 3. Cavo di ricarica USB-C

- PT**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Certificado de autenticidade
 3. Cabo de carregamento USB-C

- NL**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Echtheidscertificaat
 3. USB-C-oplaadkabel

- PL**
1. Balloon Dog Speaker
 2. Certyfikat autentyczności
 3. Kabel ładowający USB-C

- JP**
1. Balloon Dog Speaker
 2. 保証書 (真贋証明書)
 3. USB-C 充電ケーブル

- KR**
1. Balloon Dog Speaker
 2. 인증서
 3. USB-C 충전 케이블

- ZH**
1. Balloon Dog Speaker
 2. 認證證書
 3. USB-C 充電線

- TH**
1. Balloon Dog Speaker
 2. ใบรับรองความแท้
 3. สายชาร์จ USB-C

- AR**
1. Balloon Dog Speaker
 2. لاصق الاذنه
 3. نخب USB-C3.
 4. دليل البدء السريع
 5. فوط تنظيف

4. Quick start guide
5. Cleaning cloth

4. Guide de démarrage rapide
5. Chiffonnette

4. Schnellstartanleitung
5. Reinigungstuch

4. Guía de inicio rápido
5. Paño de limpieza

4. Guida rapida all'avvio
5. Panno per la pulizia

4. Guia de início rápido
5. Pano de limpeza

4. Snelstartgids
5. Reinigingsdoekje

4. Szybki przewodnik startowy
5. Ściereczka do czyszczenia


4. クイックスタータガイド
5. クリーニングクロス

4. 빠른 시작 가이드
5. 클리닝 천

4. 快速入門指南
5. 清潔布

4. คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
5. ผ้าทำความสะอาด

PRODUCT OVERVIEW



EN

- 1. Push and turn button
- 2. Nose LED indicator
- 3. Touch control areas

- 4. USB-C port
- 5. Charging LED indicators
- 6. Reset button

FR

- 1. Bouton à presser et tourner
- 2. Indicateur LED du nez
- 3. Zones de contrôle tactile

- 4. Port USB-C
- 5. Indicateurs LED de charge
- 6. Bouton de réinitialisation

DE

- 1. Druck- und Drehknopf
- 2. Nasen-LED-Anzeige
- 3. Berührungssteuerungsbereiche

- 4. USB-C-Anschluss
- 5. Lade-LED-Anzeigen
- 6. Reset-Taste

ES

- 1. Botón de presión y giro
- 2. Indicador LED de la nariz
- 3. Zonas de control táctil

- 4. Puerto USB-C
- 5. Indicadores LED de carga
- 6. Botón de reinicio

IT

- 1. Pulsante a pressione e rotazione
- 2. Indicatore LED del naso
- 3. Aree di controllo tattile

- 4. Porta USB-C
- 5. Indicatori LED di ricarica
- 6. Pulsante di ripristino

PT

- 1. Botão de pressionar e girar
- 2. Indicador LED do nariz
- 3. Áreas de controlo tátil

- 4. Porta USB-C
- 5. Indicadores LED de carregamento
- 6. Botão de reinicialização

NL

- 1. Druk- en draaiknop
- 2. Neus-LED-indicator
- 3. Aanraakbedieningsgebieden

- 4. USB-C-poort
- 5. Oplaad-LED-indicatoren
- 6. Resetknop

PL

- 1. Przycisk do naciśnięcia i obrótu
- 2. Wskaźnik diody LED na nosie
- 3. Strefy sterowania dotykowego

- 4. Port USB-C
- 5. Wskaźniki diody LED ładowania
- 6. Przycisk resetowania

JP

- 1. 押し回すボタン
- 2. 鼻のLEDインジケータ
- 3. タッチコントロールエリア

- 4. USB-Cポート
- 5. 充電LEDインジケータ
- 6. リセットボタン

KR

- 1. 누르고 돌리는 버튼
- 2. 코 LED 표시등
- 3. 터치 제어 영역

- 4. USB-C 포트
- 5. 충전 LED 표시등
- 6. 리셋 버튼

ZH

- 1. 按壓並旋轉按鈕
- 2. 鼻部LED指示燈
- 3. 觸控控制區域

- 4. USB-C 接口
- 5. 充電LED指示燈
- 6. 重設按鈕

TH

- 1. ปุ่มกดและหมุน
- 2. ไฟแสดงสถานะ LED ที่จมูก
- 3. พื้นที่ควบคุมแบบสัมผัส


- 4. พอร์ต USB-C
- 5. ไฟแสดงสถานะ LED การชาร์จ
- 6. ปุ่มรีเซ็ต

AR


- 1. ذفون USB-C1.
- 2. فذال LED رشوم
- 3. طبضال ذافع رز

- 4. ذارودال وطغضال رز
- 5. نغضال LED تارشموم
- 6. سدمالاب لم غطال ذالانم

FIRST-TIME CHARGE



POWER ON & OFF



EN Charge for 3 hours using the supplied USB-C cable and a 20W or higher USB charger (not included)

FR Rechargez 3 heures à l'aide du câble USB-C fourni et d'un chargeur USB d'au moins 20W (non inclus)

DE Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem USB-Ladegerät mit mindestens 20W (nicht im Lieferumfang enthalten)

ES Cargue el dispositivo con el cable USB-C suministrado y un cargador USB de al menos 20W (no incluido)

IT Carica il dispositivo utilizzando il cavo USB-C fornito e un caricatore USB da almeno 20W (non incluso)

PT Carregue utilizando o cabo USB-C fornecido e um carregador USB de pelo menos 20W (não incluido)

NL Laad op met de meegeleverde USB-C-kabel en een USB-oplader van minstens 20 begrepen)

PL Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB-C i ładowarki USB o mocy co najmniej 20W (nie w zestawie)

JP 付属のUSB-Cケーブルと20 W以上のUSB充電器(別売)を使用して充電してください

KR 제공된 USB-C 케이블과 최소 20W USB 충전기를 사용하여 충전하세요 (미포함).

ZH 請使用隨附的 USB-C 充電線和至少 20W 的 USB 充電器（不包含）進行充電


TH ชาร์จโดยใช้สาย USB-C ที่ให้มา และที่ชาร์จ USB กำลังอย่างน้อย 20W (ไม่รวมอยู่ในชุด)

AR قم بشحن الجهاز باستخدام كابل USB-C المرفق مع المنتج وشاحن USB بقوة 20 واط أو أعلى (لا يشمل في комплект)

EN	Press and hold the nose button for 3 seconds to turn the speaker ON or OFF
FR	Maintenez le bouton du nez pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'enceinte
DE	Drücken und halten Sie die Nasentaste 3 Sekunden lang, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten
ES	Mantenga presionado el botón de la nariz durante 3 segundos para encender o apagar el altavoz
IT	Premere e tenere premuto il pulsante sul naso per 3 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante
PT	Pressione e segure o botão do nariz por 3 segundos para ligar ou desligar o alto-falante
NL	Houd de neusknoop 3 seconden ingedrukt om de luidspreker in of uit te schakelen
PL	Przytrzymaj przycisk na nosie przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć głośnik
JP	鼻のボタンを 3秒間押し続けると、スピーカーの電源をオンまたはオフにできます
KR	코 버튼을 3초간 길게 눌러 스피커의 전원을 켜거나 끄세요
ZH	长按鼻子按钮 3 秒即可開啟或關閉揚聲器
TH	กดปุ่มตรงจมูกค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดลำโพง
AR	امسك زر أنفك لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل أو تشغيل مكبر الصوت

توصلا ربكم لي غشت فاقاي وألي غشت تل ناوث 3 دةمل فنال رزي راع رادستال عم طغضا


PAIRING



- EN** 1. When turned on, the nose LED flashes, ready to pair
2. Select LEXON BALLOON DOG in your device's Bluetooth® settings
- FR** 1. À l'allumage, la LED du nez clignote : l'enceinte est prête à être connectée
2. Sélectionnez LEXON BALLOON DOG dans vos réglages Bluetooth®
- DE** 1. Beim Einschalten blinkt die Nasen-LED – der Lautsprecher ist bereit
2. Wählen Sie LEXON BALLOON DOG in den Bluetooth®-Einstellungen
- ES** 1. Al encenderse, el LED de la nariz parpadeará: el altavoz está listo
2. Selecciona LEXON BALLOON DOG en la configuración Bluetooth®
- IT** 1. All'accensione, il LED del naso lampeggia: l'altoparlante è pronto
2. Seleziona LEXON BALLOON DOG nelle impostazioni Bluetooth®
- PT** 1. Ao ligar, o LED do nariz pisca: o altifalante está pronto
1. Selecione LEXON BALLOON DOG nas definições Bluetooth®
- NL** 1. Bij inschakelen knippert de neus-LED: de speaker is klaar
2. Selecteer LEXON BALLOON DOG in je Bluetooth®-instellingen
- PL** 1. Po włączeniu dioda LED na nosie miga – głośnik jest gotowy
2. Wybierz LEXON BALLOON DOG w ustawieniach Bluetooth®
- JP** 1. 電源を入れると鼻のLEDが点滅し、ペアリング準備完了です
2. Bluetooth®設定で LEXON BALLOON DOG を選択します
- KR** 1. 전원을 켜면 코의 LED가 깜박이며 페어링 준비가 완료됩니다
2. Bluetooth® 설정에서 LEXON BALLOON DOG 를 선택하세요
- ZH** 1. 開機後，鼻子上的 LED 會閃爍，表示可進行配對。
2. 在 Bluetooth® 設定中選擇 LEXON BALLOON DOG
- TH** 1. เมื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED บริเวณจมูกจะกะพริบ แสดงว่าพร้อมเชื่อมต่อ
2. เลือก LEXON BALLOON DOG ในการตั้งค่า Bluetooth®

AR 1. عند تشغيل الجهاز، يضيء مصباح LED في أنف الكلب، مستعدًا للربط.
2. اختر LEXON BALLOON DOG في إعدادات Bluetooth®.


AUDIO CONTROLS



- EN** **Volume:** Turn the nose
Play / Pause: Press the nose once
- FR** **Volume :** Tournez le nez
Lecture / Pause : Appuyez une fois sur le nez
- DE** **Lautstärke:** Nase drehen
Wiedergabe / Pause: Einmal auf die Nase drücken
- ES** **Volumen:** Gire la nariz
Reproducir / Pausar: Presione la nariz una vez
- IT** **Volume:** Ruota il naso
Riproduci / Pausa: Premi una volta il naso
- PT** **Volume:** Rode o nariz
Reproduzir / Pausar: Pressione o nariz uma vez
- NL** **Volume:** Draai aan de neus
Afspelen / Pauzeren: Druk één keer op de neus
- PL** **Głośność:** Obróć nos
Odtwórz / Pauza: Naciśnij nos raz
- JP** **音量:** 鼻を回して調整します
再生 / 一時停止: 鼻を一度押します
- KR** **볼륨:** 코를 돌려 조절하세요
재생 / 일시정지: 코를 한 번 누르세요
- ZH** **音量:** 旋轉鼻子
播放/暫停: 按一下鼻子
- TH** **ระดับเสียง:** หมุนจมูก
เล่น / หยุดชั่วคราว: กดปุ่มจมูกหนึ่งครั้ง


AR **فإنالارد:** توصل إلى توصيل
فإنالارد: توصيل إلى توصيل

TRACK CONTROLS



EN	Previous track: Tap the touch zone on the left ear Next track: Tap the touch zone on the right ear
FR	Piste précédente : Touchez la zone tactile sur l'oreille gauche Piste suivante : Touchez la zone tactile sur l'oreille droite
DE	Vorheriger Titel: Tippen Sie auf die Berührungszone am linken Ohr Nächster Titel: Tippen Sie auf die Berührungszone am rechten Ohr
ES	Pista anterior: Toque la zona táctil del oído izquierdo Pista siguiente: Toque la zona táctil del oído derecho
IT	Brano precedente: Tocca l'area tattile sull'orecchio sinistro Brano successivo: Tocca l'area tattile sull'orecchio destro
PT	Faixa anterior: Toque na zona tátil da orelha esquerda Faixa seguinte: Toque na zona tátil da orelha direita
NL	Vorige nummer: Tik op het aanraakgebied van het linkeroor Volgende nummer: Tik op het aanraakgebied van het rechteroor
PL	Poprzedni utwór: Dotknij strefy dotykowej na lewym uchu Następny utwór: Dotknij strefy dotykowej na prawym uchu
JP	前の曲: 左の耳のタッチゾーンをタップします 次の曲: 右の耳のタッチゾーンをタップします
KR	이전 곡: 왼쪽 귀의 터치 영역을 탭하세요 다음 곡: 오른쪽 귀의 터치 영역을 탭하세요
ZH	上一曲: 輕觸左耳的觸控區域 下一曲: 輕觸右耳的觸控區域
TH	เพลงก่อนหน้า: แตะบริเวณสัมผัสหูซ้าย เพลงถัดไป: แตะบริเวณสัมผัสหูขวา
AR	السابق: اضغط على منطقة سمك الأذن اليسرى التالي: اضغط على منطقة سمك الأذن اليمنى

CALL CONTROLS



EN	Answer call: Single tap the touch zone on the left or right ear Reject incoming call: Long tap the touch zone on the left or right ear
FR	Répondre à un appel : Appuyez une fois la zone tactile sur l'oreille gauche ou droite / Refuser un appel entrant : Appuyez longuement la zone tactile sur l'oreille gauche ou droite
DE	Anruf annehmen: Tippen Sie einmal auf die Berührungszone am linken oder rechten Ohr / Eingehenden Anruf ablehnen: Tippen Sie lange auf die Berührungszone am linken oder rechten Ohr
ES	Responder llamada: Toque una vez la zona táctil del oído izquierdo o derecho Rechazar llamada entrante: Mantenga presionada la zona táctil del oído izquierdo o derecho
IT	Rispondere a una chiamata: Tocca una volta l'area tattile sull'orecchio sinistro o destro / Rifiutare una chiamata in arrivo: Tocca a lungo l'area tattile sull'orecchio sinistro o destro
PT	Atender chamada: Toque uma vez na zona tátil da orelha esquerda ou direita Rejeitar chamada: Toque e segure na zona tátil da orelha esquerda ou direita
NL	Oproep beantwoorden: Tik één keer op het aanraakgebied van het linker- of rechteroor / Inkomende oproep weigeren: Tik lang op het aanraakgebied van het linker- of rechteroor
PL	Odbierz połączenie: Dotknij raz strefy dotykowej na lewym lub prawym uchu Odrzuć połączenie: Przytrzymaj dotyk na strefie dotykowej na lewym lub prawym uchu
JP	通話に应答: 左または右の耳のタッチゾーンを1回タップします 着信を拒否: 左または右の耳のタッチゾーンを長押しします
KR	전화 받기: 왼쪽 또는 오른쪽 귀의 터치 영역을 한 번 탭하세요 전화 거절: 왼쪽 또는 오른쪽 귀의 터치 영역을 길게 탭하세요
ZH	接聽電話: 輕觸左耳或右耳的觸控區域一次 / 拒接來電: 長按左耳或右耳的觸控區域
TH	รับสาย: แตะบริเวณสัมผัสหูซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้ง ปฏิเสธสาย: แตะบริเวณสัมผัสหูซ้ายหรือขวาครั้งยาว
AR	أجب: اضغط على منطقة سمك الأذن اليسرى أو اليمنى مرة واحدة ارفض: اضغط على منطقة سمك الأذن اليسرى أو اليمنى لفترة طويلة

Diagram 1 illustrates the first step: attaching the balloon to the ring. A hand is shown holding the ring, and another hand is shown holding the balloon. The balloon is being placed over the ring. A green circular arrow with the text "3 s" indicates a 3-second duration for this step.






Diagram 1 illustrates the first step: attaching the balloon to the ring. A hand is shown holding the ring, and another hand is shown holding the balloon. The balloon is being placed over the ring. A green circular arrow with the text "3 s" indicates a 3-second duration for this step.

- 1.** فنال ىواع دوجومل LED ءوض ضموي س .توصلو لىربكم لك لىغش
2. اعم اهرناق لىربل رىفم فنال رز لىع طغضا ،توصلو لىربكم دى لىف
3. رىفم لىع لىربل رىفم فنال رز لىع طغضا ،توصلو لىربكم دى لىف

CHARGING LED INDICATORS





NOSE LED INDICATOR



EN	● Solid Red: Charging 🔊 Tone: Low battery	○ Off: Fully charged	EN	⚡ Flashing: Powering on / Ready to pair ● Solid (10s): Successfully paired
FR	● Rouge fixe : En charge 🔊 Son : Batterie faible	○ Éteint : complètement chargé	FR	⚡ Clignotant : Allumé / Prêt pour l'appairage ● Fixe (10 s) : Jumelage réussi
DE	● Rot leuchtend: Wird geladen 🔊 Ton: Niedriger Batteriestand	○ Aus: Vollständig geladen	DE	⚡ Blinkend: Wird eingeschaltet / Bereit zum Koppeln ● Dauerlicht (10 s): Erfolgreich gekoppelt
ES	● Rojo fijo: Cargando 🔊 Tono: Batería baja	○ Apagado: Carga completa	ES	⚡ Parpadeando: Encendiendo / Listo para emparejar ● Fijo (10 s): Emparejado con éxito
IT	● Rosso fisso: In carica 🔊 Suono: Batteria scarica	○ Spento: Carica completa	IT	⚡ Lampeggiante: Accensione / Pronto per l'associazione ● Fisso (10 s): Associazione riuscita
PT	● Vermelho fixo: A carregar 🔊 Tom: Bateria fraca	○ Desligado: Carga completa	PT	⚡ A piscar: A ligar / Pronto para emparelhar ● Fixo (10 s): Emparelhado com sucesso
NL	● Rood constant: Aan het opladen 🔊 Geluid: Lage batterij	○ Uit: Volledig opgeladen	NL	⚡ Knipperend: Wordt ingeschakeld / Klaar om te koppelen ● Continu (10 s): Succesvol gekoppeld
PL	● Stałe czerwone światło: Ładowanie pełni	○ Zgaszone: Naładowany w	PL	⚡ Migające światło: Uruchamianie / Gotowy do sparowania ● Stałe światło (10 s): Sparowano pomyślnie
JP	● 赤点灯: 充電中 🔊 音: バッテリー残量低下	○ 消灯: 充電完了	JP	⚡ 点滅: 電源オン / ペアリング待機中 ● 点灯 (10秒): ペアリング完了
KR	● 빨간색 불이 켜짐: 충전 중 🔊 음: 배터리 부족	○ 꺼짐: 충전 완료	KR	⚡ 깜박임: 전원 켜는 중 / 페어링 준비 완료 ● 고정 (10초): 페어링 성공
ZH	● 紅燈常亮: 充電中 🔊 提示音: 電量低	○ 燈熄滅: 已充滿電	ZH	⚡ 閃爍: 開機中 / 準備配對 ● 常亮 (10 秒) : 配對成功
TH	● ไฟแดงค้าง: กำลังชาร์จ 🔊 เสียงเตือน: แบตเตอรี่ต่ำ	○ ไฟดับ: ชาร์จเต็มแล้ว	TH	⚡ ไฟกะพริบ: กำลังเปิดเครื่อง / พร้อมจับคู่ ● ไฟติดค้าง (10 วินาที): จับคู่สำเร็จ
AR	● لمع الالاب ناوشم: خاف اقي	○ نحشلا ديقي: تبات رمح	AR	

● **نحشلا ديقي:** تبات رمح
○ **نحشلا ديقي:** تبات رمح

● **نحشلا ديقي:** تبات رمح
○ **نحشلا ديقي:** تبات رمح



Gently wipe it with the supplied cleaning cloth or a soft microfiber to preserve its beauty and finish.

Votre Balloon Dog Speaker est conçu pour durer.
Essayez-le délicatement avec la chiffonnette fournie ou un chiffon en microfibre afin de préserver sa beauté et sa finition.

Ihr Balloon Dog Speaker ist für eine lange Lebensdauer konzipiert. Wischen Sie ihn vorsichtig mit dem mitgelieferten Reinigungstuch oder einem weichen Mikrofasertuch ab, um seine Schönheit und Oberfläche zu bewahren.

Su Balloon Dog Speaker está diseñado para durar. Límpielo suavemente con el paño de limpieza suministrado o con una microfibras suave para conservar su belleza y acabado.

Il tuo Balloon Dog Speaker è progettato per durare nel tempo. Puliscilo delicatamente con il panno di pulizia in dotazione o con una morbida microfibra per preservarne la bellezza e la finitura.

Seu Balloon Dog Speaker foi concebido para durar. Limpe-o suavemente com o pano de limpeza fornecido ou com uma microfibras macia para preservar a sua beleza e acabamento.

Je Balloon Dog Speaker is ontworpen om lang mee te gaan.
Veeg hem voorzichtig af met het meegeleverde reinigingsdoekje of een
zachte microvezel om zijn schoonheid en afwerking te behouden.

Twój Balloon Dog Speaker został zaprojektowany, aby służyć przez lata. Delikatnie przetrzyj go dołączoną ściereczką lub miękką mikrofibrą, aby zachować jego wygląd i wykończenie.

あなたの Balloon Dog Speaker は長くお使いいただけるよう設計されています。付属のクリーニングクロスまたは柔らかいマイクロファイバーで優しく拭き取り、その美しさと仕上げを保ってください。

Balloon Dog Speaker는 오래도록 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
제공된 클리닝 천이나 부드러운 마이크로파이버로 부드럽게 닦아 외관과 마감의 아름다움을 유지하세요.

您的 Balloon Dog Speaker 經過精心設計，堅固耐用。
請使用隨附的清潔布或柔軟的超細纖維布輕輕擦拭，以保持其外觀與表面光澤。

Balloon Dog Speaker ของคุณได้รับการออกแบบให้ใช้งานยาวนาน
 เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงสามารถตรวจจับความถี่ที่ต่ำกว่าหรือความถี่
 สูงกว่าและปรับระดับเสียงของคุณได้

هنا عملو
هنا جملو طافح لعمق لدا في اليا لعم طوط و
اللي و موديل Balloon Dog Speaker ميمصت مت

NEED MORE HELP?

1



2



support.lexon-design.com

EN
1. Scan the **QR code** to access the full user guide
2. Visit **support.lexon-design.com** if you need further help

FR
1. Scannez le **code QR** pour accéder au guide d'utilisation complet
2. Visitez **support.lexon-design.com** si vous avez besoin d'aide supplémentaire

DE
1. Scannen Sie den **QR-Code**, um auf die vollständige Bedienungsanleitung zuzugreifen
2. Besuchen Sie **support.lexon-design.com**, wenn Sie weitere Hilfe benötigen

ES
1. Escanee el **código QR** para acceder a la guía de usuario completa
2. Visite **support.lexon-design.com** si necesita más ayuda

IT
1. Scansiona il **codice QR** per accedere alla guida utente completa
2. Visita **support.lexon-design.com** se hai bisogno di ulteriore assistenza

PT
1. Digitalize o **código QR** para acessar o guia completo do usuário
2. Visite **support.lexon-design.com** se precisar de mais ajuda

NL
1. Scan de **QR-code** om de volledige gebruikershandleiding te bekijken
2. Bezoek **support.lexon-design.com** als u meer hulp nodig heeft

PL
1. Zeskanuj **kod QR**, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi
2. Odwiedź **support.lexon-design.com**, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy

JP
1. QRコードをスキャンして、完全なユーザーガイドにアクセスしてください
2. さらにサポートが必要な場合は、**support.lexon-design.com** にアクセスしてください

KR
1. QR 코드를 스캔하여 전체 사용자 가이드에 액세스하세요
2. 추가 도움이 필요하면 **support.lexon-design.com** 을 방문하세요

ZH
1. 掃描二維碼以查看完整使用者指南
2. 如需更多協助，請造訪 **support.lexon-design.com**

TH
1. สแกนรหัส QR เพื่อเข้าถึงคู่มือการใช้งานฉบับเต็ม
2. เยี่ยมชม **support.lexon-design.com** หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

AR
1. لمس الكود QR ليدخل إلى دليل المستخدم بالكامل
2. قم بزيارة **support.lexon-design.com** إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة

SAFETY Information

- EN
- Use indoors only. Keep away from water, heat, and direct sunlight.
 - Charge safely with the provided USB-C cable and only in dry conditions.
 - Keep out of reach of children and do not use as a toy.
 - Listening at high volume for long periods may cause hearing discomfort or damage. Use moderate volume whenever possible.
 - Avoid exposure to heat sources or extreme temperatures. Recommended operating temperature: 0°C to 35°C (32°F to 95°F).
 - Clean gently with a soft, dry cloth: no liquids or detergents.
 - Do not open or disassemble the device: risk of electric shock or damage.

- FR
- Utiliser uniquement en intérieur. Tenir à l'écart de l'eau, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
 - Recharger uniquement avec le câble USB-C fourni et dans un environnement sec.
 - Tenir hors de portée des enfants et ne pas utiliser comme jouet.
 - Une écoute prolongée à volume élevé peut entraîner une gêne ou une altération de l'audition. Utilisez un volume modéré autant que possible.
 - Éviter toute exposition à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Température d'utilisation recommandée : de 0°C à 35°C.
 - Nettoyer délicatement avec un chiffon doux et sec: ne pas utiliser de liquides ni de détergents.
 - Ne pas ouvrir ni démonter l'appareil: risque de choc électrique ou de détérioration.

- DE
- Nur in Innenräumen verwenden. Von Wasser, Hitze und direkter Sonnenstrahlung fernhalten.
 - Sicher mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel laden und nur in trockenen Bedingungen.
 - Außer Reichweite von Kindern halten und nicht als Spielzeug verwenden.
 - Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann Unbehagen oder Hörschäden verursachen. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine moderate Lautstärke.
 - Kontakt mit Wärmequellen oder extremen Temperaturen vermeiden.
 - Empfohlene Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C.
 - Mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig reinigen. Keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel verwenden.
 - Gerät nicht öffnen oder zerlegen: Gefahr eines elektrischen Schlags oder Beschädigung.

- ES
- Úselo solo en interiores. Manténgalo alejado de agua, calor y luz solar directa.
 - Cárguelo de forma segura con el cable USB-C proporcionado y solo en condiciones secas.
 - Manténgalo fuera del alcance de los niños y no lo utilice como juguete.
 - Escuchar a volumen alto durante largos periodos puede causar molestias o daño auditivo. Utilice volumen moderado cuando sea posible.
 - Evite la exposición a fuentes de calor o temperaturas extremas. Temperatura de funcionamiento recomendada: 0 °C a 35 °C.
 - Limpie suavemente con un paño suave y seco. No use líquidos ni detergentes.
 - No abra ni desmonte el dispositivo: riesgo de choque eléctrico o daños.
 - Usare solo in ambienti interni. Tenere lontano da acqua, calore e luce solare diretta.
 - Caricare in sicurezza con il cavo USB-C fornito e solo in condizioni asciutte.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini e non usarlo come giocattolo.
 - Ascoltare a volume alto per lunghi periodi può causare fastidio o danni all'udito.
 - Usare un volume moderato quando possibile.
 - Evitare l'esposizione a fonti di calore o a temperature estreme. Temperatura di esercizio consigliata: da 0 °C a 35 °C.
 - Pulire delicatamente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare liquidi o detersivi.
 - Non aprire né smontare il dispositivo: rischio di scosse elettriche o danni.

IT

SAFETY Information

- PT
- Use apenas em ambientes internos. Mantenha afastado da água, calor e luz solar direta.
 - Carregue com segurança usando o cabo USB-C fornecido e apenas em condições secas.
 - Mantenha fora do alcance de crianças e não use como brinquedo.
 - Ouvir em volume alto por longos períodos pode causar desconforto ou danos auditivos. Use volume moderado sempre que possível.
 - Evite exposição a fontes de calor ou temperaturas extremas. Temperatura de funcionamento recomendada: 0 °C a 35 °C.
 - Limpe suavemente com um pano macio e seco. Não use líquidos ou detergentes.
 - Não abra nem desmonte o dispositivo: risco de choque elétrico ou dano.

- NL
- Alleen binnenshuis gebruiken. Uit de buurt houden van water, warmte en direct zonlicht.
 - Veilig opladen met de meegeleverde USB-C-kabel en alleen in droge omstandigheden.
 - Buiten bereik van kinderen houden en niet gebruiken als speelgoed.
 - Langdurig luisteren op hoog volume kan gehoorongemak of schade veroorzaken. Gebruik indien mogelijk een matig volume.
 - Blootstelling aan warmtebronnen of extreme temperaturen vermijden. Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C.
 - Voorzichtig reinigen met een zachte, droge doek. Geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen gebruiken.
 - Open het apparaat niet en demonteer het niet: kans op elektrische schokken of schade.

- PL
- Użytkować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Trzymać z dala od wody, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
 - Ładować bezpiecznie za pomocą dostarczonego kabla USB-C i tylko w suchych warunkach.
 - Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie używać jako zabawki.
 - Słuchanie przy wysokiej głośności przez dłuższy czas może powodować dyskomfort lub uszkodzenie słuchu. Używaj umiarkowanej głośności, gdy to możliwe.
 - Unikać narażenia na źródła ciepła i ekstremalne temperatury. Zalecana temperatura pracy: 0 °C do 35 °C.
 - Czyścić delikatnie miękką, suchą ściereczką. Nie stosować płynów ani detergentów.
 - Nie otwierać ani nie demontować urządzenia: ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia.

- JP
- 室内でのみ使用してください。水、熱、直射日光を避けてください。
 - 同梱の USB-C ケーブルを使用し、乾燥した環境下でのみ安全に充電してください。
 - お子様の手の届かない場所に保管し、おもちゃとして使用しないでください。
 - 長時間にわたリ大音量で聴くと、不快感や聴覚障害を引き起こす可能性があります。可能な限リ中程度の音量で使用してください。
 - 熱源や極端な温度への曝露を避けてください。推奨動作温度：0 °C ～ 35 °C。
 - 柔らかく乾いた布で優しく清掃してください。液体や洗剤は使用しないでください。
 - 本体を開けたり分解したりしないでください。感電や故障の原因となる可能性があります。
 - 실내에서만 사용하세요. 물, 열, 직사광선을 피하세요.
 - 제공된 USB-C 케이블로만 건조한 환경에서 안전하게 충전하세요.
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 장난감으로 사용하지 마세요.
 - 높은 볼륨으로 오래 들으면 불편함 또는 청각 손상이 발생할 수 있습니다. 가능한 경우 적절한 볼륨을 사용하세요.
 - 열원이나 극한 온도에 노출되지 않도록 하세요. 권장 작동 온도: 0 °C ~ 35 °C.
 - 부드럽고 건조한 천으로 부드럽게 닦으세요. 액체나 세제는 사용하지 마세요.
 - 장치를 열거나 분해하지 마세요. 감전 또는 손상의 위험이 있습니다.

KR

SAFETY Information

HN

- [illegible]

III

- ใช้ภายในอาคารเท่านั้น รักษาให้ห่างจากน้ำ ความร้อน และแสงแดดโดยตรง
- ชาร์จอย่างปลอดภัยด้วยสาย USB-C ที่ใหม่และเฉพาะมีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
- การให้พุ่มไม้แก่เด็กและอายุ 1 ปีขึ้นไปของเล่น
- การฟังด้วยระดับเสียงสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความไม่สบายหรือความเสียหายต่อการได้ยิน ใช้ระดับเสียงกลางเมื่อเป็นไปได้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแหล่งความร้อนหรืออุณหภูมิสถิติ อุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ: 0 °C ถึง 35 °C

AR

- [illegible]

TECHNICAL Specifications

Dimensions: 29" x 11" x 28 cm (11.4" x 4.3" x 11 in) • Weight: 1.1 kg (2.43 lbs) • Material: High-quality polycarbonate • Speakers: 6 active drivers & 4 acoustic boosters • Frequency Response: 80 Hz - 20 kHz • Bluetooth® Version: 5.3 • Frequency Band: 2402-2480 MHz • Bluetooth® Range: Up to 10 meters (33 ft) • Max. Input power: 20W • Charging: via USB-C or via a pogo-pin stand (sold separately, Reserved function) • Battery Life: Up to 10 hours • Charging Time: Up to 3 hours • Operating Temperature: 0°C to 35°C / 32°F to 95°F • International Warranty: 1 year

FR

Dimensions: 29 x 11 x 28 cm • Poids: 1,1 kg • Matériau: Polycarbonate de haute qualité • Haut-parleurs: 6 haut-parleurs actifs et 4 amplificateurs acoustiques • Réponse en fréquence: 80 Hz - 20 kHz • Version Bluetooth®: 5.3 • Bande de fréquence: 2402 - 2480 MHz • Portée Bluetooth®: Jusqu'à 10 mètres • Puissance d'entrée maximale : 20W • Charge : via USB-C ou via un support à pogo pins (vendu séparément. Fonction réservée) • Autonomie: Jusqu'à 10 heures • Temps de charge: jusqu'à 3 heures • Température de fonctionnement: 0°C à 35°C • Garantie internationale 1 an

ED

Abmessungen: 29 x 11 x 28 cm · Gewicht: 1,1 kg · Material: hochwertiges Polycarbonat · Lautsprecher: 6 aktive Treiber & 4 akustische Verstärker · Frequenzgang: 80 Hz - 20 kHz · Bluetooth®-Version: 5.3 · Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz · Bluetooth®-Reichweite: bis zu 10 Meter · Maximale Eingangsleistung: 20W · Laden: über USB-C oder über einen Pogo-Pin-Ständer (separat erhältlich, Reservierte Funktion) · Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden · Ladezeit: bis zu 3 Stunden · Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C · Internationale Garantie: 1 Jahr

Dimensiones: 29 x 11 x 28 cm · Peso: 1,1 kg · Material: policarbonato de alta calidad · Altavoces: 6 drivers activos y 4 amplificadores acústicos · Respuesta de frecuencia: 80 Hz – 20 kHz · Versión Bluetooth®: 5.3 · Banda de frecuencia: 2402 – 2480 MHz · Alcance Bluetooth®: hasta 10 metros · Potencia de entrada máxima: 20W · Carga mediante USB-C o mediante una base con pines pogo (se vende por separado. Función reservada) · Duración de la batería: hasta 10 horas · Tiempo de carga: hasta 3 horas · Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 35 °C · Garantía internacional: 1 año

三

Dimensioni: 29 × 11 × 28 cm. Peso: 1,1 kg. Materiale: policarbonato di alta qualità. Altoparlanti: 6 driver attivi e 4 amplificatori acustici. Risposta in frequenza: 80 Hz - 20 kHz. Versione Bluetooth®: 5.3. Banda di frequenza: 2402 - 2480 MHz. Portata Bluetooth®: fino a 10 metri. Potenza di ingresso massima: 20W. Ricarica: tramite USB-C o tramite supporto a pogo pin (venduto separatamente). Funzione (riservata): Autonomia: fino a 10 ore. Tempo di ricarica: fino a 3 ore. Temperatura operativa: da 0 °C a 35 °C. Garanzia internazionale: 1 anno.

19

Dimensões: 29 x 11 x 28 cm • Peso: 1,1 kg • Material: policarbonato de alta qualidade. Alto-falantes: 6 drivers ativos e 4 amplificadores acústicos • Resposta de frequência: 80 Hz - 20 kHz • Versão Bluetooth®: 5.3 • Faixa de frequência: 2402 - 2480 MHz • Alcance Bluetooth®, até 10 metros • Potência de entrada máxima: 20W • Carregamento: via USB-C ou através de uma base com pogo pins (vendida separadamente. Função reservada) • Duração da bateria: até 10 horas • Tempo de carga: até 3 horas • Temperatura operacional: 0 °C a 35 °C • Garantia internacional: 1 ano

Afmetingen: 29 x 11 x 28 cm • Gewicht: 1,1 kg • Materiaal: hoogwaardig polycarbonaat
• Luidsprekers: 6 actieve drivers & 4 akoestische boosters • Freqüentierespons: 80 Hz
– 20 kHz • Bluetooth®-versie: 5.3 • Freqüentieband: 2402 – 2480 MHz • Bluetooth®-
bereik: tot 10 meter • Maximaal ingangsvermogen: 20W • Opladen: via USB-C of via
een pogo-pin-standaard (apart verkocht, Gereserveerde functie) • Accuduur: tot 10
uur • Laadtijd: tot 3 uur • Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C • Internationale
garantie: 1 jaar

REGULATORY Information

UNITED STATES – FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Modification Warning

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Interference Information (Class B Digital Device)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CANADA – IC COMPLIANCE STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
 - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



REGULATORY Information

Déclaration d'exposition aux RF :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

대한민국 (KCC)
본 제품은 「전파법」의 관련 요구사항을 준수합니다.

日本 (TELEC)

本製品は日本の電波法の要件に適合しています。

ประเทศไทย (NBTC)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. (NBTC) สำหรับอุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุ

台灣 (NCC)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
台灣 rohs 標示 : <http://rohs.pezcrown.com>

الدولة المغربية (TDRA)
الدولة المغربية (TDRA)

Support

EN For any questions regarding compliance or product information, please contact:
support@lexon-design.com

FR Pour toute question relative à la conformité ou au produit, veuillez contacter :
support@lexon-design.com

DE Bei Fragen zur Konformität oder zu Produktinformationen wenden Sie sich bitte an:
support@lexon-design.com

ES Para cualquier pregunta sobre el cumplimiento o la información del producto, póngase en contacto con: support@lexon-design.com

IT Per qualsiasi domanda sulla conformità o informazioni sul prodotto, contattare: support@lexon-design.com

PT Para quaisquer dúvidas sobre conformidade ou informações do produto, entre em contacto com: support@lexon-design.com

NL Voor vragen over conformiteit of productinformatie kunt u contact opnemen met: support@lexon-design.com

PL W przypadku pytań dotyczących zgodności lub informacji o produkcie prosimy o kontakt: support@lexon-design.com

JP 適合性または製品情報に関するご質問は、以下までお問い合わせください。

support@lexon-design.com

KR 제품 적합성 또는 제품 정보에 대한 문의는 다음으로 연락해 주십시오.

support@lexon-design.com

ZH 如有关于合规性或产品信息的问题，请联系：support@lexon-design.com

TH หากมีคำถามเกี่ยวกับความสอดคล้องหรือคุณสมบัติ กรุณาติดต่อ: support@lexon-design.com
الدولة المغربية (TDRA)
الدولة المغربية (TDRA)
support@lexon-design.com



All trademarks, logos and brand names are the property of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.

LEXON 125 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris - France
| lexon-design.com | @lexondesign

Edition
2025



JEFF KOONS
×
LEXON

