




AirFly Pro 2



USER GUIDE ↘
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Table of Contents

01	Button Guide
03	Charging
04	Battery Status Indicator
05	Turning On & Off
06	Transmit or Receive Mode
07	Pairing with AirPods
11	Pairing with Wireless Headphones
15	Pairing with a Second Set of Wireless Headphones
18	Volume Control & Mute
19	Reconnecting Earbuds / Headphones
20	Reconnecting Earbuds / Headphones to Smartphone
21	Using AirFly Pro 2 with an AUX-IN Port
28	Guide d'utilisation en français

Button Guide

ON/OFF

- **Turn ON:** Slide the switch to "ON." The front light will blink white twice.
- **Turn OFF:** Slide the switch to "OFF." The front light will blink amber twice.


TX/RX

Toggle between Transmit (TX) and Receive (RX) modes. The front light will blink white twice to confirm the mode change.

Volume Controls

Use the + and - buttons to adjust the volume:

- **Increase Volume:** Press +
- **Decrease Volume:** Press -
- **Mute:** Double-click - to mute. The front light will blink white while muted.
- **Check Battery Life:** Double-click +; the front light will blink amber to indicate the current charge level.



PAIR 1


Use this button to pair a device in both Transmit (TX) and Receive (RX) modes.

- **Initiate Pairing:** Hold the PAIR 1 button for 4 seconds. The button light will blink amber four times, then alternate between white and amber to indicate pairing mode.

PAIR 2

Use this button to pair a second device in Transmit (TX) mode.

- **Initiate Pairing:** Hold the PAIR 2 button for 4 seconds. The button light will blink amber four times, then alternate between white and amber to indicate pairing mode.



Charging

We recommend fully charging AirFly Pro 2 before using it for the first time. The internal battery provides over 25 hours of use on a full charge. When the battery is low (with 10% remaining), AirFly Pro 2 will blink amber three times every 10 seconds as a reminder to recharge.

Already on your flight? AirFly Pro 2 should have enough charge to last until you reach your destination. Be sure to fully recharge it when you arrive.

How to Charge:

1. Use the included USB-C to USB-A charging cable.
2. Plug the USB-C end into AirFly Pro 2.
3. Plug the USB-A end into any powered USB-A port (e.g., computer, wall adapter).

Charging Status:


- While charging, the amber light will illuminate and remain on.
- Once fully charged (within 2 hours), the amber light will turn off.



Battery Status Indicator

To check the battery status of AirFly Pro 2, double-click the Volume Up button (+). The amber light will blink to indicate the remaining battery level:


- 4 amber blinks ~ 100%
- 3 amber blinks ~ 75%
- 2 amber blinks ~ 50%
- 1 amber blink ~ 25%



Turning AirFly Pro 2 On & Off

Use the ON/OFF switch located on the left side of AirFly Pro 2 to power the device on or off.

- **To turn ON:** Slide the switch **up**. The white light will blink two times and then stay on.
- **To turn OFF:** Slide the switch **down**. The amber light will blink two times and then turn off.



Transmit or Receive Mode

AirFly Pro 2 Modes of Operation

AirFly Pro 2 can function in two distinct modes: **Transmit Mode (TX)** and **Receive Mode (RX)**. Select a mode based on whether you need to send or receive audio.

Transmit Mode (TX)

Use Transmit Mode (TX) to connect your AirPods or other wireless headphones to any device with a headphone jack. In this mode, AirFly Pro 2 transmits audio from a wired audio source to your wireless headphones.

Common use cases include:

- Streaming audio from devices with headphone jacks (such as airplane TVs or gym treadmills) to your AirPods or other wireless headphones.

Receive Mode (RX)

Use Receive Mode (RX) to connect your phone or tablet wirelessly to an AUX-IN port. In this mode, AirFly Pro 2 receives Bluetooth audio from your device and transmits it to a connected stereo system via the AUX-IN port.

Common use cases include:


- Streaming music from your smartphone to the AUX-IN port of a car, boat, or home stereo system.

Pairing with AirPods

While in Transmit Mode, follow the steps below to enter pairing mode for your AirPods.

Step 1: Enter Pairing Mode on AirPods

- **AirPods (all generations) or AirPods Pro (all generations):**
With your AirPods in the charging case, open the lid, then press and hold the setup button on the back of the AirPods case for about five seconds, or until the status light flashes white.
- **AirPods 4 (both models):** Open the case with your AirPods inside, hold it next to your device, then double-tap the front of the AirPods case so the status light flashes white.
- **AirPods Max:** Press and hold the noise control button for about five seconds, or until the status light flashes white.




AirPods 4 shown

Step 2: Initial Pairing Mode (Out of the Box)

Follow these steps to set up AirFly Pro 2 for the first time:

1. **Turn on AirFly Pro 2:**
Slide the **ON/OFF** switch on the left power button to the **ON** position. The white light will blink twice to confirm power is on.
2. **Auto Pairing:**
AirFly Pro 2 will automatically enter pairing mode. The **PAIR 1** light will blink white and amber, indicating it's ready to pair.
3. **Manual Pairing (If Needed):**
If AirFly Pro 2 does not automatically enter pairing mode (blinking white and amber), press and hold the **PAIR 1** button for 4 seconds. The light will blink amber four times, then start blinking white and amber, signaling it is ready to pair.




Step 3: Confirmation of Pairing

Once you've entered pairing mode for your AirPods and initiated the pairing mode for the AirFly Pro 2 for the first time, the devices should pair, and you should see the following:


1. **AirPods or Earbuds Confirmation:** Once pairing is successful, the light on your AirPods charging case will turn green.
2. **AirFly Pro 2 Confirmation:** The **PAIR 1** light on AirFly Pro 2 will illuminate white and remain on for 10 seconds.

Note: The initial pairing may take up to 90 seconds. After this, AirFly Pro 2 will remember your AirPods or Earbuds for future connections, making reconnection faster.



Step 4: Connect to an Audio Source

1. Now that you've paired the AirFly Pro 2 to your AirPods: **Plug in AirFly Pro 2** into the headphone jack of any device with a standard 3.5mm audio port.
2. **Stream Audio Wirelessly**
Enjoy wireless audio streaming directly to your AirPods or other paired wireless headphones




Pairing AirFly Pro 2 with non-Apple Wireless Headphones

To connect AirFly Pro 2 to your wireless headphones in **Transmit Mode**, start by putting your headphones into Bluetooth pairing mode.

Step 1: Enter Pairing Mode on Wireless Headphones

- **Activate Bluetooth Pairing Mode on Headphones**

Follow the instructions in your headphones' owner's manual to enter Bluetooth pairing mode. This process may vary depending on the headphone model.



Step 2: Initial Pairing Mode (Out of the Box)

Follow these steps to set up AirFly Pro 2 for the first time:

1. **Turn on AirFly Pro 2:**

Slide the **ON/OFF** switch on the left power button to the **ON** position. The white light will blink twice to confirm that AirFly Pro 2 is powered on.


2. **Auto Pairing:**

AirFly Pro 2 will automatically enter pairing mode. The **PAIR 1** light will blink white and amber, indicating it's ready to pair.

3. **Manual Pairing (If Needed):**

If AirFly Pro 2 does not enter pairing mode automatically (blinking white and amber):

- Press and hold the **PAIR 1** button for 4 seconds.
- The light will blink amber four times, then start blinking white and amber, signaling that it is ready to pair.




Step 3: Confirmation of Pairing

1. Successful Pairing Indicator

Once pairing is successful, the **PAIR 1** light will illuminate in white and remain on for 10 seconds.

Note: The initial pairing process may take up to 90 seconds. After the first connection, AirFly Pro 2 will remember your headphones for faster future connections.




Step 4: Connect to an Audio Source

1. Plug in AirFly Pro 2

Insert AirFly Pro 2 into the headphone jack of any device with a standard 3.5mm audio port.

2. Stream Wireless Audio

Enjoy wireless audio streamed directly to your paired wireless headphones.




Adding a Second Set of AirPods or Wireless Headphones

Note: Pairing a second set of headphones only works when one set of headphones is already paired and connected.


Step 1: Enter Pairing Mode on AirPods or Wireless Headphones

- AirPods: Repeat step 1 on pages 7 to enter pairing mode
- Wireless Headphones: Repeat step 1 on page 11 to enter pairing mode




Step 2: Enter Pairing Mode on AirFly Pro 2

Press and hold the **PAIR 2** button for 4 seconds to begin pairing mode for the second set of headphones. The **PAIR 2** light will blink amber four times, then alternate between white and amber, indicating that it is now in pairing mode.



Step 3: Confirmation of Pairing

Once the second set of headphones is successfully connected, the **PAIR 2** light will illuminate white and remain on for 10 seconds.




Volume Controls & Mute

Action	Button	Light
Volume up*	Press "+"	No light
Volume down*	Press "-"	No light
Max volume	Press and hold "+"	No light
Min volume	Press and hold "-"	Front light blinks white
Mute volume	Double-click "-"	Front light blinks white
Unmute volume	Double-click "-"	No light

*8 Steps of Volume

Volume Controls



Reconnecting Earbuds / Headphones

When AirFly Pro 2 is powered on, it will automatically attempt to reconnect to the last two devices it was paired with.


Reconnection Time:

- **One Device:** Reconnection takes approximately 15 seconds.
- **Two Devices:** Reconnection may take up to 35 seconds.

Resetting AirFly Pro 2

To clear AirFly Pro 2's memory of paired devices, follow these steps:


1. Ensure AirFly Pro 2 is powered on.
2. Press and hold the Pair 1 button for 4 seconds. This action will erase all paired devices from memory.
3. After resetting, AirFly Pro 2 will automatically re-enter pairing mode, ready to connect to new devices.



Reconnecting AirPods / Headphones to Smartphone

Once paired, AirFly Pro 2 will remember your earbuds or headphones and will automatically connect to them when powered on. To switch back to your Smartphone, follow these steps:

1. **Turn off AirFly Pro 2**
This will disconnect it from your earbuds or headphones.
2. **Open Bluetooth Settings on Smartphone**
On your iPhone, go to **Settings > Bluetooth**.
3. **Select Earbuds or Headphones**
From the list of available devices, select your earbuds or headphones.
4. **Confirm Connection**
Once connected, the status will change from **Not Connected** to **Connected**.



Using AirFly Pro 2 with an AUX-IN Port (Receive Mode)

To use AirFly Pro 2 with an AUX-IN port, switch it to Receive Mode (RX) by following these steps:

Step 1: Turn on AirFly Pro 2


Slide the power switch to **ON**. The front light will blink white twice to indicate it is powered on.

Step 2: Switch to Receive Mode (RX)

- AirFly Pro 2 will blink white twice again, and the **PAIR 1** button will begin blinking white and amber, indicating it's in pairing mode.
- If AirFly Pro 2 does not automatically enter pairing mode, press and hold the **PAIR 1** button for 4 seconds. The light will blink amber four times, then start blinking white and amber, signaling it is ready for pairing.


Step 3: Pair AirFly Pro 2 with a Smartphone

1. Enter Bluetooth Settings on Your Smartphone
With AirFly Pro 2 in pairing mode, open the Bluetooth settings on your smartphone.
2. Select AirFly Pro 2
In the list of available devices under “Other Devices,” select AirFly Pro 2 to complete the pairing process.



Step 4: Plug AirFly Pro 2 into the AUX-IN Port

After connecting your smartphone to AirFly Pro 2, insert AirFly Pro 2 into the AUX-IN port of the desired audio source (e.g., car stereo, home speaker system).



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Statement

This device complies contains license-exempt transmitter that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Safety Statement

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage

RF Exposure Statement

Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement
When using the product, maintain a distance of 5mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment

This device has been tested for compliance with IC SAR values at a typical operating near the body. To ensure that RF exposure levels below the levels tested, use accessories with this equipment to maintain a minimum separation distance of 5mm between the body of the user and the device. These accessories should not contain metallic components. It is possible that the accessories used close to the body that do not meet these requirements are not consistent with the SAR limits and it is advisable to avoid using them.

Frequency range: 2402 – 2480MHz
Transmission power: 11dBm(conducted)

1-year Limited Warranty included. Visit twelvesouth.com/warranty for full details.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

  **Avoid using battery in the following conditions:**

High low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation.

Low air pressure at high altitude.

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.

The applied nameplate is located at bottom of the product.

Use only power supply with output rating 5V DC 3A max. of PS1, 15W

IC: 24385-AFP2



2AREB-AFP2



Do not use the device in the environment at too high or too low temperature, never expose the device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for the product and accessories is -10 C ~ 50 C .

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Frequency range and RF power :
Bluetooth 12.50 dBm

EU Regulatory Conformance
Hereby, Twelve South, LLC declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Table des matières

- 27 Guide des boutons
- 29 Chargement
- 30 Indicateur de l'état de la pile
- 31 Marche et arrêt
- 32 Mode transmission ou réception
- 33 Jumelage avec les AirPods
- 37 Jumelage avec des écouteurs sans fil
- 41 Jumelage avec un deuxième ensemble d'écouteurs sans fil
- 44 Contrôle du volume et mode sourdine
- 45 Reconnecter les écouteurs /écouteurs sans fil
- 46 Reconnexion des écouteurs/boutons à un téléphone intelligent
- 47 Utilisation de l'AirFly Pro 2 avec un port AUX-IN

Guide des boutons

Marche/Arrêt (ON/OFF)

- **Mise en marche** : Faites glisser l'interrupteur sur « ON ». Le voyant avant clignotera deux fois en blanc.
- **Mise hors tension** : Faites glisser l'interrupteur sur « OFF ». Le voyant avant clignotera deux fois en orange.


TX/RX

Basculez entre les modes **Transmission (TX)** et **Réception (RX)**. Le voyant avant clignotera deux fois en blanc pour confirmer le changement de mode.

Contrôles du volume

Utilisez les boutons + et - pour ajuster le volume :

- **Augmenter le volume** : Appuyez sur +
- **Diminuer le volume** : Appuyez sur -
- **Mode Sourdine** : Appuyez deux fois sur le bouton - pour activer le mode sourdine. Le voyant avant clignotera en blanc lorsque l'appareil est en sourdine.
- **Vérifier l'état de la pile** : Appuyez deux fois sur le bouton +; le voyant avant clignotera en orange pour indiquer le niveau de charge actuel.



JUMELAGE 1 (PAIR 1)


Utilisez ce bouton pour jumeler un appareil en modes **Transmission (TX)** et **Réception (RX)**.

- **Lancer le jumelage** : Maintenez le bouton **PAIR 1** enfoncé pendant 4 secondes. Le voyant lumineux clignotera quatre fois en orange, puis alternera entre blanc et orange pour indiquer le mode de jumelage.

JUMELAGE 2 (PAIR 2)

Utilisez ce bouton pour jumeler un deuxième appareil en modes **Transmission (TX)**.

- **Lancer le jumelage** : Maintenez le bouton **PAIR 2** enfoncé pendant 4 secondes. Le voyant lumineux clignotera quatre fois en orange, puis alternera entre blanc et orange pour indiquer le mode de jumelage.



Chargement

Nous recommandons de charger entièrement le AirFly Pro 2 avant de l'utiliser pour la première fois. La pile interne offre plus de 25 heures d'utilisation avec une charge complète. Lorsque la pile est faible (avec 10 % de charge restante), l'AirFly Pro 2 clignotera trois fois en orange toutes les 10 secondes pour vous rappeler de la recharger.

Déjà à bord de votre vol? L'AirFly Pro 2 devrait avoir suffisamment de charge pour durer jusqu'à votre destination. Assurez-vous de le recharger complètement à votre arrivée.

Comment charger :

1. Utilisez le câble de chargement USB-C vers USB-A inclus.
2. Branchez l'extrémité USB-C dans l'AirFly Pro 2.
3. Branchez l'extrémité USB-A dans n'importe quel port USB-A alimenté (par ex. : un ordinateur, un adaptateur mural).

État de la charge :


- Pendant la charge, le voyant orange s'allumera et restera allumé.
- Une fois la charge terminée (environ 2 heures), le voyant orange s'éteindra.



Indicateur de l'état de la pile

Pour vérifier l'état de la pile de l'AirFly Pro 2, appuyez deux fois sur le bouton Volume Plus (+). Le voyant orange clignotera pour indiquer le niveau de pile restant :


- 4 clignotements orange = environ 100 %
- 3 clignotements orange = environ 75 %
- 2 clignotements orange = environ 50 %
- 1 clignotement orange = environ 25 %



Activer et désactiver le AirFly Pro 2

Utilisez l'interrupteur ON/OFF sur le côté du AirFly Pro 2 pour l'activer ou le désactiver.

- **Mise en marche (ON) :** Glissez l'interrupteur ON/OFF vers le haut. Le voyant blanc clignotera deux fois, puis restera allumé.
- **Mise hors tension (OFF) :** Faites glisser l'interrupteur ON/OFF vers le bas. Le voyant orange clignotera deux fois, puis s'éteindra.



Mode Transmission ou Réception

Modes de fonctionnement de l'AirFly Pro 2

L'AirFly Pro 2 peut fonctionner en deux modes distincts : **Mode Transmission (TX)** et **Mode Réception (RX)**. Sélectionnez un mode en fonction de vos besoins pour envoyer ou recevoir de l'audio.

Mode Transmission (TX)

Utilisez le **mode Transmission (TX)** pour connecter vos AirPods ou d'autres écouteurs sans fil à n'importe quel appareil avec une prise casque. Dans ce mode, l'AirFly Pro 2 transmet l'audio d'une source audio filaire à vos écouteurs sans fil.

Les cas d'utilisation courants incluent :

- Diffusion audio depuis des appareils avec prise casque, tels que les télévisions d'avion ou les tapis de course de gym, vers vos AirPods ou d'autres écouteurs sans fil.

Mode Réception (RX)

Utilisez le **mode Réception (RX)** pour connecter votre téléphone ou tablette sans fil à un port AUX-IN. Dans ce mode, l'AirFly Pro 2 reçoit l'audio Bluetooth de votre appareil et le transmet à un système stéréo connecté via le port AUX-IN.

Les cas d'utilisation courants incluent :


- Diffusion de musique depuis votre téléphone intelligent vers le port AUX-IN d'un système stéréo de voiture, de bateau ou de maison.

Jumelage avec les AirPods

Pendant le mode Transmission, suivez les étapes ci-dessous pour entrer en mode jumelage pour vos AirPods.

1re étape : Entrer en mode jumelage sur les AirPods

- **AirPods (toutes les générations) ou AirPods Pro (toutes les générations) :**
Avec vos AirPods dans leur boîtier de chargement, ouvrez le couvercle. Appuyez et maintenez le bouton de configuration à l'arrière du boîtier pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant de statut clignote en blanc.
- **AirPods 4 (les deux modèles) :** Avec vos AirPods dans leur boîtier de chargement, ouvrez le couvercle et tenez le boîtier près de votre appareil. Tapez deux fois sur l'avant du boîtier jusqu'à ce que le voyant de statut clignote en blanc.
- **AirPods Max :** Appuyez et maintenez le bouton de contrôle du bruit pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant de statut clignote en blanc.



Les AirPods 4 dévoilés

2e étape : Mode de jumelage initial (à la sortie de la boîte)

Suivez ces étapes pour configurer l'AirFly Pro 2 pour la première fois :

1. Mise en marche de l'AirFly Pro 2


Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) sur le bouton d'alimentation à la position ON. Le voyant blanc clignotera deux fois pour confirmer que l'appareil est sous tension.

2. Jumelage automatique

L'AirFly Pro 2 entrera automatiquement en mode jumelage. Le voyant **PAIR 1** clignotera en blanc et en orange, indiquant qu'il est prêt à être jumelé.

3. Jumelage manuel (si nécessaire)


Si l'AirFly Pro 2 n'entre pas automatiquement en mode jumelage (clignotement blanc et orange), appuyez et maintenez le bouton **PAIR 1** pendant 4 secondes. Le voyant clignotera quatre fois en orange, puis commencera à clignoter en blanc et en orange, signalant qu'il est prêt à être jumelé.



3e étape : Confirmation du jumelage


1. Une fois que vous avez activé le mode de jumelage pour vos AirPods et lancé le mode de jumelage pour l'AirFly Pro 2 pour la première fois, les appareils devraient se jumeler et vous devriez voir ce qui suit : **Confirmation des AirPods ou des écouteurs** : Une fois le jumelage réussi, le voyant sur le boîtier de chargement de vos AirPods deviendra vert.
2. **Confirmation de l'AirFly Pro 2** : Le voyant **PAIR 1** sur l'AirFly Pro 2 s'allumera en blanc et restera allumé pendant 10 secondes.

Remarque : Le jumelage initial peut prendre jusqu'à 90 secondes. Après cela, l'AirFly Pro 2 se souviendra de vos AirPods ou écouteurs pour les futures connexions, ce qui rendra la reconnexion plus rapide.



4e étape : Connecter à une source audio

1. Maintenant que vous avez jumelé l'AirFly Pro 2 avec vos AirPods : **Brancher l'AirFly Pro 2**
Branchez l'AirFly Pro 2 dans la prise casque de n'importe quel appareil avec un port audio standard de 3,5 mm.
2. **Diffuser de l'audio sans fil**
Profitez de la diffusion audio sans fil directement vers vos AirPods ou autres écouteurs sans fil jumelés.




Jumelage de l'AirFly Pro 2 avec des écouteurs sans fil non-Apple

Pour connecter l'AirFly Pro 2 à vos écouteurs sans fil en mode **Transmission**, commencez par mettre vos écouteurs en mode jumelage Bluetooth.

Entrer en mode jumelage sur les écouteurs sans fil

1. Activer le mode jumelage Bluetooth sur les écouteurs

Suivez les instructions du manuel d'utilisation de vos écouteurs pour entrer en mode jumelage Bluetooth. Ce processus peut varier selon le modèle d'écouteurs.



Mode de jumelage initial (à la sortie de la boîte)

1. Mise en marche de l'AirFly Pro 2

Faites glisser l'interrupteur **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT) sur le bouton d'alimentation à la position **ON**. Le voyant blanc clignotera deux fois pour confirmer que l'AirFly Pro 2 est sous tension.


2. Jumelage automatique

L'AirFly Pro 2 entrera automatiquement en mode jumelage. Le voyant **PAIR 1** clignotera en blanc et en orange, indiquant qu'il est prêt à être jumelé.

3. Jumelage manuel (si nécessaire)

Si l'AirFly Pro 2 n'entre pas automatiquement en mode jumelage (clignotement blanc et orange) :

- Appuyez et maintenez le bouton **PAIR 1** pendant 4 secondes.
- Le voyant clignotera quatre fois en orange, puis commencera à clignoter en blanc et en orange, signalant qu'il est prêt à être jumelé.




Confirmation du jumelage

1. Indicateur de jumelage réussi

Une fois le jumelage réussi, le voyant **PAIR 1** s'allumera en blanc et restera allumé pendant 10 secondes.

Remarque : Le processus de jumelage initial peut prendre jusqu'à 90 secondes. Après la première connexion, l'AirFly Pro 2 se souviendra de vos écouteurs pour des connexions futures plus rapides.




Connecter à une source audio

1. Brancher l'AirFly Pro 2

Insérez l'AirFly Pro 2 dans la prise casque de n'importe quel appareil avec un port audio standard de 3,5 mm.

2. Diffuser de l'audio sans fil

Profitez de l'audio sans fil diffusé directement vers vos écouteurs sans fil jumelés.




Ajouter un deuxième ensemble d'AirPods ou d'écouteurs sans fil

Remarque : PAIR 2 ne fonctionne que lorsqu'un ensemble d'écouteurs est déjà jumelé et connecté.


1re étape - Entrer en mode Jumelage

1. AirPods : répétez la 1re étape de la page 7.
2. Écouteurs sans fil : répétez la 1re étape de la page 11.




2e étape - Entrer en mode Jumelage pour l'AirFly Pro 2

1. Appuyez et maintenez le bouton **PAIR 2** pendant 4 secondes pour activer le mode Jumelage pour le deuxième ensemble d'écouteurs.
2. Le voyant **PAIR 2** clignotera quatre fois en orange, puis commencera à alterner entre le blanc et l'orange, indiquant qu'il est maintenant en mode Jumelage.



3e étape - Confirmation du jumelage

Indicateur de jumelage réussi : une fois le deuxième ensemble d'écouteurs connecté avec succès, le voyant PAIR 2 s'allumera en blanc et restera allumé pendant 10 secondes.




Contrôle du volume et mode sourdine

Action	Bouton	Voyant
Augmenter le volume*	Appuyez sur « + »	Aucun voyant
Diminuer le volume*	Appuyez sur « - »	Aucun voyant
Volume maximal	Maintenez « + » enfoncé	Aucun voyant
Volume minimal	Maintenez « - » enfoncé	Le voyant avant clignote en blanc
Mettre en sourdine	Double-cliquez sur « - »	Le voyant avant clignote en blanc
Rétablir le volume	Double-cliquez sur « - »	Aucun voyant

*8 étapes du bouton de volume

Volume Controls



Reconnecter les écouteurs / écouteurs sans fil

Lorsque l'AirFly Pro 2 est sous tension, il tentera automatiquement de se reconnecter aux deux derniers appareils avec lesquels il a été jumelé.


Temps de reconnexion

- **Un appareil** : La reconnexion prend environ 15 secondes.
- **Deux appareils** : La reconnexion peut prendre jusqu'à 35 secondes.

Réinitialiser l'AirFly Pro 2

Pour effacer la mémoire des appareils jumelés de l'AirFly Pro 2, suivez ces étapes :


1. Assurez-vous que l'AirFly Pro 2 est allumé.
2. Appuyez et maintenez le bouton **PAIR 1** pendant 4 secondes.
Cette action effacera tous les appareils jumelés de la mémoire.
3. Après la réinitialisation, l'AirFly Pro 2 entrera automatiquement en mode jumelage, prêt à se connecter à de nouveaux appareils.



Reconnexion des AirPods /écouteurs à un téléphone intelligent

Une fois jumelé, l'AirFly Pro 2 se souviendra de vos écouteurs et se connectera automatiquement à ceux-ci lorsqu'il sera allumé. Pour revenir à votre téléphone intelligent, suivez ces étapes :

1. **Éteindre l'AirFly Pro 2**
Cela le déconnectera de vos écouteurs.
2. **Ouvrir les paramètres Bluetooth sur le téléphone intelligent**
Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Bluetooth.
3. **Sélectionner les écouteurs**
Depuis la liste des appareils disponibles, sélectionnez vos écouteurs.
4. **Confirmer la connexion**
Une fois connecté, l'état passera de « Non connecté » à « Connecté ».



Utilisation du AirFly Pro 2 avec un port AUX-IN (mode Recevoir)

Pour utiliser l'AirFly Pro 2 avec un port AUX-IN, passez-le en mode Réception (RX) en suivant ces étapes :

1. Allumer l'AirFly Pro 2

Glissez l'interrupteur d'alimentation sur ON. Le voyant avant clignotera deux fois en blanc pour indiquer qu'il est allumé.

2. Passer en mode Réception (RX)

- L'AirFly Pro 2 clignotera à nouveau deux fois en blanc, et le bouton **PAIR 1** commencera à clignoter en blanc et en orange, indiquant qu'il est en mode jumelage.
- Si l'AirFly Pro 2 n'entre pas automatiquement en mode jumelage, appuyez et maintenez le bouton **PAIR 1** pendant 4 secondes. Le voyant clignotera quatre fois en orange, puis commencera à clignoter en blanc et en orange, signalant qu'il est prêt à être jumelé.


Jumeler avec un téléphone intelligent

1. Accéder aux paramètres Bluetooth de votre téléphone intelligent

Avec l'AirFly Pro 2 en mode jumelage, ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone intelligent.

2. Sélectionner l'AirFly Pro 2


Dans la liste des appareils disponibles sous « Autres appareils », sélectionnez **AirFly Pro 2** pour compléter le processus de jumelage.



Connexion au port AUX-IN

1. Brancher l'AirFly Pro 2 dans le port AUX-IN

Après avoir connecté votre téléphone intelligent à l'AirFly Pro 2, insérez l'AirFly Pro 2 dans le port AUX-IN de la source audio souhaitée (par exemple, autoradio, système de haut-parleurs à domicile).



Énoncé de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Énoncé de la ICSED

Cet appareil contient un émetteur exempt de licence qui est conforme aux normes RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Énoncé de sécurité

- L'élimination d'une pile en la jetant dans le feu ou dans un four chaud, ou le broyage ou la coupe mécanique d'une pile peut entraîner une explosion;
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion, la fuite de liquide ou de gaz inflammables;
- Une pile soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite

Par la présente, Twelve South, LLC déclare que le type d'équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://support.twelvesouth.com/en-US/declarations-of-conformity-1003863>.

Énoncé de la NBTC

Cet équipement de télécommunication est conforme aux exigences de la Commission Nationale des Télécommunications.

RED

Par la présente, Twelve South, LLC, déclare que le type d'équipement radio, nom du modèle AirFly Pro, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site Internet : <http://www.twelvesouth.com>

Gamme de fréquences : 2402 – 2480MHz
Puissance d'émission : 11dBm (conduit)

Garantie limitée d'un an incluse. Pour plus de détails, visitez [twelvesouth.com/warranty](https://www.twelvesouth.com/warranty).

Nos produits sont accompagnés de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la Loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure ainsi qu'à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.

Ce dispositif a été testé pour la conformité avec les valeurs SAR à un fonctionnement typique près du corps . Pour assurer que les niveaux d'exposition aux radiofréquences en deçà des niveaux testés , utiliser des accessoires avec cet équipement pour maintenir une distance de séparation minimale de 5mm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil. Ces accessoires ne doivent pas contenir des composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne sont pas compatibles avec les limites SAR et il est conseillé d'éviter de les utiliser.

Cet appareil ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.



Évitez d'utiliser la pile dans les conditions suivantes :

Températures extrêmes élevées ou basses auxquelles une pile peut être soumise pendant l'utilisation, l'entreposage ou le transport.

Basse pression d'air en haute altitude.

- Remplacement d'une pile par un type inapproprié qui peut compromettre une protection. La plaque signalétique appliquée est située au bas du produit.

Utilisez uniquement une alimentation électrique avec une puissance de sortie de 5V DC 3A max. de 15W.



Thank you
Merci

Have questions?

Visit twelvesouth.com or contact support@twelvesouth.com

© 2026 Twelve South, LLC. All rights reserved, 1503 King St. Charleston, SC 29405 - USA

Des questions?

Visitez le twelvesouth.com ou communiquez avec support@twelvesouth.com

© 2026 Twelve South, LLC. Tous droits réservés, 1503 King St. Charleston, SC 29405 - USA