

BOYA Notra

Quick Start Guide

快速操作指南

Guía de inicio rápido


Schnellstartanleitung

Guide de démarrage rapide

Guida rapida all'avvio

クイックスタートガイド

Руководство по быстрому началу



Status Indicator / 表示灯 / 指示灯

● Light off/消灯/熄灭	Power off/電源オフ/关机
● Solid purple/紫色のランプ点灯/紫灯常亮	Charging/充電中/充电中
● Solid green/緑色のランプ点灯/绿灯常亮	Fully charged/充電完了/充电完成
✱ Blinking green/緑色のランプ点滅/绿灯闪烁	USB drive mode/ USBメモリモード/U盘模式
● Solid Red/赤色のランプ点灯/红灯常亮	Recording/録音中/录音中
● Blinks red and white alternately 赤・白のランプ交互点滅 红白灯交替闪烁	Firmware updating ファームウェア更新中 固件升级中
✱ Blinking yellow/黄色のランプ点滅/黄灯闪烁	Wi-Fi connecting/ Wi-Fi接続中/Wi-Fi连接中
● Solid yellow/黄色のランプ点滅/黄灯常亮	Wi-Fi file transferring Wi-Fiでファイル転送中 Wi-Fi传输文件中
✱ Blinking blue/青色のランプ点滅/蓝灯闪烁	Bluetooth pairing Bluetoothペアリング中 蓝牙配对中
● Solid blue/青色のランプ点灯/蓝灯常亮	Bluetooth paired Bluetoothイヤホンペアリング済み 蓝牙耳机已配对

Device Binding / 製品登録 / 产品绑定



Start Recording / 録音開始 / 开始录音

Select Recording Mode / 録音モードを選択 / 选择录音模式




Ambient Recording Mode / 環境音録音モード / 环境录音模式

Toggle the [Recording Mode Switch Button] to the position shown.

【録音モード切替ボタン】を図で示す位置にスライドします。


将【录音模式切换键】拨动到图示位置



Headset Recording Mode / イヤホン録音モード / 耳机录音模式

After toggling the [Recording Mode Switch Button] to the position shown, connect the device to a computer or phone via a USB cable, and pair the device with a Bluetooth headset using the BOYA Notra APP.

【録音モード切替ボタン】を図で示す位置にスライドした後、USBケーブルでデバイスとPC又はスマホを接続し、BOYA NotraアプリでデバイスとBluetoothイヤホンとのペアリングを行ってください。
将【录音模式切换键】拨动到图示位置后，使用USB线连接设备和电脑或手机，并通过BOYA Notra APP将设备与蓝牙耳机配对



Call Recording Mode / 通話録音モード / 通话录音模式

Toggle the [Recording Mode Switch Button] to the position shown, and attach the device to the back of your phone.

【録音モード切替ボタン】を図で示す位置にスライドし、デバイスをスマートフォンの背面に吸着させます。


将【录音模式切换键】拨动到图示位置，并将设备吸附在手机背面



Scan the QR Code to View the Product Specifications
QRコードをスキャンして製品の仕様を確認してください。
扫码获取产品的规格参数



Scan the QR Code to Visit the BOYA official Website for the Latest After-sales Warranty Information
QRコードをスキャンしてBOYA公式サイトで最新のアフターサービス保証情報を確認してください
扫码浏览 BOYA 官网以了解最新的售后保修信息



Start Recording / 録音開始 / 开始录音

During recording, long-press the Record button until the device vibrates once.

デバイスが1回振動するまで、録音ボタンを長押しします。

录音过程中，长按录音按键直至设备震动1次

Stop Recording / 録音終了 / 结束录音

During recording, long-press the Record button until the device vibrates twice.

デバイスが2回振動するまで、録音ボタンを長押しします。

录音过程中，长按录音按键直至设备震动2次

Highlight / ワンタッチマーキング / 一键标记

During recording, short-press the Record button to highlight a specific moment.

録音中に録音ボタンを短押しすると、重要な瞬間をマークできます


录音过程中，短按录音键可标记重要时刻

Transfer Files / ファイル転送 / 传输文件

After recording, open the BOYA Notra APP and connect to the device; files will automatically transfer from the device to your phone. Bluetooth is the default transfer method, or you can select Fast Transfer. When Fast Transfer is enabled, files will transfer via Wi-Fi. Once the transfer is complete, Wi-Fi turns off automatically, and the device reverts to Bluetooth connection mode.

録音終了後、BOYA Notraアプリを開いてデバイスを接続すると、ファイルが自動的にデバイスからスマートフォンに転送されます。デフォルト設定としてBluetooth転送となりますが、快速転送を選択することも可能です。快速転送を有効にするとWi-Fi経由でファイル転送が行われ、転送完了後Wi-Fiは自動でオフになり、デバイスはBluetooth接続モードに戻ります。

录音结束后，打开BOYA Notra APP并连接设备，文件将自动从设备传输到手机。默认传输方式是蓝牙传输，您也可以选择快传，快传开启后将通过Wi-Fi进行文件传输，传输完成后WiFi自动关闭，设备恢复到蓝牙连接模式。



ENGLISH

Start Recording, long-press the Record button until the device vibrates once.

Stop Recording, long-press the Record button until the device vibrates twice.

During recording, short-press the Record button to highlight a specific moment.

Note: Please download the BOYA Notra APP and bind the device before first use.

日本語

録音開始：デバイスが1回振動するまで録音ボタンを長押しします

録音終了：デバイスが2回振動するまで録音ボタンを長押しします

録音中：録音ボタンを短押しすると、特定の瞬間をマークできます

ご注意：初めてご利用の際は、まず「BOYA Notra」アプリをダウンロードし、デバイスとペアリングしてください

简体中文

开始录音，长按录音按键直至设备震动1次

结束录音，长按录音按键直至设备震动2次

录音过程中，短按录音键可标记重要时刻

注意：首次使用请先下载 BOYA Notra APP并绑定设备

ESPAÑOL

Iniciar grabación: mantén presionado el botón de Grabación hasta que el dispositivo vibre una vez.

Detener grabación: mantén presionado el botón de Grabación hasta que el dispositivo vibre dos veces.

Durante la grabación: pulsa brevemente el botón de Grabación para resaltar un momento específico.

Nota: Antes del primer uso, descarga la aplicación BOYA Notra y vincula el dispositivo.

DEUTSCH

Aufnahme starten Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt bis das Gerät einmal vibriert

Aufnahme beenden Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt bis das Gerät zweimal vibriert

Während der Aufnahme können Sie durch kurzes Drücken der

Aufnahmetaste wichtige Momente markieren

Bitte laden Sie vor der ersten Verwendung die BOYA Notra APP herunter und binden Sie das Gerät

FRANÇAIS

Commencez l'enregistrement en appuyant longuement sur le bouton Enregistrer jusqu'à ce que l'appareil vibre à une fois.

Arrêtez l'enregistrement en appuyant longuement sur le bouton Enregistrer jusqu'à ce que l'appareil vibre à deux fois.

Pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton

Enregistrer pour marquer un moment précis.

Remarque: veuillez télécharger l'application BOYA Notra et appairez l'appareil avant la première utilisation.

ITALIANO

Per avviare la registrazione, premere a lungo il pulsante Registra finché il dispositivo non vibra una volta.

Per interrompere la registrazione, premere a lungo il pulsante Registra finché il dispositivo non vibra due volte.

Durante la registrazione, premere brevemente il pulsante Registra per evidenziare un momento specifico.

Nota: Si prega di scaricare l'APP BOYA Notra e associare il dispositivo prima del primo uso.

РУССКИЙ

Начало записи: удерживайте кнопку записи, пока устройство не завибрирует один раз.

Окончание записи: удерживайте кнопку записи, пока устройство не завибрирует два раза.

Во время записи: кратковременное нажатие кнопки записи помечает определенный момент.

Примечание: Перед первым использованием скачайте приложение BOYA Notra APP и привяжите устройство.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.