
420mm

390mm

DE

Benutzerhandbuch
AM/FM/SW Retro Radio R-510BT



① VOLUMEN
② TUNING
③ SPIELER/PAUSE
④ ZURÜCK
⑤ WEITER
⑥ MODUS
⑦ BANDSCHALTER
⑧ LAUTSPRECHER
⑨ TF-BUCHSE
⑩ USB-BUCHSE
⑪ AUX-BUCHSE
⑫ DC-STECKDOSE
⑬ ANTENNE

FUNKBETRIEB

1. Wählen Sie Bänder: Tune-Funktionsschalter, kann FM, AM, SW wählen.
2.Drehen Sie den “TUNING”-Knopf, um den gewünschten Sender auszuwählen.
3.Stellen Sie die Antennenposition ein, um den besten Empfangseffekt zu erzielen.

USB/TF-BETRIEB

Legen Sie während der Radioprogrammwiedergabe die USB / TF-Karte ein, drücken Sie die Funktionstaste auf MP3, es wird automatisch von der USB / TF-Karte abgespielt. Sie können die Tasten NEXT&PREV drücken, um die gewünschte Musik auszuwählen. Wenn Sie USB/TF stoppen möchten, stellen Sie den Funktionsschalter auf eine andere Position und nehmen Sie dann USB/TF heraus.

DRAHTLOSER LINK

Schalten Sie das Radio ein, drücken Sie die Bandtaste auf mp3, das Gerät spricht "BTMODE". Wählen Sie mithilfe von WIRELESS LINK-Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, beim Einschalten von WIRELESS LINK und beim Koppeln die Wiedergabe von Medientiteln aus.

WIE MAN PFLEGT

*Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Radio längere Zeit nicht verwendet wird.
*Bitte schlagen Sie nicht zu stark und lassen Sie es fallen, halten Sie Ihr Radio nicht in einem tropfenden, korrosiven, hohen Temperatur und unter starkem Licht.
*Um die Oberfläche Ihres Radios zu reinigen, verwenden Sie bitte ein weiches Tuch mit nicht ätzender Flüssigkeit und verwenden Sie keine ätzenden Reiniger.
* Bitte öffnen Sie keine Komponenten selbst, sonst wird die Funktion wirksam.

Technische Parameter :

- UKW: 88-108MHz
- AM: 522-1620KHz
- SW: 5.9-18.0MHz
- EINGANG: 5V DC, 0,5A
- AUSGANG: 3W
- Batteriemodell: 18650 (1200 mA)

Produktinformation:

- Produktname: Retro-Radio
- Modell: R-510BT
- Größe: 23*13*9cm
- Gewicht: 813 g

Produkte Umfassen:

- Manuell *1
- Retro-Radio *1
- USB & TYPE–C Interface-Ladekabel*1

FRAGE UND ANTWORT

F1: Wie viele Batterien benötigt das Radio für den normalen Betrieb?
A: Normalerweise wird nur einer benötigt. Für eine längere Nutzungsdauer können Sie zwei 18650-Lithium-Batterien der gleichen Größe installieren. (Verwenden Sie nur 18650-Batterien, nicht für andere Batterien)

F2: Wie lade ich den Akku auf?
A: Legen Sie zuerst die zufällig verteilte Lithiumbatterie gemäß den positiven und negativen Symbolen in einen beliebigen Batteriesteckplatz ein. Denken Sie daran, sie nicht umgekehrt zu installieren!
Methode ①
Laden über den Adapter (Handy-Ladegerät): stecken Sie ein Ende des USB-MICRO-Ladekabels in die "DC"-Schnittstelle, das andere Ende in die USB-Buchse des Adapters und stecken Sie den Adapter in die Netzsteckdose.
Methode ②
Laden über Adapter Wechselstrom: stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die Wechselstrombuchse des Geräts und das andere Ende in die Wechselstromsteckdose zum Aufladen (diese Methode unterstützt das gleichzeitige Laden und Entladen , das Netzkabel wird NICHT mitgeliefert).
Methode ③
Laden über Solarpanel: stecken Sie den Stecker des Solarpanels in die Schnittstelle "Solar panel" und stellen Sie das Solarpanel dann im Freien starken Sonnenlicht.

F3: Wie viele Stunden kann der Akku verwendet werden, wenn er vollständig aufgeladen ist?
A: Ein 18650-Akku hat 3,7 V, 1200 mAh und kann etwa 3-5 Stunden lang verwendet werden.

F4: Kann ich das Radio während des Ladevorgangs verwenden?
A: Im Falle des Ladens mit Wechselstrom oder des Solarmoduls können Sie das Radio während des Ladevorgangs verwenden. Es wird NICHT empfohlen, das Radio während des Ladevorgangs mit einem Adapter zu verwenden. Dies würde das Funksignal stören.

F5: Kann ich das Radio normal verwenden, ohne die Batterie einzulegen?
A: Sie können das Radio normal verwenden, aber Sie müssen Wechselstrom verwenden, um das Gerät mit Strom zu versorgen (Lademethode ① und Lademethode ②).



F6: Warum hat mein Radio manchmal einen schlechten Signalempfang?
A: Das Radio ist eine Radiowelle, und es wird durch verschiedene Signale gestört, wenn es sich in der Luft ausbreitet. Wenn das Signal SCHLEICHT ist, können Sie die Position und Richtung der Stabantenne anpassen, um es zu verbessern, Oder nehmen Sie den Empfänger mit nach draußen.

F7: Warum gibt es manchmal GERÄUSCHE bei der Verwendung des Radios?
A: 1. Wenn das Funksignal schwach ist, gibt es Geräusche. Zu diesem Zeitpunkt können Sie versuchen, die Richtung und Position der Stabantenne anzupassen, um sie zu verbessern.
2. Geräusche tritt auch auf, wenn der Radiosender UNGENAU eingestellt ist.Zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, das Senderwahlpotentiometer erneut feinabzustimmen, bis das Geräuschen beseitigt ist.

F8: Was ist die Funktion des "Out"-Lochs am Radio?
A: Dies ist die 3,7-V-DC-Ausgangsbuchse. In diese Fassung kann eine Glühbirne mit DC-Stecker zur Beleuchtung eingesteckt werden.

F9: Was ist die Speicherbegrenzung von TF-Karte und USB?
A: Innerhalb von 32G.

F10: Welche Funktion hat die "MODE"-Taste?
A: Die "MODE"-Taste kann zwischen USB-Wiedergabemodus, TF-Karten-Wiedergabemodus und Bluetooth-Wiedergabemodus umschalten.

UK/REP
DONGHAIDU LTD
Address:
59 BLOXCIDGE STREET U2
OLDBURY E1 0SG, United Kingdom
Email: ouzhoudonghai@outlook.com

EC/REP
TESmert GmbH
Address:
Reinbeker Weg 72 Erst Obergeschoss
21029 Hamburg, Germany
Email: schauva@gmx.de


WARNUNG:
⚠ Bitte verwenden sie dieses produkt nicht während des ladevorgangs.
⚠ Vorsicht vor stromschlägen. Von feuer fernhalten.
⚠ Um möglichen gehörschäden vorzubeugenhören sie nicht über einen längeren zeitraum mit hoher lautstärke.

Manufacture:
Shen Zhen Shi Xin Yao Da Ke Ji You Xian Gong Si
Address :
Room 403 , Building 3 , Teacher Village , Ya Xin Road , Shajing Street,Bao'an District, Shenzhen, 518000, China
Email:dzcp_ybs@outlook.com

MADE IN CHINA

EN

User Manual
AM/FM/SW Retro Radio R-510BT



① VOLUME
② TUNING
③ PLAYER/PAUSE
④ PREV
⑤ NEXT
⑥ MODE
⑦ BAND SWITCH
⑧ SPEAKER
⑨ TF SOCKET
⑩ USB SOCKET
⑪ AUX SOCKET
⑫ DC SOCKET
⑬ ANTENNA

RADIO OPERATION

1.Choose bands:tune function switch, can choose FM, AM, SW.
2.Turn the “TUNING" button to choose the required station.
3.Adjust antenna position to get the best receiving effect.

USB/TF OPERATION

During radio program playing, insert USB/TF card, push the function button to MP3, it will automatically play from USB/TF card. You can press NEXT&PREV buttons to select the music you need. lf you want to stop USB/TF, set the function switch to other position, then take out USB/TF.

WIRELESS LINK

Turn on the radio, push the band button to mp3, the unit will speak "BTMODE". Using WIRELESS LINK devices such as mobile phones, computer, turning on WIRELESS LINK and pairing, choose to playmedia songs.

HOW TO MAINTAIN

*Please take out batteries if radio not be used in long time.
*Please don't hit strongly and drop, don't stay your radio in the condition drippy, corrosive, high temperature and under stronglight.
*To clean surface of your radio, please use soft cloth with un-corrosive liquid to clean and don't use any corrosive clearer.
*Please don't open case of turn any components by yourself, otherwise, the function will be effect.

Technical Parameter :

- FM: 88-108MHz
- AM: 522-1620KHz
- SW: 5.9-18.0MHz
- INPUT: 5V DC, 0.5A
- OUTPUT: 3W
- Battery model: 18650 (1200 mA)

Product Information:

- Product Name: Retro Radio
- Model: R-510BT
- Size: 23*13*9cm
- Weight:813g

Products Include:

- Manual *1
- Retro radio *1
- USB & TYPE–C interface charging cable *1

Question and answer

Q1: How many batteries does the radio need to function properly?
A: Normal only one is needed. For longer life, you can install two 18650 lithium batteries of the same specifications. (Use only 18650 batteries, not applicable to other batteries)

Q2: How do I charge the battery?
A: First, put the randomly distributed lithium battery into any battery slot according to the positive and negative symbols. Remember not to install it in reverse!
Method ①
Charging via the adapter (mobile phone charger): insert one end of the USB-MICRO charging cable into the "DC" interface, the other end into the USB socket of the adapter, and insert the adapter into the AC socket of the mains.
Method ②
Charging via AC power: plug one end of the AC power cord into the AC jack of the machine, and the other end into the AC socket to charge (this method supports charging while using).
Method ③
Charging via solar panel: insert the plug of the solar panel into the "solar panel" interface, and then place the solar panel in the strong sunlight outdoors.

Q3: How many hours can the battery be used when fully charged?
A: A 18650 battery is 3.7V1200MAH, which can be used for about 3-5 hours.

Q4: Can I use the radio while charging?
A: In the case of charging with AC power or solar panel, you can use radio while charging. But it is not recommended to use the radio when charging with an adapter, it will interfere with the radio signal.

Q5: Can I use the radio normally without installing the battery?
A: You can use the radio normally, but you must use AC to power the machine (charging method ① and charging method ②).



Q6: Why does my radio sometimes have poor signal reception?
A: The radio is a radio wave, and it will be interfered by various signals when it propagates in the air. If the signal is poor, you can adjust the position and direction of the rod antenna to improve it, or take the receiver to outdoor for use.

Q7: Why is there some noise when using the radio sometimes?
A: 1. There will be noise when the radio signal is weak. At this time, you can try to adjust the direction and position of the rod antenna to improve.
2. Noise will also appear when the radio station is inaccurate. At this time, it is necessary to fine-tune the station selection potentiometer again until the noise is eliminated.

Q8: What is the function of the "out" hole on the radio?
A: This is the DC 3.7V output jack. A light bulb with a DC plug can be inserted into it for illumination.

Q9: What is the memory limit of TF card and USB?
A: Within 32G

Q10: What is the function of the "MODE" button?
A: The "MODE" button can switch between USB playback mode, TF card playback mode, and Bluetooth playback mode.

UK/REP
DONGHAIDU LTD
Address:
59 BLOXCIDGE STREET U2
OLDBURY E1 0SG, United Kingdom
Email: ouzhoudonghai@outlook.com

EC/REP
TESmert GmbH
Address:
Reinbeker Weg 72 Erst Obergeschoss
21029 Hamburg, Germany
Email: schauva@gmx.de


WARNING:
⚠ PLEASE do not use thisproduct during charging.
⚠ Beware of electric shock. Keep away from fire.
⚠ To prevent possible hearing damagedo not listen at high volume levels for long periods.

Manufacture:
Shen Zhen Shi Xin Yao Da Ke Ji You Xian Gong Si
Address :
Room 403 , Building 3 , Teacher Village , Ya Xin Road , Shajing Street,Bao'an District, Shenzhen, 518000, China
Email:dzcp_ybs@outlook.com

MADE IN CHINA

FR

Instructions D'utilisation
AM/FM/SW Radio Rétro



① VOLUME
② TUNING
③ LECTEUR/PAUSE
④ PREV
⑤ NEXT
⑥ MODE
⑦ BAND SWITCH
⑧ HAUT-PARLEUR
⑨ TF SOCKET
⑩ PRISE USB
⑪ PRISE AUXILIAIRE
⑫ PRISE DC
⑬ ANTENNE

FONCTIONNEMENT RADIO

1.Choisissez des bandes: commutateur de fonction de réglage, peut choisir FM, AM, SW.
2.Tournez le bouton “TUNING"pour choisir la station souhaitée.
3.Ajustez la position de l’antenne pour obtenir le meilleur effet de réception.

FONCTIONNEMENT USB/TF

Pendant la lecture du programme radio, insérez la carte USB / TF, appuyez sur le bouton de fonction MP3, il sera automatiquement lu à partir de la carte USB / TF. Vous pouvez appuyer sur les boutons SUIVANT & PREV pour sélectionner la musique que vous .

LIAISON SANS FIL

Allumez la radio, appuyez sur le bouton de bande mp3, l’appareil parlera "Bluetooth". Utilisation d’appareils WIRELESS LINK tels que téléphones mobiles, ordinateur, activation de WIRELESS LINK et couplage,Choisissez de lire des chansons multimédias.

COMMENT ENTRETENIR

*Veuillez retirer les piles si la radio n'est pas utilisée pendant une longue période.
*Veuillez ne pas frapper fort et ne pas laisser tomber, ne laissez pas votre radio dans un état dégoulinant, corrosif, à haute température et sous une forte lumière.
*Pour nettoyer la surface de votre radio, veuillez utiliser un chiffon doux avec un liquide non corrosif pour nettoyer et n'utilisez pas de nettoyant corrosif.
* Veuillez ne pas ouvrir les composants vous - même, sinon la fonctionnalité sera affectée. orrosive clearer.
*Please don't open case of turn any components by yourself, otherwise, the function will be effect.

Paramètre technique :

- FM: 88-108MHz
- AM: 522-1620KHz
- SW: 5.9-18.0MHz
- ENTRÉE: 5V DC,0.5A
- SORTIE: 3W
- Modèle de batterie: 18650 (1200 mA)

Informations sur le produit :

- Nom du produit: Retro Radio
- Modèle: R-510BT
- Taille: 23 * 13 * 9cm
- Poids: 813g

Les produits comprennent :

- Manuel *1
- Radio rétro *1
- Câble de charge pour interface USB & TYPE–C *1

FCC Caution£”

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.