




True Wireless Earbuds

IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT

10.

Éliminer l'unité dans les ordures est illégal en vertu des lois et règlements environnementaux provinciaux et fédéraux.



1 Multifunction (MFB)
Multifunción (MFB)
Multifonction (MFB)

2 LED Indicator
Indicador LED
Indicateur LED



Previous Track
Pista anterior
Piste précédente

Volume Down
Bajar volumen
Baisser le volume



Next Track
Pista siguiente
Piste suivante

Volume Up
Subir volumen
Augmenter le volume

3 Microphone
Microfono
Microphone

4 Charging Port
Puerto de carga
Port de charge

Press 1x
Presione 1x
Appuyez 1x

Long Press (2 sec)
Presione (2 seg)
Appuyez (2 sec)

Press 1x
Presione 1x
Appuyez 1x

Long Press (2 sec)
Presione (2 seg)
Appuyez (2 sec)

MULTI-FUNCTION | MULTIFUNCIÓN | MULTIFONCTION

Power On/Off
Encendido/Apagado
Allumer/Eteindre

Play/Pause
Answer/End
Reproducir/Pausar
Responder/Terminar
Lecture/Pause
Répondre/Raccrocher

Reject Call
Rechazar llamada
Rejeter l'appel

Redial Last Number
Remarcar la última llamada
Rappeler le dernier numéro

Press & Hold (2 sec)
Presione y Mantenga (2 seg)
Appuyez y Maintenez (2 sec)

Long Press (3-5 sec)
Presione (3-5 seg)
Appuyez (3-5 sec)

Press 1x
Presione 1x
Appuyez 1x

Long Press (2 sec)
Presione (2 seg)
Appuyez (2 sec)

Press 2x
Presione 2x
Appuyez 2x

Activate Voice Assistant (Siri, Google)
Activar asistente de voz
Activer les assistant vocaux

*Remote functions may vary depending on phone models
*Las funciones de control pueden variar según los modelos de teléfono
*Les fonctions de contrôle peuvent varier selon les modèles de téléphone

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or email info@myhypergear.com

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

Besoin d'aide? Visitez le www.myhypergear.com pour un l'information supplémentaire sur le produit ou communiquez avec info@myhypergear.com

INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES | DIRECTIVES

Fully charge your earphones before first use.
Cargue completamente los audífonos antes de usarlo por primera vez.
Chargez complètement vos écouteurs avant la première utilisation.

HOW TO CHARGE CÓMO CARGARLO COMMENT CHARGER

Connect to a USB power source using the included Dual DC2.0 charging cable.

Conecte a una fuente de alimentación USB usando el cable de carga micro USB dual incluido.
Connectez à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de recharge micro USB dual inclus.

Charging/Cargando/En charge

Fully Charged (approximately 2 hours)
Completamente Cargado (aproximadamente 2 hora)
Entièrement chargé (environ 2 heure)

HOW TO PAIR CÓMO EMPAREJAR COMMENT JUMELER

- Press and Hold the MFB on BOTH earphones at the same time for 3-5 seconds. They will turn on and automatically pair with each other.**
Presione y mantén presionado el MFB en AMBOS audífonos al mismo tiempo por 3-5 segundos. Se encenderán y se emparejarán entre sí automáticamente.
Maintenez enfoncé le MFB des DEUX écouteurs simultanément pendant 3-5 secondes pour les allumer. Ils s'allumeront et se jumeleront automatiquement avec l'un l'autre.
- Wait for the RIGHT (R) earbud to flash RED & BLUE.**
Espere a que el audífono DERECHA (R) parpadee en ROJO y AZUL.
Attendez que seul les écouteurs DROITE (R) clignote en ROUGE et BLEU.
- Select "HyperGear Sport X2" from the Bluetooth menu on your device to connect and pair.**
Seleccione "HyperGear Sport X2" del menú de Bluetooth en su dispositivo para conectarse y emparejar.
Sélectionnez "HyperGear Sport X2" dans le menu Bluetooth de votre appareil pour connecter et jumeler.

NOTE: If your device prompts for a PIN code, enter "0000"

NOTA: Si su dispositivo solicita un PIN código, ingrese "0000"


REMARQUE: Si votre appareil vous demande un code PIN, saisissez "0000"

NOTE: The earphones will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.

NOTA: Los audífonos se reconectarán automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth con el que ha sido emparejado cuando se encienda la unidad.

REMARQUE: Les écouteurs se reconnecte automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth jumelé lorsque l'appareil est activé.

Twist to Secure | Gire para Asegurar | Tordre pour Sécuriser



Garantía limitada de un año
Garantie limitée d'un an

Contact info@myhypergear.com to submit a warranty claim.
Proof of purchase is required.

Póngase en contacto con info@myhypergear.com para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.

Communiquez avec info@myhypergear.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation