

Let's get started



Quick Start
Guide

Set up

1

Power on

Plug in the USB-C cable provided. The Yoto Mini will power on automatically for setup.

Power button



2

Get set up

Download the Yoto App and follow the instructions to set up your Yoto Mini. You'll need a Wi-Fi connection to get going.



Download the Yoto App

3

Ready to play

Once your Yoto Mini is set up you are ready to play Yoto Cards and explore the great stuff in the Yoto App.



Listen for tips and tricks, then use me as a **Make Your Own card!**



Playing audio



With Yoto Cards

Put a Yoto Card in to play.

Take it out to stop.

Yoto Cards sold separately.



Without Yoto Cards

Using the Green Button, rotate to browse and press to play audio from your library - no card needed.

Try our free Yoto Daily Podcast and Yoto Radio.



Audio controls

Left button

Volume
Rotate to adjust.

Skip to previous track
Short press.

Rewind
Press and hold.



Pairing Bluetooth® Headphones
When the clock is showing. Press and hold the left button.



Power button

On / off
Long press.

Battery level check
Short press.

Right button

Navigating tracks
Rotate to scroll through tracks then press to select.

Skip to next track
Short press.

Fast forward
Press and hold.




Lanyard attachment

3.5mm headphone jack

USB-C charging port


PAM2FE05757.v0

Need more help with your Yoto Mini?



support.yotoplay.com

Visit our support pages for helpful tips and ways to get the most out of your Yoto Mini.



À vous de jouer



Guide de démarrage rapide

Configuration

1

Mise en route

Branchez le câble USB-C fourni. Yoto Mini s'allumera automatiquement pour la configuration.



Bouton marche/arrêt

2

Configuration de Yoto Mini

Téléchargez l'appli Yoto et suivez les instructions pour configurer votre Yoto Mini. Vous aurez besoin d'une connexion Wi-Fi pour commencer.



Téléchargez l'appli Yoto

3

C'est parti !

Une fois votre Yoto Mini configurée, vous pouvez utiliser les cartes Yoto et explorer tout plein de contenus sur l'appli Yoto.



Écoutez nos conseils et astuces, puis utilisez-moi comme une Carte à Créer

Bouton marche/arrêt

Découvrez nos contenus audio gratuits : "Le Mini Journal" quotidien et notre "Radio Yoto".

Lecture audio

Avec les cartes Yoto

Insérer une carte Yoto pour l'écouter. Retirez-la pour l'arrêter.

Cartes Yoto vendues séparément

Sans cartes Yoto

Tournez le Bouton Vert pour naviguer dans votre bibliothèque, appuyez pour lancer l'écoute : même pas besoin de carte !



Découvrez nos contenus audio gratuits : "Le Mini Journal" quotidien et notre "Radio Yoto".

Commandes audio

Bouton gauche

Volume

Tournez pour régler.

Retour à la piste précédente

Appui court.

Retour rapide

Appuyez et maintenez enfoncé.

Associer un casque Bluetooth®

Quand l'horloge est affichée, appuyez sur le bouton gauche et maintenez-le enfoncé.



Bouton marche/arrêt

Allumer / Éteindre

Appui long.

Vérifier le niveau de batterie

Appui court.

Bouton droit

Naviguer entre les pistes

Tournez pour parcourir les pistes, appuyez pour écouter.

Passer à la piste suivante

Appui court.

Avance rapide

Appuyez et maintenez enfoncé.

Bouton gauche

Bouton droit



Attache pour dragonne

Prise casque 3,5 mm

Port de recharge USB-C

PAM2EN05757.v0

Besoin d'aide avec votre Yoto Mini ?



support.yotoplay.com

Rendez-vous sur notre centre d'aide pour des astuces, des conseils et tout ce qu'il faut savoir pour profiter au mieux de votre Yoto Mini.

