


NIKKO TOYS™ RADIO CONTROL

NANO VAPORIZR™ 3



NIKKO TOYS LTD.

www.nikkotoys.com

customerservice@nikkotoys.com

NIKKO TOYS LIMITED

6-8 Harbour Road, Wan Chai

Hong Kong



EN - SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Herby, "Nikko Toys Ltd. declares that the radio equipment type [NANO VAPORIZR™ 3] is in compliance with Directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.nikkotoys.com"

FR - DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Je soussigné, "Nikko Toys Ltd. déclare que l'équipement radiotélévisif du type [NANO VAPORIZR™ 3] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.nikkotoys.com"

DE - VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich "Nikko Toys Ltd. dass der Funkanlagenempfang [NANO VAPORIZR™ 3] der Richtlinie 2014/53/UE mit dem in der Richtlinie 2014/53/UE. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nikkotoys.com"

ES - DECLARACION UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Yo, el presente, "Nikko Toys Ltd. declaro que el tipo de equipo radiotelevisivo [NANO VAPORIZR™ 3] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo della declaración de conformidad está disponible a la siguiente dirección Internet: www.nikkotoys.com"

PT - DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) "Nikko Toys Ltd. declara que o presente tipo de equipamento de rádio [NANO VAPORIZR™ 3] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: www.nikkotoys.com"

IT - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA
Io sottoscritto, "Nikko Toys Ltd. dichiaro che il tipo di apparecchiatura radio [NANO VAPORIZR™ 3] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet: www.nikkotoys.com"

NL - VEREENVOUDIGDE EU-KONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik "Nikko Toys Ltd. dat het type radioapparatuur [NANO VAPORIZR™ 3] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.nikkotoys.com"

PL - UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Herby, "Nikko Toys Ltd. oświadczam, że typ urządzenia radiowego [NANO VAPORIZR™ 3] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.nikkotoys.com"

SE - FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar "Nikko Toys Ltd. att denna typ av radioanordning [NANO VAPORIZR™ 3] överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbsida: www.nikkotoys.com"

FI - YKSINKERTAISTETTU EU-VAKUUSTAMINNAKSIUSKILPITE
"Nikko Toys Ltd. vakuuttaa, että radiolaitteetyyppi [NANO VAPORIZR™ 3] on direktiivin 2014/53/UE mukainen. EU-vakuustaminnakuusi-luvalluuskäyteen lisäyksenä lisäisin teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.nikkotoys.com"

GR - ΑΠΛΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗ ΕΥΜΩΡΟΠΕΥΣΗΣ
Με την παρούσα, ο/η "Nikko Toys Ltd. δηλώνει ότι ο πομποδέκτης/η [NANO VAPORIZR™ 3] ή/η ο/η συσκευή/α είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο/Η πλήρης κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.nikkotoys.com"

DK - FØRENKLAD EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Hermed erklærer "Nikko Toys Ltd. at radioudrustningen [NANO VAPORIZR™ 3] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU-overensstemmelseserklæringen findes fuldt ud på følgende internetadresse: www.nikkotoys.com"

RU - УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
В настоящее время "Nikko Toys Ltd. заявляет, что этот [NANO VAPORIZR™ 3], находитесь в соответствии с директивой 2014/53/ЕВ. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.nikkotoys.com"

Asst. #10010

8+

MANUFACTURER'S NOTE

- Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
- This toy and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired or replaced.
- In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.
- Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.
- You are advised to retain the packaging for future reference as it contains important information.
- This vehicle can run on land and in water but it is not fully water-proof! Immersing it into water may lead to a malfunction. Dry vehicle well after operating in water.
- Adult supervision is recommended when playing near water. Do not drive your vehicle in the sea and wavy water surface, or where a rapid current flows. Stay away from areas where waves rise due to a strong wind.
- Also avoid driving on dirty water surface or where waterweeds grow dense, this can cause a malfunction.
- Operate your vehicle in water with due care to the distance and battery life, since you need to take the vehicle back before the battery power runs out.

PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

- Utilise le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel!
- Ce produit et ses accessoires ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois, car ils comportent de petites pièces que ceux-ci risquent d'avaler.
- Preux pour enfants de 8 ans et plus.
- Surveillance d'un adulte fortement conseillée.
- Conduits ton véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes.
- Ne conduis pas dans les rues après la tombée de la nuit.
- Ne touche pas et n'essaie pas de soulever le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patiente jusqu'à son arrêt complet.
- Maintiens les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarrage du véhicule.
- Le produit et ses accessoires ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois, car ils comportent de petites pièces que ceux-ci risquent d'avaler.
- Preux pour enfants de 8 ans et plus.
- Surveillance d'un adulte fortement conseillée.
- Conduits ton véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes.
- Ne conduis pas dans les rues après la tombée de la nuit.
- Ne touche pas et n'essaie pas de soulever le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patiente jusqu'à son arrêt complet.
- Maintiens les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarrage du véhicule.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PIÈLES.

ATTENTION: POUR ÉVITER TOUTES FUITES DE PIÈLES.

REMARQUE: LES PIÈLES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.

Pour toutes informations, contactez le centre de gestion des déchets locaux ou tout autre organisme local approprié.

- Assure-toi d'insérer correctement les piles sous la surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
- Utilise exclusivement des piles du type recommandé.
- Ne tente pas de court-circuiter, charger, démonter ou charger les piles.
- Ne jette jamais tes piles et ne les remplace pas dans l'eau.
- Ne mélange jamais des piles usées et neuves.
- Ne mélange, ni n'utilise jamais des piles de types différents.
- Ne recharge pas des piles non rechargeables, car cela présente des risques d'explosion.
- Retire les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent être chargées exclusivement sous la surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du jouet.
- Seuls les enfants de 8 ans et + peuvent utiliser le chargeur et seulement sous la supervision d'un adulte.
- Le remplacement des piles doit être effectué en présence d'un adulte.
- Retire les piles du produit avant de les recharger.
- Ne jette jamais tes piles et ne les remplace pas dans l'eau.
- Ne mélange jamais des piles usées et neuves.
- Après emploi, coupe l'interrupteur.
- Retire toujours du produit les piles pleines ou usées.
- Mets au rebut les piles en toute sécurité et conformément aux procédures environnementales en vigueur localement.

CIRCUIT DE SÉCURITÉ

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule pour environ 10 à 15 secondes. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.



I - INSTALLATION DES PIÈLES ET CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE

IMPORTANT: Ce véhicule est équipé d'un système automatique qui permet de connecter le véhicule à la télécommande. Pour jouer avec plusieurs véhicules, ce processus doit être exécuté séparément pour chaque véhicule.

Tenter une connexion simultanée de plusieurs véhicules risque de provoquer un défaut de correspondance des données.

Cas de connexion impossible entre la télécommande et le véhicule, veuillez exécuter à nouveau les étapes 1 à 3 pour rétablir la connexion.

REMARQUE: La télécommande ne comporte pas de bouton ON/OFF. Le déplacement des leviers permet de démarrer automatiquement le véhicule. Pour obtenir des performances optimales, utilise toujours uniquement des piles alcalines. Pour retirer les piles, inverse la procédure d'installation.



DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DE TON VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ	
LE VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ RESTE IMMOBILE	DIMINUTION DES PERFORMANCES, DÉPLACEMENT SACCADÉ OU IMMOBILE
- Le commutateur d'alimentation est-il positionné sur ON (Marche)? - Les piles sont-elles faibles ou épuisées? - L'installation de la batterie et la connexion de la télécommande sont-elles effectuées? - Voir la section « INSTALLATION DE LA BATTERIE ET DU MANDO DE LA TÉLÉCOMMANDE ». - Les bornes « + » et « - » correspondent-elles à celles des piles? - Les languettes métalliques de contact sont-elles en contact, rouillées ou sales?	- Les piles sont-elles faibles ou épuisées? - Vérifiez l'état des piles. Au besoin, recharge le bloc batterie et/ou remplace les piles du véhicule radiocontrôlé. - Les piles sont-elles installées correctement?

REMARQUE: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement. Avertissement: Tout apport de changement ou de modification à cette unité ou à n'importe quel composant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des habitats résidentiels. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévision qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières: - Réajuster ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. - Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. - Consulter le revendeur ou un technicien R/T expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE DU FABRICANT

- Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit qu'a l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
- Ce jouet ainsi que tous les accessoires doivent être périodiquement vérifiés afin de détecter tout danger et toute pièce potentiellement dangereuse doit être réparée ou remplacée.
- Soucieux d'offrir une qualité et une valeur sans cesse supérieures, nous améliorons et mettons à jour nos produits constamment.
- En conséquence, les images de ce manuel peuvent parfois différer du modèle ci-joint.
- Les informations relatives à ce produit sont relatives à ce produit pour référence future.
- La supervision d'un adulte est fortement recommandée lorsque vous jouez près d'une surface d'eau. Utilisez pas le véhicule dans l'eau de mer, sur une surface agitée par des vagues ou dans un courant rapide. Évitez les hautes vagues dues au vent.
- Évitez également d'utiliser le véhicule sur une eau malpropre ou dense en plantes aquatiques, car un dysfonctionnement risque de se produire.
- Utilisez votre véhicule sur l'eau en faisant attention à la distance et à l'état de la batterie, afin de pouvoir récupérer le véhicule avant que la batterie ne soit déchargée.

VORSICHTSMASSNAHMEN

KLINGE TEILE. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET.

Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör nur in Betrieb, wenn es gemäß dieser Bedienungsanleitung vollständig zusammengebaut wurde.

Vorher- und Hinterräder fern, während das Fahrzeug eingeschaltet ist oder der Sender bedient wird.

Seien Sie ein verantwortungsvoller Benutzer!

Lassen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

Versuchen Sie niemals das Produkt oder sein Zubehör auseinanderzunehmen oder zu modifizieren.

Besondere Vorsicht ist beim Spielen in der Nähe von Wasser oder Eis geboten. Halten Sie sich von Seen oder anderen Wasserstellen fern.

Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder anheben.

Benutzen Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Stromleitungen fern.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM BATTERIE- und SICHERHEITSSYSTEM.

SICHERHEIT VERMEIDEN DES AUSLAUFENS VON BATTERIE- und SICHERHEITSSYSTEM.

ENTSORGT WERDEN. Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.

Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder anheben.

Benutzen Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Stromleitungen fern.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM BATTERIE- und SICHERHEITSSYSTEM.

SICHERHEIT VERMEIDEN DES AUSLAUFENS VON BATTERIE- und SICHERHEITSSYSTEM.

ENTSORGT WERDEN. Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.

Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder anheben.




Benutzen Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Stromleitungen fern.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM BATTERIE- und SICHERHEITSSYSTEM.

SICHERHEIT VERMEIDEN DES AUSLAUFENS VON BATTERIE- und SICHERHEITSSYSTEM.

ENTSORGT WERDEN. Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.



- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt wurden und befolgen Sie die Anweisungen eines Spielzeug- und des Batterieherstellers.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.
- Batterien nicht kurzschließen, aufladen, auseinandernehmen oder erhitzen.
- Batterien nicht im Feuer entsorgen oder nass werden lassen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Explosionsgefahr.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen und die Anweisungen der Ladegeräte- und Hersteller müssen befolgt werden.
- Das Verwenden des Ladegerätes ist nur Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht Erwachsener erlaubt.
- Das Ersetzen der Batterien muss in Anwesenheit eines Erwachsenen erfolgen.
- Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernen.
- Batterien können heiß sein.
- Achten Sie nach dem Gebrauch unbedingt darauf, dass der Schalter ausgeschaltet wird.
- Entfernen Sie schwache oder verbrauchte Batterien aus dem Produkt.
- Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften sicher und ordnungsgemäß entsorgen.

SICHERHEITS-SCHALTUNG

Während des Gebrauchs kann das Energievolumen innerhalb des Stromkreises erheblich ansteigen (beispielsweise während eines 360° Spins). In einem solchen Fall wird eine Sicherheitsschaltung das Fahrzeug für ungefähr 10 - 15 Sekunden abschalten.

Während dieses Zeitraums reagiert das Fahrzeug nicht auf Signale des Senders. Dies ist kein Defekt, sondern eine Sicherheitsmaßnahme um die Elektronik zu schützen. Nach dem Wendevorgang wird das Fahrzeug in den normalen Betriebszustand zurückgesetzt.

I - BATTERIE INSTALLIEREN UND STEUERUNG VERKNÜPFEN

Während des Gebrauchs kann das Energievolumen innerhalb des Stromkreises erheblich ansteigen (beispielsweise während eines 360° Spins). In einem solchen Fall wird eine Sicherheitsschaltung das Fahrzeug für ungefähr 10 - 15 Sekunden abschalten.

Während dieses Zeitraums reagiert das Fahrzeug nicht auf Signale des Senders. Dies ist kein Defekt, sondern eine Sicherheitsmaßnahme um die Elektronik zu schützen. Nach dem Wendevorgang wird das Fahrzeug in den normalen Betriebszustand zurückgesetzt.

WICHTIG:

Das automatische System des Fahrzeugs verknüpft das Fahrzeug mit der Steuerung. Für die Steuerung mehrerer Fahrzeuge muss dieser vorgang nacheinander für jedes Fahrzeug durchgeführt werden.

Eine gleichzeitige Verknüpfung mehrerer Fahrzeuge führt zu einer falschen Zuordnung der Steuerung. •

Falls die Steuerung und das Fahrzeug nicht verknüpft werden können, wiederholen Sie die Schritte 1-3 für eine erneute Verbindung.

HINWEIS: Der Sender besitzt keinen Ein-/Aus-Schalter. Bewegungen der Bedienelemente schaltet ihn automatisch ein. Verwenden Sie für die optimale Leistung stets nur Alkali-Batterien. Gehen Sie zum Entfernen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge wie beim Einlegen vor.

FEHLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG





FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FEHRLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG



- Este producto y sus accesorios no son aptos para niños menores de 36 meses, ya que podrían tragarse las piezas pequeñas.
- Hecho para niños de 8 años o más.
- Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto.
- Conduzca el vehículo en una zona segura para las personas, mascotas, automóviles, etc.
- No conduzca en las calles ni en la oscuridad.
- No toque ni intente recoger el vehículo cuando esté en movimiento.
- Espre hasta que se detenga por completo.
- Mantenga su cabello, sus dedos, su rostro y su ropa alejados de las ruedas traseras y delanteras al encender el vehículo y cuando el transmisor esté funcionando.
- No deje caer ni golpee al producto ni a sus accesorios.
- Jamás intente desarmar ni modificar el producto o sus accesorios.
- Tenga especial precaución, cuando esté jugando cerca del agua o del hielo. Alejese de los lagos o de cualquier otra superficie acuática.
- Para uso sobre tierra así como sobre el agua.
- No lo utilices en agua salada o agua que tenga corrientes intensas.
- Las baterías desechables no pueden recargarse, ya que pueden provocar explosiones.
- Extraiga las baterías recargables del producto antes de cargarlas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS.

NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN RECICLARSE O DESECHARSE ADECUADAMENTE.

Contacta a su oficina de gestión de residuos para obtener información.

Asesgure de que las baterías se inserten con la polaridad correcta y siga las instrucciones del fabricante tanto de la batería como del juguete.

Utilice solo baterías del tipo recomendado.

No provoque cortocircuitos, cargue, desarme ni caliente las baterías.

No elimine las baterías quemadas ni mojóndolas.

Si no puede enfriar el producto con el vehículo, repita los pasos del 1 al 3 para volver a intentar enlaces.

No mezcle o utilice baterías nuevas con baterías viejas.

No mezcle o utilice baterías de distintos tipos.

Las baterías desechables no pueden recargarse, ya que pueden provocar explosiones.

Extraiga las baterías recargables del producto antes de cargarlas.

CIRCUITO DE SEGURIDAD

Durante su utilización, la potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro de 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durante aproximadamente 10-15 segundos. Durante este periodo el vehículo no responderá a las señales desde el transmisor. Esto no es un defecto sino una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este periodo el coche reanudará su funcionamiento normal.

I - INSTALACIÓN DE LA BATERÍA Y ENLACE CON EL MANDO DE CONTROL

IMPORTANTE: Este vehículo utiliza un sistema automático para enlazar el vehículo con el mando de control. Cuando se trate de varios vehículos al mismo tiempo, el proceso debe llevarse a cabo con cada vehículo uno a uno.

Intentar enlazar múltiples vehículos al mismo tiempo provocará que no se puedan combinar bien los mandos de control.

Si no puede enlazar el mando de control con el vehículo, repita los pasos del 1 al 3 para volver a intentar enlaces.

NOTA: No hay interruptor de encendido/apagado en el transmisor. Al mover las palancas, se enciende automáticamente. Para obtener el máximo rendimiento, utilice siempre solo baterías alcalinas. Para extraer las palancas, invierta el procedimiento de instalación.

CUMPLIMIENTO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

NOTA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias peligrosas.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a este producto sin la aprobación expresa de la parte responsable del dicho cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo se ha probado y comprobado en relación a su cumplimiento con los límites para los dispositivos digitales Clase B, según la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias, la cual, de no instalarse según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo no provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consultar con su vendedor minorista o con un técnico especializado para obtener ayuda.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUIDADO DEL VEHÍCULO RADIOCONTROLADO

EL VEHÍCULO R/C NO SE MUEVE

¿Está el interrupt