

PANTONE color as below:



Pantone 386C Pantone 1575C

80mm

bluorams

Smart Pen - TF Camera

5.15P

bluorams

Table of Contents

1. Manual

2. Benutzerhandbuch

3. Manuel utilisateur

4. Manuale dell'utente

5. Manual de usuario

6. FCC Statement

2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49


50

51


52

#### In the box

Please remove the package and check if the camera is in good condition, and if the accessories are complete.




#### Physical description




#### Installation instructions

- Connect the camera to supply socket via USB cable.
- Place the camera in a wide-angle position.
- Wall mounting (Optional):  
Use the upper wall mounting piece to drill the wall, push in the plastic expanding tubes, and then push the screws to fix the upper wall mounting piece.  
Align the hole on the upper wall and push it directly into the screws.  
Align the camera base with the upper wall mounting hole and fix the camera in the direction of rotation.



#### Quick configuration

- Connect the IP camera to a power adapter with a USB cable.



#### 7

#### 8

#### 9

#### 10

#### 11

#### FAQs


- Measures against camera-network connection failure**
  - The camera does not support 60 VHz network temporarily. Please note that the light indicates when the camera is in good condition.
  - Be plug the power supply to ensure the reliable connection.
  - Restart the camera.
  - Customer service E-mail: support@bluorams.com.

#### Indicator light correlation


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Lamp solid green    | Online           |
| Green lamp blinking | Connecting       |
| Lamp solid red      | Starting         |
| Red lamp blinking   | Waiting for scan |

#### Packliste

Stellen Sie nach dem Auspacken sicher, ob sich das Hauptgerät der Kamera in gutem Zustand befindet und das Zubehör vollständig ist.



#### Ausseheneinführung



#### 4

#### 5

#### 6

#### 7

#### 8

#### 9

#### 10

#### 11

#### 12

#### Häufig gestellte Fragen

- Lösung dafür, wenn die Kamera nicht mit dem Internet verbunden wird:**
  - Die Kamera unterstützt derzeit kein 60-MHz-Netzwerk. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera mit einem 50-MHz-Netzwerk verbunden ist.
  - Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist, und überprüfen Sie die Verkabelung. Der Netzwerk-Router sollte eingeschaltet sein.
  - Konfigurieren Sie das Netzwerkmanagementsystem.
  - E-Mail für Kundenservice: support@bluorams.com.

#### Indikatorleuchte


|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Grünes Licht   | Online                       |
| Grünes Blinken | Netzwerkverbindung           |
| Rotes Licht    | Startvorgang                 |
| Rotes Blinken  | Warten auf Scannen des Codes |

#### Liste de colisage

Après le déballage, veuillez confirmer si la caméra est en bon état et que les accessoires sont complets.



#### Introduction d'appareil



#### 4

#### 5

#### 6

#### 7

#### 8

#### 9

#### 10

#### 11

#### 12

#### FAQs

- Solutions en cas de défaillance de connexion de caméra au réseau**
  - La caméra ne supporte pas temporairement le réseau 60 Hz. Veuillez vous assurer que la caméra est connectée au réseau 50 Hz.
  - Assurez-vous que le câble est correctement branché et vérifiez la configuration du réseau.
  - Redémarrez la caméra.
  - Adressez email de service après-vente: support@bluorams.com.

#### Signification de voyant


|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Feu vert fixe allumé | En ligne                      |
| Feu vert clignotant  | Connexion de réseau en cours  |
| Feu vert fixe allumé | Démarrage d'appareil en cours |
| Feu rouge clignotant | En attente de scanne de code  |

#### Lista di imballaggio

Dopo aver aperto la confezione, si prega di verificare che l'host videocamera sia integro e gli accessori siano completi.



#### Introduzione all'aspetto



#### 4

#### 5

#### 6

#### 7

#### 8

#### 9

#### 10

#### 11

#### 12

#### Domande frequenti

- La soluzione che la videocamera non è connessa alla rete**
  - La videocamera non supporta temporaneamente la rete 60 Hz. Assicurarsi che la rete con internet alla videocamera sia in buona condizione.
  - Verificare che il cavo sia correttamente collegato e controllare la configurazione del rete.
  - Reinviare la videocamera.
  - Email di servizio clienti: support@bluorams.com.

#### Significato di spia


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Luce verde normalmente acceso | Stato online              |
| Luce verde lampeggiante       | In corso di connessione   |
| Luce rossa normalmente acceso | Avvio del dispositivo     |
| Luce rossa lampeggiante       | In attesa della scansione |

#### Lista de embalaje

Después del desembalaje, confirme si el host de cámara está intacto y si los accesorios están completos.



#### Introducción de la apariencia



#### 4

#### 5

#### 6

#### 7

#### 8

#### 9

#### 10

#### 11

#### 12

#### Preguntas frecuentes

- Solución para el problema de que la cámara no puede estar conectada a la red**
  - Actualmente la cámara no es compatible con la red 60 Hz. Verifique que la red de internet de la cámara esté en buena condición.
  - Verifique que el cableado de conexión esté correctamente conectado y verifique la configuración de la red.
  - Reinicie la cámara.
  - Email de soporte postventa: support@bluorams.com.

#### Significado de luces indicadoras

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Luz verde siempre encendida | Estado en línea                |
| Luz verde parpadear         | Conectando la red              |
| Luz roja siempre encendida  | Arrancando el equipo           |
| Luz roja parpadear          | Esperando a escanear el código |

**FCC Statement**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment operates on a radio frequency that is not licensed by the FCC, and therefore, it may cause interference to other devices. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, we encourage the user to take one of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the user are prohibited. The user is authorized to operate this equipment. (Example: use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral device.)  
The equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause abnormal operation.  
FCC Radiation Exposure Statement:  
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.  
FCC ID: A60494-515P

bluorams



www.bluorams.com