

材质：80G书纸+胶装
尺寸：86*98mm

封底



封面




1MORE MUSIC APP



中国内地用户可扫描二维码，下载 1MORE MUSIC APP
进行产品升级，体验更完整的功能。

1MORE MUSIC APP




For users outside mainland China, please download
the 1MORE MUSIC APP for product upgrades and additional features.
中国内地以外的用户可下载 1MORE MUSIC APP
进行产品升级，体验更完整的功能。

简中

包装内容



耳机佩戴




开 / 关机



开机：在充电盒有电的状态下，打开盒盖，耳机即开机。
关机：将耳机放入充电盒中对应的充电槽内，关闭盒盖，耳机即关机充电。
* 上述功能适用于单、双模式使用时任一耳机。

充电 ① 使用 Type-C 充电线给充电盒充电



一次充满需约 85 分钟。
充电过程中，充电盒 LED 灯将以不同颜色显示电量状态。
* 本耳机支持 Qi 认证无线充电，请使用 Qi 认证的充电板体验安全有效的无线充电功能。

② 使用充电盒给耳机充电



请将耳机正确放入充电盒中。充电过程中，耳机 LED 白灯常亮。
一次充满需约 70 分钟。当充电过程中，耳机 LED 灯熄灭。

触控操作



* 上述功能适用于单、双模式使用时的任一耳机。
* 长按电话、音量及音量调节，请在 1MORE MUSIC APP 及手机等设备进行操作。
* 以上功能定义及设备不同可能有所差异。

APP 切换音质风格

耳机与 1MORE MUSIC APP 连接后，进入 1MORE ComfoBuds Mini 界面，可自选切换“音乐”和“舒缓”音质风格。



舒眠旋律



点击“+”添加想要聆听的音乐，即可同步下载至耳机中进行聆听。

其他功能

- 如左、右耳机无法配对，仅有单个耳机可与设备连接，可将左、右耳机放入盒中，三击配对按钮，再点击蓝牙设备配对列表中的“1MORE ComfoBuds Mini”进行连接。
- 耳机恢复出厂设置：
将左、右耳机放入充电盒中，三击充电盒配对按钮，左、右耳机重新自动配对。
- 清除配对记录：
将左、右耳机放入充电盒中，长按配对按钮 8 秒，可强制清除蓝牙设备的连接记录。
- OTA 固件升级：左、右耳机蓝牙连接且电量不低于 50% 时，可直接在 1MORE MUSIC APP 上同步升级。

* 1MORE MUSIC APP 的所有功能，在不同手机及操作系统上使用或有所不同，请联系客服了解更多详情。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进水、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或篡改、涂改标识、防伪标识；
- 已超过一年保修期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障；
- 产品附带的任何配件或赠品。

更多服务可登录 1MORE 官方网站 www.1more.com 点击“服务”项或咨询服务热线：400-992-0909

环保支持

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
------	--------	--------	--------	--------------	-------------	---------------

耳机外壳	○	○	○	○	○	○
------	---	---	---	---	---	---

电路板及组件	×	○	○	○	○	○
--------	---	---	---	---	---	---

电池	×	○	○	○	○	○
----	---	---	---	---	---	---

耳套	○	○	○	○	○	○
----	---	---	---	---	---	---

配件	○	○	○	○	○	○
----	---	---	---	---	---	---

充电线	×	○	○	○	○	○
-----	---	---	---	---	---	---

警告

- 请勿以任何理由或方式拆卸、改装或更改耳机，否则可能导致起火甚至损坏本产品。
- 请勿将设备置于温度过低或过高（0℃ 以下或者 45℃ 以上）的环境下；
- 请勿在雷雨天气下使用本产品，雷暴可能导致设备工作异常，并增加触电的危险；
- 请勿用酒精及其它挥发性液体擦拭本产品；
- 请勿避免产品与液体接触；
- 遵守所在地或国家的相关规定，驾车时使用本产品；
- 请勿拆卸、修理或修改本产品，否则可能导致火灾甚至完全损坏本产品；
- 如设备并非玩具，可能包含部分小零件，请将设备及其配件放置儿童接触不到的地方；
- 将电池放入火中或烤箱中，或机械地粉碎或切割电池，可能导致爆炸；
- 将电池放在极高温的环境中，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；
- 极低温下的电池，可能导致爆炸或可燃液体或气体泄漏；
- 产品信号和认证标志位于充电盒内；
- 不要将电池放入垃圾填埋场处理的电池中，处理电池时，应遵守当地法律法规；
- 请勿将设备浸入水中，会损坏防护涂层（如氧化、腐蚀、泄漏腐蚀性电解液等）；
- == 符号表示直流电压；

FAQ

- 耳机无法开机，该如何解决？
请确认耳机有电，若耳机没有电，请充电 30 分钟以上再开机。
- 耳机与手机蓝牙无法连接，该怎么办？
1) 如左、右耳机无法配对，仅有单个耳机可与设备连接，可将左、右耳机放入盒中，快速三击配对按钮，再点击蓝牙设备配对列表中的“1MORE ComfoBuds Mini”进行连接。
2) 如与手机连接，耳机且非蓝牙模式下，将左、右耳机放入盒中，快速三击配对按钮，在新手机蓝牙列表里选择耳机蓝牙名称，耳机将与新手机进行蓝牙配对。
- 安卓系统手机连接耳机成功，无法听歌，该怎么办？
1) 请确认手机连接耳机成功，无法听歌，该怎么办？
2) 请确认手机连接耳机成功，无法听歌，该怎么办？
3) 请确认手机连接耳机成功，无法听歌，该怎么办？
- 蓝牙耳机连接不稳定，出现断连情况，该怎么办？
1) 请确认手机连接耳机成功，无法听歌，该怎么办？
2) 请确认手机连接耳机成功，无法听歌，该怎么办？
3) 请确认手机连接耳机成功，无法听歌，该怎么办？
- 使用第三方音乐播放软件时，为什么部分按键功能与说明书不一致？
1) 手机软件与第三方软件因定义不同而导致耳机功能与说明书不一致；
2) 建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。

* 更多更详细的产品使用问题解答，请登录 1MORE 官方网站“技术支持”项进行查询。

扫描、关注 1MORE 官方微信公众账号

欢迎访问 1MORE 社区：bbs.1more.com
登录 www.1more.com，注册成为 1MORE 会员，
更多精彩在等你。



型号：ES603	搭配充电盒：20 小时
单耳机重量：3.7 g	搭配充电盒：20 小时
充电盒重量：34.9 g	单耳机：6 小时
整机重量：42.3 g	搭配充电盒：24 小时
耳机尺寸：17 × 15 × 13 mm	蓝牙耳机：8 小时
充电盒尺寸：56.5 × 50 × 24.5 mm	蓝牙耳机：32 Q
单耳机电池容量：34 mAh	蓝牙协议：HFP / A2DP / AVRCP
充电盒电池容量：440 mAh	输入：5V=1A
耳机充电时间：70 分钟	工作温度：0℃ ~ 45℃
充电盒充电时间（有线）：85 分钟	频率范围：2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
充电盒播放时长（降噪开）	
单耳机：5 小时	

规格参数为实验室测试数据。
* 播放时长为 AAC 格式，50% 音量条件下实验室测试数据，依设备设置、环境、使用情况等诸多因素可能有所差异。

制造商：万魔声学股份有限公司
地址：深圳市南山区留仙大道 3333 号建明城 A 座 35 楼
执行标准：GB8898

<

